


3. Conecte el timbre a la tomade corriente en laubicación deseada. El indicador LED parpadea en rojo cuando el timbre de la puerta está listo para la configuración.
4. Extienda las antenas del timbre WiFi. Recomendamos que coloque la antena hacia arriba y trate de no bloquearla, ya que esto proporcionará una mejor calidad de WiFi.



5. Sigue las instrucciones en pantalla para terminar la configuración inicial.

Instale el Timbre


Paso 1. Encontrar un lugar de montaje

Lleva el videoportero a la puerta principal y verifica la vista en vivo en la aplicación al mismo tiempo. Encuentra una ubicación donde puedas obtener el campo de visión deseado.


Considera los siguientes factores:

1. Verifica si puede reutilizar los agujeros y anclajes existentes en la pared o el marco de la puerta.
2. Si deseas colocar el timbre cerca de una pared lateral, asegúrate de que la pared no se muestre en el campo de visión. De lo contrario, la luz infrarroja se reflejará y la visión nocturna se volverá borrosa.
3. Si estás perforando los agujeros de montaje por primera vez, la altura recomendada de montaje es de 55" / 1.4 metros desde el suelo.
4. Utilice la cuña de montaje de 15° como un soporte de montaje adicional si desea ver más en un lado específico.

ES




Paso 2. Encuentra una altura adecuada para colocarla Tarjeta de Posicionamiento del Orificio del Tornillo.




Paso 3. Determinar la opción de alimentación.

Opción 1 - Alimentado por batería


1. Si no tienes instalado el cableado existente del timbre en la puerta principal, utiliza la batería incorporada. Eres libre de determinar la posición del timbre y el montaje es fácil y rápido.
2. Si la batería del timbre está baja, debe cargarla antes de instalarla.



3. Monta el soporte, POR FAVOR TEN EN CUENTA que el soporte de montaje tiene un indicador positivo que muestra la dirección de instalación hacia arriba desde el suelo.




Si necesitas ajustar el ángulo del timbre para ver más en un lado específico, puede utilizar la cuña de montaje de 15° proporcionada.



1. Coloca la Tarjeta de Posicionamiento de Agujeros de Tornillo.
2. Perfore e instale los anclajes. (Los anclajes no son necesarios si la pared está hecha de madera)
3. Soporte de Montaje (Si la superficie de instalación es lisa y libre de polvo, puede utilizar cinta adhesiva 3M a lo largo de los bordes detrás del soporte de montaje, eliminando la necesidad de taladrar agujeros)

4. Atornille el soporte demontaje en su posición.
5. Instale la cuña demontaje de 15° si desea ver más en un lado específico.

4. Alinee la ranura de la puerta con la hebilla del soporte, insértelo y presiónelo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.




¡Felicidades, has completado la instalación del timbre de puerta!

Opción 2 - Alimentado por Cableado del Timbre

1. Si tienes un cableado existente y funcional en la puerta principal, el timbre será alimentado constantemente por los cables. Por lo tanto, no necesitarás desenchufarlo ni cargarlo después de la instalación.
2. Toque el timbre de la puerta existente para comprobar si funciona. Si el timbre no suena, es posible que los cables del timbre estén defectuosos. Alimente el timbre con su propia batería o consulte a un electricista para reparar los cables primero.

3. Apague el suministro de energía del timbre. Si no está seguro, apague el suministro de energía principal de su hogar. Encienda / apague las luces de su hogar para asegurarse de que la electricidad de su casa esté completamente apagada.




NOTA: Siempre tenga cuidado al manipular el cableado eléctrico. Si no se siente cómodo haciéndolo usted mismo, consulte a un electricista calificado.

4. Encuentra el timbre de la puerta en tu casa, luego quita la cubierta y busca las terminales de tornillo con las marcas de TRANS y FRONT. Usa el puente proporcionado para el timbre existente para conectar las dos terminales. Esto es para pasar por alto el timbre de la puerta y no afectará el funcionamiento normal del circuito.

NOTA:

- El timbre de video requiere que el usuario omita el timbre existente primero para obtener suficiente energía. Sin este paso, el timbre de video aún podrá encenderse pero funcionará de manera inestable.
- En la mayoría de los casos, el circuito existente del timbre de la puerta se ve como el siguiente diagrama. Encuentre el timbre de la puerta existente en su casa, retire la cubierta y tome una foto de la conexión de cables en caso de que necesite reconectarlo.

- Utilice el puente proporcionado para conectar los terminales FRONT y TRANS y saltarse el timbre del circuito. No retire el cable original que conecta al timbre. Si el timbre de su puerta tiene marcas diferentes o si tiene varios timbres, consulte a un electricista calificado.
- Cuando el puente esté colocado, el timbre existente no sonará más.




Botón del timbre existente en su puerta principal


Timbre existente en la casa

Transformador de timbre


5. Retire el botón del timbre existente en la puerta principal. Retire cuidadosamente los dos cables al quitar el timbre antiguo. Enderece los extremos de los cables si es necesario.



Monta el soporte, POR FAVOR TEN EN CUENTA que el soporte de montaje tiene un indicador positivo que muestra la dirección de instalación señalando hacia arriba desde el suelo.




Si necesitas ajustar el ángulo del timbre para poder ver más en un lado específico, puedes usar la cuña de montaje de 15° proporcionada.




1. Coloca la Tarjeta de Posicionamiento de Agujeros de Tornillo.
2. Taladre e instale anclajes. (No se requieren anclajes si la pared es de madera)
3. Soporte de montaje (Si la superficie de instalación es lisa y libre de polvo, puede utilizarse cinta adhesiva 3M a lo largo de los bordes detrás del soporte de montaje, eliminando la necesidad de perforar agujeros)
4. Coloca la abrazadera de montaje en su lugar.
5. Instala la cuña de montaje de 15° si deseas ver más en un lado específico.

6. Conecta los cables a los dos terminales en la parte posterior del timbre de la puerta y luego aprieta los tornillos de los terminales. Los cables pueden conectarse a cualquier terminal ya que la corriente eléctrica es corriente alterna.


Nota: Para evitar cortocircuitos, asegúrese de que los cables no se toquen entre sí después de conectarlos a los terminales. Use cinta aislante para asegurar la conexión si la pared no tiene espacio para tuercas de cable.



7. Alinee la ranura del timbre de la puerta con la hebilla del soporte, colóquelo y presiónelo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.




8. Encienda el timbre o el interruptor principal.



¡Felicidades, has completado la instalación!

Desconecta el timbre

1. Utilice el pasador de desmontaje del timbre proporcionado si desea separar el timbre del soporte de montaje.
2. Presiona y mantén presionado el orificio de liberación en la parte inferior del timbre y luego levanta la parte inferior para quitarlo.



Nota: Si has activado la Sirena Anti-Robo, por favor desactívala a través de la aplicación "SmartCam View" primero, de lo contrario la alarma se activará.

Notificación de Cumplimiento



Declaración de cumplimiento

Este dispositivo cumple con la Parte 15C de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera y utiliza energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes medidas: Reorientar o ajustar la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte con el distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y utilizado con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y tu cuerpo.



Declaración de cumplimiento

Este dispositivo cumple con el estándar(s) RSS exento de licencia de la Industria Canadá.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.



Declaración simplificada de conformidad de la UE

SmartCam View declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva.


EN300328, EN301489-1, EN31489-17, EN IEC 62311, EN IEC 62368.




Correcta eliminación de este producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación de residuos no controlada, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, por favor use los sistemas de devolución y recolección o contacte al minorista donde compró el producto. Ellos pueden recoger este producto para su reciclaje seguro para el medio ambiente.


Cosa c'è nellascatola




Video Doorbell
(alimentato a
batteria)



Supportodi montaggio
(attaccato a un cuneo
di montaggi di 15°)




15° Cuneo di
Montaggio
(Opzionale)




Carta diposiziona-
mento del foro
avvitato




Pacco di Vitix3



Fili di prolunga e dadi
a vite (opzionale)



Jumper per
Campanello
Esistente




Cavo di ricarica USB




Sgancio del perno
del campanello



Guida Rapida




Campanello Wi-Fi (Base casa)



* Spina dialimentazione
(Nota: La spina dialimentazione può variare nelle diverse regioni.)


Presenta il videocitofono

Il videocitofonorilevail movimento sulla tua veranda e ti
permette dirispondere alla porta in qualsiasimomento
e ovunque.



IT


Stato LED	Stato del dispositivo
Lampeggiantetra rosso e blu	La campanella ha perso la connessione con il campanello della porta.
Orange light is solid on	La videocamera stacaricando
Off	Totalmentecarico/ Sonno
La luce blu è accesa	Awvio/ Premere ilpulsante del campanello/ Rilevamento allarme



Operazione	Come fare - per
Accendi	Premi e tieni premuto il pulsante di accensione fino a quando non senti l'effetto sonoro di avvio.
Spegnere il campanello della portal	Premi e mantieni premuto il pulsante di accensione finché non senti l'effetto sonoro di spegnimento (circa 10 secondi).
Aggiungi un campanello alla Homebase.	Premi rapidamente il pulsante di accensione 3 volte in 3 secondi e premi rapidamente il pulsante di reset sulla campanella 3 volte in 3 secondi contemporaneamente.

Presenta il campanello senza fili per videocitofono

Il campanello con telecamera memorizza videoclip su una scheda SD, quando qualcuno suona il campanello, le persone in casa saranno notificate.



Operazione	Come fare
Ripristina la suoneria del campanello	Premi e tieni il pulsante di reset premuto fino a quando non senti la voce che dice: "Reset avvenuto con successo, il dispositivo si sta avviando, per favore attendi."
Aggiungi un campanello alla HomeBase	Premi rapidamente il pulsante di ripristino 3 volte in 3 secondi e premi rapidamente 3 volte il pulsante di accensione dell'interruttore di alimentazione sulla campanella in 3 secondi contemporaneamente.

LED Status	Stato del dispositivo
Lampeggio tra rosso e blu	Rete disuonerie per campanello anomala
La luce rossa è accesa.	La campanella del campanello sta avviando.
La luce blu è accesa in modo fisso.	Connesso alla rete


Configurazione della Chime

Ripara il connettore dialimentazione al campanello Wi-Fi Doorbell Chime.

Passo 1. Posizionare il connettore dialimentazione sopra la campanello Wi-Fi come indicato.

Passo 2. Allineare glislot sollevatidel connettore dialimentazione con laticca sulla basedel campanello del citofono.

Passo 3. Premi con forza nella direzione indicata per bloccare il connettore dialimentazione al suo posto.



Nota: La spina dialimentazione può variare in diverse regioni.

Configurazione del campanello sul telefono

Segui ipassaggidiseguito per iniziare con il tuo nuovo campanello.

Passo 1. Scarica l'app "SmartCam View"

Scarica l'app "SmartCam View" dall'APP Store o da Google Play.



IT

Oppure scarica l'APP scansionandoil codice QR quisotto.




For IOS



For Android


Passo 2. Effettual login e aggiungi un dispositivo.

1. Eseguire l'app "SmartCam View", registrarsi per un account SmartCam View Life.



2. Accedi con iltuo ID account, tocca "+Aggiungidispositivo" e scansionail codice QR di configurazione sul Campanello.

3. Inserisci il campanello nella presa di corrente nella posizione desiderata. Il LED indicatore lampeggia di rosso quando il campanello è pronto per la configurazione.
4. Estendi le antenne del campanello Wi-Fi. Ti consigliamo di posizionare l'antenna verso l'alto e di evitare qualsiasi ostacolo, in questo modo la qualità del WiFi sarà migliore.



5. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione iniziale.


Installa il campanello

Passo 1. Trovare un punto di montaggio


Porta il videocitofono fino alla porta d'ingresso e controlla contemporaneamente la vista in tempo reale sull'applicazione. Trova una posizione dove puoi ottenere il campo visivo desiderato.

Considera i seguenti fattori:

1. Controlla se è possibile utilizzare i fori e gli ancoraggi già esistenti sul muro o sulla cornice della porta.
2. Se desideri posizionare il campanello vicino a un muro laterale, assicurati che il muro non appaia nel campo visivo. Altrimenti, la luce infrarossa sarà riflessa e la visione notturna diventerà sfocata.
3. Se stai perforando i fori di montaggio per la prima volta, l'altezza di montaggio raccomandata è di 55" / 1,4 metri dal suolo.
4. Utilizza il cuneo di montaggio di 15° come supporto supplementare di montaggio se desideri vedere di più su un lato specifico.




Passo 2. Trovare un'altezza adatta per posizionare la Carta di Posizionamento del Foro a Vite.




Passo 3. Determinazione dell'opzione di alimentazione

Opzione 1 - Alimentato a batteria


1. Se non hai un collegamento preesistente per il campanello alla porta d'ingresso, usa la batteria integrata. Sei libero di scegliere la posizione del campanello e il montaggio è semplice e veloce.
2. Se la batteria del campanello è scarica, è necessario caricarla prima di installarla.



3. Monta il supporto, SI PREGA DI NOTARE che il supporto di montaggio ha un indicatore positivo che mostra la direzione di installazione verso l'alto dal suolo.




Se hai bisogno di regolare l'angolazione del campanello per veder di più da un lato specifico, puoi utilizzare la cuneo di montaggio di 15° fornito.



- 1 Posizionare la Scheda di Posizionamento dei Fori per le Viti.
- 2 Forare e installare tasselli. (I tasselli non sono necessari se la parete è fatta di legno)
- 3 Staffa di Montaggio (Se la superficie di installazione è liscia e priva di polvere, puoi utilizzare il nastro 3M lungo i bordi dietro la staffa di montaggio, eliminando la necessità di forare i fori)

4. Avvitare il supporto di montaggio nella posizione desiderata.
 5. Installa la cuneo di montaggio a 15° se desideri vederlo più su un lato specifico.
4. Allineare lo spazio del dubbio con la fibbia di supporto, inserirlo e premere verso il basso fino a quando non fa clic in posizione.




Congratulazioni, hai completato l'installazione del campanello!

Opzione 2 - Alimentato tramite cavo del campanello

1. Se hai delle connessioni elettriche esistenti e funzionanti all'ingresso, il campanello sarà alimentato in modo costante da questi fili. Pertanto, non sarà necessario scollegarlo o caricarlo dopo l'installazione.
2. Suona il campanello esistente per verificare se funziona. Se il campanello non suona, i fili del campanello potrebbero essere difettosi. Alimenta il campanello con la sua propria batteria o consulta un elettricista per riparare i fili prima.

3. Scollega l'alimentazione del campanello. Se non sei sicuro, spegni l'alimentazione principale della tua casa. Accendi o spegni la tua casa per assicurarti che l'elettricità nella tua casa sia correttamente disattivata.




NOTA: Sii sempre attento quando gestisci l'impianto elettrico. Se non ti senti sicuro di farlo da solo, consulta un elettricista qualificato.

4. Trova il campanello nella tua casa, quindi rimuovi il coperchio e individua i morsetti a vite con le etichette TRANS e FRONT. Utilizza il ponticello fornito per il Campanello Esistente per collegare i due morsetti. Questo serve per bypassare il campanello del citofono e non influirà sul normale funzionamento del circuito.

NOTA:

- La videocitofono richiede all'utente di bypassare prima il campanello esistente per ottenere una potenza sufficiente. Senza questo passaggio, il videocitofono potrà comunque accendersi ma funzionerà in maniera instabile.
- Nella maggior parte dei casi, il circuito dell'attuale campanello dell'ingresso appare come nel diagramma sottostante. Trova il campanello dell'ingresso esistente nella tua casa, rimuovi la copertura e scatta una foto del collegamento dei fili nel caso in cui sia necessario ricollegarlo.

- Utilizzare il jumper fornito per collegare i terminali FRONT e TRANS al fine di bypassare il carillon nel circuito. Non rimuovere il filo originale collegato al carillon. Se il tuo carillon ha delle diverse etichette o se ne hai più di uno, consulta un elettricista qualificato.
- Quando il ponticello è in posizione, il campanello esistente non suonerà più.




Pulsante del campanello esistente alla portad'ingresso.


Esistente campanella nella casa

Trasformatore per campanello


5. Rimuovere il pulsante del campanello esistente sulla portad'ingresso. Tirare con attenzione i due fili quando si rimuove il vecchio campanello. Raddrizzare le estremità dei fili se necessario.



Monta il supporto, per favore NOTA che il supporto di montaggio ha un indicatore positivo che mostra la direzione di installazione che punta verso l'alto dal terreno.




If you need to adjust the angle of the doorbell to see more on a
Se hai bisogno di regolare l'angolazione del campanello per veder di più da un lato specifico, puoi utilizzare la cuneo di montaggio a 15° fornito.




- 1 Posizionare la Carta di Posizionamento dei Fori dei Viti.
- 2 Trapanare ed installare tasselli. (I tasselli non sono necessari se il muro è di legno)
- 3 Supporti di montaggio (Se la superficie di installazione è liscia e priva di polvere, è possibile utilizzare del nastro 3M lungo i bordi dietro il supporto di montaggio, eliminando la necessità di praticare fori)
- 4 Montare lo staffa di fissaggio in posizione.
- 5 Installa la cuneo di montaggio a 15° se desideri veder di più su un lato specifico.

6. Collega i fili ai due terminali sul retro del campanello, quindi stringi le viti dei terminali. Il filo può essere collegato a qualsiasi terminale in quanto la corrente elettrica è corrente alternata.


Nota: Per evitare cortocircuiti, assicurarsi che i fili non tocchino l'uno con l'altro dopo averli collegati ai terminali. Utilizzare del nastro isolante per fissare la connessione se non hai spazio per i cavi.



7. Allineare lo slot del campanello con la fibbia del supporto, inserirlo e premere verso il basso fino a quando non scatta in posizione.




8. Sposta il campanello o l'interruttore principale su ON.



Congratulazioni, hai completato l'installazione!

Rimuovi il campanello

1. Utilizzare la spilladisgancio fornita se desideri staccare il campanello dal supporto di montaggio.
2. Premere e tenere premuto il foro di rilascio nella parte inferiore del campanello e quindi sollevarne la parte inferiore per rimuoverlo.



Nota: Se hai attivato la sirena antifurto, disattivala tramite l'app "SmartCam View" prima, altrimenti l'allarme verrà attivato.

Notifica di Conformità

Dichiarazione di conformità

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15C delleregole della FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo potrebbe non causare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluso l'interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

Avvertenza: le modifiche o le modifiche non esplicitamente approvate dall'entresponsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente di utilizzare l'attrezzatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un digitale di Classe B dispositivo, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti in modo da fornire protezione contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate l'apparecchiatura si spegne e si accende, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza con uno o più dei seguenti misure:

Riorientare o tollerare l'antenna ricevente.

Aumentare la distanza tra l'attrezzatura e il ricevitore.

Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

Consulta il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni FCC:

Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC per un ambiente non controllato. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Dichiarazione di conformità

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS (Standard Radio Service) essenziali e alla licenza dell'Industria Canada.

L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:

- (1) questo dispositivo potrebbe non causare interferenze, e
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluso l'interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

IT

Dichiarazione di conformità semplificata dell'UE

Il SmartCam View dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della.
EN300328, EN301489-1, EN31489-17, EN IEC 62311, EN IEC 62368.



Corretto Smaltimento di Questo Prodotto

Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile dei materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e raccolta oppure contatta il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono prendere in consegna questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.