



Card Wallet

User Manual

(EN / DE / FR / ES / IT / NL / TR / SE / PL)



1

EN: USB C Charging port

2

Indicator light

3

Button

DE: USB C Ladebuchse

Indikatorleuchte

Taste

FR: Port de chargement USB C

Lumière indicatrice

Bouton

ES: Puerto de carga USB C

Luz indicadora

Botón

IT: Porta di ricarica USB C

Luce indicatore

Tasto

NL: USB C oplaadpoort

Indicatietoverlichting

Knop

TR: USB C Şarj Portu

İndikatör Işığı

Tuş

SE: USB C laddport

Indikatorljus

Knapp

PL: Port urzędny USB C

Oświetlenie indykatorne

Knoppka

Before Connecting

- An iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 14.3 or iPadOS 14.3 or later and two-factor authentication turned on.
- Find My enabled.
- Bluetooth turned on.
- A strong Wi-Fi or cellular connection.
- Location Services turned on: Go to Settings > Privacy > Location Services.
- To use Precision Finding to get the most accurate location for your stouchi card wallet, turn on Location Access for Find My. Go to Settings > Privacy > Location Services, then scroll down and tap Find My. Check While Using the App / While Using the App or Widgets, then turn on Precision Location.

Add Your Device

1. Open the Find My app, tap +, then tap Add Other item.
2. Find and choose the device named STOUCHI TAG
3. Select an item name from the list, or select Custom Name to name your Stouchi card wallet, choose an emoji, then tap Continue.
4. To register the stouchi card wallet with your Apple ID, tap Continue again.
5. Tap Done, now you can attach your stouchi card wallet to an item and see it in the Find My app

Remove Device:

In the "Find My" app, you can remove the device by selecting the option to remove the item.

If you can't set up your device:

- Make sure that your stouchi card wallet is ready for setup, check the Before Connecting section for more.
- If you have multiple stouchi card wallets to set up, make sure that only one is near your device when you attempt to connect.
- If your stouchi card wallet still won't connect to your device, try to reset it, check the Reset stouchi card wallet section for more.
- If it is a second time you setup your stouchi card wallet, make sure you have removed the previous device.

If you see a message that says your stouchi card wallet is connected to another Apple ID:

- Make sure you have removed stouchi card wallet in the Find My app of the previous Apple ID if you plan to use it with a different Apple ID.
- If you are adding this device for the first time and encounter this issue, please contact support@stouchi.com to get help.

Reset stouchi card wallet

1. Press the button five times within two seconds.
2. Press and hold the button for three seconds until you hear the sound pattern confirmation and see the indicator light flashing. Your stouchi card wallet has been successfully reset.

Power Off and Charge

- Charge: open the silicone plug of the charging port to charge. The red light will turn on during charging and turn off when fully charged.
- Power off: Press the button five times within two seconds and you will hear the sound pattern confirmation and see the indicator light flashing. Then device is power off.

Other function

Play Sound: When your phone and the device are within Bluetooth range (typically around 20 meters without interference), tap 'Play Sound' in the 'Find My' app. The device will emit sound to help you quickly find your items.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

▲ Caution and Safety Information:

- Make sure that this product is intact and there are no missing parts before using.
- Do not drop, crush or throw the product.
- Make sure everything is secure before proceeding.

Vor der Verbindung

- Ein iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 14.3 oder iPadOS 14.3 oder neuer und aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung.
- "Find My" (Wo ist?) aktiviert.
- Bluetooth eingeschaltet.
- Eine stabile WLAN- oder Mobilfunkverbindung.
- Ortungsdienste eingeschaltet: Gehe zu Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste.
- Um die präzise Ortung für dein Stouchi-Kartenetui zu nutzen, aktiviere den Standortzugriff für "Find My". Gehe zu Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste, scrolle nach unten und tippe auf "Find My". Wähle "Beim Verwenden der App / Beim Verwenden der App oder Widgets" und aktiviere dann die Präzisionsortung.

Gerät hinzufügen

1. Öffne die "Find My" App, tippe auf + und dann auf "Anderes Element hinzufügen".
2. Finde und wähle das Gerät mit dem Namen STOUCHI TAG aus.
3. Wähle einen Namen aus der Liste aus oder wähle "Benutzerdefinierter Name", um dein Stouchi-Kartenetui zu benennen, wähle ein Emoji aus und tippe auf "Weiter".
4. Um das Stouchi-Kartenetui mit deiner Apple ID zu registrieren, tippe erneut auf "Weiter".
5. Tippe auf "Fertig", jetzt kannst du dein Stouchi-Kartenetui an einem Gegenstand befestigen und in der "Find My" App sehen.

Gerät entfernen:

In der App „Find My“ können Sie das Gerät entfernen, indem Sie die Option zum Entfernen des Elements auswählen.

Wenn du dein Gerät nicht einrichten kannst:

- Stelle sicher, dass dein Stouchi-Kartenetui bereit zur Einrichtung ist. Siehe den Abschnitt "Vor der Verbindung" für weitere Informationen.
- Wenn du mehrere Stouchi-Kartenetuis einrichten möchtest, stelle sicher, dass nur eines in der Nähe deines Geräts ist, wenn du versuchst, es zu verbinden.
- Wenn dein Stouchi-Kartenetui immer noch nicht mit deinem Gerät verbunden werden kann, versuche, es zurückzusetzen. Siehe den Abschnitt "Stouchi-Kartenetui zurücksetzen" für weitere Informationen.
- Wenn du dein Stouchi-Kartenetui zum zweiten Mal einrichtest, stelle sicher, dass du das vorherige Gerät entfernt hast.

Wenn du eine Nachricht siehst, dass dein Stouchi-Kartenetui mit einer anderen Apple ID verbunden ist:

- Stelle sicher, dass du das Stouchi-Kartenetui in der "Find My" App der vorherigen Apple ID entfernt hast, wenn du es mit einer anderen Apple ID verwenden möchtest.
- Wenn du dieses Gerät zum ersten Mal hinzufügst und dieses Problem auftritt, kontaktiere bitte support@stouchi.com, um Hilfe zu erhalten.

Stouchi-Kartenetui zurücksetzen

1. Drücke den Knopf fünfmal innerhalb von zwei Sekunden.
2. Drücke und halte den Knopf drei Sekunden lang, bis du das Bestätigungssignal hörst und das Anzeigeleuchte blinkt. Dein Stouchi-Kartenetui wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Ausschalten und Laden

- Laden: Öffne den Silikonstopfen des Ladeports zum Laden. Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist.
- Ausschalten: Drücke den Knopf fünfmal innerhalb von zwei Sekunden. Du hörst das Bestätigungssignal und siehst das Blinken des Anzeigeleuchtens. Dann ist das Gerät ausgeschaltet.

Weitere Funktionen Ton abspielen:

Wenn dein Telefon und das Gerät innerhalb der Bluetooth-Reichweite sind (typischerweise etwa 20 Meter ohne Störungen), tippe in der "Find My" App auf "Ton abspielen". Das Gerät gibt ein Geräusch von sich, um dir zu helfen, deine Gegenstände schnell zu finden.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc., in den USA und anderen Ländern eingetragen. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in der USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Um das Apple Find My-App verwenden zu können, um dieses Gerät zu orten, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die App "Findet Artikel" auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Die Verwendung des "Works with Apple"-Zeichens bedeutet, dass ein Produkt speziell dafür entwickelt wurde, mit der in dem Zeichen genannten Technologie zusammenzuarbeiten, und vom Produkthersteller zertifiziert wurde, um die Produktspezifikationen und -anforderungen des Apple Find My Netzwerks zu erfüllen. Apple übernimmt keine Verantwortung für die Funktionsweise dieses Geräts oder die Nutzung dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards.

▲ Vorsichts und Sicherheitshinweise

- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt intakt ist und keine Teile fehlen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, zerdrücken oder werfen Sie es nicht.
- Stellen Sie sicher, dass alles sicher ist, bevor Sie fortfahren.

Avant de Connecter

- Un iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 14.3 ou iPadOS 14.3 ou version ultérieure et l'authentification à deux facteurs activée.
- "Localiser" activé.
- Bluetooth activé.
- Une connexion Wi-Fi ou cellulaire stable.
- Les Services de localisation activés : Aller dans Réglages > Confidentialité > Services de localisation.
- Pour utiliser la recherche de précision et obtenir la localisation la plus précise pour votre portefeuille Stouchi, activez l'accès à la localisation pour "Localiser". Aller dans Réglages > Confidentialité > Services de localisation, puis faites défiler vers le bas et appuyez sur "Localiser". Cochez "Lors de l'utilisation de l'app / Lors de l'utilisation de l'app ou des widgets", puis activez la localisation de précision.

Ajouter Votre Dispositif

1. Ouvrez l'app "Localiser", appuyez sur +, puis sur "Ajouter un autre élément".
2. Trouvez et choisissez le dispositif nommé STOUCHI TAG.
3. Sélectionnez un nom d'article dans la liste, ou choisissez "Nom personnalisé" pour nommer votre portefeuille Stouchi, choisissez un emoji, puis appuyez sur "Continuer".
4. Pour enregistrer le portefeuille Stouchi avec votre identifiant Apple, appuyez à nouveau sur "Continuer".
5. Appuyez sur "Terminé", vous pouvez maintenant fixer votre portefeuille Stouchi à un objet et le voir dans l'app "Localiser".

Supprimer un appareil:

Dans l'application "Localiser", vous pouvez supprimer l'appareil en sélectionnant l'option pour supprimer l'objet.

Si vous ne pouvez pas configurer votre dispositif:

- Assurez-vous que votre portefeuille Stouchi est prêt à être configuré. Consultez la section "Avant de Connecter" pour plus d'informations.
- Si vous avez plusieurs portefeuilles Stouchi à configurer, assurez-vous qu'un seul est près de votre dispositif lorsque vous tentez de vous connecter.
- Si votre portefeuille Stouchi ne se connecte toujours pas à votre dispositif, essayez de le réinitialiser. Consultez la section "Réinitialiser le portefeuille Stouchi" pour plus d'informations.
- Si vous configurez votre portefeuille Stouchi pour la deuxième fois, assurez-vous d'avoir supprimé l'ancien dispositif.

Si vous voyez un message indiquant que votre portefeuille Stouchi est connecté à un autre identifiant Apple

- Assurez-vous d'avoir supprimé le portefeuille Stouchi dans l'app "Localiser" de l'ancien identifiant Apple si vous prévoyez de l'utiliser avec un identifiant Apple différent.
- Si vous ajoutez ce dispositif pour la première fois et rencontrez ce problème, veuillez contacter support@stouchi.com pour obtenir de l'aide.

Réinitialiser le portefeuille Stouchi

1. Appuyez sur le bouton cinq fois en deux secondes.
2. Appuyez et maintenez le bouton pendant trois secondes jusqu'à ce que vous entendiez la confirmation par motif sonore et que vous voyiez le voyant clignoter. Votre portefeuille Stouchi a été réinitialisé avec succès.

Éteindre et Charger

- Charger : Ouvrez le bouchon en silicone du port de chargement pour charger. La lumière rouge s'allume pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.
- Éteindre : Appuyez sur le bouton cinq fois en deux secondes et vous entendrez la confirmation par motif sonore et verrez le voyant clignoter. Le dispositif est alors éteint.

Autre Fonction Jouer le Son

Lorsque votre téléphone et le dispositif sont dans la portée Bluetooth (généralement autour de 20 mètres sans interférence), appuyez sur "Jouer le son" dans l'app "Localiser". Le dispositif émettra un son pour vous aider à trouver rapidement vos objets.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques de la société Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

Pour utiliser l'application Apple Find My pour localiser cet article, la dernière version d'iOS, d'iPadOS ou de macOS est recommandée. L'application "Trouve les objets" sur l'Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

L'utilisation du logo "Compatible avec Apple" signifie que le produit a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le logo et a été certifié par le fabricant du produit pour répondre aux spécifications et exigences du réseau Apple Find My. Apple n'est pas responsable de l'opération de cet appareil ni de l'utilisation de ce produit ni de sa conformité avec les normes de sécurité et de réglementation.

▲ Précautions et informations de sécurité:

- Assurez-vous que ce produit est intact et qu'il ne manque aucune pièce avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas tomber, écrasez ou jetez le produit.
- Assurez-vous que tout est sécurisé avant de continuer.

Antes de Conectar

- Un iPhone, iPad o iPod touch con iOS 14.3 o iPadOS 14.3 o posterior y la autenticación de dos factores activada.
- "Buscar" habilitado.
- Bluetooth activado.
- Una conexión Wi-Fi o celular estable.
- Servicios de localización activados: Ve a Configuración > Privacidad > Servicios de localización. • Para usar la Búsqueda de Precisión y obtener la ubicación más precisa para tu billetera Stouchi, activa el acceso a la localización para "Buscar". Ve a Configuración > Privacidad > Servicios de localización, luego desplázate hacia abajo y toca "Buscar". Marca "Mientras usas la app / Mientras usas la app o los widgets", luego activa la Ubicación Precisa.

Añadir Tu Dispositivo

1. Abre la app "Buscar", toca +, luego toca "Añadir otro artículo".
2. Encuentra y elige el dispositivo llamado STOUCHI TAG.
3. Selecciona un nombre de artículo de la lista, o elige "Nombre personalizado" para nombrar tu billetera Stouchi, elige un emoji, y luego toca "Continuar".
4. Para registrar la billetera Stouchi con tu ID de Apple, toca "Continuar" nuevamente.
5. Toca "Listo", ahora puedes adjuntar tu billetera Stouchi a un objeto y verlo en la app "Buscar".

Eliminar el dispositivo:

En la aplicación "Buscar", puedes eliminar el dispositivo seleccionando la opción para eliminar el artículo.

Si no puedes configurar tu dispositivo:

- Asegúrate de que tu billetera Stouchi esté lista para la configuración, revisa la sección "Antes de Conectar" para más detalles.
- Si tienes varias billeteras Stouchi para configurar, asegúrate de que solo una esté cerca de tu dispositivo cuando intentes conectar.
- Si tu billetera Stouchi aún no se conecta a tu dispositivo, intenta reiniciarla. Consulta la sección "Restablecer billetera Stouchi" para más detalles.
- Si estás configurando tu billetera Stouchi por segunda vez, asegúrate de haber eliminado el dispositivo anterior.

Si ves un mensaje que indica que tu billetera Stouchi está conectada a otro ID de Apple:

Asegúrate de haber eliminado la billetera Stouchi en la app "Buscar" del ID de Apple anterior si planeas usarla con un ID de Apple diferente. • Si estás añadiendo este dispositivo por primera vez y encuentras este problema, por favor contacta a support@stouchi.com para obtener ayuda.

Restablecer la billetera Stouchi

1. Presiona el botón cinco veces en dos segundos.
2. Mantén presionado el botón durante tres segundos hasta que escuches la confirmación del patrón de sonido y veas la luz indicadora parpadeando. Tu billetera Stouchi ha sido restablecida con éxito.

Apagar y Cargar

- Cargar: abre el tapón de silicona del puerto de carga para cargar. La luz roja se encenderá durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargada. • Apagar: Presiona el botón cinco veces en dos segundos y escucharás la confirmación del patrón de sonido y verás la luz indicadora parpadeando. El dispositivo se apagará.

Otra Función Reproducir Sonido:

Cuando tu teléfono y el dispositivo estén dentro del rango de Bluetooth (generalmente alrededor de 20 metros sin interferencia), toca 'Reproducir sonido' en la app 'Buscar'. El dispositivo emitirá un sonido para ayudarte a encontrar rápidamente tus objetos.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. iOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en los Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia.

Para usar la aplicación Apple Find My para ubicar este artículo, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. La aplicación "Encuentra Objetos" en el Apple Watch requiere la última versión de watchOS.

El uso del distintivo "Funciona con Apple" significa que un producto ha sido diseñado específicamente para trabajar con la tecnología identificada en el distintivo y ha sido certificado por el fabricante del producto para cumplir con las especificaciones y requisitos del producto del red de Apple Find My. Apple no es responsable de la operación de este dispositivo o del uso de este producto ni de su cumplimiento con normas de seguridad y regulación.

⚠ Información de precaución y seguridad:

- Asegúrese de que este producto esté intacto y que no falten piezas antes de usarlo.
- No deje caer, aplaste ni arroje el producto.
- Asegúrese de que todo esté seguro antes de continuar.

Prima di Collegare

- Un iPhone, iPad o iPod touch con iOS 14.3 o iPadOS 14.3 o versioni successive e autenticazione a due fattori attivata.
- "Trova il mio" abilitato.
- Bluetooth acceso.
- Una connessione Wi-Fi o cellulare forte.
- Servizi di localizzazione attivati: Vai su Impostazioni > Privacy > Servizi di localizzazione.
- Per utilizzare la Ricerca di Precisione e ottenere la posizione più accurata per il tuo portafoglio Stouchi, attiva l'Accesso alla posizione per Trova il mio. Vai su Impostazioni > Privacy > Servizi di localizzazione, poi scorri verso il basso e tocca Trova il mio. Seleziona Durante l'uso dell'app / Durante l'uso dell'app o dei widget, poi attiva Posizione precisa.

Aggiungi il Tuo Dispositivo

1. Apri l'app Trova il mio, tocca +, poi tocca Aggiungi altro oggetto.
2. Trova e scegli il dispositivo chiamato STOUCHI TAG.
3. Seleziona un nome per l'oggetto dalla lista, oppure scegli Nome personalizzato per dare un nome al tuo portafoglio Stouchi, seleziona un'emoji, poi tocca Continua.
4. Per registrare il portafoglio Stouchi con il tuo ID Apple, tocca Continua di nuovo.
5. Tocca Fatto, ora puoi attaccare il tuo portafoglio Stouchi a un oggetto e vederlo nell'app Trova il mio.

Rimuovere il dispositivo:

Nell'app "Trova il mio", puoi rimuovere il dispositivo selezionando l'opzione per rimuovere l'oggetto.

Se non riesci a configurare il tuo dispositivo:

- Assicurati che il tuo portafoglio Stouchi sia pronto per la configurazione, controlla la sezione Prima di collegare per ulteriori dettagli.
- Se hai più portafogli Stouchi da configurare, assicurati che solo uno sia vicino al tuo dispositivo quando tenti di connettere.
- Se il tuo portafoglio Stouchi continua a non connettersi al tuo dispositivo, prova a reimpostarlo, controlla la sezione Reimpostare portafoglio Stouchi per maggiori informazioni.
- Se è la seconda volta che configuri il tuo portafoglio Stouchi, assicurati di aver rimosso il dispositivo precedente.

Se vedi un messaggio che dice che il tuo portafoglio Stouchi è collegato a un altro ID Apple:

- Assicurati di aver rimosso il portafoglio Stouchi nell'app Trova il mio dell'ID Apple precedente se prevedi di usarlo con un ID Apple diverso.
- Se stai aggiungendo questo dispositivo per la prima volta e incontri questo problema, contatta support@stouchi.com per ricevere assistenza.

Reimpostare il Portafoglio Stouchi

1. Premi il pulsante cinque volte in due secondi.
2. Tieni premuto il pulsante per tre secondi fino a quando non senti la conferma del modello di suono e vedi la luce indicatrice lampeggiare. Il tuo portafoglio Stouchi è stato ripristinato con successo.

Spegnere e Caricare

- Caricare: apri il tappo in silicone del porto di ricarica per caricare. La luce rossa si accenderà durante la ricarica e si spegnerà quando sarà completamente carica.
- Spegnere: Premi il pulsante cinque volte in due secondi e sentirai la conferma del modello di suono e vedrai la luce indicatrice lampeggiare. Il dispositivo si spegnerà.

Altre Funzioni

Riproduci Suono: Quando il tuo telefono e il dispositivo sono entro il raggio Bluetooth (tipicamente intorno ai 20 metri senza interferenze), tocca 'Riproduci suono' nell'app 'Trova il mio'. Il dispositivo emetterà un suono per aiutarti a trovare rapidamente i tuoi oggetti.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS sono marchi di Apple Inc., registrate negli Stati Uniti e in altri paesi. iOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene utilizzato in licenza.

Per utilizzare l'applicazione Apple Find My per localizzare questo oggetto, è consigliata la versione più recente di iOS, iPadOS o macOS. L'applicazione "Trova gli oggetti" sull'Apple Watch richiede la versione più recente di watchOS.

L'utilizzo del simbolo "Compatibile con Apple" significa che un prodotto è stato progettato specificamente per funzionare con la tecnologia indicata nel simbolo ed è stato certificato dal produttore del prodotto per soddisfare le specifiche e i requisiti del prodotto del network Apple Find My. Apple non è responsabile dell'operazione di questo dispositivo né dell'uso di questo prodotto né della conformità alle norme di sicurezza e regolamento.

Informazioni di attenzione e sicurezza:

- Assicurarsi che questo prodotto sia integro e che non vi siano parti mancanti prima dell'uso.
- Non far cadere, schiacciare o lanciare il prodotto.
- Assicurati che tutto sia sicuro prima di procedere.

Voordat u verbinding maakt

- Een iPhone, iPad of iPod touch met iOS 14.3 of iPadOS 14.3 of hoger en tweefactorauthenticatie ingeschakeld.
- Zoek mijn ingeschakeld.
- Bluetooth ingeschakeld.
- Een sterke wifi- of mobiele verbinding.
- Locatievoorzieningen ingeschakeld: Ga naar Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen.
- Om Precisiezoeken te gebruiken om de meest nauwkeurige locatie voor uw stouchi-kaartportemonnee te krijgen, schakelt u Locatietoegang voor Zoek mijn in. Ga naar Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen, scroll omlaag en tik op Zoek mijn. Vink Tijdens het gebruik van de app / Tijdens het gebruik van de app of widgets aan en schakel Precisielokalisatie in

Voeg uw apparaat toe

1. Open de Zoek mijn-app, tik op + en tik vervolgens op Voeg ander item toe.
2. Zoek en kies het apparaat met de naam STOUCHI TAG
3. Selecteer een itemnaam uit de lijst of selecteer Aangepaste naam om uw Stouchi-kaartportemonnee een naam te geven, kies een emoji en tik vervolgens op Doorgaan.
4. Tik nogmaals op Doorgaan om de Stouchi-kaartportemonnee te registreren met uw Apple ID.
5. Tik op Gereed, nu kunt u uw Stouchi-kaartportemonnee aan een item koppelen en het in de Zoek mijn-app bekijken

Apparaat verwijderen:

In de app 'Zoek mijn' kunt u het apparaat verwijderen door de optie 'Item verwijderen' te selecteren.

Als u uw apparaat niet kunt instellen:

- Zorg ervoor dat uw stouchi-kaartportemonnee klaar is voor installatie. Controleer het gedeelte Vóór verbinding maken voor meer informatie.
- Als u meerdere stouchi-kaartportemonnees wilt instellen, zorg er dan voor dat er maar één in de buurt van uw apparaat is wanneer u verbinding probeert te maken.

- Als uw stouchi-kaartportemonnee nog steeds geen verbinding met uw apparaat kan maken, probeer deze dan te resetten. Controleer het gedeelte Stouchi-kaartportemonnee resetten voor meer informatie.
- Als u uw stouchi-kaartportemonnee voor de tweede keer instelt, zorg er dan voor dat u het vorige apparaat hebt verwijderd.

Als u een bericht ziet waarin staat dat uw Stouchi-kaartportemonnee is gekoppeld aan een andere Apple ID:

- Zorg ervoor dat u de stouchi-kaartportemonnee in de Zoek mijn-app van de vorige Apple ID hebt verwijderd als u van plan bent deze met een andere Apple ID te gebruiken.
- Als u dit apparaat voor het eerst toevoegt en dit probleem ondervindt, neem dan contact op met support@stouchi.com voor hulp.

Reset stouchi-kaartportemonnee

1. Druk vijf keer binnen twee seconden op de knop.
2. Houd de knop drie seconden ingedrukt totdat u de geluidspatroonbevestiging hoort en het indicatielampje ziet knipperen. Uw stouchi-kaartportemonnee is succesvol gereset.

Uitschakelen en opladen

- Opladen: open de siliconen plug van de oplaadpoort om op te laden. Het rode lampje gaat branden tijdens het opladen en gaat uit wanneer het volledig is opgeladen.
- Uitschakelen: druk vijf keer binnen twee seconden op de knop en u hoort het geluidspatroon ter bevestiging en ziet het indicatielampje knipperen. Het apparaat wordt dan uitgeschakeld.

Andere functie

Geluid afspelen: Wanneer uw telefoon en het apparaat zich binnen Bluetooth-bereik bevinden (meestal ongeveer 20 meter zonder interferentie), tikt u op 'Geluid afspelen' in de app 'Zoek mijn'. Het apparaat zal geluid uitzenden om u te helpen uw items snel te vinden.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS en watchOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

Om de Apple Find My-app te gebruiken om dit item te lokaliseren, wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. De app "Zoek voorwerpen" op de Apple Watch vereist de nieuwste versie van watchOS.

Het gebruik van het "Werkt met Apple"-keurmerk betekent dat een product specifiek ontworpen is om samen te werken met de technologie die in het keurmerk is aangewezen en door de fabrikant van het product is geverifieerd om aan de productspecificaties en -eisen van het Apple Find My netwerk te voldoen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het gebruik van dit product of de naleving aan veiligheids- en regelgevingsnormen.

▲ Let op en veiligheidsinformatie:

- Zorg ervoor dat dit product intact is en dat er geen onderdelen ontbreken voordat u het gebruikt.
- Laat het product niet vallen, pletten of gooi het niet.
- Zorg ervoor dat alles veilig is voordat u verdergaat.

Bağlanmadan Önce

- iOS 14.3 veya iPadOS 14.3 veya üzeri ve iki faktörlü kimlik doğrulaması açık olan bir iPhone, iPad veya iPod touch.
- Find My etkin.
- Bluetooth açık.
- Güçlü bir Wi-Fi veya hücresel bağlantı.
- Konum Servisleri açık: Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri'ne gidin.
- Stouchi kart cüzdanınız için en doğru konumu elde etmek üzere Hassas Bulma'yı kullanmak için Find My için Konum Erişimi'ni açın. Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri'ne gidin, ardından aşağı kaydırın ve Find My'e dokununuz. Uygulamayı Kullanırken / Uygulamayı veya Widget'ları Kullanırken Kontrol Edin, ardından Hassas Konum

Cihazınızı Ekleyin

1. Find My uygulamasını açın, + öğesine dokununuz, ardından Diğer öğeyi ekle öğesine dokununuz.
- 2.STOUCHI TAG adlı cihazı bulun ve seçin
3. Listedenden bir öğe adı seçin veya Stouchi kart cüzdanınıza ad vermek için Özel Ad'ı seçin, bir emoji seçin, ardından Devam'a dokununuz.
4. Stouchi kart cüzdanını Apple Kimliğinizle kaydetmek için tekrar Devam'a dokununuz.
5. Bitti'ye dokununuz, artık stouchi kart cüzdanınızı bir öğeye bağlayabilir ve Bul uygulamasında görebilirsiniz

Cihazı Kaldır:

"Find My" uygulamasında, öğeyi kaldırma seçeneğini belirleyerek cihazı kaldırabilirsiniz.

Cihazınızı ayarlayamıyorsanız:

- Stouchi kart cüzdanınızın kuruluma hazır olduğundan emin olun, daha fazla bilgi için Bağlanmadan Önce bölümünü kontrol edin.
- Kurmak için birden fazla stouchi kart cüzdanınız varsa, bağlanmaya çalıştığınızda cihazınızın yakınında yalnızca bir tane olduğundan emin olun.
- Stouchi kart cüzdanınız hala cihazınıza bağlanmıyorsa, sıfırlamayı deneyin, daha fazla bilgi için Stouchi kart cüzdanını sıfırla bölümünü kontrol edin.
- Stouchi kart cüzdanınızı ikinci kez kuruyorsanız, önceki cihazı çıkardığınızdan emin olun.

Stouchi kart cüzdanınızın başka bir Apple Kimliğine bağlı olduğunu belirten bir mesaj görürseniz:

- Farklı bir Apple Kimliği ile kullanmayı planlıyorsanız, önceki Apple Kimliğinizin Find My uygulamasından stouchi kart cüzdanını kaldırdığınızdan emin olun.
- Bu cihazı ilk kez ekliyorsanız ve bu sorunla karşılaşıyorsanız, yardım almak için lütfen support@stouchi.com adresine başvurun.

Stouchi kart cüzdanını sıfırla

1. İki saniye içinde düğmeye beş kez basın.
2. Ses deseni onayını duyana ve gösterge ışığının yanıp söndüğünü görene kadar düğmeyi üç saniye basılı tutun. Stouchi kart cüzdanınız başarıyla sıfırlandı.

Kapatın ve Şarj Edin

- Şarj: Şarj etmek için şarj portunun silikon fişini açın. Şarj sırasında kırmızı ışık yanacak ve tamamen şarj olduğunda sönecektir.
- Kapatma: İki saniye içinde düğmeye beş kez basın ve ses desenin onaylandığını duyacaksınız ve gösterge ışığının yanıp söndüğünü göreceksiniz. Ardından cihaz kapanır.

Diğer fonksiyon

Ses Çal: Telefonunuz ve cihaz Bluetooth aralığında olduğunda (genellikle parazit olmadan yaklaşık 20 metre), "Find My" uygulamasında "Ses Çal"a dokununuz. Cihaz, öğelerinizi hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olmak için ses yayacaktır.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS ve watchOS, Apple Inc. tarafından ABD ve diğer ülkelerde markalıdır. iOS ABD ve diğer ülkelerde Cisco şirketinin bir marka veya tescilli markadır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu cihazı bulmak için Apple Find My uygulamayı kullanmak için en son iOS, iPadOS veya macOS sürümü tavsiye edilir. Apple Watch'daki "Bulunan Eşyalar" uygulaması en son watchOS sürümü gerektirir.

"Apple ile Çalışır" logosunu kullanmak, bir ürünün logoda belirtilen teknoloji ile özel olarak çalışabilirliği için tasarlanmış olduğunu ve bu ürünün Apple Find My ağ ürün spesifikasyonları ve gereksinimlerini karşıladığını üretici firmanın onayladığını gösterir. Bu cihazın çalışması ya da bu ürünün kullanımı veya güvenlik ve düzenleyici standartlara uyumluluğundan Apple sorumlu değildir.

▲ Dikkat ve Güvenlik Bilgileri:

- Kullanmadan önce bu ürünün sağlam olduğundan ve eksik parçası olmadığından emin olun.
- Ürünü düşürmeyin, ezmeyin veya atmayın.
- Devam etmeden önce her şeyin güvende olduğundan emin olun.

Innan du ansluter

- En iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 14.3 eller iPadOS 14.3 eller senare och tvåfaktorsautentisering aktiverad.
- Hitta min aktiverad.
- Bluetooth påslagen.
- En stark Wi-Fi- eller mobilanslutning.
- Platstjänster aktiverade: Gå till Inställningar > Sekretess > Platstjänster.
- För att använda Precision Finding för att få den mest exakta platsen för din stouchi-kortplånbok, aktivera Location Access för Find My. Gå till Inställningar > Sekretess > Platstjänster, scrolla sedan ned och tryck på Hitta min. Kontrollera när du använder appen / medan du använder appen eller widgets, aktivera sedan Precision Locatio

Lägg till din enhet

1. Öppna appen Hitta min, tryck på + och tryck sedan på Lägg till annat objekt.
2. Hitta och välj enheten med namnet STOUCHI TAG
3. Välj ett objekts namn från listan, eller välj Anpassat namn för att namnge din Stouchi-kortplånbok, välj en emoji och tryck sedan på Fortsätt.
4. För att registrera stouchi-kortplånboken med ditt Apple-ID, tryck på Fortsätt igen.
5. Tryck på Klar, nu kan du fästa din stouchi-kortplånbok till ett föremål och se det i appen Hitta min

Ta bort enhet:

I appen "Hitta mitt" kan du ta bort enheten genom att välja alternativet att ta bort objektet.

Om du inte kan konfigurera enheten:

- Se till att din stouchi-kortplånbok är redo för installation, se avsnittet Innan du ansluter för mer.
- Om du har flera stouchi-kortplånböcker att ställa in, se till att endast en finns nära din enhet när du försöker ansluta.
- Om din stouchi-kortplånbok fortfarande inte kan ansluta till din enhet, försök att återställa den, se avsnittet Återställ stouchi-kortplånbok för mer.
- Om det är andra gången du installerar din stouchi-kortplånbok, se till att du har tagit bort den tidigare enheten.

Om du ser ett meddelande som säger att din stouchi-kortplånbok är ansluten till ett annat Apple-ID:

- Se till att du har tagit bort stouchi-kortplånboken i Find My-appen för det tidigare Apple-ID:t om du planerar att använda den med ett annat Apple-ID.
- Om du lägger till den här enheten för första gången och stöter på det här problemet, kontakta support@stouchi.com för att få hjälp.

Återställ stouchi-kortplånboken

1. Tryck på knappen fem gånger inom två sekunder.
2. Håll knappen intryckt i tre sekunder tills du hör ljudmönsterbekräftelsen och ser att indikatorlampan blinkar. Din stouchi-kortplånbok har återställts.

Stäng av och ladda

- Ladda: Öppna silikonkontakten på laddningsporten för att ladda. Den röda lampan tänds under laddning och släcks när den är fulladdad.
- Stäng av: Tryck på knappen fem gånger inom två sekunder och du kommer att höra ljudmönsterbekräftelsen och se indikatorlampan blinka. Sedan stängs enheten av.

Annan funktion

Spela upp ljud: När din telefon och enheten är inom Bluetooth-räckvidd (vanligtvis cirka 20 meter utan störningar), tryck på "Spela upp ljud" i "Hitta mitt"-appen. Enheten avger ljud för att hjälpa dig att snabbt hitta dina föremål.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS och watchOS är Apple Inc.'s varumärken, registrerade i USA och andra länder. iOS är en varumärke eller registrerad varumärke av Cisco i USA och andra länder och används under licens.

För att använda Apple Find My-appen för att lokalisera denna artikel rekommenderas det senaste släppet av iOS, iPadOS eller macOS. Apple Watch-appen "Hitta artiklar" kräver det senaste släppet av watchOS.

Användningen av "Kompatibel med Apple"-loggan betyder att ett produkt har utformats för att fungera specifikt tillsammans med den teknologi som anges i loggan och har certifierats av tillverkaren för att uppfylla Apple Find My-nätverkets produktspecifikationer och krav. Apple tar inget ansvar för denna enhetens drift eller detta produkters användning eller dess likhetighet med säkerhet och regleringsnormer.

⚠ Varning och säkerhetsinformation:

- Se till att denna produkt är intakt och att det inte finns några delar som saknas innan du använder den.
- Tappa, krossa eller kasta inte produkten.
- Se till att allt är säkert innan du fortsätter.

Przed podłączeniem

- iPhone, iPad lub iPod touch z systemem iOS 14.3 lub iPadOS 14.3 lub nowszym i włączonym uwierzytelnianiem dwuskładnikowym.
- Włączona funkcja Znajdź mój.
- Włączony Bluetooth.
- Silne połączenie Wi-Fi lub komórkowe.
- Włączone usługi lokalizacyjne: Przejdź do Ustawień > Prywatność > Usługi lokalizacyjne.
- Aby użyć funkcji Precyzyjne wyszukiwanie w celu uzyskania najdokładniejszej lokalizacji portfela karty stouchi, włącz opcję Dostęp do lokalizacji dla funkcji Znajdź mój. Przejdź do Ustawień > Prywatność > Usługi lokalizacyjne, a następnie przewiń w dół i stuknij opcję Znajdź mój. Zaznacz opcję Podczas korzystania z aplikacji / Podczas korzystania z aplikacji lub widżetów, a następnie włącz funkcję Precyzyjne wyszukiwanie

Dodaj swoje urządzenie

1. Otwórz aplikację Znajdź mój, stuknij +, a następnie stuknij Dodaj inny element.
2. Znajdź i wybierz urządzenie o nazwie STOUCHI TAG
3. Wybierz nazwę elementu z listy lub wybierz Niestandardowa nazwa, aby nazwać portfel kart Stouchi, wybierz emoji, a następnie stuknij Kontynuuj.
4. Aby zarejestrować portfel kart Stouchi za pomocą swojego Apple ID, stuknij ponownie Kontynuuj.
5. Stuknij Gotowe, teraz możesz dołączyć portfel kart Stouchi do elementu i zobaczyć go w aplikacji Znajdź mój

Usuń urządzenie:

W aplikacji „Znajdź mój” możesz usunąć urządzenie, wybierając opcję usunięcia elementu.

Jeśli nie możesz skonfigurować urządzenia:

- Upewnij się, że portfel na karty stouchi jest gotowy do konfiguracji. Więcej informacji znajdziesz w sekcji **Przed połączeniem**.
- Jeśli masz do skonfigurowania wiele portfeli na karty stouchi, upewnij się, że tylko jeden znajduje się w pobliżu urządzenia podczas próby połączenia.
- Jeśli portfel na karty stouchi nadal nie łączy się z urządzeniem, spróbuj go zresetować. Więcej informacji znajdziesz w sekcji **Resetowanie portfela na karty stouchi**.
- Jeśli konfigurujesz portfel na karty stouchi po raz drugi, upewnij się, że usunąłeś poprzednie urządzenie.

Jeśli zobaczysz komunikat informujący, że portfel Twojej karty Stouchi jest połączony z innym Apple ID:

- Upewnij się, że usunąłeś portfel karty stouchi w aplikacji Find My poprzedniego Apple ID, jeśli planujesz używać go z innym Apple ID.
- Jeśli dodajesz to urządzenie po raz pierwszy i napotkasz ten problem, skontaktuj się z support@stouchi.com, aby uzyskać pomoc.

Zresetuj portfel karty Stouchi

1. Naciśnij przycisk pięć razy w ciągu dwóch sekund.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy, aż usłyszysz dźwięk potwierdzający wzór i zobaczysz migającą kontrolkę. Twój portfel karty stouchi został pomyślnie zresetowany.

Wyłącz i naładuj

- Ładowanie: otwórz silikonową zatyczkę portu ładowania, aby naładować. Czerwone światło zaświeci się podczas ładowania i zgaśnie po pełnym naładowaniu.
- Wyłączanie: Naciśnij przycisk pięć razy w ciągu dwóch sekund, a usłyszysz dźwięk potwierdzający wzór i zobaczysz migającą kontrolkę. Następnie urządzenie zostanie wyłączone.

Inna funkcja

Odtwórz dźwięk: Gdy telefon i urządzenie znajdują się w zasięgu Bluetooth (zwykle około 20 metrów bez zakłóceń), dotknij „Odtwórz dźwięk” w aplikacji „Znajdź mój”. Urządzenie wyemituje dźwięk, który pomoże Ci szybko znaleźć przedmioty.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS i watchOS to są marki firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i Ameryki i w innych krajach. iOS to znak zarejestrowany lub zarejestrowany przez Cisco w Stanach Zjednoczonych i Ameryki i innych krajach i użyciu pod licencją.

Aby użyć aplikacji Apple Find My do lokalizowania tego artykułu, polecamy najnowszą wersję iOS, iPadOS lub macOS. Aplikacja „Znajdź przedmioty” na Apple Watch wymaga najnowszej wersji watchOS.

Użycie znaku „Zmapowany na Apple” oznacza to wartości zgodne z projektowaniem do konkretnej działalności z technologią określoną na znak i narzędzie i została sprzeżona producentem dopasowania do produktowi technicznych specyfikacji i wymagania produktów Apple Find My sieci. Apple nie ponije się o działaniu tego urządzenia ani nie o użyciu tego produktu ani nie o ich poprawności do norm bezpieczeństwa i regulujących.

▲ Informacje dotyczące ostrożności i bezpieczeństwa:

- Przed użyciem upewnij się, że produkt jest nienaruszony i nie brakuje w nim żadnych części.
- Nie upuszczaj, nie zginiataj ani nie rzucaj produktu.
- Przed kontynuowaniem upewnij się, że wszystko jest zabezpieczone.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that

interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device

can be used in portable exposure condition without restriction