

Information to User

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC

Rules. Operation is subject to the following two

conditions: (1) This device may not cause harmful

interference, and (2) this device must accept any

interference received, including interference that

may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly

approved by the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate the

equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found

to comply with the limits for a Class B digital

device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable

protection against harmful interference in a

residential installation. This equipment generates,

uses and can radiate radio frequency energy and,

if not installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference to

radio communications. However, there is no

guarantee that interference will not occur in a

particular installation.

If this equipment does cause harmful interference

to radio or television reception,

which can be determined by turning the

equipment off and on, the user is encouraged to

try to correct the interference by one or more of

the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment

and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a

circuit different

from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV

technician for help.

The device has been evaluated to meet general

RF exposure requirement. The device can be

used in portable exposure condition without

restriction.

Product Name : Car charger

Product Model : CH41 PD2

English User Manual

Working voltage:12V-24V

USB output: 5V-3.1A max

Music format: MP3 and WMA

FM frequencies:87.5MHz-99 MHz

Basic operations:

1.Insert the player into the car plug, the player

screen will be lit and display the boot state, and will

enter the automatic play.

2.Turn on the car radio, adjust the frequency of the

car radio to the blank frequency (that is, there is no

radio frequency),The wirelessMP3 transmission

frequency is adjusted to the same frequency as the

car radio, which is the best sound quality, the

cleaner the car radio, the better the sound quality.

Matters needing attention

1. Do not rub the machine against the hard one,

otherwise it may cause the surface of the player to

wear or other hardware damage.

2. Please use the specified voltage (DC 12V-24V),

otherwise it may cause the machine to work

abnormal or damaged.

3. if you don't use it for a long time, please

disconnect the machine from the car plug.

4. During the use of the player, the frequency of the

transmitter will be avoided as far as the radio

frequency of the local FM signal is concerned, so as

not to interfere with the sound quality.

5.This product will connect with cell phone through

wireless automatically unless you turn off wireless

on cell phone.

6. To adjust the volume of car audio use the button

on it instead of adjusting the volume through this

product. If you use this product to increase the

volume of car audio, do not increase the volume to

the highest volume because that can cause

distortion.

7. This product contains built-in antenna, so avoid

switching to a FM frequency with very strong signal

or an unoccupied FM frequency in order to get a

better sound quality.

8. Some cell phones may not be automatically

connected with this product through wireless. If that

happens, please manually connect cell phone with

this product through Wireless.

9. When talking on cell phone. Do not raise your

voice to an extent that may annoy the other party.

10. When talking on cell phone the noise inside of

the car may interfere with the sound quality. Slow

down the car or pull over to resume the sound

quality.

Deutsch Bedienungsanleitung

Arbeitsspannung: 12V-24V

USB-Ausgang: 5V-3.1A max

Musikformat: MP3 und WMA

FM-Frequenzen: 87.5MHz-99 MHz

Grundlegende Operationen:

1. Setzen Sie den Player in den Autostecker ein, der

Playerbildschirm leuchtet und zeigt den Bootstatus

an und tritt in die automatische Wiedergabe ein.

2. Schalten Sie das Autoradio ein, stellen Sie die

Frequenz des Autoradios auf die Leerfrequenz ein

(das heißt, es gibt keine Radiofrequenz). Die

drahtlose MP3-Übertragungsfrequenz wird auf die

gleiche Frequenz wie das Autoradio eingestellt, das

die beste Klangqualität ist, je sauberer das

Autoradio, desto besser die Klangqualität.

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

1. Reiben Sie das Gerät nicht gegen das harte Gerät,

sonst kann es zu Verschleiß oder anderen

Hardwarebeschäden führen.

2. Bitte verwenden Sie die angegebene Spannung

(DC 12V-24V), sonst kann es dazu führen, dass die

Maschine anomal oder beschädigt arbeitet.

3. Wenn Sie es für eine lange Zeit nicht verwenden,

trennen Sie bitte die Maschine vom Autostecker.

4. Während der Verwendung des Players wird die

Frequenz des Senders hinsichtlich der

Radiofrequenz des lokalen FM-Signals vermieden,

um die Klangqualität nicht zu beeinträchtigen.

5. Dieses Produkt verbindet sich automatisch mit

dem Mobiltelefon durch drahtlose Verbindung, es

sei denn, Sie schalten drahtlos auf Mobiltelefon aus.

6. Um die Lautstärke des Auto-Audio einzustellen,

verwenden Sie die Taste darauf, anstatt die

Lautstärke über dieses Produkt anzupassen. Wenn

Sie dieses Produkt verwenden, um die Lautstärke

von Auto-Audio zu erhöhen, erhöhen Sie die

Lautstärke nicht auf die höchste Lautstärke, da dies

Verzerrungen verursachen kann.

7. Dieses Produkt enthält eine eingebaute Antenne,

so vermeiden Sie, zu einer FM-Frequenz mit sehr

starkem Signal oder einer unbesetzten FM-Frequenz

zu wechseln, um eine bessere Klangqualität zu

erhalten.

8. Einige Mobiltelefone werden möglicherweise

nicht automatisch drahtlos mit diesem Produkt

verbunden. In diesem Fall verbinden Sie bitte das

Mobiltelefon manuell mit diesem Produkt über

Wireless.

9. Beim Telefonieren. Erhebe deine Stimme nicht in

einem Ausmaß, das die andere Partei ärgern könnte.

10. Beim Telefonieren. Das Geräusch im Inneren des

Fahrzeugs kann die Klangqualität beeinträchtigen.

Verlangsamen Sie das Auto oder halten Sie an, um

die Klangqualität wieder aufzunehmen.

Español Manual del usuario

Tensión de funcionamiento: 12v - 24V

Salida usb: máximo 5v - 3.1a

Formato musical: MP3 y wma

Frecuencia fm: 87,5 MHz - 99 MHz

Operación básica:

1. inserte el reproductor en el enchufe del

automóvil, y la pantalla del reproductor se iluminará

y mostrará el Estado de encendido para entrar en la

reproducción automática.

2. encienda la radio del vehículo, ajuste la frecuencia

de la radio del vehículo a la frecuencia en blanco (es

decir, sin frecuencia de radio) y la frecuencia de

transmisión inalámbrica mp3 a la misma frecuencia

que la radio del vehículo. esta es la mejor calidad de

sonido. cuanto más limpia sea la radio del vehículo,

mejor será la calidad de sonido.

Asuntos a tener en cuenta

1. no frote la máquina con una máquina dura, de lo

contrario puede causar desgaste en la superficie del

reproductor u otros daños en el hardware.

2. use el voltaje especificado (dc 12v - 24v), de lo

contrario pueda causar un funcionamiento anormal

o daños en la máquina.

3. si no lo usa durante mucho tiempo, desconecte la

máquina del enchufe del automóvil.

4. durante el uso del reproductor, en lo que

respecta a la frecuencia de radio de la señal local

fm, se evitará la frecuencia del transmisor para no

interferir con la calidad del sonido.

5. a menos que apague la función inalámbrica en su

teléfono móvil, este producto se conectará

automáticamente al teléfono móvil a través de la

radio.

6. para ajustar el volumen del audio del automóvil,

use el botón en él en lugar de ajustar el volumen a

través de este producto. Si utiliza este producto

para aumentar el volumen del audio del automóvil,

no suba el volumen al volumen máximo, ya que

esto puede causar distorsión.

7. este producto tiene una antena incorporada, por

lo que evita cambiar a una frecuencia FM con una

señal muy fuerte o a una frecuencia FM no ocupada

para obtener una mejor calidad de sonido.

8. algunos teléfonos móviles pueden no conectarse

automáticamente a este producto a través de la

radio. Si esto sucede, conecte manualmente el

teléfono a este producto a través de la radio.

9. al llamar al teléfono móvil. No eleve la voz a un

nivel que pueda molestar al otro.

10. al llamar al teléfono móvil. El ruido en el coche

puede interferir con la calidad del sonido. Baje la

velocidad o estacione el coche al lado de la

carretera para restaurar la calidad del sonido.

Français Manuel de l'utilisateur Tension de fonctionnement: 12V - 24V Sortie usb: 5V - 3.1a max Formats de musique: MP3 et WMA Fréquence FM: 87.5mhz - 99 mhz Opérations de base: 1. Branchez le lecteur dans la prise de voiture, l'écran du lecteur s'allume et affiche l'état d'allumage pour entrer dans la lecture automatique. 2. Allumez la radio de voiture, ajustez la fréquence de la radio de voiture à la fréquence vide (c'est - à - dire, il n'y a pas de fréquence radio), la fréquence de transmission MP3 sans fil à la même fréquence que la radio de voiture, c'est la meilleure qualité sonore, plus la radio de voiture est propre, meilleure est la qualité sonore. Choses à noter 1. Ne frottez pas la machine contre la machine dure, sinon cela peut entraîner une usure de la surface du lecteur ou d'autres dommages matériels. 2. Veuillez utiliser la tension spécifiée (DC 12V - 24V), sinon la machine peut fonctionner anormalement ou être endommagée. 3. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez déconnecter la machine de la prise de voiture. 4. Lors de l'utilisation du lecteur, en ce qui concerne	la fréquence radio du Signal FM local, la fréquence de l'émetteur sera évitée afin de ne pas perturber la qualité sonore. 5. Sauf si vous désactivez la fonction sans fil sur votre téléphone, ce produit se connectera automatiquement à votre téléphone sans fil. 6. Pour régler le volume de l'audio de la voiture, utilisez le bouton sur celui - ci au lieu de régler le volume via ce produit. Si vous utilisez ce produit pour augmenter le volume de l'audio de votre voiture, n'augmentez pas le volume au volume le plus élevé, car cela peut entraîner une distorsion. 7. Ce produit a une antenne intégrée, évitez donc de passer à une fréquence FM avec un signal très fort ou à une fréquence FM inoccupée pour une meilleure qualité sonore. 8. Certains téléphones peuvent ne pas se connecter automatiquement à ce produit sans fil. Si cela se produit, connectez manuellement votre téléphone à ce produit via Wireless. 9. Lorsque vous appelez votre téléphone. N'élevez pas votre voix au point où vous pourriez ennuyer l'autre personne. 10. Lorsque vous appelez votre téléphone. Le bruit dans la voiture peut interférer avec la qualité sonore. Ralentissez votre voiture ou Garez - la sur le bord de la route pour restaurer la qualité sonore.	Italiano Manuale utente Tensione di lavoro:12V-24V Uscita USB: 5V-3.1A max Formato musicale: MP3 e WMA Frequenze FM:87,5MHz-99MHZ Operazioni di base: 1.Inserire il lettore nella spina dell'automobile, lo schermo del lettore sarà illuminato e mostrerà lo stato di avvio e entrerà nel gioco automatico. 2. Accendere la radio per auto, regolare la frequenza della radio per auto alla frequenza vuota (cioè, non c'è radiofrequenza). La frequenza di trasmissione MP3 wireless è regolata alla stessa frequenza della radio per auto, che è la migliore qualità del suono, più pulita la radio per auto, migliore la qualità del suono. Questioni che richiedono attenzione 1. Non strofinare la macchina contro quella dura, altrimenti potrebbe causare l'usura della superficie del lettore o altri danni hardware. 2. Si prega di utilizzare la tensione specificata (DC 12V-24V), altrimenti può causare il funzionamento anormale o danneggiato della macchina. 3. se non lo usi per molto tempo, si prega di scollegare la macchina dalla spina dell'automobile. 4. Durante l'uso del lettore, la frequenza del trasmettitore sarà evitata per quanto riguarda la	frequenzaradio del segnale FM locale, in modo da non interferire con la qualità del suono. 5. Questo prodotto si conetterà con il telefono cellulare tramite wireless automaticamente a meno che non si spegne wireless sul telefono cellulare. 6. Per regolare il volume dell'audio dell'auto utilizzare il pulsante su di esso invece di regolare il volume attraverso questo prodotto. Se si utilizza questo prodotto per aumentare il volume dell'audio dell'auto, non aumentare il volume al volume più alto perché ciò può causare distorsioni. 7. Questo prodotto contiene antenna integrata, in modo da evitare di passare a una frequenza FM con segnale molto forte o una frequenza FM non occupata al fine di ottenere una migliore qualità del suono. 8. Alcuni telefoni cellulari potrebbero non essere collegati automaticamente a questo prodotto tramite wireless. Se ciò accade, collegare manualmente il telefono cellulare con questo prodotto tramite Wireless. 9. Quando si parla al cellulare. Non alzare la voce in modo tale da infastidire l'altra parte. 10. Quando si parla al cellulare. Il rumore all'interno dell'auto può interferire con la qualità del suono. Rallenta l'auto o accosta per riprendere la qualità del suono.	日本語 ユーザーマニュアル 動作電圧: 12 V-24 V USB 出力: 最大 5 V-3.1 A 音楽形式: MP 3 と WMA 周波数変調: 87.5 MHz-99 MHz 基本操作: 1.ブレーキを自動車のブラダに挿入し、ブレーキの画面が点灯して電源を入れた状態を表示し、自動再生に入ります。 2.車載ラジオをつけて、車載ラジオの周波数を空白周波数（つまり無線周波数がない）に調整して、無線MP3伝送周波数を車載ラジオと同じ周波数に調整して、これは最も良い音質で、車載ラジオはきれいであればあるほど、音質はもっと良い。 注意すべきこと 1.機械を使い機械と摩擦しないでください。そうしないと、ブレーキの表面が摩耗したり、他のハードウェアが破損したりする可能性があります。 2.指定された電圧（DC 12 V-24 V）を使用してください。そうしないと、機械の動作が異常になったり破損したりする可能性があります。 3.長期間使用しない場合は、機械と自動車のブラダを切断してください。 4.ブレーキの使用中に、ローカル周波数変調信号の無線周波数については、音質を妨害しないように送信機の周波数を回避する。	5.携帯電話のワイヤレス機能をオフにしない限り、本製品は自動的にワイヤレスで携帯電話に接続されま す。 6.カーオーディオの音量を調整するには、本製品で音量を調整するのではなく、その上にあるボタンを使用します。この製品を使用してカーオーディオの音量を増やす場合は、歪みの原因になるので、音量を最高音量まで上げないでください。 7.本製品はアンテナを内蔵しているので、信号が非常に強い周波数変調周波数や占有されていない周波数変調周波数への切り替えを回避し、より良い音質を得ることができます。 8.一部の携帯電話はワイヤレスで自動的に本製品に接続できない可能性があります。このような場合は、携帯電話をワイヤレスで手動で接続してください。 9.携帯電話をかけるとき、相手を怒らせるかもしれないほど声を上げてはいけない。 10.携帯電話をかけるとき、車内の騒音は音質を妨げる可能性があります。車の速度を遅くするか、道端に車を止めて音質を回復します。		MADE IN CHINA
---	---	---	--	--	---	--	----------------------