

Operating Instructions (Choose the combination of modes you want):
Note: Before using the remote control, please start the trusting dildo through the button at the bottom of the trusting dildo ①.

1. Remote Control Mode

1.1 Turn on the dildo with remote control

Open the battery compartment to remove the protective film on the battery, and insert the battery according to the + -pole. Short press the ON/OFF button of the remote control ①, and the remote standby mode will be activated after the light prompt which means the dildo can be controlled with a remote control.

1.2 Turn off the dildo with remote control

When in standby or use mode, long press the ON/OFF button ② of the remote control to turn off the dildo.

When the dildo has a vibration prompt and the light goes out, it means the power of the dildo is off.

1.3 Select Thrusting & Rotation Function

Short press thrusting / vibration button ② to cycle through the thrusting and vibration mode. 5 thrusting and rotation modes can be selected.

1.4 Select Vibration Function

Short press the ON/OFF ③ button to start the remote control mode, you can select the vibration mode by short pressing the button again, 10 vibration modes can be selected.

1.5 Select Heating Function

Short press the heating button ④ to start the heating function.

2. Manual Mode

Step1 Press the power button on the button of the dildo to start the dildo.

Step2 After starting, short press the button on the button of the dildo to cycle to adjust the required mode.

Step3 Press and hold for the power button three seconds to turn off the dildo.

3. Charging method

Connect the charging cable to the USB charging head (you can use the mobile phone charging head or bring your own), suck the magnetic charging head to the magnetic charging port on the back of the penis testicle. The red light flashes to indicate charging.

Specifications:

1. Rated voltage 3.7V, rated current 8A
2. Material: Liquid silicone
3. Waterproof: life waterproof
4. Charging time: about 2 hours to full, can be used continuously for about 45-60 minutes
5. Remote control battery: 12V 27A

Package Content:

Vibrator*1


Charging cable*1

Remote control*1

Manual*1

Warning:

1. It is recommended to use lubricating fluid for the first time when using it.
2. Make sure to turn off the power of the dildo and the remote control after use, so as not to affect the use of the battery.
3. Wash with clean water or neutral detergent after use, and dry in a ventilated place after washing.
4. The product is waterproof for life, so it is not recommended to use it directly in water.
5. The heating time is about 4-5 minutes, please use it with caution for people who are sensitive to heat.



Instrucciones de funcionamiento (Elija la combinación de modos que desee):

Nota: Antes de utilizar el mando a distancia, por favor, inicie el consolador de confianza a través del botón en la parte inferior del consolador de confianza. ①.

1. Modo de control remoto

1.1 Enciende el consolador con control remoto

Abra el compartimento de la batería para quitar la película protectora del batería e insértela según el polo +. Presione brevemente el botón ON/OFF del control remoto y el modo de espera remoto se activará después del aviso luminoso, lo que significa que el consolador se puede controlar con un control remoto.

1.2 Apagar el consolador con control remoto

Cuando esté en modo de espera o en uso, mantenga presionado el botón ON/OFF@ del control remoto para apagar el consolador. Cuando el consolador tiene un aviso de vibración y la luz se apaga, significa que el consolador está apagado.

1.3 Seleccione la función de empuje y rotación

Presione brevemente el botón de empuje/vibración@ para pasar por el modo de empuje y vibración. Se pueden seleccionar 5 modos de empuje y rotación.

1.4 Seleccione la función de vibración

Presione brevemente el botón ON/OFF para iniciar el modo de control remoto

Puede seleccionar el modo de vibración presionando brevemente el botón nuevamente, se pueden seleccionar 10 modos de vibración

1.5 Seleccione la función de calefacción

Presione brevemente el botón de calefacción @ para iniciar la función de calefacción.

2. Modo manual

Paso 1 Presione el botón de encendido en el botón del consolador para iniciar el consolador.

Paso 2 Después de comenzar, presione brevemente el botón del consolador para realizar un ciclo y ajustar el modo requerido

Paso 3 Mantenga presionado el botón de encendido durante tres segundos para apagar el consolador.

3. Método de carga

Conecte el cable de carga al cabezal de carga USB (puede usar el cabezal de carga del teléfono móvil o traer el suyo propio), succione el cabezal de carga magnético al puerto de carga magnético en la parte posterior del testículo del pene. La luz roja parpadea para indicar que se está cargando.

Especificaciones


1. Tensión nominal 3,7 V, corriente nominal 8A
2. Material: silicona líquida
3. Resistente al agua: resistente al agua
4. Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas hasta completarse, se puede usar de forma continua durante aproximadamente 45-60 minutos
5. Batería de control remoto: 12V 27A

Contenido del paquete:

Vibrador * 1
cable de carga *
control remoto * 1
manual * 1

Advertencia:

1. Se recomienda utilizar líquido lubricante por primera vez cuando usándolo.
2. Asegúrate de apagar el consolador y el control remoto. control después del uso, para no afectar el uso de la batería.
3. Lavar con agua limpia o detergente neutro después de su uso y secar en un lugar ventilado después del lavado
4. El producto es resistente al agua de por vida, por lo que no se recomienda su uso. directamente en agua.
5. El tiempo de calentamiento es de aproximadamente 4-5 minutos, úselo con precaución para personas sensibles al calor.



Bedienungsanleitung (Wählen Sie die gewünschte Kombination der Modi):

Hinweis: Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, starten Sie bitte den vertrauensvollen Dildo durch die Taste an der Unterseite des vertrauensvollen Dildos ①.

1. Fernbedienungsmodus

1.1 Schalten Sie den Dildo mit der Fernbedienung ein

Öffnen Sie das Batteriefach, um die Schutzfolie zu entfernen

Batterie ein und legen Sie die Batterie entsprechend dem +-Pol ein. Drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste der Fernbedienung, und der Fernbedienungs-Standby-Modus wird nach der Lichtaufforderung aktiviert, was bedeutet, dass der Dildo mit einer Fernbedienung gesteuert werden kann.

1.2 Schalten Sie den Dildo mit der Fernbedienung aus

Drücken Sie im Standby- oder Nutzungsmodus lange die EIN/AUS-Taste der Fernbedienung, um den Dildo auszuschalten. Wenn der Dildo eine Vibrationsaufforderung auslöst und das Licht erlischt, bedeutet das, dass der Dildo ausgeschaltet ist.

1.3 Wählen Sie die Schub- und Rotationsfunktion

Drücken Sie kurz die Stoß-/Vibrationstaste, um durch den Stoß- und Vibrationsmodus zu wechseln. Es können 5 Schub- und Rotationsmodi ausgewählt werden

1.4 Wählen Sie die Vibrationsfunktion

Drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste, um den Fernbedienungsmodus zu starten Sie können den Vibrationsmodus auswählen, indem Sie die Taste erneut kurz drücken. Es können 10 Vibrationsmodi ausgewählt werden

1.5 Heizfunktion auswählen

Drücken Sie kurz die Heiztaste, um die Heizfunktion zu starten

2. Manueller Modus

Schritt 1 Drücken Sie den Einschaltknopf am Knopf des Dildos, um den Dildo zu starten.

Schritt 2 Drücken Sie nach dem Start kurz die Taste am Knopf des Dildos, um den gewünschten Modus einzustellen

Schritt 3: Halten Sie den Einschaltknopf drei Sekunden lang gedrückt, um den Dildo auszuschalten.

3. Lademethode

Schließen Sie das Ladekabel an den USB-Ladekopf an (Sie können den Ladekopf Ihres Mobiltelefons verwenden oder Ihren eigenen mitbringen) und saugen Sie ihn an

Magnetischer Ladekopf an den magnetischen Ladeanschluss auf der Rückseite des Penishodens. Das rote Licht blinkt, um den Ladevorgang anzuzeigen.

Spezifikationen


1. Nennspannung 3,7 V, Nennstrom 8 A
2. Material: Flüssigsilikon
3. Wasserdicht: Leben wasserdicht
4. Ladezeit: ca. 2 Stunden bis zur vollen Ladung, kann ca. 45-60 Minuten ununterbrochen verwendet werden
5. Batterie der Fernbedienung: 12 V, 27 A

Paket Inhalt:

Vibrator*1
Ladekabel*1
Fernbedienung*1
Handbuch*1

Warnung:

1. Es wird empfohlen, zum ersten Mal Schmierflüssigkeit zu verwenden es benutzen.
2. Stellen Sie sicher, dass der Dildo und die Fernbedienung ausgeschaltet sind Kontrolle nach dem Gebrauch, um die Verwendung der Batterie nicht zu beeinträchtigen.
3. Nach Gebrauch mit klarem Wasser oder neutralem Reinigungsmittel waschen und an einem trockenen Ort trocknen
- Belüfteter Ort nach dem Waschen
4. Das Produkt ist lebenslang wasserdicht, daher wird die Verwendung nicht empfohlen es direkt in Wasser.
5. Die Aufheizzeit beträgt ca. 4-5 Minuten, bitte mit Vorsicht verwenden für Menschen, die hitzeempfindlich sind.



Mode d'emploi (Choisissez la combinaison de modes souhaitée) :

Note : Avant d'utiliser la télécommande, veuillez démarrer le gode de confiance à l'aide du bouton situé en bas du gode de confiance. ①

1. Mode de contrôle à distance

1.1 Allumez le gode avec la télécommande

Ouvrez le compartiment à piles pour retirer le film protecteur du batterie et insérez la batterie selon le pôle +. Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF de la télécommande, et le mode veille à distance sera activé après l'invite lumineuse, ce qui signifie que le gode peut être contrôlé avec une télécommande.

1.2 Éteignez le gode avec la télécommande

En mode veille ou utilisation, appuyez longuement sur le bouton ON/OFF @ de la télécommande pour éteindre le gode.

Lorsque le gode émet une vibration et que la lumière s'éteint, cela signifie que l'alimentation du gode est coupée.

1.3 Sélectionner la fonction de poussée et de rotation

Appuyez brièvement sur le bouton de poussée/vibration@ pour parcourir les modes de poussée et de vibration. 5 modes de poussée et de rotation peuvent être sélectionnés

1.4 Sélectionner la fonction de vibration

Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF pour démarrer le mode télécommande vous pouvez sélectionner le mode de vibration en appuyant à nouveau brièvement sur le bouton, 10 modes de vibration peuvent être sélectionnés

1.5 Sélectionner la fonction de chauffage

Appuyez brièvement sur le bouton de chauffage @ pour démarrer la fonction de chauffage

2. Mode manuel

Étape 1 : appuyez sur le bouton d'alimentation sur le bouton du gode pour démarrer le gode.

Étape 2 Après le démarrage, appuyez brièvement sur le bouton du gode pour faire un cycle pour régler le mode requis

Étape 3 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant trois secondes pour éteindre le gode.

3. Méthode de chargement

Connectez le câble de chargement à la tête de chargement USB (vous pouvez utiliser la tête de chargement du téléphone portable ou apporter le vôtre), aspirez le

Tête de chargement magnétique au port de chargement magnétique à l'arrière du testicule du pénis. Le voyant rouge clignote pour indiquer la charge.

Caractéristiques


1. Tension nominale 3,7 V, courant nominal 8 A.
2. Matériel: silicone liquide
3. Étanche: étanche à vie
4. Temps de charge : environ 2 heures au maximum, peut être utilisé en continu pendant environ 45 à 60 minutes.
5. Batterie de télécommande: 12V 27A

Contenu du coffret:

Vibrateur * 1
Câble de chargement * 1
Télécommande * 1
Manuel*1

Avertissement:

1. Il est recommandé d'utiliser du liquide lubrifiant pour la première fois lorsque En l'utilisant.
2. Assurez-vous d'éteindre le gode et la télécommande Contrôle après utilisation, afin de ne pas affecter l'utilisation de la batterie.
3. Laver avec de l'eau propre ou un détergent neutre après utilisation et sécher dans un endroit aéré après lavage
4. Le produit est étanche à vie, il n'est donc pas recommandé de l'utiliser directement dans l'eau.
5. Le temps de chauffage est d'environ 4 à 5 minutes, veuillez l'utiliser avec prudence pour les personnes sensibles à la chaleur.



Istruzioni per l'uso (scegliere la combinazione di modalità desiderata):

Nota: prima di utilizzare il telecomando, avviare il dildo fiduciario tramite il pulsante posto nella parte inferiore del dildo fiduciario①.

1.Modalità di controllo remoto

1.1 Accendi il dildo con il telecomando

Aprire il vano batterie per rimuovere la pellicola protettiva sul batteria e inserire la batteria secondo il polo +. Premere brevemente il pulsante ON/OFF del telecomandoO e la modalità standby remoto verrà attivata dopo la luce, il che significa che il dildo può essere controllato con un telecomando.

1.2 Spegni il dildo con il telecomando

In modalità standby o utilizzo, premere a lungo il pulsante ON/OFF@ del telecomando per spegnere il dildo. Quando il dildo riceve una vibrazione e la luce si spegne, significa che l'alimentazione del dildo è disattivata.

1.3Selezionare la funzione di spinta e rotazione

Premere brevemente il pulsante di spinta/vibrazione@ per scorrere la modalità di spinta e vibrazione. È possibile selezionare 5 modalità di spinta e rotazione

1.4Selezionare la funzione di vibrazione

Premere brevemente il pulsante ON/OFF per avviare la modalità di controllo remoto è possibile selezionare la modalità di vibrazione premendo nuovamente brevemente il pulsante, è possibile selezionare 10 modalità di vibrazione

1.5Selezionare la funzione di riscaldamento

Premere brevemente il pulsante di riscaldamento@ per avviare la funzione di riscaldamento

2.Modalità manuale

Passaggio 1 Premere il pulsante di accensione sul pulsante del vibratore per avviare il vibratore.

Passaggio 2 Dopo l'avvio, premere brevemente il pulsante sul pulsante del dildo per regolare la modalità richiesta

Passaggio 3 Tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi per spegnere il dildo.

3. Metodo di ricarica

Collegare il cavo di ricarica alla testina di ricarica USB (è possibile utilizzare la testina di ricarica del telefono cellulare o portarne una propria), aspirare testina di ricarica magnetica alla porta di ricarica magnetica sul retro del testicolo del pene. La luce rossa lampeggia per indicare la ricarica.

Specifiche

1. Tensione nominale 3,7 V, corrente nominale 8 A
2. Materiale: silicone liquido
3. Impermeabile: vita impermeabile
- 4.Tempo di ricarica: circa 2 ore al massimo, può essere utilizzato continuamente per circa 45-60 minuti
5. Batteria del telecomando: 12 V 27 A

Contenuto del pacco:

Vibratore*1


Cavo di ricarica*1

Telecomando*1

Manuale*1

Avvertimento:

1. Si consiglia di utilizzare il fluido lubrificante per la prima volta quando usandolo.
2. Assicurati di spegnere il vibratore e il telecomando controllare dopo l'uso, in modo da non pregiudicare l'uso della batteria.
3. Lavare con acqua pulita o detergente neutro dopo l'uso e asciugare in un ambiente asciutto luogo ventilato dopo il lavaggio
4. Il prodotto è impermeabile a vita, quindi non è consigliabile utilizzarlo direttamente in acqua.
5. Il tempo di riscaldamento è di circa 4-5 minuti, utilizzarlo con cautela per le persone sensibili al calore.



操作説明 (お好きなモードの組み合わせをお選びください:)

注: リモコンを使用する前に、信頼ディルドの下部にあるボタンから信頼ディルドを起動してください①。

1. リモコンモード

1.1 リモコンでディルドの電源を入れます

バッテリー収納部を開いて、バッテリーの保護フィルムを剥がします。

電池を＋極に合わせて入れてください。リモコンの ON/OFF ボタンを短く押すと、光のプロンプトが表示された後、リモートスタンバイモードが有効になり、ディルドをリモコンで制御できるようになります。

1.2 リモコンでディルドをオフにする

スタンバイまたは使用モードのときに、リモコンの ON/OFF ボタン @ を長押ししてディルドの電源をオフにします。ディルドに振動プロンプトが表示され、ライトが消えると、ディルドの電源がオフになっていることを意味します。

1.3 推力・回転機能の選択

推力/振動ボタン@を短く押すと、推力モードと振動モードが切り替わります。5つの推力・回転モードが選択可能

1.4 振動機能の選択

ON/OFF ボタンを短く押ししてリモコンモードを開始します。もう一度ボタンを短押しすると振動モードを選択でき、10種類の振動モードを選択できます。

1.5 加熱機能の選択

加熱ボタン@を短く押しして加熱機能を開始します。

2. マニュアルモード

Step1

ディルドのボタンにある電源ボタンを押してディルドを起動します。

ステップ2

開始後、ディルドのボタンを短く押して、必要なモードを調整します。

ステップ3 電源ボタンを

3秒間押し続けて、ディルドの電源をオフにします。

3. 充電方法

充電ケーブルを USB

充電ヘッドに接続し (携帯電話の充電ヘッドを使用することも、自分のものを持参することもできます) 、

磁気充電ヘッドを陰茎拳の背面にある磁気充電ポートに接続します。赤いライトが点滅して充電中を示します。

仕様

1. 定格電圧3.7V、定格電流8A

2. 材質: 液体シリコン

3. 防水: 生活防水

4. 充電時間: フル充電まで約2時間、約45~60分間連続使用可能

5. リモコンバッテリー: 12V 27A

パッケージ内容:

バイブレーター*1

充電ケーブル*1

リモコン*1

マニュアル*1

警告:

1. 初めて使用する場合は潤滑液を使用することをお勧めします。

それを使って。

2. ディルドとリモコンの電源は必ず切ってください。

使用後はバッテリーの使用に影響を与えないように管理してください。

3. 使用後はきれいな水または中性洗剤で洗い、乾燥させてください。


洗濯後は風通しの良い場所

4. 本製品は生活防水のため、使用しないでください。

直接水に入れます。

5. 加熱時間は約4~5分ですので、ご注意ください。

暑さに敏感な方に。



Bruksanvisning (Välj den kombination av lägen du vill ha):

Obs: Innan du använder fjärrkontrollen ska du starta den tillitsfulla dildon genom att trycka på knappen längst ner på den tillitsfulla dildon ①.

1. Fjärrkontrollsläge

1.1 Slå på dildon med fjärrkontrollen

Öppna batterifacket för att ta bort skyddsfilm på

batteri, och sätt i batteriet enligt +-polen.

Tryck kort på ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen O, och fjärrberedskapsläget aktiveras efter ljusprompten vilket betyder att dildon kan styras med en fjärrkontroll.

1.2 Stäng av dildon med fjärrkontroll

I standby- eller användningsläge, tryck länge på ON/OFF-knappen @ på fjärrkontrollen för att stänga av dildon.

När dildon har en vibrationsprompt och lampan slocknar betyder det att strömmen till dildon är avstängd.

1.3 Välj Thrusting & Rotation Functio

Tryck kort på tryck-/vibrationsknappen @ för att bläddra genom tryck- och vibrationsläget. 5 tryck- och rotationslägen kan väljas

1.4 Välj Vibrationsfunktion

Tryck kort på ON/OFF-knappen för att starta fjärrkontrollsläget

du kan välja vibrationsläge genom att trycka kort på knappen igen, 10 vibrationslägen kan väljas

1.5 Välj Värmefunktion

Tryck kort på värmeknappen @ för att starta uppvärmningsfunktionen

2. Manuellt läge

Steg 1 Tryck på strömbrytaren på knappen på dildon för att starta dildon.

Steg 2 Efter start, tryck kort på knappen på knappen på dildon för att cykla för att justera önskat läge

Steg 3 Tryck och håll in strömknappen i tre sekunder för att stänga av dildon.

3. Laddningsmetod

Anslut laddningskabeln till USB-laddningshuvudet (du kan använda mobiltelefonens laddningshuvud eller ta med eget), sug på

magnetiskt laddningshuvud till den magnetiska laddningsporten på baksidan av penis testikeln. Den röda lampan blinkar för att indikera laddning.

Specifikationer

1. Märkspänning 3,7V, märkström 8A

2. Material: Flytande silikon

3. Vattentät: livet vattentät

4. Laddningstid: cirka 2 timmar till full, kan användas kontinuerligt i cirka 45-60 minuter

5. Fjärrkontroll batteri: 12V 27A

Paketets innehåll:

Vibrator*1

Laddkabel*1

Fjärrkontroll*1

Manual*1

Varning:


1. Det rekommenderas att använda smörjvätska för första gången när använder det.

2. Se till att stänga av strömmen till dildon och fjärrkontrollen kontroll efter användning, för att inte påverka användningen av batteriet.

3. Tvätta med rent vatten eller neutralt rengöringsmedel efter användning och torka i en ventilerad plats efter tvätt

4. Produkten är vattentät för livet, så den rekommenderas inte att använda den direkt i vatten.

5. Uppvärmningstiden är cirka 4-5 minuter, använd den med försiktighet för personer som är känsliga för värme.



Návod k obsluze (zvolte požadovanou kombinaci režimů):

Poznámka: Před použitím dálkového ovladače spusťte důvěryhodný vibrátor tlačítkem ve spodní části důvěryhodného vibrátoru ①.

1. Režim dálkového ovládání

1.1 Zapněte dilda pomocí dálkového ovládání

Otevřete příhrádku na baterie a odstraňte ochrannou fólii na zařízení

baterie a vložte baterii podle + -pólu. Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači a po světelné výzvě se aktivuje dálkový pohotovostní režim, což znamená, že dilda lze ovládat dálkovým ovladačem.

1.2 Vypněte dilda pomocí dálkového ovládání

Pokud jste v pohotovostním režimu nebo v režimu používání, dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF @ na dálkovém ovladači pro vypnutí dilda.

Když má dilda vibrační výzvu a kontrolka zhasne, znamená to, že je dilda vypnuto.

1.3 Vyberte funkci Thrusting & Rotation

Krátkým stisknutím tlačítka tahu/vibrace @ můžete procházet režimem tahu a vibrací. Lze zvolit 5 režimů tahu a rotace

1.4 Vyberte funkci vibrací

Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF spusťte režim dálkového ovládání vibrační režim zvolíte opětovným krátkým stisknutím tlačítka, lze zvolit 10 vibračních režimů

1.5 Vyberte funkci ohřevu

Krátkým stisknutím tlačítka ohřev @ spustíte funkci ohřevu

2. Manuální režim

Krok 1 Stiskněte tlačítko napájení na tlačítku dilda pro spuštění dilda.

Krok 2 Po nastartování krátce stiskněte tlačítko na tlačítku robotka a cyklicky nastavte požadovaný režim

Krok 3 Stisknutím a podržením tlačítka napájení na tržsekundě vypnete dilda.

3. Způsob nabíjení

Připojte nabíjecí kabel k nabíjecí hlavě USB (můžete použít nabíjecí hlavu mobilního telefonu nebo si připevněte vlastní), odsajte magnetická nabíjecí hlavice k magnetickému nabíjecímu portu na zadní straně varlete penisu. Červená kontrolka bliká, aby signalizovala nabíjení.

Specifikace

1. Jmenovité napětí 3,7V, jmenovitý proud 8A
2. Materiál: Tekutý silikon
3. Vodotěsný: Životnost vodotěsný
4. Doba nabíjení: asi 2 hodiny do úplného nabití, lze používat nepřetržitě po dobu asi 45-60 minut
5. Baterie dálkového ovládání: 12V 27A

Obsah balení:

Vibrátor*1


Nabíjecí kabel*1

Dálkové ovládání*1

Manuál*1

Varování:

1. Doporučte se používat mazací kapalinu poprvé, když používat to.
2. Ujistěte se, že jste vypnuli napájení robotka a dálkového ovladače kontrolujte po použití, abyste neovlivnili používání baterie.
3. Po použití omyjte čistou vodou nebo neutrálním čisticím prostředkem a osušte v a po umytí větrané místo
4. Výrobek je voděodolný po celý život, proto se nedoporučuje používat to přímo ve vodě.
5. Doba ohřevu je asi 4-5 minut, používejte ji prosím opatrně pro lidi citlivé na teplo.



Instrukcja obsługi (Wybierz żądaną kombinację trybów):

Uwaga: Przed użyciem pilota zdalnego sterowania należy uruchomić dildo zaufania za pomocą przycisku na dole dilda zaufania ①.

1. Tryb zdalnego sterowania

1.1 Włącz wibrator za pomocą pilota

Otwórz komorę baterii, aby usunąć folię ochronną z

akumulatora i włóż go zgodnie z biegunem +.

Krótko naciśnij przycisk ON/OFF na pilocie, a zdalny tryb gotowości zostanie aktywowany po sygnale świetlnym, co oznacza, że wibratorem można sterować za pomocą pilota.

1.2 Wyłącz wibrator za pomocą pilota

W trybie gotowości lub użytkowania naciśnij długo przycisk ON/OFF na pilocie, aby wyłączyć wibrator.

Kiedy wibrator sygnalizuje wibrację i gasnie lampka, oznacza to, że wibrator jest wyłączony.

1.3 Wybierz funkcję pchania i obracania

Naciśnij krótko przycisk pchania/wibracji @, aby przełączyć tryb pchania i wibracji. Można wybrać 5 trybów pchania i obracania

1.4 Wybierz funkcję wibracji

Krótko naciśnij przycisk ON/OFF, aby uruchomić tryb zdalnego sterowania, możesz wybrać tryb wibracji, ponownie krótko naciskając przycisk, można wybrać 10 trybów wibracji

1.5 Wybierz funkcję ogrzewania

Krótko naciśnij przycisk ogrzewania @, aby uruchomić funkcję ogrzewania

2. Tryb ręczny

Krok 1 Naciśnij przycisk zasilania na przycisku wibratora, aby uruchomić wibrator.

Krok 2 Po uruchomieniu naciśnij krótko przycisk na przycisku wibratora, aby wybrać żądany tryb

Krok 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, aby wyłączyć wibrator.

3. Metoda ładowania

Podłącz kabel ładujący do główki ładującej USB (możesz użyć główki ładującej do telefonu komórkowego lub zabrac ze sobą własną), zaśnij

magnetyczną głowicę ładującą do magnetycznego portu ładowania z tyłu jądra prącia. Czerwone światło miga, wskazując ładowanie.

Specyfikacje

1. Napięcie znamionowe 3,7 V, prąd znamionowy 8A

2. Materiał: płynny silikon

3. Wodoodporny: wodoodporny na całe życie

4. Czas ładowania: do pełnego naładowania około 2 godzin, można go używać nieprzerwanie przez około 45-60 minut

5. Bateria pilota: 12 V 27 A

Zawartość paczki:

Wibrator*1

Kabel ładujący*1

Pilot zdalnego sterowania*1

Instrukcja*1

Ostrzeżenie:

1. Przy pierwszym użyciu zaleca się użycie płynu smarującego. Użyj tego.


2. Pamiętaj o wyłączeniu zasilania wibratora i pilota

Kontroluj po użyciu, aby nie wpływać na korzystanie z baterii.

3. Po użyciu umyj czystą wodą lub neutralnym detergentem i wysusz w wentylowanym miejscu po umyciu

4. Produkt jest wodoodporny przez całe życie, dlatego nie zaleca się jego używania go bezpośrednio w wodzie.

5. Czas nagrzewania wynosi około 4-5 minut, należy zachować ostrożność dla osób wrażliwych na ciepło.



Gebruiksaanwijzing (Kies de gewenste combinatie van modi):

Opmerking: Voordat u de afstandsbediening gebruikt, moet u de dildo starten met de knop aan de onderkant van de dildo ①.

1. Afstandsbedieningsmodus

1.1 Zet de dildo aan met de afstandsbediening

Open het batterijcompartiment om de beschermfolie op de batterij te verwijderen batterij en plaats de batterij volgens de +-pool. Druk kort op de AAN/UIT-knop van de afstandsbediening en de externe standby-modus wordt geactiveerd na de lichtmelding, wat betekent dat de dildo kan worden bediend met een afstandsbediening.

1.2 Schakel de dildo uit met de afstandsbediening

Druk in de stand-by- of gebruiksmodus lang op de AAN/UIT-knop van de afstandsbediening om de dildo uit te schakelen.

Wanneer de dildo een trilsignaal geeft en het lampje uitgaat, betekent dit dat de kracht van de dildo is uitgeschakeld.

1.3 Selecteer de duw- en rotatiefunctie

Druk kort op de stoot-/trilknop om door de stoot- en trilmodus te bladeren. Er kunnen 5 duw- en rotatiemodi worden geselecteerd.

1.4 Selecteer trilfunctie

Druk kort op de AAN/UIT-knop om de afstandsbedieningsmodus te starten door nogmaals kort op de knop te drukken, kunt u de vibratiemodus selecteren, er kunnen 10 vibratiemodi worden geselecteerd.

1.5 Selecteer de verwarmingsfunctie

Druk kort op de verwarmingsknop om de verwarmingsfunctie te starten

2. Handmatige modus

Stap1 Druk op de aan/uit-knop op de knop van de dildo om de dildo te starten.

Stap 2 Druk na het starten kort op de knop op de knop van de dildo om te fietsen om de gewenste modus aan te passen

Stap3 Houd de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt om de dildo uit te schakelen.

3. Oplaadmethode

Sluit de oplaadkabel aan op de USB-oplaadkop (u kunt de oplaadkop van de mobiele telefoon gebruiken of deze zelf meenemen), zuig eraan magnetische oplaadkop aan op de magnetische oplaadpoort aan de achterkant van de penistestikel. Het rode lampje knippert om het opladen aan te geven.

Specificaties


1. Nominale spanning 3,7 V, nominale stroom 8A
2. Materiaal: vloeibare siliconen
3. Waterdicht: leven waterdicht
4. Oplaadtijd: ongeveer 2 uur volledig, kan ongeveer 45-60 minuten continu worden gebruikt
5. Afstandsbediening batterij: 12V 27A

Pakketinhoud:

Triller*1
Oplaadkabel*1
Afstandsbediening*1
Handmatig*1

Waarschuwing:

1. Het wordt aanbevolen om voor de eerste keer smeervloeistof te gebruiken het gebruiken.
2. Zorg ervoor dat de stroom van de dildo en de afstandsbediening is uitgeschakeld controle na gebruik, om het gebruik van de batterij niet te beïnvloeden.
3. Na gebruik wassen met schoon water of een neutraal schoonmaakmiddel en drogen in een geventileerde plaats na het wassen
4. Het product is levenslang waterdicht, dus het wordt niet aanbevolen om te gebruiken het direct in water.
5. De opwarmtijd bedraagt ongeveer 4-5 minuten, wees voorzichtig voor mensen die gevoelig zijn voor hitte.



사용 설명서(원하는 모드 조합 선택):

참고: 리모콘을 사용하기 전에 트러스팅 밀도 하단에 있는 버튼을 통해 트러스팅 밀도를 시작하세요 ①.

1. 원격 제어 모드

1.1 리모콘으로 밀도 켜기

배터리함을 열어서 보호필름을 제거해주세요.

배터리를 +극에 맞춰 삽입하세요. 리모콘의 ON/OFF 버튼을 짧게 누르면 빛이 표시된 후 원격 대기 모드가 활성화됩니다. 이는 밀도가 리모콘으로 제어될 수 있음을 의미합니다.

1.2 리모콘으로 밀도 끄기

대기 또는 사용 모드에서 리모콘의 ON/OFF

버튼@을 길게 눌러 밀도를 끄세요.

밀도에 진동 프롬프트가 표시되고 빛이 꺼지면 밀도의 전원이 꺼졌다는 의미입니다.

1.3추력 및 회전 기능 선택

추진 및 진동 모드를 순환하려면 추진/진동 버튼@을 짧게 누르세요. 5가지 추진 및 회전 모드 선택 가능

1.4진동 기능 선택

ON/OFF 버튼을 짧게 누르면 원격 제어 모드가 시작됩니다.

버튼을 다시 짧게 누르면 진동 모드를 선택할 수 있으며, 10가지 진동 모드를 선택할 수 있습니다.

1.5가열 기능 선택

난방 버튼@을 짧게 눌러 난방 기능을 시작하세요.

2. 수동 모드

Step1 밀도 버튼의 전원

버튼을 눌러 밀도를 시작하세요.

Step2 시작 후 밀도 버튼의 버튼을 짧게 눌러 필요한 모드를 조정합니다.

Step3 밀도를 끄려면 전원 버튼을 3초 동안 길게 누르세요.

3. 충전방법

충전 케이블을 USB 충전 헤드에 연결하고(휴대폰 충전 헤드를 사용하거나 직접 가져올 수 있음)

자기 충전 헤드를 음극 고한 뒷면의 자기 충전 포트에 연결합니다. 빨간색 표시등이 깜박이면서 충전 중임을 나타냅니다.

명세서

1. 정격 전압 3.7V, 정격 전류 8A

2. 재질: 액체 실리콘

3. 방수: 생활 방수

4. 충전 시간: 완충까지 약 2시간, 약 45-60분 동안 지속적으로 사용할 수 있습니다.

5. 원격 제어 배터리: 12V 27A

패키지 내용:

진동기*1

충전 케이블*1

리모콘*1

수동*1

경고:

1. 처음으로 유효유를 사용하는 것이 좋습니다.

그것을 사용하여.

2. 반드시 밀도와 리모콘의 전원을 꺼주세요.


배터리 사용에 영향을 미치지 않도록 사용 후 제어하십시오.

3. 사용 후 깨끗한 물이나 중성세제를 사용하여 세정한 후, 건조기에 건조시켜주세요. 후 통풍이 잘되는 곳

4. 본 제품은 평생 방수이므로 사용을 권장하지 않습니다. 물에 직접 담그면 됩니다.

5. 가열 시간은 약 4~5분이므로 주의해서 사용하세요.

더위에 민감한 사람들을 위한



تعليمات التشغيل (اختر مجموعة الأوصاف التي تريدها):

ملحوظة: قبل استخدام جهاز التحكم عن بعد، يرجى بدء دسار الدفع من خلال الزر ① الموجود أسفل دسار الدفع.

وضع التحكم عن بعد

قم بتشغيل دسار مع جهاز التحكم عن بعد 1.1

افتح حجرة البطارية لإزالة الطبقة الواقية الموجودة على الجهاز البطارية، وأدخل البطارية وفقا للقطب +، -، اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف بجهاز التحكم عن بعد، وسيتم تنشيط وضع الاستعداد عن بعد بعد موجه الضوء معما يعني أنه يمكن التحكم في دسار باستخدام جهاز تحكم عن بعد.

إيقاف تشغيل دسار مع جهاز التحكم عن بعد 1.2
عندما تكون في وضع الاستعداد أو الاستخدام، اضغط لفترة طويلة على زر التشغيل/الإيقاف @ بجهاز التحكم عن بعد لإيقاف تشغيل الدسار، عندما يكون للقفص اهتزاز موجه وينطفئ الضوء، فهذا يعني أن قوة القفص متوقفة.

حدد وظيفة الدفع والدوران 1.3

اصط لفترة قصيرة على زر الدفع / الاهتزاز @ للتبديل عبر وضع الدفع والاهتزاز. يمكن اختيار 5 أوضاع للدفع والدوران

حدد وظيفة الاهتزاز 1.4

اصط لفترة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف لبدء وضع التحكم عن بعد يمكنك تحديد وضع الاهتزاز عن طريق الضغط لفترة قصيرة على الزر مرة أخرى، ويمكن اختيار 10 أوضاع اهتزاز

حدد وظيفة التدفئة 1.5

اصط لفترة قصيرة على زر التدفئة @ لبدء وظيفة التدفئة

الوضع البدوي 2.

الخطوة 1: اضغط على زر الطاقة الموجود على زر الدسار لبدء تشغيل الدسار.
الخطوة 2: بعد البدء، اضغط لفترة قصيرة على الزر الموجود على زر الدسار للدخول لضبط الوضع المطلوب
الخطوة 3: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثلاث ثوان لإيقاف تشغيل الدسار.

طريقة الشحن 3.

يمكنك استخدام USB قم بتوصيل كابل الشحن برأس شحن رأس شحن الهاتف المحمول أو إحصار رأسك الخاص)، وأمنه

رأس الشحن المغناطيسي إلى منفذ الشحن المغناطيسي الموجود في الجزء الخلفي من خصية القضيب. يومض الضوء الأحمر للإشارة إلى الشحن.

تحديد

A الجهد المقنن 3.7 فولت، التيار المقنن 8

المادة: سيليكون سائل

مقاوم للماء: مقاوم للماء مدى الحياة

وقت الشحن: حوالي ساعتين حتى اكتماله، ويمكن استخدامه بشكل مستمر لمدة 45-60 دقيقة تقريبا

بطارية التحكم عن بعد: 12 فولت 27 أمبير

محتوى العبوة:

هزاز 1*

كابل شحن 1*

جهاز التحكم عن بعد 1*

دليل 1 *

تحذير:

يوصى باستخدام سائل التشحيم لأول مرة.

استخدامه

تأكد من إيقاف تشغيل قوة التشغيل والريموت

التحكم بعد الاستخدام، حتى لا يؤثر على استخدام البطارية

يغسل بالماء النظيف أو بمنظف محايد بعد الاستخدام، ويحفظ في العبالة
مكان جيد التهوية بعد الغسيل

المنتج مقاوم للماء مدى الحياة، لذا لا ينصح باستخدامه
فيه مباشرة في الماء

وقت التدفئة حوالي 4-5 دقائق، يرجى استخدامه بحذر
للأشخاص الذين لديهم حساسية للحرارة

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluatec to meel general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.