



USER'S MANUAL  This manual is general instructions. The pictures and functions in this manual should be subject to the actual product. Oontopany is devoting to improve product performance, reserve the right to modify product function and interface described in this manual without notice. PC X CE	Check before use Use of remote control  Power button Function button Direction key Menu Source Return Volume Down Volume Up Users need to select the correct signal input source before accessing the computer, TV, set-top box, game box, dvd etc.	Check before use Turn on the projector, this UI supports wired screen mirroring and wireless screen mirroring functions, and play media. You can also connect the original cable to your smartphone via USB.  Open the "media" button, you playing movie, photo, music, and ebook.  This UI support wirele s screen mirroring function. It can support play Video, Music, Photo. You also can connect it with your smart phone via the USB original cable.	Setting You can setting language,image,color or keystone etc. here.  Setting WIFI - Press setting button on remote control or enter setting function on first page of the first UI. - After enter the wifi setting interface,open the "wireless and internet" button - choose a WIFI and input the password, then connect it. 	Wireless screen Wireless screen Wireless screen support for Apple and Android device - Turn on WIFI of the mobile phone. - Turn on the "wireless display"/"screen mirroring" function in the phone settings and choose the device name. Then connect it.  Please make sure your smart phone and projector connect to the same WIFI. Wired Screen Function Choose Wired Screen function,Then the below UI will show up. 	iPhone wired screen mirroring - Connect the phone to the projector through the original charging cable. (The cable has USB and Type-C ports) - When a pop-up window appears on your iPhone, please click on "Trust". - Enter the device password. Android Phone wired screen mirroring - Connect the phone to the projector through the original charging cable. (The cable has USB and Type-C ports) - Install the necessary APP for wired screen mirroring according to the prompts. - After successfully installing the app, the same screen function can be achieved.
MANUEL D'UTILISATION  Ce manuel est des instructions générales. Les images et fonctions de ce manuel doivent être soumises au produit réel. Notre entreprise s'engage à améliorer les performances de produit, nous nous réservons le droit de modifier les fonctions et l'interface du produit décrites dans ce manuel sans préavis. PC X CE	Verifier avant utilisation Controllare prima dell'uso  Bouton d'alimentation Bouton de fonction Claf de direction OK/Enter Menu de Source de Retour de Régule de volume Volume Down Volume Up Avant d'accéder à l'ordinateur, à la télévision, au décodeur, à la boîte de jeu, au DVD, etc., les utilisateurs doivent sélectionner la source d'entrée de signal correcte.	Verifier avant utilisation Alimenez le projecteur, cette interface utilisateur prend en charge la fonction de miroir d'écran filaire et de miroir d'écran sans fil, qui peut prendre en charge la lecture de médias. Vous pouvez également connecter le câble d'origine à votre smartphone via USB.  Ouvrez le bouton médias et vous pouvez lire des films, des photos, de la musique et des livres électroniques.  Cette interface utilisateur est l'interface utilisateur de modèle de fonction de base. Il peut prendre en charge la lecture de vidéo, musique, photos. Vous aussi Peut le connecter à votre téléphone intelligent via le câble USB original.	Réglage de Ici, vous pouvez définir la langue, l'image, la couleur ou l'échelle, etc.  Configurer le wifi - Appuyez sur le bouton de configuration de la télécommande ou sur la première page de la première interface utilisateur pour accéder à la fonction de configuration. - Une fois dans l'interface de configuration sans fil, couvrez le bouton "sans fil et internet". - Sélectionnez wifi et entrez votre mot de passe, puis connectez-vous. 	Écran sans fil Écran sans fil prend en charge les écrans sans fil pour les appareils Apple et Android - Alimenez le wifi de votre téléphone. - Activez la fonction "Affichage sans fil" / "mise en miroir de l'écran" dans les paramètres du téléphone, puis sélectionnez le nom de l'appareil. Puis connectez-le. Assurez-vous que votre smartphone et votre projecteur sont connectés au même wifi. Fonction d'écran filaire Sélectionnez la fonction d'écran filaire, puis l'interface utilisateur suivante s'affiche. 	Miroir d'écran filaire i phone - Connectez le téléphone au projecteur via le câble de charge d'origine. (le câble dispose de ports USB et type - c) - Cliquez sur faire confiance lorsque le i - phone affiche une fenêtre contextuelle. - Entrez le mot de passe de votre appareil. Miroir d'écran filaire Android phone - Connectez le téléphone au projecteur via le câble de charge d'origine. (le câble dispose de ports USB et type - c) - Installez l'app requise pour la mise en miroir d'écran filaire selon les instructions. - La même fonction d'écran peut être réalisée après l'installation réussie de l'app.
Manual del usuario  Este Manual es de instrucciones generales. Las imágenes y funciones de este manual deben someterse al producto real. Nuestra empresa se compromete a mejorar el rendimiento del producto, nos reservamos el derecho de modificar las funciones y la interfaz del producto descritos en este manual sin previo aviso. PC X CE	Verificar antes de usar Use of control remoto  Boton de encendido Boton de funcion Tecla de direccion OK/Enter Menu de Fuente de Devolucion de Volumen bajo Volumen de volumen Antes de acceder a la computadora, televisor, decodificador, caja de juego, DVD, etc., el usuario debe seleccionar la fuente de entrada de señal correcta.	Verificar antes de usar Encienda el proyector, esta interfaz de usuario admite espejos de pantalla de cable y espejos de pantalla de radio, que pueden soportar medios de reproducción. También puede conectar el cable original al teléfono inteligente a través de un cable USB original.  Al abrir el botón "medios", puede reproducir películas, fotos, música y libros electrónicos.  Esta interfaz de usuario es la interfaz de usuario de modelo funcional básico. Se puede cargar la lectura de video, música, fotos. También puede conectarse a su teléfono inteligente a través del cable USB original.	Configuración Aquí puede configurar el lenguaje, la imagen, el color o la escalera, etc.  Configurar wifi - Presione el botón de configuración en el control remoto o ingrese a la función de configuración en la primera página de la primera interfaz de usuario. - Después de ingresar a la interfaz de configuración inalámbrica, abra el botón "inalámbrico e internet". - seleccione WIFI e introduzca su contraseña y luego conecte. 	Pantalla inalámbrica Las pantallas inalámbricas admiten pantallas inalámbricas para dispositivos Apple y Android - abra la WIFI de su teléfono móvil. - abra la función "pantalla inalámbrica" / "espejo de pantalla" en la configuración del teléfono y luego seleccione el nombre del dispositivo. Luego conéctalo. Asegúrese de que su teléfono inteligente y su proyector estén conectados a la misma wifi. Función de pantalla cableada Seleccione la función de pantalla por cable y luego se mostrará la siguiente interfaz de usuario. 	Espejo de pantalla de cable i Phone - conecte el teléfono móvil al proyector a través del cable de carga original. (el cable tiene puertos USB y tipo - c) - cuando i Phone muestra la ventana emergente, haga clic en "confianza". - introduzca la contraseña del dispositivo. Espejo de pantalla de cable android phone - conecte el teléfono móvil al proyector a través del cable de carga original. (el cable tiene puertos USB y tipo - c) - siga las indicaciones para instalar la aplicación necesaria para el espejo de pantalla de cable. - después de instalar con éxito la aplicación, se puede lograr la misma función de pantalla.
Android Phone 无线画面镜像 1. 打开手机无线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机无线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机无线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机无线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机无线功能，将手机与投影仪连接。	有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。	有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。	有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。	有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。	有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。
Android Phone 有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。	有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。	有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。	有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。	有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。	有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。
Android Phone 有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。	有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。	有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。	有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。	有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。	有线画面镜像 1. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 2. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 3. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 4. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。 5. 打开手机有线功能，将手机与投影仪连接。

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body: Use only the supplied antenna.