成品尺寸：70x100mm　80g书纸　单色印刷 **骑马钉**

BONE CONDUCTION EARPHONE

sanag B60S Pro/Max 骨传导耳机

使用指南
User Guide

产品概述

1.开关机键　2.加号键　3.减号键
4.麦克风　5.指示灯　6.磁吸数据充电口

耳机功能操作说明

● 开关键：长按开关键3秒开关机。
● 配对：开机后进入配对模式，若附近有已配对过的设备则回连，没有就进入配对模式。
● 接听电话：短按开机键一下。
● 挂断电话：通话过程短按开机键一下。
● 拒接来电：长按开机键1秒。
● 切换MP3/蓝牙模式：双击开关键即可切换MP3/蓝牙模式，MP3模式支持断点记　忆及音量记忆。
● 加号键：短按加号键加音量，连续按2次加号键下一曲，长按加号键1S激活手机　智能语音。
● 减号键：短按减号键减音量，连续按2次减号键上一曲。
● 注意事项:使用过程如有汗水侵附在磁吸1及时上清擦拭干净再进行充电,充电前　必须使用5V充电器，如果大于5V充电，会造成耳机发热，有可能造成电池及　主板损坏,在PC端接入磁吸充电线即可进行数据传输。

蓝牙配对

1.长按开关键约3秒，耳机已经开机，请将蓝牙耳机和手机（或其他的连接设备）的距离在 50CM的范围内，越近越好。
2.打开手机蓝牙界面，搜索"sanag B60S Pro/Max"，点击配对，连接设备。



搜索耳机

连接成功

规格参数

● 名称：骨传导蓝牙耳机
● 型号：sanag B60S Pro/Max
● 蓝牙版本：V 5.3
● 连接范围：≥10米
● 输入：5v==100mA
● 耳机电池容量：140mAh
● 充电时间：约2~3小时

注意事项

● 切勿使用具有腐蚀性的清洁剂清理本产品。
● 切勿让本产品加热或靠近火源，如煮食炉。
● 切勿让本产品长时间受阳光直接照射。
● 切勿将本产品弄置于火中，避免发生爆炸。
● 切勿尝试拆开本产品作出任何修改，因为它并不包含任何维修组件。
● 如果长时期内不打算使用本产品，请应将它储存在干燥的环境中，并每月至少为耳机充电一次以延长寿命，避免极端的温度和灰尘。

故障及排除

● 连接蓝牙播放音乐无音：是否调大手机及耳机音量。
● 来电没有铃声：是否调大蓝牙来电模式下耳机音量。
● 通话音量小：调大耳机音量,同时保证耳机发音单元靠近耳帘位置。
● 该选择怎样的充电器：手机充电器通用。

Product Overview



1.On/Off key　2.Plus key　3.Minus key
4.Microphone　5.Pilot lamp　6.Magnetic suction data charging port

Headphone function operation instructions

● On/Off key: Press and hold the on/off key for 3 seconds to turn on/off.
● Pairing: When turned on, it enters pairing mode. If there is a paired device nearby, it will connect back. If not, it will enter pairing mode.
● Answer the phone: Short press the power button once.
● Hang up the phone: During the call, briefly press the power button once.
● Reject incoming calls: Press and hold the power button for 1 second.
● Switch MP3/Bluetooth mode: Double click on the key to switch to MP3/Bluetooth mode. MP3 mode supports breakpoint memory and volume memory.
● Plus button: Short press the plus button to increase the volume, continuously press the plus button 2 times to next track, and long press the plus button for 1 second to activate smart voice on the phone.
● Minus key: Short press the Minus key to decrease the volume, and press the Minus key 2 consecutive times to go back to the previous track.
● Attention: If sweat adheres to the magnetic thimble during use, please wipe it clean before charging. The charger must use a 5V charger. Charging above 5V can cause the earphone to heat up and may damage the battery and motherboard. Connect the magnetic charging cable to the PC for data transmission.

Bluetooth pairing

1. Open the charging bin, and the headset will start automatically; Please connect Bluetooth headset and mobile phone (or other connecting devices) The distance is within the range of 50CM, the closer the better.
2.Open the Bluetooth interface of the phone, search for "sanag T41S Pro/ sanag T41S Pro Max", click on pairing, and connect the device.



Search headset

Connection succeeded

Specifications

● Name: Bone Conduction Bluetooth Headset
● Model:sanag B60S Pro/Max
●Bluetooth version: V 5.3
●Connection range: ≥ 10 m
● Input: 5v==100mA
●Earphone battery capacity: 140mAh
●Charging time: approximately 2~3 hours

Matters Needing Attention

● Do not use abrasive cleaners to clean this product.
● Do not allow this product to be heated or close to fire sources, such as cooking stoves.
● Do not expose this product to direct sunlight for a long time.
● Do not dispose this product in the fire to avoid explosion.
● Do not attempt to disassemble this product to make any modifications, as it does not contain any repair components.
● If you do not intend to use this product for a long time, please store it in a dry environment and charge the headset at least once a month to prolong its life and avoid extreme temperature and dust.

Troubleshooting

● Connect Bluetooth to play music without sound: Do you want to increase the volume of your phone and headphones.
● No ringtone for incoming calls: Do you want to increase the earphone volume in Bluetooth call mode.
● Low call volume: Turn up the earphone volume while ensuring that the earphone pronunciation unit is close to the ear curtain.
● What kind of charger to choose: Universal phone charger.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

製品概要



1.オフボタン　2.プラスキー　3.マイナスキー
4.マイクロフォン　5.インジケーターライト　6.磁気データ充電ポート

ヘッドホン機能の取扱説明書

● オン/オフ キー オン/オフ キーを 3 秒間押し続けると、マシンの電源がオンまたはオフになります。
● ペアリング 電源を入れるとペアリング モードに入ります。近くにペアリングされたデバイスがある場合は、再度接続されます。
● 電話に応答する 電源ボタンを短く押します。
● 電話を切る 通話中に電源ボタンを短く押します。
● 拒着信を拒否する 電源ボタンを 1 秒間押し続けます。
● MP3/Bluetooth モードの切り替え 切り替えキーをダブルクリックして MP3/Bluetooth モードを切り替えます。MP3 モードはブレークポイント メモリとボリューム メモリをサポートします。
● プラスキー プラスキーを短く押すと音量が上がり、プラスキーを 2 回続けて
押すと次の曲を再生します。プラスキーを 1 秒間長押しすると、電話機のスマートボイスが有効になります。
● マイナス キー マイナス キーを短く押すと音量が下がり、マイナス キーを 2 回続けて押すと前の曲を再生します。
● 注: 使用中に磁気シンプルにヨガが自転した場合は、充電前にきれいに拭き取ってください。充電が 5V を超えると、ヘッドセットが加熱し、損傷する可能性があります。PC の場合 データ送信のために端末を磁気充電ケーブルに接続します。

Bluetoothペアリング

1. 電源ボタンを約 3 秒間押し続けると、ヘッドセットがオンになります。Bluetooth ヘッドセットと携帯電話（またはその他の接続されたデバイス）の距離は 50CM 以内に保ってください。近いほど良いです。

2. 携帯電話の Bluetooth インターフェースを開き、「sanag B60S Pro/Max」を検索し、「ペアリング」をクリックしてデバイスを接続します。

サーチヘッドフォン

接続成功

仕様パラメータ

● 名称：骨伝導Bluetoothイヤホン
● モデル：sanag B60S Pro/Max
● Bluetoothバージョン：V 5.3
● 接続範囲：10 m以上
● 入力：5v==100mA
● イヤホンバッテリー容量：140mAh
● 充電時間：約2~3時間

注意事項

● この製品を磨耗性のあるクリーナーで掃除しないでください。
● 本製品を加熱したり、調理ストーブなどの火元に近づけたりしないでください。
● この製品を長時間日光に直接当てないでください。
● 本製品は火の中に放置しないでください。爆発の発生を避けてください。
● 修理コンポーネントは含まれていないので、この製品を分解して変更しないでください。
● 本製品を長期間使用する予定がない場合は、乾燥した環境に保管し、月1回以上充電してください。

トラブルシューティング

● Bluetoothを接続して音楽を再生する音なし：携帯電話とヘッドフォンのボリュームを大きくするかどうか。
● 着信音なし：Bluetooth着信モードでヘッドフォンの音量を上げるかどうか。
● 通話音量が小さい：イヤホンの音量を大きくし、同時にイヤホンの発音ユニットが耳のカーテンの位置にさいごを保証します。
● どのような充電器を選択します：携帯電話の充電器は共通です。

Übersicht über das Produkt



1.Ein– und Ausschaltknopf
2. Plus–Taste
3. Minus Schlüssel
4. Mikrofon
5. Anzeigeleuchte
6. Magnetischer Datenladeanschluss

Bedienungsanleitung der Kopfhörerfunktion

●Einschaltschlüssel: Drücken Sie den Einschaltschlüssel für 3 Sekunden lang, um das Telefon ein– und auszuschalten.
●Paarung: Beim Einschalten des Computers wird der Paarungsmodus eingetreten. Wenn es in der Nähe ein gepaartes Gerät gibt, wird es wieder verbunden. Wenn es nicht gibt, wird der Paarungsmodus eingetreten.
●Anrufen entgegennehmen: Drücken Sie kurz die Einschalttaste.
●Auflegen: Drücken Sie während des Anrufs kurz die Einschalttaste.
●Anrufe ablehnen: Drücken Sie die Einschalttaste 1 Sekunde lang.
●Wechseln Sie zwischen MP3/Bluetooth–Modus: Doppelklicken Sie auf den Schalttfläche, um den MP3/Bluetooth–Modus zu wechseln. Der MP3–Modus unterstützt den Haltepunktspeicher und den Lautstärkespeicher.
●Plus–Taste: Drücken Sie kurz die Plus–Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Plus–Taste zweimal hintereinander, um den nächsten Lied zu erhören, und drücken Sie die Plus–Taste lange und lange, um 1S lang die intelligente Sprache des Telefons zu aktivieren.
●Minus–Taste: Drücken Sie kurz die Minus–Taste, um die Lautstärke zu reduzieren, und drücken Sie die Minus–Taste zweimal hintereinander, um einen Song zu erhalten.
●Hinweise: Wenn während der Verwendung Schweiß an der magnetischen Decke haftet, wischen Sie sie bitte vor dem Laden sauber ab. Das Ladegerät muss ein 5=V–Ladegerät verwenden. Wenn es größer als 5 V aufgeladen wird, erhitzt sich das Kopfhörer und kann den Akku und das Motherboard verursachen. Wenn Sie beschädigt sind, können Sie die Datenübertragung mit einem magnetischen Ladekabel am PC anschließen.

Bluetooth–Paarung

1. Drücken Sie den Einschaltknopf etwa 3 Sekunden lang und die Kopfhörer sind eingeschaltet; Bitte halten Sie das Bluetooth–Headset und das Mobiltelefon (oder andere verbundene Geräte) innerhalb von 50 cm, so nah wie möglich.
2. Öffnen Sie die Bluetooth–Schnittstelle Ihres Mobiltelefons, suchen Sie nach „sanag B60S Pro/Max", klicken Sie auf „Paaren" und verbinden Sie das Gerät.

サーチヘッドフォン

接続成功

Spezifikationen und Parameter

●Name: Bluetooth–Headset mit Knochenleitungsarbeiten
●Modell: sanag B60S Pro/Max
●Bluetooth–Version: V 5.3
●Verbindungsbereich: ≥10 Meter
●Eingabe: 5 v==100 mA
●Kopfhörer–Akkukapazität: 140 mAh
●Ladezeit: etwa 2–3 Stunden

●Vorsichtsmaßnahmen

●Verwenden Sie niemals ein abrasives Reinigungsmittel, um dieses Produkt zu reinigen.
● Lassen Sie dieses Produkt niemals erhitzt oder in der Nähe einer Feuerquelle, wie z. B. einem Kochherd.
●Lassen Sie dieses Produkt nicht lange Zeit direkt Sonneneinstrahlung ausetzen.
●Wegwerfen Sie dieses Produkt niemals in Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
● Versuchen Sie nie, dieses Produkt zu zerlegen und Änderungen vorzunehmen, da es keine Reparaturkomponenten enthält.
● Wenn Sie dieses Produkt nicht lange verwenden möchten, lagern Sie es bitte in einer trockenen Umgebung und laden Sie das Kopfhörer mindestens einmal im Monat auf, um die Lebensdauer zu verlängern und extreme Temperaturen und Staub zu vermeiden.

●Fehler und Behebung

●Verbinden Sie sich mit Bluetooth, um Musik abzuspielen, ohne zu schlagen: Ob Sie die Lautstärke Ihres Mobiltelefons und Ihrer Kopfhörer verstärken sollen.
●Der eingehende Anruf hat keinen Klingelton: Ob die Lautstärke des Kopfhörers im Bluetooth–Anrufmodus verstärkt werden soll.
●Geringe Anruflautstärke: Erhöhen Sie die Lautstärke des Kopfhörers, während Sie sicherstellen, dass die Kopfhöreraussprachheinheit in der Nähe des Ohrvorhangs liegt.
●Welches Ladegerät sollte man wählen: Universal für Mobiltelefonlade–geräte.

Aperçu du produit



1. Bouton d'allumage et d'éteinte
2. Couton plus
3. Clé moins
4. Microphone
5. Feux indicateurs
6. Port de charge de données magnétiques

Instructions de fonctionnement des fonctions du casque

● Clé d'allumage: appuyez longtemps sur la clé d'allumage pendant 3 secondes pour allumer et éteindre le téléphone.
●Pairage: entrez en mode de pairage dès le démarrage. S'il y a des appareils appariés à proximité, ils se connecteront à nouveau. Si ils ne sont pas appariés, ils entreront en mode de pairage.
●Répondre à l'appel: appuyez courtement sur le bouton de démarrage.
●Raccrocher: appuyez brièvement sur le bouton de démarrage pendant l'appel.
● Refuser l'appel entrant: appuyez longtemps sur le bouton de démarrage pendant 1 seconde.
● Basculez le mode MP3/Bluetooth: double–cliquez sur le bouton spécifique pour basculer le mode MP3/Bluetooth. Le mode MP3 prend en charge la mémoire des points d'arrêt et la mémoire du volume.
● Bouton plus: appuyez courtement sur le bouton plus pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton plus deux fois de suite pour la chanson suivante, appuyez longtemps sur le bouton plus pour 1S pour activer la voix intelligente du téléphone mobile.
● Bouton moins: appuyez courtement sur le bouton moins pour réduire le volume et appuyez sur le bouton moins deux fois de suite pour passer la chanson.
● Précautions: Si la sueur est attachée au plateau magnétique pendant l'utilisation, veuillez l'essuyer avant de charger. Le chargeur doit utiliser un chargeur de 5 V. Si le chargeur est supérieur à 5 V, cela provoquera le chauffage des écouteurs, ce qui peut provoquer la batterie et la carte mère. Si vous êtes endommagé, connectez le câble de charge magnétique sur le PC pour la transmission des données.

Pairage Bluetooth

1. Appuyez longtemps sur le bouton d'allumage pendant environ 3 secondes et les écouteurs sont allumés; Veuillez placer la distance entre votre casque Bluetooth et votre téléphone portable (ou autre appareil connecté) dans la plage de 50 cm, plus vous proches, mieux vous êtes.
2. Ouvrez l'interface Bluetooth du téléphone mobile, recherchez « sanag B60S Pro/Max », cliquez sur Pair et connectez-vous à l'appareil.

Écouteurs de recherche

Connexion réussie

Paramètres spécifiques

●Nom: Casque Bluetooth à conduction osseuse
●Modèle: sanag B60S Pro/Max
●Version Bluetooth: V 5.3
●Plage de connexion: ≥10 mètres
●Entrée: 5v==100mA
●Capacité de la batterie du casque: 140 mAh
●Temps de charge: environ 2–3 heures

Précautions

● Ne jamais utiliser de détergent abrasif pour nettoyer ce produit.
● Ne laissez jamais ce produit chauffer ou se proximer d'une source de feu, comme un poêle.
● Ne laissez jamais ce produit exposer directement au soleil pendant une longue période.
● Ne jettez jamais ce produit dans le feu pour éviter une explosion.
● Ne tentez jamais de démonter ce produit pour apporter aucune modification, car il ne contient aucun composant de réparation.
● Si vous n'envisagez pas d'utiliser ce produit pendant une longue période, veuillez le stocker dans un environnement sec et recharger vos écouteurs au moins une fois par mois pour prolonger la durée de vie et éviter les températures et la poussière extrêmes.

Dépannage et dépannage

●Connectez-vous à Bluetooth pour lecture de la musique sans son: augmentez le volume du téléphone portable et des casques.
●Il n'y a pas de sonnerie pour l'appel entrant: Oui, augmentez le volume du casque en mode appel entrant Bluetooth.
●Volume d'appel faible: augmentez le volume du casque tout en garantissant que l'unité de prononciation du casque est proche du rideau de l'oreille.
●Quel type de chargeur choisir: universel pour les chargeurs de téléphones portables.

Panoramica del prodotto



1. Tasto di acceso e spegnimento
2. Tasto più
3. Tasto meno
4. Microfono
5. Indicatore
6. Porta di ricarica dei dati magnetici

Istruzioni per funzionare le funzioni delle cuffie

● chiave di accesso: premi lungo la chiave di accesso per 3 secondi per accendere e spegnere la macchina.
● Abbinamento: entrare in modalità di abbinamento quando si accende. Se ci sono dispositivi abbinati nelle vicinanze, si riconnetterà. Se non esiste, entrare in modalità di abbinamento.
● Rispondere al telefono: premere brevemente il pulsante di avvio.
● Riattaccare: Premere brevemente il pulsante di accesso durante la chiamata.
● Rifiutato di rispondere alla chiamata in arrivo: premi lungo il pulsante di avvio per 1 secondo.
● Commutazione di modalità MP3/Bluetooth: doppio clic su il chiavo di accesso può cambiare la modalità MP3/Bluetooth, la modalità MP3 supporta la memoria del punto di interruzione e la memoria del volume.
● Plus pulsante: Premi brevemente il pulsante più per aumentare il volume, premi il pulsante più per 2 volte in successione per la canzone successiva, premi lungo il pulsante più per 1S per attivare la voce intelligente del telefono cellulare.
● Tasto meno: Premi brevemente il tasto meno per ridurre il volume e premi il tasto meno 2 volte consecutivamente per una canzone.
● Nota: se il sudore è attaccato al dettaglio magnetico durante l'uso, si prega di pulire prima di caricare. Il caricabatteria deve utilizzare il caricabatterie 5V. Se è maggiore di 5V, causerà riscaldamento delle cuffie, che può causare danni alla batteria e alla scheda madre. Il cavo di carica magnetica può essere collegato al PC per trasferire dati.

Abbinamento Bluetooth

1. Premere e premere il chiavo per circa 3 secondi, le cuffie sono state accese; Si prega di disattivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare (o altri dispositivi collegati) entro 50 cm, il più vicino possibile.
2. Aprire l'interfaccia Bluetooth del telefono cellulare, cercare "sanag B60S Pro/Max", fare clic su Abbinamento, collegare il dispositivo.



Ricerca di cuffie



Collegare le cuffie

Specifiche Parametri

● Nome: cuffie Bluetooth con conduzione ossea
● Modello: sanag B60S Pro/Max
● Versione Bluetooth: V 5.3
● Intervallo di connessione: ≥10 m
● Input: 5v==100mA
● Capacità della batteria del cuffie: 140mAh
● Tempo di carica: circa 2~3 ore

Nota:

● Non pugnare mai questo prodotto con un detergente abrasivo.
● Non lasciare che questo prodotto riscaldi o vicino a una fonte di fuoco, come la stufa da cucina.
● Non lasciare mai questo prodotto esposto direttamente alla luce solare per lungo tempo.
● Non scartare mai questo prodotto nel fuoco per evitare esplosioni.
● Non provare mai a smontare questo prodotto per alcuna modifica, poiché non contiene alcun componente di riparazione.
● Se non intendi utilizzare questo prodotto per un lungo periodo di tempo, si prega di conservarlo in un ambiente asciutto e caricare le cuffie almeno una volta al mese per prolungare la vita, evitando temperature estreme e polvere.

Risoluzione dei problemi e risoluzione dei problemi

● Connettersi Bluetooth per riprodurre musica senza suono: se aumentare il volume del telefono cellulare e delle cuffie.
● Non c'è suoneria per chiamate in entrata: se aumentare il volume delle cuffie in modalità chiamata in entrata Bluetooth.
● Volume di chiamata basso: aumenta il volume delle cuffie, garantendo allo stesso tempo che l'unità di pronuncia delle cuffie è vicina alla posizione della tenda dell'orecchio.
● Che tipo di caricabatterie scegliere: il caricabatterie per telefoni cellulari è universale.

Descripción general del producto



1. botones de encendido y apagado
2. botón más
3. Tecla de signo menos
4. micrófono
5. Luz indicadora
6. Puerto de carga de datos

Instrucciones de funcionamiento de funciones de auriculares

● Clave de encendido: Mantenga presionado y presione la clave de encendido durante 3 segundos para encender y apagar la máquina.
●Emparejamiento: ingrese al modo emparejamiento cuando se enciende. Si hay dispositivos emparejados cercanos, vuelva a conectarse. Si no hay dispositivos emparejados, ingrese al modo emparejamiento.
●Contesta la llamada: presione brevemente el botón de encendido.
●Cuelgue: presione brevemente el botón de encendido durante la llamada.
●Rechazar llamadas entrantes: presione y presione el botón de encendido durante 1 segundo.
●Cambie el modo MP3/Bluetooth: haga doble clic en el botón de encendido para cambiar el modo MP3/Bluetooth, el modo MP3 admite memoria de punto de interrupción y memoria de volumen.
● Botón más: presione brevemente la botón más para aumentar el volumen, presione la botón más 2 veces seguidas para la siguiente canción y presione larga la botón más durante 1S para activar la voz inteligente del teléfono móvil.
● Botón de signo menos: presione brevemente el botón de signo menos para reducir el volumen y presione el botón de signo menos dos veces seguidas para obtener una canción.
● Notas: Si el sudor se pega al decaptor magnético durante el uso, límpielo antes de cargarlo. El cargador debe utilizar un cargador de 5 V. Si la carga es mayor que 5 V, causará calor en los auriculares y puede causar daños a la batería y la placa base. Conecte el cable de carga magnético en la PC para transmitir datos.

Emparejamiento Bluetooth

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos y los auriculares se han encendido; Por favor, mantenga la distancia entre el auricular Bluetooth y el teléfono móvil (u otros dispositivos conectados) dentro de 50 cm, lo más cerca posible.
2. Abra la interfaz Bluetooth del teléfono móvil, busque "sanag B60S Pro/Max", haga clic en Emparejar y conecte el dispositivo.

Búsqueda de auriculares



Conecte auriculares

Parámetros de especificación

● Nombre: Auriculares Bluetooth de conducción ósea
● Número de modelo: sanag B60S Pro/Max
● Versión Bluetooth: V 5.3
● Rango de conexión: ≥10 metros
● Entrada: 5v==100mA
● Capacidad de la batería de los auriculares: 140mAh
● Tiempo de carga: aproximadamente 2~3 horas

Notas sobre las cuestiones

● Nunca use un detergente abrasivo para limpiar este producto.
● Nunca deje que este producto se caliente o se acerque a fuentes de fuego, como una estufa de cocina.
● Nunca dejar que este producto esté expuesto directamente al sol durante mucho tiempo.
● No deseche este producto en el fuego para evitar explosiones.
● Nunca intente desmontar este producto para ninguna modificación, ya que no contiene componentes de reparación.
● Si no planea usar este producto durante mucho tiempo, por favor almacenarlo en un ambiente seco y cargar los auriculares al menos una vez al mes para extender su vida y evitar temperaturas extremas y polvo.

Problemas y solución de problemas

●Conecte Bluetooth para reproducir música sin sonido: ¿Amplíar el volumen del teléfono móvil y los auriculares?
●No hay tono de llamada para la llamada entrante: ¿Amplíar el volumen de los auriculares en el modo de llamada entrante Bluetooth?
●Volumen de llamada bajo: aumente el volumen de los auriculares mientras asegúrese de que la unidad de pronunciación de los auriculares esté cerca de la cortina del oído.
●Qué tipo de cargador elegir: Universal para cargadores de teléfonos móviles.

제품 개요



1. 전기 키기 버튼
2. 더하기 키
3. 마이너스 키
4. 마이크
5. 표시등
6. 자기 흡입 데이터 충전 포트

헤드폰 기능 작동 지침

● 켜기 키/키기 키를 길게 누르면 3초 동안 켜고 꺼진다.
● 페어링: 전원을 켜면 페어링 모드로 들어가고, 근처에 페어링된 장치가 있으면 다시 연결하고, 없으면 페어링 모드로 들어간다.
● 전화 받기: 전원 키간 버튼을 짧게 누르세요.
● 전화 끊기: 통화 과정에서 전원 키기 버튼을 짧게 누르세요.
● 전화 거부: 전원 키기 버튼을 1초 동안 길게 누릅니다.
● MP3/Bluetooth 모드 전환: 키기 키를 두 번 클릭하면 MP3/Bluetooth 모드를 전환할 수 있으며, MP3 모드는 갈지점 기억과 볼륨 기억을 지원합니다.
● 플러스 키/플러스 키를 짧게 누르고 볼륨을 높이고, 플러스 키를 연속적으로 2번 누르고, 플러스 키를 길게 누르고 1S를 누르면 휴대폰의 스마트 음성을 활성화한다.
● 마이너스 키: 마이너스 키를 짧게 눌러 음량을 줄이고, 마이너스 키를 연속적으로 2번 누르면 한 곡씩 내려갑니다.
● 주의사항: 사용 과정에서 땀이 자기 흡입바늘에 붙으면 깨끗이 닦고 충전하십시오. 충전기는 반드시 5V 충전기를 사용해야 합니다. 만약 5V보다 충전하면 헤드폰이 열을 발생시켜 배터리와 마더보드가 손상될 수 있습니다. PC에 자기 흡입충전선을 연결하면 데이터 전송을 진행할 수 있습니다.

블루투스 페어링

1. 전원 버튼을 약 3초간 길게 누르면 헤드셋이 켜집니다. Bluetooth 헤드셋과 휴대폰(또는 기타 연결된 장치) 사이의 거리를 50CM 이내로 유지하십시오. 가까울수록 좋습니다.
2. 휴대폰의 bluetooth 인터페이스를 열고 "sanag B60S Pro/Max"를 검색한 후 페어링을 클릭하고 장치를 연결합니다.

헤드폰 검색

이어폰 연결

사양 매개변수

● 이름: 골전도 블루투스 헤드폰
● 모델: sanag B60S Pro/Max
● Bluetooth 버전: V 5.3
● 연결 범위: ≥10m
● 입력: 5v==100mA
● 헤드폰 배터리 용량: 140mAh
● 충전 시간: 약 2~3시간

주의 사항

● 마식성 있는 세제를 사용하여 이 제품을 청소하지 마십시오.
● 이 제품을 가열하거나 요리로와 같은 화원에 가까워하지 마십시오.
● 이 제품을 장시간 햇빛에 직접 노출하지 마십시오.
● 폭발을 피하기 위해 이 제품을 불에 버리지 마십시오.
● 이 제품은 수리 구성요소가 포함되어 있지 않으므로 해제하여 수정하려고 하지 마십시오.
● 오랫동안 이 제품을 사용하지 않을 경우 건조한 환경에 저장하고 국단적인 온도와 먼지를 피하기 위해 한 달에 한 번이나 이어폰을 충전하십시오.

문제 및 해결

● 블루투스를 연결하여 음악을 재생할 수 있음: 휴대폰과 헤드폰의 볼륨을 높인지 여부.
● 전화에 벨소리가 없습니다. Bluetooth 전화 모드에서 헤드폰 볼륨을 높인지 여부.
● 통화 음량 작음: 이어폰 음량을 높이면서 이어폰 발음 유닛이 귀커튼에 가까워지도록 보장한다.
● 어떤 충전기를 선택해야 하는지: 휴대전화 충전기가 일반적으로 사용할 수 있다.