


BT-100说明书1-3090-BT100-BB00,2429面壳,英+西+日+德+法+意+葡萄牙文,正反面印刷,折叠,成品71x100mm

正面

WIRELESS SPEAKER USER MANUAL EN

Functional specifications



- Indicator Light:** Charging indicator light and BT status indicator light. The red light remains on during the charging process and goes off when fully charged.
- Previous/V-:** In MP3 mode, short press to select the previous song, long press to decrease the volume.
- Pause/Play/TWS:** When play by MP3, press this to stop and press again to play. When play by radio, press this to search and put in memory automatically. Long press this key to realize TWS.
- Next/V+:** In MP3 mode, short press to select the next song, long press to increase the volume. Increase to maximum volume and there will be an alarm sound.
- Mode/Light Effect:** Short press to switch mode (Wireless-USB-TF-card-AUX), long press to switch light effect mode. The default light is on when power on.
- Power Switch**
- TYPE-C charging port:** Charging DC input DC5V/1A.
- USB socket:** USB playback supports audio formats such as MP3, WMA, etc.
- TF card socket:** TF card playback supports audio formats such as MP3, WMA, etc.
- AUX input port:** External 3.5MM audio device input port.
- MIC IN:** The microphone interface.

Specifications


Wireless transmission rang up to 10meter

Signal to noise ratio >=85dB
USB charging DC 5V
Max memory support(USB/SD) 32GB
Charging time 5-6 hours
Usage time 10-12 hours

CAUTION
Keep away from heat and fire. Don't put under strong sunlight. When the battery is low, please charge or shut down in time to avoid affecting battery life!

Altavoces inalámbricos Manual del usuario ES

Especificaciones funcionales



- Indicador:** indicador de carga y indicador de Estado bt. La luz roja se mantiene encendida durante la carga y se apaga después de cargar.
- anterior / V-:** en modo mp3, se puede seleccionar la canción anterior con un clic corto y bajar el volumen con una pulsación prolongada.
- pausa / reproducción / tws:** al reproducir a través de mp3. Presione este botón para detenerse y presione de nuevo para reproducir. Cuando se transmite por radio, presione este botón para buscar y poner automáticamente en la memoria. Presione este botón durante mucho tiempo para lograr tws.
- next / V+:** en modo mp3, presione corto para seleccionar la siguiente canción, y presione largo para aumentar el volumen. Al aumentar al volumen máximo, se emite una alarma.
- modo / efecto de iluminación:** modo intercambiable de clic corto (tarjeta USB TF inalámbrica aux), modo de efecto de iluminación intercambiable de clic largo. Cuando se enciende, la luz predeterminada se enciende.
- interruptor de alimentación**
- puerto de carga tipo -c:** entrada de corriente continua de carga dc5v/1a.
- Socket USB:** la reproducción USB soporta formatos de audio como MP3, WMA, etc.
- TF card socket:** TF card playback supports audio formats such as MP3, WMA, etc.
- puerto de entrada aux:** puerto de entrada externo del dispositivo de audio de 3.5 mm.
- entrada del micrófono:** interfaz del micrófono.

Especificaciones


Sonó la transmisión inalámbrica hasta 10 metros

Relación señal-ruído >=85dB
Carga USB DC 5V
Soporte máximo de memoria (USB / SD) 32GB
Tiempo de carga 5-6 horas
Tiempo de uso 10-12 horas

¡Cuidado con la seguridad!
Manténgase alejado de las fuentes de calor y fuego. No exponga la batería a la luz solar directa. Cuando la batería es baja, siempre espere un tiempo para no afectar la vida útil de la batería.

ワイヤレススピーカ ユーザーマニュアル JP

機能仕様



- LED: 充電LEDとBTステータスLED。赤信号は充電中に点灯したまま、充電完了に消灯します。
- 前の曲/V-: MP3モードでは、短く押すと前の曲を選択でき、長く押すと音量を下げるができます。
- 一時停止/再生/TWS: MP3で再生した場合、このキーを押して停止し、もう一度押して再生します。ラジオで放送するとき、このキーを押すと、自動的に検索してメモリを入れます。このキーを長押しするとTWSが実装されます。
- Next/V+: MP3モードでは、短く押すと次の曲を選択でき、長く押すと音量が増加します。最大音量に増加すると、警報音が鳴ります。
- モード/ライト効果: 切り替え可能モード (無線USB TFカードAUX) を短く押し、長く押すとライト効果モードを切り替えることができます。電源を入れると、既定のランプが点灯します。
- 電源スイッチ
- TYPE-C充電ポート: 充電直流入力DC5V/1A。
- USBソケット: USB再生はMP3、WMAなどのオーディオフォーマットをサポートします。
- TFカードソケット: TFカード再生はMP3、WMAなどのオーディオフォーマットをサポートします。
- AUX入力ポート: 外部3.5MMオーディオデバイス入力ポート。
- マイク入力: マイクインターフェース。

仕様


ワイヤレス送信は暫くした 10メートルまで

信噪比とノイズの比率 >=85dB
USB充電 DC 5V
最大メモリサポート (USB/SD) 32GB
充電時間 5-6時間
使用時間 10-12時間

安全に注意する
熱源や炎から遠ざかる。暑い場所や直射日光の下に電池を置かない。電池が低レベルになると、必ず充電時間をお待ちください。充電が完了したら電源を切ってください。

Drahtloser Lautsprecher BENUTZERHABEN DE

Funktionsspezifikationen



- Anzeigeleuchte:** Ladeanzeigeleuchte und BT-Statusanzeigeleuchte. Das rote Licht bleibt während des Ladevorgangs eingeschaltet und erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist.
- Previous / V-:** Im MP3-Modus kurz drücken, um den vorherigen Song auszuwählen, lange drücken, um die Lautstärke zu verringern.
- Pause/Play/TWS:** Beim Abspielen per MP3. Drücken Sie dies, um zu stoppen und drücken Sie erneut, um abzuspielen. Beim Radio spielen. Drücken Sie diese Taste, um zu suchen und automatisch in den Speicher zu legen. Drücken Sie lange diese Taste, um TWS zu realisieren.
- Next / V+:** Im MP3-Modus kurz drücken, um den nächsten Song auszuwählen, lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Erhöhen Sie die maximale Lautstärke und es wird ein Alarmton gegeben.
- Modus/Lichteffekt:** Kurz drücken, um den Modus zu wechseln (Wireless-USB-TFcard-AUX), lange drücken, um den Lichteffektmodus zu wechseln. Die Standardleuchte leuchtet beim Einschalten.
- Netzschalter**
- TYPE-C Ladeanschluss:** Laden DC Eingang DC5V/1A.
- USB-Buchse:** USB-Wiedergabe unterstützt Audioformate wie MP3, WMA, etc.
- TF-Kartensteckdose:** TF-Kartenwiedergabe unterstützt Audioformate wie MP3, WMA, etc.
- AUX-Eingangsport:** Externer 3.5MM Audogerät-Eingangsport.
- MIC IN:** Die Mikrofonschnittstelle.

Spezifikationen

Die drahtlose Übertragung Klingelste bis zu 10 Meter

Signal-Rausch-Verhältnis >=85dB
BUSB-Aufladen DC 5V
Maximale Speicherunterstützung (USB/SD) 32GB
Ladezeit 5-6 Stunden
Nutzungszeit 10-12 Stunden

VORSICHT
Von Hitze und Feuer fernhalten. Nicht unter direktem Sonnenlicht. Wenn die Batterie schwach ist, stellen Sie sie rechtzeitig auf eine Ladestation. Sie zu benutzen, um die Lebensdauer zu verlängern.

封面 英语

西班牙语


日语

封底 德语

背面

Haut-parleurs sans fil Manuel de l'utilisateur FR

Spécifications fonctionnelles



- Indicateur:** indicateur de charge et indicateur d'état bt. La lumière rouge reste allumée pendant la charge et s'éteint après une charge complète.
- Précédent/V-:** en mode MP3, appuyez brièvement pour sélectionner la chanson précédente et appuyez longtemps pour réduire le volume.
- Pause/lecture/TWS:** lors de la lecture via MP3. Appuyez sur cette touche pour arrêter et appuyez à nouveau sur play. Lorsqu'il est joué par radio. Appuyez sur cette touche pour rechercher automatiquement et mettre en mémoire. Appuyez longtemps sur cette touche pour mettre en œuvre TWS.
- Next/V+:** en mode MP3, appuyez brièvement pour sélectionner la chanson suivante et appuyez longtemps pour augmenter le volume. Augmentez jusqu'au volume maximal et un son d'alarme est émis.
- Mode / effet lumineux:** appuyez brièvement sur le mode commutable (carte TF-USB sans fil aux), appuyez longtemps sur le mode d'effet lumineux commutable. Quand il est allumé, le voyant par défaut s'allume.
- Interrupteur de puissance**
- Port de charge type -C:** entrée DC de charge dc5v / 1a.
- Prise USB:** la lecture USB prend en charge les formats audio tels que Mp3, WMA, etc.
- TF card socket:** TF card playback supports audio formats such as MP3, WMA, etc.
- Port d'entrée aux:** port d'entrée externe de périphérique audio de 3.5 mm.
- Entre microphone:** interface microphone.

Spécifications


La transmission sans fil a sonné jusqu'à 10 mètres

Report signal/ru >=85dB
Chargement USB DC 5V
Support de mémoire maximum (USB/SD) 32 Go
Temps de charge 5-6 heures
Temps d'utilisation 10-12 heures

Attention à la sécurité
Tenir à l'écart des sources de chaleur et d'incendie. Ne pas mettre dans un soleil intense. Lorsque la batterie est faible, veuillez la charger ou l'éteindre à temps pour ne pas affecter la durée de vie de la batterie.

SPEAKER WIRELESS MANUALE DELL'UTENTE IT

Specifiche funzionali



- Luz do indicador:** luz do indicador de carregamento e luz do indicador de estado BT. A luz vermelha permanece acesa durante o processo de carregamento e desliga quando totalmente carregada.
- Anterior/V-:** No modo MP3, pressione curto para selecionar a música anterior, pressione longo para diminuir o volume.
- Pausa/Reprodução/TWS:** Quando reproduzido por MP3, pressione isto para parar e pressione novamente para jogar. Quando tocar pelo rádio, pressione isto para pesquisar e colocar na memória automaticamente. Pressione esta tecla para perceber o TWS.
- Next/V+:** No modo MP3, pressione curto para selecionar a próxima música, pressione longo para aumentar o volume. Aumentar o volume máximo e haverá um som de alarme.
- Modo/Efeito de luz:** Pressão curta para o modo de conexão (Wireless-USB-TFcard-AUX), pressão longa para consultar o modo de efeito de luz. A luz padrão está ligada quando a energia está ligada.
- Interruptor de potência**
- Porta de carregamento TIPO-C:** Entrada de carregamento DC DC5V/1A.
- Socket USB:** a reprodução USB suporta formatos de áudio como MP3, WMA, etc.
- porta della scheda TF:** La riproduzione della scheda TF supporta i formati audio come MP3, WMA, ecc.
- porta di ingresso AUX:** porta di ingresso esterna del dispositivo audio 3.5MM.
- MIC IN:** L'interfaccia del microfono.

Specifiche


La trasmissione wireless ha suonato fino a 10 metri

Rapporto segnale rumore >=85dB
Ricarica USB DC 5V
Supporto della memoria massima (USB / SD) 32GB
Tempo di carica 5-6 ore
Tempo di utilizzo 10-12 ore

ATTENZIONE
Tenerlo lontano dal calore e dal fuoco. Non metterlo sotto il sole forte. Quando la batteria è a basso livello, si prega di caricare o spegnere in tempo per evitare di influenzare la durata della batteria.

Alto-falante sem fios MANUAL DO USUARIO PT

Especificações Funcionais



- Luz do indicador:** luz do indicador de carregamento e luz do indicador de estado BT. A luz vermelha permanece acesa durante o processo de carregamento e desliga quando totalmente carregada.
- Anterior/V-:** No modo MP3, pressione curto para selecionar a música anterior, pressione longo para diminuir o volume.
- Pausa/Reprodução/TWS:** Quando reproduzido por MP3, pressione isto para parar e pressione novamente para jogar. Quando tocar pelo rádio, pressione isto para pesquisar e colocar na memória automaticamente. Pressione esta tecla para perceber o TWS.
- Next/V+:** No modo MP3, pressione curto para selecionar a próxima música, pressione longo para aumentar o volume. Aumentar o volume máximo e haverá um som de alarme.
- Modo/Efeito de luz:** Pressão curta para o modo de conexão (Wireless-USB-TFcard-AUX), pressão longa para consultar o modo de efeito de luz. A luz padrão está ligada quando a energia está ligada.
- Interruptor de potência**
- Porta de carregamento TIPO-C:** Entrada de carregamento DC DC5V/1A.
- Socket USB:** a reprodução USB suporta formatos de áudio como MP3, WMA, etc.
- porta della scheda TF:** La riproduzione della scheda TF supporta i formati audio come MP3, WMA, ecc.
- porta di ingresso AUX:** porta di ingresso esterna del dispositivo audio 3.5 mm.
- MIC IN:** A interface do microfone.

Especificações

A transmissão sem fio tocou até 10 metros

Potência de saída 100W
Resposta de frequência 100Hz-20KHz
Relação sinal-ruído >=85dB
Ricarica USB DC 5V
Suporte máximo de memória (USB / SD) 32GB
Tempo de carregamento 5-6 horas
Tempo de uso 10-12 horas

Atenção
Mantenha-se longe do calor e do fogo. Não coloque sob forte sol. Quando a bateria estiver baixa, carregue ou desligue a tempo para evitar afetar a vida útil de bateria.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

法语

意大利语

葡萄牙语

FCC警告