

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια συσκευή ψηφιακής κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ευλόγη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές.

παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: Επαναπροσανατολιστεί ή μετατοπιστεί η κεραιά λήψης.

Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.

Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κυκλώμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Σημάνετε/Οπισθοληψή αλλαγή ή τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί ή/ήτα από τον κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υποκειται στις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1 Αυτή η συσκευή δεν ενδεχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και

(2 Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Εγχειρίδιο εξύπνου ρολογιού

Εισαγωγή προϊόντος:

Εφαρμογή λήψης και σύνδεσης:

1. Σάρωσε τον κωδικό QR για να κατεβάσεις και να εγκαταστήσεις την εφαρμογή "ZT Plus".



2.Μεθοδος σύνδεσης APP:

(1) Μετά την ενεργοποίηση του ρολογιού, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις-Γενικά-Σχετικά με αυτήν τη συσκευή και ελέγξτε τη διεύθυνση ασύρματης σύνδεσης.

(2) Ενεργοποιήστε το ασύρματο του κινητού τηλεφώνου, εισέλθε στην εφαρμογή και κάντε κλικ για να προσθέσετε μια συσκευή, σαρώστε την αντίστοιχη συσκευή και κάντε κλικ απευθείας σε αυτήν για να συνδεθείτε.

3. Λειτουργία σύνδεσης ήχου:

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις-Γενικά-ασύρματο (ενεργοποιήστε το διακοπτή), εισέλθε στο ασύρματο σύστημα του κινητού τηλεφώνου και αναζητήστε το ασύρματο ονομα που αντιστοιχεί στο βραχιόλι για

σύνδεση (μετα από επιτυχή σύνδεση, το εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης είναι εγχρωμο). Σημείωση: Όταν το ρολόι είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, τα δεδομένα του ρολογιού θα συγχρονίζονται με το κινητό τηλέφωνο μέσω ασύρματης σύνδεσης, όπως: πληροφορίες, επαφές, μέτρηση βημάτων κ.λπ. Μολις αποσυνδεθεί ή αποσυνδεθεί, τα δεδομένα δεν θα συγχρονίζονται.

Παρακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας:

Εισαγωγή συναρτήσεως

Κλήση: Συνδεθείτε στο κινητό τηλέφωνο ασύρματα για να καλέσετε, μπορείτε να πραγματοποιηθείτε κλήσεις στο ρολόι. Επικοινωνία: Μετά την επιτυχή σύνδεση του ρολογιού με το Εφαρμογή, μπορείτε να προσθέσετε επαφές στην Εφαρμογή, αφού οι επαφές προστεθούν με επιτυχία, το τηλεφωνικό βιβλίο του ρολογιού θα εμφανιστεί συγχρονισμένα. και το ρολόι μπορεί να πραγματοποιήσει μια κλήση κάνοντας κλικ στην επαφή στο τηλεφωνικό βιβλίο.

Καταγραφή κλήσεων: Το αρχείο κλήσεων μπορεί να εμφανιστεί στο ρολόι και ο αριθμός τηλεφώνου μπορεί να κληθεί κάνοντας κλικ σε αυτόν.

Μηνύμα: Εμφάνιση του περιεχομένου ωθησης πληροφοριών κινητού τηλεφώνου, υποστηρίξη SMS ή πληροφοριών.

ασύρματη φωτογραφία: ανοίξτε την κάμερα στην εφαρμογή και τραβήξτε φωτογραφίες με το ρολόι.

ασύρματη μουσική: Μπορείτε να ελέγξετε τη μουσική στο κινητό τηλέφωνο, + - για να ρυθμίσετε την ένταση;

Ρυθμίσεις: Διακοπτής ασύρματης σύνδεσης, ρύθμιση ειδοποιήσεων, ανύψωση χεριού για ενεργοποίηση της οθόνης, δοήση, ρύθμιση κοιμώμενου, ρύθμιση χρόνου οθόνης οπίσθιου φωτισμού, ήχος και οπτική ανατροπή, προβολή εφαρμογών, ρύθμιση γλώσσας, καλυψη οθόνης απενεργοποίησης, λειτουργία Μην ενοχλείτε, οθόνη απενεργοποίησης τεματισμού λειτουργίας, επανεκκίνηση, επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, Σχετικά με αυτήν τη μονάδα.

Βρείτε το κινητό τηλέφωνο: το κινητό τηλέφωνο δεν είναι σε σίγαση, η συσκευή λειτουργεί, το κινητό τηλέφωνο θα χτυπήσει.

Καιρός: Συνδεθείτε στην εφαρμογή για να εμφανιστεί ή τρεχούσα θερμοκρασία.

Πίνετε υπενθύμιση νερού: η συσκευή και η εφαρμογή όριζουν την υπενθύμιση ποσής νερού, η συσκευή δονείται για την υπενθύμιση.

Χρονομέτρο: Υποστηρίζει χρονομέτρηση χρονομέτρου και τμηματοποίηση.

Αριθμομηχανή: ευκόλη στον υπολογισμό.

Ημερολόγιο: Μπορείτε να δείτε το ημερολόγιο στη συσκευή.

Συναγερμός: Μπορείτε να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι και να πατήσετε παρατεταμένα για να το διαγραφετε.

Στυλ: Εναλλαγή μεταξύ πολλών στυλ UI

Οθονή-off ρολόι: Όταν είναι ενεργοποιημένο, ο δείκτης ώρας θα εμφανίζεται όταν η οθονή είναι σβηστή. Αναπνεύστε: Αναπνεύστε αργά καθώς η κίνηση ξεδιπλώνεται και εκπνεύστε καθώς η κίνηση κλείνει. Ελεγχος βίντεο μικρής διάρκειας: Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή και τα "μου αρέσει" των βίντεο Douyin στο τηλέφωνο σας και να ρυθμίζετε την ένταση ήχου με τα "+" και "-". Αποσυναρμολόγηση:

Αφαιρέστε το ρολόι. Τσιμπήστε τη μια ακμή του λουριού και πιέστε το προς τα έξω κατά

μήκος της υποδοχής καρτας λουριού της κυρίας μονάδας, ώστε το λουρί και η κυρία μονάδα να μπορούν να αφαιρεθούν με επιτυχία. Σημειώσεις:

Στην καθημερινή χρήση, θα πρέπει να αποφεύγετε να φοράτε το ρολόι για ζεστά ήτους, σάουνες και καταδύσεις, και όταν ο μετρητής νερού είναι βρεγμένος, σκουπίστε τα σημάδια νερού από την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί πριν από τη λειτουργία.

*Τα αποτελέσματα μέτρησης αυτού του προϊόντος είναι για μόνο για αναφορά και τα δεδομένα που παρέχονται από το προϊόν δεν χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς και βάση.

*εάν ο τροφοδοτικός προσαρμογέας χρησιμοποιείται για φόρτιση. ο τροφοδοτικός προσαρμογέας που πληροί τις απαιτήσεις του Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα πρότυπα ασφαλείας για την αποφυγή έκρηξης ή πυρκαγιάς που προκαλείται από τον ψεύτικο και κακής ποιότητας προσαρμογέα ρεύματος.

Βασικές παραμέτροι:

Σύστημα υποστήριξης: Android 5.0 ή νεότερη έκδοση για Android και από Υποστηριζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Απλοποιημένα Κινεζικά,

Ιταλικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά, Ισπανικά, Γαλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ουγγρικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ταϊλανδικά, Ινδονησιακά, Μαλαισιανά, Φιλιππινέζικα, Περσικά, Εβραϊκά, Φινλανδικά, Σουηδικά

Huom: Tätä laitetta on testattu ja todettu FCC-sääntöjen osan 15 mukaiseksi. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä.

häiriöitä asuinrakennuksen asennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisia energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Kuitenkin, ei ole takeita siitä, että häiriöitä ei esiintyisi tietystä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.

Laitteiden ja vastaanottimen välistä etäisyyttä on lisättävä.

Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.

Tärkeää: Valmistajan nimenomaisesti hyväksymättömät muutokset tai muunnokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen.
Käyttö on seuraavien kahden ehdon alaista:

1 Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja

(2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka saattaa aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Älykellon käyttöohje

Tuote-esittely:

Sovelluksen lataus ja yhteys:

1. Skannaa QR-koodi ladataksesi ja asentaaaksesi "ZT Plus" -sovelluksen.



2. Sovelluksen yhteysmenetelmä:

- (1) Kun kello on käynnistetty, avaa Asetukset--Yleiset--Tietoja tästä laitteesta ja tarkista langaton osoite.
(2) Kytke matkapuhelimen langaton yhteys päälle, avaa sovellus ja napsauta lisätäksesi laitteen, skannaa vastaava laite ja napsauta sitä suoraan muodostaaksesi yhteyden.

3. Ääniyhteystila:

Avaa Asetukset--Yleiset-- langaton (ota kytkin käyttöön), siirry matkapuhelimen langattomaan järjestelmään ja etsi rannekkeeseen vastaava langaton nimi.
Vahvistus (onnistuneen yhteyden jälkeen langattoman verkon kuvake on värillinen).
Huom: Kun kello on yhdistetty sovellukseen, kellon tiedot synkronoidaan matkapuhelimeen langattomasti, kuten: tiedot, yhteystiedot, askelten laskeminen jne. Kun yhteys katkaistaan tai poistetaan, tietoja ei synkronoida.

Kello Käyttöohjeet:
Toiminnan esittely
Valinta: Yhdistä matkapuhelimeen langattomasti soittaaksesi, voit soittaa puheluita kellolla;
Yhteystiedot: Kun kello on yhdistetty onnistuneesti, SOVELLUKSESSA voit lisätä yhteystietoja. Kun yhteystiedot on lisätty onnistuneesti, ne näkyvät synkronoidusti kellon puhelinluettelossa. Voit soittaa kellon puhelinluettelossa olevaan yhteystietoon napsauttamalla sitä. Puhelun loki: Puhelun tallennus voidaan näyttää kellossa, ja puhelinnumeroon voidaan soittaa napsauttamalla sitä. Viesti: Näytä matkapuhelimen tietojen lähetyssisältö, tue SM- tai tietoja;
langatonkuvaus: avaa kamera sovelluksessa ja ota kuvia kellolla.
Langaton musiikki: Voit ohjata musiikkia matkapuhelimessa, + -"Äänenvoimakkuuden säätämiseen;
Asetukset: langaton kytkin, ilmoitusasetus, nosta kättäsi kytkeäksesi näytön päälle, värinä, painike asetus, taustavalon näyttöajan asetus, ääni ja haptiikka, sovellusnäkyvä, kieliasetus, peitä kädellä näyttö pois päältä, Älä häiritse -tila, näytön sammutuskello sammutus, uudelleenkäynnistys, tehdasasetusten palautus, Tietoja tästä laitteesta;
Löydä matkapuhelin: matkapuhelin ei ole äänetön, käyttölaite, matkapuhelin soi;
Sää: Yhdistä sovellukseen
nähdäksesi nykyisen lämpötilan.
Juo vettä muistutus: laite ja sovellus asettavat vedenjuontimuistutuksen, laite värisee muistutuksena;
Seis: Tukee sekuntikellon ajoitusta ja segmentointia;
Laskin: helppo laskea;
Kalenteri: Voit tarkastella kalenteria laitteessa.
Hälytys: Voit asettaa herätyskellon ja painaa pitkään poistaaksesi hälytyksen.
Tyyli: Vaihda useiden UI-tyilien välillä

Näytön sammutuskello: Kun tämä on päällä, kellon osoitin näkyy, kun näyttö on pois päältä.
Hengitä hitaasti animaation avautuessa ja hengitä ulos animaation sulkeutuessa.
Lyhytvideon hallinta: Voit hallita Douyin-videoiden toistoa ja tykkäyksiä puhelimellasi ja säätää äänenvoimakkuutta "+"- ja "-"-näppäimillä. Purkaminen: Ota rannekello pois; purista hihnan toista päätä ja työnnä se ulos pääyksikön rannekkeen korttipaikasta, jotta hihna ja pääyksikkö voidaan irrottaa onnistuneesti. Huomautuksia: Arkipäiväisessä käytössä sinun tulisi välttää kellon käyttöä kuumissa suihkuissa, saunoissa ja sukelluksessa.
Jos vesimittari kastuu, pyyhi pinnalta vesipisarat pehmeällä liinalla ennen käyttöä.
*Tämän tuotteen mittaustulokset ovat varten Viite vain, eikä tuotteen antamia tietoja käytetä mihinkään lääketieteellisiin tarkoituksiin tai perusteisiin.
*Jos virtälähdettä käytetään lataamiseen.
virtalähde, joka täyttää Väärennettyjen ja huonolaatuisten virtalähteiden aiheuttamia räjähdysten tai tulipalojen välttämiseksi on käytettävä asianmukaisia turvallisuusstandardeja.
Perusparametrit:
Tuki: Android 5.0 tai uudempi Android-versio
Tuetut kielet: englanti, yksinkertaistettu kiina, Italian, Portuguese, Polish, Spanish, French, Russian, Turkish, Hungarian, Dutch, German, Thai, Indonesian, Malay, Filipino, Persian, Hebrew, Finnish, Swedish

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare.

Interferențe într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: Reorientați sau relocați antena de recepție.

Măriți distanța dintre echipament și receptor.

Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealer-ul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Important: Orice modificare sau ajustare care nu este aprobată în mod expres de către producătorul responsabil pentru conformitate poate anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest dispozitiv respectă partea 15 a Regulilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Manual de utilizare pentru ceas inteligent

Introducere produs:

Descărcare și conectare APP:

- 1. Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația "ZT Plus".



- 2. Metoda de conectare a aplicației:
(1) După ce ceasul este pornit, deschideți Setări--General--Despre acest dispozitiv și verificați adresa wireless.
(2) Porniți wireless-ul telefonului mobil, intrați în aplicație și faceți clic pentru a adăuga un dispozitiv, scanați dispozitivul corespunzător și faceți clic direct pe acesta pentru a vă conecta.

- 3. Mod de conectare audio:
Deschideți Setări--General-- wireless (activați comutatorul), intrați în sistemul wireless al telefonului mobil și căutați numele wireless corespunzător brățării pentru După conectarea cu succes, pictograma wireless este colorată.
Notă: Când ceasul este conectat la aplicație, datele ceasului vor fi sincronizate cu telefonul mobil prin wireless, cum ar fi: informații, contacte, numărarea pașilor etc. Odată deconectat sau nelegat, datele nu vor fi sincronizate.

Instrucțiuni de utilizare a ceasului:
Introducerea funcției
Formarea numărului: Conectați-vă la telefonul mobil wireless pentru a forma numărul, puteți efectua apeluri pe ceas;
Contact: După ce ceasul este conectat cu succes la
Aplicația vă permite să adăugați contacte, după ce contactele sunt adăugate cu succes, agenda telefonică a ceasului va fi afișată sincron. Ceasul poate efectua un apel prin clic pe contactul din agenda telefonică.
Jurnalul apelurilor: Înregistrarea apelurilor poate fi afișată pe ceas, iar numărul de telefon poate fi format prin apăsarea acestuia;
Mesaj: Afișați conținutul mesajului de informare a telefonului mobil, acceptați SMS sau informații;
fotografie wireless: deschideți camera din aplicație și faceți fotografii cu ceasul.
muzică wireless: Puteți controla muzica de pe telefonul mobil, "+" - "pentru a regla volumul;
Setări: comutator wireless, setare notificări, ridicare mână pentru a porni ecranul, vibrație, setare buton, setare timp afișare iluminare, sunet și haptice, vizualizare APP, setare limbă, acoperire oprire ecran, mod Nu deranjați, ecran oprit ceas oprit, repornire, resetare din fabrică, Despre această unitate;
Găsește telefonul mobil: telefonul mobil nu este silențios, dispozitivul de operare, telefonul mobil va suna;
Vreme: Conectați-vă la aplicație pentru a afișa temperatura curentă.
Amintirea de a bea apă: dispozitivul și aplicația setează memento-ul de a bea apă, dispozitivul vibrează pentru a reaminti.
Cronometru: Suportă cronometrarea și segmentarea cronometrului;
Calculator: ușor de calculat;
Calendar: Puteți vizualiza calendarul pe dispozitiv;
Alarmă: Puteți seta ceasul cu alarmă și apăsați lung pentru a șterge alarma;
Stil: Comutați între stiluri UL multiple

Ceas cu ecran oprit: Când este activat, indicatorul de timp va fi afișat când ecranul este oprit;
Inspirați lent pe măsură ce animația se desfășoară și expirați pe măsură ce animația se închide.
Control video scurt: Puteți controla redarea și aprecierile videoclipurilor Douyin de pe telefonul dvs. și regla volumul cu "+" și "-". Demontare:
Scoateți ceasul; ciupiți o extremitate a curelei și împingeți-o în afară de-a lungul fantei pentru curea de pe unitatea principală, astfel încât curea și unitatea principală să poată fi scoase cu succes. Note:
*În utilizarea zilnică, ar trebui să evitați purtarea ceasului la dușuri fierbinți, saune și scufundări, iar când contorul de apă este ud, vă rugăm să ștergeți petele de apă de pe suprafață cu o cârpă moale înainte de a-l folosi.
*Rezultatele măsurătorilor acestui produs sunt pentru Numai pentru referință, iar datele furnizate de produs nu sunt utilizate în scopuri medicale și ca bază.
*dacă adaptorul de alimentare este utilizat pentru încărcare. adaptorul de alimentare care îndeplinește cerințele Standardele de siguranță corespunzătoare ar trebui utilizate pentru a evita spargerea sau incendiul cauzate de adaptorul de alimentare fals și de proastă calitate.
Parametrii de bază:
Sistem de asistență: Android 5.0 sau o versiune ulterioară pentru Android Limbi acceptate: engleză, chineză simplificată, Italiană, Portugheză, Poloneză, Spaniolă, Franceză, Rusă, Turcă, Maghiară, Olandeză, Germană, Thaiandeză, Indoneziană, Malaeză, Filipineză, Persană, Ebraică, Finlandeză, Suedeză

trikdžų gyvenamosiose patalpose. Šifraga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radio dažnio energiją ir, jei ji nėra įrengta ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti kenksmingu trikdžių radio ryšius. Tačiau nėra jokios garantijos, kad trikdžiai neatsiras konkrečioje instaliacijoje. Jei šifraga sukelia kenksmingu trikdžių radio ar televizijos priėmimui, kuriuos galima nustatyti įjungiant ir išjungiant įrangą, vartotojas raginamas pabandyti pašalinti trikdžius viena ar keliomis iš šio priemonių: pakeisti arba perkelti priimančiąją anteną.

Ijunkite įrangą į lizdą, esantį kitoje grandinėje, nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Kreipkitės pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo/TV techniką

Sū įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį.
Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

(2) Šis prietaisas turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujama veikimą.

Produkto
pristatymas:
Programėfeš atsisiuntimas ir prisijungimas:

- 

2. APP jungties metodas:
(1) Įjungę laikrodį, atidarykite Nustatymai--Bendra--Apie šį įrenginį ir patikrinkite belaidžio ryšio adresą.
(2) Įjunkite mobilią telefono belaidį ryšį, įeikite į programėlę ir spustelėkite, kad pridėtumėte įrenginį, nuskaitykite atitinkamą įrenginį ir spustelėkite į tiesiogiai, kad prisijungtumėte.

3. Garso jungties rezizmas:
Atidarykite nustatymus--Bendrieji--belaids (ijunkite jungikli), jeikite mobiliojo telefono belaidis sistema ir ieskokite apyrankei atitinkancib belaidzib pavadinimo.
Prisijungus (sekmingai prisijungus, belaidzib ryzib piktograma yra spalvota).
Pastaba: Kai laikrodiss prijungtas prie programefeb, laikrodzib duomenys bus sinchronizuojami su mobiliuoju telefonu belaidzib ryziu, pvz., informacija, kontaktai, zhngnis skaitclavimas ir kt. Kai tik bus atjungtas arba atristas, duomenys nebus sinchronizuojami.

Funkcijas ivadas

Kontaktai: Sekmingai susiejus laikrodį su

kontaktai bus sekmingai pridedi. laikrodžio telefono

Belaidis rysys: Galite valdyti muziką mobiliajame telefone,+" -"Noredami reguliuoti garsumą;

Nustatymai: belaidžio jungiklio, pranesimų nustatymo, pakėlimo ranka, kad įjungtumėte ekraną, vibracijos, mygtukų nustatymo, foninio apšvietimo ekrano laiko nustatymo, garso ir haptinio, programų rodinio, kalbos nustatymo, dangtelio rankos išjungimo ekrano, netrukdyimo režimo, ekrano išjungimo laikrodis išjungimo, paleidimo iš naujo, gamyklinių nustatymų atkūrimo, apie sferą; įrenginį;

Raskite mobilųjį telefoną: mobilusis telefonas nėra
nutildytas, veikiantis įrenginys, mobilusis telefonas skambės;
Orai: noredami pamatyti dabartinę oro
temperatūrą, prisijunkite prie programėlės.
Vandens gėrimo priminimas: įrenginys ir programėlė nustato
vandens gėrimo priminimą, įrenginys vibruoja primindamas.
Chronometras: palaikykite chronometro laiko matavimą ir segmentavimą;
Skaicuoکل: lengva apskaiciuoti;
Kalendorius: Galite peržiūrėti kalendorių įrenginyje;
Žaidintuvai: Galite nustatyti žaidintuvą ir
palaikyti nuspaude, kad ji ištrintume.
Stilius: Perjungi tarp kelių vartotojų sąsajos stilių