

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial.

Interferência numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas: Reorientar ou mudar a localização da antena receptora.

Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.

Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Importante: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e
 - (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.
- (3)O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrições**

Manual do relógio inteligente

Introdução do Produto:

Descarregar e conectar a APP:

- 1. Digitalize o código QR para descarregar e instalar a aplicação "ZT Plus".



- 2. Método de ligação da APP:
(1) Depois de ligar o relógio, abra Definições--Geral-- Sobre esta máquina e verifique o endereço sem fios.
(2) Ligue o wireless do telemóvel, entre na APP e clique para adicionar um dispositivo, digitalize o dispositivo correspondente e clique diretamente nele para conectar.

- 3.Modos de conexão de áudio:
Abra as Configurações--Geral-- sem fios (ligue o interruptor), entre no sistema sem fios do telemóvel e procure o nome sem fios correspondente à pulseira para ligação (após a conexão bem-sucedida, o ícone sem fio fica colorido).
Nota: Quando o relógio está conectado ao APP, os dados do relógio serão sincronizados com o telemóvel através de wireless, tais como: informações, contactos, contagem de passos, etc. Uma vez desligado ou desvinculado, os dados não serão sincronizados.

Instruções de Funcionamento do Relógio:
Introdução da função
Discagem: Conecte-se ao telemóvel sem fios para efetuar chamadas, pode fazer chamadas no relógio;
Contacte:Depois de o relógio estar ligado com sucesso ao A APP permite adicionar contatos, após a adição bem-sucedida, a lista telefônica do relógio será exibida de forma sincronizada. O relógio pode fazer uma chamada clicando no contato na lista telefônica.
Registo de chamadas: O registo de chamadas pode ser apresentado no relógio e o número de telefone pode ser marcado clicando nele.
Mensagem: Exibir o conteúdo de envio de informações do telemóvel, suporta mensagens SMS ou informações; fotografia sem fios: abra a câmara na aplicação e tire fotografias com o controlo do relógio;

Música sem fios: Pode controlar a música no telemóvel, "+" -para ajustar o volume;

Definições: interruptor sem fios, definição de notificações, levantar a mão para ligar o ecrã, vibrar, definição de botões, definição de tempo de exibição da luz de fundo, som e háptico, vista da aplicação, definição de idioma, cobrir a mão para desligar o ecrã, modo Não Perturbar, desligar o relógio do ecrã, reiniciar, reposição de fábrica, Sobre esta unidade.

Encontre o telemóvel: o telemóvel não está em silêncio, o dispositivo de operação, o telemóvel irá tocar;
Tempo: Conecte-se ao APP para exibir a temperatura atual.
Lembrete para beber água: o dispositivo e o aplicativo definem o lembrete para beber água, o dispositivo vibra para lembrar.
Cronómetro: Suporte a cronometragem e segmentação do cronómetro;
Calculadora: fácil de calcular;
Calendário: Pode visualizar o calendário no dispositivo;
Alarme: Pode configurar o despertador e pressionar e segurar para eliminar o alarme.
Estilo: Alternar entre vários estilos UI

Relógio com ecrã desligado: Quando ligado, o ponteiro das horas será apresentado quando o ecrã estiver desligado;
Inspire: Inspire lentamente à medida que a animação se desenrola e expire à medida que a animação fecha.
Controlo de vídeos curtos: Pode controlar a reprodução e os gostos dos vídeos do Douyin no seu telemóvel e ajustar o volume com "+" e "-".
Desmontagem: Retire o relógio; aperte uma das extremidades da bracelete e empurre-a para fora ao longo da ranhura para braceletes da unidade principal, de modo a que a bracelete e a unidade principal possam ser removidas com sucesso. Notas:
No uso diário, deve evitar usar o relógio em duchas quentes, saunas e mergulho, e quando o medidor de água estiver molhado, limpe as manchas de água da superfície com um pano macio antes de operar.
*Os resultados das medições deste produto são para apenas para referência, e os dados fornecidos pelo produto não são utilizados para quaisquer fins médicos ou como base.
*se o adaptador de energia for usado para carregar. o adaptador de energia que atende aos requisitos do As normas de segurança correspondentes devem ser usadas para evitar a explosão ou incêndio causados pelo adaptador de energia falso e de má qualidade.
Parâmetros básicos:
Sistema de suporte: Android 5.0 ou superior para Android e superior Idiomas suportados: inglês, chinês simplificado, Italiano, Português, Polaco, Espanhol, Francês, Russo, Turco, Húngaro, Holandês, Alemão, Tailandês, Indonésio, Malaio, Filipino, Persa, Hebraico, Finlandês, Sueco

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρεθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια συσκευή ψηφιακής κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ευλόγη προστασία απο επιβλαβείς παρεμβολές.

παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητων και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό,ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα απο τα ακόλουθα μέτρα: Επαναπροσανατολίστε η μεταγκαταστήστε την κεραία λήψης.

Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δεκτή.

Συνδεστε τον εξοπλισμο σε μια πρίζα σε ένα κυκλωμα διαφορετικο απο αυτο στο οποιο είναι συνδεδεμενος ο δεκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικο ραδιοφώνου/τηλεοράσης για βοήθεια

Σημαντικά: Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί φητα απο τον κατασκευαστη που είναι υπευθυνος για τη συμμορφωση μπορεί να ακυρωει την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αυτη ή συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υποκειται στις δυο ακολουθες προϋποθεσεις:

(1 Αυτη ή συσκευή δεν ενδεχεται να προκαλεει επιβλαβεις παρεμβολες και

(2) Αυτη ή συσκευή ηρεπει να δεχεται τυχον παρεμβολες που λαμβανονται, συμπεριλαμβανομενων παρεμβολων που μπορεί να προκαλεσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

(3)Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς περιορισμούς

Εγχειριδιο εξυπνου ρολογιου

Εισαγωγή προϊόντος:

Εφαρμογη ληψη και σύνδεση:

1. Σάρωσε τον κωδικο QR για να κατεβάσεις και να εγκαταστήσεις την εφαρμογή “ZT Plus”.



2.Μεθοδος σύνδεσης APP:

- (1) Μετα την ενεργοποίηση του ρολογιού,ανοίξε τις Ρυθμίσεις--Γενικά-- Σχετικά με αυτήν τη συσκευή και ελέγξε τη διεύθυνση ασύρματης σύνδεσης.
- (2) Ενεργοποιήστε το ασύρματο του κινητού τηλεφώνου, εισέλθετε στην εφαρμογή και κάντε κλικ για να προσδέσετε μια συσκευή,σάρωστε την αντίστοιχη συσκευή και κάντε κλικ απευθείας σε αυτήν για να συνδεθείτε.

3. Λειτουργία σύνδεσης ήχου:

Ανοίξε τις Ρυθμίσεις--Γενικά--ασύρματο (ενεργοποιήστε το διακοπτή), εισέλθετε στο ασύρματο σύστημα του κινητού τηλεφώνου και αναζητήστε το ασύρματο ονόμα που αντιστοιχεί στο βραχιολί για

σύνδεση (μετα απο επιτυχη συνδεση, το εικονιδιο ασύρματης σύνδεσης είναι εγχρωμο). Σημείωση: Όταν το ρολοί είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή,τα δεδομένα του ρολογιου θα συγχρονιζονται με το κινητο τηλεφωνο μέσω ασύρματης σύνδεσης, όπως: πληροφορίες, επαφές, μέτρηση βημάτων κ.λπ. Μολις αποσυνδεθεί ή αποσυνδεθεί,τα δεδομενα δεν θα συγχρονιζονται.

Παρακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας:
Εισαγωγή συναρτήσης
Κλήση: Συνδεθείτε στο κινητο τηλεφωνο ασύρματα για να καλέσετε, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις στο ρολοί. Επικοινωνία: Μετα την επιτυχη συνδεση του ρολογιου με το Εφαρμογή,μπορείτε να προσθέσετε επαφές στην Εφαρμογή,αφου δι επαφές προστεθούν με επιτυχία, το τηλεφωνικο βιβλιό του ρολογιου θα εμφανιστει συγχρονισμενα. και το ρολοί μπορεί να πραγματοποιηθεί μια κλήση κάνοντας κλικ στην επαφή στο τηλεφωνικο βιβλιό.
Καταγραφή κλήσεων: Το αρχείο κλήσεων μπορεί να εμφανιστει στο ρολοί και ο αριθμός τηλεφώνου μπορεί να κληθει κάνοντας κλικ σε αυτόν.
Μηνύμα: Εμφάνιση του περιεχομένου ωθησης πληροφοριων κινητου τηλεφωνου, υποστηρίξη SMS η πληροφοριων. ασύρματη φωτογραφία: ανοίξε την κάμερα στην εφαρμογή και τραβήξε φωτογραφίες με το ρολοί.
ασύρματη μουσική: Μπορείτε να ελέγξετε τη μουσικη στο κινητο τηλεφωνο,+” -για να ρυθμίσετε την ενταση;

Ρυθμίσεις: Διακοπή της ασύρματης σύνδεσης, ρυθμια ειδοποιήσεων, ανίχνωση χεριου για ενεργοποίηση της οθόνης, δόνηση, ρυθμια κοιμηση, ρυθμια χροσθου οθόνης οπίσθιου φωτισμου, ήχος και απτική αναδραση, προβολη εφαρμογων, ρυθμια γλωσσας, καλυψη οθόνης απενεργοποίησης, λειτουργία Μην ενοχλείτε, οθόνη απενεργοποίησης τεματισμου λειτουργίας, επανεκκίνηση, επαναφορα εγρυστασιακών ρυθμισεων, Σχετικά με αυτήν τη μοναδα.

Βρείτε το κινητο τηλεφωνο: το κινητο τηλεφωνο δεν είναι σε σίγαση, η συσκευή λειτουργει,το κινητο τηλεφωνο θα χτυπηδει. Καιρος: Συνδεθείτε στην εφαρμογή για να εμφανιστει ή τρεχουσα θερμοκρασία.
Πινέτε υπενθυμίση νερού: η συσκευή και η εφαρμογη δριζουν την υπενθυμίση ποσής νερού,η συσκευή δονειται για την υπενθυμίση.
Χρονομέτρο: Υποστηριζε χρονομετρηση χρονομετρου και τμηματοποίηση.
Αριθμομηχανή: ευκολη στον υπολογισμο.
Ημερολόγιο: Μπορείτε να δείτε το ημερολόγιο στη συσκευή.
Συναγερμός: Μπορείτε να ρυθμίσετε το ξυπνητηρι και να πατηδετε παρατεταμενα για να το διαγραφετε.
Στυλ: Εναλλαγη μεταξυ πολλων στυλ UI

Οθονή-off ρολοί: Όταν είναι ενεργοποιημένο, ο δεικτής ώρας θα εμφανιζεται οταν η οθονή είναι σβηστη.
Αναπνευστέ: Αναπνευστέ αργα καθώς η κίνηση ξεδιπλώνεται και εκπνευστέ καθώς η κίνηση κλεινει
Ελεγχος βίντεο μικρης διάρκειας: Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή και τα "μου αρεδει" των βίντεο Douyin στο τηλεφωνο σας και να ρυθμιζετε την ενταση ήχου με τα "+" και "-". Αποσυναρμολόγηση:
Αφαιρέστε το ρολοί. Τιμηπήστε τη μια ακρη του λουριου και πιεστε το προς τα εξω κατα μήκος της υποδοχής κάρτας λουριου της κυρίας μοναδας, ώστε το λουρι και η κυρία μοναδα να μπορουν να αφαιρεθουν με επιτυχία. Σημειωσεις:
Στην καθημερινη χρήση, θα πρέπει να αποφευγείτε να φορατε το ρολοί για ζεστα ντους, ασύνες και καταδυσεις, και οταν ο μετρητης νερου είναι βρεγμενος, σκουπίστε τα σημαδια νερου απο την επιφάνεια με ένα μαλακο πανι πριν απο τη λειτουργία.

*Τα αποτελεσματα μέτρησης αυτού του προϊόντος είναι για μόνο για αναφορά και τα δεδομένα που παρεχονται απο το προϊόν δεν χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπους και βάση.
*εάν ο τροφοδοτικός προσαρμογεάς χρησιμοποιειται για φόρτιση. ο τροφοδοτικός προσαρμογεάς που πληροί τις απαιτήσεις του
Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα προτυπα ασφαλειας για την αποφυγη έκρηξης ή πυρκαγιας που προκαλειται απο τον ψευτικό και κακής ποιότητας προσαρμογεά ρευμάτος.

Βασικες παραμέτροι:
Συστήμα υποστηρίξης: Android 5.0 ή νεοτερη εκδοση για Android και ανω Υποστηριζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Απλοποιημένα Κινεζικά,

Ιταλικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ουγγρικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ταϊλανδικά, Ινδονησιακά, Μαλαισιανά, Φιλιππινεζικά, Περσικά, Εβραϊκά, Φινλανδικά, Σουηδικά

Huom: Tätä laitetta on testattu ja todettu FCC-sääntöjen osan 15 mukaiseksi. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä.

häiriöitä asuinrakennuksen asennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuuksia energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Kuitenkin, ei ole tärkeitä siltä, että häiriöitä ei esiintyisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.

Laitteiden ja vastaanottimen välistä etäisyyttä on lisättävä.

Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.

Tärkeää: Valmistajan nimenomaisesti hyväksymättömät muutokset tai muunnokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen.
Käyttö on seuraavien kahden ehdon alaisista:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja

(2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka saattaa aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

(3) Laitteen on arvioitu täyttävän yleiset RF-altistusvaatimukset. Laitetta voidaan käyttää kannettavassa valotustilassa ilman rajoituksia

Älykellon käyttöohje

Tuote-esittely:

Sovelluksen lataus ja yhteys:

1. Skannaa QR-koodi ladataksesi ja asentaaaksesi "ZT Plus" -sovelluksen.



2. Sovelluksen yhteysmenetelmä:

(1) Kun kello on käynnistetty, avaa Asetukset--Yleiset--Tietoja tästä laitteesta ja tarkista langaton osoite.
(2) Kytke matkapuhelimen langaton yhteys päälle, avaa sovellus ja napsauta lisätäksesi laitteen, skannaa vastaava laite ja napsauta sitä suoraan muodostaaksesi yhteyden.

3. Ääniyhteytila:

Avaa Asetukset--Yleiset-- langaton (ota kytkin käyttöön), siirry matkapuhelimen langattomaan järjestelmään ja etsi rannekkeeseen vastaava langaton nimi.
Vahvistus (onnistuneen yhteyden jälkeen langattoman verkon kuvake on värillinen).
Huom: Kun kello on yhdistetty sovellukseen, kellon tiedot synkronoidaan matkapuhelimeen langattomasti, kuten: tiedot, yhteystiedot, askelten laskeminen jne. Kun yhteys katkaistaan tai poistetaan, tietoja ei synkronoida.

Kello Käyttöohjeet:
Toiminnan esittely
Valinta: Yhdistä matkapuhelimeen langattomasti soittaaksesi, voit soittaa puheluita kellolla;
Yhteystiedot: Kun kello on yhdistetty onnistuneesti, SOVELLUKSESSA voit lisätä yhteystietoja. Kun yhteystiedot on lisätty onnistuneesti, ne näkyvät synkronoidusti kellon puhelinluettelossa. Voit soittaa kellon puhelinluettelossa olevaan yhteystietoon napsauttamalla sitä. Puhelun loki: Puhelun tallennus voidaan näyttää kellossa, ja puhelinnumeroon voidaan soittaa napsauttamalla sitä. Viesti: Näytä matkapuhelimen tietojen lähetyssisältö, tue SM- tai tietoja; langatonkuvaus: avaa kamera sovelluksessa ja ota kuvia kellolla.
Langaton musiikki: Voit ohjata musiikkia matkapuhelimessa, + -"Äänenvoimakkuuden säätämiseen;
Asetukset: langaton kytkin, ilmoitusasetus, nosta kättäsi kytkeäksesi näytön päälle, värinä, painike asetus, taustavalon näyttöajan asetus, ääni ja haptiikka, sovellusnäkyvä, kieliasetus, peitä kädellä näyttö pois päältä, Älä häiritse -tila, näytön sammutuskello sammutus, uudelleenkäynnistys, tehdasasetusten palautus, Tietoja tästä laitteesta;
Löydä matkapuhelin: matkapuhelin ei ole ääneton, käyttölaite, matkapuhelin soi; Sää: Yhdistä sovellukseen nähdäksesi nykyisen lämpötilan. Juo vettä muistutus: laite ja sovellus asettavat vedenjuontimuistutuksen, laite värisee muistutuksena; Seis: Tukee sekuntikellon ajotusta ja segmentointia; Laskin: helppo laskea;
Kalenteri: Voit tarkastella kalenteria laitteessa. Hälytys: Voit asettaa herätyskellon ja painaa pitkään poistaaksesi hälytyksen. Työli: Vaihda useiden UI-tyylien välillä

Näytön sammutuskello: Kun tämä on päällä, kellon osoitin näkyy, kun näyttö on pois päältä. Hengitä hitaasti animaation avautuessa ja hengitä ulos animaation sulkeutuessa. Lyhytvideon hallinta: Voit hallita Douyin-videoiden toistoa ja tykkäyksiä puhelimellasi ja säätää äänenvoimakkuutta "+"- ja "-"-näppäimillä. Purkaminen: Ota rannekello pois; purista hihnan toista päätä ja työnnä se ulos pääyksikön rannekkeen korttipaikasta, jotta hihna ja pääyksikkö voidaan irrottaa onnistuneesti. Huomautuksia: Arkipäiväisessä käytössä sinun tulisi välttää kellon käyttöä kuumissa suihkuissa, saunoissa ja sukelluksessa.
Jos vesimittari kastuu, pyyhi pinnalta vesipisarat pehmeällä liinalla ennen käyttöä.
*Tämän tuotteen mittaustulokset ovat varten Viite vain, eikä tuotteen antamia tietoja käytetä mihinkään lääketieteellisiin tarkoituksiin tai perusteisiin.
*Jos virtälähdettä käytetään lataamiseen. virtalähde, joka täyttää Väärennettyjen ja huonolaatuisten virtalähteiden aiheuttamia räjähdysten tai tulipalojen välttämiseksi on käytettävä asianmukaisia turvallisuusstandardeja. Perusparametrit:
Tuki: Android 5.0 tai uudempi Android-versio
Tuetut kielet: englanti, yksinkertaistettu kiina, Italian, Portuguese, Polish, Spanish, French, Russian, Turkish, Hungarian, Dutch, German, Thai, Indonesian, Malay, Filipino, Persian, Hebrew, Finnish, Swedish

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare.

Interferențe într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: Reorientați sau relocați antena de recepție.

Măriți distanța dintre echipament și receptor.

Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealer-ul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Important: Orice modificare sau ajustare care nu este aprobată în mod expres de către producătorul responsabil pentru conformitate poate anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest dispozitiv respectă partea 15 a Regulilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și
 - (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.
- (3) Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale de expunere la RF. Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de expunere portabilă fără restricții**

Manual de utilizare pentru ceas inteligent

Introducere produs:

Descărcare și conectare APP:

- 1. Scanati codul QR pentru a descărca și instala aplicația "ZT Plus".



- 2. Metoda de conectare a aplicației:
(1) După ce ceasul este pornit, deschideți Setări--General--Despre acest dispozitiv și verificați adresa wireless.
(2) Porniți wireless-ul telefonului mobil, intrați în aplicație și faceți clic pentru a adăuga un dispozitiv, scanati dispozitivul corespunzător și faceți clic direct pe acesta pentru a vă conecta.

- 3. Mod de conectare audio:
Deschideți Setări--General-- wireless (activați comutatorul), intrați în sistemul wireless al telefonului mobil și căutați numele wireless corespunzător brățării pentru După conectarea cu succes, pictograma wireless este colorată.
Notă: Când ceasul este conectat la aplicație, datele ceasului vor fi sincronizate cu telefonul mobil prin wireless, cum ar fi: informații, contacte, numărarea pașilor etc. Odată deconectat sau nelegat, datele nu vor fi sincronizate.

Instrucțiuni de utilizare a ceasului:
Introducerea funcției
Formarea numărului: Conectați-vă la telefonul mobil wireless pentru a forma numărul, puteți efectua apeluri pe ceas;
Contact: După ce ceasul este conectat cu succes la
Aplicația vă permite să adăugați contacte, după ce contactele sunt adăugate cu succes, agenda telefonică a ceasului va fi afișată sincron. Ceasul poate efectua un apel prin clic pe contactul din agenda telefonică.
Jurnalul apelurilor: Înregistrarea apelurilor poate fi afișată pe ceas, iar numărul de telefon poate fi format prin apăsarea acestuia;
Mesaj: Afișați conținutul mesajului de informare a telefonului mobil, acceptați SMS sau informații;
fotografie wireless: deschideți camera din aplicație și faceți fotografii cu ceasul.
muzică wireless: Puteți controla muzica de pe telefonul mobil, "+" - "pentru a regla volumul;
Setări: comutator wireless, setare notificări, ridicare mână pentru a porni ecranul,vibrație, setare buton,setare timp afișare iluminare, sunet și haptice,vizualizare APP, setare limbă, acoperire oprire ecran,mod Nu deranjați,ecran oprit ceas oprit, repornire,resetare din fabrică,Despre această unitate;
Găsește telefonul mobil: telefonul mobil nu este silențios, dispozitivul de operare, telefonul mobil va suna;
Vreme: Conectați-vă la aplicație pentru a afișa temperatura curentă.
Amintirea de a bea apă: dispozitivul și aplicația setează memento-ul de a bea apă, dispozitivul vibrează pentru a reaminti.
Cronometru: Suportă cronometrarea și segmentarea cronometrului;
Calculator: ușor de calculat;
Calendar:Puteți vizualiza calendarul pe dispozitiv;
Alarmă: Puteți seta ceasul cu alarmă și apăsați lung pentru a șterge alarma;
Stil: Comutați între stiluri UI multiple

Ceas cu ecran oprit: Când este activat, indicatorul de timp va fi afișat când ecranul este oprit;
Inspirați lent pe măsură ce animația se desfășoară și expirați pe măsură ce animația se închide.
Control video scurt: Puteți controla redarea și aprecierile videoclipurilor Douyin de pe telefonul dvs. și regla volumul cu "+" și "-". Demontare:
Scoateți ceasul; ciupiți o extremitate a curelei și împingeți-o în afară de-a lungul fantei pentru curea de pe unitatea principală, astfel încât curea și unitatea principală să poată fi scoase cu succes. Note:
*În utilizarea zilnică, ar trebui să evitați purtarea ceasului la dușuri fierbinți, saune și scufundări, iar când contorul de apă este ud, vă rugăm să ștergeți petele de apă de pe suprafață cu o cârpă moale înainte de a-l folosi.
*Rezultatele măsurătorilor acestui produs sunt pentru Numai pentru referință, iar datele furnizate de produs nu sunt utilizate în scopuri medicale și ca bază.
*dacă adaptorul de alimentare este utilizat pentru încărcare. adaptorul de alimentare care îndeplinește cerințele Standardele de siguranță corespunzătoare ar trebui utilizate pentru a evita spargerea sau incendiul cauzate de adaptorul de alimentare fals și de proastă calitate.
Parametrii de bază:
Sistem de asistență: Android 5.0 sau o versiune ulterioară pentru Android Limbi acceptate: engleză, chineză simplificată, Italiană, Portugheză, Poloneză, Spaniolă, Franceză, Rusă, Turcă, Maghiară, Olandeză, Germană, Thaiandeză, Indoneziană, Malaeză, Filipineză, Persană, Ebraică, Finlandeză, Suedeză

Pastaba: sųranga buvo iųbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasę skaitmeninio įrenginio ribas pagal FCC taisyklių 15 dalį. Sųos ribos yra sukurtos siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų

trikdžų gyvenamosiose patalpose. Sųranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radio dažnio energiją ir, jei ji neųa įrengta ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti kenksmingų trukdžų radio ryšui. Tačiau neųa jokios garantijos, kad trikdžų neatsiras konkrečioje instaliacijoje. Jei sųranga sukelia kenksmingų trukdžų radio ar televizijos priėhimui, kuriuos galima nustatyti įjungiant ir išjungiant įrangą, vartotojas raginamas pabandyti paslųinti trikdytą vieną ar kelis iš sųų priemonių: pakeisti arba perkelti primanchųją anteną.

Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

Įjunkite įrangą į lizdą, esantį kitoje grandinėje, nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Kreipkiteų pagalbos į pardavęją arba patyrusį radio/TV techniką.

Svarbu: pakeitimai ar modifikacijos, kurių neųa aiųkiai patvirtinęs gamintojas, atsakingas už atitiktį, gali panaikinti vartotojo teisę valdyti įrangą.

Sųs įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo sųų dviejų sąlygų:

(1) Sųs prietaisas negali sukelti žalingų trukdžų ir

(2) Sųs prietaisas turi priimti bet kokius trukdžųs, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

(3) Buvo ųvertinta, kad ųrenginys atitinka bendruosius radio dažnų poveikio reikalavimus. Prietaisą galima naudoti neųiojamomis ekspozicijos sąlygomis be apribojimų?

Isųmanusis laikrodžų vadovas

Produkto pristatymas:
Programėfėų atsisiuntimas ir prisijungimas:

1. Nuskaitykite QR kodą, kad atsisųstumėfė ir įdiegtumėfė programą „ZT Plus “.



2. APP jungties metodas:

(1) Įjungę laikrodį, atidarykite Nustatymai--Bendra--Apie sų įrenginį ir patikrinkite belaidžų rystų adresą.

(2) Įjunkite mobiliojo telefono belaidį rystį, įeikite į programėfę ir spustelėkite, kad pridėtumėfė įrenginį, nuskaitykite atitinkamą įrenginį ir spustelėkite jį tiesiogiai, kad prisijungtumėfė.

3. Garso jungties režųmas:

Atidarykite nustatymus--Bendrieji--belaidis (įjunkite jungiklį), įeikite į mobiliojo telefono belaidę sistemą ir ieskokite apyrankei atitinkancų belaidžų pavadinimo.

Prisijungus (sėkmingai prisijungus, belaidžų rystų piktograma yra spalvota).

Pastaba: Kai laikrodis prijungtas prie programėfės, laikrodžų duomenys bus sinchronizuojami su mobiliuoju telefonu belaidžų rystų, pvz., informacija, kontaktai, žųgųsnių skaicųlavimas ir kt. Kai tik bus atjungtas arba atriųstas, duomenys nebus sinchronizuojami.

Zųrėfi naudojimo instrukcijas:

Funkcijos įvadas

Skambinimas: Prisijunkite prie mobiliojo telefono belaidžų rystų, kad galėtumėfė skambinti, galite skambinti laikrodyje.

Kontaktai: Sėkmingai susiejus laikrodį su

PROGRAMA, galite pridėfi kontaktų į PROGRAMĄ, kai

kontaktai bus sėkmingai pridėfi, laikrodžų telefono knyga bus rodoma sinchroniųkai. ir laikrodis

gali skambinti spustelėfę kontaktą telefono knygoje;

Skambučų žųrnalas: Skambučų įrasų galima rodyti laikrodyje,

o telefono numerį galima rinkti spustelėjus jį;

Praneųųmas: Rodyti mobiliojo telefono informacijos siuntimo turinį, palaikyti SMS arba informaciją;

belaidė fotografija: atidarykite fotoaparatą programoje

ir fotografuokite naudodami laikrodžų valdymą;

Belaidis rystųs: Galite valdyti

muziką mobiliajame telefone,+" -"Noredami reguliuoti garsumą;

Nustatymai: belaidžų jungiklio, praneųųmų nustatymo, pakefimo ranka, kad įjungtumėfė ekraną, vibracijos, mygtukų nustatymo, foninio apųųvietimo ekrano laiko nustatymo, garso ir haptinio, programų rodinio, kalbos nustatymo, dangtelio rankos iųjungimo ekrano, netrukdyimo režųmo, ekrano iųjungimo laikrodžų iųjungimo, paleidimo iųųaujo, gamyklinių nustatymų atkųrimo, apie sųįrenginį;

Raskite mobilųjį telefoną: mobilusis telefonas neųa

nutildytas, veikiantis įrenginys, mobilusis telefonas skambėų;

Orai: noredami pamatyti dabartinę oro

temperatūrą, prisijunkite prie programėfės.

Vandens gėfimo priminimas: įrenginys ir programėfė ųnustato

vandens gėfimo priminimą, įrenginys vibruoja primindamas.

Chronometras: palaikykite chronometro laiko matavimą ir segmentavimą;

Skaicųuokle:lengva apskaicųuoti;

Kalendorius: Galite peržųrėfi kalendorių įrenginyje;

Žųdintuvas: Galite nustatyti žųdintuvą ir

palaikyti nuspaudę, kad jį iųųrntumėfė.

Stilius: Perjungti tarp kelių vartotojo sųsajos stilių

Ekrano iųjungimo laikrodis: įjungus, laikrodžų rodykle

bus rodoma, kai ekranas iųjungtas;

Įkvep̳kite: Įkvep̳kite leųai, kai animacija atsiskleidžų, ir iųkvep̳kite, kai animacija užųdaro.

Trumpų vaizdo įrasų valdymas: Galite valdyti

„Douyin “ vaizdo įrasų atkųrimą ir patiktukus

savo telefone, taip pat reguliuoti garsumą

naudodami „+ “ ir „- “. Isųnkimas:

Nuimkite laikrodį; suspauskite vieną diržųlio

galą ir stumkite jį iųųgai

pagrindinio bloko riesų diržųlio kortelėų

lizdo, kad diržųlis ir pagrindinis

blokas būtų sėkmingai paslųlinųti. Pastabos:

Dieniniame naudojime venkite nesųti laikrodžų karųų

dusų, saunos ir nardymo metu, o

kai vandens matuoklis sustųampa, priesųnaudodami

nuvalykite pavirsųaus vandens dėmes minkųtu skudurėfiu.

*Sųb gaminio matavimo rezultatai skirti

Tik informaciniams tikslams, pateikti produkto duomenys

nenaudojami jokiais medicininiams tikslais ar pagrindais.

*jei maitinimo adapteris

naudojamas įkrovimui. Maitinimo

adapteris, atitinkantis

Atitinkami saugos standartai turefų būti naudojami, kad

būtų iųvengta sprogimo ar gaisro, kurį sukelia

netikras ir prastos kokybės maitinimo adapteris.

Pagrindiniai parametrai:

Palaikymo sistema: „Android 5.0 “ arba naujesne „Android “

versija. Palaikomos kalbos: anglų, supaprastinta kinų.

Italų, portugalų, lenkų, ispanų, prancųzų, rusų, turkų, vengrų, olandų, vokiečų, tajų, indoneziečų, malajų, filipiniečų, persų, hebrajų, suomių, ųvedų

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je pripojený prijímač.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.

dôležité: Zmena alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné schválené výrobcom zodpovedným za zhodu, môžu znížiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

(3)Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu. Zariadenie je možné používať v prenosných podmienkach bez obmedzenia

Manuál k inteligentným hodinkám

Predstavenie produktu:

Stiahnutie a pripojenie aplikácie:

1. Naskenujte QR kód a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu "ZT Plus"



2. APP spôsob pripojenia:

(1) Po zapnutí hodínok otvorte Nastavenia – Všeobecné –d O tomto zariadení a skontrolujte bezdrôtovú adresu.

(2) Zapnite bezdrôtové pripojenie mobilného telefónu, vstúpte do aplikácie a kliknutím pridajte zariadenie, naskenujte príslušné zariadenie a kliknutím naň priamo sa pripojte.

3. Režim pripojenia zvuku: Otvorte Nastavenia - Všeobecné - bezdrôtové (zapnite prepínač), zadajte

bezdrôtový systém mobilného telefónu a vyhľadajte názov bezdrôtového pripojenia zodpovedajúci náramku na viazanie (po úspešnom pripojení je ikona bezdrôtového pripojenia zafarbená). Poznámka: Keď sú hodinky pripojené k aplikácii APP, údaje o hodinách sa synchronizujú s mobilným telefónom prostredníctvom

bezdrôtové, ako napríklad: informácie, kontakty, počítanie krokov atď. Po odpojení alebo odpojení sa údaje nebudú synchronizovať.

Pozrite si návod na obsluhu:

Predstavenie funkcie

Vytáčanie: Pripojte sa k mobilnému telefónu bezdrôtovo a vytočte, môžete telefonovať na hodinkách;

Kontakt: Po úspešnom pripojení hodínok k

APP, môžete pridať kontakty do APP, po úspešnom pridaní kontaktov sa telefónny zoznam hodínok zobrazí synchronne a hodinky môžu uskutočniť hovor kliknutím na kontakt v telefónnom zozname;

Denník hovorov: Záznam hovoru je možné zobrazíť na hodinkách a telefónne číslo je možné vytočiť kliknutím naň;

Správa: Zobrazenie obsahu informácií o mobilnom telefóne, podpora SMS alebo informácií;

bezdrôtové fotografovanie: otvorte fotoaparát v aplikácii APP a fotografujte pomocou hodínok;

bezdrôtová hudba: Hudbu môžete ovládať v mobilnom telefóne, "+*;" na nastavenie hlasitosti;

Nastavenia: bezdrôtový prepínač, nastavenie upozornení, zdvihnutie ruky na zapnutie obrazovky, vibrácie, nastavenie tlačidiel, podsvietenie, nastavenie času, zvuk a haptika, APP view, nastavenie jazyka, kryt obrazovky bez ruky, režim Nerušiť, hodiny vypnutia obrazovky, vypnutie, vypnutie, reštart, obnovenie továrenských nastavení, O tejto jednotke;

Nájdite mobilný telefón: mobilný telefón nie je tichý, zazvoní ovládacie zariadenie, mobilný telefón; Počasie: Pripojte sa k aplikácii APP a zobrazte aktuálnu teplotu počasia;

Pripomenutie pitnej vody: zariadenie a APP nastaví pripomenutie pitia vody, zariadenie pripomenutie zavibruje; Stopky: Podpora časovania a segmentácie stopiek; Kalkulačka: ľahko vypočítateľná;

Kalendár: Môžete zobrazíť kalendár na zariadení; Budík: Môžete nastaviť budík a stlačením a podržaním budík odstránite;

Štýl: Prepínanie medzi viacerými štýlmi UI

Hodiny vypnutia obrazovky: Po zapnutí sa zobrazí časová ručička, keď je obrazovka vypnutá;

Dýchanie: Pomaly sa nadýchnite, keď sa animácia odvíja, a vydýchnite, keď sa animácia zatvára.

Ovládanie krátkeho videa: V telefóne môžete ovládať prehrávanie a lajky videí Douyin a upravovať hlasitosť pomocou "+ a "-".

Demontáž:

Zložte hodinky, stlačte jeden koniec remienka a vytlačte ho pozdĺž otvoru na kartu náramku hlavnej jednotky, aby bolo možné remienok a hlavnú jednotku úspešne odstrániť.

Poznámky:

*Pri každodennom používaní by ste sa mali vyhnúť noseniu hodínok pri horúcich sprchách, saunách a potápaní, a keď je vodomer mokrý, pred použitím utrite škrvny od povrchovej vody mäkkou handričkou.

*Výsledky merania tohto produktu sú len orientačné a údaje poskytnuté produktom sa nepoužívajú na žiadne lekárske účely a základ.

*Ak sa na nabíjanie používa napájací adaptér, mal by sa použiť napájací adaptér, ktorý spĺňa požiadavky príslušných bezpečnostných noriem, aby sa zabránilo prasknutiu alebo požiaru spôsobenému falošným a nekvalitným napájacím adaptérom.

Základné parametre:

Systém podpory: Android 5.0 alebo pre Android a vyššie Podporované jazyky: angličtina, zjednodušená čínština, taliančina, portugalcina, poľština, španielčina, francúzština, ruština, turečtina, maďarčina, holandčina, nemčina, thajčina, indonézština, malajčina, filipínčina, perzština, hebrejčina, fínčina, švédčina

Bilješka: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase V, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja dizajnirana su da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više mjera folije:

- Preusmjerite eoa e i primite antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.

Spojite opremu u utičnicu na krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik.

Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Važno: Promjena ili modifikacije koje proizvođač odgovoran za usklađenost nije izričito odobrio mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za upravljanje opremom. Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Rad podliježe sljedeća dva uvjeta:

- (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

(3) **Naprava je bila ocenjena, da ispolnjuje splošne zahteve glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu zračenju. Naprava se lahko uporablja v prenosnih pogojih izpostavljenosti brez omejitev**

Priručnik za pametni sat

Predstavljanje proizvoda:

Preuzimanje i povezivanje APP-a:

1. Skenirajte QR kod da biste preuzeli i instalirali aplikaciju "ZT Plus"



2. APP način povezivanja:

(1) Nakon što je sat uključen, otvorite Postavke -- Općenito -O ovom uređaju i provjerite bežičnu adresu.

(2) Uključite bežičnu vezu mobilnog telefona, uđite u APP i kliknite za dodavanje uređaja, skenirajte odgovarajući uređaj i kliknite ga izravno za povezivanje.

3. Način audio veze:

Otvorite Postavke--Općenito--bežični (uključite prekidač), unesite bežični sustav mobilnog telefona i potražite naziv bežične mreže koji odgovara narukvici za uvezivanje (nakon uspješne veze, ikona bežične veze je obojena).

Napomena: Kada je sat povezan s APP-om, podaci sata će se sinkronizirati s mobilnim telefonom putem bežične veze, kao što su: informacije, kontakti, brojanje koraka. itd. Nakon prekida veze ili prekida veze, podaci se neće sinkronizirati.

Pogledajte upute za uporabu:

Uvod u funkciju

Biranje: Povežite se s bežičnim mobilnim telefonom za biranje, možete upućivati pozive na satu;

Kontakt: Nakon što se sat uspješno poveže s APP-om, možete dodati kontakte u APP, nakon što su kontakti uspješno dodani, telefonski imenik sata bit će prikazan sinkrono, a sat može uputiti poziv klikom na kontakt u telefonskom imeniku;

Zapisnik poziva: Zapis poziva može se prikazati na satu, a telefonski broj se može birati klikom na njega;

Poruka: Prikažite push sadržaj s informacijama o mobilnom telefonu, podržite SMS s informacijama;

bežična fotografija: otvorite kameru u aplikaciji i snimajte fotografije s radom sata;

bežična glazba: Možete kontrolirati glazbu na mobilnom telefonu, "+","-" za podešavanje glasnoće;

Postavke: bežični prekidač, postavka obavijesti, podizanje ruke za uključivanje zaslona, vibriranje, postavka gumba, prikaz pozadinskog osvijetljenja, postavka vremena, zvuk i vibracija, APP view, postavka jezika,

poklopac zaslona za ručnu upotrebu, način rada Ne ometa, sat za isključivanje zaslona, isključivanje, ponovno pokretanje, vraćanje na tvorničke postavke, O ovom uređaju;

Pronađite mobilni telefon: mobitel ne utihne, operativni uređaj, mobilni telefon će zazvoniti; Vrijeme: Povežite se s APP-om za prikaz trenutne vremenske temperature;

Podsjetnik za pitku vodu: uređaj i APP postavljaju podsjetnik za piće vode, uređaj vibrira podsjetnik;

Štoperica: Podržava vrijeme i segmentaciju štoperice; Kalkulator: lako izračunati;

Kalendar: Kalendar možete pregledati na uređaju; Alarm: Možete postaviti budilicu i pritisnuti i držati za brisanje alarma;

Stil: Prebacivanje između više UI stilova

Sat za isključivanje zaslona: Kada je uključen, kazaljka s vremenom bit će prikazuje se kada je zaslon isključen;

Diši: Udahnite polako dok se animacija odvija i

izdahnite dok se animacija zatvara Kontrola kratkog videozapisa: Možete kontrolirati reprodukciju i lajkove

Douyin videozapisa na telefonu i podesite glasnoću pomoću "+" i "-".

Rastavljanje:

Izvlači se duž utora za karticu narukvice Skinite sat, stisnite jedan kraj remena i glavne jedinice, tako da se remen i gurnite ga uklonjen. glavna jedinica mogu uspješno

Bilješke:

*U svakodnevnoj upotrebi trebali biste izbjegavati nošenje sata za vruće mokro, tuševi, sauna i ronjenje, a kada je vodomnjer prije rada obrišite mrlje od površinske vode mekom krpom.

*Rezultati mjerenja ovog proizvoda su za samo referenca, a podaci koje pruža proizvod su ne koristi se u medicinske svrhe i osnove.

*Ako se adapter za napajanje koristi za punjenje, napajanje adaptera koji ispunjava zahtjeve Trebalo bi primjenjivati odgovarajuće sigurnosne standarde kako bi se izbjeglo

pucanje ili požar uzrokovan lažnim i lošim adapterom za napajanje. Osnovni parametri:

Sustav podrške: Android 5.0 ili za Android i novije verzije Podržani jezici: engleski, pojednostavljeni kineski, talijanski, portugalski, poljski, španjolski, francuski, ruski, turski, mađarski, nizozemski, njemački, tajlandski, indonezijski, malajski, filipinski, perzijski, hebrejski, finski, švedski

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, da ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B v skladu s delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami pri stanovanjski namestitvi. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

Opremo priključite v vtičnico na tokokrogu, ki se razlikuje od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.

Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Pomembno: Spremembe ali spremembe, ki jih proizvajalec, odgovoren za skladnost, niso izrecno odobrene, lahko razveljavijo uporabnikovo dovoljenje za upravljanje opreme.

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

(2) Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

(3) Пристрій було оцінено на відповідність загальним вимогам щодо радіочастотного випромінювання. Прилад можна використовувати в по- ртативних умовах рентгенографії без обмежень

Príročník za pametno uro

Predstavitev izdelka:

Prenos in povezava APP:

1. Optično preberite kodo QR, da prenesete in namestite aplikacijo "ZT Plus"



2. APP način povezave:

(1) Ko je ura vklopljena, odprite Nastavitve -- Splošno -O tej napravi in preverite brezžični naslov.

(2) Vklomite brezžično povezavo mobilnega telefona, vstopite v aplikacijo in kliknite, da dodate napravo, skenirajte ustrezno napravo in jo kliknite neposredno za povezavo.

3. Način zvočne povezave:

Odprite Nastavitve - Splošno - brezžično (vklomite stikalo), vnesite brezžični sistem mobilnega telefona in poiščite brezžično ime, ki ustreza zapestnici za vezavo (po uspešni povezavi je ikona brezžičnega omrežja obarvana).

Opomba: Ko je ura povezana z aplikacijo, se podatki ure sinhronizirajo z mobilnim telefonom prek brezžične povezave, kot so: informacije, stiki, štetje korakov. itd. Ko je povezava prekinjena ali nevezana, podatki ne bodo sinhronizirani.

Oglejte si navodila za uporabo: Uvod v funkcijo

Klicanje: Povežite se z brezžičnim mobilnim telefonom za klicanje,

lahko kličete na uri; Kontakt: Ko je ura uspešno povezana z

APP, lahko dodate stike v aplikacijo, ko so stiki uspešno dodani, se telefonski imenik prikaže sinhrono in ura lahko pokliče s klikom na stik v telefonskem imeniku; telefonsko številko lahko pokličete s klikom nanjo;

Dnevnik klicev: Zapis klica je mogoče prikazati na uri in podpirati SMS z informacijami;

Sporočilo: Prikažite potisno vsebino informacij o mobilnem telefonu,

brezžično fotografiranje: odprite kamero v aplikaciji in fotografirajte z delovanjem ure;

brezžična glasba: glasbo lahko upravljate v mobilnem telefonu

telefon, +,-za nastavitve glasnosti; Nastavitve: brezžično stikalo, nastavitve obvestil, dvig roke za vklop zaslona, vibriranje, nastavitve gumbov, zaslon osvetlitve ozadja, nastavitve časa, zvok in haptika, pogled APP, nastavitve jezika, zaslon z naslovnico, način Ne moti, ura za izklop zaslona,

izklop, ponovni zagon, ponastavitev na tovarniške nastavitve, O tej enoti;

Poiščite mobilni telefon: mobilni telefon ni tiho, operacijska naprava, mobilni telefon bo zvonil; Vreme: Povežite se z aplikacijo APP za prikaz trenutne vremenske temperature; Opomnik za pitje vode: naprava in APP nastavite vodo

opomnik za pijačo, naprava vibrira opomnik; Štoparica: Podpira čas in segmentacijo štoparice; Kalkulator: enostaven za izračun;

Koledar: Koledar si lahko ogledate v napravi; izbrisite alarm; Alarm: Nastavite lahko budilko ter pritisnete in pridržite, da

Slog: Preklapljanje med več slogi UI

Ura za izklop zaslona: Ko je vklopljena, bo časovna roka prikazana, ko je zaslon izklopljen;

Dihanje: Počasi vdihnite, ko se animacija odvija, in izdihnite, ko se animacija zapre Nadzor kratkega videa: V telefonu lahko nadzirate predvajanje in vsečke videoposnetkov Douyin ter prilagodite glasnost z "+In"-". Razstavljanje:

Snemite uro, stisnite en konec traku in ga potisnite vzdolž reže za zapestnico na glavni enoti, tako da lahko trak in glavno enoto uspešno odstranite.

Opombe:

*Pri vsakodnevni uporabi se izogibajte nošenju ure za vroče prhe, savne in potapljanje, in ko je vodomer moker, pred uporabo obrišite madeže površinske vode z mehko krpo.

*Rezultati meritev tega izdelka so samo za referenco, podatki, ki jih zagotavlja izdelek, pa se ne uporabljajo za nobene medicinske namene in osnove.

*Če za polnjenje uporabljate napajalnik, je treba uporabiti napajalnik, ki izpolnjuje zahteve ustreznih varnostnih standardov, da se izognete razpoku ali požaru, ki ga povzroči ponarejen in slab napajalnik. Osnovni parametri:

Sistem podpore: Android 5.0 ali za Android in novejšo Podržani jeziki: angleščina, poenostavljena kitajščina,

italijanščina, portugalščina, poljščina, španščina, francoščina, ruščina, turščina, madžarsčina, nizozemščina, nemščina, tajščina, indonezijsčina, malajščina, filipinščina, perzijsčina, hebrejščina, finščina, švedščina

Märge: Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piirangutele vastavalt FCC reeglite 15. osale. Need piirangud on loodud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elamutes. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetses paigalduses häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.

Ühendage seade pistikupessa, mis asub erinevas vooluringis kui see, millega vastuvõtja on ühendatud.

Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogunud raadio-/teletehniku poole.

Tähtis: Muudatused või modifikatsioonid, mida vastavuse eest vastutav tootja pole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

See seade vastab FCC reeglite 15. osale. Kasutamine sõltub kahest järgmisest tingimusest:

(1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja

(2) See seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

(3) On hinnatud, et seade vastab üldistele raadiosagedusliku kokkupuute nõuetele. Seadet saab piiranguteta kasutada kaasaskantavas kokkupuute tingimustes

Nutikella kasutusjuhend

Toote tutvustus:

APP allalaadimine ja ühendamine:

1. Rakenduse "ZT Plus" allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-kood



2. APP ühendusmeetod:

(1) Pärast kella sisselülitamist avage Seaded – Üldine -Teave selle seadme kohta ja kontrollige traadita aadressi.

(2) Lülitage mobiiltelefoni traadita ühendus sisse, sisestage rakendus APP ja klõpsake seadme lisamiseks, skannige vastav seade ja klõpsake seda ühenduse loomiseks otse.

3. Heliühenduse režiim:

Avage Seaded-Üldine--traadita (lülitage lüliti sisse), sisestage mobiiltelefoni traadita süsteem ja otsige sidumiseks käevõrle vastavat traadita ühenduse nime (pärast edukat ühendamist on traadita ühenduse ikoon värviline).

Märge: Kui kell on rakendusega APP ühendatud, sünkroonitakse kella andmed mobiiltelefoniga traadita ühenduse kaudu, näiteks: teave, kontaktid, sammude loendamine. jne. Pärast ühenduse katkestamist või lahtisidumist andmeid ei sünkroonita.

Vaadake kasutusjuhendit:

Funktsiooni tutvustus

Valimine: Väljahelistamiseks ühendage mobiiltelefoniga juhtmevabalt, saate kellaga helistada;

Kontakt: Kui kell on rakendusega APP edukalt ühendatud, saate rakendusse APP kontakte lisada, pärast kontaktide edukat lisamist kuvatakse kella telefoniraamat sünkroonself ja kell saab helistada, klõpsates telefoniraamatus olevat kontakti;

Kõnelogi: Kõnekirjet saab kuvada kellal ja telefoninumbrit saab valida, klõpsates sellel;

Sõnum: kuvage mobiiltelefoni teabe tõukesisu, toetage teabe SMS-i;

juhtmevaba pildistamine: avage rakenduses APP kaamera ja pildistage kella abil;

juhtmevaba muusika: helitugevuse reguleerimiseks saate juhtida mobiiltelefoni muusikat, "+", "-";

Seaded: traadita lüliti, märguannete seadistamine, ekraani sisselülitamiseks käe tõstmine, vibreerimine, nuppude seadistamine, taustvalgustuse ekraan, aja seadistamine, heli ja haptiline, APP view, keeleseade,

kaane käe väljalülitamise ekraan, režiim Mitte segada, ekraan välja lülitatud kell, toide välja, taaskaivitamine, tehaseseadetele lähtestamine, selle seadme kohta;

Leidke mobiiltelefon: mobiiltelefon ei ole vaikne, operatsioonisead, mobiiltelefon heliseb; Ilm: Ühendage rakendusega APP, et kuvada praegune ilmatemperatuur;

Joogivee meeldetuletus: seade ja APP määravad veejooi meeldetuletuse, seade vibreerib meeldetuletust;

Stopper: toetab stopperi ajastust ja segmenteerimist; Kalkulaator: lihtne arvutada;

Kalender: saate vaadata kalendrit seadmes; Äratus: saate seadistada äratuskella ning äratuse kustutamiseks vajutage ja hoidke all;

Stiil: vahetage mitme UI-stiili vahel

Ekraani väljalülitamise kell: Sisselülitamisel kuvatakse ajaosuti, kui ekraan on välja lülitatud;

Hingake: hingake animatsiooni arenedes aeglaselt sisse ja hingake animatsiooni sulgudes välja Lühike video juhtimine: saate juhtida oma telefonis Douyini videote taasesitust ja meeldimisi ning reguleerida helitugevust nupuga "+", "-". Lahtivõtmine:

Võtke kell ära, pigistage rihma üks ots ja lükake see mööda põhiseadme randmepaela kaardipesa välja, et rihma ja põhiseadme saaks edukalt eemaldada.

Märkmed:

*Igapäevasel kasutamisel peaksite vältima kella kandmist kuuma duši all, saunas ja sukeldumisel ning kui veearvesti on märg, pühkige pinnaveeplekid enne kasutamist pehme lapiga.

*Selle toote mõõtmistulemused on ainult viitamiseks ning toote esitatud andmeid ei kasutata meditsiinilistel eesmärkidel ega alustel.

*Kui toiteadapterit kasutatakse laadimiseks, tuleks kasutada vastavate ohutusstandardite nõuetele vastavat toiteadapterit, et vältida võltsitud ja viletsa toiteadapteri põhjustatud löhkemist või tulekahju. Põhiparameetrid:

Tugisüsteem: Android 5.0 või Androidile ja uuematele Toetatud keeled: inglise, lihtsustatud hiina,

italiaia, portugali, poola, hispaania, prantsuse, vene, türgi, ungari, hollandi, saksa, tai, indoneesia, malai, filipiini, pärsia, heebrea, soome, rootsi

Piezīme: Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu A klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamā iekārtā. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka konkrētā iekārtā neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek aicināts mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem lapaotnes pasākumiem:

Pārorientējiet eoaē ar receilin antēnn.
palieelināt atdalījumu starp iekārtu un uztvērēju.

Pievienojiet iekārtu kontaktgldzai uz shēmas, kas atšķiras no tās, kurai ir pievienots uztvērējs.
Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai piederējušu radio/TV tehniķi.

Svarīgi: Izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājis ražotājs, kas ir atbildīgs par atbilstību, var anulēt lietotāja tiesības ekspluatēt iekārtu. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:

- (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un
- (2) Šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.
- (3) Ierīce ir novērtēta, lai tā atbilstu vispārējām RF iedarbības prasībām. Ierīci var izmantot pārņemtajā ekspozīcijas stāvoklī bez ierobežojumiem

Viedpulksteņa rokasgrāmata

Produkta ievads:

- APP lejupielāde un savienojums:
1. Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni "ZT Plus"



2. APP savienojuma metode:
(1) Pēc pulksteņa ieslēgšanas atveriet iestatījumi – Vispārīgi -Par šo ierīci un pārbaudiet bezvadu adresi.
(2) Ieslēdziet mobilā tālruņa bezvadu tīklu, ievadiet APP un noklikšķiniet, lai pievienotu ierīci, skenējiet atbilstošo ierīci un noklikšķiniet uz tās, lai izveidotu savienojumu.

3. Audio savienojuma režīms:

Atveriet sadaļu iestatījumi–Vispārīgi-bezvadu (ieslēdziet slēdzi), ievadiet mobilā tālruņa bezvadu sistēmu un meklējiet bezvadu nosaukumu, kas atbilst rokassprādzei iesiešanai (pēc veiksmīga savienojuma bezvadu ikona ir krāsaina).

Piezīme: Kad pulkstenis ir savienots ar lietotni, pulksteņa dati tiks sinhronizēti ar mobilo tālruni, izmantojot bezvadu, piemēram: informāciju, kontaktus, soļu skaitlīšanu. U.c. Pēc atvienošanas vai atvienošanas dati netiks sinhronizēti.

Pulksteņa lietošanas instrukcija:
Funkcijas ievads
Numuru sastādīšana: Izveidojiet savienojumu ar mobilo tālruni bezvadu, lai izzvanītu, varat veikt zvanus pulkstenī;

Kontakts: Pēc tam, kad pulkstenis ir veiksmīgi savienots ar APP, varat pievienot kontaktus APP pēc kontaktu veiksmīgas pievienošanas pulksteņa tālruņu grāmata tiks parādīta sinhroni, un pulkstenis var veikt zvanu, noklikšķinot uz kontakta tālruņu grāmata;

Zvanu žurnāls: Zvana ierakstu var parādīt pulkstenī, un tālruņa numuru var sastādīt, noklikšķinot uz tā;

Ziņojums: Parādīt mobilā tālruņa informāciju push saturu, atbalstiet informācijas SMS;

bezvadu fotogrāfija: atveriet kameru lietotnē un uzņemiet fotoattēlus ar pulksteņa darbību;

bezvadu mūzika: Jūs varat kontrolēt mūziku mobilajā tālrunī, "+","-",".", lai pielāgotu skaļumu;

Iestatījumi: bezvadu slēdzis, paziņojumu iestatījums, pacelt roku, lai ieslēgtu ekrānu, vibrēt, pogas iestatījums, fona apgaismojuma displejs, laika iestatījums, skaņa un haptika, APP skats, valodas iestatījums,

vāka rokas izslēgšanas ekrāns, Netraucēt režīms, ekrāna izslēgšanas pulkstenis, izslēgšana, restartēšana, rūpnīcas atiestatīšana, Par šo ierīci;

Atrodiet mobilo tālruni: mobilaais tālrunis nav kluss, darbības ierīce, mobilaais tālrunis zvanīs; Laika apstākļi: izveidojiet savienojumu ar APP, lai parādītu pašreizējo laika temperatūru;

Atgādinājums par dzēramo ūdeni: Ierīce un APP iestatīja atgādinājumu par ūdens dzērienu, ierīce vibrē atgādinājumu;

hronometrs: atbalsta hronometra laiku un segmentāciju; Kalkulators: viegli aprēķināms;

Kalendārs: Jūs varat apskatīt kalendāru ierīcē; Modinātājs: Jūs varat iestatīt modinātāju un nospiegt un turiet, lai izdzēstu modinātāju;

Stils: pārslēdzieties starp vairākiem UI stiliem

Ekrāna izslēgšanas pulkstenis: ieslēdzot, laika roka tiks parādīta, kad ekrāns ir izslēgts;

Elpojiet: lēnām ieelpojiet, kad animācija izvērsās, un izelpojiet, kad animācija aizveras Īsa video vadība: tālruni varat kontrolēt Douyin videoklipu atskaņošanu un patik, kā arī pielāgot skaļumu ar "+"un"-". Demontāžu:

Noņemiet pulksteni, saspiediet vienu siksnas galu un izspiediet to gar galvenās ierīces aprocē kartes slotu, lai siksnu un galveno bloku varētu veiksmīgi noņemt.

Piezīmes:

*Ikdienas lietošanā jums vajadzētu izvairīties no pulksteņa nēsāšanas karstās dušās, pirtīs un niršanai, un, kad ūdens skaitītājs ir slapjš, pirms lietošanas, lūdzu, noslaukiet virszemes ūdens traipus ar mikstu drānu.

*Šī produkta mērījumu rezultāti ir tikai atsaucei, un produkta sniegtie dati netiek izmantoti nekādiem medicīniskiem mērķiem un pamatiem.

*Ja uzlādei tiek izmantots strāvas adapteris, jāizmanto strāvas adapteris, kas atbilst attiecīgo drošības standartu prasībām, lai izvairītos no viltotā un sliktā strāvas adaptera izraisīta plūsuma vai ugunsgrēka. Galvenie parametri:

Atbalsta sistēma: Android 5.0 vai Android un jaunākām versijām Atbalstītās valodas: angļu, ķīniešu vienkāršota,

itāļu, portugāļu, poļu, spāņu, franču, krievu, turku, ungāru, holandiešu, vācu, taju, indonēziešu, malajiešu, filipīniešu, persiešu, ebreju, somu, zviedru

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиосъобщенията. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения в конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.

Консултирайте се с дилъра или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Важно: Промяна или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, отговорен за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията е предмет на следните две условия:

(1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и

(2) Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

(3)**Устройството е оценено да отговаря на общите изисквания за радиочестотно излагане. Устройството може да се използва в преносимо състояние на експозиция без ограничения**

Ръководство за смарт часовник

Представяне на продукта:

Изтегляне на APP и свързване:

1. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението "ZT Plus"



2. APP метод на свързване:

(1) След като часовникът е включен, отворете Настройки – Общи -За тази машина и проверете безжичния адрес.

(2) Включете безжичната връзка на мобилния телефон, влезте в приложението и щракнете, за да добавите устройство, сканирайте съответното устройство и щракнете директно върху него, за да се свържете.

3. Режим на аудио връзка: Отворете Настройки–Общи – безжична (включете превключвателя), въведете

безжичната система на мобилния телефон и търсете цветни).

обвързване (след успешна връзка иконата за безжична връзка е

Забележка: Когато часовникът е свързан към приложението, данните за часовника ще бъдат синхронизирани с мобилния телефон чрез

безжични , като: информация, контакти, броене на стъпки. и така нататък. След като се изключи или развърже, данните няма да бъдат синхронизирани.

Гледайте инструкции за експлоатация:

Въведение във функцията

Набиране: Свържете се с мобилния телефон безжично, за да набирате, можете да провеждате разговори на часовника;

Контакт: След като часовникът е успешно свързан към приложението, можете да добавите контакти в приложението, след като контактите са добавени успешно, телефонният указател на часовника ще се покаже синхронно и часовникът може да се обади, като щракнете върху контакта в телефонния указател;

Регистър на обажданията: Записът на разговора може да се покаже на часовника и телефонният номер може да бъде набран, като щракнете върху него;

Съобщение: Показване на информация за мобилния телефон push съдържание, поддържа SMS на информация;

безжична фотография: отворете камерата в приложението и направете снимки с работата на часовника;

безжична музика: Можете да контролирате музиката в мобилния телефон, "+","-", за да регулирате силата на звука;

Настройки: безжичен превключвател, настройка за известия, вдигане на ръка за включване на екрана, вибриране, настройка на бутони, дисплей с подсветка, настройка на времето, звук и осезание, изглед на приложението, настройка на езика,

капак на екрана за изключване на ръката, режим "Не безпокойте", изключен часовник на екрана, изключване на захранването, рестартиране, фабрично нулиране, За това устройство;

Намерете мобилния телефон: мобилният телефон не е безшумен, работещото устройство, мобилният телефон ще звъни; Метеорологично време: Свържете се с приложението, за да покажете текущата метеорологична температура;

Напомняне за пиене на вода: устройството и приложението задават напомнянето за напитка на вода, устройството вибрира напомнянето;

Хронометър: Поддържа хронометър и сегментиране; Калкулатор: лесен за изчисляване;

Календар: Можете да видите календара на устройството; Аларма: Можете да настроите будилника и да натиснете и задръжте, за да изтриете алармата;

Стил: Превключване между няколко стила UI

Часовник за изключване на екрана: Когато е включен, стрелката за време ще се показва, когато екранът е изключен;

Вдишване: Вдишвайте бавно, докато анимацията се разгъва, и издишайте, когато анимацията се затваря Кратък контрол на видеото: Можете да контролирате възпроизвеждането и харесванията на видеоклипове на Douyin на телефона си и да регулирате силата на звука с "+" и "-". Разглобяване:

Свалете часовника, стиснете единия край на каишката и го избухтайте по протежение на слота за карта с гривна на основното устройство, така че каишката и основното устройство да могат да бъдат успешно свалени.

Бележки:

*При ежедневна употреба трябва да избягвате да носите часовника за горещи души, сауни и гмуркане, а когато водомерът е мокър, моля, избършете петната от повърхността вода с мека кърпа преди работа.

*Резултатите от измерванията на този продукт са само за справка и данните, предоставени от продукта, не се използват за медицински цели и основа.

*Ако захранващият адаптер се използва за зареждане, трябва да се използва захранващият адаптер, който отговаря на изискванията на съответните стандарти за безопасност, за да се избегне спукване или пожар, причинени от фалшивия и некачествен захранващ адаптер. Основни параметри:

Система за поддръжка: Android 5.0 или за Android и по-нови версии Поддържани езици: английски, китайски опростен,

Италиански, Португалски, Полски, Испански, Френски, Руски, Турски, Унгарски, Холандски, Немски, Тайландски, Индонезийски, Малайски, Филипински, Персийски, Иврит, Финландски, Шведски

Observação: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.

Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Importante: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

(3)O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF . O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrições

Manual do relógio inteligente

Introdução de produto:

Download e conexão do APP:

1. Digitalize o código QR para baixar e instalar o aplicativo "ZT Plus"



2. APP método de conexão:

(1) Depois que o relógio for ligado, abra Configurações -- Geral - Sobre esta máquina e verifique o endereço sem fio.

(2) Ligue o wireless do celular, entre no APP e clique para adicionar um dispositivo, escaneie o dispositivo correspondente e clique diretamente nele para conectar.

3. Modo de conexão de áudio:

Abra Configurações - Geral - sem fio (ligue o interruptor), entre no sistema sem fio do celular e procure o nome sem fio correspondente à pulseira para encadernação (após a conexão bem-sucedida, o ícone sem fio é colorido).

Nota: Quando o relógio estiver conectado ao APP, os dados do relógio serão sincronizados com o celular via wireless, como: informações, contatos, contagem de passos. etc. Uma vez desconectados ou desvinculados, os dados não serão sincronizados.

Assista às instruções de operação:

Introdução da função

Discagem: Conecte-se ao celular sem fio para discar, você pode fazer chamadas no relógio;

Contato: Depois que o relógio for conectado com sucesso ao APP, você pode adicionar contatos no APP, depois que os contatos forem adicionados com sucesso, a lista telefônica do relógio será exibida de forma síncrona e o relógio poderá fazer uma chamada clicando no contato na lista telefônica;

Registro de chamadas: O registro de chamadas pode ser exibido no relógio e o número de telefone pode ser discado clicando nele;

Mensagem: Exibir o conteúdo do push de informações do telefone celular, suporte a SMS de informações;

fotografia sem fio: abra a câmera no APP e tire fotos com a operação do relógio;

música sem fio: Você pode controlar a música no celular, "+", "-" para ajustar o volume;

Configurações: interruptor sem fio, configuração de notificação, levante a mão para ligar a tela, vibrar, configuração de botão, exibição de luz de fundo, configuração de hora, som e háptico, visualização de APP, configuração de idioma,

cobrir a tela de mão desligada, modo Não perturbe, tela desligada do relógio, desligar, reiniciar, redefinir as configurações de fábrica, Sobre esta unidade;

Encontre o celular: o celular não está silencioso, o dispositivo operacional, o celular tocará; Clima: Conecte-se ao APP para exibir a temperatura atual do clima;

Lembrete de beber água: o dispositivo e o APP definem o lembrete de beber água, o dispositivo vibra o lembrete;

Cronômetro: Suporte a cronometragem e segmentação do cronômetro; Calculadora: fácil de calcular;

Calendário: Você pode visualizar o calendário no dispositivo; Alarme: Você pode configurar o despertador e pressionar e segurar para excluir o alarme;

Estilo: Alternar entre vários estilos UI

Relógio de tela desligada: Quando ligado, o ponteiro da hora será exibido quando a tela estiver desligada;

Respire: inspire lentamente à medida que a animação se desenrola e expire à medida que a animação fecha Controle de vídeo curto: você pode controlar a reprodução e curtir os vídeos do Douyin em seu telefone e ajustar o volume com "+" e "-". Desmontagem:

Retire o relógio, aperte uma extremidade da pulseira e empurre-a para fora ao longo do slot de cartão da pulseira da unidade principal, para que a pulseira e a unidade principal possam ser removidas com sucesso.

Anotações:

*No uso diário, você deve evitar usar o relógio para chuveiros quentes, saunas e mergulho, e quando o hidrômetro estiver molhado, limpe as manchas de água da superfície com um pano macio antes de operar.

*Os resultados da medição deste produto são apenas para referência e os dados fornecidos pelo produto não são usados para fins e bases médicas.

*Se o adaptador de energia for usado para carregar, o adaptador de energia que atenda aos requisitos dos padrões de segurança correspondentes deve ser usado para evitar estouro ou incêndio causado pelo adaptador de energia falso e de má qualidade. Parâmetros básicos:

Sistema de suporte: Android 5.0 ou para Android e superior Idiomas suportados: inglês, chinês simplificado,

Italiano, Português, Polonês, Espanhol, Francês, Russo, Turco, Húngaro, Holandês, Alemão, Tailandês, Indonésio, Malaio, Filipino, Persa, Hebraico, Finlandês, Sueco