

1. 下载并安装“Zigma”App

扫描下方二维码,或在Google Play或苹果/小米/荣耀应用商店搜索“Zigma”下载安装Zigma App。






Zigma



小米



荣耀



或登录官网下载APP:
<https://www.eu-cat.com/?xiazai/>

2. 智能娃娃开机及供电



OFF

关机

TYPE-C

TYPE-C供电

ON

碱性电池供电

3. 注册/登录

注册/登录您的 Zigma 帐户。(APP的功能以APP的更新为准)



注册帐号



登录帐号

选择您所在的国家或地区

右手按钮:

短按:中断当前回答
(睡眠模式下,视为唤醒键)

长按:进入配网模式
(Wi-Fi连接)



1. 打开产品图背面



TYPE-C

眼睛状态灯功能说明:



蓝灯常亮:设备正在收音,请继续说话
蓝灯慢闪:已成功连接网络,
处于正常使用状态
黄灯慢闪:设备未联网或网络异常,
建议重新配网
红灯快闪:电量低,请更换电池或连接
电源

左手按钮:

短按:中断当前回答
按住不放:进入语音收音
模式(开始对话)
松开:结束录音并进入
等待回答状态

4. 将设备添加到应用程序

1. 扫描设备上的二维码添加设备。




翻开娃娃背面,拉开背面拉链,
扫描电池盒上的二维码。



5. 网络配置

1. 选择WIFI网络并输入密码。
(注意:目前不支持5G网络)



2. 玩具开机状态下,长按玩具右手3-5s,直至玩具
眼睛交替闪烁黄蓝灯,进入配网状态。





3. 当娃娃进入配网状态后。按照app指引,
点击下一步,耐心等待,即可完成配网。



4. 配网成功后,点击卡片,设置孩子基础信息,
完成后就可以和娃娃开始聊天。

6. 售后服务



翻开娃娃背面,拉开背面拉链,
扫描电池盒上的二维码。

