

SPECIFICATION

Power Supply Voltage
Factory set password

10V~100V DC, Negative Ground
"113266"

ESPECIFICACIÓN

Voltaje de la fuente de alimentación
Contraseña configurada de fábrica

10V~100V CC, tierra negativa
"113266"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение питания
Заводской пароль

10В~100В постоянного напряжения
"113266"

Car player for motorcycle B5341

ENGLISH

ESPAÑOL

Русский

**Car player
for motorcycle**

Ver.202507071021.

Operation Manual



INSTALLATION METHOD

This product needs to connect the power cord to 12V voltage (anything between 10~100V is acceptable).



Installation method:

1. Open the motorcycle panel.
2. Find the battery power supply line and use a multimeter to measure the voltage of the 12V line.
3. Then connect the positive and negative poles of the product power cord to the 12V line.(Can be used between 10V and 100V.)
4. The white wire is connected to the positive terminal of the battery (B+), the red wire is connected to the ignition switch (ACC), and the black wire is connected to the negative terminal of the battery (B-).
5. Then fix the handle bracket, install the product on the bracket, and you can use it.



Lock screen
password: 0000

PRODUCT ACCESSORIES

Accessory style①

Standard accessories:



Power cord

Mounting Bracket

Hexagon wrench

Tightening wrench

Rubber gasket

Models with camera, added accessories:



External camera

3M glue

Hexagon wrench

screw x2

Tip: Only models with camera function will have camera-related accessories.

Accessory style②

Standard accessories:



Power cord



Mounting
Bracket



Tightening
wrench

Models with camera, added accessories:



External
camera



3M glue



Hexagon
wrench



screw x2

Tip: Only models with camera function will have camera-related accessories.

DRIVING RECORDER (Only some models support)

Connect an external camera, insert the TF card into the host, and start recording.



Tip: Only some models support this function.

BLUETOOTH DEVICE CONNECTION



This device Bluetooth name: "SWL-BT" Password: "0000"

1. First connect your phone to the Bluetooth headset.
2. Then connect your phone to the Bluetooth of this device, and it will automatically enter the CarPlay interface.
3. Then the CarPlay interface is displayed on the screen of this device, and the sound is transmitted through the Bluetooth headset.

1. Bluetooth headset output sound




Can connect Bluetooth headset to transmit sound.

2. Bluetooth helmet output sound



Can connect to Bluetooth helmet to transmit sound.

Apple CarPlay






Wireless connection:

1. First turn on the bluetooth and wifi functions of the mobile phone.
2. Connect the bluetooth. Then it will automatically enter the CarPlay interface.

(Note: The signal is transmitted through wifi at this time, so even if the Bluetooth function is turned off, it will be transmitted normally. When the wifi function is turned off, CarPlay will be disconnected.)

Android Auto

This feature is not supported in all countries, and "Google Play" services need to be available locally.



1. Need to download and install "Android Auto"  software in "Google Play".
2. A mobile phone with Android 6.0 or higher must be used. Must use a valid data cable connection.
3. **Wireless connection:** First turn on the Bluetooth and wifi functions of the mobile phone, and then connect the Bluetooth. Then it will automatically enter the Android Auto interface. (Note: The signal is transmitted through wifi at this time, so even if the Bluetooth function is turned off, it will be transmitted normally. When the wifi function is turned off, Android Auto will be disconnected.)

COMMON PROBLEMS AND SIMPLE TROUBLESHOOTING

1) How to connect to MirrorLink.

This device does not support mirroring. It only supports CarPlay and Android Auto.

2) How to make the device make sound.

1. Connect Bluetooth headphones or Bluetooth helmets.

3) Bluetooth does not work properly.

Delete the paired "SWL-BT" on the phone and search the Bluetooth name "SWL-BT" again. It can be used normally after pairing successfully.

4) Cannot automatically connect to CarPlay or Android Auto.

1. This device only supports wireless connection. You need to turn on WiFi on the phone. After the Bluetooth connection is successful, it will automatically jump to the CarPlay or Android Auto interface.

5) The sound of playing music or making calls is low.

Press and hold the top of the screen and slide down. Pull down the status bar to adjust the playback volume; return to the main interface during a call, and pull down the status bar to adjust the call volume.

6) Unable to remember time, date and settings.

The machine has no battery, so it cannot remember time and date. After connecting to a mobile phone, the time and date will be automatically updated.

7) Unable to play TF card, USB music and video.

The TF card slot of this device is only for recorder use. It does not support TF card playback. (Only some models support the recorder function.)

METODO DE INSTALACION

Este producto necesita conectar el cable de alimentación a un voltaje de 12 V (cualquier valor entre 10 y 100 V es aceptable).



Metodo de instalacion:

1. Abra el panel de la motocicleta.
2. Encuentre la línea de suministro de energía de la batería y use un multímetro para medir el voltaje de la línea de 12V.
3. Luego conecte los polos positivo y negativo del cable de alimentación del producto a la línea de 12 V. (Se puede utilizar entre 10 V y 100 V).
4. El cable blanco está conectado al terminal positivo de la batería (B+), el cable rojo está conectado al interruptor de encendido (ACC) y el cable negro está conectado al terminal negativo de la batería (B-).
5. Luego fije el soporte del mango, instale el producto en el soporte y podrá usarlo.



Rojo (ACC)

Negro (GND/B-)

Blanco (B+)



Bloquear pantalla
contraseña: 0000

ACCESORIOS DEL PRODUCTO

Tipo de accesorio①

Accesorios estándar:



Cable de
alimentación



Soporte de
montaje



Llave
hexagonal



Llave
de apriete



Junta
de goma

Modelos con cámara: accesorios adicionales:



Cámara externa



Pegamento 3M



Llave
hexagonal



Tornillos x2

Consejo: Solo los modelos con función de cámara incluyen accesorios para la cámara.

Tipo de accesorio②

Accesorios estándar:



Cable de alimentación



Soporte de montaje



Llave de apriete

Modelos con cámara: accesorios adicionales:



Cámara externa



Pegamento 3M



Llave hexagonal



Tornillos x2

Consejo: Solo los modelos con función de cámara incluyen accesorios para la cámara.

GRABADORA DE CONDUCCIÓN

Solo compatible con algunos modelos

Conecte una cámara externa, inserte la tarjeta TF en el host y comience a grabar.



Consejo: Solo algunos modelos lo admiten.

CONEXIÓN DE DISPOSITIVO BLUETOOTH



Nombre del dispositivo Bluetooth: "SWL-BT" Contraseña: "0000"

1. Primero, conecte su teléfono a los auriculares Bluetooth. 2. Luego, conecte su teléfono al Bluetooth de este dispositivo y accederá automáticamente a la interfaz de CarPlay. 3. La interfaz de CarPlay se mostrará en la pantalla de este dispositivo y el sonido se transmitirá a través de los auriculares Bluetooth.

1. Salida de sonido de los auriculares Bluetooth





Se pueden conectar auriculares Bluetooth para transmitir sonido.

2. Salida de sonido de los cascos Bluetooth



Se pueden conectar cascos Bluetooth para transmitir sonido.

Apple CarPlay






Conexión inalámbrica:

1. Primero, active las funciones Bluetooth y Wi-Fi del teléfono móvil.
2. Conecte el Bluetooth. Accederá automáticamente a la interfaz de CarPlay.

(Nota: La señal se transmite por Wi-Fi, por lo que incluso si la función Bluetooth está desactivada, se transmitirá con normalidad. Cuando la función Wi-Fi está desactivada, CarPlay se desconectará).

Android Auto

Esta función no es compatible con todos los países, y los servicios de Google Play deben estar disponibles localmente.



1. Descargue e instale el software "Android Auto" "  " en Google Play.
2. Se requiere un teléfono móvil con Android 6.0 o superior. Debe usar una conexión de cable de datos válida.
3. Conexión inalámbrica: Primero active las funciones Bluetooth y wifi del teléfono móvil y, a continuación, conecte el Bluetooth. A continuación, accederá automáticamente a la interfaz de Android Auto. (Nota: La señal se transmite por wifi, por lo que incluso si el Bluetooth está desactivado, se transmitirá con normalidad. Cuando el wifi esté desactivado, Android Auto se desconectará).

PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SENCILLA

1) Cómo conectar a MirrorLink.

Este dispositivo no es compatible con la duplicación de pantalla. Solo es compatible con CarPlay y Android Auto.

2) Cómo hacer que el dispositivo emita sonido.

1. Conecte auriculares o cascos Bluetooth.

3) El Bluetooth no funciona correctamente.

Elimine el "SWL-BT" emparejado del teléfono y vuelva a buscar el nombre "SWL-BT" por Bluetooth. Podrá usarlo con normalidad después de emparejarlo correctamente.

4) No se conecta automáticamente a CarPlay ni a Android Auto.

1. Este dispositivo solo admite conexión inalámbrica. Debe activar el wifi en el teléfono. Una vez que la conexión Bluetooth se haya establecido correctamente, accederá automáticamente a la interfaz de CarPlay o Android Auto.

5) El sonido al reproducir música o realizar llamadas es bajo.

Mantenga presionada la parte superior de la pantalla y deslícela hacia abajo. Deslice la barra de estado hacia abajo para ajustar el volumen de reproducción; vuelva a la interfaz principal durante una llamada y deslice la barra de estado hacia abajo para ajustar el volumen.

6) No se puede recordar la hora, la fecha ni la configuración.

El dispositivo no tiene batería, por lo que no se puede recordar la hora ni la fecha. Tras conectarlo a un teléfono móvil, la hora y la fecha se actualizarán automáticamente.

7) No se puede reproducir música ni vídeos desde tarjetas TF ni USB.

La ranura para tarjetas TF de este dispositivo es solo para grabar. No admite reproducción de tarjetas TF. (Solo algunos modelos admiten la función de grabadora).

СПОСОБ УСТАНОВКИ

Для этого продукта необходимо подключить шнур питания к напряжению 12 В (допустимо напряжение от 10 до 100 В).



Способ установки:

1. Откройте панель мотоцикла,
2. Найдите линию питания аккумулятора и с помощью мультиметра измерьте напряжение линии 12 В.
3. Затем подключите положительный и отрицательный полюсы шнура питания изделия к линии 12 В. (Можно использовать при напряжении от 10 В до 100 В.)
4. Белый провод подключается к положительной клемме аккумуляторной батареи (В+), красный провод подключается к замку зажигания (ACC), а черный провод подключается к отрицательной клемме аккумуляторной батареи (В-).
5. Затем закрепите кронштейн ручки, установите изделие на кронштейн, и вы сможете его использовать.



Экран блокировки
пароль: 0000

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИЗДЕЛИЯ

Стиль аксессуара①

Стандартные аксессуары:



Модели с камерой, дополнительные аксессуары:



Совет: только модели с функцией камеры будут иметь аксессуары, связанные с камерой.

Стиль аксессуара②

Стандартные аксессуары:



Шнур питания



Монтажный кронштейн



Ключ затяжки

Модели с камерой, дополнительные аксессуары:



Внешняя камера



Клей 3M



Шестигранный ключ



винт x2

Совет: только модели с функцией камеры будут иметь аксессуары, связанные с камерой.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР


Поддерживается только некоторыми моделями

Подключите внешнюю камеру, вставьте карту TF в хост и начните запись.



Совет: только некоторые модели поддерживают эту функцию.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА BLUETOOTH



Название Bluetooth этого устройства: "SWL-BT" Пароль: "0000"

1. Сначала подключите телефон к гарнитуре Bluetooth.
2. Затем подключите телефон к Bluetooth этого устройства, и оно автоматически войдет в интерфейс CarPlay.
3. Затем на экране этого устройства отобразится интерфейс CarPlay, и звук будет передаваться через гарнитуру Bluetooth.

1. Звук на выходе гарнитуры Bluetooth





Можно подключить гарнитуру Bluetooth для передачи звука.

2. Звук на выходе шлема Bluetooth



Можно подключить шлем Bluetooth для передачи звука.

Apple CarPlay






Беспроводное подключение:

1. Сначала включите функции Bluetooth и Wi-Fi мобильного телефона.
2. Подключите Bluetooth. Затем он автоматически войдет в интерфейс CarPlay. (Примечание: в настоящее время сигнал передается через Wi-Fi, поэтому даже если функция Bluetooth отключена, он будет передаваться нормально. При отключении функции Wi-Fi CarPlay будет отключен.)

Android Auto

Эта функция поддерживается не во всех странах, и службы «Google Play» должны быть доступны локально.



1. Необходимо загрузить и установить программное обеспечение «Android Auto»  в «Google Play».
2. Необходимо использовать мобильный телефон с Android 6.0 или выше. Необходимо использовать допустимое подключение через кабель для передачи данных.
3. Беспроводное подключение: сначала включите функции Bluetooth и Wi-Fi на мобильном телефоне, а затем подключите Bluetooth. Затем он автоматически войдет в интерфейс Android Auto. (Примечание: в это время сигнал передается через Wi-Fi, поэтому даже если функция Bluetooth отключена, он будет передаваться нормально. Когда функция Wi-Fi отключена, Android Auto будет отключен.)

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1) Как подключиться к MirrorLink.

Это устройство не поддерживает зеркалирование. Оно поддерживает только CarPlay и Android Auto.

2) Как заставить устройство издавать звук.

1. Подключите наушники Bluetooth или шлемы Bluetooth.

3) Bluetooth работает неправильно.

Удалите сопряженное "SWL-BT" на телефоне и снова найдите имя Bluetooth "SWL-BT". Его можно использовать в обычном режиме после успешного сопряжения.

4) Невозможно автоматически подключиться к CarPlay или Android Auto.

1. Это устройство поддерживает только беспроводное соединение. Вам необходимо включить WiFi на телефоне. После успешного подключения Bluetooth он автоматически перейдет к интерфейсу CarPlay или Android Auto.

5) Звук воспроизведения музыки или совершения звонков тихий.

Нажмите и удерживайте верхнюю часть экрана и проведите пальцем вниз. Потяните вниз строку состояния, чтобы отрегулировать громкость воспроизведения; вернитесь в главный интерфейс во время звонка и потяните вниз строку состояния, чтобы отрегулировать громкость звонка.

6) Невозможно запомнить время, дату и настройки.

Устройство не имеет аккумулятора, поэтому оно не может запомнить время и дату. После подключения к мобильному телефону время и дата будут автоматически обновлены.

7) Невозможно воспроизвести карту TF, музыку и видео с USB.

Слот для карты TF этого устройства предназначен только для использования в качестве диктофона. Он не поддерживает воспроизведение карт TF. (Только некоторые модели поддерживают функцию диктофона.)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.