

esenses®


User Manual

SW 100 4G A
Smart Watch




www.esenses.co

Product Introduction




Rotated Camera Introduction

After pulling camera out, there is three rotated angle. By default open camera after pulling out, and automatically close camera after pushing in. Attention: there is one Poke-Yoke on rotated camera. The camera can not be rotated unless pulling camera out. The camera can not be pushed in when move to other two angle, and can only be pushed in when camera and power on/off button is in the same horizontal plane.




The camera can only be pushed in when camera and power on/off button is in the same horizontal plane.




Sim Card Installation

Make sure that power watch off firstly, pull sim slot out and put sim card in according to side angle, and the metal side of sim card and back side of watch should be in the same horizontal plane. Pls check below picture.



Charging Introduction

Pls charge watch before initial usage. Connect watch and magnetic charging dock well and then start charging with DC 5V 1A Power Adaptor. After full charging, remove magnetic charging dock or power adaptor.



Function Introduction

Screen Function :
On watch face, slide down to show status bar and slide up to leave status bar.
On watch face, slide left or right to function menu.

Button Function:
Power on/off button
a. On watch face, short press to screen on or off.
b. On all screen, quickly press two times to show recent task.
c. On all screen, long press 3 seconds to power off or reboot.

Function Button
a. On watch face, short press to main menu, press again to back to watch face.
b. On main menu, quickly press two times to different menu style.
c. On all screen, long press two seconds to adjust volume.
d. On all screen, long press more than five seconds to make SOS.

Warm Reminder

- ※ The charging dock is based on magnetic pogo pin. Ensure that it connects well and the surface of the magnetic pogo pin is clean before charging.
- ※ The battery is non-removable. Please make one periodical charging when do not use for a long time, to make sure that the watch can use normally.
- ※ The battery will be depleted after do not use for a long time and do not charge in time. Please charge for more than ten minutes via 5V 1A power adaptor and wait patiently.
- ※ Incorrect handling probably causes system crash. To solve it, long press power on/off button for ten seconds to reboot the watch.
- ※ Cellular data, calling, going to internet, video, etc. would cause high power consumption and at the same time the watch becomes slightly hot or heavy hot, which is normal. When reminding 'High Temperature Warning', please don't use related applications for the moment.

FCC Caution

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Radiation Exposure and SAR Statements The smart watch has been tested for limbs worn Specific Absorption Rate (SAR) compliance. The FCC has established detailed SAR requirements and has established that these requirements. RF Exposure Information The radio module has been evaluated under FCC Bulletin C95.1 and IEEE 1528 and found to be compliant to RF Exposure from radio frequency devices. This model meets the applicable government requirements for exposure to radio frequency waves. The highest reported SAR level for usage near the limbs worn. SAR level for usage near the front of face (10mm Gap) is 0.763W/kg and simultaneous transmission is 0.951 W/ kg, SAR level for usage near the Limb-worn (0mm Gap) is 1.740W/kg and simultaneous transmission is 1.815W/kg.

esenses®

Manual de Usuario


SW 100 4G A

Reloj Inteligente




www.esenses.co

Introducción al producto



Introducción a la rotación de cámara

Tras extraer la cámara, se pueden girar tres ángulos. Por defecto, la cámara se abre al extraerla y se cierra automáticamente al insertarla. Atención: La cámara girada tiene un botón de empuje. No se puede girar a menos que se extraiga. No se puede insertar la cámara al moverla a otros dos ángulos, y solo se puede insertar cuando la cámara y el botón de encendido / apagado están en el mismo plano horizontal.




La cámara solo se puede insertar cuando la cámara y el botón de encendido/apagado estén en el mismo plano horizontal.




Instalación de la tarjeta SIM

Asegúrese de apagar el reloj primero, extraiga la ranura de la tarjeta SIM e inserte la tarjeta según el ángulo lateral. El lado metálico de la tarjeta SIM y la parte trasera del reloj deben estar en el mismo plano horizontal. Consulte la imagen a continuación.



Introducción de carga

Cargue el reloj antes del primer uso. Conecte el reloj a la base de carga magnética y luego comience a cargarlo con el adaptador de corriente CC 5 V 1 A. Una vez cargada por completo, retire la base de carga magnética o el adaptador de corriente.



Introducción a las funciones

Función de la pantalla:

En la esfera del reloj, deslice hacia abajo para ver la barra de estado y hacia arriba para salir de ella. En la esfera del reloj, deslice hacia la izquierda o la derecha para acceder al menú de funciones.

Función de los botones:

Botón de encendido/apagado

a. En la esfera del reloj, pulse brevemente para encender o apagar la pantalla.
b. En todas las pantallas, pulse brevemente dos veces para mostrar la tarea reciente.
c. En todas las pantallas, pulse prolongadamente durante 3 segundos para apagar o reiniciar.

Botón de función

a. En la esfera del reloj, pulse brevemente para acceder al menú principal y vuelva a pulsar para volver a la esfera del reloj.
b. En el menú principal, pulse brevemente dos veces para cambiar el estilo del menú.
c. En todas las pantallas, pulse prolongadamente durante dos segundos para ajustar el volumen.
d. En todas las pantallas, pulse prolongadamente durante más de cinco segundos para activar la función de emergencia.

Recordatorio

※ La base de carga se basa en un pin magnético. Asegúrese de que esté bien conectada y de que la superficie del pin magnético esté limpia antes de cargarla.
※ La batería no es extraíble. Cargue el reloj periódicamente si no lo usa durante un periodo prolongado para asegurar su correcto funcionamiento.
※ La batería se recargará si no lo usa durante un periodo prolongado y no lo carga a tiempo. Cargue el reloj durante más de diez minutos con un adaptador de corriente de 5 V y 1 A y espere.
※ Un manejo incorrecto puede provocar un bloqueo del sistema. Para solucionarlo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante diez segundos para reiniciar el reloj.
※ Usar datos móviles, hacer llamadas, navegar por internet o ver videos, etc., puede provocar un alto consumo de energía y, al mismo tiempo, que el reloj se caliente ligeramente o mucho, lo cual es normal. Cuando aparezca el aviso de "Advertencia de alta temperatura", no utilice las aplicaciones relacionadas por el momento.

Precaución de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, según la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Declaraciones de la FCC sobre exposición a la radiación de radiofrecuencia y SAR: El reloj inteligente ha sido probado para su uso en extremidades, cumpliendo con la Tasa de Absorción Específica (SAR). La FCC ha establecido requisitos detallados de SAR y ha establecido estos requisitos. Información sobre la exposición a RF: El módulo de radio ha sido evaluado según el Boletín C95.1 de la FCC y la norma IEEE 1528 y se ha determinado que cumple con la exposición a RF de dispositivos de radiofrecuencia. Este modelo cumple con los requisitos gubernamentales aplicables para la exposición a ondas de radiofrecuencia. El nivel de SAR más alto reportado es para uso cerca de las extremidades. El nivel de SAR para uso cerca del frente de la cara (espacio de 10 mm) es de 0,763 W/kg y la transmisión simultánea es de 0,951 W/kg, el nivel de SAR para uso cerca de las extremidades (espacio de 0 mm) es de 1,740 W/kg y la transmisión simultánea es de 1,815 W/kg.