

快速指南

01



Voxwave

Voxwave



在APP store或Google Play中搜索【Voxwave】以下載應用
創建您的賬戶

02



單擊圓按鈕，開機

03



打開APP，連接設備

04



錄音

向上撥動開關，開始錄音，指示燈亮

向下撥動，錄音停止

05



錄音模式

紅色燈錄音距離：0.5-2米



三擊圓按鈕，切換遠距離錄音，亮綠色燈：5-8米



雙擊圓按鈕，切換「通話錄音」，亮白色燈，需要貼在手機背
後錄製

Quick Guide

Note-1

01



Voxwave

Voxwave



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Search for [Voxwave] in the App Store or Google Play to download the app. Create your account.

02



Click the circular button to turn on the device.

03



Open the APP and connect the device.

04




Recording

Flip the switch upwards to start recording, and the indicator light will turn on.

Flip the switch downwards to stop recording.

05



Recording mode

Recording distance when the red light is on: 0.5-2 m



Click the circular button three times to switch to the long-distance recording mode. The green light will turn on, and the recording distance is 5-8 m.



Double-click the circular button to switch to the "Call Recording" mode. The white light will turn on, and it is necessary to stick it on the back of the mobile phone for recording.

クイックガイド

01



Voxwave

Voxwave



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

APP store または Google Play で【Voxwave】を検索し、アプリをダウンロードしてください。あなたのアカウントを作成してください。

02



丸ボタンをクリックして、機器を起動します。

03



アプリを開き、機器を接続します。

04



録音

スイッチを上スライドさせて、録音を開始します。インジケータランプが点灯します。

スイッチを下スライドさせると、録音が停止します。

05



赤色のランプ

0.5-2m

録音モード

赤色ランプ点灯時の録音距離:0.5～2メートル



緑色のランプ

5-8m

丸ボタンを3回クリックして、遠距離録音モードに切り替えます。緑色のランプが点灯します。録音距離は5～8メートルです。



白色のランプ

「通話録音」

丸ボタンを2回クリックして、「通話録音」モードに切り替えます。白色のランプが点灯します。スマートフォンの裏側に貼り付けて録音する必要があります。

Быстрый справочник

01



Voxwave

Voxwave



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play


Поиск [Voxwave] в App Store или Google Play для загрузки приложения. Создайте свой аккаунт.

02



Нажмите на круглую кнопку для включения прибора.

03



Откройте приложение и подключите устройство.

04



Запись аудио

Переместите переключатель вверх, чтобы начать запись аудио. Indicator light will turn on.

Переместите переключатель вниз, чтобы остановить запись аудио.

05



Режим записи аудио

Дистанция записи аудио при включенном красном свете:
0,5-2 метра



Трижды нажмите на круглую кнопку, чтобы переключиться на запись аудио на дальней дистанции. Зеленая лампа загорается. Дистанция: 5-8 метров.



Дважды нажмите на круглую кнопку для переключения в режим «Запись разговора». Белый светодиод загорается. Запись должна производиться с прилегающей наклейкой к задней стороне мобильного телефона.

Guia Rápido

01



Voxwave

Voxwave



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Pesquise [Voxwave] na App Store ou no Google Play para baixar o aplicativo. Crie sua conta.

02



Clique no botão redondo para ligar o aparelho.

03



Abra o aplicativo e conecte o dispositivo.

04



Gravação de Áudio

Deslize o interruptor para cima para começar a gravar. O indicador luminoso acenderá.

Deslize o interruptor para baixo para parar a gravação.


05



Modo de gravação de áudio. Distância de gravação com a lâmpada vermelha acesa: 0,5 a 2 metros



Clique três vezes no botão redondo para alternar para a gravação a longa distância. A lâmpada verde acende: 5 a 8 metros.



Clique duas vezes no botão redondo para alternar para o modo "Gravação de Chamada". A lâmpada branca acende. É necessário colar no verso do celular para fazer a gravação.

Guide Rapide

01



Voxwave

Voxwave



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Recherchez **[Voxwave]** sur le App Store ou sur Google Play pour télécharger l'application. Créez votre compte.

02



Cliquez sur le bouton rond pour allumer l'appareil.

03



Ouvrez l'application et connectez l'appareil.

04



Enregistrement audio

Basculez le commutateur vers le haut pour commencer l'enregistrement audio. Le voyant lumineux s'allume. Basculez le commutateur vers le bas pour arrêter l'enregistrement.

05



Mode d'enregistrement audio Distance d'enregistrement avec la lampe rouge allumée : 0,5 à 2 mètres



Cliquez trois fois sur le bouton rond pour basculer en mode d'enregistrement à longue distance. La lampe verte s'allume. Distance : 5 à 8 mètres.



Cliquez deux fois sur le bouton rond pour basculer dans le mode d'"enregistrement d'appel". La lampe blanche s'allume. Il est nécessaire de coller l'appareil sur le dos du téléphone portable pour effectuer l'enregistrement.

Guía Rápida

01



Voxwave

Voxwave



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Busca [Voxwave] en la App Store o en Google Play para descargar la aplicación. Crea tu cuenta.

02



Haz clic en el botón redondo para encender el dispositivo.

03



Abre la aplicación y conecta el dispositivo.

04




Grabación

Desliza el interruptor hacia arriba para comenzar la grabación. El indicador se ilumina.

Desliza el interruptor hacia abajo para detener la grabación.


05



Modo de grabación Distancia de grabación con la luz roja encendida: 0,5-2 metros



Haz clic tres veces en el botón redondo para cambiar al modo de grabación a larga distancia. La luz verde se ilumina. Distancia: 5 a 8 metros.



Haz doble clic en el botón redondo para cambiar al modo de "Grabación de Llamada". La luz blanca se ilumina. Es necesario pegarlo en la parte trasera del teléfono móvil para grabar.

FCC warning:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: –

Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.