

180mm

110mm

2024年加热袜app说明书

尺寸: 180mm*110mm

Application
User Manual





Scan &
Download

Directory

English

German

French

Italian

Spanish

01

06

11

16

21

English

Click on the "+" to add a device

Connection steps:
1. Find tag 1 battery and connect it to the sock, make sure the battery is in the power state, open the app, it will be automatically connected.
2. Left slide control bar click to enter the edit page.
3. Customize the name for this battery.
4. Connect the Tag 2 battery in the same way.

01

German

Klicken Sie auf das "+" um ein Gerät hinzuzufügen

Verbindungsschritte:
1. Finden Sie Tag 1 Batterie und verbinden Sie es mit der Socke, stellen Sie sicher, dass die Batterie in den Leistungszustand, öffnen Sie die App, es wird automatisch angeschlossen werden.
2. Klicken Sie auf den linken Schieberegler, um die Bearbeitungsseite zu öffnen.
3. Passen Sie den Namen für diese Batterie an.
4. Schließen Sie den Tag 2-Akku auf die gleiche Weise an.

05

1. Equipment Name
2. Current temperature
3. Heating time
4. Current level
5. Switchgear
6. Go to Settings (Click to go to the settings page)

Note: If you purchase two pairs of socks and connect them, four control bars will appear, click on any one of them to control all the socks at the same time. When you close any of the control bars, it will disconnect that sock.

02

Temperature switching
When sock 1 and sock 2 are blue at the same time, it means that sock 1 and sock 2 are selected for dual control of the device.
When sock 1 is blue and sock 2 is transparent, it means that sock 2 is disconnected and stays in the state before disconnection, at this time the App only controls sock 1.
Slide to adjust temperature
Temperature drop 45°C 65°C 85°C Temperature increase
Minimum temperature Switchgear Highest temperature
03

Temperature settings Temperature range
Time setting Slide the button to set the time
Heating Battery
Click to enter flash heat mode Current device power
Home Settings
Click to enter the system settings page
04

French

Cliquez sur le "+" pour ajouter un appareil

Les étapes de connexion:
1. Localisez la batterie label 1 et attachez-la à la chaussette, assurez-vous que la batterie est dans l'état de puissance, ouvrez l'application, il sera automatiquement connecté.
2. Cliquez sur le curseur de gauche pour ouvrir la page d'édition.
3. Personnalisez le nom de cette pile.
4. Connectez la batterie du Tag 2 de la même manière.

09

1. Nom de l'appareil
2. température actuelle
3. Temps de chauffage
4. niveau actuel
5. Appareil de commutation
6. Aller aux paramètres (Cliquez pour aller à la page des réglages)

Remarque : si vous achetez deux paires de chaussettes et que vous les associez, que des barres de contrôle apparaissent. Cliquez sur l'une d'entre elles pour contrôler toutes les chaussettes en même temps. Si vous fermez l'une des barres de contrôle, la connexion avec cette chaussette sera interrompue.

10

Changement de température
Si la chaussette 1 et la chaussette 2 s'allument en bleu en même temps, cela signifie que la chaussette 1 et la chaussette 2 sont sélectionnées pour la double commande de l'appareil.
Si la chaussette 1 est bleue et la chaussette 2 transparente, cela signifie que la chaussette 2 est séparée et reste dans l'état où elle était avant la séparation ; à ce moment-là, l'application ne contrôle que la chaussette 1.
Curseur pour régler la température
Chute de température 45°C 65°C 85°C Augmentation de la température
Température minimale Appareil de commutation Température la plus élevée
11

Réglages de la température Plage de température
Réglage de l'heure Faites glisser le bouton pour régler l'heure
Éclair de chaleur Charge électrique
Cliquez pour accéder au mode flash Puissance actuelle de l'appareil
Accueil Paramètres
Cliquez ici pour accéder à la page des paramètres du système
12

Italian

Fate clic sul "+" per aggiungere un dispositivo

Fasi di connessione:
1. Trova tag 1 batteria e collegala alla calza, assicurarsi che la batteria sia nello stato di alimentazione, aprire l'app, sarà collegata automaticamente.
2. Fare clic sul cursore di sinistra per aprire la pagina di modifica.
3. Personalizzare il nome della batteria.
4. Collegare la batteria del Tag 2 nello stesso modo.

13

1. Nome del dispositivo
2. Temperatura attuale
3. Tempo di riscaldamento
4. Livello attuale
5. Dispositivo di commutazione
6. Vai alle impostazioni (Fare clic per accedere alla pagina delle impostazioni)

Nota: se si acquistano due paia di calzini e li si unisce, appariranno quattro barre di controllo. Fate clic su una di esse per controllare tutti i calzini contemporaneamente. Se si chiude una delle barre di controllo, la connessione a questo calzino viene interrotta.

14

Cambio di temperatura
Se il calzino 1 e il calzino 2 si illuminano contemporaneamente di blu, significa che il calzino 1 e il calzino 2 sono selezionati per il doppio controllo dell'apparecchio.
Se il calzino 1 è blu e il calzino 2 è trasparente, significa che il calzino 2 è separato e rimane nello stato precedente alla separazione; a questo punto l'applicazione controlla solo il calzino 1.
Cursore per l'impostazione della temperatura
Calo della temperatura 45°C 65°C 85°C Aumento della temperatura
Temperatura minima Interruttore Temperatura massima
15

Impostazioni di temperatura Intervallo di temperatura
Impostazione dell'ora Far scorrere il pulsante per impostare l'ora
Lampo di calore Carica elettrica
Fare clic per accedere alla modalità flash Potenza attuale del dispositivo
Pagina iniziale Impostazioni del sistema
Fare clic qui per accedere alla pagina delle impostazioni del sistema
16

Spanish

Haga clic en "+" para añadir un dispositivo

Pasos de conexión:
1. Encontrar la batería de la etiqueta 1 y conectarla a los calcetines, asegúrese de que la batería en el estado de alimentación, abra la aplicación, se conectará automáticamente.
2. Haga clic en el control deslizante izquierdo para abrir la página de edición.
3. Personaliza el nombre de esta batería.
4. Conecte la batería del Tag 2 de la misma manera.

17

1. Nombre del dispositivo
2. Temperatura actual
3. Tiempo de calentamiento
4. Nivel actual
5. Dispositivo de conmutación
6. Ir a los ajustes (Haga clic para ir a la página de ajustes)

Nota: Si compra dos pares de calcetines y los une, aparecerán cuatro barras de control. Haga clic en una de ellas para comprobar todos los calcetines al mismo tiempo. Si cierra una de las barras de control, se interrumpirá la conexión con este calcetín.

18

Cambio de temperatura
Si la calceta 1 y la calceta 2 se encienden en azul al mismo tiempo, significa que la calceta 1 y la calceta 2 están seleccionadas para el control dual del aparato.
Si el calcetín 1 es azul y el calcetín 2 es transparente, significa que el calcetín 2 está separado y permanece en el estado anterior a la separación; en este momento, la aplicación sólo controla el calcetín 1.
Control deslizante para ajustar la temperatura
Disminución de la temperatura 45°C 65°C 85°C Aumento de la temperatura
Temperatura mínima Interruptor Temperatura máxima
19

Ajustes de temperatura Rango de temperatura
Ajuste de la hora Deslice el botón para ajustar la hora
Destello de calor Carga eléctrica
Pulse para entrar en el modo flash Potencia actual del dispositivo
Inicio Configuración del sistema
Haga clic aquí para acceder a la página de configuración del sistema
20



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.