

Car Navigation User's manual

Model
AT2401

Panasonic

01 : IVI起動方法/ How to start




+B, ACC, GND を電源に接続し、
電源を印加する。

Connect +B, ACC, and GND to the
power supply and apply power.


トヨタロゴもしくは
レクサスロゴが表示される

Toyota or Lexus logo is displayed


02 : Radio動作(モードの切り替え方) / Radio operation (how to switch modes)




オーディオアイコン(🎵)をタッチする。
Radio再生画面が表示される。
Touch the audio icon (🎵).
The Radio playback screen will be displayed.



もし表示されない場合、
Audio on状態にしてから移行する。
If it does not appear,
turn on the audio before proceeding.







赤枠内部分をタッチすると
モードの切り替えが可能
Radio各モード/USB/Bluetoothが選択可



Touch the area within the red frame
to switch modes. Radio modes, USB,
And Bluetooth can be selected.

03 : Radio動作 (FM/AM) / Radio operation (FM/AM)



他モードからの切り替え方は、
本手順書 Page3

02 : Radio動作 (モードの切り替え方)
をご覧ください。

For how to switch from other modes,
please refer to this manual, Page 3
02: Radio operation (how to switch modes).


周波数をタッチすると
単一でのオーディオ再生画面へ
移行する。

Touching a frequency will take you to
a single audio playback screen.


Seek or Scan で他放送局を選択可。
("Scan" はRadioハーネスにラジオ電波が
入力されているときに有効)

You can select other stations by using
Seek or Scan.

("Scan" is effective when radio signals
are input to the Radio Harness)



未登録
Unregistered







登録済
Registered

お気に入りボタンをタッチし、
空のお気に入りへ周波数を登録
することができる。

You can touch the Favorites button and
register the frequency to your favorites.

04 : Radio動作 (DAB) Radio operation (DAB) (only for models with DAB)



他モードからの切り替え方は、
Page3

02 : Radio動作 (モードの切り替え方) をご覧ください。

For how to switch from other modes, please see Page 3 02: Radio operation (how to switch modes) .


周波数をタッチすると
単一でのオーディオ再生画面へ
移行する。

Touching a frequency will take you to a single audio playback screen.


Seek or Scan で他放送局を選択可。
("Scan" はDABハーネスに電波が
入力されているときに有効)

You can select other stations by
using Seek or Scan.

("Scan" is active when a signal is
being input to the DAB harness.)



未登録
Unregistered





登録済
Registered

お気に入りボタンをタッチし、
空のお気に入りへ周波数を登録
することができます。



You can touch the Favorites button and
register the frequency
to your favorites.

05 : Bluetooth動作/ Bluetooth operation




歯車アイコン()をタッチ。
その後、サイドメニューから
“Bluetooth”を選択。

もしくは()の“Connect”をタッチする。

Touch the gear icon ().
Then, select “Bluetooth” from
the side menu.
Or touch “Connect” in ().

Bluetooth & Devices画面で、
“Add devices”をタッチする。

On the Bluetooth & Devices screen,
touch “Add devices.”




Bluetooth機器選択画面で接続先端末を
タッチする。






Touch the device you want to
connect to on the Bluetooth device
selection screen.

ペアリングの確認画面が出るので、
IVI側では“Confirm”をタッチ。
スマートフォン側では“ペアリング”を
タッチする。

A pairing confirmation screen will
appear, touch “Confirm” on the IVI
side. Touch “Pairing” on
the smartphone side.



06 : Wi-Fi動作/ Wi-Fi operation



歯車アイコン()をタッチ。
その後、サイドメニューから
“Data & Wi-Fi”を選択。

Wi-Fiを選択

Touch the gear icon ().
Then, select "Data & Wi-Fi"
from the side menu.

Select Wi-Fi

Wi-Fiスイッチをオンにする。




周辺のAccess Pointが検出されるので、
接続先をタッチする。

Turn on the Wi-Fi switch.




The nearby Access Points will be
detected, so touch the one you
want to connect to.

07 : Sound設定/ Sound Settings




歯車アイコン()をタッチ。
その後、サイドメニューから
“Sound & Media”を選択。

“Levels” , “Balance & Fade” , “Equalizer”
の何れかを選択

Touch the gear icon ().
Then, select “Sound & Media”
from the side menu.

Select either “Levels”, “Balance & Fade”, or “Equalizer”.


Levels



["Levels"画面]
System音量の調節が可能。
バーを動かして調節ができる。

["Levels" screen] You can adjust
the system volume.
You can adjust it by moving the bar.


Balance & Fade



["Balance & Fade"画面]
車内サウンドの出力バランスを
調節可能
元に戻したいときは、“Recenter”を
タッチする。


["Balance & Fade" screen] You can
adjust the in-car sound output
balance.

Equalizer




["Equalizer"画面]
車内サウンドの低音,中音,高音の
バランスを調節する。
["Equalizer" screen]
Adjust the balance of bass,
midrange, and treble in the car.


08 : 言語設定/ Language settings




歯車アイコン(⚙️)をタッチ。
その後、サイドメニューから
“General”を選択。



Touch the gear icon (⚙️).
Then, select “General” from the side menu.



メニュー内の
Language & Unitsをタッチする。/
Touch Language & Units in the menu.



その後、Languageの言語設定をタッチし、
設定を行う。
Then, touch the language setting
under Language and make the settings.

Since this device is always used with vehicle, it is not sold to general end users separately.

The following statements must be described on the user manual of the vehicle;

[For FCC]

FCC ID : ACJ932AT2401

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC CAUTION:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Radio frequency radiation exposure information:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment must be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

Encryption technology : Symmetric

Encryption algorithm : AES

Encryption protocol : WPA2 Personal / WPA3 Personal(CCMP)