





LASER RADIATION - DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT
PANONEMENT LASER - NE PAS REGARDER DANS LE FASCEAU APPAREIL À LASER DE CLASSE 2
LITHIUM ION BATTERY APPROX. 100 mg 650-660 nm IEC 60825-1:2007 CEI 60825-1:2007

•Inserting the battery: installation de la batterie

To reset battery, insert battery pack into the corresponding slots of the unit (1), and lower battery pack into place (2).

Pour réinitialiser la batterie, insérer dans les fentes correspondantes de l'appareil (1), puis l'enfoncer (2).

puis l'enfoncer (2).

•To ensure waterproof and dustproof performance of the unit, make sure no debris is lodged in and around the unit gasket.

*Pour garantir l'étanchéité à l'eau et à la poussière, assurez-vous de l'absence de débris dans le joint d'étanchéité et à proximité.

•Removing the battery cover: retrait du cache de la batterie

Slide battery lock lever in direction of the arrow (1).

Then slide battery cover in direction of the arrow (2).

Pousser le bouton de verrouillage en suivant la flèche (1), puis tirer sur le cache de la batterie en suivant la flèche (2).



