

●本製品は、パソコンUSB接続ケーブル 01 (別売)でパソコンと接続する場合の使用を禁止された区域などでは行わないようご注意ください。
自動的に電源が入る場合があります。

## 防水性能

SH-02Fは、ドコモminiUMカード／microSDカードスロットカバーをしっかり閉じ、リアカバーを取り付けた状態でIPX5※1、IPX7※2の防水性能を有しています。

※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から125リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。

※2 IPX7とは、常温で水浸水、かつ静水の水深1mのところしSH+02Fを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。

## SH-02Fが有する防水性能でできること

●SH-02Fが有する防水性能でできることについては「取扱説明書」アプリ(eトリセツ)をご覧ください。

## ご利用にあたって

防水性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。

- ドコモminiUMカード／microSDカードスロットカバー、リアカバーをしっかり閉じてください。開閉するときは、ゴムパッキンに無理な力を加えないよう注意してください。
- ドコモminiUMカード／microSDカードスロットカバー、リアカバーが浮いていないように完全に閉じたことを確認してください。
- 防水性能を維持するため、ドコモminiUMカード／microSDカードスロットカバー、リアカバーはしっかり閉じる構造となっております。無理に開けようとするとかんや指などを傷つける可能性がありますので、ご注意ください。
- ドコモminiUMカード／microSDカードスロットカバーの閉鎖、リアカバーの取り付け／取り外しについては「取扱説明書」アプリ(eトリセツ)をご覧ください。

- 防水性能を維持するため、異常の有無に目をつけて2日に1回、部品との交換をおすすめします。部品の交換は端末をあらかじめして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

## 注意事項

- 手が濡れているときや端末に水滴がついているときには、リアカバーの取り付け／取り外し、ドコモminiUMカード／microSDカードスロットカバーの開閉はしないでください。
- ドコモminiUMカード／microSDカードスロットカバー、リアカバーはしっかり閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など)が挟まると、浸水の原因となります。
- ドコモminiUMカード／microSDカードスロットカバー、リアカバーが閉んでいる状態でも水などの液体がかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまますべての電源を切り、ドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- ドコモminiUMカード／microSDカードスロットカバーと本体の接触面のゴムパッキンは防水性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないよう注意してください。ゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取り替えください。
- ドコモminiUMカード／microSDカードスロットカバーのすき間に、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、浸水の原因となります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。
- 水中で端末を使用(キー操作)しないでおください。故障の原因となります。
- 指定以上の強い水流(6リットル/秒を超える)を直接当てないでください。SH+02FはIPX5の防水性能を有していますが、故障の原因となります。
- 常温(5℃〜35℃)の水以外の液体をかけた時、濡れたりしないでください。常温の水以外の液体をかけた時、濡れたりした場合は、そのまま使用せず、常温の水で洗ってください。
- 洗濯機などで洗わないでください。
- 結露防止のため、寒い場所から暖かい場所へ移動するときは端末が常温になってから持ち込んでください。
- 温泉やせけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に濡れないでください。

## FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.54 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.81 W/kg. For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID APY1HR00202.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the FCC website at http://www.fcc.gov/encyclopedia/radio-frequency-safety.
**FCC ID Location**
The FCC ID for this device can be found under the back cover. Please remove the back cover when you want to see the FCC ID.

### FCC ID Location

The FCC ID for this device can be found under the back cover. Please remove the back cover when you want to see the FCC ID.

- この製品では、シャープ株式会社から液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント／LCFONTおよび**は** は、シャープ株式会社の登録商標です。
- OBEX™は、Infrared Data Association®の商標です。
- ふはフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
- PhotoScouter®は株式会社モルフォの登録商標です。
- A O S S**™ 及び、A O S S™は株式会社バッファローの商標です。
- Wi-Fi Protected Alliance®の登録商標です。
- Wi-Fi Direct™, Miracast™, Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Protected Setup-01はWi-Fi Alliance®の商標です。
- The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.
- Tmxi™は株式会社ミクシジの登録商標です。
- TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- DLNA®, DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Allianceの商標です。
- DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- This product includes cryptographic software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org) この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために、OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。
- This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。



- Portions Copyright © 2004 Intel Corporation この製品にはIntel Corporationのソフトウェアを一部利用しています。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社oWnnを使用しています。iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2014 All Rights Reserved. iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2014 All Rights Reserved.
- 本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ Mを搭載しています。\*新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。
- aptX®はCSR plc.の登録商標です。
- DigiOn®及びDXiMiは株式会社ジジオンの商標です。
- X-Men, all character names and their distinctive likenesses: TM & © 2013 Marvel Entertainment, LLC and its subsidiaries. All Rights Reserved.
- © 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation and TSG Entertainment Finance LLC. All Rights Reserved.
- © 2014 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved. TWENTIETH CENTURY FOX, FOX and associated logos are trademarks of Twentieth Century Fox Film Corporation and its related entities.
- IAQUOS PHONE,「E工技」,「Bright Keep」,「AQUOS PHONE」ロゴはシャープ株式会社商標または登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

●**その他**
●FeliCa®, ソニー株式会社が開発した非接触 I C カードの技術方式です。
●FeliCa®, ソニー株式会社登録商標です。

- 本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による個人的で且つ非営利目的に基づき使用がライセンス許諾されております。これ以外の使用については、ライセンス許諾されておりません。

●MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ (以下MPEG-4ビデオと記載します)を符号化すること。

●個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化したMPEG-4ビデオを復号すること。

●ライセンス許諾を受けているプロバイダから取得したMPEG-4ビデオを復号すること。

●その他の用途で使用する場合など詳細については、米国人MPEG LA, LLC にお問い合わせください。

- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。
- 海水には濡れないでください。
- 砂／泥の上は直接置かないでください。
- 濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。
- 端末は水に濡れません。
- 雨の降る発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。
- 落下させないでください。
- 送話口／マイク、受話口、スピーカー、イヤホンマイク端子に水滴を残さないでください。通話不良となる恐れがあります。
- 送話口／マイク、受話口、スピーカー、外部接続端子、イヤホンマイク端子などを尖ったものでつつかないでください。
- 端末が水に濡れた状態はイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因となります。
- 付属品、オプション品は防水性能を有していません。風呂場、シャワールーム、洗面所などの水周りでは使用しないでください。



●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保證するものではありません。誤用の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。

●海水には濡れないでください。

●砂／泥の上は直接置かないでください。

●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。

●端末は水に濡れません。

●雨の降る発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

●落下させないでください。

●送話口／マイク、受話口、スピーカー、外部接続端子、イヤホンマイク端子などを尖ったものでつつかないでください。

●端末が水に濡れた状態はイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因となります。

●付属品、オプション品は防水性能を有していません。風呂場、シャワールーム、洗面所などの水周りでは使用しないでください。

●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保證するものではありません。誤用の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。

●海水には濡れないでください。

●砂／泥の上は直接置かないでください。

●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。

●端末は水に濡れません。

●雨の降る発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

●落下させないでください。

●送話口／マイク、受話口、スピーカー、外部接続端子、イヤホンマイク端子などを尖ったものでつつかないでください。

●端末が水に濡れた状態はイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因となります。

●付属品、オプション品は防水性能を有していません。風呂場、シャワールーム、洗面所などの水周りでは使用しないでください。

●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保證するものではありません。誤用の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。

●海水には濡れないでください。

●砂／泥の上は直接置かないでください。

●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。

●端末は水に濡れません。

●雨の降る発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

●落下させないでください。

●送話口／マイク、受話口、スピーカー、外部接続端子、イヤホンマイク端子などを尖ったものでつつかないでください。

●端末が水に濡れた状態はイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因となります。

●付属品、オプション品は防水性能を有していません。風呂場、シャワールーム、洗面所などの水周りでは使用しないでください。

●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保證するものではありません。誤用の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。

●海水には濡れないでください。

●砂／泥の上は直接置かないでください。

●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。

●端末は水に濡れません。

●雨の降る発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

●落下させないでください。

●送話口／マイク、受話口、スピーカー、外部接続端子、イヤホンマイク端子などを尖ったものでつつかないでください。

●端末が水に濡れた状態はイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因となります。

●付属品、オプション品は防水性能を有していません。風呂場、シャワールーム、洗面所などの水周りでは使用しないでください。

●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保證するものではありません。誤用の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。

●海水には濡れないでください。

●砂／泥の上は直接置かないでください。

●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。

●端末は水に濡れません。

●雨の降る発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

●落下させないでください。

●送話口／マイク、受話口、スピーカー、外部接続端子、イヤホンマイク端子などを尖ったものでつつかないでください。

●端末が水に濡れた状態はイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因となります。

●付属品、オプション品は防水性能を有していません。風呂場、シャワールーム、洗面所などの水周りでは使用しないでください。

●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保證するものではありません。誤用の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。

●海水には濡れないでください。

●砂／泥の上は直接置かないでください。

●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。

●端末は水に濡れません。

●雨の降る発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

●落下させないでください。

●送話口／マイク、受話口、スピーカー、外部接続端子、イヤホンマイク端子などを尖ったものでつつかないでください。

●端末が水に濡れた状態はイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因となります。

●付属品、オプション品は防水性能を有していません。風呂場、シャワールーム、洗面所などの水周りでは使用しないでください。

●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保證するものではありません。誤用の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。

●海水には濡れないでください。

●砂／泥の上は直接置かないでください。

●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。

●端末は水に濡れません。

●雨の降る発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

●落下させないでください。

●送話口／マイク、受話口、スピーカー、外部接続端子、イヤホンマイク端子などを尖ったものでつつかないでください。

●端末が水に濡れた状態はイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因となります。

●付属品、オプション品は防水性能を有していません。風呂場、シャワールーム、洗面所などの水周りでは使用しないでください。

●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保證するものではありません。誤用の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。

●海水には濡れないでください。

●砂／泥の上は直接置かないでください。

●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。

●端末は水に濡れません。

●雨の降る発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

●落下させないでください。

●送話口／マイク、受話口、スピーカー、外部接続端子、イヤホンマイク端子などを尖ったものでつつかないでください。

●端末が水に濡れた状態はイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因となります。

●付属品、オプション品は防水性能を有していません。風呂場、シャワールーム、洗面所などの水周りでは使用しないでください。

●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保證するものではありません。誤用の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。

●海水には濡れないでください。

●砂／泥の上は直接置かないでください。

●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。

●端末は水に濡れません。

●雨の降る発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

●落下させないでください。

●送話口／マイク、受話口、スピーカー、外部接続端子、イヤホンマイク端子などを尖ったものでつつかないでください。

●端末が水に濡れた状態はイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因となります。

●付属品、オプション品は防水性能を有していません。風呂場、シャワールーム、洗面所などの水周りでは使用しないでください。

●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保證するものではありません。誤用の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。

●海水には濡れないでください。

●砂／泥の上は直接置かないでください。

●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。

●端末は水に濡れません。

●雨の降る発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

●落下させないでください。

●送話口／マイク、受話口、スピーカー、外部接続端子、イヤホンマイク端子などを尖ったものでつつかないでください。

●端末が水に濡れた状態はイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因となります。

●付属品、オプション品は防水性能を有していません。風呂場、シャワールーム、洗面所などの水周りでは使用しないでください。

●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保證するものではありません。誤用の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。

●海水には濡れないでください。

●砂／泥の上は直接置かないでください。

●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。

●端末は水に濡れません。

●雨の降る発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

●落下させないでください。

●送話口／マイク、受話口、スピーカー、外部接続端子、イヤホンマイク端子などを尖ったものでつつかないでください。

●端末が水に濡れた状態はイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因となります。

●付属品、オプション品は防水性能を有していません。風呂場、シャワールーム、洗面所などの水周りでは使用しないでください。

●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保證するものではありません。誤用の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。

●海水には濡れないでください。

●砂／泥の上は直接置かないでください。

●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。

●端末は水に濡れません。

●雨の降る発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

●落下させないでください。

●送話口／マイク、受話口、スピーカー、外部接続端子、イヤホンマイク端子などを尖ったものでつつかないでください。

●端末が水に濡れた状態はイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因となります。

●付属品、オプション品は防水性能を有していません。風呂場、シャワールーム、洗面所などの水周りでは使用しないでください。

●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保證するものではありません。誤用の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。

●海水には濡れないでください。

●砂／泥の上は直接置かないでください。

●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。

●端末は水に濡れません。

●雨の降る発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

●落下させないでください。

●送話口／マイク、受話口、スピーカー、外部接続端子、イヤホンマイク端子などを尖ったものでつつかないでください。

●端末が水に濡れた状態はイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因となります。

●付属品、オプション品は防水性能を有していません。風呂場、シャワールーム、洗面所などの水周りでは使用しないでください。

●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保證するものではありません。誤用の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。

●海水には濡れないでください。

●砂／泥の上は直接置かないでください。

●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。

●端末は水に濡れません。

●雨の降る発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

●落下させないでください。

●送