



HyperX Cloud Jet Dual Wireless Gaming Headset

Overview



44X0073A

Quick Start Guide




1

Charging

It is recommended to fully charge your headset before first use.

CHARGE STATUS	STATUS LED
Fully Charged	Solid green
0% — 99%	Breathing green



Usage

- Slide mode switch to mode.
- Connect the USB wireless dongle to a PC or game console.




3. Power ON the headset.

2

Bluetooth Mode

- Slide mode switch to mode. The headset will flash blue on the first setup.
- Go to your device Bluetooth settings, search, and connect to "HyperX Cloud Jet".




Bluetooth Pairing

- Slide mode switch to mode. Power OFF the headset.
- Press and hold the multifunction button for 5s. Pairing mode is active when the LED blinks blue and the voice prompts say, "Bluetooth pairing".

3. Go to your device's Bluetooth settings and connect to "HyperX Cloud Jet".

Setup

- Windows 11
- To ensure the headset is configured correctly on the PC, follow the steps below:
- Right-click on the sound icon in the system tray and select Sound Settings.
 - Set the output device to Headphones (HyperX Cloud Jet).
 - Set the input device to Headphones (HyperX Cloud Jet).



3

Controls

STATUS	LED
Pairing	Adapter Mode: Blinking fast white Bluetooth Mode: Blinking fast blue
Searching	Adapter Mode: Blinking white Bluetooth Mode: Blinking blue
Connected	Adapter Mode: Solid white for 5s Bluetooth Mode: Solid blue for 5s
Low Battery	< 10%: Blinking red every 3s


Multifunction Button

- Power on/off - Hold button for 2 seconds to power headset on/off.
- Media controls:
 - 1 x Play/Pause
 - 2 x Play next song
 - 3 x Play previous song

Volume Wheel

- Scroll up and down to adjust volume level.

Swivel-to-Mute Microphone



4

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at hyperx.com/support

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

Battery Replacement

- Power OFF the headset.
- Carefully pull the left ear cushion from the headset.
- Unscrew the 4x Philips screws to separate the driver cover from the left earcup.
- Gently separate the cover from the earcup to avoid any damage.
- Locate and remove the battery secured with a connector.
- Place new battery matching correct pin orientation.
- Close the driver cover and earcup. Reverse steps 3 and 2.
- Make sure to push cushion into the slot all around the earcup.
- Power ON the headset and test for functionality.

FRANÇAIS
Présentation
A - Microphone pivotant à coupe- audio automatique
B - Voyant LED de statut
C - Sélecteur de mode
D - Molette de réglage du volume
E - Port de charge USB-C
Chargement de la batterie
Il est recommandé de recharger complètement le casque avant sa première utilisation.

F - Bouton multifonction
G - Câble USB sans fil
H - Trou pour éponge de rembourrage
I - Câble de chargement USB-C vers USB-A
Commandes
Voyant LED

NIVEAU DE CHARGE	VOYANT LED DE STATUT
Charge pleine	Vert fixe
0% — 99%	Vert clignotant

Utilisation
Mode adaptateur
1. Activez le mode sur le sélecteur de mode.

2. Connectez la clé USB sans fil à un PC ou à une console de jeu.

3. Allumez le casque.

Mode Bluetooth
1. Basculez vers le mode sur le sélecteur de mode. Le voyant du casque clignote en bleu lors de la première configuration.

2. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil pour rechercher et se connecter au casque « HyperX Cloud Jet ».

Appariage des dispositifs avec Bluetooth
1. Activez le mode sur le sélecteur de mode. Mettez le casque hors tension.

2. Appuyez sur le bouton multifonction et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes. Le mode Appariage est activé lorsque le voyant clignote en bleu et le casque émet un signal vocal : « Bluetooth pairing » (Appariage avec Bluetooth).

3. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil pour se connecter au casque « HyperX Cloud Jet ».

Configuration
Windows 11

Pour garantir une configuration correcte du casque sur le PC, suivez les étapes ci-dessous :

1. Effectuez un clic droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionnez Paramètres audio.

2. Pour le périphérique de sortie, sélectionnez Casque (HyperX Cloud Jet).

3. Pour le périphérique d'entrée, sélectionnez Microphone (HyperX Cloud Jet).

PlayStation 5
Accédez à la page d'accueil et sélectionnez Paramètres > Son.
Microphone
• Périphérique d'entrée : casque USB « HyperX Cloud Jet »
Sortie audio
• Périphérique de sortie : casque USB « HyperX Cloud Jet »
• Sortie vers le casque : tout audio
Commandes
Voyant LED

ÉTAT	LED
Appariage	Mode adaptateur : clignotement rapide blanc Mode Bluetooth : clignotement bleu
Recherche	Mode adaptateur : clignotement blanc Mode Bluetooth : clignotement bleu
Connecté	Mode adaptateur : blanc fixe pendant 5 secondes Mode Bluetooth : bleu fixe pendant 5 secondes
Batterie faible	< 10 % : rouge clignotant toutes les 3 secondes

Bouton multifonction
• Marche/arrêt : maintenez le bouton Marche/arrêt enfoncé pendant environ 2 secondes

• Commandes multimédias
o 1 pression : lecture/pause

o 2 pressions : piste suivante

o 3 pressions : piste précédente

• Molette de réglage du volume
o Faites défiler vers le haut ou le bas pour ajuster le volume.

Microphone pivotant à coupe audio automatique
Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation disponible sur le site hyperx.com/support.

AVERTISSEMENT : l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

Remplacement de la batterie
Pour garantir le casque hors tension :

1. Débranchez le câble droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionnez Paramètres audio.

2. Retirez avec précaution le coussinet gauche du casque.

3. Dévissez les quatre vis Philips pour retirer la protection du transducteur de l'oreillette gauche.

4. Retirez avec précaution la protection de l'oreillette pour éviter tout dommage.

5. Localisez et retirez la batterie fixée avec un connecteur.

6. Remettez la batterie en place et vérifiez son bon fonctionnement.

7. Remettez la protection de l'oreillette en place et vérifiez son bon fonctionnement.

6. Positionnez la nouvelle batterie en respectant la disposition des bornes.
7. Remettez la protection du transducteur et l'oreillette. Répétez les étapes 3 et 2 dans l'ordre inverse et vérifiez si le casque fonctionne correctement.

8. Allumez le casque et vérifiez son bon fonctionnement.

ITALIANO
Descrizione generale
A - Microfono "swivel-to-mute"
B - LED di stato
C - Moia di controllo
D - Rotella del volume
E - Porta di ricarica USB-C
Ricarica
Prima dell'utilizzo iniziale, è consigliabile effettuare un ciclo di ricarica completo.

STATO DI RICARICA	LED DI STATO
Ricarica completa	Verde fisso
0% — 99%	Verde lampeggiante

Utilizzo
Modalità adattatore
1. Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità .

2. Collegare il dongle wireless USB-A un PC o a una console di gioco.

3. Accendere le cuffie (ON).

Modalità Bluetooth
1. Fare scorrere il selettore della modalità verso la modalità .

2. Accendere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo, quindi cercare "HyperX Cloud Jet" ed effettuare il collegamento.

Collegamento stabile
Batteria in esaurimento < 10%: rosso lampeggiante ogni 3 secondi

Pulsante multifunzione
• Accensione/spegnimento: tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere/spegnere le cuffie.

• Controlli multimediali
o 1 x riproduzione/pausa

o 2 x riproduzione del brano successivo

o 3 x riproduzione del brano precedente

Rotella del volume
• Ruotare verso l'alto e il basso per regolare il volume.

AVVERTENZA : l'esposizione prolungata a livelli sonori elevati può causare danni permanenti all'udito.

Configurazione
Windows 11

Per garantire che le cuffie siano configurate correttamente sul PC, seguire questa procedura:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nella barra delle applicazioni e selezionare Impostazioni audio.
2. Impostare il dispositivo di uscita sulle cuffie (HyperX Cloud Jet).
3. Impostare il dispositivo di ingresso sul microfono (HyperX Cloud Jet).
PlayStation 5
Accedere alla home page e selezionare Impostazioni > Audio.

Microfono
• Périphérique d'entrée : Casque USB « HyperX Cloud Jet »
Sortie audio
• Périphérique de sortie : Casque USB « HyperX Cloud Jet »
• Sortie vers le casque : tout audio
Commandes
Voyant LED

ÉTAT	LED
Appariage	Mode adaptateur : clignotement rapide blanc Mode Bluetooth : clignotement bleu
Recherche	Mode adaptateur : clignotement blanc Mode Bluetooth : clignotement bleu
Connecté	Mode adaptateur : blanc fixe pendant 5 secondes Mode Bluetooth : bleu fixe pendant 5 secondes
Batterie faible	< 10 % : rouge clignotant toutes les 3 secondes

Bouton multifonction
• Marche/arrêt : maintenir le bouton Marche/arrêt enfoncé pendant environ 2 secondes

• Commandes multimédias
o 1 pression : lecture/pause

o 2 pressions : piste suivante

o 3 pressions : piste précédente

• Molette de réglage du volume
o Faites défiler vers le haut ou le bas pour ajuster le volume.

Microphone pivotant à coupe audio automatique
Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation disponible sur le site hyperx.com/support.

AVERTISSEMENT : l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

Remplacement de la batterie
Pour garantir le casque hors tension :

1. Débranchez le câble droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionnez Paramètres audio.

2. Retirez avec précaution le coussinet gauche du casque.

3. Dévissez les quatre vis Philips pour retirer la protection du transducteur de l'oreillette gauche.

4. Retirez avec précaution la protection de l'oreillette pour éviter tout dommage.

5. Localisez et retirez la batterie fixée avec un connecteur.

6. Remettez la batterie en place et vérifiez son bon fonctionnement.

7. Remettez la protection de l'oreillette en place et vérifiez son bon fonctionnement.

3. Svitare le 4 viti a stella per separare il coperchio del driver dal padiglione auricolare sinistro.
4. Separare delicatamente il coperchio dal padiglione auricolare per evitare di danneggiare l'altoparlante.
5. Individuare e rimuovere la batteria fissata mediante un connettore.
6. Posizionare la nuova batteria rispettando il corretto orientamento dei terminali.
7. Chiudere il coperchio del driver e il padiglione auricolare. Ripetere i passaggi 3 e 2 in ordine inverso e verificare accuratamente il cuscinetto nella fessura lungo tutto il padiglione auricolare.
8. Accendere le cuffie (ON) e verificare il funzionamento.

DEUTSCH
Übersicht
A - Per-Schwenkmechanismus stummsetzbare Mikrofon
B - Status-LED
C - Mediaschalter
D - Lautstärkeregler
E - USB-C-Ladeanschluss
Laden
Sind es empfohlen, das Headset vor der ersten Verwendung vollständig zu laden.

STATUS	LED
Kopplung voll vorgenommen	Adaptermodus: Blink schnell weiß Bluetooth-Modus: Blink schnell blau
Suche	Adaptermodus: Blink weiß Bluetooth-Modus: Blink blau
Verbunden	Adaptermodus: Leucht fest weiß Bluetooth-Modus: Leucht fest blau
Niedriger Akkustand	< 10 %: rotes Blinken alle 3 Sek.

Multifunktions-Taste
• Ein/Ausgeschaltet: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Headset ein- bzw. auszuschalten.

• Mediensteuerung
o 1 x Wiedergabe/Pause

o 2 x Nächster Song

o 3 x Vorheriger Song

Lautstärkeregler
• Drehen Sie das Rad nach oben und unten, um die Lautstärke zu ändern.

Bluetooth-Kopplung
1. Schalten Sie den Modusausw. auf den -Modus. Bei der Ersteinrichtung blinkt das Headset blau.

2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts, suchen Sie nach „HyperX Cloud Jet“ und stellen Sie die Verbindung her.

Bluetooth-Kopplung
1. Schalten Sie den Modusausw. auf den -Modus. Schalten Sie das Headset aus.

2. Drücken Sie die Multifunktions-Taste und halten Sie sie 5 Sekunden gedrückt. Der Kopplungsmodus ist aktiv, wenn die LED blau blinkt und die Sprachansage

„Bluetooth pairing“ (Bluetooth-Kopplung) erfolgt.

3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und stellen Sie die Verbindung zu „HyperX Cloud Jet“ her.

Warnung der Batterie
1. Schalten Sie das Headset aus.

2. Ziehen Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben, um die Treiberabdeckung von der linken Ohrmuschel zu trennen.

3. Trennen Sie die Abdeckung behutsam von der Ohrmuschel, um Schäden zu vermeiden.

4. Suchen Sie die mit einem Stecker gesicherte Batterie und nehmen Sie sie heraus.

5. Setzen Sie die neue Batterie richtig herum ein, sodass die Pole korrekt ausgerichtet sind.

6. Schließen Sie die Treiberabdeckung und die Ohrmuschel. Führen Sie Schritt 3 und 2 in umgekehrter Reihenfolge aus. Vergewissern Sie sich, dass das Ohrgerät vollständig in den Schlitz um die Ohrmuschel gedrückt wird.

8. Schalten Sie das Headset ein und prüfen Sie seine Funktionsfähigkeit.

PolSKI
Opis urządzenia
A - Mikrofon wysłany przez podniesienie
B - Wskaźnik stanu LED
C - Adapter bezprzewodowy USB
D - Poległość regulacji głośności
E - Port ładowania USB-C
Ladowanie
Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego zalecamy jego pełne naładowanie.

STATUS	LED
Kopplung voll vorgenommen	Adaptermodus: Blink schnell weiß Bluetooth-Modus: Blink schnell blau
Suche	Adaptermodus: Blink weiß Bluetooth-Modus: Blink blau
Verbunden	Adaptermodus: Leucht fest weiß Bluetooth-Modus: Leucht fest blau
Niedriger Akkustand	< 10 %: rotes Blinken alle 3 Sek.

Multifunktions-Taste
• Ein/Ausgeschaltet: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Headset ein- bzw. auszuschalten.

• Mediensteuerung
o 1 x Wiedergabe/Pause

o 2 x Nächster Song

o 3 x Vorheriger Song

Lautstärkeregler
• Drehen Sie das Rad nach oben und unten, um die Lautstärke zu ändern.

Bluetooth-Kopplung
1. Schalten Sie den Modusausw. auf den -Modus. Bei der Ersteinrichtung blinkt das Headset blau.

2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts, suchen Sie nach „HyperX Cloud Jet“ und stellen Sie die Verbindung her.

Bluetooth-Kopplung
1. Schalten Sie den Modusausw. auf den -Modus. Schalten Sie das Headset aus.

2. Drücken Sie die Multifunktions-Taste und halten Sie sie 5 Sekunden gedrückt. Der Kopplungsmodus ist aktiv, wenn die LED blau blinkt und die Sprachansage

„Bluetooth pairing“ (Bluetooth-Kopplung) erfolgt.

3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und stellen Sie die Verbindung zu „HyperX Cloud Jet“ her.

Warnung der Batterie
1. Schalten Sie das Headset aus.

2. Ziehen Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben, um die Treiberabdeckung von der linken Ohrmuschel zu trennen.

3. Trennen Sie die Abdeckung behutsam von der Ohrmuschel, um Schäden zu vermeiden.

4. Suchen Sie die mit einem Stecker gesicherte Batterie und nehmen Sie sie heraus.

5. Setzen Sie die neue Batterie richtig herum ein, sodass die Pole korrekt ausgerichtet sind.

6. Schließen Sie die Treiberabdeckung und die Ohrmuschel. Führen Sie Schritt 3 und 2 in umgekehrter Reihenfolge aus. Vergewissern Sie sich, dass das Ohrgerät vollständig in den Schlitz um die Ohrmuschel gedrückt wird.

8. Schalten Sie das Headset ein und prüfen Sie seine Funktionsfähigkeit.

Bedienungsanleitung unter hyperx.com/support durch.
WARNING : Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

Auswahl der Batterie
1. Schalten Sie das Headset aus.

2. Ziehen Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben, um die Treiberabdeckung von der linken Ohrmuschel zu trennen.

3. Trennen Sie die Abdeckung behutsam von der Ohrmuschel, um Schäden zu vermeiden.

4. Suchen Sie die mit einem Stecker gesicherte Batterie und nehmen Sie sie heraus.

5. Setzen Sie die neue Batterie richtig herum ein, sodass die Pole korrekt ausgerichtet sind.

6. Schließen Sie die Treiberabdeckung und die Ohrmuschel. Führen Sie Schritt 3 und 2 in umgekehrter Reihenfolge aus. Vergewissern Sie sich, dass das Ohrgerät vollständig in den Schlitz um die Ohrmuschel gedrückt wird.

8. Schalten Sie das Headset ein und prüfen Sie seine Funktionsfähigkeit.

PlayStation 5
Accédez à la page d'accueil et sélectionnez Paramètres > Son.

Microphone
• Périphérique d'entrée : Casque USB « HyperX Cloud Jet »
Sortie audio
• Périphérique de sortie : Casque USB « HyperX Cloud Jet »
• Sortie vers le casque : tout audio
Commandes
Voyant LED

ÉTAT	LED
Appariage	Mode adaptateur : clignotement rapide blanc Mode Bluetooth : clignotement bleu
Recherche	Mode adaptateur : clignotement blanc Mode Bluetooth : clignotement bleu
Connecté	Mode adaptateur : blanc fixe pendant 5 secondes Mode Bluetooth : bleu fixe pendant 5 secondes
Batterie faible	< 10 % : rouge clignotant toutes les 3 secondes

Bouton multifonction
• Marche/arrêt : maintenir le bouton Marche/arrêt enfoncé pendant environ 2 secondes

• Commandes multimédias
o 1 pression : lecture/pause

o 2 pressions : piste suivante

o 3 pressions : piste précédente

• Molette de réglage du volume
o Faites défiler vers le haut ou le bas pour ajuster le volume.

Microphone pivotant à coupe audio automatique
Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation disponible sur le site hyperx.com/support.

AVERTISSEMENT : l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

Remplacement de la batterie
Pour garantir le casque hors tension :

1. Débranchez le câble droit sur l'icône de son à droite dans la barre des tâches et sélectionnez Paramètres audio.

2. Retirez avec précaution le coussinet gauche du casque.

3. Dévissez les quatre vis Philips pour retirer la protection du transducteur de l'oreillette gauche.

4. Retirez avec précaution la protection de l'oreillette pour éviter tout dommage.

5. Localisez et retirez la batterie fixée avec un connecteur.

6. Remettez la batterie en place et vérifiez son bon fonctionnement.

7. Remettez la protection de l'oreillette en place et vérifiez son bon fonctionnement.

8. Schalten Sie das Headset ein und prüfen Sie seine Funktionsfähigkeit.

PlayStation 5
Accédez à la page d'accueil et sélectionnez Paramètres > Son.

Microphone
• Périphérique d'entrée : Casque USB « HyperX Cloud Jet »
Sortie audio
• Périphérique de sortie : Casque USB « HyperX Cloud Jet »
• Sortie vers le casque : tout audio
Commandes
Voyant LED

ÉTAT	LED
Appariage	Mode adaptateur : clignotement rapide blanc Mode Bluetooth : clignotement bleu
Recherche	Mode adaptateur : clignotement blanc Mode Bluetooth : clignotement bleu
Connecté	Mode adaptateur : blanc fixe pendant 5 secondes Mode Bluetooth : bleu fixe pendant 5 secondes
Batterie faible	< 10 % : rouge clignotant toutes les 3 secondes

Bouton multifonction
• Marche/arrêt : maintenir le bouton Marche/arrêt enfoncé pendant environ 2 secondes

• Commandes multimédias
o 1 pression : lecture/pause

o 2 pressions : piste suivante

o 3 press

LED 狀態指示燈	
狀態	LED
配置中	轉接器模式：快速閃爍白燈 藍牙模式：快速閃爍藍燈
使用中	轉接器模式：閃爍白燈 藍牙模式：閃爍藍燈
已連接	轉接器模式：閃爍恆亮 5 秒 藍牙模式：藍燈恆亮 5 秒
電量不足	< 10%：每 3 秒閃爍紅燈

多功能鍵

- 開關/靜音——長按 2 秒以開啟/關閉靜音模式。
- 媒體控制
 - 按 1 下播放 / 暫停
 - 按 2 下播放上一首歌
 - 按 3 下播放下一首歌

音質增強

- 向上和向下滾動滾輪以調整音量大小。

旋轉控制裝置的麥克風

- 有任何障礙或設置問題嗎？

請聯絡 HyperX 技術支援團隊，或前往 hyperx.com/support 查閱使用者手冊。

旋轉控制裝置的麥克風

- 有任何障礙或設置問題嗎？

請聯絡 HyperX 技術支援團隊，或前往 hyperx.com/support 查閱使用者手冊。

電池更換

- 關閉靜音模式。
- 從電池蓋左側的卡扣處將電池從機中拉出。

3. 取下 4 顆十字螺絲，將旋轉裝置蓋板與左耳罩分離。

4. 輕輕地將蓋板與耳罩分離，以免造成損壞。

5. 從電池蓋下方取出舊電池並正確回收，並選擇適當位置。

6. 依照正確的方向放置新電池。

7. 將上蓋與旋轉裝置和耳罩。反向執行步驟 3 及步驟 2，請務必將耳墊裝回耳罩並關閉旋轉裝置。

8. 開啟耳機電源，並測試功能是否正常。

簡體中文

概述

- 雙通道麥克風
- LED 光環指示燈
- 3.5mm 插孔
- USB-C 充電接口

F - 多功能按鈕

G - USB 無線接收器

H - 配對耳孔

I - USB-C 轉 USB-A 充電線

E - USB-C 充電接口

充電

首次充電之前，建議將耳機電量充滿。

LED 狀態

電量

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

LED 状态指示灯

状态	LED
配对	适配器模式：快速闪烁白色 蓝牙模式：快速闪烁蓝色
正在搜索	适配器模式：闪烁白色 蓝牙模式：闪烁蓝色
已连接	适配器模式：白色常亮 5 秒 蓝牙模式：蓝色常亮 5 秒
电量低	< 10%：每 3 秒闪烁一次红灯

多功能按钮

- 打开/关闭电源 – 按住按钮 2 秒钟打开/关闭耳机电源。

媒体控制

- 按 1 下播放 / 暂停
- 按 2 下播放上一首歌
- 按 3 下播放下一首歌

音質增強

- 向上和向下滚动滚轮以调节音量大小。

旋轉控制裝置

- 有任何障礙或設置問題嗎？

請聯絡 HyperX 支持团队或访问以下网站查阅用户手册：

旋轉控制裝置

- 有任何障礙或設置問題嗎？

請聯絡 HyperX 支持团队或访问以下网站查阅用户手册：

電池更換

- 關閉靜音模式。
- 從電池蓋左側的卡扣處將電池從機中拉出。

3. 取下 4 顆十字螺絲，將旋轉裝置蓋板與左耳罩分離。

4. 輕輕地將蓋板與耳罩分離，以免造成損壞。

5. 從電池蓋下方取出舊電池並正確回收，並選擇適當位置。

6. 按正確方向放置新電池。

7. 將上蓋與旋轉裝置和耳罩。按照相反順序執行步驟 3 和 2，確保將耳墊插入耳罩並關閉旋轉裝置。

8. 打開耳機電源並測試其功能。

日本語

各機能紹介

A - マイク

B - ステータス LED

C - モードスイッチ

D - 音量調整ダイヤル

E - USB-C 充電ポート

充電

ヘッドセットは初回使用前に完全に充電してください。

充電ステータス

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

0% – 99%

PlayStation 5

ホームメニューに移動して、「設定」> [サウンド] を選択します。

2. 新しいヘッドセットを正しいポートの向きに合わせて取り付けます。

3. ドライバーカバーとイヤークリップを開きます。手順 3 と 2 を逆に行います。

4. イヤークリップの周囲のクロスポート全体にクッションを押し込んでください。

5. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

6. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

7. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

8. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

9. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

10. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

11. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

12. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

13. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

14. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

15. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

16. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

17. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

18. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

19. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

20. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

21. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

22. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

23. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

24. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

25. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

26. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

27. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

28. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

29. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

30. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

31. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

32. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

33. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

34. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

35. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

36. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

37. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

38. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

39. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

40. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

41. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

42. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

43. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

44. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

45. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

46. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

47. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

48. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

49. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

50. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

51. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

52. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

53. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

54. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

55. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

56. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

57. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

58. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

59. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

60. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

61. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

62. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

63. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

64. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

65. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

66. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

67. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

68. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

69. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

70. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

4. 損傷を防ぐために、カバーをイヤークリップから慎重に取り外します。

5. コネクターで固定されているバッテリーを見つけて取り外します。