


Condor 5G

PREMIUM FIXED WIRELESS
ACCESS GATEWAY


QUICK START GUIDE




Vantiva

Your Condor 5G Gateway

Front Panel



Rear Panel



LED status indicator	Description
White, going side to side	Booting up.
Purple, going side to side	Firmware is being updated. Do not remove power.
Light blue, going side to side	Searching for cellular broadband network.
Orange, steady	No connection to broadband service. Move the Condor 5G gateway to a better location.
Light blue, steady	Connected to cellular broadband network (with signal strength).
Green, going side to side	Wi-Fi Protected Setup (WPS) pairing in progress.
Green, three flashes	WPS Wi-Fi client paired successfully.
Red, three flashes	WPS failed to pair with client. Try moving the Wi-Fi client closer to the Condor 5G gateway and repeat the WPS process. If it fails again, directly enter the Wi-Fi network name and password into the client device.

Before you begin


A Attach the feet to your Condor 5G gateway

- Before setting up your Condor 5G gateway you must first attach the two feet (supplied) to the base.
- The feet enable your Condor 5G gateway to stand upright and keep your cables tidy.
- Line up the pins on each foot with the holes on the base of the Condor 5G gateway - as shown - and press until each foot clicks securely into place.



B Location and placement of your Condor 5G gateway

- Find a location on the highest floor of your home, near a window with a clear, unobstructed view of the outdoors.
- Your Condor 5G gateway must be placed by the window, on the window sill, with the rear of the Condor 5G gateway facing outwards.
- If there is no power outlet near the window: rather than placing the Condor 5G gateway away from the window use an extension cord and place the Condor 5G gateway by the window for better 5G signal reception.



C Review the safety instructions


- Review the Important Safety Instructions included in the box.



Setup


A Insert SIM and power up:

- Ensure your Condor 5G gateway is unplugged from the power outlet.
- Insert your nano-SIM into the SIM card slot until it clicks into place.
- Connect the power adapter to your Condor 5G gateway and plug it into a power outlet.
- Wait a few minutes for the front panel indicator to turn to a steady color. If it turns orange, move to another location near a window with a clear outdoor view and try again.




B Connect your network devices:

- To set up a wireless connection, use your smartphone or tablet to scan the QR code on the side of your Condor 5G gateway and follow the on-screen instructions, or manually connect using the network name and password printed on the label.
— or —
- For a wired connection, connect an Ethernet cable (not included) between your Condor 5G gateway and your computer.



C Advanced settings:

- Access the web interface by using the URL and default username/password provided on the label at the base of your Condor 5G gateway.
— and —
- Download the NaviGate™ Companion application from your mobile app store to your mobile device.




6353695A

Condor 5G


PASSERELLE D'ACCÈS SANS
FIL FIXE PREMIUM

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE




vantiva

Panneau avant



Panneau arrière



Indicateur d'état LED

Indicateur d'état LED	Description
Blanc, allant d'un côté à l'autre	Démarrage.
Violet, allant d'un côté à l'autre	Le micrologiciel est en cours de mise à jour. Ne coupez pas l'alimentation.
Bleu clair, allant d'un côté à l'autre	Recherche d'un réseau cellulaire haut débit.
Orange, stable	Pas de connexion au service haut débit. Déplacez la passerelle Condor 5G vers un meilleur emplacement.
Bleu clair, stable	Connecté au réseau cellulaire haut débit (avec force du signal).
Vert, allant d'un côté à l'autre	Appairage Wi-Fi Protected Setup (WPS) en cours.
Vert, trois flashes	Client Wi-Fi WPS couplé avec succès.
Rouge, trois flashes	WPS n'a pas réussi à s'associer au client. Essayez de rapprocher le client Wi-Fi de la passerelle Condor 5G et répétez le processus WPS. En cas d'échec à nouveau, saisissez directement le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi sur l'appareil client.

Votre passerelle Condor 5G

Avant de commencer


A Fixez les pieds à votre passerelle Condor 5G

- Avant de configurer votre passerelle Condor 5G vous devez d'abord fixer les deux pieds (fournis) à la base.
- Les pieds permettent à votre passerelle Condor 5G de tenir debout et de garder vos câbles bien rangés.
- Alignez les broches de chaque pied avec les trous de la base de la passerelle Condor 5G - comme illustré - et appuyez jusqu'à ce que chaque pied s'enclenche correctement



B Localisation et placement de votre passerelle Condor 5G

- Trouvez un emplacement au plus haut étage de votre domicile, près d'une fenêtre offrant une vue dégagée sur l'extérieur.
- Votre passerelle Condor 5G doit être placée près de la fenêtre, sur le rebord de la fenêtre, l'arrière de la passerelle Condor 5G étant tourné vers l'extérieur.
- S'il n'y a pas de prise de courant près de la fenêtre: plutôt que de placer la passerelle Condor 5G loin de la fenêtre, utilisez une rallonge et placez la passerelle Condor 5G près de la fenêtre pour une meilleure réception du signal 5G.



C Consultez les Instructions de Sécurité Importantes


- Consultez les consignes de sécurité importantes incluses dans la boîte.



Configuration


A Insérez la carte SIM et allumez l'appareil:

- Assurez-vous que votre passerelle Condor 5G est débranchée de la prise de courant.
- Insérez votre nano-SIM dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
- Branchez l'adaptateur secteur à votre passerelle Condor 5G et branchez-le sur une prise électrique.
- Attendez quelques minutes que l'indicateur du panneau avant devienne d'une couleur stable. Si l'indicateur devient orange, déplacez-vous à un autre endroit près d'une fenêtre avec une vue dégagée sur l'extérieur et réessayez.



B Connectez vos appareils réseau:

- Pour configurer une connexion sans fil, utilisez votre smartphone ou tablette pour scanner le code QR situé sur le côté de votre passerelle Condor 5G et suivez les instructions à l'écran, ou connectez-vous manuellement en utilisant le nom du réseau et le mot de passe imprimés sur l'étiquette.
- ou —
- Pour une connexion filaire, connectez un câble Ethernet (non inclus) entre votre passerelle Condor 5G et votre ordinateur.



C Paramètres avancés:

- Accédez à l'interface web en utilisant l'URL et le nom d'utilisateur/mot de passe par défaut fourni sur l'étiquette située à la base de votre passerelle Condor 5G.
- et —
- Téléchargez l'application NaviGate™ Companion depuis la boutique d'applications de votre appareil mobile.

