




Using the notebook for the first time

Utiliser le bloc-notes pour la première fois



Note:

Open the Start Menu and search for '**Acer Documents**' for help with setting up a network connection, using the touchpad, and other information which is important for your health and safety.

Remarque :

Ouvrez le menu [Start] (Démarrer) et recherchez '**Documents Acer**' pour de l'aide sur la configuration d'une connexion réseau, l'utilisation du pavé tactile, et d'autres informations importantes pour votre santé et votre sécurité.

WARNING!

To reduce the possibility of heat-related injuries or of overheating the computer, do not place the computer directly on your lap or obstruct the computer air vents. Use the computer only on a hard, flat surface. Do not allow another hard surface, such as an adjoining optional printer, or a soft surface, such as pillows or rugs or clothing, to block airflow. Also, do not allow the AC adapter to come into contact with the skin or a soft surface, such as pillows or rugs or clothing, during operation.

ATTENTION !

Pour réduire le risque de blessure liée à la chaleur ou de surchauffe de l'ordinateur, ne le placez pas directement sur vos genoux et ne bloquez pas les ouvertures d'aération de l'ordinateur. Utilisez l'ordinateur uniquement sur une surface dure et plane. Ne permettez pas à une autre surface dure, telle qu'une imprimante optionnelle adjacente, ou une surface molle, telle qu'un oreiller, un tapis ou des vêtements de bloquer la circulation d'air. Évitez également que l'adaptateur secteur n'entre en contact avec la peau ou une surface molle, telle qu'un oreiller, un tapis ou des vêtements, pendant le fonctionnement.

Swift 5

SF514-55T / SF514-55GT / SF514-55TA

SETUP GUIDE


GUIDE DE CONFIGURATION

GUÍA DE CONFIGURACIÓN

GUIA DE CONFIGURAÇÃO

Getting started with Windows 10

Pour commencer avec Windows 10



- 1. Start:** You can launch apps through Most used, all apps, or live tiles.
- 2. Cortana®:** Your personal assistant for finding apps, files, settings and information on the web.
- 3. Action Center:** You can view notifications and toggle quick actions to instantly adjust or open settings.

How do I use Cortana®?

Select the Cortana icon  and talk to Cortana.

® You must be signed in to your Microsoft account to use Cortana. The Cortana feature is being progressively rolled out globally. It will be replaced by Windows Search in countries where it is not available.

- 1. [Start] (Démarrer) :** Vous pouvez lancer les applis via [Most used] (Plus utilisées), toutes les applis, ou les vignettes dynamiques.
- 2. Cortana® :** Votre assistant personnel pour trouver les applis, fichiers, paramètres et informations sur le Web.
- 3. [Action Center] (Centre de contrôle) :** Vous pouvez afficher les notifications et basculer les actions rapides pour instantanément ajuster ou ouvrir les paramètres.


Comment puis-je utiliser Cortana®?

Sélectionnez l'icône Cortana  et parlez à Cortana.

® Vous devez être connecté à votre compte Microsoft pour utiliser Cortana. La fonction Cortana est progressivement déployée à l'échelle mondiale. Elle sera remplacée par Windows Search dans les pays où elle n'est pas disponible.


How do I switch between apps?

Comment puis-je passer d'une appli à une autre?



How do I access Action Center?

Comment puis-je accéder au [Action Center] (Centre de contrôle)?



N19H5




Recycle Paper





Usar la computadora portátil por primera vez

Usando o notebook pela primeira vez



Nota:

Abra el menú [Start] (Inicio) y busque "Documentos de Acer" para obtener ayuda con la configuración de una conexión de red, el uso del panel táctil y otra información importante para su salud y seguridad.

Nota:

Abra o menu [Start] (Iniciar) e procure 'Documentos de Acer' para obter ajuda na configuração de uma conexão de rede, no uso do touchpad e outras informações importantes para sua saúde e segurança.

¡ADVERTENCIA!


Para reducir la posibilidad de lesiones provocadas por el calor o el sobrecalentamiento de la computadora, no coloque la computadora directamente en su falta ni obstruya las ranuras de ventilación de la computadora. Use la computadora solo sobre una superficie lisa y dura. No permita que otra superficie dura, como una impresora opcional contigua, o una superficie blanda, como almohadas, alfombras o ropa, bloquee el flujo de aire. Tampoco permita que el adaptador de CA entre en contacto con la piel o con una superficie blanda, como almohadas, alfombras o ropa, durante el funcionamiento.

ADVERTÊNCIA!

Para reduzir a possibilidade de ferimentos por calor ou superaquecimento do computador, não coloque o computador diretamente em seu colo nem obstrua as entradas de ar dele. Use o computador apenas sobre uma superfície rígida e plana. Não deixe que outra superfície rígida, como uma impressora opcional ao lado ou uma superfície macia como travesseiro, tapetes ou roupas bloqueiem o fluxo de ar. Além disso, não deixe que o adaptador de CA entre em contato com a pele ou uma superfície macia como travesseiros, tapetes ou roupas durante a operação.

Primeros pasos con Windows 10

Introdução ao Windows 10



1. **[Start] (Inicio):** Puede iniciar aplicaciones a través de [Most used] (Más usados), todas las aplicaciones o iconos dinámicos.
2. **Cortana*:** Su asistente personal para encontrar aplicaciones, archivos, configuraciones e información en la Web.
3. **[Action Center] (Centro de actividades):** Puede ver notificaciones y alternar entre acciones rápidas para ajustar o abrir configuraciones de forma instantánea.

¿Cómo uso Cortana*?

Seleccione el icono de Cortana  y hable con Cortana.

* Debe iniciar sesión en su cuenta de Microsoft para usar Cortana. La función Cortana se está expandiendo globalmente de forma progresiva. Será reemplazada por Windows Search en los países en los que no está disponible.

1. **[Start] (Iniciar):** você pode abrir aplicativos através dos blocos [Most used] (Mais usados), todos os aplicativos ou dinâmicos.
2. **Cortana*:** seu assistente pessoal para encontrar aplicativos, arquivos, configurações e informações na Internet.
3. **[Action Center] (Central de Ações):** é possível visualizar notificações e alterar ações rapidamente para ajustar ou abrir a configurações instantaneamente.


Como uso o Cortana*?

Selecione o ícone Cortana  e fale com a Cortana.

* É necessário estar conectado à sua conta Microsoft para usar o Cortana. O recurso Cortana está sendo introduzido progressiva e globalmente. Ele será substituído pela Windows Search nos países onde não estiver disponível.


¿Cómo alterno entre aplicaciones?

Como mudo entre aplicativos?



¿Cómo acceso al [Action Center] (Centro de actividades)?


Como acesso a [Action Center] (Central de Ações)?



Conectar a Internet

Si usa una LAN inalámbrica:

Seleccione el icono de función inalámbrica en la esquina inferior derecha de la pantalla y verá las redes inalámbricas disponibles. Seleccione una red Wi-Fi e ingrese la clave de seguridad de ser requerida.




Conecte-se à Internet

Se estiver usando LAN sem fio:

Selecione o ícone sem fio no canto inferior direito da tela e você verá as redes sem fio disponíveis. Seleccione uma rede Wi-Fi e digite a chave de segurança se necessário.

Si usa una LAN:

Para conectarse a una red por cable, use un **cable convertidor USB a LAN** (opcional). Consulte la guía del usuario de su router o ISP para asistencia adicional.



Se estiver usando uma LAN:

Para se conectar a uma rede com fio, use um **cabo conversor USB-para-LAN** (opcional). Consulte o guia do usuário de seu roteador ou ISP para obter mais assistência.



Mejore el rendimiento de su computadora con Acer Care Center

Información de mi sistema y Manual del usuario

[My system] (Mi sistema) le brinda información clara de su computadora como CPU, memoria o controladores del dispositivo. Encuentre manuales y otros documentos para su producto Acer en el sitio de soporte oficial de Acer en <http://go.acer.com/?id=17883>

Actualizaciones de controladores y sistema

[Update] (Atualização) provee los últimos controladores y actualizaciones para su computadora, sin ser necesario que vaya a un sitio Web e ingrese su número de serie.

Recovery Management

[Recovery Management] le permite realizar una copia de seguridad y restablecer su computadora de forma fácil y rápida.

Soporte al cliente

[Support] (Suporte) es el lugar integrado para encontrar respuestas para preguntas que pueda tener.

Las ilustraciones son solo a modo de referencia. Las especificaciones reales del producto pueden variar. La información contenida en este cartel es únicamente para plataformas de Windows. Es posible que otros sistemas operativos no admitan todas las funciones enumeradas.



Aprimoramento do desempenho do seu computador com a Acer Care Center

Informações do meu sistema e Manual do usuário

O recurso [My system] (Meu sistema) lhe dá informações claras sobre seu computador tais como a CPU, memória ou drivers. Encontre manuais e outros documentos para seu produto Acer no site de suporte oficial Acer acessando <http://go.acer.com/?id=17883>

Atualizações do sistema e de drivers

O recurso [Update] (Atualizar) fornece a você os drivers e as atualizações mais recentes para o seu computador, sem que você precise ir a um site ou digitar seu número de série.

Gerenciamento de recuperação

O [Recovery Management] (Gerenciamento de recuperação) permite que você faça backup ou restaure seu computador rápida e facilmente.

Suporte ao cliente

O [Support] (Suporte) é um local completo para encontrar as respostas às dúvidas que você possa ter.

As Ilustrações são apenas para referência. As especificações reais do produto podem variar. As informações contidas neste cartaz são apenas para plataformas Windows. Outros sistemas operacionais podem não suportar todos os recursos listados.

Swift 5

SF514-55T / SF514-55GT / SF514-55TA

SETUP GUIDE

GUIDE DE CONFIGURATION

GUÍA DE CONFIGURACIÓN

GUIA DE CONFIGURAÇÃO