


MOBILE TECH III

FLIP-TOP
BASCULE

WALKIE TALKIES



NOTE

1. Your walkie-talkies have been fully adjusted prior to shipment from factory. Do not touch the internal components other than replacing the battery.
2. When the sound becomes weak install a fresh battery.
3. After use, always return the OFF/VOLUME control to the OFF position.
4. Keep your walkie-talkies in a dry and clean place.

REMARQUE

1. Vos talkie-walkies ont été entièrement réglés avant leur sortie d'usine. Ne pas toucher aux composants internes autrement que pour changer les piles.
 2. Quand le son faiblit, installer une pile fraîche.
 3. Après utilisation, ne pas oublier de remettre la commande OFF/VOLUME sur OFF.
- Conserver les walkie-talkies dans un endroit sec et propre.

WINATION TECHNOLOGY MFG. LTD.

FCC ID: N57RY-1315

JOB # 195ZH0

EXHIBIT #

3A

RY-1315

FABRIQUE EN CHINE
MADE IN CHINA
FOR ALARON INC.
AUBURN HILLS,
MI. 48326, U.S.A.



OPERATION

1. Open the battery door and connect one "9V" battery to the battery clip.
2. Turn the OFF/VOLUME Control and adjust volume. Your walkie talkie is now ready to send and receive.
3. Press the PUSH TO TALK button to transmit.
4. Release the PUSH TO TALK switch to receive.
5. When transmitting, speak clearly and in a normal voice.

FONCTIONNEMENT

1. Ouvrir la trappe de la pile et connecter une pile 9V à l'agrafe de la pile.
2. Mettre en marche en tournant la commande OFF/VOLUME et régler le son. Le walkie-talkie est maintenant prêt en envoyer et à recevoir.
3. Appuyer sur la touche PUSH TO TALK pour transmettre.
4. Lâcher la touche PUSH TO TALK pour recevoir.
5. En transmettant, parler clairement à voix normale.

MORSE CODE OPERATION

1. For transmitting morse code messages turn the OFF/VOLUME Control and adjust volume.
2. While pressing PUSH TO TALK button, press the MORSE CODE BUTTONS and release for desired signals.
3. To receive MORSE CODE signals adjust volume control and release PUSH TO TALK button.

FONCTIONNEMENT DU CODE MORSE

1. Pour transmettre des messages en morse, tourner la commande OFF/VOLUME pour mettre sous tension et régler le son.
2. Tout en appuyant sur PUSH TO TALK, appuyer par intermittences sur les TOUCHES DE MORSE pour envoyer les signaux désirés.
3. Pour recevoir les signaux de MORSE, régler la commande de volume et lâcher la touche PUSH TO TALK.

WARNING: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

WINATION TECHNOLOGY MFG. LTD.

FCC ID: N57RY-1315

JOB # 195ZH0

EXHIBIT # 3B