

Latitude 7380


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서



1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器，然后按下电源按钮
連接電源變壓器，然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다



2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定 | オペレーティングシステムの
セットアップを終了します | 운영 체제 설치를 마칩니다

Windows 10



Connect to your network

连接到网络
連線至網路
ネットワークに接続します
네트워크에 연결


- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注意：如果您正在连接到加密的无线网络，请在出现系统提示时输入访问无线网络所需的密码。
- 備註：如果您要連接到受保護的無線網路，請依提示輸入密碼以存取無線網路。
- 注意：セキュアなワイヤレスネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力してください。
- 참고: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우, 무선 네트워크 액세스를 위한 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录 Microsoft 帐户或创建一个本地帐户
登入您的 Microsoft 帳戶或建立本機帳戶
Microsoft アカウントにサインインするか、またはローカルアカウントを作成します
Microsoft 계정으로 로그인하거나 로컬 계정을 생성합니다

Windows 7



Set a password for Windows


为 Windows 设置密码
設定 Windows 密碼
Windows 用のパスワードを設定します
Windows에 대한 비밀번호를 설정합니다



Connect to your network

连接到网络
連線至網路
ネットワークに接続します
네트워크에 연결

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注意：如果您正在连接到加密的无线网络，请在出现系统提示时输入访问无线网络所需的密码。
- 備註：如果您要連接到受保護的無線網路，請依提示輸入密碼以存取無線網路。
- 注意：セキュアなワイヤレスネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力してください。
- 참고: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우, 무선 네트워크 액세스를 위한 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.



Protect your computer

保护您的计算机
保護您的電腦
お使いのコンピュータを保護します
컴퓨터 보호

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。
按照螢幕上的指示完成設定。
画面の手順に従ってセットアップを終了します。
설치를 완료하려면 화면의 지침을 따릅니다.

Locate Dell apps in Windows 10


在 Windows 10 中找到 Dell 应用程序 | 在 Windows 10 中找到 Dell 應用程式
Windows 10 で Dell アプリを見つける | Windows 10 에서 Dell 앱 찾기



SupportAssist

Check and update your computer

检查和更新计算机
檢查和更新您的電腦
コンピュータを確認してアップデートします
컴퓨터 확인 및 업데이트



Taiwan RoHS

本產品符合臺灣 RoHS 標準 CNS15663

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/機板	—	o	o	o	o	o
機械部件 (風扇、散熱器等)	—	o	o	o	o	o
電路板組件	—	o	o	o	o	o
電線/連接器	—	o	o	o	o	o
顯示螢幕	—	o	o	o	o	o
電源設備	—	o	o	o	o	o
儲存裝置 (硬碟、光碟機等)	—	o	o	o	o	o
輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)	—	o	o	o	o	o
喇叭/麥克風	—	o	o	o	o	o
配件	—	o	o	o	o	o

備考 1. “o” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Product support and manuals

产品支持和手册

產品支援與手冊

製品サポートおよびマニュアル

제품 지원 및 설명서

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

联系 Dell | 連絡 Dell

デルへのお問い合わせ | Dell에 문의하기

Regulatory and safety

法规与安全 | 法規與安全規範

適合規制および安全について | 규정 및 안전

Regulatory model

法规型号 | 法規型號

法令順守モデル | 규정 및 모델

Regulatory type

法规类型 | 法規類型

法令順守タイプ | 규정 유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型號

컴퓨터 모델

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P28S


P28S001

Latitude 7380

Latitude 7380 系列

Features

功能 | 功能 | 機能 | 기능



1. Camera (optional)

2. Camera status light (optional)

3. Infrared (IR) camera status light (optional)

4. Infrared (IR) camera (optional)

5. Camera (optional)

6. Camera status light (optional)

7. Microphones

8. Power button

9. Noble Security Lock Slot

10. Network port

11. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare

12. microSD card slot

13. USIM slot
14. Headset port

15. Fingerprint reader (optional)

16. NFC sensor (optional)

17. Battery charge status light

18. Speakers

19. Touchpad

20. Smartcard reader (optional)

21. USB 3.1 Gen 1 port

22. HDMI port

23. DisplayPort over USB Type-C (optional Thunderbolt™ 3)

24. Power connector port

25. Service tag label

1. 摄像头 (可选)

2. 摄像头状态指示灯 (可选)

3. 红外线 (IR) 摄像头状态指示灯 (可选)

4. 红外线 (IR) 摄像头 (可选)

5. 摄像头 (可选)

6. 摄像头状态指示灯 (可选)

7. 麦克风

8. 电源按钮

9. Noble 防盗锁孔

10. 网络端口

11. USB 3.1 Gen 1 端口 (带 PowerShare)

12. microSD 卡插槽

13. USIM 插槽

14. 耳机端口

15. 指纹读取器 (可选)

16. NFC 传感器 (可选)

17. 电池电量状态指示灯

18. 扬声器

19. 触摸板

20. 智能卡读取器 (可选)

21. USB 3.1 Gen 1 端口

22. HDMI 端口

23. 带 USB Type-C 的 DisplayPort (可选的 Thunderbolt™ 3)

24. 电源连接器端口

25. 服务标签

1. カメラ (オプション)

2. カメラステータスライト (オプション)

3. 赤外線 (IR) カメラステータスライト (オプション)

4. 赤外線 (IR) カメラ (オプション)

5. カメラ (オプション)

6. カメラステータスライト (オプション)

7. マイク

8. 電源ボタン

9. Noble セキュリティロックスロット

10. ネットワークポート

11. USB 3.1 Gen 1 ポート (PowerShare 機能付き)

12. microSD カードスロット

13. SIM スロット

14. ヘッドセットポート

15. 指紋認証リーダー (オプション)

16. NFC センサー (オプション)

17. バッテリー充電ステータスライト

18. スピーカー

19. タッチパッド

20. スマートカードリーダー (オプション)

21. USB 3.1 Gen 1 ポート

22. HDMI ポート

23. DisplayPort over USB Type-C (オプションの Thunderbolt™ 3)

24. 電源コネクタポート

25. サービスタグラベル

제품 사용시, 사용자의 몸을 최소 1.1cm 거리를 유지해주시기 바랍니다

商品名稱：筆記型電腦

型號：Latitude 7380 (P28S)

額定電壓：100 – 240 伏特

額定頻率：50 / 60 赫茲

額定輸入電流：1.6 安培 (65 瓦) / 1.7 安培 (65 瓦) / 1.5 安培 (90 瓦) / 1.6 安培 (90 瓦) / 2.5 安培 (90 瓦)

製造年份：參考外箱標示或條碼標籤

製造號碼：參考條外箱條碼標籤

生產國別：參考外箱標示

注意事項：參考使用手冊

產品功能：參考使用手冊

緊急處理方法：參考使用手冊

進口商/委製商：荷蘭商戴爾企業股份有限公司台灣分公司

進口商/委製商地址：台北市敦化南路二段 218 號 20 樓

進口商/委製商電話：00801-861-011