JUNIOR®
DRIVING KIDS' IMAGINATIONS!

2-5 YEARS

VOLKSWAGEN
MY FIRST ELECTRIC CAR

2.4GHz

#16-92021

GB

Class 1 LED product

Contents:
Vehicle X 1 Transmitter x 1 Instruction Manual X 1

Battery Requirement:
Vehicle: 3 x 1.5V "AA" LR6/R6 batteries. Transmitter: 2 x 1.5V "AAA" LR03/R03 batteries.

Transmitter: Battery installation (Refer to Diagram 1)
1. Switch the power OFF.
2. Use screwdriver to loosen the screw on the battery cover and to open the battery cover. (Screwdriver is not included).
3. Install 2 new 1.5V "AAA" LR03/R03 batteries with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
4. Install the battery cover and then tighten the screw on the battery cover.

Vehicle: Battery Installation (Refer to Diagram 2)
1. Switch the power OFF.
2. Use screwdriver to loosen the screw on the battery cover and to open the battery cover. (Screwdriver is not included).
3. Install 3 new 1.5V "AA" LR6/R6 batteries with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
4. Install the battery cover and then tighten the screw on the battery cover.

How to play: (Refer to Diagram 1, 2, 3, 4 & 5)
1. Pull and discard plastic strip in the vehicle before the first play.
Vehicle (Diagam 2, 3)
2. Slide the power switch to Light or Remote control mode (⏻) position, press the Light Button for lights and sounds.
3. Slide the power switch to (⏻) position for remote control playing.
Transmitter (Diagram 1, 4 & 5)
4. Switch ON (⏻) the transmitter.
5. Press the Forward button to drive the vehicle forward.
6. Press the Backward button to make the vehicle go backward and the Light Button flashes with sounds.
7. Press the Left/Right button to make the vehicle turn left/right and the Light Button flashes with sounds.
8. If the frequency of the vehicle and transmitter does not match, switch off both the vehicle and transmitter, then turn them on again,
9. Press the front part of the transmitter to activate Light Button with sounds.
10.Remember to switch OFF the vehicle and transmitter after playing.

Cautions:
1. Do not attempt to disassemble the products.
2. Do not operate the vehicle with same frequency with other players in same location.
This will interfere and cause the vehicle to lose control.
3. Make sure the batteries are Installed with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
4. Remove the package, take out all accessories and assemble the product before giving it to children to play.

Diagram 1 Battery installation

Diagram 2

Diagram 3

Diagram 4

Diagram 5

DE

Klasse 1 LED Produkt

Inhalt:
RC Fahrzeug x 1 Fernsteuerung x 1 Bedienungsanleitung x 1

Batterien:
Fahrzeug: 3 X 1,5V "AA" LR6/R6 alkalische Batterien. Fernsteuerung: 2 x 1,5V "AAA" LR03/R03 Batterien.

Fernsteuerung: Einlegen der Batterien: (Siehe Diagramm 1)
1. Schalten Sie den Strom AUS.
2. Benutzen Sie einen Schraubendreher, um die Schraube des Batteriefachdeckels zu lösen und den Batteriefachdeckel zu öffnen. (Schraubendreher nicht enthalten).
3. Legen Sie 2 neue 1,5V "AAA" LR03/R03 alkalische Batterien ein und achten Sie auf die richtige Polarität (+/-), wie in dem Batteriefach angezeigt.
4. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen die Schrauben des Batteriefachdeckels fest.

Fahrzeug: Einlegen der Batterien: (Siehe Diagramm 2)
1. Schalten Sie den Strom AUS.
2. Benutzen Sie einen Schraubendreher, um die Schraube des Batteriefachdeckels zu lösen und den Batteriefachdeckel zu öffnen. (Schraubendreher nicht enthalten).
3. Legen Sie 3 neue 1,5V "AA" LR6/R6 Batterien in das Batteriefach und achten Sie auf die richtige Polarität (+/-), wie in dem Batteriefach angezeigt.
4. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen die Schrauben des Batteriefachdeckels fest.

Spielbetrieb: (Siehe Diagramm 1, 2, 3, 4 u. 5)
1. Ziehen Sie vor dem ersten Spielen den Plastikstreifen in dem Fahrzeug heraus und entsorgen ihn.
Fahrzeug (Diagramm 2, 3)
2. Den Ein/Aus-Schalter (⏻) in den Modus „Licht" oder „Fernbedienung" schieben, die Lichttaste für Lichter und Töne drücken.
3. Schieb den Ein/Aus-Schalter in die Position (⏻) um mit der Fernbedienung zu spielen.
Fernsteuerung (Diagramm 1, 4 u. 5)
4. Schalte die Fernbedienung ein (⏻).
5. Drücke die Vorwärts-Taste, um das Fahrzeug vorwärts zu fahren.
6. Drücke die Rückwärtstaste, damit das Fahrzeug rückwärts fährt und die Lichttaste blinkt und Töne macht.
7. Drücke die Links/Rechts-Taste, damit das Fahrzeug nach links/rechts abbiegt und Lichttaste blinkt und Töne macht.
8. Wenn die Frequenz des Fahrzeugs und der Fernbedienung nicht übereinstimmt, schalten Sie sowohl das Fahrzeug als auch die Fernbedienung aus und erneut wieder ein.
9. Drücken Sie den vorderen Teil der Fernbedienung, um die Lichttaste den Tönen zu aktivieren.
10.Denke daran, das Fahrzeug und die Fernbedienung nach dem Spielen auszuschalten.

Vorsicht:
1. Versuchen Sie nicht das Produkt zu zerlegen.
2. Betreiben Sie das Fahrzeug nicht mit derselben Frequenz wie andere Spieler in der Gegend.
Das verursacht Störungen und den Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug.
3. Stellen Sie sicher, dass die Batterien mit der Polarität (+/-) wie im Batteriefach angezeigt eingelegt sind.
4. Entfernen Sie die Verpackung, nehmen Sie alle Zubehörteile heraus und montieren Sie das Produkt, bevor Sie es Kindern zum Spielen geben.

Diagramm 1 Batterien einlegen

Diagramm 2

Diagramm 3

Diagramm 4

Diagramm 5

FR

Produit à LED de classe 1

Contenu :
Véhicule x 1 Émetteur x1 Mode d'Emploi x 1

Piles Utilisées :
Véhicule : 3 piles 1,5V "AA" LR6/R6, Émetteur : 2 Piles 1,5V "AAA" LR03/R03

Émetteur : Mise en place des Piles : (Voir Fig. 1)
1. Coupez l'alimentation (OFF.)
2. Desserrez la vis du couvercle des piles à l'aide d'un tournevis et ouvrez le couvercle. (Tournevis non fourni.)
3. Mettez en place 2 piles alcalines 1,5V "AAA" LR03/R03 neuves en respectant les polarités (+/-) indiquées dans le compartiment des piles.
4. Refermez le couvercle des piles et serrez la vis du couvercle.

Véhicule : Mise en place des Piles : (Voir Fig. 2)
1. Coupez l'alimentation (OFF.)
2. Desserrez la vis du couvercle des piles à l'aide d'un tournevis et ouvrez le couvercle. (Tournevis non fourni.)
3. Mettez en place 3 piles 1.5V "AA" LR6/R6 neuves en respectant les polarités (+/-) indiquées dans le compartiment des piles.
4. Refermez le couvercle des piles et serrez la vis du couvercle.

Comment jouer : (Voir Fig. 1, 2, 3, 4 & 5)
1. Retirez et jetez la languette plastique présente dans le véhicule avant de jouer pour la première fois.
Véhicule (Figure 2, 3)
2. Faites glisser le bouton d'alimentation sur la position "On" pour activer la télécommande (⏻), ou la position "Lumière" pour activer les sons et lumières.
3. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position "On"(⏻) pour la radiocommande.
Emetteur (Figure 1, 4 & 5)
4. Allumez la télécommande (⏻).
5. Appuyez sur le bouton "avant" pour faire avancer le véhicule.
6. Appuyez sur le bouton "arrière" pour faire reculer le véhicule (active sons et lumières).
7. Appuyez sur le bouton "droite/gauche" pour faire tourner le véhicule (active sons et lumières).
8. Si la fréquence ne répond pas, éteignez le véhicule et la télécommande, puis rallumez-les.
9. Appuyez sur la partie avant de l'émetteur pour activer les sons et lumières.
10.Eteindre le véhicule et la télécommande après usage.

Mises en garde :
1. Ne tentez pas de démonter les produits.
2. Ne faites pas fonctionner le véhicule avec la même fréquence que d'autres joueurs au même endroit.
Cela provoquerait des interférences et une perte de contrôle du véhicule.
3. Assurez-vous que les piles sont installées dans le bon sens en respectant les polarités (+/-) indiquées dans le compartiment des piles.
4. Retirez l'emballage, sortez tous les accessoires et assemblez le produit avant de le donner à l'enfant pour qu'il joue avec.

Figure 1 Mise en place des piles

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5


IT

Prodotto al LED di Classe 1

Contenuto:
1 Veicolo 1 Trasmettitore 1 Manuale d'istruzioni

Requisiti batterie:
Veicolo: 3 batterie da 1,5V "AA" LR6/R6. Trasmettitore: 2 batterie da 1.5V "AAA" LR03/R03.

Trasmettitore: Installazione batteria (Far riferimento al Diagramma 1)
1. Posizionare l'interruttore dell'alimentazione su OFF (Spento).
2. Utilizzare un cacciavite per allentare la vite sul coperchio del vano batterie e aprire il vano. (Cacciavite non incluso).
3. Inserire 2 batterie nuove da 1,5V formato "AAA" LR03/R03 rispettando la polarità (+/-) come indicato all'interno del vano batterie.
4. Rimettere a posto il coperchio del vano batterie e serrare la vite sullo stesso.

Veicolo: Installazione batteria (Far riferimento al Diagramma 2)
1. Posizionare l'interruttore dell'alimentazione su OFF (Spento).
2. Utilizzare un cacciavite per allentare la vite sul coperchio del vano batterie e aprire il vano. (Cacciavite non incluso).
3. Inserire 3 batterie nuove da 1.5V formato "AA" LR6/R6 rispettando la polarità (+/-) come indicato all'interno del vano batterie.
4. Rimettere a posto il coperchio del vano batterie e serrare la vite sullo stesso.

Per giocare: (Far riferimento al Diagramma 1, 2, 3, 4 & 5)
1. Tirare via e smaltire la striscia di plastica inserita nel veicolo prima di giocare con lo stesso.
Veicolo (Diagramma 2, 3)
2. Far scorrere l'interruttore di alimentazione in posizione Luce o Remote Control (⏻), premere il pulsante Luce per attivare luci e suoni.
3. Far scorrere l'interruttore di alimentazione in posizione (⏻) per la modalità remote control.
Trasmettitore (Diagramma 1, 4 & 5)
4. Accendere (⏻) il trasmettitore.
5. Premere il pulsante Avanti per muovere il veicolo in avanti.
6 . Premere il pulsante Indietro per far tornare indietro il veicolo e il pulsante Luce lampeggerà emettendo suoni.
7. Premere il pulsante Sinistra/Destra per far girare il veicolo a sinistra/destra e il pulsante Luce lampeggerà emettendo suoni.
8. Se la frequenza del veicolo e del trasmettitore non corrispondono, spegnere sia il veicolo che il trasmettitore, quindi riaccenderli.
9. Premere la parte anteriore del trasmettitore per attivare il Pulsante Luci e Suoni.
10.Ricordarsi di spegnere il veicolo e il trasmettitore dopo aver giocato.

Attenzione:
1. Non tentare di smontare i prodotti.
2. Non mettere in funzione il veicolo alla stessa frequenza alla quale stanno giocando altri giocatori nello stesso luogo. In caso contrario si causeranno interferenze e si perderà il controllo del veicolo.
3. Assicurarsi di inserire le batterie rispettando la corretta polarità (+/-) come indicato nel vano batterie.
4. Rimuovere l'imballo, estrarre tutti gli accessori e montare il prodotto prima di darlo al bambino.

Diagramma 1 Installazione batteria

Diagramma 2

Diagramma 3

Diagramma 4

Diagramma 5


JUNIOR®
DRIVING KIDS' IMAGINATIONS!
www.bbjunior.com

ES

Producto de láser de clase 1

Contenidos:
Vehículo x 1 Transmisor x1 Manual de instrucciones x 1

Requisitos de las pilas:
Vehículo: 3 pilas 1,5V "AA" LR6 / R6. Transmisor: 2 pilas 1,5V "AAA" LR03/R03.

Transmisor: Instalación de la batería (consulte el diagrama 1)
1. Desconecte el vehículo (OFF).
2. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo en la tapa de las pilas y abrir la tapa de las pilas (destornillador no incluido)
3. Instale 2 pilas 1,5V "AAA" LR03/R03 con la polaridad correcta (+/-) como se muestra en el interior de los compartimentos de las pilas.
4. Instale la tapa del compartimento de las pilas y atornille el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas.

Vehículo: Instalación de la batería (consulte el diagrama 2)
1. Desconecte el vehículo (OFF).
2. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo en la tapa de las pilas y abrir la tapa de las pilas (destornillador no incluido)
3. Instale 3 nuevas pilas de 1,5V "AA" LR6/R6 con la polaridad correcta (+/-) como se muestra en el interior del compartimento las pilas.
4. Instale la tapa del compartimento de las pilas y atornille el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas.

Utilización: (Consulte los Diagramas 1, 2, 3, 4 y 5)
1. Extraiga y deseche la tira de plástico del vehículo antes de su primer uso.
Vehículo (Esquema 2, 3)
2. Deslice el interruptor a la posición de modo Luz o Control Remoto (⏻), presione el Botón de Luz para activar luces y sonidos.
3. Deslice el interruptor de encendido a la posición (⏻) para usar el control remoto.
Transmisor (Esquema 1, 4 y 5)
4. Encienda (⏻) el transmisor.
5. Presione el botón Forward para conducir el vehículo hacia adelante.
6. Presione el botón Backward para que el vehículo retroceda y el botón de Luz para parpadeos y sonidos.
7. Presione el botón Left/Right para que el vehículo gire a la izquierda/derecha y el Botón de Luz para parpadeos y sonidos.
8. Si la frecuencia del vehículo y el transmisor no coinciden, apague el vehículo y el transmisor y vuelva a encenderlos.
9. Presione la parte frontal del transmisor para activar el botón de Luz con sonidos.
10.Recuerde apagar el vehículo y el transmisor después de jugar.

Precauciones:
1. No intente desmontar los artículos.
2. No utilice el vehículo en la misma frecuencia que otros jugadores que estén en el mismo lugar.
De lo contrario se producirán interferencias y perderá el control del vehículo.
3. Compruebe que las pilas están instaladas con la polaridad correcta (+/-) en el interior del compartimiento de las pilas.
4. Retire el embalaje, saque todos los accesorios y monte el producto antes de dárselo a los niños para jugar.

Esquema 1 Instalación de la batería


Esquema 2


Esquema 3


Esquema 4


Esquema 5


PT

Produto LED de Classe 1

Conteúdo:
Veículo x 1 Transmissor x1 Manual de Instruções x 1

Pilhas Necessárias:
Veículo: 3 x pilhas 1,5V "AA" LR6 / R6 Transmissor: 2 x pilhas 1,5V "AAA" LR03/R03.

Transmissor: Instalação da bateria (Consulte o diagrama 1)
1. Desligue a corrente (OFF).
2. Use a chave de parafusos para desapertar o parafuso da tampa da bateria para abrir a tampa da bateria.
(chave de parafusos não incluída).
3. Instale 2 pilhas 1,5V "AAA" LR03/R03 novas com a polaridade correta (+/-) conforme indicado no interior dos compartimentos das pilhas.
4. Instale a tampa do compartimento das pilhas e aperte o parafuso na tampa do compartimento das pilhas.

Veículo: Instalação da bateria (Consulte o diagrama 2)
1. Desligue a corrente (OFF).
2. Use a chave de parafusos para desapertar o parafuso da tampa da bateria para abrir a tampa da bateria.
(chave de parafusos não incluída).
3. Instale 3 pilhas 1,5V "AA" LR6/R6 com a polaridade correta (+/-) conforme indicado no interior do compartimento das pilhas.
4. Instale a tampa do compartimento das pilhas e aperte o parafuso na tampa do compartimento das pilhas.

Como jogar: (Consultar Diagrama 1, 2, 3, 4 e 5)
1. Puxe e remova a banda de plástico no veículo antes da primeira utilização.
Veículo (Diagrama 2, 3)
2. Rode (⏻) botão power de luz ou remoto controle posição carregue no botão das luzes para luz e som.
3. Rode (⏻) botão switch para posição para jogar em remoto controle.
Transmissor (Diagrama 1, 4 e 5)
4. Lige on (⏻) transmissor.
5. Carregue botão foward para frente e guiar o veículo.
6. Carregue bacwars para marcha atrás.
7. Carregue left/rigth para direita esquerda e luz e som.
8. Se a frequência do veículo e transmissor não funcionar desligue e volte a ligar.
9. Carregue parte da frente do transmissor para activar luz botão e som.
10.Não esqueças desligar depois de brincar.

Precauções:
1. Não tente desmontar os produtos.
2. Não opere o veículo com a mesma frequência que outros jogadores no mesmo local.
Isso irá interferir e fazer com que o veículo perca o controlo.
3. Assegure-se que as pilhas estão instaladas com as polaridades corretas (+/-), conforme indicado no compartimento das baterias.
4. Remova a embalagem, retire todos os acessórios e monte o produto antes de o dar às crianças para brincar.

Esquema 1 Instalação da bateria

Esquema 2


Esquema 3


Esquema 4


Esquema 5


DK

LED-produkt klasse 1

Indhold:
Køretøj x 1 Sender x 1 Brugsanvisning x 1

Batterikrav:
Køretøj: 3 x 1,5V "AA" LR6/R6-batterier. Sender: 2 x 1,5V "AAA" LR03/R03-batterier.

Sender: Indsætning af batterier (Se vejledning 1)
1. Slå strømmen FRA (OFF).
2. Brug en skruetrækker til at løsne skruen i batteridækslet, og åbn batteridækslet (skruetrækker medfølger ikke).
3. Indsæt 2 nye 1,5V "AAA" LR03/R03-batterier med korrekt polaritet(+/-) som vist indvendigt i batterirummet.
4. Monter batteridækslet, og spænd skruen til i batteridækslet.

Køretøj: Indsætning af batterier (Se vejledning 1)
1. Slå strømmen FRA (OFF).
2. Brug en skruetrækker til at løsne skruen i batteridækslet, og åbn batteridækslet (skruetrækker medfølger ikke).
3. Indsæt 3 nye 1,5V "AA" LR6/R6-batterier med korrekt polaritet(+/-) som vist indvendigt i batterirummet.
4. Monter batteridækslet, og spænd skruen til i batteridækslet.

Sådan leger man: (Se vejledning 1, 2, 3, 4 og 5)
1. Træk plaststrimlen ud af køretøjet inden første ibrugtagning.
Køretøj (Vejledning 2, 3)
2. Sæt tænd/sluk-knappen i Lys- eller Fjernbetjeningstilstand (⏻). Tryk på Lysknappen for lys og lyde.
3. Sæt tænd/sluk-knappen i (⏻) position for at anvende fjernbetjeningen.
Sender (Vejledning 1, 4 og 5)
4. Tænd for (⏻) fjernbetjeningen.
5. Tryk på Forfarts-knappen for at få køretøjet til at køre forfarts.
6. Tryk på Bagfarts-knappen for at få køretøjet til at køre bagfarts, og lysknappen blinker med lyde.
7. Tryk på Venstre/Højre-knappen for at få køretøjet til at dreje til venstre/højre, og Lysknappen blinker med lyde.
8. Hvis frekvensen på køretøjet og fjernbetjeningen ikke stemmer overens, skal du slukke for både køretøjet og fjernbetjeningen og derefter tænde igen.
9. Tryk på frontdelen af fjernbetjeningen for at aktivere Lysknappen med lyde.
10.Husk at slukke for både køretøjet og fjernbetjeningen, når du er færdig med at lege.

Forsigtighedsregler:
1. Forsøg ikke at skille produkterne ad.
2. Undlad at benytte køretøjet med samme frekvens som andre legende born på samme sted.
Dette vil forstyrre og bevirke, at køretøjet mister kontrollen.
3. Kontrollér, at batterierne er indsat med korrekt polaritet(+/-) som vist indvendigt i batterirummet.
4. Fjern emballagen, tag alle dele ud, og saml produktet, inden du lader barn lege med det.

Vejledning 1 Batteriinstallation

Vejledning 2

Vejledning 3

Vejledning 4


Vejledning 5


SE

Klass 1 LED-produkt

Innehåll:
Fordon x 1 Sändare x1 Bruksanvisning x 1

Batterikrav:
Fordon: 3 x 1,5 V "AA" LR6/R6-batterier. Sändare: 2 x 1,5 V "AAA" LR03/R03-batterier.

Sändare: Batteri installation (se bild 1)
1. Stäng AV.
2. Lossa skruven på batteriluckan med en skruvmejsel och öppna luckan. (skruvmejsel medföljer inte).
3. Sätt i två nya 1,5 V "AAA" LR03/R03-batterier med rättvänd polaritet (+/-) som visas i batterifacket.
4. Sätt tillbaka batteriluckan och dra sedan åt skruven på luckan.

Fordon: Batteri installation (se bild 2)
1. Stäng AV.
2. Lossa skruven på batteriluckan med en skruvmejsel och öppna luckan. (skruvmejsel medföljer inte).
3. Sätt i tre nya 1,5 V "AA" LR6/R6-batterier med rättvänd polaritet (+/-) som visas i batterifacket.
4. Sätt tillbaka batteriluckan och dra sedan åt skruven på luckan.

Gör så här: (se bild 1, 2, 3, 4 och 5)
1. Dra loss och kasta plastremsan på fordonet innan det ska köras första gången.
Fordon (Bild 2, 3)
2. Skjut strömknappen till Ljus eller Fjärrkontrollsläget (⏻). Tryck på Ljusknappen för att få ljus och ljud.
3. Skjut strömknappen till (⏻) positionen för att använda fjärrkontrollen.
Sändare (Bild 1, 4 och 5)
4. Slryck på ON (⏻) på fjärrkontrollen.
5. Tryck på Framåtknappen för att köra bilen framåt.
6. Tryck på Bakåtknappen för att få bilen att köra bakåt och Ljusknappen blinkar med ljud.
7. Tryck på Vänster/Högerknapp för att få bilen att svänga till vänster/höger och få Ljusknappen att blinka med ljud.
8. Om frekvensen på bilen och fjärrkontrollen inte stämmer överens, stäng av båda och starta dem igen.
9. Tryck på fjärrkontrollens främre del för att aktivera Ljusknapparna med ljud.
10.Kom ihåg att stänga av bilen och fjärrkontrollen när leken är över.

OBS:
1. Ta inte isär produkten.
2. Kör inte fordonet på samma frekvens som andra som leker på samma plats.
Det kan störa och göra fordonet okontrollerbart.
3. Se till att batterierna sitter med polerna på rätt håll (+/-) som visas i batterifacket.
4. Ta bort förpackningen, ta ur alla tillbehör och montera produkten innan barnen leker med den.

Bild 1 Batteriinstallation

Bild 2

Bild 3

Bild 4


Bild 5

NL

Klasse 1 LED-product

Inhoud:
Voertuig x 1 Zender x 1 Gebruiksaanwijzing x 1

Batterijvereisten:
Voertuig: 3 x 1,5V "AA" LR6/R6-batterijen. Zender: 2 x 1,5V "AAA" LR03/R03-batterijen.

Zender: Batterij installeren (zie diagram 1)
1 Schakel de stroom UIT.
2 Gebruik een schroevendraaier om de schroef op het batterijdeksel los te maken en het batterijdeksel te openen.
(Schroevendraaier niet inbegrepen)
3 Installeer 2 nieuwe 1,5V "AAA" LR03/R03-batterijen met de polen (+/-) in de juiste richting, zoals getoond in het batterijcompartiment.
4 Installeer het batterijdeksel en span de schroef op het batterijdeksel dan aan.

Voertuig: Batterij installeren (zie diagram 2)
1 Schakel de stroom UIT.
2 Gebruik een schroevendraaier om de schroef op het batterijdeksel los te maken en het batterijdeksel te openen.
(Schroevendraaier niet inbegrepen)
3 Installeer 3 nieuwe 1,5V "AA" LR6/R6-batterijen met de polen (+/-) in de juiste richting, zoals getoond in het batterijcompartiment.
4 Installeer het batterijdeksel en span de schroef op het batterijdeksel dan aan.

Hoe spelen: (zie diagram 1, 2, 3, 4 & 5)
1 Trek de plastic strip uit het voertuig voor u het voor het eerst gebruikt en gooi dit weg.
Voertuig (Diagram 2, 3)
2. Schuif de aan-/uitschakelaar in de Licht- of afstandsbediende modus (⏻) , druk op de Licht-knop voor licht en geluid.
3. Schuif de aan-/uitschakelaar in de stand (⏻) om in de afstandsbediende modus te spelen.
Zender (Diagram 1, 4 & 5)
4. Schakel AAN (⏻) op de zender.
5. Druk op de knop Vooruit om het voertuig voorwaarts te doen bewegen.
6. Druk op de knop Achterwaarts om het voertuig achterwaarts te doen bewegen en de Licht-knop knippert en maakt geluid.
7. Druk op de knop Links/Rechts om het voertuig naar links of rechts te doen draaien en de Licht-knop knippert en maakt geluid.
8. Als de frequentie van het voertuig en de zender niet overeenstemmen, schakelt u zowel het voertuig als de zender uit en terug in.
9. Druk op het voorste deel van de zender om de Licht-knop met geluid te activeren.
10.Denk eraan om het voertuig en de zender UIT te schakelen na gebruik.

Waarschuwing:
1 Probeer de producten niet te demonteren.
2 Gebruik het voertuig niet op dezelfde frequentie met andere spelers in dezelfde ruimte.
Dit veroorzaakt storing en zorgt voor controleverlies over het voertuig.
3 Zorg ervoor dat de batterijen met de juiste polariteit (+/-) zijn geïnstalleerd, zoals getoond aan de binnenkant van het batterijcompartiment.
4 Verwijder de verpakking, verwijder alle accessoires en monteer het product voor u het aan een kind geeft om te spelen.

Diagram 1 Batterij installeren

Diagram 2

Diagram 3

Diagram 4

Diagram 5

PL

Produkt z diodą klasy 1

Zawartość:
Pojazd x 1 Nadajnik x 1 Instrukcja obsługi x 1

Informacje dotyczące baterii:
Pojazd: 3 baterie 1,5V „AA" LR6/R6 Nadajnik: 2 baterie 1,5 V „AAA" LR03/R03.

Nadajnik: Instalacja baterii (patrz rys. 1)
1. Wyłączyć zasilanie (OFF).
2. Za pomocą śrubokręta należy poluzować wkręt na pokrywie baterii i otworzyć pokrywę baterii. (Śrubokręt nie jest dostarczony w zestawie).
3. Zainstalować 2 nowe baterie 1,5V „AAA" LR03/R03, zwracając uwagę na polaryzację (+/-), zgodnie z oznaczeniem w komorze baterii.
4. Zainstalować baterie i dokręcić wkręt na pokrywie baterii.

Pojazd: Instalacja baterii (patrz rys. 2)
1. Wyłączyć zasilanie (OFF).
2. Za pomocą śrubokręta należy poluzować wkręt na pokrywie baterii i otworzyć pokrywę baterii. (Śrubokręt nie jest dostarczony w zestawie).
3. Zainstalować 3 nowe baterie 1,5 V „AA" LR6/R6, zwracając uwagę na polaryzację (+/-), zgodnie z oznaczeniem w komorze baterii.
4. Zainstalować baterie i dokręcić wkręt na pokrywie baterii.

Zabawa: (patrz rys. 1, 2, 3, 4 i 5)
1. Przed pierwszym użyciem pojazdu należy wyciągnąć i wyrzucić plastikowy pasek.
Pojazd (Rys. 2, 3)
2. Przesuń włącznik do pozycji trybu światła lub zdalnego sterowania (⏻), naciśnij przycisk światła, aby włączyć światła i dźwięki.
3. Przesuń włącznik do pozycji (⏻), aby użyć pilota.
Nadajnik (Rys. 1, 4 i 5)
4. Włącz ON (⏻) na pilocie.
5. Naciśnij przycisk W przód, aby jechać pojazdem do przodu.
6. Naciśnij przycisk W tył, aby pojazd ruszył do tyłu, a przycisk Światła zacznie migać wraz z dźwiękami.
7. Naciśnij przycisk w lewo/w prawo, aby pojazd skręcił