



GE Lighting A SAVANT COMPANY			GRAPHICS APPR OVAL Approvals designate all items on checklist have been reviewed & are correct in addition to other organizational responsibilities.	SKU LISTING INFO: 93130603 NPI 4-Wire DIMMER Switch 1pk CDN CYNC 6833019
REVISION (DATE) PA: 1 (07-12-22) JCS			BAR CODE SPEC: ☐ 100% No BWR ☐ 80% No BWR ☒ N/A	
INSERT (IF SHARÐ): NONE			SUPPLIER PROJECT: N/A	
PRINT METHOD: ☐ Offset/Litho ☐ Flexo (direct)			GE DIE: NOT CONTROLLED	
PK (VERSION): PK-00109516-1				
REVIEWED DATE			SIGNATURE	
PACKAGING GRAPHICS				
☐ Proof Reading – Spelling ☐ Website			☐ Proof against TDS#quest ☐ Graphics Printability	

PC93130603 INS

THIS ART IS SUPPLIED AT 100% SCALE
DO NOT RESIZE, RESHAPE OR ALTER

8.5"

11.0"

Renseignements supplémentaires et avertissements

FCC Compliance Statement Compliance Notice:
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie aux fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, il peut causer des interférences néfastes aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :following measures:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le détaillant ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Norme(s) RSS exemptée(s) de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle qui provoque un fonctionnement non souhaité.

Tous changements ou toutes modifications non approuvés expressément par le fabricant pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Renseignements sur l'exposition aux RF :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC, la proximité humaine de l'antenne ne doit pas être inférieure à 8 pouces pendant le fonctionnement normal.

Déclaration d'exposition aux RF :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur doit être installé de manière à fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm (8 po) de toutes les personnes et ne doit pas être colocalisé ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou tout autre émetteur.

▲ Mise en garde (gradateur)
Pour réduire le risque de surchauffe et de dommages possibles à d'autres équipements, ne pas installer pour commander une prise ou un appareil motorisé ou un appareil alimenté par un transformateur.

Pour les connexions d'alimentation, utiliser uniquement un fil de cuivre à 75C.




- ▲ Mise en garde haute tension**
- Débrancher l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien
 - Température de fonctionnement : de 0 à 40°C
 - Pour le contrôle des ballasts électroniques, des LFC, des DEL et des lampes à DEL
 - Boîtier de type 1
 - IP20
 - Degré de pollution 2
 - Tension d'impulsion : 2 500 V
 - Action de type 1.B

Utilisation à l'intérieur uniquement

Vous aimez votre nouveau Smart Switch? Partagez votre expérience!

Laissez un commentaire à l'endroit où vous avez acheté le produit.



PK-00109516-1



GE Lighting A SAVANT COMPANY			GRAPHICS APPR OVAL Approvals designate all items on checklist have been reviewed & are correct in addition to other organizational responsibilities.	SKU LISTING INFO: 93130603 NPI 4-Wire DIMMER Switch 1pk CDN CYNC 6833019
REVISION (DATE) PA: 1 (07-12-22) JCS			BAR CODE SPEC: ☐ 100% No BWR ☐ 80% No BWR ☒ N/A	
INSERT (IF SHARÐ): NONE			SUPPLIER PROJECT: N/A	
PRINT METHOD: ☐ Offset/Litho ☐ Flexo (direct)			GE DIE: NOT CONTROLLED	
PK (VERSION): PK-00109516-1				
REVIEWED DATE			SIGNATURE	
PACKAGING GRAPHICS				
☐ Proof Reading – Spelling ☐ Website			☐ Proof against TDS#quest ☐ Graphics Printability	

PC93130603 INS

THIS ART IS SUPPLIED AT 100% SCALE
DO NOT RESIZE, RESHAPE OR ALTER

8.5"



Smart Dimmer Installation Guide

Neutral Wire / 4-Wire Smart Switches & Dimmers

▲ WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK
This product installation requires handling 120 volt wiring. Follow each step carefully. If any concerns handling wiring, hire a qualified electrician. Ensure all work meets applicable local and national codes.

Simple DIY Set Up



Compatibility Requirements

- Rating 120V AC 60Hz
- Neutral wire is required (Wire is usually white or grey)
- Ground wire is required (Wire is usually green, green with a yellow stripe, or copper) ⚡
- Wi-Fi 802.11 b/g/n @ 2.4 GHZ is required
- Works with halogen, incandescent and LED bulbs, including Cync smart bulbs. For a list of compatible dimmable bulbs, visit gelighting.com/compatibility
- Max LED rating 1.25 amps / 150W
- Max incandescent/halogen rating 5 amps / 450W

! IMPORTANT NOTE ON 3-WAY WIRING:
Some lights have one wall switch, while others are controlled by two or more wall switches (such as stair lights, which have a switch at both the top and bottom of the stairs). If your lights have more than one switch (called a 3-way), we've created instructions for how to install and enable the capability. 3-way control requires 2 Cync wired switches or 1 wired and wire-free.


Visit cyncsupport.gelighting.com for 3-way installation instructions and how-to videos.

Note: Complete set up in the Cync App to enable 3-way/multi-way functionality.

GE is a trademark of General Electric Company. Used under trademark license. Amazon, Alexa, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Google and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.

Let's Do It

Included:



You'll need:



Approximately 30 minutes of your day to install and set up the switch

You Got This!

And we're here to help. For in-depth instructional videos and a guided tour through the installation, go to:

cyncsupport.gelighting.com
or call 1-844-302-2943



Scan here for videos & guided installation steps.

11.0"



GE Lighting A SAVANT COMPANY			GRAPHICS APPR OVAL Approvals designate all items on checklist have been reviewed & are correct in addition to other organizational responsibilities.	SKU LISTING INFO: 93130603 NPI 4-Wire DIMMER Switch 1pk CDN CYNC 6833019
REVISION (DATE) PA: 1 (07-12-22) JCS		BAR CODE SPEC: ☐ 100% No BWR ☐ 80% No BWR ☒ N/A		
INSERT (IF SHARÐ): NONE		SUPPLIER PROJECT: N/A		
PRINT METHOD: ☐ Offset/Litho ☐ Flexo (direct)		GE DIE: NOT CONTROLLED		
PK (VERSION): PK-00109516-1				
REVIEWED DATE	SIGNATURE	PACKAGING GRAPHICS		
☐ Proof Reading – Spelling ☐ Website				
☐ Proof against TDS#quest ☐ Graphics Printability				

PC93130603 INS

THIS ART IS SUPPLIED AT 100% SCALE
DO NOT RESIZE, RESHAPE OR ALTER

8.5"

11.0"


BEFORE YOU DO ANYTHING: Step 1 Turn Off The Power!

1. Turn off the power for the switch location at the circuit breaker box.
2. Test existing switch by toggling switch on/off, ensuring lights do not turn on.
3. Now, follow these setup steps for a single gang switch.

Step 2 Remove Your Old Switch

1. Remove the existing wall plate and switch from the wall.
2. Use voltage tester on the black wires to confirm power to the switch is off (recommended).
3. Before disconnecting the wires from the wall, label each with the provided wire labels.
4. Disconnect wires and remove existing switch.


⚠ **Neutral and ground wires are required. If you don't have either wire, the Cync switch is not compatible.**



Step 3 Connect The Wires


1. Connect the neutral (white) wire on the switch to the neutral (white label) wire from the wall.
2. Connect the black line wire from the switch to the line (black label) wire from the wall.
3. Connect the load red wire from the switch with the load (red label) from the wall.
4. Connect the ground (green) wire on the switch with the ground (green label) wire from the wall.
5. Cap the 3-way/multi-way traveler wire (if applicable). For 3-way switch setup, visit cyncsupport.gelighting.com

⚠ **Attention: Incorrectly connecting the Neutral or Ground wire from the wall to the Line or Load wire on the switch will damage the product.**



Step 4 Fit Wires Into Wall Box

Neatly push the wires back into the box, rotating the switch so it's oriented according to the image.



For set up help, visit cyncsupport.gelighting.com or call 1-844-302-2943.



GE Lighting A SAVANT COMPANY			GRAPHICS APPR OVAL Approvals designate all items on checklist have been reviewed & are correct in addition to other organizational responsibilities.	SKU LISTING INFO: 93130603 NPI 4-Wire DIMMER Switch 1pk CDN CYNC 6833019
REVISION (DATE) PA: 1 (07-12-22) JCS		BAR CODE SPEC: ☐ 100% No BWR ☐ 80% No BWR ☒ N/A		
INSERT (IF SHARÐ): NONE		SUPPLIER PROJECT: N/A		
PRINT METHOD: ☐ Offset/Litho ☐ Flexo (direct)		GE DIE: NOT CONTROLLED		
PK (VERSION): PK-00109516-1				
REVIEWED DATE	SIGNATURE	PACKAGING GRAPHICS		
☐ Proof Reading – Spelling ☐ Website				
☐ Proof against TDS#quest ☐ Graphics Printability				

PC93130603 INS

THIS ART IS SUPPLIED AT 100% SCALE
DO NOT RESIZE, RESHAPE OR ALTER

8.5"

Step 5 Secure The Switch

1. Using a Phillips screwdriver and the screws provided, secure the switch to the wall until level and flush.
2. Screw on the wall plate bracket, then snap the wall plate cover onto the bracket.

Step 6 Turn The Power Back On


After the switch is secured and wall plate mounted, turn the power back on at the circuit breaker box. At the switch, the light ring will flash blue indicating the device is wired correctly and the device is in setup mode.

Light ring will continuously flash blue until the switch is added to the Cync App.

Light ring will not illuminate if wired incorrectly.

IF LIGHTS DON'T TURN ON:

1. Check that air gap switch is depressed.
2. Check that power to the switch is on at the breaker.
3. Turn power off at the breaker, return to the switch to confirm the wires are securely and properly wired according to the installation guide.
4. Go to cyncsupport.gelighting.com for more troubleshooting.



Congratulations!

You've completed the Smart Switch installation.

Next...



Enable Your Voice Assistant

Connect to your Amazon Alexa or Hey Google voice assistants in the Cync App.

Then try this...

Alexa, turn off the living room.
Alexa, turn on the bedroom.
Alexa, set kitchen to 50%

Hey Google, turn on the lights.
Hey Google, good morning.
Hey Google, I'm leaving.

11.0"



GE Lighting A SAVANT COMPANY			GRAPHICS APPR OVAL Approvals designate all items on checklist have been reviewed & are correct in addition to other organizational responsibilities.	SKU LISTING INFO: 93130603 NPI 4-Wire DIMMER Switch 1pk CDN CYNC 6833019
REVISION (DATE) PA: 1 (07-12-22) JCS			BAR CODE SPEC: ☐ 100% No BWR ☐ 80% No BWR ☒ N/A	INSERT (IF SHARØ): NONE
SUPPLIER PROJECT: N/A			PRINT METHOD: ☐ Offset/Litho ☐ Flexo (direct)	
GE DIE: NOT CONTROLLED			PK (VERSION): PK-00109516-1	
REVIEWED DATE	SIGNATURE	PACKAGING GRAPHICS		
☐ Proof Reading – Spelling ☐ Website ☐ Proof against TDS#quest ☐ Graphics Printability				

PC93130603 INS

THIS ART IS SUPPLIED AT 100% SCALE
DO NOT RESIZE, RESHAPE OR ALTER

8.5"

11.0"

Additional Information and Warnings

FCC Compliance Statement Compliance Notice:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of FCC rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment.

RF Exposure Information:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 8 inches during normal operation.

RF Exposure Statement:
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 8 inches from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.


▲ Caution (dimmer)
To reduce the risk of overheating and possible damage to other equipment, do not install to control a receptacle or motor-operated appliance or transformer-supplied appliance.
For supply connections, use copper wire only rated at 75°C.



- ▲ Caution High Voltage**
- Disconnect power supply before servicing
 - Operation temperature: 0 to 40°C
 - For Control of Electronic Ballast, CFLs, LED, and LED Lamps
 - Type 1 Enclosure
 - IP20
 - Pollution Degree 2
 - Impulse Volatge: 2500V
 - Type 1.B action
- Indoor use only

Like your new Smart Switch?
Share your experience!

Leave a review where you purchased the product.



PK-00109516-1



GE Lighting A SAVANT COMPANY			GRAPHICS APPR OVAL Approvals designate all items on checklist have been reviewed & are correct in addition to other organizational responsibilities.	SKU LISTING INFO: 93130603 NPI 4-Wire DIMMER Switch 1pk CDN CYNC 6833019
REVISION (DATE) PA: 1 (07-12-22) JCS			BAR CODE SPEC: ☐ 100% No BWR ☐ 80% No BWR ☒ N/A	INSERT (IF SHARØ): NONE
SUPPLIER PROJECT: N/A			PRINT METHOD: ☐ Offset/Litho ☐ Flexo (direct)	
GE DIE: NOT CONTROLLED			PK (VERSION): PK-00109516-1	
REVIEWED DATE	SIGNATURE	PACKAGING GRAPHICS		
☐ Proof Reading – Spelling ☐ Website ☐ Proof against TDS#quest ☐ Graphics Printability				

PC93130603 INS

THIS ART IS SUPPLIED AT 100% SCALE
DO NOT RESIZE, RESHAPE OR ALTER

8.5"




Guide d’installation du gradateur intelligent

Interrupteurs et gradateurs intelligents à fil neutre / 4 filst

▲ AVERTISSEMENT : RISQUES DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES
L’installation de ce produit nécessite la manipulation de câblage de 120 volts. Suivez attentivement chaque étape. Si vous avez des préoccupations concernant la manipulation du câblage, embauchez un électricien qualifié. S’assurer que tout le travail respecte les codes locaux et nationaux applicables.

Installation simple à faire soi-même



Installez votre interrupteur intelligent Smart Switch



Téléchargez l’application CYNC, propulsée par Savant



Ajoutez votre Smart Switch à l’application CYNC



Exigences de compatibilité

- Valeur nominale 120 V c.a. 60 Hz
- Un fil neutre est requis (le fil est généralement blanc ou gris)
- Un fil de mise à la terre est requis (le fil est généralement vert, vert avec une bande jaune, ou cuivre) ⚡
- Wi-Fi 802.11 b/g/n à 2,4 GHZ requis
- Fonctionne avec les ampoules halogènes, à incandescence et à DEL, y compris les ampoules intelligentes Cync. Pour obtenir une liste des ampoules à intensité réglable compatibles, visitez gelighting.com/compatibility
- Capacité maximale ampoules DEL de 1,25 A / 150 W
- Capacité maximale ampoules incandescentes/halogènes de 5 A / 450 W

! NOTE IMPORTANTE SUR LE CÂBLAGE À 3 VOIES :
Certaines lumières ont un interrupteur mural, tandis que d’autres sont contrôlées par deux interrupteurs muraux ou plus (comme les lumières d’escalier, qui ont un interrupteur en haut et en bas des escaliers). Si vos lumières ont plus d’un interrupteur (appelé un interrupteur à 3 voies), nous avons créé des instructions sur la façon d’installer et d’activer les fonctionnalités. La commande à 3 voies nécessite 2 interrupteurs câblés CYNC ou un fil câblé et un sans fil.

Visitez cyncsupport.gelighting.com pour obtenir des instructions d’installation à 3 voies et des vidéos pratiques.

Remarque : Effectuez la configuration dans l’application CYNC pour activer la fonctionnalité à 3 voies/multidirectionnelle.

Commençons

Ce qui est inclus :



Interrupteur



Plaque murale



4 capuchons de connexion
4 étiquettes de fil



4 vis de montage cruciformes

Vous aurez besoin de :



Tournevis cruciforme



Pince à bec effilé (recommandée)



Testeur de tension (recommandée)

Environ 30 minutes de votre journée pour installer et configurer le commutateur

Facile à faire!

Et nous sommes là pour vous aider. Pour des vidéos d’instructions approfondies et des étapes guidées de l’installation, allez à :

cyncsupport.gelighting.com
ou composez le 1-844-302-2943



Numérisez ici pour des vidéos et des étapes d’installation guidée.

GE est une marque de commerce de la société General Electric. Utilisé sous licence de marque. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d’Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Google et les autres marques et logos associés sont des marques de commerce de Google LLC.

11.0"



GE Lighting			GRAPHICS APPR OVAL		SKU LISTING INFO:	93130603 NPI 4-Wire DIMMER Switch 1pk CDN CYNC 6833019
A SAVANT COMPANY			Approvals designate all items on checklist have been reviewed & are correct in addition to other organizational responsibilities.		REVISION (DATE) PA:	1 (07-12-22) JCS
REVIEWED DATE			SIGNATURE		BAR CODE SPEC:	☐ 100% No BWR ☐ 80% No BWR ☒ N/A
PACKAGING GRAPHICS					INSERT (IF SHARÐ):	NONE
					SUPPLIER PROJECT:	N/A
					PRINT METHOD:	☐ Offset/Litho ☐ Flexo (direct)
					GE DIE:	NOT CONTROLLED
					PK (VERSION):	PK-00109516-1

PC93130603 INS

THIS ART IS SUPPLIED AT 100% SCALE
DO NOT RESIZE, RESHAPE OR ALTER

8.5"

11.0"

AVANT DE FAIRE QUOI QUE CE SOIT : Étape 1


Coupez l'alimentation!

1. Coupez l'alimentation de l'emplacement de l'interrupteur au niveau de la boîte du disjoncteur.
2. Testez l'interrupteur existant en activant/désactivant l'interrupteur en s'assurant que les lumières ne s'allument pas.
3. Maintenant, suivez ces étapes de configuration pour un interrupteur à dispositif unique.

Étape 2

Retirez votre ancien interrupteur


1. Retirez la plaque murale existante et l'interrupteur du mur.
 2. Utilisez un testeur de tension sur les fils noirs pour confirmer que l'alimentation de l'interrupteur est coupée (recommandé).
 3. Avant de débrancher les fils du mur, identifiez chacun avec les étiquettes de fils fournies.
- ⚠ Des fils neutres et de mise à la terre sont requis. Si vous n'avez pas l'un ou l'autre de ces fils, l'interrupteur Cync n'est pas compatible.
4. Débranchez les fils et retirez l'interrupteur existant.



Étape 3

Connexion des fils


1. Raccordez le fil neutre (blanc) de l'interrupteur au fil neutre (étiquette blanche) du mur.
 2. Raccordez le fil de ligne noir du commutateur au fil de ligne (étiquette noire) du mur.
 3. Connectez le fil rouge de la charge de l'interrupteur avec la charge (étiquette rouge) du mur.
 4. Connectez le fil de mise à la terre (vert) de l'interrupteur avec le fil de mise à la terre (étiquette verte) du mur.
 5. Capuchonnez le fil à 3 voies/multidirectionnel (le cas échéant). Pour la configuration de l'interrupteur à 3 voies, visitez cyncsupport.gelighting.com
- ⚠ À noter : Une connexion incorrecte du fil neutre ou de mise à la terre du mur au fil de ligne ou de charge de l'interrupteur endommagera le produit.



Étape 4

Insérez les fils dans la boîte murale

Remettez soigneusement les fils dans la boîte, en tournant l'interrupteur de façon à ce qu'il soit orienté comme sur l'image.



Pour obtenir de l'aide sur la configuration, visitez cyncsupport.gelighting.com ou composez le 1 844 302-2943.



GE Lighting			GRAPHICS APPR OVAL		SKU LISTING INFO:	93130603 NPI 4-Wire DIMMER Switch 1pk CDN CYNC 6833019
A SAVANT COMPANY			Approvals designate all items on checklist have been reviewed & are correct in addition to other organizational responsibilities.		REVISION (DATE) PA:	1 (07-12-22) JCS
REVIEWED DATE			SIGNATURE		BAR CODE SPEC:	☐ 100% No BWR ☐ 80% No BWR ☒ N/A
PACKAGING GRAPHICS					INSERT (IF SHARÐ):	NONE
					SUPPLIER PROJECT:	N/A
					PRINT METHOD:	☐ Offset/Litho ☐ Flexo (direct)
					GE DIE:	NOT CONTROLLED
					PK (VERSION):	PK-00109516-1

PC93130603 INS

THIS ART IS SUPPLIED AT 100% SCALE
DO NOT RESIZE, RESHAPE OR ALTER

8.5"

Étape 5

Sécurisez le commutateur

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme et des vis fournies, fixez l'interrupteur au mur jusqu'à ce qu'il soit de niveau et affleurant.
2. Vissez le support de plaque murale, puis enclenchez le couvercle de la plaque murale sur le support.

Étape 6

Rallumez l'alimentation


Une fois l'interrupteur fixé et la plaque murale montée, rallumez l'alimentation au niveau de la boîte de disjoncteurs. Au commutateur, l'anneau lumineux clignotera en bleu pour indiquer que l'appareil est câblé correctement et que l'appareil est en mode de configuration.

L'anneau lumineux clignotera en continu en bleu jusqu'à ce que l'interrupteur soit ajouté à l'application Cync.

L'anneau lumineux ne s'allumera pas si le câblage est incorrect.

SI LES LUMIÈRES NE S'ALLUMENT PAS :

1. Vérifiez que l'interrupteur d'entrefer est enfoncé.
2. Vérifiez que l'alimentation de l'interrupteur est sous tension au niveau du disjoncteur.
3. Coupez l'alimentation au disjoncteur, retournez à l'interrupteur pour confirmer que les fils sont bien connectés conformément au guide d'installation.
4. Visitez cyncsupport.gelighting.com pour un dépannage plus poussé.



Félicitations!

Vous avez terminé l'installation de l'interrupteur intelligent.

Suivant...



Télécharger l'application CYNC



Ajoutez votre Smart Switch à l'application CYNC



Configurez votre assistant vocal Alexa ou Hey Google (facultatif)

Activez votre assistant vocal

Connectez-vous à vos assistants vocaux Amazon Alexa ou Hey Google dans l'application CYNC.

Ensuite essayez ceci...

Alexa, éteins le salon.

Alexa, allume la chambre.

Alexa, règle la cuisine à 50 %

Hey Google, allume les lumières.

Hey Google, bonjour.

Hey Google, je quitte.

11.0"

GE
Lighting
A SAVANT COMPANY

GRAPHICS APPROVAL

Approvals designate all items on checklist have been reviewed & are correct in addition to other organizational responsibilities.

REVIEWED
DATE

SIGNATURE

PACKAGING GRAPHICS

☐ Proof Reading – Spelling

☐ Website

☐ Proof against TDS request

☐ Graphics Printability

SKU LISTING INFO:

93130603 NPI 4-Wire DIMMER Switch 1pk CDN CYNC 6833019

REVISION (DATE) PA:

1 (07-12-22) JCS

BAR CODE SPEC:

☐ 100% No BWR ☐ 80% No BWR ☒ N/A

INSERT (IF SHARED):

None

SUPPLIER PROJECT:

N/A

PRINT METHOD:

☐ Offset/Litho ☐ Flexo (direct)

GE DIE:

NOT CONTROLLED

PK (VERSION):

PK-00109517-1



PC93130603 QSG

THIS ART IS SUPPLIED AT 100% SCALE
DO NOT RESIZE, RESHAPE OR ALTER

FRONT

3.7583"

Let's illuminate what your smart switch can do:
Voyons ce que votre interrupteur intelligent peut faire :

- Create the perfect lighting scene for every scenario.**
Go to **CYNC App** and preset the optimal light levels under **routines**.
Créez la scène d'éclairage parfaite pour chaque scénario.
Allez sur l'application **CYNC** et préselectionnez les niveaux de lumière optimaux sous **routines**.
- Automate your lights to turn on when you come home.**
Go to **CYNC App** and schedule times to turn lights on and off under **routines**.
Automatisez vos lumières pour qu'elles s'allument lorsque vous rentrez chez vous.
Allez à l'application **CYNC** et programmez des horaires pour allumer et éteindre les lumières sous **routines**.
- Preset brightness levels.**
Dim switch to desired level, then turn off. Use **Dim** button instead of center on/off button to turn on lights at the preset level.
Niveaux de luminosité pré réglés.
Atténuez l'interrupteur au niveau désiré, puis éteignez-le. Utilisez le bouton de **Gradation** au lieu du bouton de marche/arrêt central pour allumer les lumières au niveau pré réglé.
- Control other CYNC or C by GE bulbs in the room with your switch.**
Go to **CYNC App**. Add bulbs and switches to the same room or group. (sold separately)
Contrôlez les autres ampoules **CYNC** ou **C** by GE dans la pièce avec votre interrupteur.
Allez à l'application **CYNC**. Ajoutez des ampoules et des interrupteurs dans la même pièce ou du même groupe (vendu séparément)

GE and C by GE are trademarks of General Electric Company. Used under trademark license.
GE et C by GE sont des marques de commerce de la Compagnie Générale Electrique. Utilisé sous licence de marque.

2.874"

BACK

3.7583"

Connect to your Alexa or Hey Google device to control your lights with your voice.

Connectez-vous à votre appareil Alexa ou Hey Google pour contrôler vos lumières avec votre voix.

Try these voice commands:
Essayez ces commandes vocales :

Amazon Alexa

Alexa, turn off the living room.
Alexa, good morning.
Alexa, set kitchen to 50%.

Alexa, éteins le salon.

Alexa, bon matin.

Alexa, règle la cuisine à 50 %.

Hey Google

Hey Google, turn on the lights.
Hey Google, set bedroom to 20%.
Hey Google, I'm leaving.

Hey Google, allume les lumières.
Hey Google, règle la chambre à 20 %.
Hey Google, je quitte.

PK-00109517-1

Touch Controls Commandes tactiles

