

bēm[®]
WIRELESS

speaker trio

USER GUIDE

Contents

English	Page 4
Canadian Français	Page 11
Español	Page 19

Product Overview

Thank you for purchasing the bēm wireless **Speaker Trio**. Our speaker will bring you a new found freedom from wires while delivering an incredible sound. The Speaker Trio is compatible with all devices enabled with **Bluetooth®** technology... which is currently a lot of devices!

Make sure to read through the following directions, fully charge your device and perform the initial Bluetooth® syncing process and you should be up and running in no time. If you have any problems stop on by bemwireless.com for the answers to all your questions.


Package Contents

Speaker Trio speakers x 3
Speaker Trio base unit x 1
Aux cable x 1
Power adapter x 1
User manual x 1

Compatibility

- All devices enabled with Bluetooth® technology including: iPhones, iPads, iPods, Smartphones, Laptops, Tablets and more.
- Also compatible with any device that has a standard 3.5mm earphone jack such as MP3 players, PSP, Mobile phones, etc

Product Interface




Getting Started

We know you're excited to experience your new bēm wireless Speaker Trio. These two easy steps will get you up and running quickly.

Step 1: Charge It

Connect your Speaker Trio base to an outlet using the included power adapter. Place the speakers onto the charging area of the base. The red backlight will slowly flash during charging and goes out when it has reached a complete charge (Approx. 3.5 hours).



Step 2: Connect It


There are two options for connecting to your Speaker Trio - wirelessly by Bluetooth® or wired using the included aux cable.

• Connect Wirelessly

Turn on the power of the base unit **followed** by powering on each of the 3 speakers. Once the base is powered on the Bluetooth® indicator will light and a tone confirming that the unit is currently in pairing mode will sound. Go to the Bluetooth® settings on your mobile phone, tablet or computer to find the device named **"Speaker Trio"**. A tone will sound to confirm the device has paired successfully. Next time the Speaker Trio and connected device will pair automatically. After completing this step you are ready to start playing audio from your connected device.

• Direct Connection

The Speaker Trio can also be connected to any device that has a headphone jack or line out using the included aux cable.



Operation Details

Power on / Power off

Base : Press the power button to turn on the base of Speaker Trio. The Bluetooth® indicator will light up to signify the unit is on and ready to be paired. Press the power button again to turn off the base and the Bluetooth indicator light will go out.

Speakers: Press the power button to turn the speaker on. The white light on the base will light up to signify the unit is on. Press the power button again to turn off the speaker and the white base light will also go out.

*Please note, always make sure to **first turn on the base unit** before turning on the speakers*

Play modes

Bluetooth mode: play an audio signal from the connected Bluetooth® device.

AUX mode: play an audio signal from the connected "wired" device.

*Please note, if an Aux cable is connected to the speaker it **will not** play music from Bluetooth® connected devices.*

Audio Use

Follow the above connection steps to pair a Bluetooth® device with the Speaker Trio. At this point you can send any kind of audio signal to your speaker (music, video, gaming, etc.). Just use your device as normal and the audio will play through your Speaker Trio.

Controls

Pressing the + and - buttons will increase or decrease the volume on the Speaker Trio. Please note that this will not effect the volume levels on the connected device.

Connection


Laptop / notebook / PC

As the Bluetooth® versions for these types of devices varies greatly, the connection methods will differ

as well. If you can not connect with the Speaker Trio using the previous method instructed you may need to install a new version of the Bluetooth® driver. Please reference the instructions of device for details.

Speaker Placement

The 3 individual speakers can be removed from the Speaker Trio base to be set anywhere you like. Approximate range is **80ft** away from the base. The Speaker Trio uses 5.8GHz signal so you're free to put the speakers where you like!



AUX out

The Speaker Trio can also be used as a "bridge" to wirelessly connect your devices to other speakers not enabled with Bluetooth®.

Plug one end of the supplied Aux cable to the "AUX OUT" port in the back of unit and plug the other end of the cable to an "AUX IN" or "Line In" port on any other speaker system

Please note, volume + & volume - on the Speaker Trio lose function on this occasion and only the connected Bluetooth® device or the connected speaker itself can control the volume.

Charging

Connect your Speaker Trio base to an outlet using the included power adapter. Place the speakers onto the charging area of the base. The red backlight will slowly flash during charging and goes out when it has reached a complete charge (Approx. 3.5 hours).

Operation Details (cont.)

Charging Indicator Light Modes

- Red LED / Flashing Fast: Battery is low, charge the unit soon.
- Red LED / Flashing Slow: Speaker Trio is charging
- Red LED / Turned Off: Battery is fully charged

Note: if the unit has not been used in the past 7 days please charge for 10 minutes before using the Speaker Trio.

Troubleshooting

Issue: Pairing is unsuccessfully after multiple attempts

Solution:

- Check if the Bluetooth® indicator light is on. If the indicator light is off, please press the power button to turn the unit on. If the Bluetooth® indicator light still doesn't come on after pressing the power button, please charge the unit.
- Check for other Bluetooth® devices around the surroundings that may interfere with searching and turn devices off.
- Power off and then power on the unit to restart the Bluetooth® function of the unit or your Bluetooth device
- Unplug any cables plugged into the AUX IN, restart all devices and then attempt pairing again.

Issue: Interference or static during playback

Solution:

- Avoid using the device between concrete or other building structures that may interfere with the signal.
- Please check if the battery level of the unit and the Bluetooth® device and charge if necessary.

For more troubleshooting help go to <http://bemwireless.com>

Storage

- Power off the Outlet Speaker If the unit **will not be** used for an extended period of time.
- Do not set the unit in a damp environment, high temperatures or in direct sunlight.

Maintenance

- Power off the unit
- Use a soft, dry, lint-free cloth and wipe gently
- Do not use alcohol, benzene, thinners or other chemical detergents as these can cause the casing to be warped or discolored

More Info

For questions, comments or to purchase more bēm wireless products go to: **bemwireless.com**

You can also follow us at:

 **facebook.com/bemwireless**

 **twitter.com/bemwirelessco**

 **youtube.com/bemwireless**

For information on your product's warranty go to: **bemwireless.com/support**

FCC STATEMENT 2200

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or

television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

bēm wireless

<http://bemwireless.com/>

bēm wireless LLC.

1725 Kilkeny Ct.

Woodstock, IL, USA

Made in China

Technical Parameters

Note: All specifications are subject to change without notice.

Product Name: Speaker Trio

Model: HL2737

Power Supply: 5V 2.4A

Frequency response: 5.730 - 5.805 GHZ

Battery capacity: 3.7V 1800mAh

Output power: 2W X 3

Bluetooth Profile Supported: A2DP, AVRCP

Working range: Approximately 40ft of Bluetooth

range and 80ft of wireless speaker range

Working atmosphere: 0°C-40°C / 20%-90%RH

Safety Instructions

This product is specially designed based on the full attention to safety; in order to make sure the accident-free operation, please abide the guidelines listed below:

- Always position the unit on a stable and level surface. Unstable surface can cause the unit to topple and fall, resulting in possible damage or injury
- Do not drop, unpack, open, beat, curve, prink and burn the unit
- Avoid using the unit nearby basins or sinks where it may come in contact with water
- Do not place any ware with full water on the top of the unit, such as vase, glass, pot, and please avoid placing candle on the speaker surface as well
- Protect the using of the unit from any overheating devices (such as radiator, heating installation, cooking stove or other heating devices)
- Regardless of what reasons cause the unit damage, please ask for the maintenance personnel to repair
- If you want to do the cleaning, please turn off the unit and unplug the power cable from the outlet first

- Set the volume properly to prevent injury to the unit and your personal health



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used

device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WARNING:

- The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.



Haut-parleur Trio

MANUEL DE L' UTILISATEUR

Vue d'ensemble du produit

Nous vous remercions d'avoir acheté le **Haut-parleur trio** bēm wireless. Notre haut-parleur produit un son incroyable en vous apportant une nouvelle liberté aux fils. Le Haut-parleur Trio est compatible avec tous les appareils dotés de la technologie **Bluetooth** © ... qui sont actuellement nombreux!

Assurez-vous de lire toutes les instructions suivantes, recharger complètement votre appareil et effectuer le processus de synchronisation initiale du Bluetooth© et l'appareil sera opérationnel en quelques minutes seulement. Si vous avez des problèmes, consultez le site web **bemwireless.com** pour les réponses sur toutes vos questions.

Contenu de l'emballage

3 Haut-parleurs Trio

Unité principale du haut-parleur Trio x 1

Câble Auxiliaire x 1


Adaptateur d'alimentation x 1

Manuel de l'utilisateur x 1

Compatibilité

- Compatible avec tous les appareils dotés de la technologie Bluetooth ©, comprenant: i Phones, i Pads, iPods, Smartphones, ordinateurs portables, Tablettes numériques et d'autres.
- Egalement compatible avec tous les appareils dotés d'une prise d'écouteur standard de 3.5 mm comme les lecteurs MP3, PSP, téléphones mobiles, etc.

Interface du produit




Pour débiter

Nous savons que vous êtes impatients d'expérimenter votre nouveau Haut-parleur Trio bēm wireless. Les deux étapes simples suivant vous permettront de le mettre en marche rapidement.

Etape 1: Charge-le


Branchez votre haut-parleur Trio à une prise en utilisant l'adaptateur d'alimentation fourni. Le rétro-éclairage en rouge clignotera lentement pendant la charge et s'éteindra dès que la charge est terminée (environ 3.5heures)



Etape 2: Connectez-le

Il ya deux options pour se connecter à votre haut-parleur Trio - sans fil via Bluetooth© ou avec fil en utilisant le câble auxiliaire fourni.

- **Connexion sans fil**
Allumez l'unité principale et **par suite** allumez chacun des trois haut-parleurs. Une fois que l'unité principale est allumée, l'indicateur Bluetooth © s'allumera et un son retentira pour confirmer que l'appareil est actuellement en mode de couplage. Allez dans les paramètres Bluetooth© de votre téléphone, tablette numérique ou ordinateur pour trouver le périphérique nommé "**Haut-parleur Trio**". Un signal sonore retentira pour confirmer que le dispositif est connecté avec succès. Prochainement, le haut-parleur Trio et le périphérique connecté s'apparieront automatiquement.
- **Connexion avec fil**
Le haut-parleur Trio peut également être connecté à n'importe quel appareil doté d'une prise d'écouteur ou une ligne de sortie utilisant le câble auxiliaire fourni.



Mode de fonctionnement

Mise sous/hors tension

L'unité principale: Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'unité principale du haut parleur Trio. L'indicateur Bluetooth © s'allumera pour indiquer que l'appareil est allumé et prêt à être jumelé. Appuyez encore sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'unité principale et l'indicateur Bluetooth © s'éteindra.

Les haut-parleurs: Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer les haut-parleurs. L'indicateur blanc sur l'unité principale s'allumera pour indiquer que l'appareil est allumé. Appuyez encore sur le bouton d'alimentation pour éteindre le haut-parleur et l'indicateur blanc sur l'unité principale s'éteindra également.

S'il vous plaît remarquez que assurez-vous toujours d'allumer d'abord l'unité principale avant d'allumer les haut-parleurs

Modes de lecture

Mode Bluetooth: jouer un signal audio à partir de l'appareil Bluetooth® connecté.

Mode AUX: jouer un signal audio à partir de l'appareil connecté "avec fil".

S'il vous plaît remarquez que si un câble auxiliaire est connecté au haut-parleur, il ne **jouera pas** la musique des appareils Bluetooth © connectés.

Utilisation du système Audio

Suivez les étapes de connexion ci-dessus pour coupler l'appareil Bluetooth © avec le haut parleur Trio. À ce point, vous pouvez envoyer n'importe quel type de signal audio à votre haut-parleur (musique, vidéo, jeux, etc.). Il suffit d'utiliser votre appareil comme d'habitude et l'audio sera joué par votre haut-parleur Trio.

Commandes

Appuyez sur les boutons + et - pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur Trio. S'il vous plaît remarquez que cela n'affectera pas les niveaux de volume de l'appareil auquel vous êtes connecté.

Connexion


Ordinateur portable / notebook / PC

Comme les versions Bluetooth © pour ces types d'appareils varient beaucoup, les méthodes de connexion varient aussi. Si

vous ne pouvez pas vous connecter avec le haut-parleur Trio en utilisant la méthode précédente indiquée, vous devrez peut-être installer une nouvelle version de pilote pour le Bluetooth ©. S'il vous plaît référez-vous aux instructions de l'appareil pour plus de détails.

Emplacement des haut-parleurs

Les 3 haut-parleurs individuels peuvent être détachés de l'unité principale du haut-parleur Trio et placés là où vous voulez. Dans une plage approximative de **80 pieds (115ft)** depuis l'unité principale. Le haut-parleur Trio utilise un signal de 5.8 GHz, donc vous êtes libre de placer les haut-parleurs là où vous voulez!



Sortie AUX

Le haut-parleur Trio peut également être utilisé comme un "pont" pour vous connecter sans fil aux autres haut-parleurs des appareils qui ne sont pas dotés de Bluetooth ©.

Branchez une extrémité du câble Aux fourni au port de la "SORTIE AUX" à l'arrière de l'appareil et branchez l'autre extrémité du câble au port "ENTRÉE AUX" ou "Entrée de ligne" de tout autre système de haut-parleur.

S'il vous plaît remarquez que, les boutons volume + et volume - du haut parleur le Trio perdent leurs fonctionnalités et que seul l'appareil Bluetooth® connecté ou le haut-parleur connecté assure lui-même le contrôle de volume.

Charge

Branchez l'unité principale du haut-parleur Trio dans une prise électrique en utilisant l'adaptateur d'alimentation fourni. Placez les haut-parleurs dans la zone de chargement sur l'unité principale. Le rétro-éclairage en rouge clignotera lentement pendant la charge et s'éteindra lorsque l'appareil est complètement chargé (il faudra environ 3.5 heures).

Détails de fonctionnement (cont.)

Modes des indicateurs de charge

- LED rouge / clignotant rapidement: la batterie est faible, il faut rapidement charger le haut-parleur.
- LED rouge / clignotant lentement: le haut-parleur Trio est en charge
- LED verte/ éteinte: la batterie est complètement chargée

Remarque: si le haut-parleur Trio n'a pas été utilisé pendant 7 derniers jours, s'il vous plaît chargez-le pendant 10 minutes avant de l'utiliser.

Dépannage

Panne: Échec de couplage après plusieurs essais

Solution:

- Vérifiez si l'indicateur Bluetooth © est allumé. Si l'indicateur est éteint, s'il vous plaît appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Si l'indicateur Bluetooth © ne s'allume pas toujours après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, s'il vous plaît rechargez l'appareil.
- Vérifiez les appareils Bluetooth © aux alentours qui peuvent interférer la recherche et éteignez-les.
- Éteignez puis rallumez l'appareil afin de redémarrer la fonction Bluetooth © de l'appareil ou de votre périphérique Bluetooth
- Débranchez tous les câbles branchés sur la prise ENTRÉE AUX, redémarrez tous les périphériques, puis essayez à nouveau le couplage.

Panne: Les interférences ou arrêts pendant la lecture

Solution:

- Évitez d'utiliser l'appareil entre les structures de construction en béton ou autres structures qui peuvent interférer avec le signal.
- S'il vous plaît vérifiez le niveau de la batterie de l'appareil et du périphérique Bluetooth © et chargez-les si nécessaire.

Pour plus d'aide sur le dépannage aller au <http://bemwireless.com>

Stockage

- Si le haut-parleur ne sera pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le et débranchez-le de la prise.
- Ne placez pas le haut-parleur dans un environnement humide, ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

Entretien

- Éteignez le haut-parleur
- Utilisez un chiffon doux, sec et sans peluches et essuyez-le doucement
- N'utilisez pas de l'alcool, du benzène, des diluants ou d'autres détergents chimiques car ils peuvent entraîner la déformation ou la décoloration du boîtier.

Plus d'informations

Pour toutes questions, commentaires ou besoin d'acheter plus de produits de bēm wireless aller au: bemwireless.com

Vous pouvez aussi nous suivre sur :



facebook.com/bemwireless



twitter.com/bemwirelessco



youtube.com/bemwireless

Pour toute information concernant la garantie de votre produit aller au: bemwireless.com/support

DÉCLARATION DE LA FCC

CE 2200

1. Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

2. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la classe B des appareils numériques, définies par la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie contre ces interférences dans le cas où l'installation n'est pas conforme. Interférences dans le cas où l'installation n'est pas conforme. Si cet équipement provoque des

interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par la FCC sur l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

bēm wireless

<http://bemwireless.com/>

bēm wireless LLC.

1725 Kilkenny Ct.

Woodstock, IL. État-Unis d'Amérique
Fabriqué en Chine

Paramètres techniques

Remarque: Toutes les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Nom du produit : Haut-parleur Trio

Modèle: HL2737

Tension d'alimentation: 5V 2.4A

Réponse fréquente: 5.730 - 5.805 GHZ

Capacité de la batterie : 3.7V 1800mAh

Puissance de sortie: 2W X 3

Profil Bluetooth Supporté: A2DP, AVRCP

Gamme de fonctionnement : La limite du bluetooth est d'environ 40 pieds et celle du haut-parleur sans fil est d'environ 80 pieds

Atmosphère de fonctionnement : 0°C-40°C / 20%-90%RH

Consignes de sécurité

Ce produit est spécialement conçu en se basant sur une attention particulière en matière de sécurité dans le but d'assurer un fonctionnement sans accident, s'il vous plaît respectez les consignes ci-dessous:

- Positionnez toujours l'unité sur une surface plane et stable. Une surface instable pourrait entraîner le déséquilibre et la chute de l'unité, ce qui pourrait résulter en blessure physique ou en dommage matériel.
- Ne déballez pas, n'ouvrez pas, ne pliez pas, ne faites pas brûler, ne secouez et ne malmenez pas l'unité.
- Évitez d'utiliser l'unité à proximité de réservoirs d'eau, afin d'éviter tout contact.
- Ne positionnez jamais un récipient contenant de l'eau sur le dessus de l'unité (vase, verre) et évitez également d'y placer des bougies ou tout autre objet incandescent.
- Évitez de placer l'unité à proximité de sources de chaleur (radiateurs, chauffage, fours ou unités chauffantes)
- En cas de dommage ou de détérioration, contactez un technicien qualifié
- Si vous voulez nettoyer l'appareil, pensez avant toute chose à le débrancher
- Réglez le volume correctement afin de ne pas endommager l'unité et de ne pas vous mettre en danger



Élimination correcte de ce produit. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers sur tout le territoire européen. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine due à l'élimination incontrôlée des déchets, éliminez-le de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour remettre votre appareil

usagé, s'il vous plaît utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auquel vous avez acheté votre produit. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sécurisé pour l'environnement.

AVERTISSEMENT:

- La batterie (pile ou piles ou batterie) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre similaire.
- Il est interdit de placer sur l'appareil toute sorte de source de flamme nue, comme les bougies allumées.
- ATTENTION: Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie. Remplacez-la uniquement avec celle de même type ou équivalent.



Altavoz Trío

GUÍA DEL USUARIO

Introducción

Gracias por adquirir el **Altavoz Trío** inalámbrico BEM. Nuestro altavoz le brindará una nueva forma de librarse de los cables al mismo tiempo le ofrece un sonido increíble. El altavoz Trío es compatible con todos los dispositivos habilitados con tecnología **Bluetooth®** ... que actualmente se encuentra una gran cantidad de dispositivos!

Asegúrese de leer las siguientes instrucciones, cargue su dispositivo y realice el proceso de sincronización inicial Bluetooth® y debería estar en marcha en muy poco tiempo. Si tiene algún problema puede dirigirse a **bemwireless.com** para recibir respuesta a todas sus preguntas.


Contenido del paquete

Altavoces de altavoz trío x 3
base del altavoz trío x 1
Cable auxiliar x 1
Adaptador de corriente x 1
Manual de instrucciones x 1

Compatibilidad

- Compatible con todos los dispositivos habilitados con tecnología Bluetooth®, incluyendo: iPhones, iPads, iPods, teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, tabletas y mucho más.
- También es compatible con cualquier dispositivo que tenga un conector estándar de 3,5 mm para auriculares, tales como reproductores de MP3, PSP, teléfonos móviles, etc.

Interfaz del Producto




Pasos de Inicio

Sabemos que está emocionado de experimentar su nuevo Altavoz Trío inalámbrico BEM. Estos dos pasos le preparan para usarlo y ponerlo en marcha rápidamente.

Paso 1: Cargado

Conecte la base de altavoz Trío a una toma de corriente utilizando el adaptador de corriente que viene incluido. Coloque los altavoces en el área de carga de la base. La luz roja de fondo parpadea lentamente durante la carga y se apaga cuando se ha alcanzado una carga completa (aprox. 3,5 horas).



Paso 2: Conectar

Hay dos opciones para conectar a tu altavoz Trío - de forma inalámbrica a través de Bluetooth® o por cable usando el cable auxiliar incluido.

- Conexión inalámbrica**
Activar el alimentador de la unidad de base, **seguido** por el encendido en cada uno de los 3 altavoces. Una vez que la base esté encendida el indicador Bluetooth® se iluminará y un tono que confirma que la unidad está en modo de sincronización sonora. Vaya a la configuración de Bluetooth® en su teléfono móvil, tableta o en el ordenador encontrará un dispositivo llamado **"Altavoz trío"**. Se escuchará un tono para confirmar que el dispositivo se haya conectado correctamente. La próxima vez que el altavoz Trío y el dispositivo conectado se conectará automáticamente. Después de completar este paso, usted está listo para comenzar a reproducir audio desde el dispositivo conectado.
- Conexión Directa**
El altavoz Trío también puede ser conectado usando el cable auxiliar y a cualquier dispositivo que tenga un conector de auriculares o canal de salida



Detalles de Funcionamiento

Encendido / Apagado

Base: Pulse el botón de encendido para encender el altavoz Trío. El indicador Bluetooth® se iluminará para indicar que la unidad está encendida y lista para ser conectada. Pulse el botón de encendido para apagar la unidad y el indicador luminoso de Bluetooth® se apagará.

Altavoces: Pulse el botón de encendido para encender el altavoz. La luz blanca en la base se ilumina para indicar que la unidad está encendida. Pulse el botón de encendido para apagar el altavoz y la luz base blanca también se apagará.

Por favor, asegúrese siempre de primero encender la unidad en la base antes de encender los altavoces

Modos de reproducción

Modo Bluetooth: reproduzca una señal de audio desde el dispositivo de Bluetooth® conectado.

Modo auxiliar: Reproduzca una señal de audio desde un dispositivo de cable conectado.

Por favor tenga en cuenta: si un cable es conectado al altavoz **no se reproducirá** la música desde el dispositivo Bluetooth® conectado

Uso de audio

Siga los pasos de conexión arriba mencionados para conectar un dispositivo Bluetooth® con el altavoz Trío. En ese momento usted podrá enviar cualquier tipo de señal de audio al altavoz (música, video, juegos, etc.) Sólo tiene que utilizar su dispositivo normalmente y el audio se reproducirá a través del altavoz trío.

Controles

Pulsando las teclas + y - para aumentar o disminuir el volumen del altavoz Trío. Por favor, tenga en cuenta que esto no influirá en los niveles de volumen del dispositivo conectado.

Conexión


Ordenador portátil / portátiles / PC

Como las versiones Bluetooth® para estos tipos de dispositivos varía en gran medida, los métodos de conexión serán diferentes también. Si no puede

conectar con el altavoz Trío utilizando el método indicado anteriormente, puede que tenga que instalar una nueva versión del controlador (driver) de Bluetooth®. Por favor, consulte las instrucciones del dispositivo para más información.

Ubicación de los altavoces

Los 3 altavoces individuales se pueden quitar de la base del Altavoz Trío para ponerlo en cualquier lugar que desee. El rango aproximado es de **80 pies** de distancia de la base. El altavoz trío utiliza la señal de 5.8 GHz por lo que es libre de poner los altavoces donde quieras!



Salida AUXILIAR

El altavoz Trío también puede ser utilizado como un "puente" para conectarse inalámbricamente sus dispositivos a otros altavoces no habilitados con Bluetooth®.

Enchufe un extremo del cable auxiliar suministrado a la "SALIDA AUXILIAR" del puerto en la parte de atrás de la unidad y conecte el otro extremo del cable a una "ENTRADA AUXILIAR" o "Canal de Entrada" del puerto en cualquier otro sistema de altavoces

Por favor tenga en cuenta que el volumen + y volumen- en el altavoz Trío pierde su función en esta ocasión y sólo el dispositivo Bluetooth® conectado o el altavoz conectado en sí puede controlar el volumen.

Cargado

Conecte la base de Altavoz Trío a una toma de corriente con el adaptador de corriente que viene incluido. Coloque los altavoces en el área de carga de la base. La luz de fondo parpadea lentamente en rojo durante la carga y se apaga cuando se ha alcanzado una carga completa (aprox. 3,5 horas).

Detalles de Funcionamiento (Continuación)

Modos de la luz indicadora de cargado

- La luz LED roja / Parpadea rápido: la batería está baja de carga, recargue la unidad cuanto antes.
- La luz LED roja / Parpadea despacio: El altavoz Trío esta recargando
- La luz LED verde: Batería totalmente recargada

Note: Nota: Si la unidad no ha sido utilizado en los últimos 7 días por favor recarga durante 10 minutos antes de usar el altavoz Trío.

Solución de Problemas

Problema: La conexión no ha sido exitosa después de muchos intentos

Solución:

- Compruebe que el indicador luminoso de Bluetooth® se enciende. Si la luz indicadora está apagada, pulse el botón de encendido para encender la unidad. Si la luz indicadora de Bluetooth® todavía no se enciende después de pulsar el botón de encendido, debe recargue la unidad.
- Compruebe si hay dispositivos Bluetooth® por los alrededores que puedan interferir con la búsqueda y el apagado de dispositivos.
- Apague y vuelva a encender la unidad para reiniciar la función Bluetooth® de la unidad o su dispositivo Bluetooth®
- Desconecte todos los cables conectados a la ENTRADA AUXILIAR, reiniciar todos los dispositivos y luego tratar de conectar nuevamente.

Problema: Interferencia o estática durante la reproducción

Solución:

- Evitar el uso del dispositivo entre las estructuras de construcción de hormigón o de otro tipo que pueden interferir con la señal.
- Compruebe si el nivel de la batería de la unidad y el dispositivo Bluetooth® y recárguela si fuera necesario.

Para más ayuda de solución de problemas ir a <http://bemwireless.com>

Guardado

- Apagar el altavoz de salida Si la unidad no se utiliza durante un período prolongado de tiempo.
- No coloque la unidad en un ambiente húmedo, de altas temperaturas o a la luz solar directa.

Mantenimiento

- Apague la unidad
- Utilice un paño suave, seco y sin pelusa y limpie suavemente
- No utilice alcohol, benceno, disolventes o detergentes químicos, ya que estos pueden causar deformación o decoloración de la carcasa.

More Info

Si tiene preguntas, comentarios o para mas compras de productos inalámbricos Bem vaya a: **bemwireless.com**

Usted nos puede seguir a través de:



facebook.com/bemwireless



twitter.com/bemwirelessco



youtube.com/bemwireless

Para obtener información acerca de la garantía de productos vaya a **bemwireless.com/support**

DECLARACIÓN FCC

CE 2200

1. Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

2. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, según la sección 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si

este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado con distancia mínima de 20 cm entre el emisor y su cuerpo.

bem wireless

<http://bemwireless.com/>

bem wireless LLC.

1725 Kilkenny Ct.

Woodstock, IL, USA

Hecho en China

Parámetros Técnicos

Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nombre del producto: Altavoces Trío

Modelo: HL2737

Fuente de alimentación: 5V 2.4A

respuesta frecuente: 5.725 - 5.850 GHZ

Capacidad de la batería: 3.7V 1800mAh

Potencia de salida: 2WX3

Perfil Bluetooth Compatibles: A2DP, AVRCP

Rango de operatividad: Aproximadamente 40 pies de rango de bluetooth y 80 pies de rango de altavoces inalámbricos

Atmósfera de operatividad: 0°C-40°C / 20%-90%RH

Instrucciones de seguridad

Este producto está especialmente diseñado sobre la base de la atención a la seguridad, con el fin de asegurarse de un funcionamiento sin accidentes, por favor, respetar las siguientes pautas:

- Coloque siempre la unidad sobre una superficie estable y a nivel. Las superficies inestables pueden causar que la unidad sea derribada y caerse provocando daños o lesiones
- No deje caer la unidad, desempacar, abrir, golpear, curvar, envolver y/o quemar.
- Evite el uso de la unidad cerca de lavabo o sumideros, donde puede entrar en contacto con el agua
- No coloque ningún objeto lleno de agua en la parte de arriba de la unidad, tal como floreros, vidrio, olla, y por favor también evite colocar velas en la superficie del altavoz.
- Proteger el uso de la unidad cerca de cualquier dispositivo de calefacción (tales como radiadores, instalaciones de calefacción, estufa de cocina u otros dispositivos de calefacción)
- Independientemente de qué razones hace que la unidad se dañe, por favor, pregunte por el mantenimiento personal para reparar el fallo.
- Si quiere hacer limpieza, primero apague la unidad y desenchufe el cable de alimentación de la primera salida

- Ajuste el volumen adecuadamente para evitar daños en la unidad y en la salud personal.



Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, por favor utilice

sistemas de reciclaje o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para el reciclaje con seguridad ambiental

ADVERTENCIA:

- La batería (batería o pilas o estuches de batería) no deben exponerse a un calor excesivo como el del sol, fuego o similar.
- Ninguna fuente de llama sin protección, tales como la luz velas, debe ser colocado sobre el aparato.
- PRECAUCIÓN: Existe peligro de explosión si la batería es reemplazada de forma incorrecta. Reemplace sólo con el mismo tipo o su equivalente.

bemwireless.com

bem wireless | 1725 Kilkenny Court | Woodstock IL 60098

© 2014 bēm wireless