



PACKTALK

POCKET GUIDE

EN/ES/JP/CN



Scan for more languages















Cardo Connect App

Table of Contents | Índice de contenidos | 目次 | 目录

1-2

- Getting Started | Guía de inicio | 利用を開始する | 开始使用

3

S Cardo Connect App | Aplicación Cardo Connect | **Cardo Connectアプリ** | **Cardo Connect**应用程序

4

General | General | 基本操作 | 常规

5-6

Radio Radio ラジオ 电台

.....

Music | Música | 音楽 | 音乐

Ω

Switch Source | Cambiar fuente | ソースの切替 | 切換音源

9

Phone Call | Llamada telefónica | 電話 | 拨打电话

DMC Intercom Intercomunicador DMC DMCインカム DMC対讲机

Advanced Features | Funciones avanzadas | 高度な機能 | 高级功能

11

. . . Music Sharing | Compartir música | 音楽の共有 | 音乐分享

12

DMC Intercom | Intercomunicador DMC | DMCインカム | DMC対讲机

13

Phone Call Llamada telefónica 電話 拨打电话

14

GPS Pairing | Emparejar con un GPS | GPSのペアリング | GPS配対

15

Universal Bluetooth intercom | Intercomunicador Bluetooth universal | 汎用Bluetoothインカム | 通用蓝牙对讲机


16

Reboot | Reiniciar | 再起動 | 重新启动

17-20

Voice Commands - Always On! Comandos de voz: ¡siempre activos! 声声コマンド - いつでも有効! 语音命令 - 常开!

Getting Started | Guía de inicio | 利用を開始する | 开始使用






Press & Hold | Mantener pulsado el botón | 長押し | 按住不放




Number of Taps | Número de pulsaciones | タップ回数| 点击次数

On / Off | Encendido/Apagado | オン/オフ | 开/关



Phone Pairing | Vincular teléfono | スマホのペアリング | 电话配对



LED **Red** & **Blue** | Ledes en **rojo** y **azul** | LED 赤& 青 | 红色和蓝色LED





Cardo Connect App | Aplicación Cardo Connect | Cardo Connectアプリ | Cardo Connect应用程序



Download | Descargar | ダウンロード | 下载





Register | Registrar | 登録 | 注册



Choose Language | Seleccionar idioma | 言語の選択 | 选择语言



Update Software Actualizar software ソフトウェアの更新 | 软件更新



General | General | 基本操<u>作 | 常规</u>






【◆ Volume Down | Bajar volumen | 音量を下げる | 音量减小



Mute / Unmute Microphone | Silenciar/activar micrófono | マイクのミュート / ミュート解除 | 麦克风静音/取消静音



🌘 Voice Assistant | Asistente de voz | 音声アシスタント | 语音助手








Radio | Radio | ラジオ | 电台



Set Presets | Establecer preajustes | プリセットの設定 | 设定预设




(け) On | Encender | オン | 开



(け) Off | Apagar | オフ | 关



🙀 Next Preset | Siguiente preselección | 次のプリセットへ | 下个预设




【★】Previous Preset | Anterior preselección | 前のプリセットへ | 上个预设



Start Scan Iniciar exploración スキャンの開始 | 开始扫描



(■) Stop Scan | Detener exploración | スキャンの中止 | 停止扫描



Music | Música | 音楽 | 音乐

● On Encender オン 开



【Ⅱ】Off | Apagar | オフ | 关



Next | Siguiente | 次へ | 下一曲



Previous | Anterior | 前へ | 上一曲



Switch Source | Cambiar fuente | ソースの切替 | 切换音源



Music to Radio | Música a radio | 音楽からラジオへ | 音乐到电台



🌓 Radio to Music | Radio a música | ラジオから音楽へ | 电台到音乐



Phone Call | Llamada telefónica | 電話 | 拨打电话



Answer | Contestar | 応答 | 应答






Ignore | Ignorar | 無視 | 忽略



End Call | Finalizar llamada | 通話終了 | 结束通话



((1) Redial | Rellamada | リダイヤル | 重拨



DMC Intercom | Intercomunicador DMC | DMCインカム | DMC対讲机



👪 Grouping | Agrupar | グループの作成 | 分组



LED Red & Green | LED rojo y verde | LED 赤 & 緑 红色和绿色LED



Grouping Success | Agrupado correctamente | グループの作成成功 分组成功

LED Purple | LED púrpura | 紫色のLED LED紫色





Mute / Unmute Group | Silenciar/activar grupo | グループのミュート/ミュート解除 组静音/取消静音





| Share Call | Compartir llamada | 通話の共有 | 分享通话





Advanced Features | Funciones avanzadas |

Music Sharing | Compartir música | 音楽の共有 | 音乐分享

Set Sharing Partner | Establecer Socio para compartir | 共有相手の設定 | 设置分享伙伴




















Start / Stop Sharing | Iniciar/dejar de compartir | 共有の開始 / 停止 | 启动/停止分享



DMC Intercom Intercomunicador DMC | DMCインカム | DMC対讲机

Set Private Chat Partner | Establecer Socio de chat privado | プライベートチャットの相手の設定 | 设置私聊伙伴





Start / Stop Private Chat | Establecer Socio de chat privado | プライベートチャットの相手の設定 | 设置私聊伙伴



Add Bluetooth passenger | Añadir pasajero Bluetooth | Bluetoothで同乗者を追加 | 添加蓝牙乘客





【▶】 Start/Stop passenger Intercom | Iniciar/Detener comunicación con el pasajero | 乗客インターホンの開始/停止 | 开启/关闭乘客对讲机



Advanced Features | Funciones avanzadas |

Phone Call | Llamada telefónica | 電話 | 拨打电话






Call Speed Dial | Marcación rápida de llamada | スピードダイヤルで電話をかける | 调用快速拨号



高度な機能 高级功能

GPS Pairing | Emparejar con un GPS | GPSのペアリング | GPS配対

1 Step 1 | Paso 1 | ステップ 1 | 第1步



LED **Red** & **Blue** | Ledes **en rojo** y **azule** | LED 赤 & 青 | 红色和蓝色LED



2 Step 2 | Paso 2 | ステップ 2 | 第2步



LED **Red** & **Green** LED **rojo** y **verde** LED 赤 & 緑 红色和绿色LED



3 Step 3 | Paso 3 | ステップ 3 | 第3步





Advanced Features | Funciones avanzadas |

Universal Bluetooth intercom | Intercomunicador Bluetooth universal | 汎用Bluetoothインカム | 通用蓝牙对讲机

Bluetooth Intercom Pairing | Emparejamiento de intercomunicador Bluetooth | Bluetoothインカムのペアリング | 蓝牙对讲机配对



Start / Stop Intercom | Iniciar/detener intercomunicador | インカムの開始 / 停止 | 启动/停止对讲机




Start / Stop Intercom | Iniciar/detener intercomunicador | インカムの開始 / 停止 | 启动/停止对讲机

Rider B | Piloto B | ライダーB | 骑手B




高度な機能 高级功能

Reboot | Reiniciar | 再起動 | 重新启动



Factory Reset | Restablecer valores de fábrica | 工場出荷時の状態に戻す | 恢复出厂设置





English



- Answer
- Ignore
- "Hey Cardo, end call"
- "Hey Cardo, speed dial"
- "Hey Cardo, redial number"



- "Hey Cardo, music on"
- "Hey Cardo, music off"
- "Hey Cardo, next track"
- "Hey Cardo, previous track"
- "Hev Cardo, share music"



- "Hey Cardo, radio on"
- "Hey Cardo, radio off"
- "Hev Cardo, next station"
- "Hey Cardo, previous station"



For Bluetooth intercom only

- "Hey Cardo, call intercom"
- "Hey Cardo, end intercom"



- · "Hey Siri"
- "OK Google"



- "Hey Cardo, volume up"
- "Hey Cardo, volume down"



- "Hey Cardo, unmute audio"
- "Hey Cardo, mute microphone"
- "Hey Cardo, unmute microphone"



"Hey Cardo, battery status"

Comandos de voz: ¡siempre activos!



Español



- Contestar
- Ignorar
- "Hey Cardo, finaliza llamada"
- "Hey Cardo, marcación rápida"
- "Hey Cardo, remarcar número"



- "Hey Cardo, enciende la música"
- "Hey Cardo, apaga la música"
- "Hey Cardo, pista siguiente""Hey Cardo, pista anterior"
- •"Hev Cardo, comparte la música"



- "Hey Cardo, encender la radio"
- "Hey Cardo, apaga la radio"
- "Hey Cardo, estación sigiente"
- "Hey Cardo, estación anterior"



Solo para intercomunicador Bluetooth

- "Hey Cardo, Ilama al Intercomunicador"
- "Hey Cardo, cierra el Intercomunicador"



- · "Oye Siri "
- · "Okay Google"



- "Hey Cardo, sube el volumen"
- •"Hey Cardo, baja el volumen"
- "Hey Cardo, silenciar el audio"
- "Hey Cardo, reactivar el audio"
 "Hey Cardo, silenciar el micrófono"
- "Hey Cardo, reactivar el micrófono"



"Hey Cardo, nivel de la batería"

() 日本人



- 応答
- 無視
- "ヘイ カルド 電話 終了"
- "ヘイ カルド 短縮"
- "ヘイ カルドリダイヤル"



- •"ヘイ カルド ミュージック"
- •"ヘイ カルド ミュージック オフ"
- •"ヘイ カルド 次"
- •"ヘイ カルド 前"
- •"ヘイ カルド ミュージックシェア"



- ・"ヘイ カルド ラジオ"
- •"ヘイ カルド ラジオオフ"
- •"ヘイ カルド 次"
- •"ヘイ カルド 前"



Bluetoothインカムの場合のみ

- •"ヘイ カルド インカム"
- "ヘイ カルド インカム 終了"



- ・"ヘイ シリ"
- "オッケー グーグル"



- "ヘイ カルド ボリューム アップ"
- ・"ヘイ カルド ボリューム ダウン"



- ・"ヘイ カルド ミュート"
- ・"ヘイ カルドミュートオフ"
- "ヘイ カルド マイクをミュート"

• "ヘイ カルド マイクのミュートを解除"

- M
- "ヘイ カルド バッテリー"

语音命令 - 常开!



(**~**)中文普通话



- 接听电话
- 拒接电话
- "嘿 Cardo! 结束通话"
- "嘿 Cardo! 快速拨号"
- "嘿 Cardo! 末号重播"



- "嘿 Cardo! 播放音乐"
- "嘿 Cardo! 停止音乐"
- "嘿 Cardo! 后一首歌曲"
- "嘿 Cardo! 前一首歌曲"
- "嘿 Cardo! 共享音乐"



- "嘿 Cardo! 打开无线电"
- "嘿 Cardo! 关闭无线电"
- "嘿 Cardo! 后一频道"
- "嘿 Cardo! 前一频道"



仅适用于蓝牙对讲机

- "嘿 Cardo! 呼叫对讲"
- "嘿 Cardo! 结束对讲机"



- "嘿 Siri"
- "好的 谷歌"



- "嘿 Cardo! 增加音量"
- "嘿 Cardo! 减小音量"



- "嘿 Cardo! 静音"
- "嘿 Cardo! 取消静音"
- "嘿 Cardo! 将麦克风静音"
- "嘿 Cardo! 取消麦克风静音"



• "嘿 Cardo! 电池状态"









Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support




Measurements

180mm

booklet close 90mm



booklet open 180mm



180mm



TYPE APPROVAL	-	
MAN00705		
MAN POCKET GUIDE FOR PT EDGE HD EDITION EN ES JP CN		
MAN00705_MAN POCKET GUIDE FOR PT EDGE HD EDITION EN ES JP CN_A02		
EN/ES/JP/CN		
MANUAL -		
P2 C4+4 105-115gr glossy art paper folded - Booklet with pins		
COLOR: CMYK		
1. GRAPHIC FILE - PDF		
OPEN:180mm*180mm, CLOSE: 90mm-18	Omm	
DESCRIPTION	DATE	NAME
FINAL	7.6.23	Richard
		-
First Version	23.02.23	DANNA
Added Qr code for all languages on cover	7.6.23	Richard
	MAN00705 MAN POCKET GUIDE FOR PT EDGE HD E MAN00705_MAN POCKET GUIDE FOR PT EN/ES/JP/CN MANUAL - P2 C4+4 105-115gr glossy art paper folded - Booklet with COLOR: CMYK 1. GRAPHIC FILE - PDF OPEN:180mm*180mm , CLOSE: 90mm -18 DESCRIPTION FINAL First Version	MAN POCKET GUIDE FOR PT EDGE HD EDITION EN ES JP MAN00705_MAN POCKET GUIDE FOR PT EDGE HD EDITIO EN/ES/JP/CN MANUAL - P2 C4+4 105-115gr glossy art paper folded - Booklet with pins COLOR: CMYK 1. GRAPHIC FILE - PDF OPEN:180mm*180mm , CLOSE: 90mm -180mm DESCRIPTION FINAL First Version 23.02.23