

DA
Vigtige sikkerhedsanvisninger
- Læs hele brugsanvisningen, sikkerhedsvejledningen og kvikvejledningen (som medfølger) omhyggeligt, før du tager produktet i brug. - Sikkerhedsvejledningen skal altid følge produktet, hvis det videregives til tredje part. - Produktet må ikke anvendes, hvis det er åbenlyst beskadiget eller defekt. - Brug kun produktet i miljøer, hvor trådløs transmission er tilladt. - Sæt dig ind i relevante landspecifikke bestemmelser, før du tager produktet i brug!

Forebyggelse af ulykker og sundhedsfare

Udsæt ikke produktet for direkte fugt eller vand for at undgå risiko for kortslutning.

Undlad at tytte ved høj lydstryk i længere perioder, da det kan være skadeligt for hørelsen.

Produktet genererer stærkere permanente magnetfelter, der kan forårsage interferens med hjertepacemakere, implanterede defibrillatorer (ICD'er) og andre implanter. Hold altid en afstand på mindst 394"/10 cm mellem produktkomponenten, der indeholder magneten, og hjertepacemakeren, den implanterede defibrillator eller andet implantat.

Opbevar produktet, tilbehør og emballage uden for børns og kæledyrs rækkevidde for at forhindre ulykker og kvælningssk.

Forebyggelse af funktionsfejl og skader på produktet

Sørg for god ventilation! Produktet genererer varme, der spredes gennem kabinettet. Installer produktet i henhold til medfølgende vejledning.

Må kun anvendes på hylder, reoler eller borde der kan understøtte produktets vægt (se brugsvejledning).

For at undgå korrosion og deformation skal produktet altid holdes tørt, og det må ikke udsættes for voldsomme temperaturer (hårtørner, radiatorer, anbringelse i sollys i længere tid og lign.).

Der må kun anvendes tilbehør/ekstraudstyr/reservedele leveret eller anbefalet af DSEA.

Produktet må kun rengøres med en blød, tør klud.

Beskyt produktet mod kemikalier i kosmetik, hårpray, parfume, aftershave, solcreme og insektmidel, da de kan beskadige produktet.

Hvis en strømforsyning er inkluderet

Tag strømforsyningen ud af stikkontakten

- når forbindelsen mellem produktet og elnettet skal afbrydes fuldstændigt
- i tordenvejr

når produktet ikke skal anvendes i længere tid.

Sørg for, at strømforsyningen

- altid fungerer korrekt og sikkert og er let tilgængelig
- altid er korrekt monteret i stikkontakten
- kun anvendes inden for det tilladte temperaturinterval (se Specifikationer)
- aldrig er tilsluttet eller udsat for direkte sollys i længere tid for at forhindre, at strømforsyningen bliver overopheatet.

Der må kun anvendes strømforsyninger leveret af DSEA.

Sikkerhedsinstruktioner for batterier
Brug alkaliske AAA-batterier til fjernbetjeningen.
Udsæt ikke batterier eller batterier for varme eller tid. Undgå opbevaring i direkte sollys.
Forsørg ikke at genoplade ikke-genopladelige batterier.

Tilsliget anvendelse/erstatningsansvar
Dette produkt er egnet til brug på kontorer, hjemmekontorer eller mobile kontorer. Det betragtes som uligtigt anvendelse, hvis dette produkt benyttes på nogen måde, der ikke er omtalt i de tilhørende brugsanvisninger. DSEA er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller misbrug af dette produkt og dets tilbehør. Overlad al servicing til kvalificeret servicepersonal. Service krævs om produkten har skadets på något sätt.

Fabrikantkerklæringer
Garanti DSEA A/S yder 24 måneders garanti på dette produkt. Gældende vilkår for garantien fremgår af vores hjemmeside www.eposaudio.com og kan oplyses ved henvendelse til din DSEA-leverandør. Bemærkninger om bortsælffelse Symbolen med den overstreget skraldespand på hjul på produktet, batteriet/det genopladelige batteri og/eller emballagen gør opmærksom på, at disse produkter ikke må bortsælffes med det normale husholdningsaffald efter afslutningen af deres levetid, men skal bortsælffes separat i overensstemmelse med forskrifterne. Overhold de gældende lovmæssige forskrifter i dit land angående affaldsortering med henblik på emballagerne. Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommunekontoret, de kommunale genbrugsstationer eller hos din DSEA-partner. Den separate indsamling af udtjnt el- og elektroniktstyr, batterier/genopladelige batterier og emballager har til formål at fremme genanvendelsen og/eller genvinningen og undgå uønsket forurening, f.eks. som følge af potentielt indeholdte skadelige stoffer. Hermed yder du et vigtigt bidrag til at beskytte miljøet og sundheden. EU-overensstemmelseserklæring DSEA A/S erklærer hermed, at radioudstyret overholder Direktivet 2014/53/UE. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringer findes på følgende internetadresse: www.eposaudio.com.

SV
Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs bruksanvisningen, säkerhetsvejledningen og snabbguiden (som medföljer) noggrant innan du använder produktet.
- Bifoga alltid denna säkerhetsguide om du ger produkten till tredje part.
- Använd inte en produkt om det är uppenbart att den är defekt.
- Produkten får endast användas på platser där trådlös överföring är tillåten.
- Observera föreskrifterna om detta i ditt land innan du använder produktet!

Lysna inte på hög volym under längre perioder då detta kan leda till hörselskador.

Produkten genererar kraftiga, permanenta magnetfält som kan orsaka störningar i pacemakers, implanterade defibrillatorer (ICD) och andra implantat. Håll alltid ett avstånd på minst 10 cm mellan den produktkomponent som innehåller magneten och pacemakr, implanterad defibrillator eller annat implantat.

Förvara produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och kvävningsrisk.

Säkerstäl god ventilation! Denna produkt genererar värme, som sedan avleds genom höllet. Installera produkten i enlighet med de medföljande anvisningarna.

Använd endast på hyllor, i ställ eller på bord som säkert klarar av produktens vikt (se bruksanvisningen).

Håll alltid produkten tørt og utsätt den inte for extrema temperaturer (hårtør, vårmare, længe exponering for sollys, osv.) for at undvika korrosion eller deformation.

Använd endast fästet/tilbehør/reservdelar som tillhandahålls eller rekommenderas av DSEA.

Rengör endast produkten med en mjuk och torr trasa.

Sködda produkten mot smink, hårpray, parfym, aftershave, solskyddsmiddel og insektmedel som kan skada produktet.

Ifall en strömföröring tillhandahålls

Koppla ur nätaggregatet från vägguttaget

- för att frångå produktens helt från strömföröringen
- vid åska eller
- när produkten inte används under längre perioder.

Kontrollera alltid att nätaggregatet

- står på en säker plats och är lätt att komma åt
- är ordentligt anslutet till vägguttaget
- endast används inom det tillåtna temperaturområdet (se Specifikationer)
- inte täcks eller utsätts för direkt sollys under längre perioder för att förhindra ett den blir varm

Använd endast nätaggregat som tillhandahålls av DSEA.

Använd endast alkaliska AAA-batterier för fjärrkontrollen.

Utsätt inte celler eller batterier för värme eller eld. Undvik förvaring i direkt sollys.

Försök inte ladda egi uppladdningsbara batterier.

Tuotteet vahingoittumisen ja toimintahäiriöiden estämiseen

Huolehdi ilmanvaihtolaitosta Tuote tuottaa lämpöä, joka haihtuu kotelon läpi. Asenna tuote mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

Käytä vain sellaisilla hyllyillä, telineillä tai pöydillä, jotka kestävät turvallisesti tuotteen painon (ks. käyttöohje).

Pida tuote aina kuivana alikaa alitista sitä äärimmäisillä lämpötiloilla (Hustenkuuvajaa, lämmitin, jatkava altistuminen aurinkovalonalle jne.)

korroosion ja edullisempiä korjausmenetelmiä varten.

Käytä vain DSEA toimitamia tai suosittelemia lisävarusteita/ tarvikkeita/varosia.

Puhdista tuote vain pehmeällä, kuivalla liinalla.

Suojaa tuote kosmetiikan, hiuslääkkeiden, parfyymien, partaveien, aurinkovoiteiden ja hyttyskarkottimien sisältämillä kemikaaleilla, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta.

Mikäli käytössä on virtalähde

Irota virtalähde verkkovirrasta

- kun haluat kytkeä tuotteen kokonaan pois verkkovirtajärjestelmästä
- jos käytät verkkovirtaa
- kun et käytä tuotetta pitkään aikaan.

Varmistu aina, että virtalähdetoimiskäikk

- on turvallisessa toimintatilassuona ja helposti saavutettavissa.
- on kytkeytynä oikein verkkovirtaan.
- on käytössä vain sallittua lämpötila-alueella (katso tekniset tiedot), ei ole peitettynä tai altittua suorasta aurinkovalonle
- pieniäpiä aikoja lämmön kertymisen estämiseksi.

Käytä vain DSEA tarjoamia virtalähteitä.

Käytä kaukoasäätimessä vain AAA-alkaliparistoja.

Älä alitista kennonja tai paristojen kuormuudelle tai tulle. Vähit äsäilyttävä suorassa aurinkovalossa.

Älä yritä ladata ei-ladattavia paristoja.

Tarkoitettu käyttö/vastuullisuus

Tuote sopii käytettäväksi toimistoissa, kotitoimistoissa tai liikkuvissa toimistoissa.

Sopimatonta käyttöä tarkoittaen sitä, jos tuotetta käytetään tarkoituksena, jota ei ole nimetty kyseisillä käyttöohjeilla.

DSEA ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän tuotteen ja sen lisävarusteiden väärinkäytöstä.

Huolto saa suorittaa vain ammattitaitoisien huoltohenkilöstö. Huolto on turpeen, jos tuote on vaurioitunut millään tavalla.

Liisätieta näiden tuotteen kierrätyksestä on saatavissa paikallisilla/maailmalla, kunnallisista keräys- tai palautuskeskisteistä tai lähimmistä DSEA-äterförsäljareilla.

Eriksen tapahtuvan sähkö- ja elektronikkalaitteiden, paristojen/akkujen ja pakkausten keräämisen tulkituksena on esittää toisaalta sähkö- ja elektronikkamateriaalin uusiokäyttöä niin materiaalien osalta kuin muissakin muodoissa sekä ehkäistä toisaalta tällaisesta romusta aiheutuvat hättävaiikutukset.

DSEA arvostaa inta for rentuella skador som uppstår på grund av misbruk eller felanvändning av produkten eller dess tillbehör.

All service hänävisas till kvalificerad servicepersonal. Service krävs om produkten har skadats på något sätt.

Nie narażać ognia ani baterii na działanie wysokiej temperatury lub ognia. Niechłodzić przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie ognia.

DSEA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nadużywania lub niewłaściwego użytkowania tego produktu i jego dodatków.

Wszystkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwis jest wymagany, jeśli produkt został uszkodzony w jakikolwiek sposób.

