



SENNEHEISER

GSP 370

GSA 370

Wireless Gaming Headset
Type: SCBT12




EN Quick Guide
DE Kurzanleitung
FR Guide express
IT Guida rapida
ES Guía rápida
PT Guia Rápido
NL Mini handleiding

EL Γρήγορος οδηγός
DA Kvikvejledning
SV Snabbguide
FI Pikaopas
PL Skrócona instrukcja obsługi


RU Краткое руководство
ZH 快速入门指南
TW 快速指南
TR Hızlı Kılavuz
JA クイックガイド
ID Panduan Cepat
KO 빠른 가이드

Package contents | Lieferumfang | Contenu de la boîte | Contenuti della confezione | Contenido del embalaje | Conteúdo da embalagem | Inhoud verpakking | Περιεχόμενα συσκευασίας | Pakkens indhold | Innehåll i förpackningen | Pakkauksen sisältö | Zawartość opakowania | Содержимое упаковки | 供货范围 | 包裝內容 | Kutunun içeriği | パッケージ内容 | Isi kemasan | 구성품



For FAQs & support
Contact our product service support:
[www.facebook.com/sennheisergaming](#)
or [www.sennheiser.com/support](#)

For full User Guide, further information & tutorials visit our website:




[www.sennheiser.com/gaming-downloads](#)


Sennheiser Communications A/S
Industriparken 27, DK-2750 Ballerup, Denmark
[www.sennheiser.com](#)

Printed in China, Publ. 08/19, 770-00200/A01


Connecting headset and PC wireless via Dongle | Headset und PC drahtlos über Dongle verbinden | Connecter le micro-casque et un PC sans fil via un dongle | Connessione wireless delle cuffie a un PC tramite dongle | Conectar el auricular y el PC de forma inalámbrica mediante la llave | Ligar os auscultadores e o PC sem fios por Dongle | Een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de headset en de pc via de dongle | Σύνδεση των ακουστικών με PC ασύρματα μέσω του Dongle | Forbind headsettet og en computer via donglen | Trådlös anslutning av headsetet och PC via dongel | Kuulokkeiden ja tietokoneen langaton yhdistäminen donglen avulla | Łączenie bezprzewodowo zestawu słuchawkowego z komputerem za pośrednictwem odbiornika | Подсоединение гарнитуры к компьютеру через WiFi-адаптер | 通过软件保护装置无线连接耳机和电脑 | 透過電子狗無線連線耳機與 PC | Kulaklığı ara birim üzerinden PC'ye kablosuz olarak bağlama | ドングルを介してのヘッドセットとパソコンのワイヤレス接続 | Menghubungkan headset dan PC secara nirkabel melalui Dongle | 동글을 통해 헤드셋과 PC를 무선으로 연결하기




Switching the headset on/off | Headset ein-/ausschalten | Activer/Désactiver le micro-casque | Accensione/Spegnimento delle cuffie | Activar o desactivar el auricular | Ligar/Desligar os auscultadores | De headset aan-/uitzetten | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ακουστικού | Sådan tændes/slukkes headsettet | Slå av och på headsetet | Kuulokkeiden virran kytkeminen/sammuttaminen | Włączenie/wyłączenie zestawu słuchawkowego | Включение/выключение гарнитуры | 打开/关闭耳机 | 切換耳機電源開關 | Kulaklığın açılması/kapılması | 헤드셋의 온/오프의切り替え | Menyalakan/mematikan headset | 헤드셋 켜기/끄기 스위칭




Charging the battery | Akku laden | Chargement de la batterie | Carica della batteria | Cargar la pila recargable | Carregar a pilha recarregável | Accu laden | Φόρτιση της μπαταρίας | Opladning af genopladeligt batteri | Ladda batteriet | Akun lataaminen | Ładowanie akumulatora | зарядка аккумулятора | 给电池 充电 | Akünün şarj edilmesi | バッテリーに充電する | Mengisi daya baterai | 배터리 충전하기




Connecting headset and PS4™ wireless via Dongle | Headset und PS4™ drahtlos über Dongle verbinden | Connecter le micro-casque et une PS4™ sans fil via un dongle | Connessione wireless delle cuffie a una PS4™ tramite dongle | Conectar el auricular y la PS4™ de forma inalámbrica mediante la llave | Ligar os auscultadores e a PS4™ sem fios por Dongle | Een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de headset en een PS4™ via de dongle | Σύνδεση των ακουστικών με PS4™ ασύρματα μέσω του Dongle | Forbind headsettet og en PS4™ trådløst via donglen | Trådlös anslutning av headsetet och PS4™ via dongel | Kuulokkeiden ja PS4™-laitteen langaton yhdistäminen donglen avulla | Łączenie bezprzewodowo zestawu słuchawkowego z PS4™ za pośrednictwem odbiornika | Подсоединение гарнитуры к игровой приставке PS4™ через WiFi-адаптер | 通过软件保护装置无线连接耳机和 PS4™ | 透過電子狗無線連線耳機與 PS4™ | Kulaklığı ara birim üzerinden PS4™'e kablosuz olarak bağlama | ドングルを介してのヘッドセットと PS4™ のワイヤレス接続 | Menghubungkan headset dan PS4™ secara nirkabel melalui Dongle | 동글을 통해 헤드셋과 PS4™를 무선으로 연결하기




Adjusting & wearing the headset | Headset anpassen & tragen | Ajuster et porter l'oreillette | Indossare e adattare l'headset | Ajustar y llevar el headset | Ajustar e utilizar o micro-auscultador | De headset aanpassen en dragen | Ρυθμίστε και προσαρμόστε το σετ κεφαλής | Tilpasning og brug af hovedtelefonen | Justera och ta på headsetet | Kuulokemikrofonin säätö ja käyttäminen | Dostosowanie oraz noszenie zestawu słuchawkowego | Подгонка и ношение головного комплекта | 头戴式耳机的适配与佩戴 | 頭戴式耳機的適配與佩戴 | Kulaklık setinin uyarlanması ve takılması | ヘッドセットの適応と装着 | Menyesuaikan dan memakai headset | 헤드셋 설정 및 착용




Adjusting the volume | Lautstärke einstellen | Régler le volume | Regolazione del volume | Ajuste del volumen | Ajustar o volume | Het volume regelen | Ρύθμιση της έντασης ήχου | Justering af lydstyrken | Justera volymen | Äänenvoimakkuuden säätäminen | Regulacja głośności | Регулировка громкости | 調整音量 | 調整音量 | Ses seviyesini ayarlama | 音量の調整 | Menyesuaikan volume | 볼륨 조절하기




Replacing the ear pads | Ohrpolster austauschen | Remplacer les coussinets d'oreille | Sostituzione dei cuscinetti auricolari | Sustituir las almohadillas para el oído | Substituir as almofadas | De oorkussentjes vervangen | Αντικατάσταση των μαξιλαράκιών ακουστικών | Udskift ørepuderne | Byta öronkuddar | Korvapehmusteiden vaihtaminen | Wymiana poduszek słuchawek | Замена амбушюр наушников | 更換耳墊 | 更換耳墊 | Kulaklık yastıklarını değiştirme | イヤーパッドの交換 | Mengganti earpad | 이어 패드 교체하기



Accessories | Erhältliches Zubehör | Accessoires | Accessori | Accesorios | Acessórios | Accessoires | Αξεσουάρ | Tilbehør | Tillbehör | Tarvikkeet | Akcesoria | Аксессуары | 可供选购的附件 | 配件 | Aksesuarlar | アクセサリー | Aksesori | 액세서리



Verifying remaining battery life | Verbleibende Akkuladung abfragen | Vérifier la capacité restante de la batterie | Verifica della durata residua della batteria | Comprobación de la batería restante | Verificar a duração restante da bateria | Verifiëren van de resterende batterijduur | Επιλέξευση υπολειπόμενης διάρκειας ζωής της μπαταρίας | Kontrol af tilbageværende batteritid | Verifiera återstående batteritid | Jäljellä olevan akunkeston todentaminen | Sprawdzanie pozostałej żywotności baterii | Проверка оставшегося заряда батареи | 检查剩余电池电量 | 检查剩餘電池電量 | Kalan pil süresini doğrulama | バッテリー残量の確認 | Memverifikasi sisa daya tahan baterai | 배터리 잔량 확인



Muting the microphone | Mikrofon stummschalten | Couper le son du microphone | Disattivazione del microfono | Silenciar el micrófono | Silenciar o microfone | De microfoon uitschakelen | Σίγαση του μικροφώνου | Afbrydelse af mikrofonen | Stänga av mikrofonen | Mikrofonin mykistäminen | Wyciszenie mikrofonu | Выключение микрофона | 将麦克风静音 | 麥克風靜音 | Mikrofonu sessize alma | マイクをミュートにする | Membisukan mikrofon | 마이크 음소거

