

IdeaPad 5 (14", 05)

IdeaPad 5 (15", 05)

Setup Guide

Руководство по установке

Посібник зі встановлення

Kurulum Kılavuzu

מדריך התקנה

The Lenovo logo is displayed vertically in white text on a red rectangular background.




For Barcode Position Only

Printed in China

PN: SP41C09008

Initial Setup



Начальная установка | Перше налаштування | İlk Kurulum | התקנה ראשונית



IdeaPad 5 (14", 05)

Initial Setup

Начальная установка | Перше налаштування | İlk Kurulum | התקנה ראשונית



IdeaPad 5 (15", 05)

* A customer replaceable unit (CRU). See *User Guide* for detailed definition.

Компонент, заменяемый пользователем (CRU). Более подробное определение приведено в *Руководстве пользователя*.


Компонент, заміна якого виконується користувачем (CRU). Докладніше визначення наведено в *Посібнику користувача*.

Müşteri tarafından değiştirilebilir ünite (CRU). Ayrıntılı tanım için *Kullanma Kılavuzu*'na bakın.

יחידות להחלפה עצמית (CRU). ראו את המדריך למשתמש לקבלת הגדרה מפורטת.

Overview


Обзор | Örgdä | Genel bakış | סקירה כללית



IdeaPad 5 (14", 05)

Overview

Обзор | Огляд | Genel bakış | סקירה כללית



IdeaPad 5 (15", 05)

⚠ The illustrations in this guide are for your reference only.
Рисунки в данном руководстве приведены только в справочных целях.
Ілюстрації в цьому посібнику наведено лише для вашої довідки.
Bu kılavuzdaki şekiller yalnızca sizin başvurmanız içindir.

האיורים המופיעים במדריך זה משמשים להפניה בלבד.

* For selected models | В некоторых моделях | Для выбранных моделей | Seçili modeller için |
בדגמים נבחרים

1. Microphones
2. Camera
3. Camera cover slider
4. Camera light
5. Screen
6. Wireless antennas
7. Power button/* Fingerprint reader
8. Power light/* Fingerprint reader light
9. Keyboard
10. Speakers
11. USB (3.2 Gen 1/Gen 2) Type-A connector (always-on)
12. USB (3.2 Gen 1/Gen 2) Type-A connector
13. SD card slot
14. Touchpad
15. System status light
16. Novo button hole
17. Combo audio jack
18. HDMI™ connector
19. USB-C™ connector/Power connector
20. Charging light
- * 21. Power connector
22. Numeric keypad

i Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. Refer to the *Safety and Warranty Guide* for accessing the *User Guide*.

1. Микрофоны
2. Камера
3. Ползунок шторки камеры
4. Индикатор камеры
5. Экран
6. Антенна беспроводной связи
7. Кнопка питания/* Сканер отпечатков пальцев
8. Индикатор питания/
* Индикатор сканера отпечатков пальцев
9. Клавиатура
10. Динамики
11. Разъем USB (3.2 Gen 1/Gen 2) Type-A (Always-on)
12. Разъем USB (3.2 Gen 1/Gen 2) Type-A
13. Гнездо для карты SD
14. Сенсорная панель
15. Индикатор состояния системы
16. Отверстие для кнопки Novo
17. Комбинированный аудиоразъем
18. Разъем HDMI™
19. Разъем USB-C™/Разъем питания
20. Индикатор зарядки
- * 21. Разъем питания
22. Числовая клавиатура

i Прочитайте заявление о скорости передачи через интерфейс USB в *Руководстве пользователя*. Сведения о получении доступа к *Руководству пользователя* см. в *Руководстве по технике безопасности и гарантии*.

- | | |
|---|---|
| 1. Мікрофони | 11. Роз'єм USB (3.2 Gen 1/Gen 2) Type-A (Always-On) |
| 2. Камера | 12. Роз'єм USB (3.2 Gen 1/Gen 2) Type-A |
| 3. Шторка камери | 13. Роз'єм для карток SD |
| 4. Індикатор камери | 14. Сенсорна панель |
| 5. Екран | 15. Індикатор стану системи |
| 6. Антени безпроводної мережі | 16. Отвір кнопки Novo |
| 7. Кнопка живлення/* Сканер відбитків пальців | 17. Комбіноване гніздо для навушників |
| 8. Індикатор живлення/
* Індикатор сканера відбитків пальців | 18. Роз'єм HDMI™ |
| 9. Клавіатура | 19. Роз'єм USB-C™/Роз'єм живлення |
| 10. Динаміки | 20. Індикатор заряджання |
| | * 21. Роз'єм живлення |
| | 22. Цифрова клавіатура |

i Прочитайте заяву про швидкість передачі USB в *Посібнику користувача*. Відомості щодо доступу до *Посібника користувача* див. в *Посібнику з техніки безпеки та гарантії*.

- | | |
|--|--|
| 1. Mikrofonlar | 12. USB (3.2 Gen 1/Gen 2) Type-A bağlacı |
| 2. Kamera | 13. SD kart yuvası |
| 3. Kamera kapağı kaydırıcısı | 14. Dokunmaya duyarlı tablet |
| 4. Kamera ışığı | 15. Sistem durum ışığı |
| 5. Ekran | 16. Novo düğmesi deliği |
| 6. Kablosuz antenler | 17. Birleşik ses girişi |
| 7. Güç düğmesi/* Parmak izi okuyucu | 18. HDMI™ bağlacı |
| 8. Güç ışığı/* Parmak izi okuyucu ışığı | 19. USB-C™ bağlacı/Güç bağlacı |
| 9. Klavye | 20. Şarj ışığı |
| 10. Hoparlörler | * 21. Güç bağlacı |
| 11. USB (3.2 Gen 1/Gen 2) Type-A bağlacı (always-on) | 22. Sayısal tuş takımı |

i *Kullanma Kılavuzu*'ndaki USB aktarım hızı bildirimini okuyun. *Kullanma Kılavuzu*'na erişmek için *Güvenlik ve Garanti Kılavuzu*'na başvurun.

12. מחבר USB (3.2 Gen 1/Gen 2) Type-A	1. מיקרופונים
13. חריץ כרטיס SD	2. מצלמה
14. משטח מגע	3. פס גלילה של מכסה המצלמה
15. נורית מצב מערכת	4. נורית המצלמה
16. חור לחצן Novo	5. מסך
17. שקע שמע משולב	6. אנטנות אלחוטיות
18. מחבר HDMI™	7. מתג הפעלה/* קורא טביעות אצבעות
19. מחבר USB-C™/מחבר חשמל	8. נורית הפעלה/* נורית קורא טביעות אצבע
20. נורית טעינה	9. מקלדת
21.* מחבר חשמל	10. רמקולים
22. מקלדת נומרית	11. מחבר USB (3.2 Gen 1/Gen 2) Type-A (Always-On)

יש לקרוא את ההצהרה לגבי קצב ההעברה ב-USB במדריך למשתמש. עיינו במדריך הבטיחות והאחריות כדי לגשת אל המדריך למשתמש.



Additional information

Дополнительная информация | Додаткова інформація | Ek bilgiler | מידע נוסף

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves (radio frequency electromagnetic fields) recommended by international guidelines. The guidelines were developed by an independent scientific organization (ICNIRP) and include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad 5 14ITL05, IdeaPad 5 14ITL05 U1a, IdeaPad 5 14ITL05 U2a, IdeaPad 5 14ITL05 D1a, IdeaPad 5 14ITL05 D2a, IdeaPad 5 14ITL05 U1b, IdeaPad 5 14ITL05 U2b, IdeaPad 5 14ITL05 D1b, IdeaPad 5 14ITL05 D2b)	1.27 W/kg	1.27 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad 5 15ITL05, IdeaPad 5 15ITL05 Da, IdeaPad 5 15ITL05 Ua, IdeaPad 5 15ITL05 Db, IdeaPad 5 15ITL05 Ub, IdeaPad 5 15ITL05 Dc, IdeaPad 5 15ITL05 Uc)	0.773 W/kg	0.773 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad 5 14ALC05)	1.27 W/kg	1.27 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad 5 15ALC05, IdeaPad 5 15ALC05 a, IdeaPad 5 15ALC05 b, IdeaPad 5 15ALC05 c)	0.773 W/kg	0.773 W/kg

Where possible, your radio device should be used on a table, desk or tray, which also assists ventilation. To limit exposure from radio waves, use the device under good radio signal conditions and keep the antennas furthest from your body and that of other people. Refer to the *User Guide* of your product to view the locations of the antennas. Pregnant women should keep the antennas away from their stomach and adolescences away from their lower abdomen.

Wearers of electronic implant devices (pacemakers, insulin pumps, neurostimulators, etc.) should maintain a distance greater than 15 centimeters between the radio device and the implant device.

Obey all local restrictions when using your device in public areas, such as hospitals, airplanes, or schools.

European Union — compliance with the Radio Equipment Directive

Hereby, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declares that the radio equipment types IdeaPad 5 14ITL05, IdeaPad 5 14ITL05 U1a, IdeaPad 5 14ITL05 U2a, IdeaPad 5 14ITL05 D1a, IdeaPad 5 14ITL05 D2a, IdeaPad 5 14ITL05 U1b, IdeaPad 5 14ITL05 U2b, IdeaPad 5 14ITL05 D1b, IdeaPad 5 14ITL05 D2b, IdeaPad 5 15ITL05, IdeaPad 5 15ITL05 Da, IdeaPad 5 15ITL05 Ua, IdeaPad 5 15ITL05 Db, IdeaPad 5 15ITL05 Ub, IdeaPad 5 15ITL05 Dc, IdeaPad 5 15ITL05 Uc, IdeaPad 5 14ALC05, IdeaPad 5 15ALC05, IdeaPad 5 15ALC05 a, IdeaPad 5 15ALC05 b and IdeaPad 5 15ALC05 c are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the system EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Usage of all the radio devices is limited to indoor in the band 5150 MHz to 5350 MHz (channels 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)

Удельный коэффициент поглощения (SAR)

ВАШЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОЧАСТОТНЫХ ПОЛЕЙ.

Это устройство является приемником и передатчиком радиоволн. Оно разработано таким образом, чтобы не превышать пределы радиоволнового облучения (радиочастотных электромагнитных полей), рекомендованные международными нормами. Эти нормы разработаны независимой научной организацией (ICNIRP) и предусматривают достаточный уровень безопасности, чтобы обеспечить безопасность всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по радиоволновому излучению используется единица измерения, известная как «удельный коэффициент поглощения» (SAR). Ниже приведены предельно допустимые значения SAR для 10 граммов тканей и максимальные зарегистрированные значения SAR:

Элемент	SAR при ношении на теле	SAR при ношении на конечностях
Предельно допустимое значение SAR на 10 г ткани	2 Вт/кг	4 Вт/кг
Максимальный удельный коэффициент поглощения с зазором 0 мм (IdeaPad 5 14ITL05, IdeaPad 5 14ITL05 U1a, IdeaPad 5 14ITL05 U2a, IdeaPad 5 14ITL05 D1a, IdeaPad 5 14ITL05 D2a, IdeaPad 5 14ITL05 U1b, IdeaPad 5 14ITL05 U2b, IdeaPad 5 14ITL05 D1b, IdeaPad 5 14ITL05 D2b)	1,27 Вт/кг	1,27 Вт/кг
Максимальный удельный коэффициент поглощения с зазором 0 мм (IdeaPad 5 15ITL05, IdeaPad 5 15ITL05 Da, IdeaPad 5 15ITL05 Ua, IdeaPad 5 15ITL05 Db, IdeaPad 5 15ITL05 Ub, IdeaPad 5 15ITL05 Dc, IdeaPad 5 15ITL05 Uc)	0,773 Вт/кг	0,773 Вт/кг

Элемент	SAR при ношении на теле	SAR при ношении на конечностях
Максимальный удельный коэффициент поглощения с зазором 0 мм (IdeaPad 5 14ALC05)	1,27 Вт/кг	1,27 Вт/кг
Максимальный удельный коэффициент поглощения с зазором 0 мм (IdeaPad 5 15ALC05, IdeaPad 5 15ALC05 a, IdeaPad 5 15ALC05 b, IdeaPad 5 15ALC05 c)	0,773 Вт/кг	0,773 Вт/кг

По возможности радиоустройство должно использоваться на столе или подставке, что такое способствует его охлаждению. Для ограничения воздействия радиоволн используйте устройство при хорошем радиосигнале и держите антенны как можно дальше от себя и других людей. Расположение антенн см. в *Руководстве пользователя* для вашего продукта. Беременным следует держать антенны как можно дальше от живота, а подросткам — от нижней части живота.

Людьми с электронными имплантированными устройствами (кардиостимуляторами, дозаторами инсулина, нейростимуляторами и т. д.) следует держать радиоустройство на расстоянии не менее от 15 сантиметров от имплантированного устройства.

Соблюдайте все местные ограничения при использовании устройства в общественных местах, таких как больницы, самолеты или школы.

Европейский Союз — соответствие директиве по оборудованию радиосвязи

Настоящим компания Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. заявляет, что радиооборудование типы IdeaPad 5 14ITL05, IdeaPad 5 14ITL05 U1a, IdeaPad 5 14ITL05 U2a, IdeaPad 5 14ITL05 D1a, IdeaPad 5 14ITL05 D2a, IdeaPad 5 14ITL05 U1b, IdeaPad 5 14ITL05 U2b, IdeaPad 5 14ITL05 D1b, IdeaPad 5 14ITL05 D2b, IdeaPad 5 15ITL05, IdeaPad 5 15ITL05 Da, IdeaPad 5 15ITL05 Ua, IdeaPad 5 15ITL05 Db, IdeaPad 5 15ITL05 Ub, IdeaPad 5 15ITL05 Dc, IdeaPad 5 15ITL05 Uc, IdeaPad 5 14ALC05, IdeaPad 5 15ALC05, IdeaPad 5 15ALC05 a, IdeaPad 5 15ALC05 b и IdeaPad 5 15ALC05 c соответствует Директиве 2014/53/EC.

Полный текст декларации ЕС о соответствии системы доступны по следующему интернет-адресу:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Это радиооборудование работает в следующих диапазонах частот и со следующей максимальной мощностью радиочастот:

Технология	Диапазон частот [МГц]	Максимальная мощность передачи
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 дБм
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 дБм

Все радиоустройства предназначены исключительно для использования в помещении в частотном диапазоне 5150 МГц – 5350 МГц (каналы 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)

Питома потужність поглинання (SAR)

ВАШ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ РЕКОМЕНДАЦІЯМ ЩОДО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш пристрій — це радіопередавач і радіоприймач одночасно. Він створений так, щоб не перевищувати обмеження на радіовипромінювання (радіочастотного електромагнітного поля), що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги, розроблені незалежно науковою організацією (ICNIRP), мають значний запас надійності та гарантують безпеку всім особам, незалежно від віку та стану здоров'я.

У рекомендаціях щодо обмеження впливу радіохвиль використовується одиниця вимірювання під назвою питома потужність поглинання (SAR, Specific Absorption Rate). Див. наведені нижче значення SAR на зразку 10 г та максимально можливі значення SAR.

Показник	SAR на тілі	SAR на кінцівках
Обмеження SAR на зразку 10 г	2 Вт/кг	4 Вт/кг
Максимальний SAR на відстані 0 мм (IdeaPad 5 14ITL05, IdeaPad 5 14ITL05 U1a, IdeaPad 5 14ITL05 U2a, IdeaPad 5 14ITL05 D1a, IdeaPad 5 14ITL05 D2a, IdeaPad 5 14ITL05 U1b, IdeaPad 5 14ITL05 U2b, IdeaPad 5 14ITL05 D1b, IdeaPad 5 14ITL05 D2b)	1,27 Вт/кг	1,27 Вт/кг

Показник	SAR на тілі	SAR на кінцівках
Максимальний SAR на відстані 0 мм (IdeaPad 5 15ITL05, IdeaPad 5 15ITL05 Da, IdeaPad 5 15ITL05 Ua, IdeaPad 5 15ITL05 Db, IdeaPad 5 15ITL05 Ub, IdeaPad 5 15ITL05 Dc, IdeaPad 5 15ITL05 Uc)	0,773 Вт/кг	0,773 Вт/кг
Максимальний SAR на відстані 0 мм (IdeaPad 5 14ALC05)	1,27 Вт/кг	1,27 Вт/кг
Максимальний SAR на відстані 0 мм (IdeaPad 5 15ALC05, IdeaPad 5 15ALC05 a, IdeaPad 5 15ALC05 b, IdeaPad 5 15ALC05 c)	0,773 Вт/кг	0,773 Вт/кг

За можливості, радіопристрій слід використовувати на столі або лотку. Це також покращить охолодження пристрою. Щоб обмежити радіовипромінювання, використовуйте пристрій в умовах хорошого радіосигналу та з антенами на відстані від себе й інших людей. Додаткові відомості щодо розташування антен див. у *Посібнику користувача* для вашого пристрою. Вагітні жінки повинні тримати антени подалі від живота, а підлітки — подалі від нижньої частини живота.

Користувачі електронних імплантів (кардіостимулятори, інсулінові помпи, нейростимулятори тощо) повинні тримати відстань не менше 15 сантиметрів між радіопристроєм та імплантом.

Дотримуйтесь усіх локальних обмежень про використання пристрою в громадських приміщеннях, наприклад у лікарнях, літаках або школах.

Спрощена декларація про відповідність

Справжнім Lenovo PC HK Limited заявляє, що тип радіообладнання IdeaPad 5 14ITL05, IdeaPad 5 14ITL05 U1a, IdeaPad 5 14ITL05 U2a, IdeaPad 5 14ITL05 D1a, IdeaPad 5 14ITL05 D2a, IdeaPad 5 14ITL05 U1b, IdeaPad 5 14ITL05 U2b, IdeaPad 5 14ITL05 D1b, IdeaPad 5 14ITL05 D2b, IdeaPad 5 15ITL05, IdeaPad 5 15ITL05 Da, IdeaPad 5 15ITL05 Ua, IdeaPad 5 15ITL05 Db, IdeaPad 5 15ITL05 Ub, IdeaPad 5 15ITL05 Dc, IdeaPad 5 15ITL05 Uc, IdeaPad 5 14ALC05, IdeaPad 5 15ALC05, IdeaPad 5 15ALC05 a, IdeaPad 5 15ALC05 b з IdeaPad 5 15ALC05 c відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

<http://conf.lenovo.ua/>.

Радіообладнання працює в наступних смугах радіочастот та з наступною максимальною потужністю випромінювання даних смуг:

Технологія	Діапазон частот [МГц]	Максимальна потужність передавача
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 20 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 дБм
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 дБм

Всі радіопристрої призначені виключно для використання в приміщенні в частотному діапазоні 5150 МГц – 5350 МГц (канали 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)

Özgül emilim oranı (SAR)

CIHAZINIZ ULUSLARARASI RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA YÖNERGELERİNE UYGUNDUR.

Cihazınızın bir radyo alıcısı ve vericisidir. Uluslararası yönergeler tarafından önerilen radyo dalgalarına (radyo frekanslı elektromanyetik alanlar) maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönergeler bağımsız bir bilimsel kuruluş (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Radyo dalgalarına maruz kalma yönergeleri Özgül Emilim Oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. 10 g SAR limiti ve maksimum bildirilen SAR değerleri için aşağıdakilere bakın:

Öge	Vücutta bulunan SAR	Uzuvda bulunan SAR
10 g SAR limiti	2 W/kg	4 W/kg
0 mm mesafeden maksimum SAR (IdeaPad 5 14ITL05, IdeaPad 5 14ITL05 U1a, IdeaPad 5 14ITL05 U2a, IdeaPad 5 14ITL05 D1a, IdeaPad 5 14ITL05 D2a, IdeaPad 5 14ITL05 U1b, IdeaPad 5 14ITL05 U2b, IdeaPad 5 14ITL05 D1b, IdeaPad 5 14ITL05 D2b)	1,27 W/kg	1,27 W/kg

Öge	Vücutta bulunan SAR	Uzuvda bulunan SAR
0 mm mesafeden maksimum SAR (IdeaPad 5 15ITL05, IdeaPad 5 15ITL05 Da, IdeaPad 5 15ITL05 Ua, IdeaPad 5 15ITL05 Db, IdeaPad 5 15ITL05 Ub, IdeaPad 5 15ITL05 Dc, IdeaPad 5 15ITL05 Uc)	0,773 W/kg	0,773 W/kg
0 mm mesafeden maksimum SAR (IdeaPad 5 14ALC05)	1,27 W/kg	1,27 W/kg
0 mm mesafeden maksimum SAR (IdeaPad 5 15ALC05, IdeaPad 5 15ALC05 a, IdeaPad 5 15ALC05 b, IdeaPad 5 15ALC05 c)	0,773 W/kg	0,773 W/kg

Radyo cihazınızı mümkünse bir masa, sıra ya da tepsi üzerinde kullanın. Bu, cihazın havalandırılmasına da yardımcı olur. Radyo dalgalarından etkilenme olasılığını sınırlandırmak için cihazı, güçlü radyo sinyali koşullarında kullanın. Antenleri vücudunuzdan ve başkalarının vücudundan olabildiğince uzakta tutun. Antenlerin yerlerini görüntülemek için ürününüzün *Kullanma Kılavuzu*'na bakın. Hamile kadınlar antenleri karınlarından, emenler de alt karınlarından uzak tutmalıdır.

Elektronik implant cihazı (kalp pili, insülin pompası, nörostimülatör vb.) kullanıcıları, radyo cihazı ve implant cihazı arasında en az 15 cm mesafe bırakmalıdır.

Cihazınızı hastane, uçak veya okul gibi kamusal alanlarda kullanırken tüm yerel kısıtlamalara uyun.

Avrupa Birliği – Radyo Ekipmanları Yönetmeliği Uyumluluğu

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., IdeaPad 5 14ITL05, IdeaPad 5 14ITL05 U1a, IdeaPad 5 14ITL05 U2a, IdeaPad 5 14ITL05 D1a, IdeaPad 5 14ITL05 D2a, IdeaPad 5 14ITL05 U1b, IdeaPad 5 14ITL05 U2b, IdeaPad 5 14ITL05 D1b, IdeaPad 5 14ITL05 D2b, IdeaPad 5 15ITL05, IdeaPad 5 15ITL05 Da, IdeaPad 5 15ITL05 Ua, IdeaPad 5 15ITL05 Db, IdeaPad 5 15ITL05 Ub, IdeaPad 5 15ITL05 Dc, IdeaPad 5 15ITL05 Uc, IdeaPad 5 14ALC05, IdeaPad 5 15ALC05, IdeaPad 5 15ALC05 a, IdeaPad 5 15ALC05 b ve IdeaPad 5 15ALC05 c tipleri radyo donatısının Yönetmelik 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Sistem AB uyumluluk bildiriminin tam metni şu İnternet adresini sunulmaktadır:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Bu radyo donatısı, aşağıdaki frekans bantları ve maksimum radyo frekansı gücüyle çalışır:

Teknoloji	Frekans bandı [MHz]	Maksimum iletim gücü
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Tüm radyo cihazlarının kullanımı, 5150 MHz ila 5350 MHz (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 kanalları) bandındaki iç mekanlarla sınırlıdır

שיעור ספיגה ספציפי (SAR)

המכשיר שברשותכם תואם להנחיות בינלאומיות בנושא חשיפה לגלי רדיו.

המכשיר שברשותכם קולט ומשדר גלי רדיו. הוא מתוכנן לא לעבור את מגבלות החשיפה לגלי רדיו (שדות תדרי רדיו אלקטרומגנטיים) המומלצים על פי הנחיות בינלאומיות. ההנחיות פותחו על ידי ארגון מדעי בלתי תלוי (ICNIRP) וכוללות שולי בטיחות משמעותיים המתוכננים להבטיח בטיחות לכל אדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה לגלי רדיו משתמשות ביחידת מידה המוכרת כ"שיעור ספיגה ספציפי", או SAR. עיינו בסעיפים הבאים לקבלת מגבלת SAR 10g וערכי SAR המפורטים הגבוהים ביותר:

פריט	SAR בלבישה על הגוף	SAR על הגפיים
מגבלת SAR 10g	2 וואט/ק"ג	4 וואט/ק"ג
SAR מרבי עם מרחק הפרדה של 0 מ"מ (IdeaPad 5 14ITL05), IdeaPad 5 14ITL05 U1a, IdeaPad 5 14ITL05 U2a, IdeaPad 5 14ITL05 D1a, IdeaPad 5 14ITL05 D2a, IdeaPad 5 14ITL05 U1b, IdeaPad 5 14ITL05 U2b, IdeaPad 5 14ITL05 D1b, (IdeaPad 5 14ITL05 D2b)	1.27 וואט/ק"ג	1.27 וואט/ק"ג
SAR מרבי עם מרחק הפרדה של 0 מ"מ (IdeaPad 5 15ITL05), IdeaPad 5 15ITL05 Da, IdeaPad 5 15ITL05 Ua, IdeaPad 5 15ITL05 Db, IdeaPad 5 15ITL05 Ub, IdeaPad 5 15ITL05 Dc, (IdeaPad 5 15ITL05 Uc)	0.773 וואט/ק"ג	0.773 וואט/ק"ג
SAR מרבי עם מרחק הפרדה של 0 מ"מ (IdeaPad 5 14ALC05)	1.27 וואט/ק"ג	1.27 וואט/ק"ג

פריט	SAR בלבישה על הגוף	SAR על הגפיים
SAR מרבי עם מרחק הפרדה של 0 מ"מ (IdeaPad 5 15ALC05), IdeaPad 5 15ALC05 a, IdeaPad 5 15ALC05 b (IdeaPad 5 15ALC05 c)	0.773 וואט/ק"ג	0.773 וואט/ק"ג

במידת האפשר, יש להשתמש בהתקן הרדיו כשהוא מונח על גבי שולחן או מגש, מה שמסייע גם לאוורור. כדי להגביל את החשיפה מגלי רדיו, השתמשו בהתקן בתנאים של אותות רדיו טובים והרחיקו את האנטנות מהגוף שלכם ושל אנשים אחרים. עיינו במדריך למשתמש של המוצר כדי לראות את מיקומי האנטנות. נשים בהריון צריכות להרחיק את האנטנות מהבטן ובני נוער צריכים להרחיק מהבטן התחתונה.

כל מי שיש לו שטח אלקטרוני (כמו קוצב לב, משאבת אינסולין, חיפוש עצבי וכדומה) צריך לשמור על מרחק של לפחות 15 סנטימטרים בין התקן הרדיו לבין השתל.

עליכם לפעול בהתאם לכל ההגבלות המקומיות בעת שימוש בהתקן באזורים ציבוריים, כמו בתי חולים, מטוסים או בתי-ספר.

האיחוד האירופי - תאימות להנחיה בדבר ציוד רדיו

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., מצהירה בזאת שסוגים ציוד הרדיו IdeaPad 5 14ITL05 U1a, IdeaPad 5 14ITL05 U2a, IdeaPad 5 14ITL05 D1a, IdeaPad 5 14ITL05 U1b, IdeaPad 5 14ITL05 D2a, IdeaPad 5 14ITL05 D1b, IdeaPad 5 14ITL05 U2b, IdeaPad 5 15ITL05, IdeaPad 5 14ITL05 D2b, IdeaPad 5 15ITL05 Ua, IdeaPad 5 15ITL05 Da, IdeaPad 5 15ITL05 Ub, IdeaPad 5 15ITL05 Db, IdeaPad 5 15ITL05 Uc, IdeaPad 5 15ITL05 Dc, IdeaPad 5 15ALC05, IdeaPad 5 14ALC05, IdeaPad 5 15ALC05 a, IdeaPad 5 15ALC05 b, IdeaPad 5 15ALC05 c תואם להנחיה 2014/53/EU.

הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

ציוד הרדיו הזה פועל עם תחומי התדרים הבאים ועומצמת תדר רדיו מרבית:

טכנולוגיה	תחום תדרים [MHz]	עוצמת שידור מרבית
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

השימוש בכל מכשירי הרדיו מוגבל לשימוש במרחבים סגורים 5350 עד 5150 MHz (ערוצים 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)

E-manual

Электронное руководство | Електронний посібник | Elektronik el kitabı |
מדריך אלקטרוני



First Edition (January 2021)
© Copyright Lenovo 2021.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.



Reduce | Reuse | Recycle