

POWER & PAIR

TENSION ET JUMELAGE



POWERING ON/OFF

MISE SOUS/HORS TENSION

- 1 Press and hold power button.

Appuyez sur la touche de mise sous tension et maintenez-la enfoncée.

Green flash: Power on, not paired
Flash vert : sous tension sans jumelage

PAIRING

JUMELAGE

- 2 Press and hold pairing button.*

Appuyez sur la touche de jumelage et maintenez-la enfoncée.*

Blue & Green flash: Pairing Mode
Flash bleu et vert : mode de jumelage

- 3 Select "Yurbuds Sport Earphones" in your device's settings.

Sélectionnez « Yurbuds Sport Earphones » dans les paramètres de votre dispositif.

Blue flash: Power on, paired
Flash bleu : sous tension avec jumelage

USE

UTILISER

VOLUME
VOLUME



Volume Up
Volume Haut

Volume Down
Volume Bas

TRACK
PISTE



Pause/Play: 1 Click
Pause/Lecture : 1 Clic

Next Track: 2 Clicks
Piste suivante : 2 Clics

Previous Track: Long Press
Piste précédente : Pression longue

CALL
APPEL



Answer/Hang-Up Call: 1 Click
Répondre/raccrocher l'appel : 1 Clic

ENJOY

APPRÉCIEZ

FOR BEST PERFORMANCE

POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE

Signal is best when device is worn on right arm.

Le signal est optimal lorsque le dispositif est porté sur le bras droit.

= Recommended Recommandé

= Not Recommended Pas recommandé



PERSONALIZE

PERSONNALISEZ

Designed to be worn either in front of or behind the neck.

Conçu pour être porté devant ou derrière le cou.

CHARGE

CHARGE

Plug in device.

Branchez le dispositif.

Green: Device charging

Vert : dispositif en cours de charge

No Lights: Device fully charged

Témoin lumineux éteint : dispositif pleinement chargé

CHARGE STATUS

ÉTAT DE CHARGE

Indicates level of charge.*

Indique le niveau de charge.*

*Only for use in iOS

*Uniquement pour nous dans l'iOS

Low battery voice prompts alert at 30 minutes remaining.

Avertissement de batterie faible lorsqu'il ne reste plus que 30 minutes.



STATUS
ÉTAT

FULL

Plein



HALF

Moitié




CRITICAL

Critique



For more info and help,
scan the QR code or visit yurbuds.com/inspire-wireless

Pour plus d'information et d'aide,
scannez le code QR ou consultez yurbuds.com/inspire-wireless



THANK YOU
and welcome to yurbuds

MERCI
et bienvenue chez yurbuds

*Green light flashes rapidly when pairing in low power mode
*La lumière verte clignote rapidement lors du jumelage en mode faible puissance

WEAR

PORTER

LOCK IN

BLOQUEZ

LET GO

LÂCHEZ



1 Insert sound tunnel.
Insérez le tunnel sonore.



2 Twist into place.
Tournez en place.



For more info and help,
scan the QR code or visit yurbuds.com/inspire-wireless

Pour plus d'information et d'aide,
scannez le code QR ou consultez yurbuds.com/inspire-wireless

FIT ENHANCERS TO EARPHONES

FIXEZ LES AMPLIFICATEURS SUR LES ÉCOUTEURS



1 Wrap enhancers around earphone.
Enveloppez les amplificateurs autour de l'écouteur.



2 Left bud between 3:00 and 4:00 position.
Écouteur de gauche positionné entre 3h00 et 4h00.



3 Right bud between 8:00 and 9:00 position.
Écouteur de droite positionné entre 8h00 et 9h00.

TO CLEAN ENHANCERS: Remove & wash with warm soapy water.
POUR NETTOYER LES AMPLIFICATEURS: les retirer et les laver à l'eau savonneuse tiède.

NEED ANOTHER SIZE?

AUTRE TAILLE NÉCESSAIRE ?



If the yurbuds are not perfect, send us
your picture for a FREE personalized
fit. Take a photo of your current
yurbuds in your ear and email it to
photos@yurbuds.com.

Si vos yurbuds ne sont pas parfaits,
envoyez-nous votre photo pour un ajustement sur
mesure. Prenez une photo de vos yurbuds actuels
dans l'oreille et envoyez-la par courriel à
photos@yurbuds.com.



PRODUCT RETURNS: Please contact yurbuds for customer support before returning to store.
RETOURS DE PRODUITS: Veuillez contacter le service clientèle yurbuds avant le retour au magasin.

CONTACT US:
ADRESSE POSTALE:
900 Spruce St. Suite 550
St. Louis, MO 63102

EMAIL US:
COURRIEL:
info@yurbuds.com

CALL US TOLL FREE:
APPEL GRATUIT:
(888)YUR-BUD1 or
(888)987-2831

LIFETIME YURBUDS WARRANTY

yurbuds® purchased from authorized retailers are warranted against defects in materials and workmanship for the lifetime of the product. If a defect exists, yurbuds®, at its discretion and to the extent permitted by law will (1) repair the product at no charge, or (2) replace the product if it is irreparable. This warranty excludes damage resulting from abuse, accident, modifications or other causes that are not defects in materials and workmanship. **THIS WARRANTY DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS.** Visit yurbuds.com for our complete product warranty policy.

GARANTIE À VIE YURBUDS

Les yurbuds™ achetés auprès de revendeurs autorisés sont garantis contre tous défauts de matériaux et de main d'œuvre pour toute la durée de vie du produit. En cas de défaut, yurbuds™, à son choix et dans la mesure autorisée par la loi (1) réparera le produit gratuitement ou (2) remplacera le produit s'il n'est pas réparable. Cette garantie exclut les dommages provenant d'abus, accidents, modifications ou autres causes ne représentant pas des défauts de matériaux et de main d'œuvre. **CETTE GARANTIE N'AFECTE PAS VOS DROITS PRÉVUS PAR LA LOI.** Consultez le site yurbuds.com pour la politique de garantie complète de nos produits.

Ironman and M-Dot are registered trademarks of World Triathlon Corporation. Used here by permission. The use of mobile devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

Ironman et M-Dot sont des marques déposées de World Triathlon Corporation, Utilisées ici par autorisation. L'usage de dispositifs mobiles et de leurs accessoires peut être interdit ou restreint dans certains endroits. Respectez toujours les lois et les règlements concernant l'usage de ces produits.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device has been designed to operate with the antenna(s) listed below, and having a maximum gain of 1 dB. Antennas not included in this list or having a gain greater than 1 dB are strictly prohibited for use with this device. The required antenna impedance is 50 ohms.

The Device has been designed to operate with an Integral Bent Monopole Wire Antenna. This portable transmitter with its antenna complies with FCC/IC RF exposure limits for general population / uncontrolled exposure. This Device complies with Industry Canada License-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 du Règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférence dangereuse et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence susceptible d'entraîner un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à ce servir de l'équipement. Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec l'antenne (s) ci-dessous, et ayant un gain maximal de 1 dB. Antennes pas inclus dans cette liste ou présentant un gain supérieur à 1 dB sont strictement interdits pour une utilisation avec cet appareil. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

Le dispositif a été conçu pour fonctionner avec un Bent Monopole fil d'antenne intégré. Cet émetteur portable avec son antenne est conforme aux limites d'exposition RF de la FCC / IC pour la population générale / exposition non contrôlée. Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et 2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.



CONNECT WITH US.
CONNECTEZ-VOUS AVEC NOUS.

facebook.com/yurbuds
youtube.com/yurbuds
twitter.com/yurbuds
yurbuds.com

