



FEATURES

COLLECT THEM ALL! • COLECCIONA LOS TODOS!

סוף שאלון סגור



JUST ***R/C big wheels vehicles***



JUST
KIDZ™

**JUST
KIDZ**

FEATURES

- Radio control
- Go forward, stop and



**JUST
KIDZ**

R/C big wheels vehicles



IMAGINE

FEATURES

- Radio control
- Go forward, stop

R/C big wheels vehicles

RADIO CONTROL FREQUENCY
To be interference-free, do not operate this vehicle with other radio-controlled toys not included in this package within

TRANSMITTER AND RECEIVER
Since this vehicle is controlled by radio waves and to avoid interruption, do not operate this vehicle near electrical or telephonic lines, CD interference, CD players, mobile phones, elevators, steel grids, other electronic devices and near highways.

- Set the "IGN OFF" switch at the bottom of the vehicle to "OFF" position before inserting batteries.
- Unscrew and open the battery compartment cover to insert batteries in the vehicle as shown in the diagram on this packaging. Make sure all batteries are at correct polarity.
- Close the cover and tighten the screws.

CAUTION:

- Batteries should be installed by adults only.
- Be sure to insert batteries correctly and always follow the toy and battery manufacturers' instructions.
- Never mix used and new batteries together in the battery compartment. Replace all batteries at the same time.
- Never mix alkaline, standard and rechargeable batteries together in the battery compartment. Use only one battery type.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not short-circuit or touch rechargeable batteries.

- Remove used or dead batteries from the product immediately.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak if misused.
- Remove batteries from product before extended storage.
- To prevent supply terminal short-circuit, keep battery compartment free of all materials except batteries.
- If batteries contain mercury, recycle or dispose them as hazardous waste.
- For your safety, never play the vehicle on street.

VEHICLE OPERATION

- Turn the "ON/OFF" switch at the bottom of the vehicle to "ON" position and the vehicle will be idling.
- Pull the trigger on the transmitter downward, and then the vehicle will go forward.
- Release the trigger, and then the vehicle will stop.
- Push the trigger upward on the transmitter, and then the vehicle will go backward and turn.

OPERATION TIPS

- Operate the vehicle only on smooth (but not slippery), dry and clean surfaces.
- Do not play the vehicle on grass, sand or carpet.
- Do not drive the vehicle through water.
- Always keep the transmitter antenna upward for better transmission.
- Do not make any physical contact with the transmitter antenna while operating.
- Keep the vehicle in a dry and cool place after playing. Do not leave it directly under sunlight.

THIS PRODUCT CONFORMS TO TOY SAFETY STANDARD ASTM F963-11.

PARA FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE JUGAR Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA EL FUTURO.

PAZIO CONTROL DE FRECUENCIA
 Para evitar interferencia, no utilice este vehículo con otros juguetes que son controlados por radio y están dentro del rango de interferencia.

TRANSMISOR Y RECEPTOR
 Aunque este vehículo es controlado por radio y para evitar interferencias, no funciona este vehículo cerca de líneas eléctricas telefónicas, la interferencia de CD, reproducciones de CD, telefonos móviles, ascensores, vigas de acero, otros dispositivos eléctricos y cerca de carreteras.

www.scribd.com/doc/100000000

Ajuste "ON-OFF" en la parte inferior del vehículo a la posición "OFF" antes de introducir las baterías. Desmonte y abra la tapa del compartimiento de las baterías para introducir las baterías en el vehículo como el diagrama de este ensayo. Asegúrese de que todas las baterías entren en la posición correcta. Cierre la tapa y apriete las tuercas.

No mezcle las baterías usadas y nuevas juntas en el compartimiento de la batería. Reemplace todas las baterías al mismo tiempo.
No mezcle las baterías alcalinas, estándar y recargables juntas en el compartimiento de la batería. Utilice solo un tipo de batería.

USE 4R 6.5V / AA
LEARN & BUSTLE

No recargue las baterías recargables.
No recargue las baterías no recargables.
Retire las baterías usadas o gastadas del producto inmediatamente.
No desmante las baterías ni el fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas si se utilizan mal.
Retire las pilas desde el producto antes de cualquier mantenimiento prolongado.
Para evitar lesiones de suministro de corriente eléctrica, excepto las baterías, no ponga otros materiales en el compartimiento.

Algunas baterías contienen mercurio, cadmio o disolventes ácidos como residuos peligrosos.
 • Para su seguridad, no juegue el vehículo en la calle.

OPERACIÓN DE VEHÍCULO

• **Ajuste "ON-OFF"** en la parte inferior del vehículo a la posición "ON" y entonces el vehículo funcionará en marcha normal.

Más información lo encontrará en la sección de instrucciones y en el video de operación.

- Suaviza el grito y entones el vehículo-desplazado.
 - Empuje el grito hacia arriba en entones, y entones el vehículo hacia atrás y hacia.

(CNSC, CS de USO)

Función de vehículo solamente en suave (para no rebatidos), las superficies secas y limpias.
 No juegue el vehículo en tierra, en arena o en salitrosa.

Monteagüe es conocido a nivel mundial.
Monteagüe porque la arena del boliche hace embudo para mejor boliche.
No juega en cancha físicamente, con la mano, con la cabeza, con el pie.
Monteagüe es virtuoso en el juego seco y fresco después de jugar.
No lo deje caído en la luz directamente.

USOS 1 X PV GAZ
LLEVA 1 BATERIA

1.5V 8A size

1.5V 8A size

1.5V 8A size

USE 4R 1.5V "AA" SIZE BATTERIES (NOT INCLUDED)
1.50A 4 BATTERIES, 1000 "AA" 1.5V DRY CELL BATTERIES



POLYMER

USES 1 X 9V SIZE BATTERY. (NOT INCLUDED)
LEADS 1 BATTERY OR 9V (DO NOT INCLUDE)

PMS 283 C

PMS 293 C