
VCC
RESET
VSS
C29
B05
B04
B03
B02
C26
C27
C25
Y2
C14
G435C-1
RIGHT


C24
C28
C17
R25
R21
R22
R24
C13
Q2
Q6
C7
R16
C8
C11
R13
C4
Q5
C9
R6
C3
R20
D1
R5
R8
R14
R18
R23
Q3
R15
VDD
Q4
C5
R17
U2
C12
R19
C1
C2
Y1
R30
C22
C15
L1
C2
R26
R29
L2
C16
R27
U3
A
C435C-1
C23