GND

TP GND1

C105

D28

D29

R120

U13

ITM
QA

TP GND7

GND

PCB
18
TEST

C132
212

C108

S-4

1905

TTM-SA 2 94V-0

-002 REV 2.1

R-INTELLISWITCH

INTELLIGENT SYS

S1
RESET

U20

R12

TP_FU3

20

R63

JTAG

47HVDFK
HCT4066N