




Copyright © 2024 Lorex Technology Inc.

As our products are subject to continuous improvement, Lorex reserves the right to modify product design, specifications and prices, without notice and without incurring any obligation. E&OE. All rights reserved.

www.lorex.com
www.help.lorex.com/SL300-series

SL300_QSG_EN-FR-ES_R1



SL300-Z

Quick Start Guide (EN)

Guide de démarrage rapide (FR)

Guía de inicio rápido (ES)

EN – What's Included



2K Wi-Fi Smart
Lightbulb Camera



Quick Start Guide

FR – Ce qui est inclu

1. Caméra intelligente Wi-Fi 2K avec ampoule DEL
2. Guide de démarrage rapide

ES – Qué está incluido

1. Cámara inteligente 2K Wi-Fi con bombilla
2. Guía de inicio rápido

EN – Safety Information

- **WARNING:** Risk of electric shock – Always turn off the light switch before installation or replacement. Never disassemble the device.
- **WARNING:** Secure the device firmly to prevent falls or injury.
- **WARNING:** Keep out of reach of children.
- Operate only within specified temperature and humidity ranges.
- Clean with a dry cloth only.
- Not suitable for emergency lighting.
- Do not use in enclosed fixtures.
- Control brightness and dimming through the app.
- To register your device for warranty, visit www.lorex.com/warranty.

FR – Informations de sécurité

- **AVERTISSEMENT :** Risque de choc électrique – Éteignez toujours l'interrupteur avant l'installation ou le remplacement. Ne démontez jamais l'appareil.
- **AVERTISSEMENT :** Sécurisez fermement l'appareil pour éviter les chutes ou les blessures.
- **AVERTISSEMENT :** Gardez hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement dans les plages de température et d'humidité spécifiées
- Nettoyez avec un chiffon sec uniquement.
- Non adapté à l'éclairage d'urgence.
- Ne pas utiliser dans des luminaires fermés.
- Contrôlez la luminosité et le réglage via l'application.
- Pour enregistrer votre appareil pour la garantie, visitez www.lorex.com/warranty.

ES – Información de seguridad

- **ADVERTENCIA:** Riesgo de descarga eléctrica – Apague siempre el interruptor antes de la instalación o reemplazo. Nunca desmonte el dispositivo.
- **ADVERTENCIA:** Asegure firmemente el dispositivo para evitar caídas o lesiones.
- **ADVERTENCIA:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- Operar solo dentro de los rangos de temperatura y humedad especificados.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No apto para iluminación de emergencia.
- No lo use en luminarias cerradas.
- Controle el brillo y la atenuación a través de la aplicación.
- Para registrar su dispositivo para la garantía, visite www.lorex.com/warranty.

EN – Overview



1. E27 Socket (E26 Compatible)
2. LED Light
3. Microphone
4. Speaker
5. Camera Lens
6. IR Lights
7. Status Indicator
8. Reset Button
9. MicroSD Card Slot

ES – Descripción general

1. Base E27 (Compatible con E26)
2. Luz LED
3. Micrófono
4. Bocina
5. Lente de cámara
6. Luces infrarrojas
7. Indicador de estado
8. Botón de reinicio
9. Ranura para tarjeta microSD

FR – Aperçu

1. Douille E27 (Compatible E26)
2. Lumière DEL
3. Microphone
4. Haut-parleur
5. Lentille de caméra
6. Lumières infrarouges
7. Indicateur de statut
8. Bouton de réinitialisation
9. Fente pour carte microSD



EN – Status Indicator


FR – Indicateur de Statut

ES – Indicadore de Estado

	Ready for pairing Prêt pour le jumelage Listo para emparejamiento
	Network connection failed La connexion au réseau a échoué Conexión de red fallida
	Operating correctly Bon fonctionnement Funcionamiento correcto
	Starting or resetting Démarrage ou réinitialisation Iniciar o reiniciar
	Updating Mise à jour Actualizando

EN – Installation

1. Turn off the light.



2. Screw the lightbulb camera into an E26/E27 light socket.

Do not turn on the light until you have downloaded and logged into the app.

FR – Installation


1. Éteignez la lumière.

2. Vissez la caméra à ampoule dans une douille E26/E27. **Ne rallumez pas la lumière** avant d'avoir téléchargé et connecté l'application.

ES – Instalación

1. Apaga la luz.

2. Atornilla la cámara bombilla en un casquillo de luz E26/E27. **No enciendas la luz** hasta que hayas descargado y iniciado sesión en la aplicación.



LOREX®

6