



PS3

Bluetooth® Headset

Casque d'Ecoute Bluetooth®

Setup Guide
Guide d' installation


COMPATIBLE WITH/AVEC
PS3™

ASD-116


PS® 3 Bluetooth™ Headset Setup Guide


Contents:

1. Bluetooth™ Headset
2. NeckBand
3. Detachable Rubber Cap
4. USB Charging Cable



Product Overview:



Charge Your Headset:

The headset comes with a built-in rechargeable battery. Prior to using the headset for the first time, it is recommended to fully charge the battery first. Insert the USB Charge cable into the headset's USB charging port and plug the cable to a USB power source. The light on the power button (status indicator) will stay red during charging.

IMPORTANT : Charging indication will be delayed for a few seconds if the headset has not been used for a long time or the battery is drained.

Normal Charging Time:

It takes up to 3 hours to fully charge the battery. When the battery is fully charged, the status indicator will turn off from red.

Talk and Standby Time:

A fully charged battery can offer up to 9 hours of talk time and up to 240 hours of standby time. When there are no calls, the headset should remain turned on in standby mode.

Battery Low Indication:

When the battery power is low and the headset is on, it will automatically power off within 1 minute. Please follow the instructions described above to recharge the battery.

Setup:

The PS® 3 Bluetooth™ headset has to be registered, or "paired", with your PS® 3 before it can be used.

- Make sure your Bluetooth™ headset is fully charged before you begin.
- Check your headset instructions for entering "pairing mode". Activate your headsets' "pairing mode" so it can be recognized by the PS® 3.
- On the Cross Media Bar (or XMB) of the PS® 3 go to the "Settings" tab, then down into "Accessory Settings", then down into "Manage Bluetooth Devices".
- With your headset in pairing mode, follow the onscreen instructions and let the PS® 3 scan for your headset. When your headset is found (Device Name: P5HM-001), follow the prompts and enter a pass key (if necessary- the default is usually 0000 for all brands). The pairing should now be complete.

Mic Test and Volume Setting:

After pairing the Bluetooth™ Headset, or after plugging in a USB (wired) headset, return to the XMB. Go to "Accessory Settings" and choose "Audio Device Settings". You can test your headset here.

- Your headset should appear as the audio input/output device. If not, just use the D-pad to highlight the Input line, then scroll until you see P5HM-001. Any microphone you have used with your PS® 3 will be listed, but only the current one will be available to select.
- Set the "Microphone Level" to 4. You can change the level any time if needed.
- Speak into the headset, and the level bar at the top of the screen should move to the sound of your voice.

If the microphone doesn't appear, try pairing it again.

For more help you can try the link below:

- Playstation®3 Users Guide
<http://manuals.playstation.net/document/en/ps3/current/index.html>

Safety Information:

- Do not expose the headset to liquid, moisture or humidity as it is not waterproof.
- Never allow children to play with the headset - small parts may be of choking hazard.
- Observe all signs and displays that require an electrical device or RF radio product to be switched off in designated areas. These could include hospitals, blasting areas, and potentially explosive places (i.e. gas stations).
- To prevent damage to your hearing, please do not set the listening volume too high.
- Do not keep your headset near a wash basin or other wet places.
- Do not use the headset outdoors in the rain.
- Do not clean the headset while it is being charged. Always unplug the charger first before cleaning the headset.
- Do not attempt to modify the headset for another purpose.
- Do not attempt to force open or mutilate the built-in battery.
- Disposal of the packaging and the headset should be done in accordance with the local regulations.

Function	Actions	Result
Power On	From Off state, press and hold power button for 3 seconds	Blue LED flashes 5 times; followed by a long beep and then a short beep. Device goes to standby mode, Blue LED continues flashing every 2 seconds
Power Off	In standby, press and hold power button for 5 seconds	Blue LED flashes followed by Red LED flashes + 2 short beeps
Pairing	1. From Off state, press and hold power button 6 seconds	Blue and Red LED flash alternately for a maximum of 10 minutes; followed by a short beep
	2. Perform device discovery from console.	
	3. Search devices from console.	It may take a few seconds to discover all devices within vicinity.
	4. Select device from console.	It may take a few seconds to make connection.
	5. Enter pass key "0000", then "OK" to pair the headset with the console.	The device ID is stored in the console device listing Blue LED flashes + 2 short beeps
Pairing Failed / Timeout	Devices not paired within 3 minutes.	No sound.
Increase Volume	Press volume + repeatedly till desired volume level is reached.	Volume increases per step; Short beep tones when maximum volume level is reached. Total 15 levels.
Decrease Volume	Press volume - repeatedly till desired volume level is reached.	Volume decreases per step; Short beep tones when minimum volume level is reached. Total 15 levels.
Mute	+ Vol. / - Vol. press and hold 2.5 seconds.	Beep.

NOTE:

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. MODIFICATIONS WILL VOID THE USER AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MADE IN CHINA

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) may not cause harmful interference, and (2) must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ CAUTION:

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.

Product Specifications:

Bluetooth specification:	Version 2.0 Class 2
Bluetooth Profile Supported:	Headset Profiles
Range of Frequency:	2.4GHz spectrum
Nominal Charging Time:	Up to 3 hours
Talk Time*:	Up to 9 hours
Standby Time*:	Up to 240 hours


- * May vary due to the user's habit, different modes of operation, and settings.
- * The manufacturer has the right to modify information, product specifications and product IDs without notice.

Casque d'écoute Bluetooth^{MC} pour PLAYSTATION^{MD}3


Guide d'installation


Contenu:

1. Casque d'écoute Bluetooth^{MC}
2. Collier
3. Capuchon en caoutchouc détachable
4. Câble de recharge USB



Aperçu du produit:



Recharge du casque d'écoute :

Le casque d'écoute comprend une pile rechargeable intégrée. Avant d'utiliser le casque d'écoute pour la première fois, il est préférable de charger d'abord la pile. Insérer le câble de recharge USB dans le port de recharge du casque d'écoute USB, et brancher le câble dans une source d'alimentation USB. Le voyant de l'interrupteur (indicateur d'activité) demeure rouge durant la recharge.

IMPORTANT : l'indication de recharge sera retardée de quelques secondes si le casque d'écoute n'a pas été utilisé pendant une longue période ou si la pile est épuisée.

Durée normale de recharge :

La recharge de la pile prend jusqu'à 3 heures. Lorsque la pile est complètement chargée, l'indicateur d'activité s'éteint.

Temps de conversation et temps de disponibilité passive :

Une pile complètement chargée procure un temps de conversation d'environ 9 heures, et un temps de disponibilité passive d'environ 240 heures. Lorsqu'il n'y a pas d'appel en cours, le casque d'écoute demeure sous tension en mode attente.

Indicateur de pile faible :

Lorsque la pile devient faible pendant que le casque d'écoute est sous tension, l'indicateur de pile faible émet un bip à chaque minute jusqu'à ce qu'il s'éteigne automatiquement. Veuillez suivre les consignes énoncées ci-dessus pour recharger la pile.

Installation :

Le casque d'écoute Bluetooth^{MC} pour PLAYSTATION^{MD}3 doit être enregistré ou « jumelé » avec votre PS^{MD}3 avant d'être utilisé.

- Assurer que le casque d'écoute Bluetooth^{MC} est entièrement chargé avant de commencer.
- Lire le mode d'emploi du casque d'écoute avant d'adopter le « mode jumelage ». Activer le « mode jumelage » du casque d'écoute afin que PS^{MD}3 le reconnaisse.
- Sur la barre Cross Media (ou XMB) du PS^{MD}3, aller à l'onglet « Settings » (paramètres), puis à « Accessory Settings » (paramètres des accessoires), et « Manage Bluetooth Devices » (gestion des dispositifs Bluetooth).
- Avec le casque d'écoute en mode jumelage, suivre les consignes à l'écran et laisser PS^{MD}3 chercher le casque d'écoute. Lorsque le casque d'écoute a été trouvé (nom du dispositif : P5HM-001), suivre les consignes et inscrire un code d'accès (si nécessaire, le code d'accès par défaut est généralement 0000 pour toutes les marques). Le jumelage est terminé.

Essai du micro et réglage du volume :

Après avoir jumelé le casque d'écoute Bluetooth^{MC} ou avoir branché un casque d'écoute USB (câblé), retourner à XMB. Aller à « Accessory Settings », et sélectionner « Audio Device Settings » (paramètres du dispositif audio). C'est le moment de mettre le casque d'écoute à l'essai.

- Le casque d'écoute doit apparaître comme dispositif audio entrée/sortie. Sinon, utiliser le D-pad pour surligner la ligne Input (entrée), puis défilez jusqu'à ce que le code P5HM-001 apparaisse. Tout micro utilisé avec PS^{MD}3 sera indiqué sur la liste, mais seul le micro utilisé actuellement peut être sélectionné.
- Régler « Microphone Level » (volume du micro) à 4. Le volume peut être modifié en tout temps.
- Parler dans le casque d'écoute, et la barre de volume située dans le haut de l'écran se déplacera au son de la voix.

Si le micro n'apparaît pas, essayer de nouveau le jumelage

Pour de plus amples renseignements, veuillez suivre le lien ci-dessous :

- Guide de l'utilisateur Playstation^{MD}3
<http://manuals.playstation.net/document/en/ps3/current/index.html>

Consignes de sécurité :

- Ne pas exposer le casque d'écoute à des liquides ou à l'humidité, car il n'est pas étanche.
- Ne jamais laisser les enfants jouer avec le casque d'écoute, car les petites pièces peuvent constituer un risque d'étouffement.
- Observer toutes les enseignes et symboles exigeant la mise hors service d'un dispositif électrique ou d'un poste récepteur de radio FR dans certains endroits tels que les hôpitaux, les zones de dynamitage, et lieux où des explosions sont susceptibles de se produire (c.-à-d., station-service).
- Pour ne pas endommager l'ouïe, ne pas mettre le volume à un niveau trop élevé.
- Ne pas conserver le casque d'écoute à proximité d'un lavabo ou autres lieux humides.
- Ne pas utiliser le casque d'écoute sous la pluie.
- Ne pas nettoyer le casque d'écoute pendant la recharge. Toujours débrancher le chargeur avant de nettoyer le casque d'écoute.
- Ne pas chercher à modifier le casque d'écoute à une autre fin.
- Ne pas forcer le casque d'écoute pour l'ouvrir ou mutiler la pile intégrée.
- La mise au rebut de l'emballage et du casque d'écoute doit être conforme à la réglementation locale.

Fonction	Mesures à prendre	Résultat
Mise en marche	En mode Arrêt, appuyer sur le bouton de mise en marche et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.	Le voyant DEL bleu clignote 5 fois ; suivi d'une tonalité moyenne et bip. Le dispositif passe en mode Attente, et le voyant DEL bleu continue de clignoter toutes les 2 secondes.
Arrêt	En mode Attente, appuyer sur le bouton de mise en marche et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes.	Le voyant DEL bleu clignote, suivi du voyant DEL rouge + bip bip.
Jumelage	1. En mode Attente, appuyer sur le bouton de mise en marche et le volume pendant 6 secondes.	Le voyant DEL bleu clignote 3 fois ; suivi en alternance des voyants rouge/bleu pendant 2 minutes.
	2. Chercher le dispositif à partir de la console.	
	3. Chercher les dispositifs à partir de la console.	Allouer quelques secondes pour découvrir tous les dispositifs se trouvant dans les environs.
	4. Chercher le dispositif à partir de la console.	Prévoir quelques secondes pour établir la connexion.
	5. Inscrire le code d'accès « 0000 », puis » OK » pour jumeler le casque d'écoute à la console.	Le numéro d'identification est sauvégarde dans la liste des dispositifs de la console. Le voyant DEL bleu clignote + bip bip.
Jumelage avorté/délai d'attente	Les dispositifs ne sont pas jumelés dans un délai de 3 minutes.	Aucun son.
Hausse du volume	Appuyer sur le volume à répétition jusqu'à ce que le niveau désiré ait été atteint.	Hausse graduelle du volume ; bips courts lorsque le volume maximum a été atteint. 15 niveaux au total.
Baisse du volume	Appuyer sur le volume à répétition jusqu'à ce que le niveau désiré ait été atteint.	Baisse graduelle du volume ; bips courts lorsque le volume maximum a été atteint. 15 niveaux au total.
Sourdine	Appuyer sur + Vol./ - Vol. et maintenir enfoncé pendant 2,5 secondes.	Bip.

REMARQUE :

LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE L'INTERFÉRENCE RADIO OU TÉLÉ CAUSÉE PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES À CET ÉQUIPEMENT. TOUTES MODIFICATIONS ANNULENT LE PRIVILÈGE D'UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT.

Cet équipement a été mis à l'essai et reconnu comme satisfaisant pour les limites concernant un dispositif numérique de catégorie B, conformément à l'article 15 du Règlement de la FCC. Ces limites ont pour objet d'offrir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et émet une énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. On ne peut cependant pas garantir qu'une installation particulière sera à l'abri d'interférences.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception télé ou radio, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, nous conseillons à l'utilisateur de prendre les mesures suivantes pour éliminer les interférences :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Accroître l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. -- Consulter le détaillant ou un technicien radio/télévision chevronné.

FABRIQUÉ EN CHINE

Ce dispositif est conforme à l'article 15 du Règlement de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences susceptibles de causer le fonctionnement non désiré.



**ATTENTION :**

Risque d'explosion si la batterie n'est pas remise en place correctement.
Remplacer uniquement par une batterie identique ou équivalente.

Fiche technique :

Spécification Bluetooth	: Version 2.0 Catégorie 2
Profil Bluetooth acceptable	: Profils des casques d'écoute
Portée de fréquence	: Spectre de 2,4GHz
Durée nominale de la charge	: Maximum de 3 heures
Temps de conversation*	: Jusqu'à 9 heures
Temps d'attente*	: Jusqu'à 240 heures

- * Peut varier selon les habitudes de l'utilisateur, les différents modes d'opération et les paramètres.
- * Le fabricant se réserve le droit de modifier l'information, la fiche technique et les numéros d'identification des produits sans préavis.





ICON by ASD and Designed With Gaming In Mind are trademarks trademark of Alliance Sales & Distribution Inc. PS®3, and Playstation®3 are registered trademarks of the Sony Computer Entertainment Corporation. This product is not designed, manufactured or endorsed by the Sony Computer Entertainment Corporation. Bluetooth is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners. ©2010 Alliance Sales & Distribution Inc. All Rights Reserved.

ICON by ASD est une marque de commerce de Alliance Sales & Distribution Inc. PS®3, et Playstation®3 sont des marques de commerce déposées de la société Sony Computer Entertainment. Ce produit n'est pas conçu, fabriqué, ni endossé par la société Sony Computer Entertainment. Bluetooth sont des marques de commerce déposées de Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques de commerce et appellations commerciales apparaissant sur cet emballage sont la propriété de leurs diverses sociétés respectives. ©2010 Alliance Sales & Distribution Inc. Tous Droits Réservés.