

Veiligheidsvoorschriften

Deze veiligheidsvoorschriften bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van de Freedom Stick X4.

ALTIJD:



- Aansluiten op een geaard circuit.
- Aansluiten op bedrijfsspanningen zoals aangegeven op de sticker met productspecificaties.
- De stekker uit het stopcontact halen alvorens de zekering te vervangen.
- De verbinding met de stroombron verbreken tijdens periodes van inactiviteit.
- Een veiligheidskabel gebruiken wanneer het product hoog wordt gemonteerd.
- Alle beperkingen en waarschuwingen op de sticker met specificaties in acht nemen.
- Op een plaats monteren met een beluchting van ten minste 50 cm.
- De zekering vervangen door een exemplaar van hetzelfde type en spanningsniveau.
- Een klem met verliesvrije bout gebruiken wanneer er n ophangbeugel wordt gebruikt.

Stop het gebruik onmiddellijk bij een ernstig probleem in de werking.

NOOIT:



- Dit product openen of proberen reparaties uit te voeren. Het bevat geen onderdelen die een gebruiker kan repareren.
- In de lichtbron kijken wanneer het product is ingeschakeld.
- Gebruiken als het snoer geknikt of beschadigd is.
- De stekker loskoppelen door aan het netsnoer te trekken.
- Brandbare materialen in de buurt van het product laten terwijl het is ingeschakeld.
- De behuizing aanraken als het product is ingeschakeld.
- Ventilatiegaten/sleuven in de behuizing afdekken.
- Aansluiten op een dimmer of regelweerstand.
- Het product aan het snoer dragen.
- Gebruiken bij temperaturen boven 40 °C.
- Blootstellen aan omgevingen die de IP-classificatie overschrijden.
- Blootstellen aan regen of vocht.
- Buitenshuis gebruiken.
- Onderdompelen.
- Gedurende lange tijd in de open lucht laten.
- Blootstellen aan corrosieve omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid, ziltetheid, druk, straling, of schok.
- Dit product op een ontvlambaar oppervlak zetten.

Naleving van FCC-voorschriften

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 Deel B van de FCC-voorschriften. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving van de voorwaarden, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

In de verpakking

4 Freedom Stick producten
4 diffusiebuizen
4 USB-oplaadkabel

Multi-oplader
RFC-afstandsbediening

Draagtas
Basis referentiehandleiding

Opmerkingen t.a.v. het opladen van de batterij

Oplaadbare lithium-ionbatterijen zijn potentieel gevaarlijk en kunnen ernstig BRANDGEVAAR, ERNSTIG LETSEL en/of SCHADE AAN EIGENDOMMEN veroorzaken als ze beschadigd, defect of onjuist gebruikt worden.

ALTIJD:

- Opladen met een door de fabrikant geleverde oplader terwijl het product is uitgeschakeld.
- De batterij opladen bij temperaturen tussen 0?-35°C.
- Een lege batterij een paar minuten opladen voordat u het product inschakelt. Als de batterij helemaal leeg is, kan het apparaat niet onmiddellijk worden ingeschakeld wanneer de lader wordt aangesloten.
- Ten minste 1 m afstand bewaren tot een warmtebron en uit de buurt van ontvlambare materialen houden.
- Het deksel van een oplaadbehuizing openhouden tijdens het opladen.
- Batterijen uit de buurt van kinderen houden.
- Batterijen bewaren met een lading tussen 40-60%.
- De lokale voorschriften opvolgen bij het afvoeren van batterijen.
- De batterij vervangen door een originele Chauvet-batterij.



NOOIT:

- Doorgaan met opladen als de batterij heet wordt, rookt, zwelt of een geur verspreidt tijdens het opladen.
- Het product onbeheerd achterlaten tijdens het opladen.
- De batterijlading onder 10% laten komen.
- De batterij opladen in een gesloten behuizing.
- De batterij langer dan 24 uur opladen.

Beschrijving van bedieningspaneel

Knop	Functie
<MENU>	Hiermee verlaat u het huidige menu of de huidige functie
<UP>	Hiermee navigeert u omhoog in de menulijst en verhoogt u bij een functie de numerieke waarde
<DOWN>	Hiermee navigeert u omlaag in de menulijst en verlaagt u bij een functie de numerieke waarde
<ENTER>	Hiermee activeert u het weergegeven menu of stelt u de huidige geselecteerde waarde in voor de geselecteerde functie

Intentionally Left Blank Page

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 3360 Davie Rd. Davie, FL 33314 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetdj.com
Chauvet U.K.	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetdj.eu
Chauvet Benelux	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetdj.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetdj.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetdj.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de Mico, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetdj.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., U.K., Ireland, Mexico, France, Germany, or Benelux, contact the dealer of record.

Freedom Stick X4 QRG ML6 Rev. 1
 ?Copyright 2022 Chauvet
 All rights reserved



RoHS

