

NEED MORE HELP?

BESOIN D'AIDE ? / BRAUCHEN SIE HILFE? / ¿NECESITAS AYUDA? / HAI BISOGNO DI AIUTO? / BEHÖVER DU HJÄLP? / 需要幫助? / 需要帮助? / 도움이 필요하신가요? / 助けが必要ですか?

For more setup instructions and videos as well as firmware updates, download the Melomania Connect app or visit:

Pour plus d'instructions d'installation ou de vidéos, téléchargez l'application Melomania Connect ou visitez :

Für weitere Installationsanweisungen und Videos laden Sie die Melomania Connect-App herunter oder besuchen Sie uns:

Para obtener más instrucciones de configuración y videos, descarga la aplicación Melomania Connect o visita:

Per ulteriori istruzioni sulla configurazione e video, scarica l'app Melomania Connect o visita:

För mer installationsanvisningar och videor, ladda ner Melomania Connect-appen eller besök:

更多安裝說明和視頻以及固件更新，請下載 Melomania Connect 應用程序或訪問：

更多安裝說明和視頻以及固件更新，請下載 Melomania Connect 应用程序或访问：

자세한 설정 지침 및 영상을 보시려면 Melomania Connect 앱을 다운로드하거나 다음 사이트를 방문하세요.

詳細なセットアップ手順とビデオについては、Melomania Connect アプリをダウンロードするか、次のWebサイトにアクセスしてください。



melosupport.cambridgeaudio.com



GREAT FIT = GREAT SOUND!

BRA PASSFORM = BRA LJUDI! / TOLLE PASSFORM = TOLLER KLANG! / EXCELENTE AJUSTE = EXCELENTE SONIDO! / OTTIMA VESTIBILITÀ = OTTIMO SUONO! / 最適合耳機 = 最好聽的聲音! / 最适合耳机 = 最好听的声音! / 딱 맞는 핏 = 좋은 소리! / !晴らしいフィット感=最高のサウンド



AP000006

CHARGING

RECHARGE / AUFLADEN / CARGA / RICARICA / LADDAR / 充電 / 充电 / 충전 / 充電

Battery indicator

Akkuanzeige für
Indicateur de batterie
Indicador de nivel de batería
Indicatore del livello della batteria
Laddningsfödral batteriindikator
電池電量指示燈
电量指示灯
배터리 표시기
バッテリー残量を表示します



QUICK START GUIDE

SCHNELLSTART ANLEITUNG
DEMARRAGE RAPIDE
GUIDA DI AVVIO RAPIDO
INICIO RÁPIDO GUÍA
快速入門指南
快速入门指南
간편 실행 가이드
クイックスタート ガイド



1



www.cambridgeaudio.com/download-melomania-connect

Melomania Connect app



This guide is intended to get you up and running.
For optimal performance and additional help
please download and run the Melomania Connect app

Téléchargez l'application Melomania Connect et mettez à jour vos écouteurs avant utilisation

Laden Sie die Melomania Connect App herunter und aktualisieren Sie Ihre Ohrhörer vor dem Gebrauch.

Descarga la aplicación Melomania Connect y actualiza tus auriculares antes de usarlos

Scarica l'app Melomania Connect e aggiorna gli auricolari prima dell'uso

Ladda ner Melomania Connect-appen och uppdatera dina hörlurar innan användning

使用本產品前, 請下載 Melomania Connect 應用程式並更新產品

使用本产品前, 请下载 Melomania Connect 应用程序并更新产品

Melomania 앱을 다운로드하고 이어폰을 업데이트한 후 사용하세요.

Melomaniaアプリをダウンロードし、使用前にイヤホンを更新してください。

2


PAIRING (FIRST USE)

COUPLAGE / KOPPELN / EMPAREJAMIENTO / ASSOCIAZIONE
/ PARKOPPLING / 配對 / 配对 / 페어링 / ペアリング

1



2



MANUAL PAIRING

APPARAGE BLUETOOTH / BLUETOOTH KOPPLUNG / CONEXIÓN BLUETOOTH
ACCOPIAMENTO BLUETOOTH / ANSLUTA TILL BLUETOOTH / 블루투스 페어링 / 藍牙手動配對
蓝牙手动配對 / BLUETOOTH ペアリング接続方法



STATUS LED

MODES DE LUMINOSITÉ / LICHTMODEN / MODOS DE LUZ / MODALITÀ ILLUMINAZIONE /
LJUSLÄGEN / 燈光模式 / 灯光模式 / 라이트 모드 / ライトモード

1. Flashing blue and white: Waiting to pair

Blinkt blau und weiß: Wartet auf Pairing(Kopplung)
Clignotement alternatif bleu et blanc : En attente de couplage
Parpadeo en color azul y blanco: En espera de emparejamiento
Blu e bianco lampeggiante: in attesa di accoppiamento
藍色和白色閃爍：等待配對
藍色和白色閃爍：等待配對
青と白のライトの点滅: ペアリングを待っています
파란색과 흰색으로 깜박임: 페어링 대기 중



2. Fast blue flashing: Paired but not connected

Blinkt blau: Paired, aber no conectado
Bleu clignotant: jumelé, mais non connecté
Azul intermitente: emparejado, pero no conectado
Blu lampeggiante: accoppiato, ma non collegato
蓝色閃爍：已配對，但沒連接
藍色閃爍：已配對，但沒連接
青点滅：ペアリングされているが、接続されていない
파란색 깜박임: 페어링되었지만 연결되지 않음

