Size:80x120mm

Speakerphone

Manual

RF exposure statement
This equipment complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Warning
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Contents

English 01-08
Deutsche 09-16
Français 17-24
Español 25-32
Italiano 33-40
日本語 41-48

Product introduction

360° noise-canceling conference microphone speaker is a collection of sound pickup, sound amplification in one intelligent conference microphone speaker, which can achieve 360° sound pickup, intelligent noise reduction and other functions, to solve the pain points of remote calls inaudible, noisy environment and other meetings for users, so that users can enjoy a clear, stable and smooth remote calling experience anytime, anywhere.

Applicable scenes: Teleconference, online learning, media interview, business negotiation, etc.

Product introduction

Accessories List

Mainframe

Instructions

Data cable

Product introduction

Buttons and lighting instructions

Calls
Short press to connect/hang up operator calls

Volume/power indicator
Status Indicator
Long press 3 seconds to turn on/off the device
Volume indicator
● ● ● ● Maximum volume
● ● ● ○ Medium volume
● ● ○ ○ Volume minimum
Power indicator (Long press 3 seconds to turn on/off the device)
● ● ● ● Power>80%
● ● ● ○ Power>20%

Volume down
Short press to turn down the volume

Volume up
Short press to turn up the volume

Microphone Mute
Short press to switch mic mute status
Status Indicator
Red always on: Microphone mute
White always on: unmute the microphone

Product introduction

Buttons and lighting instructions

Power
Press and hold for 3 seconds to turn on or off the device
Status Indicator
Long press 3 seconds the device power is below 20%
White breathing light: device is on and charging
White always on: on charging full or off charging

*Note the power is off and charging, the light goes off automatically that is full

Bluetooth
Press and hold for 2 seconds to pair
Short press to disconnect Bluetooth connection
Status Indicator
Flashing slowly: Bluetooth pairing in progress
Blue always on: Bluetooth pairing successful

Instructions for use

1.Device connection

The original Bluetooth name of the device is "Speakerphone****" (i.e., the last four digits of the serial number on the bottom of the product).

*Bluetooth connection
①After the cell phone Bluetooth connection device is turned on, long press the Bluetooth key for 2 seconds.After the Bluetooth indicator flashes,open the cell phone Bluetooth function, search the Bluetooth device "Speakerphone-****" for pairing connection; the Bluetooth indicator is always on for successful connection.
②After the computer Bluetooth connection device is turned on long press the Bluetooth key for 2 seconds,after the Bluetooth indicator flashes,open the computer system Bluetooth settings page, select this device for pairing connection;the device Bluetooth indicator is always on that is connected successfully.

*USB connection
After the device is turned on,connect the device to the computer via the supplied USB cable,and when you hear a hint tone the connection is successful.

Tip: The current version does not support OTG data cable directly connected to the phone.

Instructions for use

2. Charging instructions

* Charging

(1) When using the USB cable to connect to the computer, the device will enter the charging state whether it is turned on or not.

(2) If consumers use a power adapter to supply power, they should purchase a power adapter that is FCC/ROHS/CE certified and meets the requirements of the standard.

Tip: Before using the device for the first time, it is recommended that the charging time is full 1 hour to ensure sufficient power.

Instructions for use

Product dimensions	112.5mm x 112.5mm x 35.4mm
Bluetooth	Bluetooth V5.1
Microphone	4 omnidirectional analog MEMS
Loudspeaker	5 Watt
Battery capacity	2000mAh
Charging	5V⎓2A Type-C port

Frequently Asked Questions

Questions · Wrong phenomena	Processing suggestions
The volume is not synchronized after the device is connected to the phone by Bluetooth.	1. Confirm whether the phone supports Bluetooth record synchronization, some mobile phone systems do not support volume synchronization. 2. Check whether the phone is open in volume mode, some phone systems need to open the system permission setting permission in the Bluetooth settings.
When the device is connected to the phone by Bluetooth, the ringtone of the phone is not muted, and the device can not hang up the phone.	1. Check whether the phone call volume is separate or the volume is linked. 2. Check whether the device can speak normally.
No sound when device is connected to Bluetooth TV Bluetooth	1. Check whether the cell phone call and voice are in the same Bluetooth pairing record. 2. Check whether the cell phone and the audio device are the product of this enterprise.
No sound when the device is connected to YouTube, Zoom, TeamsTencent Meeting etc. by Bluetooth	1. It is recommended that when playing music, the volume of the device is adjusted to the maximum. 2. It is recommended to close the local device with the word "Point Tick" for the speaker during the call or meeting.
No sound when the device is connected to YouTube, Zoom, TeamsTencent Meeting etc. by Bluetooth	1. Check if the microphone and speaker of the computer are properly connected to the device. 2. Check whether the computer audio driver is the driver of this enterprise.
No response when the device is connected to the computer using USB	1. Check whether the USB data cable is damaged. 2. Reboot the device and try again.

Produkteinführungen

360°geräuschunterdrückender Konferenzmikrofon-Sprecher ist eine Kombination aus Tonaufnahme und Tonverstärkung in einem intelligenten Konferenzmikrofon-Sprecher, der eine 360° Tonaufnahme, intelligente Geräuschunterdrückung und andere Funktionen bietet, um die Probleme von unhörbaren Ferngesprächen, lauten Umgebungen und anderen Meetings für die Benutzer zu lösen, so dass die Benutzer jederzeit und überall ein klares, stabiles und reibungsloses Ferngesprächserlebnis genießen können.

Anwendbare Situationen: Telekonferenzen, Online-Lernen, Medieninterviews, Geschäftsverhandlungen, usw.

Produkteinführungen

Liste des Zubehörs

Mainframe

Beschreibung

Datenkabel

Produkteinführungen

Tasten- und Lichtbeschreibungen

Anruf
Kurzes Drücken zum Verbinden/Auflegen von Anrufen

Lautstärke-/Leistungsanzeiger
Status Indicator
Long press 3 seconds to turn on/off the device
Volume indicator
● ● ● ● Maximale Lautstärke
● ● ● ○ Mittlere Lautstärke
Leistungsanzeiger
Power Status (Auf die Power-Taste 3 Sekunden drücken)
● ● ● ● Strom>80%
● ● ● ○ Strom>20%

reduziert Lautstärke
Kurz drücken, um die Lautstärke zu reduzieren

erhöht Lautstärke
Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen

Mikrofon stummschalten
Kurz drücken, um den Mikrofonstatus umzuschalten
Status Indicator
Rot immer an: Mikrofon stummgeschaltet
Weiß immer an: Stummschaltung des Mikrofons aufheben

Produkteinführungen

Tasten- und Lichtbeschreibungen

Power
Drücken der Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein/zu aus zuschalten
Status Indicator
Lange Drücken 3 Sekunden, wenn die Leistung unter 20% beträgt: Gerät ist eingeschaltet und ladet
Weiß immer an: Gerät ist eingeschaltet oder aufgeladen angeschaltet

*Wenn das Gerät eingeschaltet ist,lasst, erlischt das Licht, am ersten, Dass die Akku voll ist

Bluetooth
Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu verbinden
Kurz drücken, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen
Status Anzeige
Blinkt langsam: Bluetooth-Paarung wird durchgeführt
Blau immer an: Bluetooth-Paarung erfolgreich

Bedienungsanleitung

1.die Verbindung der Geräte

Der ursprüngliche Bluetooth-NamedesGerätsist "Speakerphone****"(d.h. die letzten vier Ziffern der Seriennummer auf der Unterseite des Produkts).

*Bluetoothverbindung
①Nachdem das Bluetoothverbindungsgerät des Handys eingeschaltet ist halten Sie die Bluetooth-Taste 2 Sekunden lang gedrückt warten Sektes die Bluetoothanzeiger blinktOffnen Sie dann die Bluetoothfunktion des Handys und suchen Sie nach dem BluetoothGerät Speakerphone-**** um es zu paaren und zu verbinden;die Bluetoothanzeiger ist immer an, wenn die Verbindung erfolgreich ist.
②Nachdem das Bluetoothverbindungsgerät des Computers eingeschaltet istdrücken Sie die Bluetooth-Taste2 Sekunden lang, warten Sie,bis die Bluetooth-Anzeiger blinkt;öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen des Computerseitenwählen Sie dieses Gerät für das Pairing aus;die Bluetooth-Anzeiger des Geräts ist immer an,wenn der Verbindung erfolgreich ist.

*USBverbindung
Schließen Sie das Gerät nach dem Einschalten über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer anWenn Sieinen Signalton hören,ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.

Tipp: Die aktuelle Version unterstützt keine direkte Verbindung zum Telefon mit einemOTG-Kabel

Bedienungsanleitung

2. die Anweisungen zum Aufladen

* Aufladen

(1) Wenn Sie das Gerät zum mitem USB-Kabel an einen Computer anschließen, geht es in den Ladezustand über, egal ob es eingeschaltet ist oder nicht.

(2) Wenn Sie ein Steckernetzteil verwenden, sollten Sie ein FCC/ROHS/CE-zertifiziertes Steckernetzteil kaufen, das die Anforderungen der Norm erfüllt.

Tipp: Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, sollten Sie eine Stunde lang aufladen, um sicherzustellen, dass es vollständig geladen ist.

Grundlegende Parameter

Produktgröße	112.5mm x 112.5mm x 35.4mm
Bluetooth	Bluetooth V5.1
Mikrofon	4 omnidirektionale analoge MEMS
Lautsprecher	5 Watt
Batterikapazität	2000mAh
Aufladen	Exklusiver Standard

Häufige gestellte Probleme

Beschreibungen der Probleme	Vorschläge zur Behandlung
Die Lautstärke wird nicht nachdem das Gerät das Telefon über Bluetooth mit dem Handy verbunden ist.	1. Implizieren Sie, dass Ihr Handy die Synchronisierung der Bluetooth-Lautstärke nicht unterstützt, einige Mobiltelefonsysteme müssen die Bluetooth-Synchronisierung nicht unterstützen. 2.Überprüfen Sie,ob das Telefon im Lautlosmodus ist, einige Telefonsysteme müssen die Berechtigung zur Systemeinstellung in den Bluetooth-Einstellungen öffnen.
Klingelton wird nicht stummgeschaltet, wenn das Gerät über Bluetooth mit dem Telefon verbunden ist, und das Gerät kann das Telefon nicht auflegen.	1. Überprüfen Sie, ob der Telefonanruf und der Ton getrennt sind. 2. Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig sprechen kann.
Das Gerät ist über Bluetooth mit dem Bluetooth TV verbunden, aber es gibt kein Ton.	1. Überprüfen Sie, ob das Mobiltelefon und das Gerät in der gleichen Bluetooth-Paarungsaufzeichnung sind. 2. Überprüfen Sie, ob das Gerät und das Audiogerät das Produkt dieses Unternehmens sind.
Das Gerät ist über Bluetooth mit YouTube, Zoom, TeamsTencent Meeting usw. verbunden, aber es gibt kein Ton.	1. Überprüfen Sie, ob das Mobiltelefon und das Gerät in der gleichen Bluetooth-Paarungsaufzeichnung sind. 2. Es wird empfohlen, Ton im Musikmodus zu spielen, um das Lautstärkeniveau des Geräts auf das Maximum einzustellen. 3. Es wird empfohlen, den Ton des lokalen Geräts mit dem Wort "Punktlichkeit" während des Anrufs oder Meetings zu stoppen.
Das Gerät ist über Bluetooth mit YouTube, Zoom, TeamsTencent Meeting usw. verbunden, aber es gibt kein Ton.	1. Überprüfen Sie, ob das Mikrofon und der Lautsprecher des Computers richtig mit dem Gerät verbunden sind. 2. Überprüfen Sie, ob der Audiotreiber des Computers der Treiber dieses Unternehmens ist.
Das Gerät reagiert nicht, wenn es über USB mit dem Computer verbunden ist.	1. Überprüfen Sie, ob das Gerät eine Bluetooth-Verbindung hat. Trennen Sie diese zuerst, die Bluetooth-Verbindung wird verwendet. Sie kann nicht mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden. 2. Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist. 3. Starten Sie das Gerät neu und versuchen Sie es erneut.

Introduction de produit

La boîte de haut-parleur de microphone de conférence à réduction de bruit à 360° est une boîte de haut-parleur de microphone de conférence intelligent conçu pour les employés de bureau qui intègre la prise de son et l'amplification du son qui peut réaliser une prise de son à 360°, une réduction intelligente du bruit et d'autres fonctions, résoudre les problèmes de la conférence très quel l'auditeur ne peut pas entendre des appels à distance et l'environnement bruyant pour les utilisateurs, afin que les utilisateurs puissent profiter d'une expérience d'appel à distance claire, stable et fluide à tout moment et n'importe où.

Scénarios applicables : réunion à distance, apprentissage en ligne, entretiens avec les médias, négociation d'affaires, etc.

Introduction de produit

Liste des accessoires

Hôte

Mode d'emploi

Câble de données

Introduction de produit

Instructions des touches et lumières

Téléphone
Appuyez brièvement pour connecter / raccrocher le téléphone de l'opérateur

Voyant de volume/batterie
● Rétroéclairé pendant 3 secondes : Allumer/éteindre
Voyant de volume
● ● ● ● Volume maximal
● ● ● ○ Volume moyen
● ● ○ ○ Volume minimum
Voyant de batterie (appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation : allumé/éteint)
● ● ● ● La batterie>80%
● ● ● ○ La batterie>20%

Volume vers le bas
Appuyez brièvement sur le volume vers le bas

Volume vers le haut
Appuyez brièvement sur le volume vers le haut

Microphone muet
Appuyez brièvement pour basculer l'état du microphone
Voyant d'état
Rouge toujours : Microphone muet
Blanc constant : Réactiver le son du microphone

Introduction de produit

Instructions des touches et lumières



Alimentation
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le système
Voyant d'état
Respiration rouge :
Inférieur à 20% de la puissance de l'appareil
Respiration blanche : en charge
Blanc constant :
Allumé ou éteint lorsque vous êtes en charge ou complet
*Lorsque la puissance est en charge ou complet, il s'éteint automatiquement

Bluetooth
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour jumeler
Appuyez brièvement pour déconnecter la connexion Bluetooth
Voyant d'état
Clignotant lent: appariage Bluetooth
Bleu constant: appariage avec succès

Instruction d'utilisation

1.Connexion de l'appareil

Le nom initial de Bluetooth de l'appareil est«Speakerphone****» (ce sont les quatre chiffres après le numéro de série au bas du produit).

*Connexion Bluetooth:
①Une fois la périphérique de connexion Bluetooth du téléphone sous tension, appuyez longuement sur la touche Bluetooth pendant 2 secondes, après le clignotement du voyant Bluetooth, activez la fonction Bluetooth du téléphone, recherchez la périphérique«Bluetooth»Speakerphone-****
②Une fois la périphérique de connexion Bluetooth dèsordinateur allumé, maintenez la touche Bluetoothenfoncée pendant2 secondes,après le clignotement du voyant Bluetoothouvrez la page de configuration Bluetooth du système informatique sélectionnez la périphérique pour la connexion;dappariage et L'indicateur Bluetooth de l'appareil est toujours allumé et la connexion est réussie.

*Connexion USB
Une fois l'appareil sous tensionconnectez-leàordinateur via le câble USB fourni avec lui, et après avoir entendu la cloche, la connexion réussit.

ConseilLaversion actuelle ne prend pas en charge la connexion directe du câble de données OTG au téléphone mobile

Instruction d'utilisation

2. Instruction de charge

* La charge

(1) Lorsque vous vous connectez à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, l'appareil entre dans l'état de charge, qu'il soit sous tension ou non.

(2) Les consommateurs qui utilisent un adaptateur secteur pour des ordinateurs doivent acheter un adaptateur secteur certifié FCC/ROHS/CE et répondant aux exigences de la norme.

Conseil: Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est recommandé de charger pendant 1 heure pour s'assurer que la batterie est suffisante.

Paramètres de base

Taille de produit	112.5mm x 112.5mm x 35.4mm
Bluetooth	Bluetooth V5.1
Microphones	4MEMS analogiques omnidirectionnels
Haut-parleur	5 watts
Capacité de la batterie	2000mAh
Charge	Port 5V⎓2A Type-C

Problème quotidien

Description de problème	Suggestion de traitement
Lorsque le Bluetooth de l'appareil est connecté au téléphone, le volume n'est pas synchronisé.	1. Vérifier si le téléphone prend en charge la synchronisation du volume Bluetooth, certains systèmes de téléphone ne prennent pas en charge la synchronisation du volume. 2. Vérifiez si le téléphone fonctionne en mode silencieux, certains systèmes téléphoniques doivent activer l'autorisation de paramètres système dans les paramètres Bluetooth.
Lorsque le téléphone est connecté au Bluetooth de l'appareil, le téléphone ne coupe pas le téléphone.	1. Vérifiez si l'appel du téléphone et le son sont séparés ou si le volume est lié. 2. Vérifiez si l'appareil peut parler normalement.
Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur Windows, il n'y a pas de son.	1. Vérifiez si l'appel du téléphone et le son sont dans le même enregistrement de jumelage Bluetooth. 2. Vérifiez si l'appareil et l'appareil audio sont le produit de cette société.
Lorsque l'appareil est connecté à YouTube, Zoom, TeamsTencent Meeting, etc. à partir du Bluetooth, il n'y a pas de son.	1. Il est recommandé que lorsque la musique est jouée, le volume de l'appareil soit réglé au maximum. 2. Il est recommandé de fermer le son du dispositif local avec le mot "Point Tick" pendant l'appel ou la réunion.
Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur via le Bluetooth, il n'y a pas de son.	1. Vérifiez si le microphone et le haut-parleur de l'ordinateur sont correctement connectés à l'appareil. 2. Vérifiez si le pilote audio de l'ordinateur est le pilote de cette société.
Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur via USB, l'appareil ne réagit pas.	1. Vérifiez si le câble de données USB est endommagé. 2. Redémarrez l'appareil et réessayez.

Introduction de produit

El micrófono de conferencia con reducción de ruido de 360°grados es un micrófono de conferencia inteligente que integra la captura y la emisión de sonido diseñado especialmente para las oficinistas, con la función de captar el sonido con mínima con una reducción de ruido de modo inteligente, lo que permite al usuario disfrutar de una experiencia de llamada remota clara, estable y fluida mostrando los problemas de cable de llenéo y el eco, etc.

Aplicaciones: Reuniones remotas, clases en línea, entrevistas con los medios, negocios comerciales, etc.

Perfil del producto

Lista de accesorios

Cuerpo de micrófono

Manual de instrucciones

Cable USB

Perfil del producto

Instrucciones de botones y luces

Teléfono
Presione brevemente para responder o colgar la llamada del operador

Indicador de volumen / batería
● Encendido / Apagado
Indicador de volumen
● ● ● ● Volumen máximo
● ● ● ○ Volumen mínimo
Indicador de batería (Presione brevemente el botón de encendido)
● ● ● ● Batería>80%
● ● ● ○ Batería>20%

Bajar volumen
Presione brevemente para bajar el volumen

Aumentar volumen
Presione brevemente para aumentar el volumen

Botón de silencio
Presione brevemente para cambiar el estado del micrófono
Indicador de estado
Rojo siempre encendido: el micrófono está silenciado
Es blanco permanente: activar el micrófono

Perfil del producto

Instrucciones de botones y luces

Fuente de alimentación
Mantenga presionado durante 3 segundos para encender o apagar
Indicador de estado
Indicador de respiración en rojo: la batería del dispositivo es inferior al 20%
Indicador de respiración en blanco: en carga con el micrófono encendido
Siempre encendido: cargado completamente con el micrófono encendido o en carga con el micrófono apagado
*Cuando el dispositivo se cargue o el dispositivo no esté encendido, se apagará automáticamente

Bluetooth
Mantenga presionado durante 2 segundos para emparejar
Pulse corta para desconectar el Bluetooth
Indicador de estado
Azul parpadeante: Bluetooth en emparejamiento
Azul permanente: Bluetooth emparejado con éxito

Instrucciones de uso

1. Conexión con el dispositivo

El nombre inicial de Bluetooth del dispositivo es Speakerphone****"(es decir, los últimos cuatro dígitos del número de serie en la parte inferior del producto

*For Bluetooth
①Después de conectar el dispositivo por Bluetooth de móvil,mantenga presionada el botón de bluetooth durante 2 segundos, espere que parpadee el indicador luego ,ha la función de bluetooth,busque eldispositivo Speakerphone-**** para emparejar; una vezsonondido fijo-elindicadorsignifica haber conectado con éxito
②Después de conectar el dispositivo por Bluetooth de ordenador, mantenga presionado el botón de bluetooth durante 2 segundos, espere que parpadee el indicadorluego ,ha la página de bluetooth en el ordenador, busque el dispositivo para emparejarsea vez encendido fijo-el indicadorsignifica haber conectado con exito.

*For USB
Después de haber iniciado el dispositivoconectar el dispositivo yelordenador ponéaltile USB enlgnialdeun pitido, es decir se ha conectado con éxito.

Aviso: La versión actual temporalmente no brinda la conexión directa a móvil por cable OTG.

Instrucciones de uso

2. Instrucciones de carga

* Carga

(1) Al adaptar el cable USB para conectar el ordenador, sea activado o no, el dispositivo entrará en el estado de carga.

(2) Si el usuario usa adaptador para alimentar, hay que comprar el que obtiene la certificación FCC/ROHS/ CE y cumple los requisitos.

Aviso: antes de usar el dispositivo por primera vez, se recomienda cargarlo durante 1 hora con el fin de tener suficiente energía.

Parámetros básicos

Tamaño del producto	112.5mm x 112.5mm x 35.4mm
Bluetooth	Bluetooth V5.1
Micrófono	4 MEMS analógicos omnidireccionales
Altavoz	5 vatios
Capacidad de la batería	2000mAh
Carga	puerto tipo C 5V⎓2A

Preguntas frecuentes

Descripción de problema	Soluciones
Al conectar el móvil al dispositivo el volumen no es sincrónico.	1. Confirma si el móvil admite la sincronización de volumen por Bluetooth, parte de nuestro dispositivo no admite la sincronización. 2. Asegúrese si el móvil no ha activado la función de silencio, algunos sistemas de voz tienen que abrir el permiso de ajuste de Bluetooth.
Al conectar el móvil por Bluetooth el dispositivo no puede colgar la llamada.	1. Revisa si la llamada y el volumen de móvil, son vinculados. 2. Verifique si el dispositivo puede hablar con normalidad.
Al conectar al ordenador Windows por Bluetooth el dispositivo, no hay sonido.	1. Se recomienda elegir el dispositivo con la misma grabación de Bluetooth. 2. Es recomendable elegir el dispositivo con la palabra Waves Shield al lado Estudios o Altavoces en vivo.
No hay sonido al conectar YouTube, Zoom, TeamsTencent Meeting etc. por Bluetooth el dispositivo.	1. Revisa si el dispositivo y el altavoz de la aplicación están conectados al dispositivo Bluetooth. 2. Recomendamos ajustar el controlador de audio del ordenador, su nivel, es recomendable ajustar a nivel máximo.
No hay respuesta al conectar el ordenador por cable USB al dispositivo.	1. Asegúrese si el dispositivo del Bluetooth está conectado. Desconecte primero, el dispositivo Bluetooth está en uso. No puede conectar varios dispositivos Bluetooth al mismo tiempo. 2. Revisa si el cable de datos USB está dañado. 3. Vuelva a iniciar el dispositivo e inténtelo.

Descripción Prodotto

L'altoparlante per microfono da conferenza con riduzione del rumore a 360° di 4 intelligente che integra la raccolta e l'amplificazione del suono, appositamente progettato per gli impiegati. Può realizzare una raccolta del suono a 360°, una riduzione intelligente del rumore, ecc. Risolve i punti dolenti delle conferenze come chiamate remote inaprezzabili e ambienti rumorosi per gli utenti, consentendo agli utenti di godere di un'esperienza di chiamata remota chiara, stabile e fluida sempre e ovunque.

Scenari applicabili: riunioni a distanza, apprendimento online, interviste ai media, trattative commerciali, ecc.

Descrizione Prodotto

Elenco delle parti

Ospite

Manuale Utente

Il cavo

Descrizione Prodotto

Istruzioni per i tasti e le spie luminose

Telefonate
Premere brevemente per connettersi/riagganciare le chiamate

Indicatore del volume/batteria
● Lampeggia accesso
● Spento
Indicatore del volume
● ● ● ● Volume massimo
● ● ● ○ Volume minimo
Indicatore della batteria (premere brevemente il pulsante di accensione)
● ● ● ● Batteria > 80%
● ● ● ○ Batteria > 20%

Diminuire il volume
Premere brevemente per diminuire il volume

Aumentare il volume
Premere brevemente per aumentare il volume

Disattivare il microfono
Premere brevemente per cambiare lo stato del microfono
Indicatore di stato
Luce rossa accesa:
Il microfono è disattivato
Luce bianca accesa:
Inattivo il microfono

Descrizione Prodotto

Istruzioni per i tasti e le spie luminose

Alimentazione elettrica
Tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere
Indicatore di stato
Luce rossa intermittente: la batteria del dispositivo è inferiore al 20%
Luce bianca intermittente: accensione e ricarica
Luce bianca accesa: carica completa quando il dispositivo è acceso o carica quando spento
*Quando il dispositivo è spento o in carica, si spegne, indicando che è completamente carico

Bluetooth
Tenere premuto per 2 secondi per accoppiare
Premere brevemente per disconnettere la connessione Bluetooth
Indicatore di stato
Luce blu lampeggiante: Bluetooth accoppiamento
Luce blu accesa: Connessione Bluetooth è riuscita

Istruzioni per l'uso

1. Collegamento del dispositivo

Il nome Bluetooth iniziale del dispositivo"Speakerphone****"(ovvero le ultime quattro cifre del numero di serie nella parte inferiore del prodotto)

*Connessione Bluetooth
①Dopo aver acceso il dispositivo diconnessione Bluetooth del telefono cellularirimanere premuto il pulsante Bluetooth per2 secondi,Dopo che l'indicatore Bluetooth lampeggiaattivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare esercare il dispositivo Bluetooth"Speakerphone-****"per la connessione di associazione; quando l'indicatore Bluetooth è sempre acesoula connessionené riuscita.
②Dopo aver acceso il dispositivo di connessione Bluetooth del computer tenere premuto il pulsante Bluetooth per 2 secondi Dopo che l'indicatore Bluetooth lampeggiaaprire la pagina delle impostazioni Bluetooth del computer selezionare il dispositivo per la connessione dissociazioneQuando lindica tore bluetoothsempre acesoula connessione èriuscita.

*Connessione USB
Dopo aver acceso il dispositivo, collegare il dispositivo al computer tramite il cavo dati USB incluso e la connessioné riuscita dopo aver sentito il tono dirichiesta.

Nota: la versione attuale non supporta il cavo dati OTG collegato direttamente a telefoni cellulari.

Istruzioni per l'uso

2. Istruzioni per la ricarica

* Le cariche

(1) Quando si utilizza un cavo dati USB per la connessione al computer, il dispositivo entrerà nello stato di carica indipendentemente dal fatto che sia accesa o meno.

(2) Se i consumatori utilizzano un adattatore di alimentazione per la ricarica, devono acquistare un adattatore di alimentazione che sia stato certificato da FCC/ROHS/CE e soddisfi i requisiti standard.

Nota: prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, si consiglia di caricare per 1 ora per garantire una potenza sufficiente.

Parametri di base

Taglia del prodotto	112.5mm x 112.5mm x 35.4mm
Bluetooth	Bluetooth V5.1
Microfoni	4 MEMS analogici omnidirezionali
Altoparlante	5 watt
Capacità della batteria	2000mAh
Ricarica	interfaccia di tipo C 5V⎓2A

Problema frequente

Descrizione del problema	Suggerimento dell'strumento
Quando il dispositivo è connesso al telefono tramite Bluetooth, il volume non è sincronizzato.	1.Verificare se il telefono supporta la sincronizzazione del volume Bluetooth, alcuni sistemi telefonici non supporta non supporta la sincronizzazione. 2.Verificare se la sincronizzazione del volume è abilitata sul telefono cellulare. Alcuni sistemi di telefonia cellulare devono aprire l'autorizzazione del volume sulle impostazioni di Bluetooth.
Quando il dispositivo è connesso al telefono tramite Bluetooth, il telefono non è muto e il dispositivo non può riagganciare la chiamata.	1. Verificare se il volume e la voce sono separati o se il volume è legato. 2. Verificare se il dispositivo è in grado di parlare normalmente.
Non vi è alcun suono quando il dispositivo è connesso a Windows tramite Bluetooth.	1. Durante la riproduzione di musica, è consigliabile regolare il volume del dispositivo al livello più alto. 2. Durante una chiamata o una riunione, è consigliabile chiudere il suono del dispositivo locale con la parola "Punto Puntuale".
Non vi è alcun suono quando il dispositivo è connesso a YouTube, Zoom, TeamsTencent Meeting, ecc. tramite Bluetooth.	1. Verificare se il microfono e l'altoparlante del dispositivo sono collegati correttamente al dispositivo. 2. Verificare se il driver del computer è il driver di questa azienda.
Il dispositivo non risponde quando è collegato al computer tramite USB.	1. Verificare se il dispositivo è nello stato di accoppiamento Bluetooth. Se sì, disattivare prima la connessione Bluetooth, quindi utilizzare il cavo dati. Non può essere collegato a più dispositivi Bluetooth contemporaneamente. 2. Verificare se il cavo dati USB è danneggiato. 3. Riavviare il dispositivo e riprovare.

製品について

360°ノイズキャンセリングの会議用マイク/スピーカーは サラリーマン向けの業務、 拡音機能つきの会議用知能マイク/スピーカーです。360°からの集音と知能ノイズキャンセリング等の機能が備えており、遠隔通話が補足、非明瞭な音声、聞 この音量等の会議問題を解決することができ、ユーザーがどこにでも会議に クリア、安定的で、スムーズ遠隔通話を実現することができます。遠隔会議、オンラインレッスン、メディア インタビュー、ビジネス交渉 など幅広い場面に適用されております。

適用会議、オンラインレッスン、メディア インタビュー、ビジネス交渉 など幅広い場面に適用されております。

製品について

製品リスト

本体

取扱説明書

データケーブル

製品について

ボタン及びランプに関するご説明

電話
内線業務から/に電話を呼び/ 切ります。
OBを呼ぶ

音量/電気量の表示ランプ
● 電池が充電されます
● 音量を上げます
音量ランプ
● ● ● ● 音量最大
● ● ● ○ 音量最小
電気量のランプ
（電源ボタンを一度 押します）
● ● ● ● 電気量>80%
● ● ● ○ 電気量>20%

音量ダウン
音声レベルを下げます

音量アップ
音声レベルを上げます

マイクのミュートモード
音声レベルを下げます

状態表示ランプ
ネラップ赤色は音声オフ状態にミュートモードです
ホラップ青色は音声オフ状態にミュートモードが解除されます

製品について

ボタンとランプについてのご説明