QUICK START GUIDE

Mini Light Camera User Manual

SightSys

English

Download the APP

1. Scan the QR code below to download the SightSyS Monitor for Google Play/Apple App Store.
2. Open the app, click "Add Device" and follow the prompts to complete the registration.

Connect to the Camera

1. Power on the camera and wait for the system to boot.
2. Go to Settings > Wi-Fi, select the camera's hotspot (default: SS_xxxxxx) and enter the password (default: 12345678).
3. Once connected, return to the app and tap "Scan" to add the camera.

Insert the Micro SD Card

1. Insert the Micro SD Card into the slot (see below for details). Avoid forcing pen, or pin through the hole.
2. Power on the camera. The system will automatically recognize the card and begin recording.

Adjust the Camera Angle

1. Loosen the screw on the camera base.
2. Adjust the camera angle as needed.
3. Tighten the screw to secure the camera in place.

Mounting Options

- Use the adhesive tape to mount the camera on a flat surface.
- Alternatively, use the screw mounting hole for more stable installation.

Battery Installation

1. Open the battery compartment.
2. Insert the battery with the correct polarity (see diagram below).
3. Close the battery compartment securely.

Charging

- Use the Type-C port to charge the battery.
- Charging time: 3–4 hours.
- Fully charged battery provides approx. 6 hours of standby time.

Specifications

- Supported Micro SD Card: up to 256GB (recommended: Class 10 or higher)
- Battery: 3.7V 2000mAh
- Operating temperature: -20°C ~ +60°C
- Storage temperature: -20°C ~ +70°C
- Humidity: 10%-90% (no condensation)

Deutsch

Download the APP

1. Scan the QR code below to download the SightSyS Monitor für Google Play/Apple App Store.
2. Öffnen Sie die App, klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" und folgen Sie den Anweisungen, um die Registrierung abzuschließen.

Verbindung zur Kamera

1. Schalten Sie die Kamera ein und warten Sie, bis das System hochfährt.
2. Gehen Sie zu Einstellungen > Wi-Fi, wählen Sie den Hotspot der Kamera (Standard: SS_xxxxxx) und geben Sie das Passwort ein (Standard: 12345678).
3. Sobald verbunden, kehren Sie zur App zurück und tippen Sie auf "Scan", um die Kamera hinzuzufügen.

Einsetzen der Micro SD-Karte

1. Setzen Sie die Micro SD-Karte in den Steckplatz ein (siehe Details). Vermeiden Sie, dass Stift oder Nadel das Loch verfehlen.
2. Schalten Sie die Kamera ein. Das System erkennt die Karte automatisch und beginnt mit der Aufzeichnung.

Einstellen des Kamerawinkels

1. Lösen Sie die Schraube an der Kamerabasis.
2. Passen Sie den Kamerawinkel nach Bedarf an.
3. Ziehen Sie die Schraube fest, um die Kamera in der Position zu sichern.

Montageoptionen

- Verwenden Sie das Klebeband, um die Kamera auf einer flachen Oberfläche zu montieren.
- Alternativ können Sie das Schraubenloch für eine stabilere Montage verwenden.

Batterieinstallation

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie den Akku mit der richtigen Polarität ein (siehe Diagramm unten).
3. Schließen Sie das Batteriefach sicher.

Laden

- Verwenden Sie den Type-C Anschluss zum Laden des Akkus.
- Ladezeit: 3–4 Stunden.
- Der vollständig geladene Akku bietet ca. 6 Stunden Standby-Zeit.

Spezifikationen

- Unterstützte Micro SD-Karte: bis zu 256GB (empfohlen: Class 10 oder höher)
- Akku: 3.7V 2000mAh
- Betriebstemperatur: -20°C ~ +60°C
- Lagertemperatur: -20°C ~ +70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10%-90% (kondensationsfrei)

Italiano

Download APP

1. Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare il SightSyS Monitor per Google Play/Apple App Store.
2. Apri l'app, clicca su "Aggiungi dispositivo" e segui le istruzioni per completare la registrazione.

Connessione alla fotocamera

1. Accendi la fotocamera e attendi che il sistema si avvii.
2. Vai su Impostazioni > Wi-Fi, seleziona l'hotspot della fotocamera (predefinito: SS_xxxxxx) e inserisci la password (predefinita: 12345678).
3. Una volta connesso, torna all'app e tocca "Scansiona" per aggiungere la fotocamera.

Inserimento della scheda Micro SD

1. Inserisci la scheda Micro SD nello slot (vedi dettagli). Evita di forzare la penna o il pin nel foro.
2. Accendi la fotocamera. Il sistema riconoscerà automaticamente la scheda e inizierà la registrazione.

Regolazione dell'angolo della fotocamera

1. Allentare la vite sulla base della fotocamera.
2. Regolare l'angolo della fotocamera secondo necessità.
3. Stringere la vite per fissare la fotocamera in posizione.

Opzioni di montaggio

- Utilizzare il nastro adesivo per montare la fotocamera su una superficie piana.
- In alternativa, usare il foro per la vite per un montaggio più stabile.

Installazione della batteria

1. Aprire il vano batteria.
2. Inserire la batteria con la polarità corretta (vedi diagramma).
3. Chiudere il vano batteria in sicurezza.

Ricarica

- Utilizzare la porta Type-C per ricaricare la batteria.
- Tempo di ricarica: 3–4 ore.
- La batteria completamente carica fornisce circa 6 ore di autonomia in standby.

Specifiche

- Supporto Micro SD: fino a 256GB (consigliato: Classe 10 o superiore)
- Batteria: 3.7V 2000mAh
- Temperatura operativa: -20°C ~ +60°C
- Temperatura di stoccaggio: -20°C ~ +70°C
- Umidità: 10%-90% (senza condensa)

Português

Download APP

1. Escaneie o código QR abaixo para baixar o SightSyS Monitor para Google Play/Apple App Store.
2. Abra o app, clique em "Adicionar dispositivo" e siga as instruções para completar o registro.

Conexão à câmera

1. Ligue a câmera e aguarde o sistema ser iniciado.
2. Vá para Configurações > Wi-Fi, selecione o hotspot da câmera (padrão: SS_xxxxxx) e insira a senha (padrão: 12345678).
3. Após a conexão, retorne ao app e toque em "Scan" para adicionar a câmera.

Inserção do cartão Micro SD

1. Insira o cartão Micro SD no slot (veja detalhes). Evite forcar a caneta ou o pino no furo.
2. Ligue a câmera. O sistema reconhecerá automaticamente o cartão e iniciará a gravação.

Ajuste do ângulo da câmera

1. Afrouxe o parafuso na base da câmera.
2. Ajuste o ângulo da câmera conforme necessário.
3. Aperte o parafuso para fixar a câmera na posição.

Opções de montagem

- Use a fita adesiva para montar a câmera em uma superfície plana.
- Alternativamente, use o furo do parafuso para uma montagem mais estável.

Instalação da bateria

1. Abra o compartimento da bateria.
2. Insira a bateria com a polaridade correta (veja o diagrama).
3. Feche o compartimento da bateria com segurança.

Carregamento

- Use a porta Type-C para carregar a bateria.
- Tempo de carregamento: 3–4 horas.
- Bateria totalmente carregada fornece aproximadamente 6 horas de tempo de espera.

Especificações

- Suporte Micro SD: até 256GB (recomendado: Classe 10 ou superior)
- Bateria: 3.7V 2000mAh
- Temperatura operacional: -20°C ~ +60°C
- Temperatura de armazenamento: -20°C ~ +70°C
- Umidade: 10%-90% (sem condensação)

日本語

APP のダウンロード

1. 下の QR コードをスキャンして、SightSyS Monitor を Google Play/Apple App Store からダウンロードします。
2. アプリを開き、「デバイスを追加」をクリックし、指示に従って登録を完了します。

カメラに接続する

1. カメラの電源を入れ、システムが起動するまで待ちます。
2. 設定 > Wi-Fi に移動し、カメラのホットスポット（デフォルト：SS_xxxxxx）を選択し、パスワード（デフォルト：12345678）を入力します。
3. 接続されたら、アプリに戻り、「スキャン」をタップしてカメラを追加します。

Micro SD カードの挿入

1. Micro SD カードをスロットに挿入します（詳細を参照）。ペンまたはピンを穴に無理に押し込まないでください。
2. カメラの電源を入れます。システムは自動的にカードを認識し、録画を開始します。

カメラアングルの調整

1. カメラベースのネジを緩めます。
2. カメラのアングルを必要に応じて調整します。
3. ネジを締めてカメラを固定します。

取付オプション

- 粘着テープを使用してカメラを平坦な表面に取り付けます。
- 代わりに、ネジ穴を使用して安定した取付を行います。

バッテリーの取付

1. バッテリーカバーを開きます。
2. バッテリーを正しい極性で挿入します（下の図を参照）。
3. バッテリーカバーを安全に閉じます。

充電

- Type-C ポートを使用してバッテリーを充電します。
- 充電時間：3–4 時間。
- 完全に充電されたバッテリーは、約 6 時間のスタンバイ時間を提供します。

仕様

- サポートされる Micro SD カード：最大 256GB（推奨：クラス 10 以上）
- バッテリー：3.7V 2000mAh
- 動作温度：-20°C ~ +60°C
- 保管温度：-20°C ~ +70°C
- 湿度：10%-90%（結露なし）

ภาษาไทย

ดาวน์โหลด APP

1. สแกน QR โค้ดด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด SightSyS Monitor สำหรับ Google Play/Apple App Store
2. เปิดแอป คลิก "เพิ่มอุปกรณ์" และทำตามขั้นตอนเพื่อลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น

เชื่อมต่อกล้อง

1. เปิดกล้องและรอให้ระบบเริ่มทำงาน
2. ไปที่ Settings > Wi-Fi เลือกฮอตสปอตของกล้อง (ค่าเริ่มต้น: SS_xxxxxx) และป้อนรหัสผ่าน (ค่าเริ่มต้น: 12345678)
3. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว กลับไปที่แอปและแตะ "Scan" เพื่อเพิ่มกล้อง

การใส่ Micro SD Card

1. ใส่ Micro SD Card ลงในช่องใส่การ์ด (ดูรายละเอียด) ระวังไม่ให้ปากกาหรือเข็มพลาดรูเข้าไปด้านใน
2. เปิดกล้อง ระบบจะตรวจจับการ์ดและเริ่มบันทึกโดยอัตโนมัติ

การปรับมุมกล้อง

1. คลายสกรูที่ฐานกล้อง
2. ปรับมุมกล้องตามต้องการ
3. ขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดกล้องให้อยู่ในตำแหน่ง

ตัวเลือกการติดตั้ง

- ใช้เทปกาวติดกล้องกับพื้นผิวเรียบ
- หรือใช้รูสกรูเพื่อติดตั้งให้มั่นคงยิ่งขึ้น

การติดตั้งแบตเตอรี่

1. เปิดช่องใส่แบตเตอรี่
2. ใส่แบตเตอรี่ให้ถูกขั้ว (ดูตามรูปด้านล่าง)
3. ปิดช่องใส่แบตเตอรี่ให้แน่น

การชาร์จ

- ใช้พอร์ต Type-C ชาร์จแบตเตอรี่
- เวลาชาร์จ: 3–4 ชั่วโมง
- แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มให้เวลาสแตนด์บายประมาณ 6 ชั่วโมง

สเปก

- รองรับ Micro SD Card: สูงสุด 256GB (แนะนำ: Class 10 หรือสูงกว่า)
- แบตเตอรี่: 3.7V 2000mAh
- อุณหภูมิการทำงาน: -20°C ~ +60°C
- อุณหภูมิการเก็บรักษา: -20°C ~ +70°C
- ความชื้น: 10%-90% (ไม่ควบแน่น)

Bahasa Melayu

Muat Turun APP

1. Imbas kod QR di bawah untuk muat turun SightSyS Monitor untuk Google Play/Apple App Store.
2. Buka app, klik "Tambah Peranti" dan ikuti arahan untuk melengkapkan pendaftaran.

Sambung ke Kamera

1. Hidupkan kamera dan tunggu sistem untuk boot.
2. Pergi ke Tetapan > Wi-Fi, pilih hotspot kamera (lalai: SS_xxxxxx) dan masukkan kata laluan (lalai: 12345678).
3. Setelah disambungkan, kembali ke app dan ketik "Scan" untuk menambah kamera.

Masukkan Kad Micro SD

1. Masukkan kad Micro SD ke slot (lihat butiran). Elakkan daripada memaksa pen atau pin masuk ke dalam lubang.
2. Hidupkan kamera. Sistem akan secara automatik mengenal pasti kad dan mula merekod.

Laras Sudut Kamera

1. Longgarkan skrew pada pangkal kamera.
2. Laras sudut kamera mengikut keperluan.
3. Ketatkan skrew untuk mengunci kamera pada tempat.

Pilihan Pemasangan

- Gunakan pita pelekat untuk memasang kamera pada permukaan rata.
- Atau gunakan lubang skrew untuk pemasangan yang lebih stabil.

Pemasangan Bateri

1. Buka ruang bateri.
2. Masukkan bateri dengan polariti betul (lihat diagram).
3. Tutup ruang bateri dengan selamat.

Pengecasan

- Gunakan port Type-C untuk mengecas bateri.
- Masa pengecasan: 3–4 jam.
- Bateri penuh cas boleh bertahan lebih kurang 6 jam dalam mod standby.

Spesifikasi

- Sokongan Micro SD Card: sehingga 256GB (disyorkan: Kelas 10 atau lebih tinggi)
- Bateri: 3.7V 2000mAh
- Suhu operasi: -20°C ~ +60°C
- Suhu simpanan: -20°C ~ +70°C
- Kelembapan: 10%-90% (tanpa kondensasi)

Bahasa Indonesia

Unduh APP

1. Pindai kode QR di bawah untuk mengunduh SightSyS Monitor untuk Google Play/Apple App Store.
2. Buka aplikasi, klik "Tambah Perangkat" dan ikuti petunjuk untuk menyelesaikan pendaftaran.

Sambungkan ke Kamera

1. Nyalakan kamera dan tunggu sistem untuk boot.
2. Pergi ke Pengaturan > Wi-Fi, pilih hotspot kamera (default: SS_xxxxxx) dan masukkan kata sandi (default: 12345678).
3. Setelah terhubung, kembali ke aplikasi dan ketuk "Pindai" untuk menambahkan kamera.

Masukkan Kartu Micro SD

1. Masukkan kartu Micro SD ke slot (lihat detail). Hindari memaksa pena atau pin masuk ke lubang.
2. Nyalakan kamera. Sistem akan secara otomatis mengenali kartu dan mulai merekam.

Sesuaikan Sudut Kamera

1. Longgarkan sekrup pada dasar kamera.
2. Sesuaikan sudut kamera sesuai kebutuhan.
3. Kencangkan sekrup untuk mengunci kamera di posisi.

Opsi Pemasangan

- Gunakan pita perekat untuk memasang kamera pada permukaan datar.
- Atau gunakan lubang sekrup untuk pemasangan yang lebih stabil.

Pemasangan Baterai

1. Buka kompartemen baterai.
2. Masukkan baterai dengan polaritas yang benar (lihat diagram).
3. Tutup kompartemen baterai dengan aman.

Pengisian Daya

- Gunakan port Type-C untuk mengisi daya baterai.
- Waktu pengisian daya: 3–4 jam.
- Baterai yang sepenuhnya terisi daya menyediakan waktu siaga sekitar 6 jam.

Spesifikasi

- Dukungan Micro SD Card: hingga 256GB (direkomendasikan: Kelas 10 atau lebih tinggi)
- Baterai: 3.7V 2000mAh
- Suhu operasi: -20°C ~ +60°C
- Suhu penyimpanan: -20°C ~ +70°C
- Kelembapan: 10%-90% (tanpa kondensasi)

FCC WARNING

This device complies with the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operating temperature: -20°C ~ +60°C

Storage temperature: -20°C ~ +70°C

Humidity: 10%-90% (no condensation)

This manual is available in the following languages:

- English
- Deutsch
- Español
- Italiano
- Português
- 日本語
- ภาษาไทย
- Thổ nhĩ kỳ
- Bahasa Melayu
- Bahasa indonesia

03.01.03.00986