Test Graphs



GSM850-128-5-0.009~0.15MHz-PASS



GSM850-128-5-0.15~30MHz-PASS



GSM850-128-5-30~1000MHz-PASS



GSM850-128-5-1000~10000MHz-PASS



GSM850-190-5-0.009~0.15MHz-PASS



GSM850-190-5-0.15~30MHz-PASS



GSM850-190-5-30~1000MHz-PASS



GSM850-190-5-1000~10000MHz-PASS



GSM850-251-5-0.009~0.15MHz-PASS



GSM850-251-5-0.15~30MHz-PASS



GSM850-251-5-30~1000MHz-PASS



GSM850-251-5-1000~10000MHz-PASS



GPRS850-128-5-0.009~0.15MHz-PASS



GPRS850-128-5-0.15~30MHz-PASS



GPRS850-128-5-30~1000MHz-PASS



GPRS850-128-5-1000~10000MHz-PASS



GPRS850-190-5-0.009~0.15MHz-PASS



GPRS850-190-5-0.15~30MHz-PASS



GPRS850-190-5-30~1000MHz-PASS



GPRS850-190-5-1000~10000MHz-PASS



GPRS850-251-5-0.009~0.15MHz-PASS



GPRS850-251-5-0.15~30MHz-PASS



GPRS850-251-5-30~1000MHz-PASS



GPRS850-251-5-1000~10000MHz-PASS



GSM1900-661-0-0.009~0.15MHz-PASS



GSM1900-512-0-0.009~0.15MHz-PASS



GSM1900-512-0-0.15~30MHz-PASS



GSM1900-512-0-30~1000MHz-PASS



GSM1900-512-0-1000~3000MHz-PASS



GSM1900-512-0-3000~18000MHz-PASS



GSM1900-661-0-0.15~30MHz-PASS



GSM1900-661-0-30~1000MHz-PASS



GSM1900-661-0-1000~3000MHz-PASS



GSM1900-661-0-3000~18000MHz-PASS



GSM1900-810-0-0.009~0.15MHz-PASS



GSM1900-810-0-0.15~30MHz-PASS



GSM1900-810-0-30~1000MHz-PASS



GSM1900-810-0-1000~3000MHz-PASS



GSM1900-810-0-3000~18000MHz-PASS



GPRS1900-512-0-0.009~0.15MHz-PASS



GPRS1900-810-0-0.009~0.15MHz-PASS



GPRS1900-512-0-0.15~30MHz-PASS



GPRS1900-512-0-30~1000MHz-PASS



GPRS1900-512-0-1000~3000MHz-PASS



GPRS1900-512-0-3000~18000MHz-PASS



GPRS1900-661-0-0.009~0.15MHz-PASS



GPRS1900-661-0-0.15~30MHz-PASS



GPRS1900-661-0-30~1000MHz-PASS



GPRS1900-661-0-1000~3000MHz-PASS



GPRS1900-661-0-3000~18000MHz-PASS



GPRS1900-810-0-0.15~30MHz-PASS



GPRS1900-810-0-30~1000MHz-PASS



GPRS1900-810-0-1000~3000MHz-PASS



GPRS1900-810-0-3000~18000MHz-PASS



Band2-9262-0.009~0.15MHz-PASS



Band2-9262-0.15~30MHz-PASS



Band2-9262-30~1000MHz-PASS



Band2-9262-1000~20000MHz-PASS



Band2-9400-0.009~0.15MHz-PASS



Band2-9400-0.15~30MHz-PASS



Band2-9400-30~1000MHz-PASS



Band2-9400-1000~20000MHz-PASS



Band2-9538-0.009~0.15MHz-PASS



Band2-9538-0.15~30MHz-PASS



Band2-9538-30~1000MHz-PASS



Band2-9538-1000~20000MHz-PASS



Band4-1312-0.009~0.15MHz-PASS



Band4-1312-0.15~30MHz-PASS



Band4-1312-30~1000MHz-PASS



Band4-1312-1000~20000MHz-PASS



Band4-1413-0.009~0.15MHz-PASS



Band4-1413-0.15~30MHz-PASS