尺寸：10x11.5cm

SOMIC

CONTENTS

English 01-04
Deutsch 05-08
Français 09-12
Español 13-16
Italiano 17-20
日本語 21-24
中文 25-28

MODEL:G158
SOMIC Gaming Headset
User Manual

US UK CA

Thank you for choosing our Bluetooth headset.
Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Product Features

- Bluetooth 5.0 technology, stable connection, low power consumption, wide Bluetooth range, Bluetooth call and music function, 10m wireless transmission, clear sound, easy and convenient to enjoy your wireless audio.
- Ultra-lightweight design, comfortable, ergonomic design, suitable for long-term wearing, no pressure on the ears, more comfortable and more relaxed, you can wear them for a long time without feeling uncomfortable.
- The headset is equipped with a noise reduction program, with a clearer call effect, allowing you to enjoy a more immersive gaming experience and more clear communication.
- The headset is certified and approved by Bluetooth, ensuring compatibility and stability with most Bluetooth devices, such as mobile phones, tablets, computers, etc., to ensure a stable and smooth connection and a better gaming experience.
- The headset is equipped with a USB-C charging cable, which can be used for both charging and data transmission.
- The headset is compatible with most light-to-big-screen gaming experiences.

Specifications

Model	G158
Bluetooth Version	5.0
Bluetooth Range	10m
Wireless Connection Range	About 10-15m
Headset Weight	About 180g
Battery Capacity	300mAh
Headset Battery Endurance	10-12h, 10hours
Battery Charging Time	2-3hours
Headset Working Time	10-12h, 10hours after fully charged
Headset Fast Charging	10minutes of charging for up to 1.5 hours of playtime, 5h. When powered off, about 80% of battery can be charged in 10 minutes.

Package Contents

1. Headset
2. Type-C charging cable
3. User Manual

Product Function

- Support Bluetooth connection, playing music, volume+/-, microphone on/off, and other functions.
- Headset with a noise-reduction microphone, multiple channels, clear communication.
- Support voice prompts.
- Support Bluetooth 5.0 technology.
- Support APT-X, AAC, SBC audio decoding.
- Support MIC, USB audio decoding.
- Support Type-C charging and data transmission.
- Support Bluetooth call function (compatible with most Bluetooth devices).

1) Bluetooth indicator light
- ◆ Flashing red: The headset is in the pairing/connecting state.
- ◆ Flashing green: The headset is connected to the device.
- ◆ Solid red: The headset is in the charging state.
- ◆ Solid green: The headset is fully charged and in the standby state.

2) Volume adjustment button
- Short press: Adjust the volume of the current equipment (you can adjust the volume of the current equipment by pressing the volume button on the headset).

3) Multi-function button (MFB)
- 1. Power on/off: Long press the MFB button for about 3 seconds to power on/off the headset.
- 2. Pairing: Long press the MFB button for about 5 seconds to pair with the device. The headset "Pairing" and "Pairing success" voice prompts will sound, and the indicator light will flash green.
- 3. Answer/hang up/reject/redial: Short press the MFB button to answer/hang up/reject/redial the call.
- 4. Switching music: Short press the MFB button twice to switch the music.
- 5. Switching voice assistant: Short press the MFB button three times to switch the voice assistant.

Product Overview

Quick Start Guide

1. **Power on/Pairing connection/charging connection:**
- Power on/pairing connection: Long press the MFB button for about 3 seconds (take a normal power-on/pairing connection as an example, the specific operation method is subject to the actual product). The headset "Pairing" and "Pairing success" voice prompts will sounds, and the indicator light will flash green. After successful pairing, the indicator light will turn off. The headset will automatically connect to the last paired Bluetooth device.
- Charging: Plug the Type-C charging cable into the charging port of the headset, and the indicator light will turn red. When the indicator light turns green, it means the headset is fully charged.

2. **Headset wearing:**
- Wear the headset according to the following diagram, and the microphone should be aligned with the mouth as much as possible.

3. **Volume:**
- Short press the volume button on the headset to adjust the volume of the current device.

4. **Microphone mute/on:**
- Short press the MFB button twice to switch the microphone mute/on state.

5. **Voice assistant:**
- Short press the MFB button three times to switch the voice assistant (the specific operation method is subject to the actual product).

6. **Answer/hang up/reject/redial:**
- Short press the MFB button to answer/hang up/reject/redial the call.

7. **Light button:**
- Short press the light button to switch lighting effects.

8. **Answer the phone:**
- When an incoming call rings, the headset will prompt "Incoming call." Short press the MFB button to answer the call. The indicator light will flash green.

9. **Turn off the headset:**
- Long press the MFB button for about 3 seconds to turn off the headset.

10. **Headset reset:**
- Long press the MFB button for about 10 seconds and music will stop. Remove the headset from the Bluetooth device. Long press the MFB button for about 5 seconds to enter the pairing mode. The headset "Pairing" and "Pairing success" voice prompts will sounds, and the indicator light will flash green. After successful pairing, the indicator light will turn off. The headset will automatically connect to the last paired Bluetooth device.

11. **Charging:**
- ◆ The headset is in the charging state: ◆ Indicator light is red.
- ◆ The headset is fully charged: ◆ Indicator light is green.
- ◆ Headset low-battery prompt: "Power, the headset will automatically shut down with the voice prompt "Power off." The headset will automatically shut down after the voice prompt.

12. **Use of Bluetooth transmitter:**
- Bluetooth transmitter connection: Bluetooth transmitter has been connected to the computer, either through the USB port on the computer or through the power adapter. Bluetooth transmitter is in pairing mode by default. Long press the Bluetooth transmitter button for about 5 seconds to connect the headset and Bluetooth transmitter.

Product Overview

Produktübersicht

Aperçu du produit

Resumen del producto

Panoramica del Prodotto

商品の概要

产品概览

After-sale Services

If the product needs your valuable time, please check the following items before sending it back for repair.

Fault Phenomenon	Possible Reason	Troubleshooting
Headset can not be paired	Headset is not in pairing mode	Long press the headset button for about 5 seconds to enter the pairing mode
	The Bluetooth function of the device is not turned on	Turn on the Bluetooth function of the device
Headset can not be connected	Headset is not in pairing mode	Long press the headset button for about 5 seconds to enter the pairing mode
	Low battery	Charge the headset
Low battery	Low battery	Charge the headset
Low Bluetooth call volume	Low Bluetooth call volume	Adjust the Bluetooth call volume of the device
Sound cracking/noise	Too far from the Bluetooth device, or there are other Bluetooth devices in the surrounding environment causing interference	Keep the Bluetooth headset and the Bluetooth device as close as possible, and try to avoid other Bluetooth devices in the surrounding environment

Headset Care

- Please keep the headset and charging cable dry before use and store it in the cabinet.
- Avoid using the headset in high temperature environments.
- Please do not disassemble the internal structure of the headset to avoid unnecessary damage to the headset and affecting its waterproof performance.

Safety Tips

- Please use the headset during charging.
- Do not use the headset during thunderstorms or lightning.
- Do not use the headset in high temperature environments.

FCC Statement

Once you or the official receive any injury caused by the product, it is your responsibility to contact the official and provide the relevant information and evidence.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Produktmerkmale

- Unterstützung von Bluetooth-Verbindung, Musikwiedergabe, Lautstärke+/-, Mikrofon ein/aus und anderen Funktionen.
- Headset mit Geräuschunterdrückungsmikrofon, mehrere Kanäle, klare Kommunikation.
- Unterstützung von Sprachansagen.
- Unterstützung der Bluetooth 5.0-Technologie.
- Unterstützung der APT-X, AAC, SBC Audiodecodierung.
- Unterstützung der MIC, USB Audiodecodierung.
- Unterstützung von Type-C Ladegerät und Datenübertragung.
- Unterstützung der Bluetooth-Anruffunktion (kompatibel mit den meisten Bluetooth-Geräten).

1) Bluetooth-Anzeigelampe
- ◆ Blinkt rot: Das Headset befindet sich im Kopplungs/Verbindungsmodus.
- ◆ Blinkt grün: Das Headset ist mit dem Gerät verbunden.
- ◆ Rot: Das Headset befindet sich im Ladezustand.
- ◆ Grün: Das Headset ist vollständig aufgeladen und im Standby-Modus.

2) Lautstärketasten
- Kurzes Drücken: Lautstärke des aktuellen Geräts (Sie können die Lautstärke des aktuellen Geräts durch Lautstärke-Druckknopf am Headset einstellen).

3) Multifunktionstasten MFB
- 1. Einschalten/Ausschalten: Drücken Sie die Taste für etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset ein- oder auszuschalten.
- 2. Kopplung: Drücken Sie die Taste für etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu koppeln. Das Headset ertönt "Kopplung" und "Kopplung erfolgreich" Sprachansagen, die Anzeigelampe blinkt grün. Nach erfolgreicher Kopplung erlischt die Anzeigelampe.
- 3. Kopplung: Drücken Sie die Taste zweimal kurz, um das zuletzt gekoppelte Bluetooth-Gerät erneut zu verbinden.
- 4. Anrufannahme/Auflegen/Ablehnen/Wiederwahl: Drücken Sie die MFB-Taste kurz, um den Anruf zu annehmen/aufzulegen/abzulehnen/wiederzuwählen.
- 5. Musikwiedergabe: Drücken Sie die MFB-Taste zweimal kurz, um die Musik zu wechseln.
- 6. Sprachassistent: Drücken Sie die MFB-Taste dreimal kurz, um den Sprachassistenten zu wechseln.

Produktübersicht

Schnellanleitung

1. **Einschalten/Kopplung/Ladeverbindung:**
- Einschalten/Kopplung: Drücken Sie die Taste für etwa 3 Sekunden lang gedrückt (nehmen Sie als Beispiel eine normale Einschalten/Kopplung, die spezifische Betriebsmethode unterliegt dem tatsächlichen Produkt). Das Headset ertönt "Kopplung" und "Kopplung erfolgreich" Sprachansagen, die Anzeigelampe blinkt grün. Nach erfolgreicher Kopplung erlischt die Anzeigelampe. Das Headset wird automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät verbunden.
- Laden: Stecken Sie das Type-C Ladekabel in den Ladeanschluss des Headsets, die Anzeigelampe leuchtet rot. Wenn die Anzeigelampe grün leuchtet, bedeutet dies, dass das Headset vollständig aufgeladen ist.

2. **Headset tragen:**
- Tragen Sie das Headset gemäß dem folgenden Diagramm, das Mikrofon sollte dem Mund so weit wie möglich zugewandt sein.

3. **Lautstärke:**
- Kurzes Drücken: Lautstärke des aktuellen Geräts (Sie können die Lautstärke des aktuellen Geräts durch Lautstärke-Druckknopf am Headset einstellen).

4. **Mikrofon ein/aus:**
- Drücken Sie die Taste zweimal kurz, um den Mikrofonstatus ein/aus zu wechseln.

5. **Sprachassistent:**
- Drücken Sie die MFB-Taste dreimal kurz, um den Sprachassistenten zu wechseln (die spezifische Betriebsmethode unterliegt dem tatsächlichen Produkt).

6. **Anrufannahme/Auflegen/Ablehnen/Wiederwahl:**
- Drücken Sie die MFB-Taste kurz, um den Anruf zu annehmen/aufzulegen/abzulehnen/wiederzuwählen.

7. **Licht:**
- Drücken Sie die Lichttaste kurz, um den Lichteffekt zu wechseln.

8. **Anrufannahme:**
- Wenn ein eingehender Anruf klingelt, ertönt das Headset "Eingehender Anruf". Drücken Sie die MFB-Taste kurz, um den Anruf zu annehmen. Die Anzeigelampe blinkt grün.

9. **Headset ausschalten:**
- Drücken Sie die MFB-Taste für etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset auszuschalten.

10. **Headset zurücksetzen:**
- Drücken Sie die MFB-Taste für etwa 10 Sekunden lang gedrückt, um die Musik zu stoppen. Entfernen Sie das Headset aus dem Bluetooth-Gerät. Drücken Sie die MFB-Taste für etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Das Headset ertönt "Kopplung" und "Kopplung erfolgreich" Sprachansagen, die Anzeigelampe blinkt grün. Nach erfolgreicher Kopplung erlischt die Anzeigelampe. Das Headset wird automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät verbunden.

11. **Laden:**
- ◆ Das Headset befindet sich im Ladezustand: ◆ Die Anzeigelampe leuchtet rot.
- ◆ Das Headset ist vollständig aufgeladen: ◆ Die Anzeigelampe leuchtet grün.
- ◆ Niedrigspannungsaufforderung des Headsets: Die Stimme "Power, das Headset wird automatisch ausgeschaltet" ertönt, das Headset schaltet sich automatisch aus.

12. **Verwendung des Bluetooth-Senders:**
- Bluetooth-Senderverbindung: Der Bluetooth-Sender ist entweder über den USB-Anschluss des Computers oder über den Netzadapter mit dem Computer verbunden. Der Bluetooth-Sender befindet sich standardmäßig im Kopplungsmodus. Drücken Sie die Taste des Bluetooth-Senders für etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um das Headset und den Bluetooth-Sender zu verbinden.

Aperçu du produit

Contenido del paquete

1. Auriculares
2. Cable de carga Type-C
3. Manual de usuario

Función del producto

- Compatibilidad con conexión Bluetooth, reproducción de música, volumen+/-, micrófono activado/desactivado y otras funciones.
- Auriculares con micrófono reductor de ruido, varios canales, comunicación clara.
- Compatibilidad con avisos de voz.
- Compatibilidad con la tecnología Bluetooth 5.0.
- Compatibilidad con la decodificación de audio APT-X, AAC, SBC.
- Compatibilidad con la decodificación MIC, USB.
- Compatibilidad con cargador Type-C y transmisión de datos.
- Compatibilidad con la función de llamada Bluetooth (compatible con la mayoría de los dispositivos Bluetooth).

1) Indicador Bluetooth
- ◆ Parpadeo rojo: Los auriculares están en modo de emparejamiento/conexión.
- ◆ Parpadeo verde: Los auriculares están conectados al dispositivo.
- ◆ Rojo fijo: Los auriculares están en modo de carga.
- ◆ Verde fijo: Los auriculares están completamente cargados y en modo de espera.

2) Botón de ajuste de volumen
- Pulsación breve: Ajuste el volumen del dispositivo actual (puede ajustar el volumen del dispositivo actual pulsando el botón de volumen en los auriculares).

3) Botón multifunción (MFB)
- 1. Encendido/apagado: Mantenga pulsado el botón MFB durante unos 3 segundos para encender/apagar los auriculares.
- 2. Emparejamiento: Mantenga pulsado el botón MFB durante unos 5 segundos para emparejar con el dispositivo. Los auriculares emitirán las voces "Emparejamiento" y "Emparejamiento correcto" y el indicador parpadeará en verde. Después de un emparejamiento exitoso, el indicador se apagará.
- 3. Reconexión: Pulse el botón MFB dos veces para volver a conectar el último dispositivo Bluetooth emparejado.
- 4. Responder/colgar/rechazar/rellamada: Pulse el botón MFB para responder/colgar/rechazar/rellamar.
- 5. Cambiar de música: Pulse el botón MFB dos veces para cambiar de música.
- 6. Cambiar de asistente de voz: Pulse el botón MFB tres veces para cambiar de asistente de voz (el método específico de operación está sujeto al producto real).
- 7. Luz: Pulse el botón de luz para cambiar los efectos de luz.
- 8. Responder al teléfono: Cuando suene una llamada entrante, los auriculares emitirán la voz "Llamada entrante". Pulse el botón MFB para responder a la llamada. El indicador parpadeará en verde.
- 9. Apagar los auriculares: Mantenga pulsado el botón MFB durante unos 3 segundos para apagar los auriculares.
- 10. Restablecer los auriculares: Mantenga pulsado el botón MFB durante unos 10 segundos para detener la música. Retire los auriculares del dispositivo Bluetooth. Mantenga pulsado el botón MFB durante unos 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. Los auriculares emitirán las voces "Emparejamiento" y "Emparejamiento correcto" y el indicador parpadeará en verde. Después de un emparejamiento exitoso, el indicador se apagará. Los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo Bluetooth emparejado.
- 11. Recargando la batería: Cuando los auriculares están en modo de carga, el indicador está en rojo. Cuando el indicador está en verde, significa que los auriculares están completamente cargados.
- 12. Uso de la carga: Cuando los auriculares están en modo de carga, el indicador está en rojo. Cuando el indicador está en verde, significa que los auriculares están completamente cargados.
- 13. Conexión del transmisor Bluetooth: Conexión del transmisor Bluetooth: El transmisor Bluetooth está conectado a la computadora a través del puerto USB de la computadora o del adaptador de alimentación. El transmisor Bluetooth está en modo de emparejamiento de forma predeterminada. Mantenga pulsado el botón del transmisor Bluetooth durante unos 5 segundos para conectar los auriculares y el transmisor Bluetooth.

Aperçu du produit

Funzione del prodotto

- Supporto per la connessione Bluetooth, riproduzione musicale, volume+/-, microfono acceso/spento e altre funzioni.
- Cuffie con microfono riduttore di rumore, più canali, comunicazione chiara.
- Supporto per i messaggi vocali.
- Supporto per la tecnologia Bluetooth 5.0.
- Supporto per la decodifica audio APT-X, AAC, SBC.
- Supporto per la decodifica MIC, USB.
- Supporto per caricatore Type-C e trasmissione dati.
- Supporto per la funzione di chiamata Bluetooth (compatibile con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth).

1) Indicatore Bluetooth
- ◆ Lampeggia rosso: Le cuffie sono in modalità di accoppiamento/connessione.
- ◆ Lampeggia verde: Le cuffie sono collegate al dispositivo.
- ◆ Rosso fisso: Le cuffie sono in modalità di ricarica.
- ◆ Verde fisso: Le cuffie sono completamente cariche e in modalità standby.

2) Pulsante di regolazione del volume
- Pressione breve: Regola il volume del dispositivo attuale (puoi regolare il volume del dispositivo attuale premendo il pulsante del volume sulle cuffie).

3) Pulsante multifunzione (MFB)
- 1. Accensione/spegnimento: Tenere premuto il pulsante MFB per circa 3 secondi per accendere/spegnere le cuffie.
- 2. Accoppiamento: Tenere premuto il pulsante MFB per circa 5 secondi per accoppiare con il dispositivo. Le cuffie emetteranno le voci "Accoppiamento" e "Accoppiamento riuscito" e l'indicatore lampeggerà in verde. Dopo l'accoppiamento riuscito, l'indicatore si spegnerà.
- 3. Riconnessione: Premere due volte il pulsante MFB per riconnettersi all'ultimo dispositivo Bluetooth accoppiato.
- 4. Risposta/riattaccare/rifiutare/richiamare: Premere il pulsante MFB per rispondere/riattaccare/rifiutare/richiamare.
- 5. Cambio musica: Premere due volte il pulsante MFB per cambiare musica.
- 6. Cambio assistente vocale: Premere il pulsante MFB tre volte per cambiare assistente vocale (il metodo specifico di funzionamento è soggetto al prodotto effettivo).
- 7. Luce: Premere il pulsante della luce per cambiare gli effetti luce.
- 8. Rispondere al telefono: Quando squilla una chiamata in arrivo, le cuffie emetteranno il messaggio vocale "Chiamata in arrivo". Premere il pulsante MFB per rispondere alla chiamata. L'indicatore lampeggerà in verde.
- 9. Spegnimento delle cuffie: Tenere premuto il pulsante MFB per circa 3 secondi per spegnere le cuffie.
- 10. Ripristino delle cuffie: Tenere premuto il pulsante MFB per circa 10 secondi per interrompere la musica. Rimuovere le cuffie dal dispositivo Bluetooth. Tenere premuto il pulsante MFB per circa 5 secondi per entrare in modalità di accoppiamento. Le cuffie emetteranno le voci "Accoppiamento" e "Accoppiamento riuscito" e l'indicatore lampeggerà in verde. Dopo l'accoppiamento riuscito, l'indicatore si spegnerà. Le cuffie si collegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth accoppiato.
- 11. Ricarica: Quando le cuffie sono in modalità di ricarica, l'indicatore è rosso. Quando l'indicatore è verde, significa che le cuffie sono completamente cariche.
- 12. Uso della ricarica: Quando le cuffie sono in modalità di ricarica, l'indicatore è rosso. Quando l'indicatore è verde, significa che le cuffie sono completamente cariche.
- 13. Connessione del trasmettitore Bluetooth: Connessione del trasmettitore Bluetooth: il trasmettitore Bluetooth è collegato al computer tramite la porta USB del computer o l'adattatore di alimentazione. Il trasmettitore Bluetooth è in modalità di accoppiamento per impostazione predefinita. Tenere premuto il pulsante del trasmettitore Bluetooth per circa 5 secondi per collegare le cuffie e il trasmettitore Bluetooth.

Aperçu du produit

商品の概要

产品概览

Servicios posventa

Si el producto necesita parte de su valioso tiempo, por favor, compruebe los siguientes elementos antes de devolverlo para su reparación.

Fallo de funcionamiento	Posible Razón	Resolución
Los auriculares no pueden emparejarse	Los auriculares no están en modo de emparejamiento	Mantenga pulsado el botón de los auriculares durante unos 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento
	La función Bluetooth del dispositivo no está activada	Active la función Bluetooth del dispositivo
Los auriculares no pueden conectarse	Los auriculares no están en modo de emparejamiento	Mantenga pulsado el botón de los auriculares durante unos 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento
	Batería baja	Cargue los auriculares
Batería baja	Batería baja	Cargue los auriculares
Bajo volumen de llamada Bluetooth	Bajo volumen de llamada Bluetooth	Ajuste el volumen de llamada Bluetooth del dispositivo
Sonido entrecortado/ruido	Demasiado lejos del dispositivo Bluetooth, o hay otros dispositivos Bluetooth en el entorno circundante que causan interferencias	Mantenga los auriculares Bluetooth y el dispositivo Bluetooth lo más cerca posible, y trate de evitar otros dispositivos Bluetooth en el entorno circundante

Cuidado de los auriculares

- Por favor, mantenga los auriculares y el cable de carga secos antes de usarlos y guárdelos en el armario.
- Evite usar los auriculares en entornos de temperatura alta.
- Por favor, no desmonte la estructura interna de los auriculares para evitar daños innecesarios en los auriculares y afectar su rendimiento impermeable.

Consejos de seguridad

- Por favor, utilice los auriculares mientras cargan.
- No utilice los auriculares durante tormentas o relámpagos.
- No utilice los auriculares en entornos de temperatura alta.

FCC Declaración

Si usted o la oficina sufren cualquier daño causado por el producto, es su responsabilidad contactar con la oficina y proporcionar la información y las pruebas pertinentes.
Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, según la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias dañinas en la radio o televisión receptoras, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Servicios posventa

Si el producto necesita parte de su valioso tiempo, por favor, compruebe los siguientes elementos antes de devolverlo para su reparación.

Fallo de funcionamiento	Posible Razón	Resolución
Los auriculares no pueden emparejarse	Los auriculares no están en modo de emparejamiento	Mantenga pulsado el botón de los auriculares durante unos 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento
	La función Bluetooth del dispositivo no está activada	Active la función Bluetooth del dispositivo
Los auriculares no pueden conectarse	Los auriculares no están en modo de emparejamiento	Mantenga pulsado el botón de los auriculares durante unos 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento
	Batería baja	Cargue los auriculares
Batería baja	Batería baja	Cargue los auriculares
Bajo volumen de llamada Bluetooth	Bajo volumen de llamada Bluetooth	Ajuste el volumen de llamada Bluetooth del dispositivo
Sonido entrecortado/ruido	Demasiado lejos del dispositivo Bluetooth, o hay otros dispositivos Bluetooth en el entorno circundante que causan interferencias	Mantenga los auriculares Bluetooth y el dispositivo Bluetooth lo más cerca posible, y trate de evitar otros dispositivos Bluetooth en el entorno circundante

Cuidado de los auriculares

- Por favor, mantenga los auriculares y el cable de carga secos antes de usarlos y guárdelos en el armario.
- Evite usar los auriculares en entornos de temperatura alta.
- Por favor, no desmonte la estructura interna de los auriculares para evitar daños innecesarios en los auriculares y afectar su rendimiento impermeable.

Consejos de seguridad

- Por favor, utilice los auriculares mientras cargan.
- No utilice los auriculares durante tormentas o relámpagos.
- No utilice los auriculares en entornos de temperatura alta.

Meilleures pratiques pour les casques

- Veuillez lire attentivement le manuel du produit avant d'utiliser pour la première fois et le conserver pour une utilisation ultérieure.
- Veuillez ne pas utiliser le casque dans des environnements à haute température.
- Veuillez ne pas démonter la structure interne du casque afin d'éviter des dommages inutiles au casque et d'affecter son rendement imperméable.

Conseils de sécurité

- Veuillez utiliser le casque pendant la recharge.
- Ne pas utiliser le casque pendant des orages ou des éclairs.
- Ne pas utiliser le casque dans des environnements à haute température.

FCC Déclaration

Si vous ou le bureau officiel subissez des blessures causées par le produit, il vous appartient de contacter le bureau officiel et de fournir les informations et les preuves pertinentes.
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la radio ou à la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à deux conditions : (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable, et (2) Cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Servicios posventa

Si el producto necesita parte de su valioso tiempo, por favor, compruebe los siguientes elementos antes de devolverlo para su reparación.

Fallo de funcionamiento	Posible Razón	Resolución
Los auriculares no pueden emparejarse	Los auriculares no están en modo de emparejamiento	Mantenga pulsado el botón de los auriculares durante unos 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento
	La función Bluetooth del dispositivo no está activada	Active la función Bluetooth del dispositivo
Los auriculares no pueden conectarse	Los auriculares no están en modo de emparejamiento	Mantenga pulsado el botón de los auriculares durante unos 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento
	Batería baja	Cargue los auriculares
Batería baja	Batería baja	Cargue los auriculares
Bajo volumen de llamada Bluetooth	Bajo volumen de llamada Bluetooth	Ajuste el volumen de llamada Bluetooth del dispositivo
Sonido entrecortado/ruido	Demasiado lejos del dispositivo Bluetooth, o hay otros dispositivos Bluetooth en el entorno circundante que causan interferencias	Mantenga los auriculares Bluetooth y el dispositivo Bluetooth lo más cerca posible, y trate de evitar otros dispositivos Bluetooth en el entorno circundante

Cuidado de los auriculares

- Por favor, mantenga los auriculares y el cable de carga secos antes de usarlos y guárdelos en el armario.
- Evite usar los auriculares en entornos de temperatura alta.
- Por favor, no desmonte la estructura interna de los auriculares para evitar daños innecesarios en los auriculares y afectar su rendimiento impermeable.

Consejos de seguridad

- Por favor, utilice los auriculares mientras cargan.
- No utilice los auriculares durante tormentas o relámpagos.
- No utilice los auriculares en entornos de temperatura alta.

Migliori pratiche per le cuffie

- Si prega di leggere attentamente il manuale del prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta e di conservarlo per un utilizzo futuro.
- Si prega di evitare di utilizzare le cuffie in ambienti a temperatura elevata.
- Si prega di non smontare la struttura interna delle cuffie per evitare danni inutili alle cuffie e di non compromettere le prestazioni impermeabili.

Consigli di Sicurezza

- Si prega di utilizzare le cuffie durante la ricarica.
- Non utilizzare le cuffie durante temporali o lampi.
- Non utilizzare le cuffie in ambienti a temperatura elevata.

FCC Dichiarazione

Se voi o l'ufficio ufficiale ricevete qualsiasi lesione causata dal prodotto, è vostra responsabilità contattare l'ufficio ufficiale e fornire le informazioni e le prove pertinenti.
Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non è garantito che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla radio o alla televisione ricevute, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a provare a correggere le interferenze con una o più delle seguenti misure:
- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere aiuto.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa quella che può causare un funzionamento indesiderato.

Servicios posventa

Si el producto necesita parte de su valioso tiempo, por favor, compruebe los siguientes elementos antes de devolverlo para su reparación.

Fallo de funcionamiento	Posible Razón	Resolución
Los auriculares no pueden emparejarse	Los auriculares no están en modo de emparejamiento	Mantenga pulsado el botón de los auriculares durante unos 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento
	La función Bluetooth del dispositivo no está activada	Active la función Bluetooth del dispositivo
Los auriculares no pueden conectarse	Los auriculares no están en modo de emparejamiento	Mantenga pulsado el botón de los auriculares durante unos 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento
	Batería baja	Cargue los auriculares
Batería baja	Batería baja	Cargue los auriculares
Bajo volumen de llamada Bluetooth	Bajo volumen de llamada Bluetooth	Ajuste el volumen de llamada Bluetooth del dispositivo
Sonido entrecortado/ruido	Demasiado lejos del dispositivo Bluetooth, o hay otros dispositivos Bluetooth en el entorno circundante que causan interferencias	Mantenga los auriculares Bluetooth y el dispositivo Bluetooth lo más cerca posible, y trate de evitar otros dispositivos Bluetooth en el entorno circundante

Cuidado de los auriculares

- Por favor, mantenga los auriculares y el cable de carga secos antes de usarlos y guárdelos en el armario.
- Evite usar los auriculares en entornos de temperatura elevada.
- Por favor, no desmonte la estructura interna de los auriculares para evitar daños innecesarios en los auriculares y afectar su rendimiento impermeable.

Consejos de seguridad

- Por favor, utilice los auriculares mientras cargan.
- No utilice los auriculares durante tormentas o relámpagos.
- No utilice los auriculares en entornos de temperatura elevada.

FCC Dichiarazione

Se voi o l'ufficio ufficiale ricevete qualsiasi lesione causata dal prodotto, è vostra responsabilità contattare l'ufficio ufficiale e fornire le informazioni e le prove pertinenti.
Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non è garantito che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla radio o alla televisione ricevute, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a provare a correggere le interferenze con una o più delle seguenti misure:
- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere aiuto.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguen