效果图

桌面折叠三合一无线充电器(白色) 型号：WEL-23052-A

桌面折叠三合一无线充电器(黑色) 型号：WEL-23052-A

说明书尺寸：630x85mm



MINISO

USER MANUAL
使用說明書

3-IN-1 FOLDABLE WIRELESS CHARGER
CHARGEUR SANS FIL PLIABLE 3-EN-1
ماشحن لاسلكي 3 في 1 قابل للطي
CARGADOR INALÁMBRICO PLEGABLE 3 EN 1
桌面折叠三合一無線充電器

MODEL: WEL-23052-A

使用產品前請仔細閱讀不使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY.

Cautions

1. Keep the product out of reach of children.
2. Charge the product with certified, compatible power source, charger or battery.
3. Avoid dropping, striking or tossing into fire. Do not store or use in high temperature or humid places.
4. Do not put metal items on the wireless charger to prevent causing damage or generating heat.
5. Disconnect it from power source if you won't be using for a long time to reduce energy consumption from long periods of standby.
6. Free aftersale services are not provided for damage caused by human errors (such as active disassembly, modification, soaking into water, dropping).
7. When the product malfunctions, contact the aftersales service center if it is within the warranty period or dispose of the product according to the rules and regulations of local government or community.
8. Keep the packaging in a safe place as it contains important information.

Product & Accessories

① 3-in-1 Wireless Charger ② User Manual ③ Charge Cable

Product Parameters

Dimensions: 6.5*6.5*9.1cm
Product Weight: 201.5g
Input Voltage: 9V⎓3A
OUT1 output power: 15W
OUT2 output power: 5W
OUT3 output power: 2.5W
Total output (OUT1+OUT2+OUT3): 22.5W Max

Product Structure

(OUT1) (OUT2) (OUT3)

① Hinge
② Light Switch Button
③ Light Area
④ Cellphone Charging Area
⑤ Earphones Charging Area
⑥ Watch Charging Area
⑦ USB-C Power Input

1. Put the cell phone on the phone charging area for wireless charging, when the indicator light is breathing blue light, the phone is in charging mode; If the indicator light is flashing blue light, the product is not working normally.
2. Put the earphone on the earphone charging area for wireless charging, when the indicator light is breathing green light, the earphone is in charging mode; If the indicator light is flashing green light, the product is not working normally.
3. When cell phone and earphone are placed on the charging area at the same time, the indicator light is flashing blue/green light alternatively.
4. When phone charging area & earphone charging area are not working normally, the indicator light is flashing blue/green light alternatively.
5. When the cell phone charging area is not working normally, and the earphone charging area is working normally, the indicator light is breathing green light for 3 seconds, then turn flashing blue light for 3 seconds, and the cycle will continue until it is lifted.
6. When the earphone charging area is not working normally, and the cell phone charging area is working normally, the indicator is breathing blue light for 3 seconds, then turn flashing green light for 3 seconds, and the cycle will continue until it is lifted.
7. In the standby state, the indicator light is RGB.

Usage

1. Open the packaging, and check if the product is intact.
2. Plug one end (USB-A) of the data cable into the corresponding power supply, and the other end (USB-C) into the product to start charging.
3. The product has RGB function, connect to power to turn on light.

WEEE Warning

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and wellbeing.

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Attention

1. Maintenir le produit hors de portée des enfants.
2. Charger le produit à l'aide d'une source d'alimentation, d'un chargeur ou d'une batterie certifiés et compatibles.
3. Éviter de laisser tomber, de heurter ou de jeter le produit dans le feu. Ne pas stocker ou utiliser le produit à des températures élevées ou dans des endroits humides.
4. Ne placez pas d'objets métalliques sur le chargeur sans fil pour éviter de endommager ou de générer de la chaleur.
5. Déconnectez-le de la source d'alimentation si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période afin de réduire la consommation d'énergie due aux longues périodes d'attente.
6. Les services après-vente gratuits ne sont pas fournis pour les dommages causés par des erreurs humaines (tels que le démontage actif, la modification, le trempage dans l'eau, la chute).
7. En cas de dysfonctionnement du produit, contactez le centre de service après-vente si la période de garantie est en cours ou mettez le produit au rebut conformément aux règles et réglementations du gouvernement local ou de la communauté.
8. Conservez l'emballage en lieu sûr car il contient des informations importantes.

Produits et Accessoires

① Chargeur sans Fil 3-en-1 ② Manuel d'Utilisation ③ câble

Paramètres du Produit

Dimensions : 6,5*6,5*9,1cm
Poids du Produit : 201,5g
Entrée (USB-C) : 9V⎓3A
Puissance de sortie OUT1 : 15W
Puissance de sortie OUT2 : 5W
Puissance de sortie OUT3 : 2,5 W
Puissance de sortie totale (OUT1+OUT2+OUT3) : 22,5W Max

Structure du Produit

(OUT1) (OUT2) (OUT3)

① Charnière
② Bouton de Rétroéclairage
③ Zone d'Éclairage
④ Zone de Chargement des Écouteurs
⑤ Zone de Chargement de Montre
⑥ Entrée d'Alimentation USB-C
⑦ Zone de Chargement du Téléphone Portable

1. Placez le téléphone portable sur la zone de chargement du téléphone pour le chargement sans fil, lorsque le voyant lumineux s'allume en bleu, le téléphone est en mode de chargement ; si le voyant lumineux clignote en bleu, le produit ne fonctionne pas normalement.
2. Placez l'écouteur sur la zone de chargement de l'écouteur pour le chargement sans fil, lorsque le voyant lumineux est vert, le téléphone est en mode de chargement ; si le voyant lumineux clignote en vert, le produit ne fonctionne pas normalement.
3. Lorsque le téléphone portable et l'écouteur sont placés en même temps sur la zone de chargement, le voyant lumineux clignote alternativement en bleu/vert.
4. Lorsque la zone de chargement du téléphone et la zone de chargement des écouteurs ne fonctionnent pas normalement, le témoin lumineux clignote alternativement en bleu et en vert.
5. Lorsque la zone de chargement du téléphone portable ne fonctionne pas normalement et que la zone de chargement des écouteurs fonctionne normalement, le voyant lumineux s'allume en vert pendant 3 secondes, puis devient bleu clignotant pendant 3 secondes, et le cycle se poursuit jusqu'à ce qu'il soit levé.
6. Lorsque la zone de chargement des écouteurs ne fonctionne pas normalement et que la zone de chargement du téléphone portable fonctionne normalement. Indicateur émet une lumière bleue pendant 3 secondes, puis une lumière verte clignotante pendant 3 secondes, et le cycle se poursuit jusqu'à ce qu'il soit levé.
7. En mode veille, l'indicateur lumineux est RVB.

Utilisation

1. Ouvrez l'emballage, et vérifiez si le produit est intact.
2. Branchez une extrémité (USB-A) du câble de données sur le bloc d'alimentation correspondant, et l'autre extrémité (USB-C) sur le produit pour commencer à le charger.
3. Le produit a une fonction RGB, connectez-le à l'alimentation pour allumer la lumière.

Élimination Écologique des Déchets

Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement !
Le produit doit être recyclé afin de garantir une réutilisation durable des ressources et de prévenir les dommages potentiels pour l'environnement et la santé humaine causés par le non-contrôle de la gestion des déchets. Pour recycler l'appareil usagé, appliquez le système de recyclage ou contactez le franchiseur pour recycler le produit conformément aux exigences de protection de l'environnement.

تحذير

1. يحفظ بعيد عن متناول الأطفال.
2. للمنتجات معتمد هاتفك أو شاحن أو بطاريه معتمد ومتوافق.
3. تجنب سقوط أو ضرب أو فرك للمنتج في النار. لا يخزن أو يستخدم في درجة حرارة عالية أو الأماكن الرطبة.
4. لا تضع وضع أشياء معدنيه على الشاحن لتجنب التلف أو توليد الحرارة.
5. في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة افصل مصدر الطاقة لتقليل استهلاك الطاقة الناتج عن فترات الاستعداد الطويلة.
6. لا يتم توفير الدعم ما بعد البيع المجانية للأضرار الناجمة عن الأخطاء البشرية مثل تفكيك غير مصرح به، تعديل، نقع في الماء، سقوط.
7. إذا تعطل جهاز المنتج، واتصل بمركز الخدمة إذا كان ضمن فترة الضمان أو تخلص من المنتج وفق قواعد وأنظمة الحكومة المحلية أو المجتمع المحلي.
8. الاحتفاظ بالعبوة بشكل جيد لأنها يحتوي على معلومات مهمة

المنتج والملحقات

① شاحن لاسلكي 3 في 1 ② دليل المستخدم ③ كابل شحن

المواصفات

قائمة الأجزاء
① المفصل
② مفتاح تشغيل الضوء
③ منطقة الضوء
④ منطقة شحن السماعات
⑤ منطقة شحن الهاتف
⑥ منطقة شحن الساعة
⑦ مدخل الطاقة USB-C

الأبعاد: 6.5*6.5*9.1 سم
وزن المنتج: 201.5 جرام
جهد الدخل: 9V⎓3A
إخراج الطرق (طرق 1+ طرق 2+ طرق 3): 15 واط
طرق 2: 5 واط
طرق 3: 2.5 واط
الإخراج الكلي (طرق 1+ طرق 2+ طرق 3): 22.5 واط الحد الأقصى

وضع الضوء

(1 مفتاح) (2 مفتاح) (3 مفتاح)

1. الهاتف: إضاءة الضحى يعني بالأزرق أثناء عدم الشحن يومض بالأزرق
2. السماعة: أثناء الشحن يعني بالأخضر أثناء عدم الشحن يومض بالأخضر
3. الهاتف والسماعة في نفس الوقت: أثناء الشحن يعني بالأزرق الأخضر بالتناوب
4. الهاتف والسماعة في نفس الوقت: إضاءة الضحى يومض بالأزرق الأخضر بالتناوب
5. الهاتف والسماعة في نفس الوقت: أثناء عدم الشحن الهاتف يعني بالأخضر 3 ثانية ثم يعني بالأزرق 3 ثانية بالتناوب
6. الهاتف والسماعة في نفس الوقت: أثناء عدم الشحن السماعة يعني بالأزرق 3 ثانية ثم يعني بالأخضر 3 ثانية بالتناوب
7. وضع الاستعداد ضوء مؤشر.

مؤشر الشحن

الاستخدام

1. افتح العبوة وتحقق من سلامة المنتج
2. قم بتوصيل أحد طرفي كابل الشحن بمصدر الطاقة والطرف الآخر بالمنتج لبدء الشحن
3. منتج الشحن لديه ضوء، يعني عند توصيل الطاقة

المنتجات المعدنية النفية

يمكنك المساعدة في حماية البيئة
يجب إعادة تدوير المنتج لضمان إعادة الاستخدام المستدام للموارد ولمنع الضرر المحتمل على البيئة وصحة الإنسان الناتج عن عدم التحكم في إدارة النفايات. لإعادة تدوير الأجهزة المستهدفة، قم باستخدام نظام إعادة التدوير أو اتصل بالوكيل لمعيد إعادة تدوير المنتج وفق متطلبات حماية البيئة

Precauciones

1. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
2. Cargue el producto con una fuente de alimentación, cargador o batería certificados y compatibles.
3. Evite dejar caer, golpear o arrojar al fuego. No lo guarde ni utilice en lugares húmedos o a altas temperaturas.
4. No coloque objetos metálicos sobre el cargador inalámbrico para evitar provocar daños o generar calor.
5. Desconéctelo de la fuente de alimentación si no va a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo para reducir el consumo de energía por periodos prolongados en espera.
6. No se proporcionan servicios postventa gratuitos por daños causados por errores humanos (como desmontaje activo, modificación, inmersión en agua, caídas).
7. Cuando el producto funcione mal, póngase en contacto con el centro de servicio postventa si está dentro del periodo de garantía o deseche el producto de acuerdo con las normas y reglamentos del gobierno local o de la comunidad.
8. Guarde el embalaje en un lugar seguro, ya que contiene información importante.

Producto y Accesorios

① Cargador Inalámbrico 3 en 1 ② Manual de Usuario ③ Cable de Carga

Parámetros del producto

Dimensiones: 6,5*6,5*9,1cm
Peso del producto: 201,5g
Voltaje de Entrada: 9V⎓3A
Potencia de salida OUT1: 15W
Potencia de salida OUT2: 5W
Potencia de salida OUT3: 2,5W
Potencia de salida total (OUT1+OUT2+OUT3): 22,5W Máx.

Estructura del Producto

(OUT1) (OUT2) (OUT3)

① Bisagra
② Botón de Cambio de Luz
③ Luz
④ Área de Carga de Cellular
⑤ Área de Carga de Auriculares
⑥ Área de Carga de Reloj
⑦ Entrada de Alimentación USB-C

1. Ponga el teléfono móvil en el área de carga para la carga inalámbrica, cuando el indicador esta en modo de respiración de color azul, el teléfono está en modo de carga; Si el indicador parpadea en azul, el producto no está funcionando normalmente.
2. Ponga el auricular en el área de carga de auriculares para la carga inalámbrica, cuando el indicador está en modo de respiración de color verde, el teléfono está en modo de carga; Si el indicador parpadea en verde, el producto no está funcionando normalmente.
3. Cuando el teléfono móvil y el auricular se colocan en el área de carga al mismo tiempo, el indicador está en modo de respiración de color azul y verde alternativamente.
4. Cuando el área de carga del teléfono y el área de carga de auriculares no funcionan normalmente, el indicador parpadea en azul/verde alternativamente.
5. Cuando el área de carga del teléfono móvil no está funcionando normalmente, y el área de carga de auriculares está funcionando normalmente, el indicador está en modo de respiración de color verde durante 3 segundos, luego empieza a parpadear en azul durante 3 segundos, y el ciclo continuará hasta que el problema se solucione.
6. Cuando el área de carga de auriculares no funciona normalmente, y el área de carga del teléfono móvil está funcionando normalmente, el indicador está en modo de respiración de color azul durante 3 segundos, luego empieza a parpadear en verde durante 3 segundos, y el ciclo continuará hasta que el problema se solucione.
7. En el estado de espera, el indicador está en modo RGB.

Uso

1. Abra el embalaje y compruebe si el producto está intacto.
2. Conecte un extremo (USB-A) del cable de datos a la fuente de alimentación correspondiente y el otro extremo (USB-C) al producto para comenzar la carga.
3. El producto tiene función RGB, conéctelo a la fuente de alimentación para encender la luz.

Disposición Favorable al Medio Ambiente

¡Puede ayudar a proteger el medio ambiente!
El producto debe reciclarse para garantizar la reutilización sostenible de los recursos y evitar daños potenciales para el medio ambiente y la salud humana causados por la falta de control de la gestión de residuos. Para reciclar el electrodoméstico usado, aplique el sistema de reciclaje o comuníquese con el franquiciador para reciclar el producto de acuerdo con los requisitos de protección ambiental.

注意事项

1. 请将此产品放置在儿童触及范围的地方。
2. 请向使用未超期管理或不相容的电源、充电器或电池给该产品进行充电。
3. 请勿跌落、摔撞或者扔进火里。请勿在高温中存储，使用或潮湿。，请放在入文中。
4. 请勿将金属物品置在无线充电器上，以免引起损坏或发热。
5. 长时间不使用时，请将该产品与电源断开，以免长时期待机消耗电能。
6. 因人工失误造成的损坏（如拆卸、改装、浸水、摔落等）则无免费售后服务。
7. 如该产品出现法定电源异常之使用，定期维修品质保期限请详解售后条款，或按照当地政府与居民正当要求处置产品。
8. 包装包含重要信息，请妥善保。

产品及配件

包装清单
① 無線三合一充電器 ② 說明書 ③ 充電線

产品参数

尺寸：6.5*6.5*9.1cm
产品质量：201.5g
输入电压：9V⎓3A
输出功率：15W
OUT2 输出功率：5W
OUT3 输出功率：2.5W
总输出（OUT1+OUT2+OUT3）：22.5W Max

功能介绍

(OUT1) (OUT2) (OUT3)

① 铰链
② 灯光切换按键
③ 灯光区
④ 手机充电区
⑤ 耳机充电区
⑥ 手表充电区
⑦ USB-C电源输入

1. 将手机放置在手机充电区进行无线充电时，指示灯为蓝色呼吸，表示正在充电；若指示灯闪烁蓝色，则表示产品不工作。
2. 将耳机放置在耳机充电区进行无线充电时，指示灯为绿色呼吸，表示正在充电；若指示灯闪烁绿色，则表示产品不工作。
3. 手机和耳机同时放置于充电区时，指示灯为蓝色/绿色交替呼吸。
4. 当手机充电区和耳机充电区均非正常工作时，蓝色/绿色交替闪烁。
5. 当手机充电区非正常工作，耳机充电区正常工作时，蓝色呼吸3秒，然后闪烁蓝色3秒，一直循环到解除。
6. 当耳机充电区非正常工作，手机充电区正常工作时，此时指示灯为蓝色呼吸3秒，然后闪烁绿色3秒，一直循环到解除。
7. 待机状态下，指示灯为RGB灯。

使用方法

1. 拆开包装，检查产品是否完整。
2. 将数据线的一端（USB-A）接入到匹配的供电源，另一端（USB-C）连接产品，即可开始充电。
3. 产品带RGB功能，接入电源即可开启。

安全环保倡导

请协助保护环境！
为了防止废弃物对环境的，而造成可能的污染和人体健康的危害，有责任回收产品以保证资源的可持续再利用。为了回收使用过的设备，请使用当地系统或联系经销商以便产品回收符合使用要求。