N2002 8国语言说明书(XDL)　尺寸：58*80mm　材质：哑粉纸 105g (8折)　物料编码：50505N2002000

更改原因：FCC警告语替换

Product Diagram



Product Description

Thank you for choosing our power bank, before you use this product, please read this manual carefully and keep it properly

Product Parameters

Name: Power Bank
Model: N2002
Battery type: Polymer lithium battery
Battery energy: 20000mAh/77Wh
Type-C input: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A
Type-C output: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A
Lightning output: 5V=2.4A, 5V=1.5A
Lightning Cable: 5V=2.4A
Type-C Cable: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A
Total Output: 5V=3A
Watch magnetic output: 5W Max
Wireless output: 5W
Product size: 131.36*71.00*34.55 mm
Product weight: approx. 360g

Lista de empaque

Power Bank x1　　Manual de usuario x1　　Cable de carga x1

Instrucciones de uso

1.Este producto es un cargador, cómodo para el ahorro de los niños y el uso diario, puede cargar varios dispositivos electrónicos al mismo tiempo.
2. Asegúrese de elegir un cargador que cumpla con las normas de seguridad locales (como los estándares de certificación CE de China) para cargar este producto, de lo contrario, podría causar daños al producto.
3. No tenga muchos productos en este producto y evite caídas graves, vibraciones fuertes de este producto, o ciertas estas situaciones, o si líquido o filtra / capacitor en el interior de este producto, puede causar daños a continuación a la batería y al circuito, deje de usarlo inmediatamente y desechelo correctamente.
4. Si el producto se sobrecalienta, emite olores extraños, deformación o cualquier significativamente, deje de usarlo inmediatamente y desechelo correctamente.
5. No cargue o descargue este producto en un lugar que pueda alcanzar temperaturas altas o bajas, como en un vehículo en un día caluroso o en un hornillo, o en un día caluroso, o en un día caluroso que puede dificultar la disipación de calor. Y confirme que este producto no está cubierto por ropa, almohadas, cobertores o cosas como artículos diversos, etc., y no apile este producto y otros dispositivos, como teléfonos móviles, cuando cargue otros dispositivos, como teléfonos móviles, cuando cargue otros dispositivos, como teléfonos móviles y otros dispositivos, para garantizar una buena disipación de calor de teléfonos móviles y otros dispositivos.
6. Está estrictamente prohibido desmontar, apretar, perforar, cortocircuitar este producto o colocarlo en líquidos, como agua o aceite, de lo contrario, podría dañar la batería o provocar una temperatura superiores a 60 °C (140 °F).
7. Cuando el clima sea caluroso, no deje este producto al aire libre en un automóvil o en ningún lugar con altas temperaturas.
8. Este producto contiene baterías de polímeros iónicos y está estrictamente prohibido perforar, cortocircuitar o desmontar por personas. Entre la vida de la batería y otros peligros.

Descripción del producto

Gracias por elegir nuestro banco de energía. Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo correctamente.

Packing List

Power bank x1　　User Manual x1　　Charging cable x1

Instructions For Use

1.For the first use fully charge this product.
2.Display description: The digital tube displays the current battery level, and there is a fast charging symbol Green lightning when fast charging.
3.Key Description: Click the key to check the power and turn on the output, long press the key for 3 seconds to turn off the output, no load, the digital tube will turn off after 30 2.5 seconds to enter standby mode.
4.There is a conversion efficiency in the power bank, so the battery capacity of the power bank is not equal to the rechargeable capacity.
5.When charging this product or using this product to charge other devices, please ensure that the ambient temperature is between 0-45°C.
6.During the charging this product, make sure that someone is present, and unplug it when you go out or leave for a long time.
7.Do not charge this product for more than 12 hours when it is fully charged to other devices, please unplug the connecting cable in time to avoid loss caused by being connected for a long time.
8.If there is no battery indication after pressing the button, this product may be in a protected state, and it can be connected to an external charger to try to recover. If the battery indicator still does not light up after connecting to the charger, this product is in the range of about 20%-30%, and store it in a cool, dry environment. Avoid storing this product for a long time when it is fully charged or uncharged to prolong battery life.
10.If the consumer violates the warranty of the product instruction manual, the manufacturer shall not be responsible for the consequences of the product and bear all the consequences, and the company will not bear any legal responsibility.

Safety Guidance

1. This product is not a toy, please place it out of reach of children, and it is prohibited for children under the age of 3 to use this product.
2. Please be sure to choose a charger that meets local safety standards (such as China's 3C certification standards) to charge this product to prevent electric shock or battery damage.
3. Do not put heavy pressure or knock on this product and avoid serious drops or vibrations. Do not place this product or any other objects, such as metal objects or mobile phones, on the surface of this product, or may cause damage to the battery and circuit, please stop using it immediately and dispose of it properly.
4. If the product is overheated, emits odors, or deformed, please stop using it immediately and dispose of it properly.
5. Do not charge or discharge this product in a place that may affect its heat dissipation, such as in a pocket of clothes and pants, in an airtight bag, on a bed, on a sofa, or other places that may affect its heat dissipation. And confirm that this product is not covered by clothes, pillows, blankets, or other miscellaneous items, and do not stack this product and other devices such as mobile phones when charging other devices such as mobile phones for a long time to ensure good heat dissipation of mobile phones and other devices.
6. It is strictly forbidden to disassemble, squeeze, puncture, short-circuit this product or throw it into water, fire (including near stoves, heating and other heat sources), microwave ovens and other high-voltage boxes, etc.
7. When the weather is hot, do not leave this product outdoors in an unmanned car or other places exposed to the sun.
8. This product contains lithium-ion polymer batteries, and it is strictly forbidden to disassemble the product shell without permission, avoid causing battery breakage or other hazards.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The FCC certification of this device refers to RF exposure testing performed in typical configurations. The device complies with the FCC RF exposure requirements when used at a distance of at least 5mm. Avoid for non-operation personnel to spend more time exposure in the center of a second. Only in the stated conditions, the device is shown to fully comply with the FCC RF Exposure requirements of FCC 47 CFR.

Consignes de sécurité

1. Ce produit n' est pas un jouet, veuillez le placer hors de portée des enfants, et il est interdit aux enfants de 7 ans et plus de jouer avec ce jouet. Éviter les accidents.
2. Assurez-vous de choisir un chargeur qui répond aux normes de sécurité locales (telles que les normes de certification 3C de la Chine) pour charger ce produit afin d' éviter les chocs électriques ou les dommages à la batterie.
3. N' appliquez pas de forte pression ou ne frappez pas sur ce produit et évitez les chutes graves ou les fortes vibrations de ce produit, ou ces situations se produisent, ou si du liquide / « filtre fé ablouissant à l' intérieur de ce produit, cela peut causer des dommages ou un court-circuit à la batterie et au circuit, veuillez cesser immédiatement de l' utiliser et le jeter correctement.
4. Si ce produit est gonflé, déformé, fuit ou s' est capacité est considérablement réduite, veuillez cesser immédiatement de l' utiliser et le jeter correctement.
5. Ne pas charger ou décharger ce produit dans un endroit susceptible d' affecter sa dissipation thermique, comme dans une poche de vêtements et de pantalons, dans un sac hermétique, sur un lit, sur un canapé ou dans d' autres endroits susceptibles d' affecter sa dissipation thermique. Et confirmez que ce produit n' est pas couvert par des vêtements, des oreillers, des couvertures ou des articles divers, etc., et n' empilez pas ce produit et d' autres appareils tels que les téléphones portables lorsque vous chargez d' autres appareils tels que les téléphones portables pendant une longue période pour assurer une bonne dissipation de la chaleur des téléphones portables et autres appareils.
6. Il est strictement interdit de démonter, de presser, de perforer, de court-circuiter ce produit ou de le jeter dans l' eau, le feu (y compris à proximité des poêles, du chauffage et d' autres sources de chaleur) ou de l' exposer à des températures supérieures à 60 °C (140 °F).
7. Lorsque l' été chaud, ne laissez pas ce produit d' extérieur dans une voiture sans conducteur ou dans d' autres endroits exposés au soleil.
8. Ce produit contient des batteries polymères ioniques et il est strictement interdit de démonter la coque du produit sans autorisation. Évitez de provoquer un feu de batterie ou d' autres dangers.

Descripción del producto

Gracias por elegir nuestro banco de energía. Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo correctamente.

Parámetros del producto

Nombre: Power Bank
Modelo: N2002
Tipo de batería: batería de polímero de litio
Energía de la batería: 20000 mAh / 77 Wh
Entrada tipo-C: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A
Salida tipo-C: 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Salida Lightning: 5 V = 2,4 A, 5 V = 1,5 A
Cable Lightning: 5V=2.4A
Cable tipo-C: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A
Salida total: 5V=3A
Salida magnética del reloj: 5 W máx.
Salida: 5 W
Tamaño del producto: 131,36 * 71,00 * 34,55 mm
Peso del producto: aprox. 360g

Lista de empaque

Power Bank x1　　Manual de usuario x1　　Cable de carga x1

Instrucciones de uso

1.Este producto es un cargador, cómodo para el ahorro de los niños y el uso diario, puede cargar varios dispositivos electrónicos al mismo tiempo.
2. Asegúrese de elegir un cargador que cumpla con las normas de seguridad locales (como los estándares de certificación 3C de China) para cargar este producto, de lo contrario, podría causar daños al producto.
3. No tenga muchos productos en este producto y evite caídas graves, vibraciones fuertes de este producto, o ciertas estas situaciones, o si líquido o filtra / capacitor en el interior de este producto, puede causar daños a continuación a la batería y al circuito, deje de usarlo inmediatamente y desechelo correctamente.
4. Si el producto se sobrecalienta, emite olores extraños, deformación o cualquier significativamente, deje de usarlo inmediatamente y desechelo correctamente.
5. No cargue o descargue este producto en un lugar que pueda alcanzar temperaturas altas o bajas, como en un vehículo en un día caluroso o en un hornillo, o en un día caluroso, o en un día caluroso que puede dificultar la disipación de calor. Y confirme que este producto no está cubierto por ropa, almohadas, cobertores o cosas como artículos diversos, etc., y no apile este producto y otros dispositivos, como teléfonos móviles, cuando cargue otros dispositivos, como teléfonos móviles y otros dispositivos, para garantizar una buena disipación de calor de teléfonos móviles y otros dispositivos.
6. Está estrictamente prohibido desmontar, apretar, perforar, cortocircuitar este producto o colocarlo en líquidos, como agua o aceite, de lo contrario, podría dañar la batería o provocar una temperatura superiores a 60 °C (140 °F).
7. Cuando el clima sea caluroso, no deje este producto al aire libre en un automóvil o en ningún lugar con altas temperaturas.
8. Este producto contiene baterías de polímeros iónicos y está estrictamente prohibido perforar, cortocircuitar o desmontar por personas. Entre la vida de la batería y otros peligros.

Descrizione del prodotto

Grazie per aver scelto il nostro power bank. Prima di utilizzare questo prodotto, leggete attentamente questo manuale e conservatelo correttamente

Parametri del prodotto

Nome: Banca di potere
Modello: N2002
Tipo di batteria: batteria a polimeri di litio
Energia della batteria: 20000 mAh / 77Wh
Ingresso tipo-C: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A
Uscita tipo-C: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A
Uscita USB: 5V=2.4A, 5V=1.5A

Cavo Lightning: 5V=2.4A
Cavo tipo-C: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A
Uscita totale: 5V=3A
Tipo di uscita magnetica per orologio: 5W max
Materiale: PC + ABS
Dimensioni del prodotto: 131.36*71.00*34.55mm
Peso del prodotto: circa 360g

Elenco di imballaggio

Power bank x1　　Manuale utente x1　　Cavo di ricarica x1

Istruzioni per l'uso

1.Per il primo utilizzo, caricare completamente questo prodotto.
2.Descrizione del display: il tubo digitale mostra il livello di batteria attuale della batteria e durante la ricarica rapida è presente un simbolo di ricarica rapida verde della batteria.
3.Descrizione chiave: fare clic con un clic sul pulsante per controllare il livello della batteria e attivare l'uscita, premere a lungo per 3 secondi per disattivare. Quando non c'è carico, il tubo digitale si spegne dopo 30 2.5 secondi ed entra nello stato di standby.
4.C'è un'efficienza di conversione nel power bank, quindi la capacità della batteria del power bank non è uguale alla capacità ricaricabile.
5.Quando si carica questo prodotto o si utilizza questo prodotto per caricare altri dispositivi, assicurare il caricabatterie a 0 Lavo appropriato.
6.Durante la ricarica di questo prodotto, assicurarsi che qualcuno sia presente e scollegare il prodotto quando si è allontanati per lungo tempo.
7.Dopo che questo prodotto è completamente carico, o dopo che questo prodotto è completamente carico ad altri dispositivi, scollegare il cavo di collegamento in tempo per evitare perdite causate dal collegamento per lungo tempo.
8.Se non viene visualizzata alcuna indicazione della batteria dopo aver premuto il pulsante, questo prodotto potrebbe essere in uno stato protetto e può essere collegato a un caricabatterie esterno per tentare di ripristinarlo.
9.Quando non si utilizza questo prodotto per un lungo periodo, mantenere il prodotto in un ambiente fresco e asciutto. Evitare di conservare questo prodotto per lungo tempo quando è completamente carico o scarico per prolungare la durata della batteria.
10.Se il consumatore viola l'avvertenza del manuale di istruzioni del prodotto, non sarà ritenuto responsabile delle conseguenze del prodotto e si assumerà tutte le conseguenze e l'azienda non si assumerà alcuna responsabilità legale.

Guía de seguridad

1. Este producto no es un juguete, colóquelo fuera del alcance de los niños y está prohibido que los niños de 3 años y menores de 3 años usen este producto.
2. Asegúrese de elegir un cargador que cumpla con los estándares de seguridad locales (como los estándares de certificación 3C de China) para cargar este producto, de lo contrario, podría causar daños al producto.
3. No ejerza mucha presión o golpee este producto y evite caídas graves, vibraciones fuertes de este producto, o ciertas estas situaciones, o si líquido o filtra / capacitor en el interior de este producto, puede causar daños a continuación a la batería y al circuito, deje de usarlo inmediatamente y desechelo correctamente.
4. Si el producto se sobrecalienta, emite olores extraños, deformación o cualquier significativamente, deje de usarlo inmediatamente y desechelo correctamente.
5. No cargue o descargue este producto en un lugar que pueda alcanzar temperaturas altas o bajas, como en un vehículo en un día caluroso o en un hornillo, o en un día caluroso, o en un día caluroso que puede dificultar la disipación de calor. Y confirme que este producto no está cubierto por ropa, almohadas, cobertores o cosas como artículos diversos, etc., y no apile este producto y otros dispositivos, como teléfonos móviles, cuando cargue otros dispositivos, como teléfonos móviles y otros dispositivos, para garantizar una buena disipación de calor de teléfonos móviles y otros dispositivos.
6. Está estrictamente prohibido desmontar, apretar, perforar, cortocircuitar este producto o colocarlo en líquidos, como agua o aceite, de lo contrario, podría dañar la batería o provocar una temperatura superiores a 60 °C (140 °F).
7. Cuando el clima sea caluroso, no deje este producto al aire libre en un automóvil o en ningún lugar con altas temperaturas.
8. Este producto contiene baterías de polímeros iónicos y está estrictamente prohibido perforar, cortocircuitar o desmontar por personas. Entre la vida de la batería y otros peligros.

Descripción del producto

Gracias por elegir nuestro banco de energía. Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo correctamente.

产品介绍

感谢选择我们的移动电源，在您使用本产品之前，请仔细阅读本说明书并妥善保管

产品参数

产品名称：移动电源
型号：N2002
电池类型：聚合物锂电
电池容量：20000mAh/77Wh
Type-C输入：5V=3A,9V=2A,12V=1.5A
Type-C输出：5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A
USB输出：5V=2.4A 5V=1.5A
闪电线：5V=2.4A
Type-C数据线：5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A
穿戴手表磁输出：5W Max
无线输出：5W
机型：PC+ABS
产品尺寸：131.36*71.00*34.55mm
产品重量：约 360g

包装清单

移动电源x1　　用户手册x1　　充电线x1

使用说明

1.首次使用请将本产品充满电。
2.显示说明：数码管显示电量，快充时快闪绿色闪电图标。
3.按键说明：按单键查看电量并打开输出，双击关机，长按关机3秒，30 5秒后数码管熄灭进入待机状态。
4.移动电源存在转换效率，故移动电源电池容量不等于可充电容量。
5.当给本产品充电或使用本产品给其他设备充电时，请确保环境温度在0-45°C之间。
6.本产品在充电时，请确保有人在场，并在外出或长时间离开时拔掉电源。
7.本产品充满电，或本产品已经给设备充电完成，请及时拔掉连接线，避免长时间连接导致损耗。
8.若按本产品按键后无电量指示，产品处于保护状态，可连接到外部充电器进行恢复。
9.长时间不使用本产品时，请将本产品置于阴凉干燥环境，为延长电池寿命，请勿长期将本产品满电或电量耗尽。
10.若消费者违反产品说明书的质保条款，厂家不承担产品带来的一切后果，并承担全部责任，公司不承担任何法律责任。

安全指导

1.本产品不是玩具，请放置于儿童不接触的位置，3岁以下儿童禁用此款产品，以免发生意外。
2.请务必选择符合当地安全标准(如中国3C认证标准)的充电器为本产品充电，以防触电或损坏电池。
3.请勿对本产品施加重压或敲击，请勿从高处跌落或剧烈振动。请勿将本产品或其他物品，如金属物品或手机放置在本产品表面，否则可能会损坏电池和电路，请立即停止使用并妥善处理。
4.如本产品发生过热、发出异味或变形，请立即停止使用并妥善处理。
5.请勿在可能影响本产品散热的环境中充电或放电，例如口袋、密封袋、床上、沙发上或其他可能影响散热的地方。请确保本产品未被衣物、枕头、毯子或其他杂物覆盖，以免影响散热。请勿长时间将本产品与其他设备（如手机）堆叠充电，以确保手机和其他设备的良好散热。
6.严禁拆解、挤压、穿刺、短路本产品或将其入水（如油或水）、火（如炉具或其他热源）、微波炉等高压盒子等。
7.天气炎热时，请勿将本产品放在室外或无人看管的车辆内。
8.本产品内置锂离子聚合物电池，严禁未经许可擅自拆开产品外壳，以免电池破损或其他危险。

Packliste

Powerbank x1　　Bedienungsanleitung x1　　Ladekabel x1

Gebrauchsanweisung

1.Bitte Lade zuerst den Strom für das Produkt.
2.Anzeigebeschreibung: Die Digitalröhre zeigt den aktuellen Akkustand an, beim Schnellladen gibt es ein Schnellladesymbol grüner Blitz.
3.Schlüsselbeschreibung: Klicken Sie einmal auf die Schaltfläche, um den Batteriestand zu überprüfen und den Ausgang einzuschalten. Doppelklicken Sie, um Ihr ausschalten. Wenn keine Last vorhanden ist, drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, die Digitalröhre 30 2.5 Sekunden und wechseln Sie in den Standby-Zustand.
4.In der Powerbank gibt es einen Umwandlungswirkungsgrad, so dass die Akkukapazität der Powerbank nicht gleich der wiederaufladbaren Kapazität ist.
5.Wenn Sie diesen Produkt aufladen oder diesen Produkt zum Aufladen anderer Geräte verwenden, stellen Sie bitte das umgebende Umfeld sicher.
6.Wenn Sie diesen Produkt aufladen, stellen Sie sicher, dass jemand anwesend ist, und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie ausgehen oder es für lange Zeit verlassen.
7.Nachdem dieses Produkt vollständig aufgeladen ist oder nachdem dieses Produkt an anderen Geräten vollständig aufgeladen wurde, ziehen Sie bitte das Verbindungskabel ab, um Verluste durch lange Anschlüsse zu vermeiden.
8.Wenn nach dem Drücken der Taste keine Batterieanzeige angezeigt wird, befindet sich dieses Produkt möglicherweise in einem geschützten Zustand und kann an ein externes Ladegerät angeschlossen werden, um zu versuchen, es wiederherzustellen.
9.Wenn Sie dieses Produkt längeren Zeit nicht verwenden, halten Sie bitte den Akkustand dieses Produkts im Bereich von etwa 20%-30% und lagern Sie es in einer kühlen, trockenen Umgebung. Vermeiden Sie es, dieses Produkt über einen längeren Zeitraum zu lagern, wenn es vollständig aufgeladen oder entladen ist, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
10.Wenn der Verbraucher gegen die Warnung in der Bedienungsanleitung des Produkts verstößt, trägt der Hersteller keine Verantwortung für die Folgen des Produkts und übernimmt alle Folgen. Das Unternehmen trägt keine rechtliche Verantwortung.

Sicherheitshinweise

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, bitte platzieren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern, und es ist Kindern verboten, es zu verwenden oder damit zu spielen, um Unfälle zu vermeiden.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie das Ladegerät sorgfältig wählen, das den lokalen Sicherheitsstandards (z. B. Chinas 3C-Zertifizierungsstandards) entspricht, um dieses Produkt aufzuladen, um Stromschläge oder Batterieschäden zu vermeiden.
3. Über Seinen starken Druck aus oder Stöße Sie auf dieses Produkt und vermeiden Sie schwerwiegende Stürze oder starke Vibrationen dieses Produkts oder bestimmte Situationen, oder wenn Flüssigkeit / Kondensator im Inneren dieses Produkts eindringt, sprüht, kann dies zu Schäden oder Kurzschlüssen an der Batterie und dem Stromkreis führen, bitte stellen Sie die Verwendung sofort ein und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
4. Wenn dieses Produkt geschwollen, verformt, undicht ist oder die Kapazität erheblich reduziert ist, stellen Sie bitte die Verwendung sofort ein und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
5. Laden oder entladen Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, der die Wärmeableitung dieses Produkts beeinflussen kann, wie in einer Tasche, einem Beutel, einem Bett, auf einem Sofa, auf einem Ofen, oder die Wärmeableitung beeinträchtigen können. Vergewissern Sie sich, dass dieses Produkt nicht von Kleidung, Kissen, Decken oder anderen Kleingegenständen zugedeckt ist, und stapeln Sie dieses Produkt und andere Geräte wie Mobiltelefone nicht über einen längeren Zeitraum, wenn Sie andere Geräte wie Mobiltelefone aufladen, um eine gute Wärmeableitung zur Mobiltelefonen und anderen Geräten zu gewährleisten.
6. Es ist strengstens untersagt, dieses Produkt zu zerlegen, zu quetschen, zu durchstechen, kurzzuschließen oder in Wasser, Feuer (auch in der Nähe von Öfen, Heizungen und anderen Wärmequellen), zu werfen oder zu Temperaturen über 60 °C (140 °F) zu erhitzen.
7. Lassen Sie dieses Produkt bei heißem Wetter nicht im Freien in einem unbemannten Auto oder an anderen Orten, die der Sonne ausgesetzt sind.
8. Dieses Produkt enthält Ionenpolymerbatterien, und es ist strengstens verboten, die Produktschale ohne Erlaubnis zu zerlegen. Vermeiden Sie Batterieschäden oder andere Gefahren.

Descripción del producto

Gracias por elegir nuestro banco de energía. Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo correctamente.

Parámetros del producto

Nombre: Power bank
Modelo: N2002
Batería: Polímero Litio-ion batería
Akku-Energie: 20000mAh / 77Wh
Typ-C Eingang: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A
Typ-C-Ausgang: 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Lightning-Ausgang: 5 V = 2,4 A, 5 V = 1,5 A
Lightningkabel: 5V=2.4A
Typ-C Kabel: 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Ausgangsleistung: 5 V = 3 A
Gesamtleistung: 5 V = 3 A
Produktgröße: 131.36*71.00*34.55 mm
Produktgewicht: ca. 360g

Packliste

Powerbank x1　　Bedienungsanleitung x1　　Ladekabel x1

Gebrauchsanweisung

1.Dieses Produkt ist kein Spielzeug, bitte platzieren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern, und es ist Kindern verboten, es zu verwenden oder damit zu spielen, um Unfälle zu vermeiden.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie das Ladegerät sorgfältig wählen, das den lokalen Sicherheitsstandards (z. B. Chinas 3C-Zertifizierungsstandards) entspricht, um dieses Produkt aufzuladen, um Stromschläge oder Batterieschäden zu vermeiden.
3. Über Seinen starken Druck aus oder Stöße Sie auf dieses Produkt und vermeiden Sie schwerwiegende Stürze oder starke Vibrationen dieses Produkts oder bestimmte Situationen, oder wenn Flüssigkeit / Kondensator im Inneren dieses Produkts eindringt, sprüht, kann dies zu Schäden oder Kurzschlüssen an der Batterie und dem Stromkreis führen, bitte stellen Sie die Verwendung sofort ein und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
4. Wenn dieses Produkt geschwollen, verformt, undicht ist oder die Kapazität erheblich reduziert ist, stellen Sie bitte die Verwendung sofort ein und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
5. Laden oder entladen Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, der die Wärmeableitung dieses Produkts beeinflussen kann, wie in einer Tasche, einem Beutel, einem Bett, auf einem Sofa, auf einem Ofen, oder die Wärmeableitung beeinträchtigen können. Vergewissern Sie sich, dass dieses Produkt nicht von Kleidung, Kissen, Decken oder anderen Kleingegenständen zugedeckt ist, und stapeln Sie dieses Produkt und andere Geräte wie Mobiltelefone nicht über einen längeren Zeitraum, wenn Sie andere Geräte wie Mobiltelefone aufladen, um eine gute Wärmeableitung zur Mobiltelefonen und anderen Geräten zu gewährleisten.
6. Es ist strengstens untersagt, dieses Produkt zu zerlegen, zu quetschen, zu durchstechen, kurzzuschließen oder in Wasser, Feuer (auch in der Nähe von Öfen, Heizungen und anderen Wärmequellen), zu werfen oder zu Temperaturen über 60 °C (140 °F) zu erhitzen.
7. Lassen Sie dieses Produkt bei heißem Wetter nicht im Freien in einem unbemannten Auto oder an anderen Orten, die der Sonne ausgesetzt sind.
8. Dieses Produkt enthält Ionenpolymerbatterien, und es ist strengstens verboten, die Produktschale ohne Erlaubnis zu zerlegen. Vermeiden Sie Batterieschäden oder andere Gefahren.

Descripción del producto

Gracias por elegir nuestro banco de energía. Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo correctamente.

Parámetros del producto

Nombre: Power bank
Modelo: N2002
Tipo de batería: Batería de litio polímero
Energía de la batería: 20000mAh / 77Wh
Entrada de tipo C: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A
Salida Type C: 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Salida USB: 5 V = 2,4 A, 5 V = 1,5 A

Cable Lightning: 5 V = 2,4 A
Cable de tipo C: 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Sorbete total: 5 V = 3 A
Salida magnética del reloj: 5 W máx.
Material: PC + ABS
Talla de producto: 131,36 * 71,00 * 34,55 mm
Peso de producto: aprox. 360g

Lista de colisage

Banca de alimentación x1　　Manual de l' utilisateur x1
Cable de charge x1

Mode d'emploi

1.Pour la première utilisation, chargez complètement ce produit.
2.Description de l'écran numérique : le tube numérique affiche le niveau actuel de la batterie et il y a un symbole de charge rapide (éclair vert) lors d'une charge rapide.
3.Description du clic : un clic sur le bouton pour vérifier le niveau de la batterie et allumer la sortie, double-cliquez pour éteindre. Lorsqu'il n'y a aucune charge, le tube numérique s'éteint après 30 2. 5 secondes et entre en état de veille.
4.Il y a une efficacité de conversion dans la banque d' alimentation, de sorte que la capacité de la batterie de la banque d' alimentation n' est pas égale à la capacité rechargeable.
5.Lorsque vous chargez ce produit ou que vous l' utilisez pour charger d' autres appareils, veuillez choisir le chargeur et le câble appropriés.
6.Pendant la charge de ce produit, assurez-vous qu'un quelqu' un est présent et débranchez-le lorsque vous vous êtes parti pour une longue période.
7.Lorsque ce produit est complètement chargé, ou après que ce produit a été chargé à d' autres appareils, débranchez le câble de connexion à temps pour éviter toute perte causée par une connexion prolongée.
8.Si l' écrit y a pas d' indication de batterie après avoir appuyé sur le bouton, ce produit peut être dans un état protégé et il peut être connecté à un chargeur externe pour essayer de le restaurer.
9.Lorsque vous n' utilisez pas ce produit pendant une longue période, veuillez maintenir le niveau de la batterie de ce produit dans une plage d' environ 20 % à 30 % et le stocker dans un environnement frais et sec. Évitez de stocker ce produit pendant une longue période lorsqu' il est complètement chargé ou non chargé pour prolonger la durée de vie de la batterie.
10.Si le consommateur enfreint l' avertissement du manuel d' instructions du produit, les dommages personnels et matériels causés par une mauvaise utilisation de ce produit en subiront toutes les conséquences, et l' entreprise n' assumera aucune responsabilité légale.

안전 지침

1. 이 제품은 장난감이 아니므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 어린이가 3 세 미만인 경우 이 제품을 사용하지 마십시오.
2. 로컬 안전 표준을 충족하는 충전기를 선택하여 이 제품을 충전하십시오. 전기 충격 또는 배터리 손상을 방지하기 위해.
3. 이 제품에 과도한 압력을 가하거나 두드리지 마십시오. 이 제품의 표면에 금속 물체 또는 휴대폰 등 다른 물체를 놓지 마십시오. 배터리 및 회로에 손상을 유발할 수 있습니다. 즉시 사용을 중단하고 적절하게 처분하십시오.
4. 제품이 과열되거나 이상한 냄새가 나거나 변형되면 즉시 사용을 중단하고 적절하게 처분하십시오.
5. 이 제품을 열 방출을 방해할 수 있는 장소에서 충전하거나 방전하지 마십시오. 예를 들어 주머니, 밀폐 가방, 침대, 소파 또는 기타 열 방출을 방해할 수 있는 장소에서. 이 제품이 의류, 베개, 담요 또는 기타 잡화 등에 의해 덮이지 않도록 하고 다른 장치를 충전할 때 이 제품을 다른 장치(예: 휴대폰)와 함께 쌓지 마십시오. 휴대폰 및 기타 장치의 원활한 방열을 위해.
6. 이 제품을 분해하거나 압착하거나 천공하거나 단락하거나 물(예: 오일 또는 물), 불(난로 근처 또는 기타 열원 포함), 전자레인지 및 기타 고전압 상자 등에 넣는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
7. 날씨가 더울 때는 이 제품을 무인 차량 또는 기타 햇빛에 노출된 장소에 두지 마십시오.
8. 이 제품에는 리튬 이온 폴리머 배터리가 장착되어 있으며 제품 쉘을 무단으로 분해하는 것은 엄격히 금지되어 있으며 배터리 파손 또는 기타 위험을 피하십시오.

연간 지침

1. 이 제품은 장난감이 아니므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 어린이가 3 세 미만인 경우 이 제품을 사용하지 마십시오.
2. 로컬 안전 표준을 충족하는 충전기를 선택하여 이 제품을 충전하십시오. 전기 충격 또는 배터리 손상을 방지하기 위해.
3. 이 제품에 과도한 압력을 가하거나 두드리지 마십시오. 이 제품의 표면에 금속 물체 또는 휴대폰 등 다른 물체를 놓지 마십시오. 배터리 및 회로에 손상을 유발할 수 있습니다. 즉시 사용을 중단하고 적절하게 처분하십시오.
4. 제품이 과열되거나 이상한 냄새가 나거나 변형되면 즉시 사용을 중단하고 적절하게 처분하십시오.
5. 이 제품을 열 방출을 방해할 수 있는 장소에서 충전하거나 방전하지 마십시오. 예를 들어 주머니, 밀폐 가방, 침대, 소파 또는 기타 열 방출을 방해할 수 있는 장소에서. 이 제품이 의류, 베개, 담요 또는 기타 잡화 등에 의해 덮이지 않도록 하고 다른 장치를 충전할 때 이 제품을 다른 장치(예: 휴대폰)와 함께 쌓지 마십시오. 휴대폰 및 기타 장치의 원활한 방열을 위해.
6. 이 제품을 분해하거나 압착하거나 천공하거나 단락하거나 물(예: 오일 또는 물), 불(난로 근처 또는 기타 열원 포함), 전자레인지 및 기타 고전압 상자 등에 넣는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
7. 날씨가 더울 때는 이 제품을 무인 차량 또는 기타 햇빛에 노출된 장소에 두지 마십시오.
8. 이 제품에는 리튬 이온 폴리머 배터리가 장착되어 있으며 제품 쉘을 무단으로 분해하는 것은 엄격히 금지되어 있으며 배터리 파손 또는 기타 위험을 피하십시오.

© 스톤 홀

N2002XDL0000