SMART GLASSES

User Manual

Guidage de l'utilisateur

Benutzerführung

Orientación del usuario

Guida dell'utente

Switch machine

Power on: automatically power on after wearing the glasses (Accident: Take off the glasses and automatically shut down after 15 seconds)

(Note:If there is sweat on the glasses, it will affect the switching effect, please pay attention to wipe it)

Mise sous tension: s'allume automatiquement après avoir porté les lunettes

(Remarque:S'il y a de la sueur sur les lunettes, cela affectera l'effet de commutation, veuillez faire attention à la nettoyer)

Einschalten: Automatisches Einschalten nach dem Tragen der Brille (Versehentlich: Brille abnehmen und nach 15 Sekunden automatisch ausschalten)

(Hinweis:Wenn Schweiß auf der Brille ist, beeinträchtigt dies den Schalteffekt, bitte achten Sie darauf, sie zu reinigen)

Encendido: se enciende automáticamente después de usar las gafas (Accidente: quitar las gafas y apagar automáticamente después de 15 segundos)

(Nota:Si hay sudor en las gafas, afectará el efecto de cambio, preste atención para limpiarlo)

Accendimento: si accende automaticamente dopo aver indossato gli occhiali (Incidente: togli gli occhiali e si spegne automaticamente dopo 15 secondi)

(Nota:se ci è sudore sugli occhiali, influenzerà l'effetto di commutazione, si prega di prestare attenzione a pulirlo)

Pairing

After the smart glasses are turned on, turn on the Bluetooth of the mobile phone, search and pair the device: Glasses_E10 and connect.

(Note:The smart glasses will automatically turn off when charging, and the Bluetooth will automatically turn off when the battery is low. The smart glasses will automatically recognize the paired device and automatically connect.)If the Bluetooth device name Glasses_E10 cannot be found, double click the left and right touch keys after turning on the device, the indicator light will be flashed and blue flash alternately to pair the Bluetooth device.Search the search date, click the Bluetooth device name Glasses_E10 on the phone page and connect.

Une fois les lunettes intelligentes allumées, activez le Bluetooth du téléphone portable, recherchez le nom de l'appareil:Glasses_E10 et connectez-vous.

(Remarque:Lorsque les lunettes intelligentes s'éteignent automatiquement après le chargement, et lorsque la batterie est faible, le Bluetooth des lunettes intelligentes s'éteint automatiquement. Lorsque l'appareil est allumé, il se connectera automatiquement.)Si le nom de l'appareil Bluetooth Glasses_E10 ne peut pas être recherché, double-cliquez sur les touches tactiles gauche et droite après avoir allumé l'appareil, le voyant clignotera bleu et bleu alternativement pour jumeler l'appareil Bluetooth. Recherchez la date de recherche, cliquez sur le nom du périphérique Bluetooth Glasses_E10 sur la page du téléphone et connectez-vous.

Schalten Sie nach dem Einschalten der Smart-Brille das Bluetooth des Mobiltelefons ein, suchen Sie nach dem Gerätenamen Glasses_E10 und stellen Sie eine Verbindung her.

(Hinweis:Die Smart-Brille wird nach dem Aufladen automatisch heruntergefahren, die Ladegerät-dem Stromnetz getrennt oder nach der Verbindung mit Ladegerät eingeschaltet. Die Smart-Brille erkennt das gekoppelte Gerät und stellt automatisch eine Verbindung her. Wenn der Bluetooth-Gerätename Glasses_E10 nicht gefunden werden kann, doppelklicken Sie nach dem Einschalten des Geräts auf die linke und rechte Touch-Taste flat und blau blitzen abwechselnd, damit das Bluetooth-Gerät den Suchlauf ausführt. Klicken Sie auf der Textbereiche auf den Bluetooth-Gerätenamen Glasses_E10 und stellen Sie eine Verbindung her.)

Después de encender las gafas inteligentes, enciende el Bluetooth de teléfono móvil, busque el nombre del dispositivo Glasses_E10 y conéctese.

(Nota:Las gafas inteligentes se apagarán automáticamente cuando se carguen, y el Bluetooth también se apagará automáticamente cuando la batería esté baja. Las gafas inteligentes reconocerán automáticamente el dispositivo emparejado y se conectarán automáticamente.)Si no se puede encontrar el nombre del dispositivo Bluetooth Glasses_E10, haga doble clic en las teclas táctiles izquierda y derecha después de encender el dispositivo, el indicador luminoso parpadeará en azul y azul alternativamente para emparejar el dispositivo Bluetooth. Busque el nombre del dispositivo Bluetooth Glasses_E10 en la página del teléfono y conéctese.

Dopo che gli occhiali intelligenti sono stati accesi, accendi il Bluetooth del telefono cellulare, cerca il nome del dispositivo: Glasses_E10 e connettiti.

(Nota:gli occhiali intelligenti si spegneranno automaticamente dopo la ricarica, si disattiveranno il bluetooth in caso di eccessiva durata di ricarica. Gli occhiali intelligenti riconosceranno automaticamente il dispositivo accoppiato e si collegheranno automaticamente.)Se il nome del dispositivo Bluetooth Glasses_E10, fare doppio clic sui tasti a sfioramento sinistro e destro dopo aver acceso il dispositivo, l'indicatore lampeggia verde e blu lampeggiano alternativamente per far sì che il dispositivo Bluetooth raggiunga lo stato di ricerca. Fare clic sul nome del dispositivo Bluetooth Glasses_E10 nella pagina del telefono e connettersi.)

Note: After turning on any temple, you will be prompted in Chinese or English if you click on any of the temples 4 times in a row

Remarque: après la mise sous tension, cliquez sur n'importe quel temple pendant 4 fois consécutives pour afficher le chinois ou l'anglais

Hinweis: Wenn Sie nach dem Einschalten eine Mal hintereinander auf einen Tempel klicken, werden Chinesisch oder Englisch angezeigt

Nota: Después de encender, haga clic en cualquier templo durante 4 veces consecutivas para indicar chino o inglés.

Nota: dopo l'accensione, fare clic su qualsiasi tempio per 4 volte consecutive richiederà cinese o inglese.

Paired temples

If you use one leg to make a sound, the solution: disconnect the E10 Bluetooth connection, restart it, and touch both legs twice at the same time to pair!

Si vous utilisez une jambe pour faire un son, la solution : déconnectez la connexion Bluetooth E10, redémarrez-le et touchez vos jambes deux fois en même temps pour l'appairer !

Wenn Sie ein Bein verwenden, um ein Geräusch zu machen, die Lösung: Trennen Sie die E10 Bluetooth-Verbindung, starten Sie sie neu und berühren Sie beide Beine zweimal gleichzeitig, um die Verbindung herzustellen!

Si se usa una pierna para hacer un sonido, la solución: desconecte la conexión Bluetooth E10, reinícielo y toque sus piernas dos veces al mismo tiempo para emparejar!

Se usi una gamba per emettere un suono, la soluzione: disconnetti la connessione Bluetooth E10, riavviala e tocca le gambe due volte contemporaneamente per accoppiarle!

Wear induction

When wearing glasses, it will automatically play music, if you take off the glasses, it will automatically pause playing music

La musique jouera automatiquement lorsque vous porterez des lunettes et se mettra automatiquement en pause lorsque vous lunettes

Beim Tragen einer Brille wird automatisch Musik abgespielt und beim Abnehmen der Brille automatisch angehalten

La música se reproducirá automáticamente cuando se tenga gafas y se detendrá automáticamente cuando se quitan las gafas

La musica verrà riprodotta automaticamente quando si indossano gli occhiali e si interromperà automaticamente quando gli occhiali vengono tolti

Phone

Incoming call answering(call: touch (left or right) 2 times, Reject a call: long press the touch key (left or right)for 2 seconds, Make the last call: call the last dialed number on the phone)

Répondre à un appel entrant (terminer un appel: touche (gauche ou droite) 2 fois, Rejeter un appel: appuyez longuement sur la touche tactile (gauche ou droite)pendant 2 secondes, Effectuer le dernier appel: composez le dernier numéro composé sur le téléphone)

Eingehende Anrufannahme (Anruf beenden: Berühren Sie zweimal (links oder rechts), Anruf ablehnen: Drücken Sie die Touch-Taste (links oder rechts) 2 Sekunden lang, Letzten Anruf tätigen: Wählen Sie die letzte Nummer, die Sie auf dem Telefon eingestellt werden)

Respuesta / finalización de llamada entrante: toque (izquierda o derecha) 2 veces, Rechazar una llamada: mantenga presionada la tecla táctil (izquierda o derecha) durante 2 segundos, Marcar la última llamada: marque el último número que ha marcado en el teléfono)

Chiamata in arrivo risposta / fine chiamata: tocare (sinistra o destra) 2 volte, Rifiutare una chiamata: premere a lungo il tasto tocco (sinistra o destra) per 2 secondi, Ultimo: il numero dell'ultima chiamata può essere regolato sul telefono)

Music

Music pause/play: touch (left or right) 2 times
Music switch: touch and hold the right button to switch to the previous song
Music switch: touch and hold the left button to switch to the next song

Pause / reprise de la musique: toucher (gauche ou droite) 2 fois
Changer de musique: touchez et maintenez gauche 5 secondes pour passer à la chanson précédente
Appuyez et maintenez droite 5 secondes pour passer à la chanson suivante

Musikpause / -wiedergabe: Berühren Sie zweimal (links oder rechts)
Musikwechsel: Berühren und halten Sie mit der linken Maustaste nach 5 Sekunden, um zum vorherigen Titel zu wechseln
Berühren und halten Sie mit der rechten Maustaste 5 nach unten um zum nächsten Titel zu wechseln

Pausa / reproducción de música: toque (izquierda o derecha) 2 veces
Interruptor de música: toque y haga clic en la izquierda 5 veces para pasar a la canción anterior
Toque y haga clic derecho 5 veces dejar para cambiar a la siguiente canción

Pausa / riproduzione della musica: tocare (sinistra o destra) 2 volte
Interruttore musicale: tocare e fare clic a sinistra 5 ti tocco per passare al brano precedente
Toccare e fare clic a destra 5 in basso per passare al brano successivo

Volume

Reduction: touch and hold the button on the left to reduce the volume
Increase: touch and hold the right button to increase the volume
Volume: touch and hold the left button to reduce the volume

Diminuer: appuyez longuement sur le bouton de gauche pour diminuer le volume
Augmenter: appuyez longuement sur le bouton droit pour augmenter le volume
(Remarque: le volume de la musique peut également être réglé sur le téléphone)

Verringern: Berühren und halten Sie die Taste links, um die Lautstärke zu verringern
Erhöhen: Berühren und halten Sie die rechte Taste, um die Lautstärke zu erhöhen
(Hinweis: Die Musiklautstärke kann auch am Telefon eingestellt werden)

Disminuir: mantenir presionado el botón de la izquierda para disminuir el volumen
Aumentar: toque y mantenga presionado el botón derecho para aumentar el volumen
(Nota: el volumen de la música también se puede ajustar en el teléfono)

Diminuisci: tocca e tieni premuto il pulsante a sinistra per diminuire il volume
Aumenta: tocca e tieni premuto il pulsante destro per aumentare il volume
(Nota: il volume della musica può essere regolato anche sul telefono)

Remote camera

Remotely take pictures: first turn on the camera on the mobile phone and then touch the left button of the glasses once to take pictures remotely

Prendre des photos à distance : allumez d'abord l'appareil photo du téléphone et appuyez une fois sur le bouton sur le côté gauche des lunettes pour prendre des photos à distance

Bilder aus der Ferne aufnehmen: Schalten Sie zuerst die Kamera am Telefon ein und berühren Sie einmal die Taste auf der linken Seite der Brille, um Bilder aus der Ferne aufzunehmen

Tome fotografías de forma remota: primero encienda la cámara del teléfono y toque el lado en el lado izquierdo de las gafas una vez para tomar fotografías de forma remota

Scatta foto da remoto: accendi prima la fotocamera del telefono e tocca una volta il pulsante sul lato sinistro degli occhiali per scattare foto da remoto

Voice assistance

Wake up the voice assistant: touch and tap (left or right) 3 times

Réveiller l'assistant vocal: touchez et touchez (gauche ou droite) 3 fois

Wecken Sie den Sprachassistenten auf: Berühren und tippen Sie dreimal (links oder rechts)

Activar el asistente de voz: toque y toque (izquierda o derecha) 3 veces

Risveglia l'assistente vocale: tocca e tocca (sinistra o destra) 3 volte

Chinese and English language switching

Chinese and English language switching: touch (left or right) 4 times

Changement de langue chinoise et anglaise: touchez (gauche ou droite) 4 fois

Umschalten der chinesischen und englischen Sprache: Berühren Sie 4 Mal (links oder rechts)

Cambio lingua cinese e inglese: tocare (sinistra o destra) 4 volte

Recharge

Magnetic charging the red light is always on when charging
The blue light is always on when fully charged (it takes 90 minutes to fully charge)

Charge magnétique le voyant rouge est toujours allumé lors de la charge lumière bleue est toujours allumée lorsqu'elle est complètement chargée (cela prend 90 minutes pour charger complètement)

Magnetisches Laden Die rote LED leuchtet beim Laden immer
Die blaue LED leuchtet immer, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist (das vollständige Aufladen dauert 90 Minuten).

Carga magnética la luz roja siempre está encendida durante la carga La luz azul está siempre encendida cuando está completamente cargada (carga 90 minutos en cargarse por completo)

Carica magnetica la luce rossa è sempre accesa durante la ricarica La luce blu è sempre accesa quando è completamente carica (ci vogliono 90 minuti per caricare completamente)

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning:Changes or modifications to this unit not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement:
This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Product Name	Bluetooth glasses
Model No.	E10
FCC ID	2ABSO-E10

Made in China