CARGA
Para cargar la Rueda de Equilibrio Eléctrica, asegúrate de que el hoverboard está apagado. Inserta el cargador en el puerto de carga del hoverboard. No habrá más encendidas que la luz LED de encendido. Si la luz LED de encendido está en rojo, esto indica que aún debe cargarse. Si la luz LED de encendido está en verde, esto indica que el hoverboard está completamente cargado y listo para usar. Cuando la luz está verde, desconecta el cargador para conservar la vida de la batería.
Manufacturer : Shenzhen YongLeTong Electronic Technology Co.,Ltd
Model No. : YLT-CD210050US
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Y USO
No cargue la Rueda de Equilibrio Eléctrica si el cargador o el puerto están mojados.
No almacene ni cargue la Rueda de Equilibrio Eléctrica en temperaturas extremas de calor o frío, ya que esto dañará la batería y la electrónica interna.
¡No almacene en el exterior!
No lo tires cuando no lo necesites o deseches tu hoverboard. Puede ser un riesgo para ti y para los demás.
¡ADVERTENCIA!
Riesgo de incendio - No hay partes reparables por el usuario.
La exposición prolongada a los rayos UV, a la lluvia y a las inclemencias del tiempo puede dañar los materiales de la carcasa.
Guárdelo en el interior cuando no lo utilice.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS
Alimentación por batería: 18V/2AH
Tiempo de carga: 3-4horas
Tiempo de operación: 30-45minutos
Voltaje: 18V
Carga máxima: 21.0V/0.5A
Temperatura de funcionamiento: 5°C-40°C
Temperatura de carga: 5°C-40°C
Humedad relativa almacenada:5%-85%
Garantía del vendedor 60 días: 0-30 días devolución y reembolso gratis, 31-60 días para cambio, sin reembolso. Si compra una garantía de extensión, comuníquese con la garantía de extensión después de que venza la garantía del vendedor.

⚠ Por favor, cargue completamente antes de usar el hoverboard.
⚠ Por favor, no cargue más de 6 horas.

ELECTRIC HOVERBOARD

USER'S MANUAL

HOVERBOARD ELÉCTRICO

MANDO DE USUARIO

email : support@double-global.com
Tel : +19092061113

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

To duplicate this product, you must comply with the following requirements: 1. Do not change the circuit diagram and the main chip parameters. 2. Do not change the antenna specifications and the distance between the antenna and the human body. 3. Do not change the software program. 4. Do not change the shell structure that affects the radiation performance. 5. Do not add or remove accessories and parts. 6. Do not change the hardware and software of the Bluetooth module, and do not add other Bluetooth modules. 7. Do not change the Bluetooth module and its antenna. 8. Do not change the shielding structure of the Bluetooth module. 9. Do not change the Bluetooth module and its antenna to other products.

ELECTRIC BALANCE WHEEL USER'S MANUAL

SAFETY GUIDELINES

SAFE USE
Our company aims to promote safety in the use of the Electric Balance Wheel
Like riding a bicycle or driving a car, the Electric Wheel is a potentially dangerous vehicle that requires learning and mastery so please read all instructions in this manual thoroughly to educate and prepare yourself for riding.
- Before riding, always check the device's tires for damage and ensure all screws on the device are securely fastened. Tighten any loose screws.
- Familiarize yourself with the safety procedures for charging,riding, traffic, storage, and shutdown for the device.
- Never ride the Electric Balance Wheel if you feel it may endanger your safety or the safety of others.
- Do not modify the Electric Balance Wheel with other market products.Modifying the motor, wheel, balance, or electronics of the device, as this may cause serious damage.

WARNING!
Before use,please make sure the rider is equipped with safety knee and elbow pads along with a helmet!

WEIGHT LIMIT
Before riding the Electric Balance Wheel, please ensure that you are within the following weight limits to avoid stressing or overloading the device.
- Maximum:54 kg/119 lbs.
- Minimum:20kg / 44 lbs.

RIDING LIMITS
The maximum range of the Electric Balance Wheel is subject to multiple factors, including:
- *Terrain:* Smooth, flat terrain will increase the device's range, while rougher, bumpier terrain will reduce it.
- *Weight:* Lighter riders will be able to travel farther.
- *Environment temperature:* Extreme cold or hot temperatures will reduce the device's range.
- *Maintenance:* Properly charged and maintained batteries will last longer.

- Bajo ninguna circunstancia debe utilizar la Rueda de Equilibrio Eléctrica en situaciones en las que pueda perder el control, entrar en colisión o causar daños a sí mismo o a otros. Por favor, asegúrese de que el dispositivo está en buenas condiciones antes de usarlo, y lea atentamente y se familiarice con este manual.
- No utilice la Rueda de Equilibrio Eléctrica como medio de transporte público. El dispositivo está destinado únicamente al entretenimiento personal.
- No utilice la Rueda de Equilibrio Eléctrica si tiene antecedentes de enfermedad cardíaca, presión arterial alta o si está embarazada/enfermera.
- No utilice la Rueda de Equilibrio Eléctrica bajo la influencia de alcohol, drogas u otras sustancias.
- Respete siempre las leyes de tráfico locales cuando utilice la Rueda de Equilibrio Eléctrica.
- Mantenga la conciencia de su entorno mientras maneja el dispositivo.
- Mantenga siempre las plantas de los pies en pleno contacto con la almohadilla cuando utilice el equipo.
- No realice ninguna otra actividad mientras maneja el dispositivo, incluidos los mensajes, escuchar música, leer o cualquier otra actividad que requiera sus manos y ojos.
- No viajar a altas velocidades en reversa.
- No utilice el aparato en una carretera mojada, con hielo o con lluvia o nieve.
- Si desea utilizar la Rueda de Equilibrio Eléctrica en una zona en la que se requiere permiso, obtenga primero dicho permiso.
- No arrangue ni se detenga de repentinamente.
- Evite conducir en una pendiente pronunciada.

CARGA Y MANTENIMIENTO
Por favor, siga las siguientes instrucciones para el buen cuidado de la batería controlada en la Rueda de Equilibrio Eléctrica.
BATERÍA BAJA
Cuando el indicador LED rojo muestre que el nivel de batería en el interior del dispositivo es bajo, deje de utilizar el dispositivo. El uso continuado cuando la batería está baja hará que las ruedas se bloquean, pudiendo dañar el dispositivo.
Si se produce alguna de las siguientes situaciones, deje de utilizar inmediatamente el dispositivo:
1. Un olor inusual o una temperatura elevada procedentes del dispositivo
2. Fugas de cualquier material
Por favor, tenga en cuenta que el mantenimiento de la batería deben ser realizados por profesionales. Tenga en cuenta que las baterías de litio no pueden tirarse legalmente a la basura, sino que deben reciclarse y procesarse a través de los canales adecuados. Póngase en contacto con su centro local de reciclaje de baterías para conocer el procedimiento.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
Si la Rueda de Equilibrio Eléctrica funciona mal o se ve comprometida de alguna de las siguientes maneras, el dispositivo puede alertar al usuario con una luz indicadora de advertencia y un zumbido de alarma.
- Superar la velocidad máxima de seguridad de 6.2 millas por hora
- Batería casi agotada
- Balanceo del cuerpo hacia adelante y hacia atrás durante más de 30 segundos

Además, el dispositivo entrará automáticamente en el modo de "parada" si se produce alguna de las siguientes situaciones:
- El dispositivo gira en cualquier dirección más de 35 grados
- Los neumáticos se bloquean durante más de 2 segundos
- La tensión de la batería es inferior al valor de protección
- Descarga sostenida y continuada de la batería que pueda dañar el dispositivo (como empujar durante demasiado tiempo en una pendiente pronunciada)

¡ADVERTENCIA!
Si se enciende el indicador de "batería baja", no siga utilizando la Rueda de Equilibrio Eléctrica, ya que puede afectar a la vida útil de la batería interna de manera duradera.
PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN
Para su seguridad, tenga en cuenta las siguientes condiciones cuando utilice la Rueda de Equilibrio Eléctrica, ya que puede afectar a la vida útil de la batería interna de manera duradera.
- Le rogamos que lleve ropa deportiva cómoda e informal y zapatos sin tacones para garantizar un contacto adecuado con las almohadillas de los pies.
- Practique el uso de la Rueda de Equilibrio Eléctrica en un campo abierto, en un aparcamiento vacío o en otro terreno familiar y llano hasta que domine el arranque, la parada, el giro y el desmontaje del dispositivo.
- Las superficies de conducción deben ser planas, con pendientes mínimas.
- Evite utilizar la Rueda de Equilibrio Eléctrica cerca de los peatones y del tráfico.

La Rueda de Equilibrio Electrica no es legal en la calle y no debe ser utilizada en las carreteras donde se permiten los vehículos de motor.

INFORMACIÓN SOBRE SALUD Y SEGURIDAD
Esta sección destaca los conocimientos y las medidas de seguridad adecuados con los que debe familiarizarse antes de utilizar la Rueda de Equilibrio Eléctrica. La comprensión de los puntos aquí enumerados puede mejorar su seguridad y su disfrute.

- *Speed and driving style.* Keeping a medium, comfortable speed will increase the maximum range of the device, while frequent stops, stops, and abrupt turns will reduce it.

SPEED LIMIT
The maximum speed of the Electric Balance Wheel is approximately 10 kilometers per hour, or 6.2 miles per hour.
When driving over the maximum allowable speed, the device may emit a warning alarm.

DRIVING THE ELECTRIC BALANCE WHEEL
As mentioned, safety in operating the Electric Balance Wheel is important.
Please familiarize yourself with the following instructions for an optimal experience.

OPERATION INSTRUCTIONS
Step1. Press the power button to turn on the Electric Balance Wheel.
Step2. Place one foot gently on a pad to activate the device's automatic self-balance systems. With the two pads flashing, step onto the Electric Balance Wheel, and transfer your weight onto the device as smoothly as possible.
Step3. After the hoverboard is balanced, the Electric Balance Wheel will level out and remain stationary. Lean forward to make the device travel forward, lean backward to reverse, and put your weight on one side to execute a turn.

NOTE
If you attempt to step onto the Electric Balance Wheel while the two sides are not balanced, a warning alarm may sound.
Step4. On-the-spot turns may be executed by shifting one foot forward and the other foot back. Only attempt this after you have grown comfortable with operating the Electric Balance Wheel
Step5. To dismount, decelerate until the device is stationary, then step quickly off to the rear with one foot, then the other.

WARNING!
Do not make sudden movement sharp turns at high speeds.
Do not begin the unit operation by stepping on the Electric Balance Wheel on a slope, as this may damage the Electric Balance System or cause it to function incorrectly.

SAFETY FEATURES
If the Electric Balance Wheel malfunctions or becomes compromised in any of the following ways, the device may alert the user with a warning light and alarm sound.
- Going over the maximum safe speed of 6.2 miles per hour
- Battery near depletion
- Body rocking back and forth for more than 30 seconds

In addition, the device will automatically enter "stop" mode if any of the following occurs:
- The device rotates in either direction more than 35 degrees
- Tires become locked for more than 2 seconds
- The battery voltage is lower than the protection value
- Sustained, continued discharge of battery that may damage the device
(such as pushing for too long up a steep slope)

WARNING!
If the "battery low" indicator turns on, do not continue to operate the Electric Balance Wheel, as it may affect the long-term life of the internal battery.

DRIVING PRACTICES
For your safety, please observe the following conditions when operating the Electric Balance Wheel, as it may affect the long-term life of the internal battery.
- Please wear comfortable, casual sportswear and shoes without heels to ensure proper contact with the foot pads.
- Practice operating the Electric Balance Wheel in an open field, empty parking lot, or other familiar, flat terrain until you are proficient at starting, stopping, turning, and dismounting from the device.
- Driving surfaces should be flat, with minimal slopes.
- Avoid operating the Electric Balance Wheel near pedestrians and traffic.

The Electric Balance Wheel is not street-legal and should not be operated on roads where motor vehicles are permitted.

HEALTH & SAFETY INFORMATION
This section highlights appropriate safety measures and warnings that you should become familiar with prior to operating the Electric Balance Wheel. Understanding the points outlined herein improve safety and enjoyment.

- *Velocidad y estilo de conducción.* Mantener una velocidad media y cómoda aumentará la autonomía máxima del dispositivo, mientras que los arranques, paradas y giros bruscos frecuentes la reducirán.

LÍMITE DE VELOCIDAD
La velocidad máxima del vehículo eléctrico es de aproximadamente 10 kilómetros por hora, u 6.2 millas por hora.
Cuando se conduzca por encima de la velocidad máxima permitida, el dispositivo puede emitir una alarma de advertencia.

Conducción de la Rueda de Equilibrio Eléctrica
Como se ha mencionado, la seguridad en el manejo de la Rueda de Equilibrio Eléctrica es importante.
Por favor, familiarícese con las siguientes instrucciones para una experiencia óptima.

INSTRUCCIONES DE USO
Paso 1. Pulse el botón de encendido para encender la Rueda de Equilibrio Eléctrica.
Paso 2. Coloque un pie suavemente en una almohadilla para activar los sistemas de autoequilibrio del dispositivo. Con las dos almohadillas parpadeando, póngase sobre la Rueda de Equilibrio Eléctrica y transfiera su peso al dispositivo con la mayor suavidad posible.
Paso 3. Una vez que el hoverboard esté equilibrado, la Rueda de Equilibrio Eléctrica se nivelará y permanecerá inmóvil. Inclínate hacia delante para que el dispositivo se desplace hacia delante, inclínate hacia atrás para dar marcha atrás y pon tu peso en un lado para ejecutar un giro.

NOTA
Si intenta subirse a la Rueda de Equilibrio Eléctrica cuando los dos lados no están equilibrados, podría sonar una alarma de advertencia.
Paso 4. Los giros sobre la marcha pueden ejecutarse desplazando un pie hacia delante y el otro hacia atrás. Inténtalo sólo cuando se sienta cómodo con el manejo de la Rueda de Equilibrio Eléctrica
Paso 5. Para desmontar, desacelera hasta que el aparato esté parado, y luego salga rápidamente hacia atrás con un pie y luego con el otro.

WARNING!
Para su seguridad, no realizar giros bruscos a alta velocidad.
No comience la unidad de la Rueda de Equilibrio Eléctrica en una pendiente, ya que esto puede dañar el sistema de auto-equilibrio o hacer que funcione incorrectamente.

RUEDA DE EQUILIBRIO ELÉCTRICA MANUAL DEL USUARIO

GUÍAS DE SEGURIDAD
USO SEGURO
Nuestra empresa tiene como objetivo promover la seguridad en el uso de la Rueda de Equilibrio Eléctrica.
Al igual que montar en bicicleta o conducir un coche, la Rueda Eléctrica es un vehículo potencialmente peligroso que requiere aprendizaje y dominio, por lo que le rogamos que lea detenidamente todas las instrucciones de este manual para instruirse y prepararse para la conducción.
- Antes de montar, comprueba siempre que los neumáticos del dispositivo no estén dañados y asegúrese de que todos los tornillos del dispositivo estén bien apretados. Ajriete los tornillos sueltos.
- Familiarícese con los procedimientos de seguridad para la carga, la conducción, el tráfico, el almacenamiento y el apagado del dispositivo.
- No monte nunca la Rueda de Equilibrio Eléctrica si cree que puede poner en peligro su seguridad o la de los demás.
- No modifique la Rueda de Equilibrio Eléctrica con otros productos del mercado que puedan afectar al motor, la rueda, el equilibrio o la electrónica del dispositivo, ya que esto puede causar daños graves.

¡ADVERTENCIA!
Antes de utilizarlo, asegúrese de que el piloto está equipado con rodilleras y coderas de seguridad y con un casco.

LÍMITE DE PESO
Antes de utilizar la Rueda de Equilibrio eléctrica, asegúrese de que se encuentra dentro de los siguientes límites de peso para evitar estresar o sobrecargar el dispositivo.
- Máximo: 54 kg/119 lbs.
- Mínimo: 20kg / 44 lbs.

LÍMITES DE MONTAJE
El alcance máximo de la Rueda de Equilibrio Eléctrica está sujeto a múltiples factores, entre ellos:
- *Terreno.* Los terrenos lisos y llanos aumentarán el alcance del dispositivo, mientras que los terrenos más accidentados y con baches lo reducirán.
- *El peso.* Los pilotos más ligeros podrán viajar más lejos con una sola carga.
- *Temperatura del entorno.* Las temperaturas extremas de calor o frío reducirán el alcance del dispositivo.
- *Mantenimiento.* Las baterías cargadas y mantenidas correctamente duran más.

- Under no circumstances should you use the Electric Balance Wheel in situations where you are likely to lose control, get into collisions, or otherwise cause damage to yourself or others Please ensure that the device is in good condition prior to operating, and carefully read and be familiar with this manual.
- Do not use the Electric Balance Wheel as a means of public transportation. The device is meant for personal entertainment only.
- Do not use the Electric Balance Wheel if you have a history of heart disease, high blood pressure, or if you are pregnant/nursing.
- Do not use the Electric Balance Wheel while under the influence of alcohol, drugs, or other substances.
- Always comply with local traffic laws when operating the Electric Balance Wheel.
- Maintain awareness of your surroundings while operating the device .
- Keep the soles of your feet in full contact with the pads at all times when operating the device.
- Do not engage in any other activities while operating the device, including texting, listening to music, reading, or any other activity that requires your hands and eyes.
- Do not travel at high speeds in reverse.
- Do not operate the device on a wet road, ice, or in the rain or snow .
- If you wish to use the Electric Balance Wheel in an area where permission is required, secure permission first.
- Do not start or stop suddenly.
- Avoid driving on a steep slope.

CHARGING & MAINTENANCE
Please adhere to the following instructions for good care of the battery controlled in the Electric Balance Wheel .

LOW BATTERY
When the red indicator LED shows that the battery level inside the device is low, stop the Electric Balance Wheel in an area where the battery is low will result in the wheels locking, potentially damaging the device.
If either of the following occurs, immediately stop using the device:
1. Noticeable smell or high temperature coming from the device
2. Leakage of any material
Please note that maintenance of the battery should be handled by professionals. Note that lithium batteries cannot legally be thrown out with the trash, but must be recycled and processed through proper channels. Contact your local battery recycling center for the procedure.

- No utilice en ningún caso el hoverboard en situaciones en las que pueda perder el control, entrar en colisión o causar daños a sí mismo o a otros. Por favor, asegúrese de que el dispositivo está en buenas condiciones antes de usarlo, y lea atentamente y se familiarice con este manual.
- No utilice la Rueda de Equilibrio Eléctrica como medio de transporte público. El dispositivo está destinado únicamente al entretenimiento personal.
- No utilice la Rueda de Equilibrio Eléctrica si tiene antecedentes de enfermedad cardíaca, presión arterial alta o si está embarazada/enfermera.
- No utilice la Rueda de Equilibrio Eléctrica bajo la influencia de alcohol, drogas u otras sustancias.
- Respete siempre las leyes de tráfico locales cuando utilice la Rueda de Equilibrio Eléctrica.
- Mantenga la conciencia de su entorno mientras maneja el dispositivo.
- Mantenga siempre las plantas de los pies en pleno contacto con la almohadilla cuando utilice el equipo.
- No realice ninguna otra actividad mientras maneja el dispositivo, incluidos los mensajes, escuchar música, leer o cualquier otra actividad que requiera sus manos y ojos.
- No viajar a altas velocidades en reversa.
- No utilice el aparato en una carretera mojada, con hielo o con lluvia o nieve.
- Si desea utilizar la Rueda de Equilibrio Eléctrica en una zona en la que se requiere permiso, obtenga primero dicho permiso.
- No arranque ni se detenga de repentinamente.
- Evite conducir en una pendiente pronunciada.

CARGA Y MANTENIMIENTO
Por favor, siga las siguientes instrucciones para el buen cuidado de la batería controlada en la Rueda de Equilibrio Eléctrica.
BATERÍA BAJA
Cuando el indicador LED rojo muestre que el nivel de batería en el interior del dispositivo es bajo, deje de utilizar el dispositivo. El uso continuado cuando la batería está baja hará que las ruedas se bloquen, pudiendo dañar el dispositivo.
Si se produce alguna de las siguientes situaciones, deje de utilizar inmediatamente el dispositivo:
1. Un olor inusual o una temperatura elevada procedentes del dispositivo
2. Fugas de cualquier material
Por favor, tenga en cuenta que el mantenimiento de la batería deben ser realizados por profesionales. Tenga en cuenta que las baterías de litio no pueden tirarse legalmente a la basura, sino que deben reciclarse y procesarse a través de los canales adecuados. Póngase en contacto con su centro local de reciclaje de baterías para conocer el procedimiento.

CARGAR
Para cargar el hoverboard, asegúrese de que el hoverboard está apagado. Inserte el cargador en el puerto de carga del hoverboard. No habrá más encendidas que la luz LED de encendido. Si la luz LED de encendido está en rojo, esto indica que aún debe cargarse. Si la luz LED de encendido está en verde, esto indica que el hoverboard está completamente cargado y listo para usar. Cuando la luz está verde, desconecta el cargador para conservar la vida de la batería.
Manufacturer : Shenzhen YongLeTong Electronic Technology Co.,Ltd
Model No. : YLT-CD210050US
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Y USO
No cargue la Rueda de Equilibrio Eléctrica si el cargador o el puerto están mojados.
No almacene ni cargue la Rueda de Equilibrio Eléctrica en temperaturas extremas de calor o frío, ya que esto dañará la batería y la electrónica interna.
¡No almacene en el exterior!
No lo tires cuando no lo necesites o deseches tu hoverboard. Puede ser un riesgo para ti y para los demás.
¡ADVERTENCIA!
Riesgo de incendio - No hay partes reparables por el usuario.
La exposición prolongada a los rayos UV, a la lluvia y a las inclemencias del tiempo puede dañar los materiales de la carcasa.
Guárdelo en el interior cuando no lo utilice.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS
Alimentación por batería: 18V/2AH
Tiempo de carga: 3-4horas
Tiempo de operación: 30-45minutos
Voltaje: 18V
Carga máxima: 21.0V/0.5A
Temperatura de funcionamiento: 5°C-40°C
Temperatura de carga: 5°C-40°C
Humedad relativa almacenada:5%-85%
Garantía del vendedor 60 días: 0-30 días devolución y reembolso gratis, 31-60 días para cambio, sin reembolso. Si compra una garantía de extensión, comuníquese con la garantía de extensión después de que venza la garantía del vendedor.

⚠ Por favor, cargue completamente antes de usar el hoverboard.
⚠ Por favor, no cargue más de 6 horas.

CHARGING
To charge the Electric Balance Wheel, make sure the hoverboard is turned off. Insert the charger into the hoverboard's charging port. There will be no other lights on but the power LED light. If the power LED light is red, this indicates that it still needs to be charged. If the power LED light is green, this indicates that the hoverboard is fully charged and ready to use. When the light is green, disconnect the charger to conserve battery life.
Manufacturer : Shenzhen YongLeTong Electronic Technology Co.,Ltd
Model No. : YLT-CD210050US
STORAGE & OPERATING TEMPERATURE
Do not charge the Electric Balance Wheel if the charger or port is wet.
Do not store or charge the Electric Balance Wheel in extreme hot or cold temperatures, as this will damage the battery and the internal electronics.
Do not store Outside!
Don't throw it away When you don't need or scrap your hover board!
It can be a risk to you and others.

DO NOT be stored in places with direct sunlight.
DO NOT be used on surfaces with accumulated water or muddy roads.
DO NOT be immersed in water for cleaning but for cleaned with a wrung out damp cloth.
DO NOT be overloaded and protective gear should be worn.
ONLY can be tested by riding on flat cement and asphalt surfaces.
When chargered should be kept away from flammable materials.
ONLY CAN suitable for USE a maximum climbing angle of 3 degrees, please used on a suitable roads.

DO NOT intended for use at elevations areater than 2000m above sea level.

WARNING!
Risk of Fire - No User Serviceable Parts.
Prolonged Exposure to UV Rays, Rain and the Elements May Damage the Enclosure Materials. Store Indoors when Not in Use.

DETAILED TECHNICAL SPECIFICATIONS
Battery Power: 18V/2AH
Charging Time: 3-4hours
Operating Time: 30-45minutes
Voltage: 18V
Max Charge: 21.0V/0.5A
Working temperature:5°c-40°c
Charging temperature:5°c-40°c
Stored relative humidity:5%-85%

⚠ Please fully charge before use the hoverboard.
⚠ Please do not charge more than 6 hours.

CHARGEMENT
Pour charger l'appareil, assurez-vous que l'hoverboard est éteint. Insérez le chargeur dans le port de charge de l'hoverboard. Il n'y aura pas d'autres lumières allumées que la lumière LED d'alimentation. Si le voyant d'alimentation est rouge, cela signifie qu'il doit encore être chargé. Si le voyant d'alimentation est vert, cela signifie que l'hoverboard est entièrement chargé et prêt à être utilisé. Lorsque le voyant est vert, débranchez le chargeur pour préserver la durée de vie de la batterie.
Manufacturer : Shenzhen YongLeTong Electronic Technology Co.,Ltd
Model No. : YLT-CD210050US
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE ET DE FONCTIONNEMENT
Ne pas charger l'hoverboard si le chargeur ou le port est mouillé.
Ne stockez pas ou ne chargez pas l'appareil dans des températures extrêmement chaudes ou froides, car cela endommagerait la batterie et l'électronique interne.
Ne le stockez pas à l'extérieur!
Ne le jetez pas Si vous n'avez pas besoin de votre hoverboard ou si vous le mettez au rebut ! Il peut représenter un risque pour vous et les autres.
ATTENTION !
Risque d'incendie - Aucune pièce réparable par l'utilisateur.
L'exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie et aux éléments peut endommager les matériaux du boîtier, stockez-le à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES
Alimentation de la batterie : 18V/2AH
Temps de charge : 3-4heures
Temps de fonctionnement : 30-45minutes
Tension : 18V
Tension maximale : 21.0V/0.5A
Température de fonctionnement : 5°C-40°C
Température de chargement : 5°C-40°C
Humidité du stockage : 5%-85%

⚠ Veuillez charger complètement l'hoverboard avant de l'utiliser.
⚠ Ne pas charger plus de 6 heures.

- N'utilisez en aucun cas l'hoverboard dans des situations où vous risquez de perdre le contrôle, d'entrer en collision ou de causer des dommages à vous-même ou à d'autres personnes. Veuillez-vous assurer que l'appareil est en bon état avant de l'utiliser, et lisez attentivement ce manuel et familiarisez-vous avec lui.
- N'utilisez pas l'hoverboard comme moyen de transport public. L'appareil est destiné à un divertissement personnel uniquement.
- N'utilisez pas l'hoverboard si vous souffrez de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle ou si vous êtes enceinte ou allaitante.
- N'utilisez pas l'hoverboard si vous êtes sous l'influence de l'alcool, de drogues ou d'autres substances.
- Respectez toujours les règles de circulation locales lorsque vous utilisez l'hoverboard.
- Restez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'appareil.
- Gardez la plante de vos pieds en contact avec les coussins à tout moment lorsque vous utilisez l'appareil.
- Ne vous livrez à aucune autre activité pendant que vous utilisez l'appareil, y compris l'envoi de SMS, l'écoute de musique, la lecture ou toute autre activité nécessitant vos mains et vos yeux.
- Ne roulez pas à grande vitesse en marche arrière.
- N'utilisez pas l'appareil sur une route mouillée, sur la glace, sous la pluie ou la neige.
- Si vous souhaitez utiliser l'hoverboard dans une zone où une autorisation est requise, obtenez d'abord cette autorisation.
- Ne pas démarrer ou s'arrêter brusquement.
- Evitez de conduire sur une pente raide.

CHARGEMENT ET ENTRETIEN
Veuillez respecter les instructions suivantes pour un bon entretien de la batterie contenue dans l'appareil.
BATTERIE FAIBLE
Lorsque le voyant rouge indique que le niveau de la batterie à l'intérieur de l'appareil est faible, cessez d'utiliser l'appareil. Une utilisation prolongée lorsque la batterie est faible entraînera le bloçage des roues, ce qui pourrait endommager l'appareil.
Si l'une des situations suivantes se produit, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil :
1. Une odeur ou une température élevée provenant de l'appareil.
2. Fuite d'un matériau quelconque.
La réparation et l'entretien de la batterie doivent être effectués par des professionnels qualifiés. Si vous choisissez de jeter votre batterie endommagée, sachez que les batteries au lithium ne peuvent pas légalement être jetées à la poubelle, mais doivent être recyclées et traitées par des canaux appropriés. Contactez votre centre local de recyclage pour connaître la procédure à suivre.

MANUEL D'UTILISATION DE L'HOVERBOARD ÉLECTRIQUE

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ
UTILISATION SÛRE
Notre objectif est de promouvoir la sécurité dans l'utilisation de l'overboard électrique.
Comme la bicyclette ou la voiture, l'hoverboard est un véhicule potentiellement dangereux qui nécessite un apprentissage et une maîtrise. Il faut donc lire attentivement toutes les instructions de ce manuel pour se préparer à la conduite.
- Avant de rouler, vérifiez toujours que les pneus de l'appareil ne sont pas endommagés et assurez-vous que toutes les vis de l'appareil sont bien fixées.Resserrez toutes les vis desserrées.
- Familiarisez-vous avec les procédures de sécurité pour la charge, d'utilisation, du traffic, de stockage et d'arrêt pour l'appareil.
- Ne conduisez jamais l'overboard si vous pensez qu'il peut mettre en danger votre sécurité ou la sécurité des autres.
- Ne modifiez pas l'overboard avec d'autres produits du marché qui pourraient affecter le moteur, la roue, l'équilibre ou l'électronique de l'appareil car cela pourrait causer de graves dommages.électronica del dispositivo, ya que esto puede causar daños graves.

AVERTISSEMENT !
Avant toute utilisation, assurez-vous que le pilote est équipé de genouillères et de coudières de sécurité ainsi que d'un casque !

LIMITE DE POIDS
Avant d'utiliser l'hoverboard, veuillez-vous assurer que vous êtes dans les limites de poids suivantes pour éviter de stresser ou de surcharger l'appareil.
- Maximum :54 kg/119 lbs.
- Minimum :20kg / 44 lbs.

LIMITES D'UTILISATION
La portée maximale de l'hoverboard est soumise à de multiples facteurs, notamment :
- *Le terrain.* Un terrain lisse et plat augmente la portée de l'appareil, tandis qu'un terrain plus accidenté et bosselé la réduit.
- *Poids.* Les cavaliers plus légers seront en mesure de voyager plus loin.
- *Température de l'environnement.* Les températures extrêmement chaudes ou froides réduiront l'autonomie de l'appareil.
- *Entretien.* Des batteries régulièrement chargées et entretenues dureront plus longtemps.

- *Vitesse et style de conduite.* Le maintien d'une vitesse moyenne et confortable augmentera l'autonomie maximale de l'appareil, tandis que les démarrages, arrêts et virages brusques fréquents la réduiront.

LIMITE DE VITESSE
La vitesse maximale de l'hoverboard est d'environ 10 km/h, ou 6,2 miles par heure.
En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'appareil peut émettre une alarme d'avertissement.

CONDUITE L'HOVERBOARD
Comme mentionné ci-dessus, la sécurité dans l'utilisation de l'overboard est importante.
Veuillez-vous familiariser avec les instructions suivantes pour une expérience optimale.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
Étape 1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le balancier électrique.
Étape 2. Posez doucement un pied sur un coussin pour activer le système d'auto-équilibre automatique de l'appareil sur la roue d'équilibre électrique et transférez votre poids sur l'appareil aussi doucement que possible.
Étape 3. Une fois l'hoverboard équilibré, l'appareil se stabilisera et restera immobile. Penchez-vous vers l'avant pour faire avancer l'appareil, penchez-vous vers l'arrière pour faire marche arrière, et mettez votre poids sur un côté pour exécuter un virage.

NOTE
Si vous tentez de monter sur la roue d'équilibre électrique alors que les deux côtés ne sont pas équilibrés, une alarme d'avertissement peut se déclencher.
Étape 4. Vous pouvez effectuer des virages sur place en déplaçant un pied vers l'avant et l'autre vers l'arrière. N'essayez de le faire qu'après vous être familarisé avec le fonctionnement de l'hoverboard.
Étape 5. Pour descendre, décélérez jusqu'à ce que l'appareil soit immobile, puis descendez rapidement vers l'arrière avec un pied, puis l'autre.

ATTENTION !
Pour votre sécurité, n'essayez pas de prendre des virages brusques à grande vitesse.
Ne commencez pas une utilisation pas l'utilisation de l'hoverboard sur une pente, car cela peut endommager le système d'auto-équilibrage ou le faire fonctionner de manière incorrecte.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
Si la roue d'équilibre électrique présente un dysfonctionnement ou une défaillance dans l'un des cas suivants, l'appareil peut alerter l'utilisateur au moyen d'un témoin lumineux et d'un avertisseur sonore.
- Dépassement de la vitesse maximale de sécurité de 6,2 miles par heure.
- Batterie presque épuisée
- Le corps se balance d'avant en arrière pendant plus de 30 secondes.

En outre, l'appareil passe automatiquement en mode " arrêt " si l'un des cas suivants se produit :
- L'appareil tourne dans un sens ou dans l'autre de plus de 35 degrés.
- Les pneus se bloquent pendant plus de 2 secondes.
- La tension de la batterie est inférieure à la valeur de protection
- Décharge prolongée et continue de la batterie susceptible d'endommager l'appareil
(par exemple, pousser trop longtemps sur une pente raide).

ATTENTION !
Si l'indicateur "batterie faible" s'allume, ne continuez pas à utiliser l'hoverboard, car cela pourrait affecter la durée de vie de la batterie interne.

PRATIQUES DE CONDUITE
Pour votre sécurité, veuillez respecter les conditions suivantes lors de l'utilisation de l'hoverboard, car cela peut affecter la durée de vie de la batterie interne.
- Portez des vêtements de sport confortables et décontractés et des chaussures sans talons pour assurer un bon contact avec les coussinets.
- Entraînez-vous à utiliser l'hoverboard dans un champ ouvert, un parking vide ou tout autre terrain plat et familier jusqu'à ce que vous maîtrisez le démarrage, l'arrêt, les virages et la conduite.
- Les surfaces d'entraînement doivent être planes, avec des pentes minimales.
•Evitez d'utiliser l'hoverboard à proximité de piétons et de véhicules. L'hoverboard n'est pas homologué pour la circulation routière et ne doit pas être utilisé sur les routes où les véhicules à moteur sont autorisés.

INFORMATIONS SUR SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
Cette section met en lumière les connaissances et les avertissements de sécurité appropriés avec lesquels vous devrez vous familiariser avant d'utiliser l'hoverboard. La compréhension des points décrits ici peut améliorer votre sécurité et votre plaisir.