GUESS
EST. 1981

WIRELESS HEADPHONES

STUDIO QUALITY SOUND

User Manual

* Please read this manual carefully before use
* Different model, different graphics, pictures for reference only

EN

Packing List:

Specifications:

BT Version	V5.4
Effective Distance	10m
Frequency Range	20Hz–20kHz
Sensitivity	115±3dB
Impedance	32Ω
Power Input	DC 5V 500mA
Speakers	40mm Driver
Charging Time	Around 2 Hours
Charging Overload	150mA
Battery Capacity	400mAh
Playback Time	20 Hours

Headset Introduction:

1) Microphone
2) TYPE-C USB charging port
3) LED indicator
4) Volume -
5) Power button (power on/off)
6) MFB button (Multipoint, answer/end call / reject call / Siri/voice assistant)
7) Volume down (short press: last song / long press)
8) Volume up (short press:Next song / long press)

Power ON / OFF Headset:

Power on: Press the switch button for about 2seconds until the indicator light starts flashing red and blue alternately, then release the button to complete the boot.

Power off: Press the switch button for about 3seconds until the blue indicator light goes off (the headset will have reminder sound).

Note: Please be sure the battery has been charged fully before first time using.

Wireless Connection:

1. Power on headset: Press the switch button for about 2seconds until the indicator light starts flashing red and blue alternately, then release the button to complete the boot.
2. Turn on the Bluetooth function of your phone or other products.
3. Search for the Bluetooth devices and select "GUESS HEADPHONES".
4. If pairing is successful, the headset will have short reminder sound.
5. Please make sure the headphone is in battery policy.
6. If not connect to the Phone(phone automatically enter turn on), please make sure the Bluetooth function of your phone is open.

Tips: If the pairing is not successful, please switch off headset firstly, and then switch on the headphone to reset again.

Tips: Please connect the headset with your mobile device within 5 minutes.

Wired Connection:

1. Insert the 3.5mm audio cable into the 3.5mm AUX port of headset.
2. Insert the other 3.5mm jack into mp3 / mp4 / player / your mobile phone or other compatible device to play your Music.

Control Function:

- Press once to increase volume
- Press and hold to skip forward
- Press once to play, pause, or answer a call / unlock Siri
- Press twice to find back to assistant
- Press and hold to reject incoming call
- Press once to decrease volume
- Press and hold to skip back
- Press and hold to power ON or OFF

Charging:



Notes: Low voltage when the red tone sounds and the indicator turns red to remind the battery has run out, and it needs to charge as soon as possible.

Precautions:

1. Please do not listen to music using this headphone. The maximum volume of the headset is 85dB. Excessive noise will damage hearing.
2. Please Align the USB port when plugging or pulling the USB cable in order to avoid damage to the USB cable and ports. Do not bend the cable.
3. If you do not use the headset for long periods, please turn off the headset and be sure to store it in a dry place, free from dust and extreme temperature (-10°C-45°C).
4. Please do not dismantle or modify the headset, and do not let it fall down from high place.

Safety warnings

Do not allow to wet, immerse, such as liquids and dampness. Do not place near heat sources, such as flames and other environmental effects of battery disposal.
Do not expose the batteries to excessive heat, such as the sun, fire or the like.

Warning

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
For your own safety, please be aware of your surroundings when using these headphones.

The symbol indicates DC Voltage

Recycling

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2AYSW-GUESS-BT-01
IC: 26966-GUESS-BT-01

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Designed in France. Made in China.

GUESS
EST. 1981

SLUCHAWKI BEZPRZEWODOWE

DŹWIĘK O STUDYJNEJ JAKOŚCI

Instrukcja obsługi

* Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją
* Różne modele, różne grafiki, zdjęcia załączone w celu odniesienia jeszcze

PL

Lista rzeczy do spakowania:

Dane techniczne:

BT Wersja	V5.4
Efektywna odległość	10m
Zakres częstotliwości	20Hz–20kHz
Wrażliwość	115±3dB
Impedancja	32Ω
Wejście zasilania	DC 5V 500mA
Głośniki	40mm Driver
Czas ładowania	Około 2 godzin
Zbyt do ładowania	150mA
Pojemność baterii	400mAh
Czas odtwarzania	20 godzin

Wyrowoźnienie do zestawu słuchawkowego:

1) Mikrofon
2) Port ładowania USB TYPE-C
3) Wskaźnik LED
4) Głośność -
5) Przycisk zasilania (włączanie/wyłączanie)
6) Przycisk MFB (Multipoint, odbieranie/kończenie połączenia / odrzucanie połączenia/Siri)
7) Zmniejszanie głośności (krótkie naciśnięcie/przełączanie utworu)
8) Zwiększanie głośności (krótkie naciśnięcie/następny utwór długie naciśnięcie)

Włączanie/wyłączanie zestawu słuchawkowego:

Włączanie: Naciśnij przycisk przełączania i przytrzymaj przez około 2sekundy, aż kontrolka zacznie naprzemiennie migać na czerwono i niebiesko (zestaw słuchawkowy będzie emitował dźwięk przypomnienia).

Wyłączanie: Naciśnij przycisk przełączania i przytrzymaj przez około 3sekundy, aż niebieskie światło wskaźnika zgaśnie (zestaw słuchawkowy będzie emitował dźwięk przypomnienia).

Uwaga: Przed pierwszym użyciem upewnij się, że bateria została w pełni naładowana.

Połączenie bezprzewodowe:

1. Włączanie zestawu słuchawkowego: Naciśnij przycisk przełączania i przytrzymaj przez około 2sekundy, aż kontrolka zacznie naprzemiennie migać na czerwono i niebiesko (zestaw słuchawkowy będzie emitował dźwięk przypomnienia).
2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim telefonie lub innych produktach.
3. Wyszukaj urządzenia Bluetooth i wybierz „GUESS HEADPHONES".
4. Jeśli parowanie zakończyło się sukcesem, zestaw słuchawkowy wyda krótkie dźwięki przypomnienia.
5. Przed parowaniem upewnij się, że słuchawki są wyłączone.

Wskazówki: Podczas parowania zestaw słuchawkowy powinien znajdować się w trybie parowania (włączone). Nie wyłączaj tego urządzenia i nie parowuj go z innymi urządzeniami.

Wskazówki: Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia mobilnego w ciągu 5 minut.

Połączenie przewodowe:

1. Podłącz kabel audio 3.5 mm do portu AUX 3.5 mm zestawu słuchawkowego.
2. Włóż drugą wtyczkę 3.5 mm do odtwarzacza mp3 / mp4 / odtwarzacza MP3 lub innego kompatybilnego urządzenia, aby odtworzyć muzykę.

Funkcja kontrolna:



- Naciśnij raz, aby zwiększyć głośność
- Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do następnego
- Naciśnij raz, aby odebrać połączenie/Siri wybudzić
- Naciśnij raz, aby zmniejszyć głośność
- Naciśnij dwukrotnie, aby odrzucić bez przyjmowania połączenia
- Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność
- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie

Ładowanie:

Uwaga: Ładowanie trwa do czasu, gdy czerwone światło ostrzegawcze zacznie ostrzegać, że bateria jest prawie rozładowana i należy ją jak najszybciej naładować.

Precautions:

1. Nie słuchaj muzyki za pomocą zestawu bezprzewodowego do słuchania. Maksymalna głośność zestawu słuchawkowego wynosi 85dB. Nadmierne dźwięki uszkodzą słuchanie.
2. Podczas podłączania lub odpinania kabla USB wyrównaj port USB, aby uniknąć uszkodzenia kabla USB i portu. Nie zginaj kabla.
3. Jeśli nie używasz zestawu słuchawkowego przez dłuższy czas, zalecamy zestaw słuchawkowy i przechowuj go w suchym miejscu, wolnym od kurzu i w temperaturze (-10°C-45°C).
4. Nie rozbieraj zestawu słuchawkowego, nie wprowadzaj nie dopuszczalnych zmian i nie zostawiaj zestawu na wysokiej powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Nie zmieszczaj baterii (niskie/wysokie ciśnienie, temperatura) - nie wrzucaj do ognia.
Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak słońce.

Ostrzeżenie

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj muzyki przez długie okresy przy wysokim poziomie hałasu.
Dla własnej bezpieczeństwa pamiętaj o otoczeniu z tych słuchawek podczas ich używania.

Symbol oznacza napięcie prądu stałego

Recycling

Ostrzeżenie FCC

Ten sprzęt jest zgodny z częścią 15 przepisów FCC. Obsługa jest podlega następującym dwom warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane operacje. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę do spełnienia obowiązków, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. Urządzenie urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami ograniczenia dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Zasady. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować energię fal radiowych i, jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia radiowe. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby korygowania zakłóceń poprzez jeden lub więcej z następujących środków:
- Zmień ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazda w innym obwodzie, niż nie jest podłączony odbiornik.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem zgodności ze standardem energii o częstotliwości niskiej bez uzyskania zezwolenia. Urządzenie można być używane w warunkach przenośnych bez ograniczeń.

FCC ID: 2AYSW-GUESS-BT-01
IC: 26966-GUESS-BT-01

Ten urządzenie jest zgodne z normami Industry Canada dotyczącymi urządzeń zwolnionych z licencji RSS. Eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: (1) to urządzenie może nie powodować zakłóceń, oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

Designed in France. Made in China.

GUESS
EST. 1981

KABLOSUZ KULAKLIK

STUDYO KALİTESİNDE SES

Kullanım Kılavuzu

* Lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun ve daha sonra kullanın
* Farklı model, farklı grafikler, fotoğraflar referans amaçlıdır

TR

Paket Listesi:

Özellikler:

BT Versiyon	V5.4
Etkili Mesafe	10m
Frekans Aralığı	20Hz–20kHz
Duyarlılık	115±3dB
Empedans	32Ω
Güç girişi	DC 5V 500mA
Hoparlörler	40mm Sürücü
Şarj süresi	Yaklaşık 2 Saat
Şarj Kapasitesi	400mAh
Çalma Süresi	20 Saat

Kulaklık Tanıtımı:

1) Mikrofon
2) TYPE-C USB şarj bağlantı noktası
3) LED göstergesi
4) Ses kısma
5) Güç düğmesi (açma/kapatma)
6) MFB düğmesi (çok noktalı/Çağrıyı cevaplama/çağrıyı reddetme / Siri/Sesli asistan)
7) Ses azaltma (kısa basın: Sonraki şarkı / uzun basınız)
8) Ses ve (kısa basınız: Şarkı / uzun basınız)

Güç AÇIK / KAPALI Kulaklık:

Açma: Düğmeye yaklaşık 2saniye boyunca basın ve mavi renkte yanıp sönmeye kadar bekleyin ardından düğmesine yaklaşın ve cihazı bırakın ve bitirmek için bekleyin.

Kapatma: Düğmesine yaklaşık 3saniye boyunca basın ve mavi ışık kapanana kadar bekleyin (kulaklık hatırlatma sesi verecektir).

Not: Lütfen ilk kullanımdan önce kulaklığın tamamen şarj edildiğinden emin olun.

Kablosuz Bağlantı:

1. Kulaklık açma: Düğmesine yaklaşık 2saniye boyunca basın ve mavi ve kırmızı renkte yanıp sönmeye kadar bekleyin ardından düğmesine yaklaşın ve cihazı bırakın.
2. Telefonunuzun veya diğer cihazlarınızın Bluetooth özellik açın.
3. Bluetooth cihazlarını arayın ve "GUESS HEADPHONES" seçeneğini seçin.
4. Eşleme başarılı olursa, kulaklık kısa bir hatırlatma sesi çıkaracaktır.
5. Lütfen kulaklığın pil politikasında olduğunuzdan emin olun.
6. Eğer telefonunuza bağlanmıyorsa (telefon kapanıp açılacaktır), lütfen telefonunuzun Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Ipuçları: Eğer eşleme başarısız olursa, lütfen kulaklığınızı ilk olarak kapatın ve ardından kulaklığı yeniden açmak için açın.

Ipuçları: Kulaklığınızı cihazınıza 5 dakika içinde bağlayın.

Kablolu Bağlantı:

1. 3.5mm ses kablosunu kulaklığın 3.5 mm AUX bağlantı noktasına takın.
2. Diğer ucunu MP3/MP4 oynatıcı veya diğer uyumlu cihaza takın.

Kontrol Fonksiyonu:

- Sesi artırmak için bir kez basın
- Basılı tutarak bir sonraki şarkıya geçmek / Siri'yi uyandırmak / Siri'ye bir kez basın
- Gelen çağrıyı reddetmek için 2 saniye boyunca basın
- Sesi azaltmak için bir kez basın
- Sesi AÇMAK veya KAPATMAK için bir kez basın

ŞARJ:

Not: Kırmızı ışık uyarı tonunu yansıtır ve pil gücünün azaldığını ve şarj edilmesi gerektiğini hatırlatır.

Önlemler:

1. Lütfen bu kulaklığı müzik dinlerken kullanın. Maksimum maksimum ses seviyesi 85dB'dir. Aşırı gürültü duyma kaybına neden olur.
2. USB kablosunu takarken veya çıkarırken USB kablosunun ve bağlantı noktalarının hasarını önlemek için kablosunu bükmeyin.
3. Uzun süre kullanmıyorsanız kulaklığınızı kapatın ve kuru, tozsuz ve aşırı sıcaklıktan (-10°C-45°C) uzak bir yerde saklayın.
4. Kulaklığınızı sökmeyin veya kullanılmayan parçaları kullanmayın. Kulaklığınızı yüksek bir yerden veya zemin üzerinde yerde bırakmayın.

Güvenlik uyarıları

Islak, sıcak kaynaklar gibi, doğrudan ısıya veya pil bertaraf etmek gibi çevresel etkilere maruz bırakmayın.
Pilleri güneş ışığı, ateş gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın.

Uyarı

Olası işitme hasarını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemeyin.
Kendi güvenliğiniz için kullanırken çevrenizi dikkatli olun.

Sembol DC Gerilimi gösterir

Geri dönüşüm

Ostrzeżenie FCC

Ten sprzęt jest zgodny z częścią 15 przepisów FCC. Obsługa jest podlega następującym dwom warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane operacje. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę do spełnienia obowiązków, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. Urządzenie urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami ograniczenia dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Zasady. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować energię fal radiowych i, jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia radiowe. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby korygowania zakłóceń poprzez jeden lub więcej z następujących środków:
- Zmień ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazda w innym obwodzie, niż nie jest podłączony odbiornik.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem zgodności ze standardem energii o częstotliwości niskiej bez uzyskania zezwolenia. Urządzenie można być używane w warunkach przenośnych bez ograniczeń.

FCC ID: 2AYSW-GUESS-BT-01
IC: 26966-GUESS-BT-01

Ten urządzenie jest zgodne z normami Industry Canada dotyczącymi urządzeń zwolnionych z licencji RSS. Eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: (1) to urządzenie może nie powodować zakłóceń, oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

Designed in France. Made in China.

GUESS
EST. 1981

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

ZVUK VE STUDIOVÉ KVALITĚ

Uživatelský manuál

* Před použitím pečlivě přečtěte tento návod
* Různé modely, různé grafiky, obrázky slouží pouze pro referenci

CZ

Seznam balení:

Specifikace:

Verze BT	V5.4
Efektivní vzdálenost	10m
Frekvenční rozsah	20Hz–20kHz
Citlivost	115±3dB
Impedance	32Ω
Výkon reproduktorů	DC 5V 500mA
Reproduktory	40mm Řidič
Doba nabíjení	Asi 2 hodiny
Nabíjecí baterie	400mAh
Kapacita baterie	400mAh
Doba přehrávání	20 hodin

Představení náhlavní soupravy:

1) Mikrofon
2) USB nabíjecí port TYPE-C
3) Indikátor LED
4) Ztlumit -
5) Tlačítko napájení (zapnout/vypnout)
6) Tlačítko MFB (Multipoint, přijetí/ukončení hovoru / odmítnutí hovoru / Siri/hlasový asistent)
7) Snížení hlasitosti (krátké stisknutí: Předchozí skladba / dlouhé stisknutí)
8) Zvýšení hlasitosti (krátké stisknutí:Další skladba / dlouhé stisknutí)

Zapnutí/vypnutí náhlavní soupravy:

Zapnutí: Stiskněte vypínač po dobu cca 2sekund, dokud kontrolka nezačne střídavě blikat červeně a modře (náhlavní souprava bude vydávat zvukové upozornění).

Vypnutí: Stiskněte vypínač po dobu cca 3sekund, dokud modrá kontrolka nezhasne (náhlavní souprava bude vydávat upozornění).

Poznámka: Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie zcela nabitá.

Bezdrátové připojení:

1. Zapnutí náhlavní soupravy: Stiskněte vypínač po dobu cca 2sekund, dokud kontrolka nezačne střídavě blikat červeně a modře (náhlavní souprava bude vydávat zvukové upozornění).
2. Zapněte funkci Bluetooth telefonu nebo jiných produktů.
3. Vyhledejte zařízení Bluetooth a vyberte „GUESS HEADPHONES".
4. Pokud je párování úspěšné, náhlavní souprava vydá krátké připomínkové.
5. Ujistěte se, že náhlavní souprava je vypnuta, že jsou v baterii a že je v režimu párování.

Tipy: Pokud se párování nezdařilo, je nejprve náhlavní souprava vypnout a poté zapnout náhlavní soupravu znovu.

Tipy: Připojte náhlavní soupravu k mobilnímu zařízení do 5 minut.

Kabelové připojení:

1. Vložte 3.5mm audio kabel do 3.5mm AUX portu náhlavní soupravy.
2. Druhý konec zasuňte do MP3/MP4 přehrávače nebo jiného kompatibilního zařízení pro přehrávání hudby.

Funkce ovládání:



- Jedním stisknutím zvyšujete hlasitost
- Stisknutím uskutečníte předchozí skladbu
- Jedním stisknutím zpustíte přehrávání pozastavené hlasové asistenta
- Dvojím stisknutím odmítnete hovor
- Stisknutím uskutečníte 2x stisknutím hlasový hovor
- Jedním stisknutím snížíte hlasitost
- Stisknutím uskutečníte dlouhým stisknutím
- Stisknutím uskutečníte zapnutí/vše vypnout

Nabíjení:

Poznámka: Nabíjení probíhá do doby, kdy červená varovná kontrolka zhasne, znamená to, že baterie je téměř vybitá a je třeba ji co nejdříve nabít.

Opatření:

1. Při používání těchto sluchátek hudbu neposlouchejte. Maximální hlasitost sluchátek je 85dB. Nadměrné zvuky poškodí sluchy.
2. Při připojování nebo odpojování kabelu USB zarovnejte port USB, abyste zabránili poškození kabelu USB a portů. Kabel neohýbejte.
3. Jeli sluchátka nebudete delší dobu používat, doporučujeme sluchátka uskladnit na suchém místě, bez prachu a v teplotě (-10°C-45°C).
4. Nerozebírejte sluchátka, provádějte nepovolené úpravy a nenechávejte sluchátka na vysokém místě, aby nedošlo k poškození.

Bezpečnostní upozornění

Nepoškozujte baterie (nízký/vysoký tlak, teplota) - nevhazujte do ohně.
Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční svit.

Varování

Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu při vysoké hlasitosti.
Pro svou vlastní bezpečnost buďte při jejím užívání těchto sluchátek opatrní.

Symbol označuje stejnosměrné napětí

Recyklace

Varování FCC

Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Jakékoliv změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou uživatelovi zrušit oprávnění k provozu zařízení.
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B, v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiovou energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit rušení rádiového komunikace. To však není zaručeno, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci.
Pokud toto zařízení způsobuje rušení rádiového nebo televizního příjmu, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, je uživatel vyzýván k pokusu o nápravu rušení jedním nebo více z následujících opatření:
- Změňte umístění nebo polohu přijímací antény.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je připojen přijímač.
- Konzultujte s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/televizním technikem.

Zařízení bylo testováno na shodu s normami pro nízkoenergetické rádiové zařízení bez licence. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobit rušení, a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

FCC ID: 2AYSW-GUESS-BT-01
IC: 26966-GUESS-BT-01

Tento přístroj je v souladu s normami Industry Canada pro zařízení s výjimkou licence RSS. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobit rušení, a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Designed in France. Made in China.

RECTO

VERSO