GUESS
EST.1981

WIRELESS HEADPHONES

STUDIO QUALITY SOUND

User Manual

*Please read this manual carefully before use
* Different models, different graphics, pictures for reference only

EN

Packing List:

Specifications:

Wireless Version	V5.4
Play Time	45 Hours
Effective Distance	10m
Frequency Range	20Hz-20KHz
Sensitivity	105±3dB
Impedance	32Ω
Power Input	DC 5V 1A
Speakers	40mm Driver
Charging Time	Around 2 Hours
Charging Connector	USB-C
Battery Capacity	400mAh

Headset Introduction:

Power ON / OFF Headset:

Power on: Press the switch button for about 2-3 seconds until the indicator light starts flashing red and blue alternately (the headset will have reminder sound).

Power off: Press the switch button for about 2-3 seconds until the blue indicator light goes off (the headset will have reminder sound).

Note: Please be sure the battery has been charged fully before first time using.

Wireless Connection:

1. Press the switch button for about 2-3 seconds until the indicator light starts flashing red and blue alternately (the headset will have reminder sound).
2. Turn on the wireless function of your phone or other products. Search for the wireless devices and select "GUESS HEADPHONES".
4. If pairing is successful, the light indicator starts flashing (the headset will have reminder sound).
5. Please make sure the headphone is on before pairing.
6. If the headset has been paired successfully before, when turned on, please make sure the wireless function of your phone is on.
7. If the pairing is not successful, please switch off headset firstly, and then switch on the headphone to re-pair again.

Tips: Please connect the headset with your mobile device within 5 minutes.

Wired Connection:

1. Insert the 3.5mm audio cable into the 3.5mm AUX port of headset.
2. Insert the other 3.5mm jack into mp3 / mp4 player / your mobile phone or other compatible device to play your Music.

Control Function:

- Press and hold to power ON or OFF
- Press and hold to adjust volume
- Press once to play, pause, or answer and a phone call
- Press twice to last number redial
- Press and hold 2s to reject incoming calls
- Press three times to voice assistant
- Press once to decrease volume
- Press and hold to skip back

Multi-Point Connection:

Maximum 2 devices

Charging:



Notes: low-voltage alter: when the alert tone "tool" sounds and the indicator turns red that means the battery has run out, and it needs to charge as soon as possible.

Precautions:

1. Please be gentle when using this headphone. The maximum tolerance of the button is 250g. Excessive force will damage buttons.

2. Please align the USB port when plugging or pulling the USB cable, otherwise it will damage to the USB cable and fail to charge the headset.

3. If you do not use the headset for long periods, please turn off the headset and be sure to store it in a dry place, free from extreme temperature conditions and dust.

4. If you do not use the headset for the headset violently, and do not let it fall down from height.

⚠ Safety warnings

Keep away from open flames, such as lighted candles. Dispose of batteries responsibly and be aware of the environmental effects of battery disposal.
Do not dispose of batteries (batteries installed) to excessive heat, such as fire or the like.

⚠ Warning

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
Put your own safety, please be aware of your surroundings when using headset headphones.

Recycling

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it as a sustainable resource of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2AYJU-GUEWHS
Model: TS-C15

CAUTION:RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Designed in France. Made in China.

RECTO

GUESS
EST.1981

KABLOSUZ KULAKLIK

STÜDYO KALİTESİNDE SES

Kullanım Kılavuzu

*Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
* Farklı modeller, farklı grafikler, yalnızca referansı amaçlı resimler

TR

Paket İçtesi:

Özellikler:

Kablosuz Sürümü	V5.4
Müzik Zamanı	45 Saat
Etkili Mesafe	10m
Frekans aralığı	20Hz-20KHz
Duyarlılık	105±3dB
İç direnç	32Ω
Güç girişi	DC 5V 1A
Hoparlörler	40mm Sürücü
Şarj süresi	Yaklaşık 2 Saat
Şarj Konektörü	USB-C
Pil Kapasitesi	400mAh

Kulaklık Tanıtımı:

GÜÇ AÇIK / KAPALI Kulaklık:

Açma: Gösterge ışığı (kırmızı/mavi) dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar anahtar düğmesine yaklaşık 2-3 saniye basın (kulaklık mikrofon sesinde hatırlatma sesi duyulacaktır).

Kapatma: Mavi gösterge ışığı sönene kadar anahtar düğmesine yaklaşık 2-3 saniye basın (kulaklık hatırlatma sesi verecektir).

Not: Lütfen ilk kullanmadan önce şarjı tamamen şarj edildiğinden emin olun.

Kablosuz bağlantı:

1. Gösterge ışığı dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar anahtar düğmesine yaklaşık 2-3 saniye basın (kulaklık mikrofon sesinde hatırlatma sesi duyulacaktır).
2. Telefonunuz veya diğer ürünlerinizin kablosuz özellik açın. 3. Kablosuz cihazlarını arayın ve "GUESS HEADPHONES" seçmeliyiz var.
4. Eğer eşleme başarılı olursa ışık göstergesi yanıp sönmeye başlar (kulaklık kısa bir hatırlatma sesi çıkarır).
5. Lütfen eşleştirmeden önce kulaklığın açık olduğundan emin olun.
6. Ayağınızda Ön kısmı telefona otomatik olarak bağlanacaktır. Lütfen telefonunuzun Kablosuz fonksiyonunun açık olduğundan emin olun.
7. Eğerşleme başarılı olmazsa lütfen önce kulaklığı kapatın ve ardından tekrar eşleştirmek için kulaklığı açın.

İpuçları: Lütfen kulaklığınızı 5 dakika içinde mobil cihazınıza bağlayın.

Kablolu bağlantı:

1. 3,5 mm ses kablosunu kulaklığın 3,5 mm AUX bağlantı noktasına takın.
2. Müziğinizi çalmak için diğer 3,5 mm jak mp3 / mp4 oynatıcınıza / veya telefonunuza veya diğer uyumlu cihaza takın.

Kontrol Fonksiyonu:

- Güç AÇIK veya KAPATMA için basılı tutun
- Sesi artırmak için bir kez basın
- Çalın ve durdurun için basılı tutun
- Dynamic, duraklatmak veya cevaplamak için bir kez basın, telefon görüşmesini sonlandırın
- Son numarayı tekrar aramak için iki kez basın
- Ses azaltmak için bir kez basın
- Sesli asistana ulaşmak için üç kez basın
- Press to decrease the volume
- Press and hold to jump back

Çok Noktalı Bağlantı:

Maksimum 2 cihaz

ŞARJ:

Notlar: düşük voltaj dediğimiz. "Tool" uyarı sesi duyulduğunda ve göstergeler kırmızıya dönüştüğünde, bu pilin bittiği ve mümkün olan en kısa sürede şarj edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Önlemler:

1. Lütfen bu kulaklığı kullanırken nazik olun. Düğmelerin maksimum toleransı 250g'dır. Aşırı güç, düğmelerde hasar verecektir.

2. USB kablosunu takarken veya çekerken, USB portunu hizalayabilir emin olun, aksi takdirde USB kablosuna zarar verecek ve kulaklık şarj olmaz.

3. Eğer kulaklığı uzun süre kullanmayacaksanız, lütfen kulaklığı kapatın ve kuru bir yerde, aşırı sıcaklık ve toozlun çok kalarak saklayın.

4. Kulaklığı şiddetli bir şekilde veya derbe yapmayın, yüksek bir yerden düşmesine izin vermeyin.

⚠ Güvenlik uyarıları

Açık alevlerden uzak tutun, mum mumlar gibi yanıyorsun. Pilleri sorumlu bir şekilde atabilmeye sağlayın ve pil atığının çevresel etkisinin farkında olun.
Pilleri (pille) aşırı sıcaklığa, örneğin ateşe veya benzeri koşullara maruz bırakmayın.

⚠ Uyarı

Olası bir işitme bozukluğu için yüksek seslerle uzun süre dinlemeyin. Kendi güvenliğinizi için bu kulaklıkları kullanırken çevrenizin farkında olun.

Geri dönüşüm

Bu işaret, bu ürünün Avrupa Birliği genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına verilebileceği zararları önlemek için bu ürün diğer atık türlerinden ayrılmalıdır ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir kaynağı olarak geri dönüştürülmesi gerekmektedir. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı satıcıyla temasa geçin. Bu ürünün çevresel açıdan güvenli geri dönüşüm için çevreye zarar vermeyecek şekilde alabilirler.

TR

Ostrzeżenie FCC

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Operasyon aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı girişime neden olmayabilir, ve (2) Bu cihaz alınan herhangi bir neden olabilecek girişin de dahil olmak üzere alınan girişin kabul edilmesi gerekmektedir, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek olan herhangi bir girişim dahil.
Uyumluluktan sorumlu tarafın kullanıcının yetkisini geçersiz kılabilecek olmaması gerekmektedir.
Bu ekipman test edilmiş ve aşağıdaki standartlara uygun olduğu gösterilmiştir.
FCC'nin 15. bölümüne göre B tipi dijital cihazlara ilişkin sınırlar olan 15. bölüm uyarınca test edilmiş ve bulunmuştur. Bu sınırlar konutlarında zarark girişime karşı makul ölçüde koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
Bu ekipman oluşturur ve kullanır ve radyo frekansı enerji ve eğer uygun şekilde kurulmazsa ve kullanılmazsa talimatlarına uygun olarak radyo iletişimi üzerinde zararlı girişim, ancak bunun garantisi yok.
Eğer bir kurulumda parazit oluşmuyacaksa
Bu ekipman radyo veya televizyon alımına neden olmuyor veya çıkmıyor, bu ekipman kapatılarak belirlenebilir.
Ekipman kapatıldı açıldığında, kullanıcının düzeltmeye çalışması teşvik ediliyor
girişimin bir veya daha fazlasının neden olduğu önlemlerle:
- Alıcı antenini yönünü veya yerini değiştirin.
- Alıcı ile ekipman arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı farklı bir devreden prize bağlayın
alıcının bağlı olduğu şekilde.
- Satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın yardım için.
Cihaz genel RF maruziyetini karşılayacak şekilde değerlendirildi gereksinim. Cihaz taşınabilir maruziyet koşulunda kullanılabilir kısıtlama olmaksızın durum.

FCC ID: 2AYJU-GUEWHS
Model: TS-C15

CAUTION:RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Designed in France. Made in China.

VERSO

GUESS
EST.1981

SLUCHAWKI BEZPRZEWODOWE

DŹWIĘK O STUDYJNEJ JAKOŚCI

Instrukcja obsługi

*Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją
* Różne modele, różne grafiki, zdjęcia wyłącznie w celach informacyjnych

PL

Lista rzeczy do spakowania:

Dane techniczne:

Bezprzewodowy	V5.4
Czas muzyki	45 godzin
Efektywna odległość	10m
Zakres częstotliwości	20Hz-20KHz
Wrażliwość	105±3dB
Impedancja	32Ω
Wejście zasilania	DC 5V 1A
Głośniki	40mm Karowca
Czas ładowania	Around 2 Hours
Złącze ładowania	USB-C
Pojemność baterii	400mAh

Wprowadzenie do zestawu słuchawkowego:

Włączanie/wyłączanie zestawu słuchawkowego:

Włączanie: Naciśnij przycisk przełącznika i przytrzymaj go przez około 2-3 sekundy, aż lampka kontrolna zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko (zestaw słuchawkowy będzie emitował dźwięk przypomnienia).
Wyłączanie: Naciśnij przycisk przełącznika i przytrzymaj go przez około 2-3 sekundy, aż niebieski wskaźnik wyłączy się (zestaw słuchawkowy będzie emitował dźwięk przypomnienia).

Uwaga: Przed pierwszym użyciem upewnij się, że bateria została w pełni naładowana.

Połączenie bezprzewodowe:

1. Naciśnij przycisk przełącznika przez około 2-3 sekundy, aż lampka kontrolna zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko (zestaw słuchawkowy będzie emitował dźwięk przypomnienia).
2. Włącz funkcję Bezprzewodową w swoim telefonie lub innym produkcie.
3. Wyszukaj urządzenia bezprzewodowe i wybierz „GUESS HEADPHONES".
4. Jeśli parowanie się powiedzie, wskaźnik świetlny zacznie migać (w zestawie słuchawkowym będzie wydawał krótki dźwięk przypomnienia).
5. Upewnij się, że słuchawki są włączone przed parowaniem.
6. Po włączeniu automatycznie połączy się z ostatnimi telefonem (oprócz się, że funkcja bezprzewodowa w Twoim telefonie jest włączona).
7. Jeśli parowanie nie powiedzie się, najpierw wyłącz zestaw słuchawkowy, a następnie włącz słuchawki, aby ponownie sparować.

Wskazówki: Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia mobilnego w ciągu 5 minut.

Funkcja kontrolna:

- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie
- Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność
- Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do przodu
- Naciśnij raz, aby odtwarzać, wstrzymać lub odebrać, zakończyć połączenie telefoniczne
- Naciśnij dwa razy, aby ponownie wybrać ostatni numer
- Naciśnij i przytrzymaj 2 sekundy, aby odrzucić połączenie przychodzące
- Naciśnij trzy razy, aby uzyskać asystenta głosowego
- Naciśnij raz, aby zmniejszyć głośność
- Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść wstecz

Połączenie wielopunktowe:

Maksymalnie 2 urządzenia

Ładowanie:

Uwaga: zmiana niskiego napięcia: gdy rozlegnie się dźwięk „ostrzegawczy „ton", a wskaźnik zmieni kolor na czerwony, oznacza to, że bateria się wyczerpała i należy ją jak najszybciej naładować.

Środki ostrożności :

1. Proszę używać słuchawek ostrożnie. Maksymalna tolerancja przycisków to 250 g. Nadmierna siła może uszkodzić przyciski.
2. Proszę dopasować port USB przy włączaniu/lub wyciąganiu kabla USB, aby uniknąć uszkodzenia kabla USB i podłączenie z zestawem słuchawkowym.
3. Jeśli nie używasz słuchawek przez długi czas, proszę je wyłączyć i przechowywać w suchym miejscu, wolnym od skrajnych temperatur i kurzu.
4. Proszę nie narażać słuchawek na wstrząsy lub silne wstrząsy oraz nie upuszczać, aby uzyskać z wysokości.

⚠ Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie umieszczaj żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece. Pozbywaj się baterii w sposób odpowiedzialny i bądź świadomy wpływu środowiska.
Nie wrzucaj baterii (baterii) do nadmiernie ciepła, takie jak ogień lub podobne źródła.

⚠ Ostrzeżenie

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj na wysokim poziomie głośności przez długie okresy.
Dbaj o własne bezpieczeństwo, bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania tych słuchawek.

Recycling

Oznaczenie oznacza, że ten produkt nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec szkodom spowodowanym zanieczyszczeniem środowiska lub zdrowia ludzi w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów, oddzielaj produkt od innych rodzajów odpadów i poddawaj go recyklingowi, jako zasób materiałowy. Aby zwrócić używany produkt, proszę skorzystać z systemu zwrotów i zbiórek lub skontaktować się z dealerem, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przyjąć ten produkt w celach bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

FC CE
FCC ID: 2AYJU-GUEWHS
Model: TS-C15

CAUTION:RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Designed in France. Made in China.

Ostrzeżenie FCC

Ten urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja jest podlega następującym dwóm warunkom:(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, i (2) To urządzenie musi akceptować odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądaną operację. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 części FCC. Zasady. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Ten sprzęt generuje zastosowania i może emitować częstotliwość radiową energii i jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z przepisami instrukcji, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma to gwarancji zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można określić poprzez wyłączenie i włączanie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania błędów zakłóceń poprzez jeden lub więcej z następujących środków:
- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy sprzętem a odbiorcą.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie od tego, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Urządzenie zostało przetestowane pod kątem ogólnej ekspozycji na fale radiowe wymog. Urządzenia może być używane w ekspozycji przenośnej bez bez ograniczeń.

FC CE
FCC ID: 2AYJU-GUEWHS
Model: TS-C15

CAUTION:RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Designed in France. Made in China.

RECTO

GUESS
EST.1981

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

ZVUK VE STUDIOVÉ KVALITĚ

Uživatelský manuál

*Před použitím si pozorně přečtěte tento návod
* Různé modely, různé grafiky, obrázky pouze pro informaci

CZ

Seznam balení:

Specifikace:

Verze Bezdrátový	V5.4
Čas hudby	45 hodin
Efektivní vzdálenost	10m
Frekvenční rozsah	20Hz-20KHz
Citlivost	105±3dB
Impedance	32Ω
Vstup napájení	DC 5V 1A
Řečníci	40mm Řidič
Doba nabíjení	Asi 2 hodiny
Nabíjecí konektor	USB-C
Kapacita baterie	400mAh

Představení náhlavní soupravy:

Zapnutí/vypnutí náhlavní soupravy:

Zapnutí: Stiskněte vypínač po dobu asi 2-3 sekund, dokud kontrolka nezačne střídavě blikat červeně a modře (náhlavní souprava bude mít připomínku).
Vypnutí: Stiskněte vypínač po dobu asi 2-3 sekund, dokud modrá kontrolka nezhasne (náhlavní souprava bude mít připomínku).

Poznámka: Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie plně nabita.

Bezdrátové připojení:

1. Stiskněte tlačítko vypínače po dobu asi 2-3 sekund, dokud kontrolka nezačne střídavě blikat červeně a modře (náhlavní souprava bude mít připomínku).
2. Zapněte funkci bezdrátový vaše telefonu nebo jiných produktů.
3. Vyhledejte zařízení bezdrátový a vyberte „GUESS HEADPHONES".
4. Pokud je párování úspěšné, zobrazí indikátor zařízení bliká (náhlavní souprava bude mít krátké připomínku).
5. Před párováním se ujistěte, že je sluchátka zapnutá
6. Pokud je automaticky připojí k předchozímu telefonu (ujistěte se, že je na vašem telefonu zapnutá funkce bezdrátový).
7. Pokud se párování nezdaří, nejprve vypněte náhlavní soupravu a poté zapněte sluchátka a znovu spárujte.

Tipy: Připojte náhlavní soupravu k mobilnímu zařízení do 5 minut.

Funkce ovládání:

- Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete napájení
- Stisknutím zvyšte hlasitost
- Stisknutím a podržením přehrajte vpřed
- Jedním stisknutím přehrajte, pozastavte nebo přijmete, ukončete telefonní hovor
- Dvojitým stisknutím opakujte vytočené posledního čísla
- Stiskněte a podržte 2 sekundy pro odmítnutí příchozího hovoru
- Třikrát stiskněte pro hlasového asistenta
- Jedním stisknutím snižte hlasitost
- Stisknutím a podržením přeskočte zpět

Vícebodové připojení:

Maximálně 2 zařízení

Nabíjení:

Poznámky: Nízkonapěťová změna: když zazní výstražný tón „nízké" a indikátor zčervená, znamená to, že baterie je vybitá a je třeba ji co nejdříve nabít.

Opatření:

1. Prosím, buďte opatrní při používání tlačítka sluchátek. Maximální tolerance tlačítka je 250 g. Příliš velká síla může tlačítka poškodit.
2. Při zapojování nebo vytahování USB kabelu prosím správně zarovnejte USB port, jinak můžete poškodit USB kabel a problémům s nabíjením sluchátek.
3. Pokud sluchátka nebudete používat dlouho, prosím je vypněte a uložte je na suché místo, dalekо od extrémních teplot a prachu.
4. Prosím, nevšťelovejte sluchátky násilně, ani je nenechte spadnout z výšky.

Bezpečnostní varování

Nepřibližujte k sobě žádné plameny, jako jsou zapálené svíčky. Zbraňuje baterie odpovědně a buďte si vědomi ekologických dopadů likvidace baterií. Nevystavujte baterie (baterie) nadměrné teplo, například jako nebo podobných zdrojů.

⚠ Varování

Chraňte sluchátka před vysokoenergetickými zdroji, jako jsou zapálené svíčky. Zbraňuje baterie odpovědně a buďte si vědomi ekologických dopadů likvidace baterií.
Nevystavujte baterie (baterie) nadměrné teplo, například jako nebo podobné zdroje.

Recyklace

Tento symbol znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s ostatními domácími odpady v celé EU. Abyo se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolovaného odstraňování odpadu, prosím ze recyklujte odpovědně a podpořte udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení použijte prosím systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého bol produkt zakoupen. Tento produkt mohou přijmout k ekologickému bezpečnému recyklaci.

FC CE
FCC ID: 2AYJU-GUEWHS
Model: TS-C15

CAUTION:RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Designed in France. Made in China.

Varování FCC

Tento zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Operace je podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nemusí způsobit škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny odpovědnou stranou
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Pravidla. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při domácí instalaci.
Toto zařízení generuje a může vyzařovat radiofrekvenční frekvenci energie a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádia komunikace. To však není zaručeno, k rušení v konkrétní instalaci nedojde.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádia nebo televizní příjem, který lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel je vyzván k pokusu o nápravu rušení pomocí jedné nebo více z následujících opatření:
- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte oddělení mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, od toho, ke kterému je přijímač připojen.
- Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radiovým/TV technikem pro pomoc.
Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby vyhovovalo obecnému vystavení RF požadavek. Zařízení lze použít v přenosné expozici bez omezení.

FC CE
FCC ID: 2AYJU-GUEWHS
Model: TS-C15

CAUTION:RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Designed in France. Made in China.

VERSO

CG MOBILE SAS / 39 rue de Courcelles 75008 Paris FRANCE
cgmobile.com

WARNING: The product can expose you to chemicals including Lead and Lead compounds which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Can dispose of as NORMAL HOUSEHOLD WASTE

A SINGLE USE BATTERY DO NOT RECHARGE

A SINGLE USE BATTERY DO NOT RECHARGE

Points de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil