馬卡龍半入耳式TWS藍牙耳機 说明书

770mm

70mm

85mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

MACARON HALF IN-EAR
ÉCOUTEURS TWS MI
INTRA-AURICULAIREMACARON
سماعات TWS نصف داخل الأذن ماكارون
AUDÍFONOS MACARON
SEMI-IN-EAR TWS
馬卡龍半入耳式TWS藍牙耳機

MODEL: S88

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

DEAR CUSTOMER

Thank you for choosing MINISO Wireless Earphones. Please read this manual carefully before use. Use it properly for best product performance. MINISO Wireless Earphones have stylish design, compact size, true-to-life sound and multiple functions. The whole series have the patent of appearance design. The system adopting the industry-leading technology ensures a stable and smooth connection. Whether you are commuting, traveling during a trip or at work, it provides perfect experience when you play music on your laptops, digital music players and other audio-visual players, leading you to a better life with beautiful music!

CAUTIONS

1.Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2.For your safety, do not use under potentially hazardous condition.
3.Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
4.Do not use in the water subject to avoid danger caused by improper use.
5.Do not throw to avoid damage caused by dropping.
6.Do not store or use under -20℃ or above 45℃ to avoid shortening the service life or causing the product to fail.
7.Do not modify, disassemble or repair the product by yourself.
8.Irreplaceable battery, It should be disposed of according to local rules & regulations. It can be recycled by professional institute. Do not throw away or toss it into fire.
9.When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its service life.

PARAMETERS

BT Version	5.3		
BT Name	MINISO-S88		
Charging Port	Type-C		
Earphone Battery Capacity	25mAh	Rated Voltage	5V DC
Music Playback Time	2h	Charging Time	1.5h
Transmission Distance	10m		
Charging Case Battery Capacity	200mAh		

PRODUCT OVERVIEW

① Charging Case ② Left Earbud ③ Right Earbud
④ Right Touch Panel ⑤ Left Touch Panel ⑥ LED Indicator Light
⑦ Charging Port

INSTRUCTIONS

Function	Instructions of Charging Case
Turn on	Take the earbuds out of charging case
Turn off	Put the earbuds into charging case
Pairing Mode	Automatic pairing
	Instructions of Earbuds
Play/Pause	Single press on the right or left touch panel
Next Track	Triple press on right touch panel
Previous Track	Triple press on left touch panel
Answer a Call	Single press on right or left touch panel
Reject a Call	Long press on right or left touch panel for 2 seconds
Hang up	Single press on right or left touch panel
Volume up	Double press on right touch panel
Volume down	Double press on left touch panel
Voice Assistant	Long press on right or left touch panel for 2 seconds

ACCESSORIES

Device x 1 User Manual x 1 Type-C charging cable x 1

TROUBLESHOOTING

1.Pair to pair the wireless earphones with your cell phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, remove the earphones' name, and follow the pairing instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2.Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Charge the earphones for 1 hour.
3.Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4.The wireless earphones get disconnected with the phone within 10 m.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5.Sound is not clear when playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to other audio devices such as speaker. Make sure the audio is using A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6.Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:—Reorient or relocate the receiving antenna.—Increase the separation between the equipment and receiver. —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC ID:2ABDO-S88

IC WARNING

This device complies with Industry Canada licenseexempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference,
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC ID: 27164A-S88

CHER CLIENT

Nous vous remercions d'utiliser les Écouteurs sans Fil MINISO. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de les utiliser. Utilisezle correctement pour obtenir les meilleures performances du produit. Les Écouteurs sans Fil MINISO ont un aspect élégant, une taille compacte, un son fidèle et des fonctions multiples. La série entière a le brevet de la conception de l'apparence. Le système adoptant la technologie de pointe de l'industrie garantit une connexion stable et fluide. Qu'il s'agisse d'aller et retour, à la maison, à l'extérieur, en voyage ou au travail, il offre une expérience parfaite lorsque vous jouez de la musique sur vos ordinateurs portables, lecteurs de musique numérique et autres lecteurs audiovisuels, vous menant à une vie meilleure avec de la belle musique!

ATTENTION

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. Ne pas écouter de musique, n'répondre pas ou ne répondre pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une mauvaise utilisation.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20℃ ou supérieure à 45℃ pour éviter de raccourcir la durée de vie du produit et de la batterie, ou pour éviter dommage du produit.
7. Ne pas démonter, modifier ou réparer soi-même.
8. Batterie irremplaçable, Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas et ne la jetez pas au feu.
9. Si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps, chargez une fois une période, rechargeables tous les 3 mois pour prolonger leur durée de vie.

PARAMÈTRES

Version BT	5.3		
Nom du BT	MINISO-S88		
Port de chargement	Type-C		
Capacité de la batterie de l'écouteur	25mAh	Tension Nominale	5V DC
Durée de lecture de la musique	2h	Temps de chargement	1.5h
Distance de transmission	10m		
Capacité de la batterie du boîtier de chargement	200mAh		

APERÇU DU PRODUIT

① Boîtier de Chargement ② Écouteur Gauche ③ Écouteur Droit
④ Écran Tactile Droit ⑤ Écran Tactile Gauche ⑥ Voyant Lumineux LED
⑦ Port de Chargement

INSTRUCTIONS

Fonction	Instructions Relatives au Boîtier de Chargement
Allumer	Sortez les écouteurs du boîtier de chargement
Éteindre	Remettez les écouteurs dans le boîtier de chargement
Mode d'appairage	Appairage automatique
	Instructions Relatives aux Écouteurs
Lecture/Pause	Appui simple sur l'écran tactile droit ou gauche
Piste suivante	Triple pression sur l'écran tactile droit
Piste précédente	Triple pression sur l'écran tactile gauche
Répondre à un appel	Appui simple sur l'écran tactile droit ou gauche
Rejeter un appel	Appuyez sur l'écran tactile droit ou gauche pendant 2 secondes
Raccrocher	Appui simple sur l'écran tactile droit ou gauche
Augmenter le volume	Double pression sur l'écran tactile droit
Baisser le volume	Double pression sur l'écran tactile gauche
Assistant vocal	Appuyez long sur l'écran tactile droit ou gauche pendant 2 secondes

ACCESSOIRES

Appareil x 1 Manuel d'Utilisation x 1 Câble de chargement Type-C x 1

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1. Vous ne pouvez pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste et suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
2.Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Chargez les écouteurs sans fil pendant 1h.
3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non ; Non. La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.
4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 m.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil apparié. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'équipage dans la distance effective.
5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont connectés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurezvous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.
6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir appairé les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs parametres.

AVERTISSEMENT IC

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptées de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable du dispositif.

عزيزي المستخدم

شكرًا لاختيارك السماعات اللاسلكية من مينيسو. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل الاستخدام. يُرجى الاستخدام بشكل صحيح لأفضل أداء للمنتج. يتميز دليل المستخدم بتصميم أنيق، وحجم مدمج، وصوت طبيعي، وميزات متعددة. بالنسبة لسلسلة أنيو وقاية الجزيئ المصغير الحق في براءة اختراع لتصميم المظهر. يتم اعتماد النظام الذي يستخدم تقنية الصناعة الرائدة لضمان اتصال مستقر وسلس. سواء كنت في طريقك إلى العمل أو العودة منه، أو أثناء الرحلات، أو في العمل، فإنه يوفر تجربة مثالية عندما تستمع إلى الموسيقى على أجهزة الكمبيوتر المحمول ومشغلات الموسيقى الرقمية وغيرها من أجهزة الفيديو الصوتية، مما يقودك إلى حياة أفضل مع الموسيقى الجميلة!

تحذير

1.يرجى التحكم بشكل معقول في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب إحداث الضرر بالسمع.
2.من أجل السلامة، لا تستخدم السماعات في الظروف التي يحتمل أن تكون خطرة.
3.لا تستمع إلى الموسيقى أو تجري مكالمة أثناء القيادة لأن هذا يمكن أن يتسبب في إلهاء السائق وتسبب أضرار للآخرين.
4.لا تستخدم بعد أن تبتل لأنفسك أثناء الاستخدام غير السليم.
5.لا تسقط لتجنب أي تلف ناتج عن السقوط.
6.لا تخزن أو تستخدم تحت -20 درجة مئوية أو أعلى من 45 درجة مئوية لتجنب تقصير العمر الافتراضي أو تسبب في عطل المنتج.
7.لا تقم بتعديل المنتج أو تفكيكه أو إصلاحه بنفسك.
8.لا يمكن استبدال البطارية، يجب التخلص منها وفقًا للقواعد واللوائح المحلية. يمكن إعادة تدويرها من قبل المؤسسات المهنية. لا تلقها في النار.
9.عندما لا تستخدمها لوقت طويل، قم بشحن السماعات مرة واحدة كل 3 أشهر لإطالة فترة الاستخدام.

المواصفات الفنية

إصدار بلوتوث	5.3		
اسم البلوتوث	MINISO-S88		
منفذ الشحن	Type-C		
سعة بطارية السماعة	25 ملي أمبير	جهد بطارية السماعة	5V DC
وقت التشغيل	2 ساعة	وقت الشحن	1.5 ساعة
مسافة الإرسال	10 متر		
سعة بطارية علبة الشحن	200 ملي أمبير		

نظرة عامة على المنتج

① علبة الشحن ② سماعة أذن يسار ③ سماعة أذن يمين
④ لوحة لمس يمين ⑤ لوحة لمس يسار ⑥ ضوء المؤشر
⑦ منفذ الشحن

الوظائف

الوظيفة	تعليمات علبة الشحن
تشغيل	أخرج السماعات من علبة الشحن
إيقاف تشغيل	ضع السماعات في علبة الشحن
وضع الإقران	الإقران تلقائي
	تعليمات السماعات
تشغيل / إيقاف مؤقت	اضغط لوحة التحكم اليمنى أو اليسرى
المسار التالي	اضغط ثلاث مرات لوحة التحكم اليمنى
المسار السابق	اضغط ثلاث مرات لوحة التحكم اليسرى
رد مكالمة	اضغط لوحة التحكم اليمنى أو اليسرى
رفض مكالمة	اضغط مطولة لوحة التحكم اليمنى أو اليسرى لمدة 2 ثانية
تعليق	اضغط لوحة التحكم اليمنى أو اليسرى
زيادة الصوت	اضغط مرتين لوحة التحكم اليمنى
خفض الصوت	اضغط مرتين لوحة التحكم اليسرى
مساعد صوتي	اضغط مطولة لوحة التحكم اليمنى أو اليسرى لمدة 2 ثانية

الملحقات

الجهاز x 1 دليل المستخدم x 1 كابل شحن Type-C x1

استكشاف الأعطال وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف
الحلول: تأكد مما إذا كانت السماعات في وضع الاقتران، وما إذا كان الهاتف في الوضع. قم بإزالة اسم السماعة من سجل الهاتف، واتبع تعليمات الاقتران بالهاتف من خلال دليل المستخدم لإقران السماعات بهاتفك مرة أخرى.
2. لا يمكن تشغيل السماعة
الحلول: قم بشحن السماعة لمدة ساعة واحدة.
3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الإجابة: لا، لا يمكن استبدال بطارية بوليمر الليثيوم في السماعة.
4. انقطاع اتصال السماعة اللاسلكية بالهاتف على بعد 10 أمتار
الحلول: تقنية البلوتوث هي تقنية لاسلكية، لذا فهي حساسة للغاية لأي أشياء موجودة بين السماعة والجهاز المتصل. تحقق مما إذا كان هناك أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة.
5. الصوت غير واضح عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف
الحلول: تحقق مما إذا كان الكمبيوتر قد تم توصيله بجهاز صوتي آخر مثل السماعة. تأكد من أن الصوت يتم بروتوكول A2DP. تأكد من رفع مستوى الصوت في الهاتف أو الكمبيوتر.
6. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد اقتران السماعة بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعات بسبب إعداداتها.

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por usar Auriffonos inalámbricos de MINISO. Lea este manual cuidadosamente antes de usarlo. Utilícelo correctamente para obtener el mejor rendimiento del producto. Auriffonos Inalámbricos de MINISO tienen una apariencia elegante, tamaño compacto, sonido fiel a la realidad y varias funciones. Toda la serie tiene la patente de diseño de apariencia. El sistema que adopta la tecnología líder en la industria le permite disfrutar de los excelentes efectos de sonido en cualquier momento en casa, al aeroBtos, durante un viaje o durante el trabajo. Brinda una experiencia perfecta cuando reproduce música en sus computadoras portátiles, reproductores de música digital y otros dispositivos audiovisuales, lo que le lleva a una vida mejor con música hermosa.

PRECAUCIONES

1. Control razonable del volumen y tiempo de uso.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Mantenga fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por un uso inadecuado.
5. No lo tiras para evitar daños causados por caída.
6. No lo guarde o utilice a -20℃ o por encima de 45 ℃ para evitar acortar la vida útil de los auriffonos y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería no reemplazable, debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un período prolongado, cargue los auriffonos cada 3 meses para prolongar su vida útil.

PARÁMETROS

Version BT	5.3		
Nombre BT	MINISO-S88		
Puerto de carga	Type-C		
Capacidad de la batería del auricular	25mAh	Voltaje nominal	5V DC
Tiempo de reproducción de música	2h	Tiempo de carga	1.5h
Distancia de transmisión	10m		
Capacidad de la batería del estuche de carga	200mAh		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

① Estuche de carga ② Auricular izquierdo ③ Auricular derecho
④ Panel tactil derecho ⑤ Panel tactil izquierdo ⑥ Luz indicadora LED
⑦ Puerto de carga

INSTRUCCIONES

Función	Instrucciones del estuche de carga
Encender	Saque los auriffonos del estuche de carga
Apagar	Coloque los auriffonos en el estuche de carga
Modo de emparejamiento	Emparejamiento automático
	Instrucciones de auriffonos
Reproducir/pausar	Presiona una vez en el panel tactil derecho
Siguiente pista	Presiona tres veces en el panel tactil derecho
Pista anterior	Presiona tres veces en el panel tactil izquierdo
Responder llamada	Presiona una vez en el panel tactil derecho o izquierdo
Rechazar una llamada	Mantenga presionado el panel tactil derecho o izquierdo durante 2 segundos
Colgar	Presiona una vez en el panel tactil derecho o izquierdo
Subir el volumen	Presiona dos veces en el panel tactil derecho
Bajar el volumen	Presiona dos veces en el panel tactil izquierdo
Asistente de voz	Mantenga presionado el panel tactil derecho o izquierdo durante 2 segundos

ACCESORIOS

Dispositivo x 1 Manual de usuario1 Cable de carga Type-C x 1

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. No se empareja con el teléfono.
Solución: Verifique si los auriffonos están en modo de emparejamiento, verifique si su teléfono y el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los auriffonos de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.
2. No se pueden encender los auriffonos.
Solución: Cargue los auriffonos por 1 hora.
3. ¿Se puede reemplazar la batería de los auriffonos inalámbricos?
Respuesta: No, El polímero de iones de litio de los auriffonos no se puede cambiar.
4. No se pueden conectar los auriffonos con el teléfono a menos de 10 metros.
Solución: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriffonos y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los auriffonos están conectados a la computadora o teléfono.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora está alto.
6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los auriffonos después de conectar los auriffonos al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los auriffonos debido a su configuración.

尊敬的客戶

非常感謝您使用咪咪MINISO藍牙耳機產品。請用前請細閱說明書並妥善保管。正確操作使用，將好聲音品質發揮到極致。MINISO藍牙耳機新型設計時尚簡潔，小巧便攜，音質逼真，多功能一體化設計，全系列擁有外觀設計專利。系統全採用行業領先，穩定流暢，連接可靠。無論是通勤、外出旅行、商務工作中聽音樂時享受卓越體驗，為您的數字生活帶來美妙音樂！

注意事項

1.請合理控制使用音量和時間，以免損傷聽力。
2.請勿在潛在危險環境中使用耳機，以確保安全。
3.駕駛或者在常規途中使用耳機時聽音樂、進行或接聽電話，以免分散注意力造成危險。
4.請將耳機置於可重複注意機的地方，避免不當使用不當造成危險。
5.請勿投擲，避免因跌落造成產品損壞。
6.請勿長期在-20℃以下或高於45℃的環境，否則會縮短耳機使用壽命或導致產品失效。
7.請勿自行改裝、拆解或修理產品。
8.本產品電池不可更換，請按照當地法規要求妥善棄機處理。請勿隨意丟棄或投入火中。
9.長期未使用耳機時，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命。

產品參數

藍牙版本	5.3		
藍牙製造	MINISO-S88		
充電端口	TYPE-C		
耳機電池容量	25mAh	額定電壓	5V DC
音樂時間	3-3.5h	充電時間	1.5h
傳輸距離	10m		
充電倉電池容量	200mAh		

產品指示圖



① 充電倉 ② 左耳耳機 ③ 右耳耳機
④ 右觸控面板 ⑤ 左觸控面板 ⑥ LED指示燈
⑦ 充電介面

功能操作介紹

功能	充電倉操作
開機	把耳機從出充電倉子
關機	把耳機放入充電倉
配對模式	自動配對
	耳機操作
播放/暫停	按一下右側或左側觸控面板
下一曲	按三下右側觸控面板
上一曲	按三下左側觸控面板
接聽電話	按一下右側或左側觸控面板
拒接電話	長按右側或左側觸控面板2s
掛斷來電電話	按一下左側或右側觸控面板
音量增加	雙擊右側觸控面板
音量減少	雙擊左側觸控面板
語音助手	長按右側或左側觸控面板2s

所有配件

產品x1 說明書x1 Type-C充電線x1

故障排除

1. 藍牙耳機不能與手機配對
解決方案：請檢查耳機是否處於配對模式，以及檢查手機是否開啓藍牙功能。查看您的手機，刪除耳機名稱，按照說明書指導重新連接。
2. 耳機無法開機
解決方案：請將耳機充電。
3. 藍牙耳機能更換電池嗎
答：不可以，此耳機內部不可拆卸的鋰聚合物電池。
4. 藍牙耳機與手機在10米範圍斷連
解決方案：藍牙是無線的，因此它對連接設備間的物體很敏感。請檢查在連接設備的範圍內是否有金屬或其他物體。
5. 耳機連接電腦後聲音不清晰，聲音斷續
解決方案：請檢查電腦輸出是否已經與其他設備（如揚聲器）連接。確保音頻使用A2DP協議。記得調高電腦或手機的音量。
6. 藍牙耳機與手機連接後，可以使用耳機控制手機上的應用程式嗎？
答：由於應用程式的設置或協議不同，部份應用程式的功能不支援由耳機控制。

MADE IN CHINA
PRODUCT IN CHINA
MADE IN CHINA
www.miniso.com