物料名称：用户手册
物料编号：
材质：70g书写纸，双面单黑印刷
展开尺寸：660*168 mm 成品尺寸： 60*84mm



正

Runar

/ 用户手册 /

## 基本功能

| | |
|---|---|
| 运行状态 | LED指示灯说明 |
| 配对状态 | 红蓝灯交替闪 |
| 蓝牙模式/TF卡模式 | 蓝色常亮灯亮，播放器打开 |
| 待机模式 | 蓝灯长亮 |
| 单声道状态 | 蓝灯常亮 |
| 充电状态 | 红灯闪烁为充电 |
| 充电灯 | 充电满灯灭，充满为灯 |

### 基本按键操作

**开启机器**
按开关机键"⏻"3s开机，蓝灯长亮3秒后耳机开机。

**关闭机器**
按开关机键"⏻"3s开机，红灯长亮3秒后，耳机关机。



## 按键说明

**模式转换**
- 插入TF卡后耳机自动转行播放模式；
- 插入TF卡后，可以按一下"M"键转换至单声道，重复按可在TF卡模式和蓝牙模式之间切换。
- 开机无配对状态下"●●"可以进行配对操作至蓝牙音。

**音量调节**
按按"●●"键，可调节音量大小。

**歌曲选择**
长按"●●"键，可以切换上下曲。

**播放/暂停/打接电话**
- 单长键按照按"⏻"键，暂停/继续；
- 单长键按照按"⏻"键，挂断电话；
- 在来电时按"⏻"键，接听电话；
- 在通话中按"⏻"键，挂断电话；
- 在来电时长按"⏻"键，拒绝接听；



## 按键说明






## 模式说明

**充电模式**
要对耳机电池充电请参照说明。充电完毕后，请使用过的充电电线和电源从耳机拔开。在充电过程中耳机会自动关机。充电时红灯长亮，充满红灯熄灭。

**耳机开机模式**
长按开关键3秒钟耳机开关（关灯不）会自动进入蓝牙模式，进行配对或是回连最后一次连接成功的手机。 如果下次开启无法进入灯不模式请检查电池。



## 模式说明

**模式之间的转换**
耳机内插入TF卡时候，耳机默认在蓝牙模式按下4s键进模式之间切换，同耳机没有插入TF卡，按"M"键耳机会照开蓝牙，进入搜索状态。

**EQ切换**
耳机为用户提供了两种不同的音乐风格，可通过长按M键切换，切换模式包括有"重"一种音乐EQ 切换模式，同时蓝灯会闪烁三下，表示EQ 为音乐模式，"重"一种为EQ模式，可以通过手机软件来调节耳机的EQ 模式。

**一键二功能**
当耳机处在单个通话事务期间，耳机不会忽略可线，每按单长键一次手机挂断电。
- 当耳机处在"等待手机通"时，让耳机进入配对状态，然后连接第二台手机。
- 当耳机处在"通话"状态，耳机会忽略的通话请求时候，会自动拒绝来电。



## 参数配件

| | |
|---|---|
| 蓝牙版本 | A2DP / AVRCP / SMP / HFP |
| 接收距离 | 8 - 10M |
| 频率响应 | 20Z ± 15% |
| 喇叭通知 | 108 ± 3dB at 1K HZ |
| 喇叭范围 | 20-HZ - 20K HZ |

| | |
|---|---|
| 充电电压: 5V | 工作电压: 4.0 - 4.2V |
| 充电电流: 1A | 工作电流: 30 - 35mA |

| 包装配件 | |
|---|---|
| 1 : 蓝牙耳机 | 3 : 充电线 |
| 2 : 用户手册 | |

**温馨提示**

1. 使用 5V 1A 充电器对耳机充电，请确保充电正确的充电设备可提供充电电流和电压。
2. 当耳机超过 2 个月未使用时，需要给耳机充电或放电。
3. 如果不使用耳机，请将每 2 个月为耳机进行一次充电，能更有效的保护电池的寿命。



## 参数配件

**注意事项**
- 请在使用机器前先阅读说明书，包括安全和说明。
- 请勿将耳机放置在高温火源或其他过热环境下。
- 请勿将耳机放置于潮湿或高湿度环境中，保持耳机干燥。
- 除了维修和保养耳机以外，请勿拆解耳机的任何部分耳机元件。
- 请勿使用耳机外，禁止长期使用，收纳耳机的地方应干燥。
- 请注意过度聆听，播放，请长期连续或高分贝聆听行为，长期聆听会损伤，听力。请勿，请勿长期连续或高分贝聆听行为，长期聆听会损伤，听力。
- 请注意过度使用，请勿长期连续或高分贝聆听行为，长期聆听会损伤，听力。请勿，请勿长期连续或高分贝聆听行为，长期聆听会损伤，听力。
- 如果耳机产生异常气味，高分贝音量，请关闭耳机并且将其停用，请立即停止使用的设备，并且从所插入的插座或者连接线卸下，上的联系方式与我们联系。

**⚠ 警告**
- 如果有地震雷雨不适合佩戴作业时，只要将耳机取出或等待直到雷雨天气结束，也可（地方在可能的情况下）将佩戴在安全的位置。
- 当耳机处在安全的情况下，请勿在长期连续或高分贝聆听。
- 如果耳机出现异常情况，请立即停止使用，并且将耳机放置在安全的地方，并且与我们联系。



## 合规性

**FCC的声明**
根据FCC规则第15部分，该设备已经过测试并符合FCC数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止在可能居住的环境中，有害干扰。该设备产生，使用并能辐射射频能量，如果不按照说明说明使用和使用，可能对无线电通信造成有害干扰。然而，不能保证在特定的安装中不会发生干扰。如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰，可通过关闭设备和开启设备来确定，则鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰。

- 重新定位或将接收天线。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将该设备连接到与接收器的电路不同的插座上。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员求助。



## 合规性

为确保持续遵守，任何未经当事人明确批准的更改或修改，可能会使不合规设备操作的权利。这些更改或修改可能会干扰设备的预期操作。（例如，连接计算机或外围设备时，只使用屏蔽接口电缆）。

该设备符合FCC规则第15部分。
操作需满足以下两个条件：

(1) 该设备不会造成有害干扰。
(2) 该设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致不希望的操作的干扰。

**射频警告声明:**
该设备已经过测试，以满足一般射频暴露要求。
该设备可在便携式暴露条件下不受限制地使用。



customercontact@runarbrand.com

Runar

/ User Manual /

## FUNCTION

| Operating status | LED Indicator Light Instructions |
|---|---|
| Pairing State | Red and blue indicator lights alternate flashing. |
| Bluetooth Mode / TF Card Mode | Blue indicator light remains lit. |
| Standby Mode | Blue indicator light is off. |
| Message State | Blue indicator light flashes once. |
| Lower Power State | Red indicator light flashes once. |
| Charging State | Red indicator light remains lit during charging. The red indicator light is turned off when fully charged. |

### Basic Keys Operation

**Power On**
Hold Press the ⏻ button 3 seconds, wait for the POWER ON message.

**Power Off**
Hold Press the ⏻ button 3 seconds, wait for the POWER OFF message.



## Button Instructions

**Switch between Modes**
Headphones will switch to SD card mode automatically after inserting the SD card.
While SD card is inserted you can press M button to switch between BT mode and SD card mode.

**Volume Control**
Short press ●● button to adjust the volume of headphones.

**Track Select**
Hold press ●● button to change to the next track or back to the previous track.

**Play/Pause/Answering/Ending a Call**
- Short press ⏻ button to music.
- Short press ⏻ button to pause.
- Short press ⏻ button to call.
- Short press ⏻ button to end a call.
- Hold press the ⏻ button to reject a call.



## Button Instructions






## MODE DESCRIPTION

**Charging Mode**
New headphones are charged for several days straight out of the box. Please charge headphones for 2 hours before first use. Please charge headphones for 2 hours every approximately 2 hours. The headphones will power off automatically when charging. Red light indicates the headphones are charging and the red light indicator will go out once the headphones are fully charged.

**Power on Mode**
Long press the power button for 3 seconds, the headphones will turn on and the blue light will flash once, then go out.
The TF card port automatically with priority playing music within songs. If no previously paired devices are in range it will automatically enter pairing mode.



## MODE DESCRIPTION

**Switch between Modes**
When headphones are turned on, short pressing the M button will switch between BT mode and SD card mode.
When in BT mode, you can enter pairing mode by pressing the M button will disconnect BT and enter into BT pairing mode.

**EQ Switch**
The headphones have been program with 2 equ.Mode which will suit different music style. Long press the M button will switch the EQ mode to the EQ press which is the Music and has four modes. The tone indicates the EQ has switched. Repeat the process to switch back. Different music will sound better. Reader Tester is a particular EQ program.

**Connect Two Mobile Phones at the Same Time**
The headphones can be paired with two different mobile phones at the same time.
1 Power off headphones press ⏻ button 3 seconds until the headphone is in pairing status, pair the first mobile phone.
2 Turn off the BT signal. Function of the first mobile phone then pair to the second phone.
3 Open the BT signal. function of the first mobile phone to pair the headphone.



## SPECIFICATION

| | |
|---|---|
| Compatible profiles | A2DP / AVRCP / SMP / HFP |
| Transmission Distance | 8 - 10M |
| Frequency | 20Z ± 15% |
| Sensitivity | 108 ± 3dB at 1K HZ |
| Frequency Band | 20-HZ - 20K HZ |

| | |
|---|---|
| Charging voltage: 5V | Working voltage: 3.0 - 4.2V |
| Charging current: 1A | Working current: 30 - 35mA |

| Packing Accessories | |
|---|---|
| 1 : Headphone | 3 : Charging Cable |
| 2 : User Manual | |



## PRECAUTIONS

**Precautions**
- Please don't have headphones exposed to intense sunlight or in high temperature environment.
- Please don't attempt to disassemble or fixed the headphones and keep away from other use.
- Please don't use in high charge cable provided.
- Please don't discard the headphones.
- Please don't subject device to excessive force or impact.
- Please don't use headphones in such environments as electronic testing, information communication or other equipment that may disturb the environment and cause our customer service.
- If there is an abnormal smell or smoke coming from device temperature changes to colder or shapes change stop using the device immediately and contact our customer service.

customercontact@runarbrand.com

**⚠ Warning**
There is a danger of explosion if the battery is replaced to an improper type. Do not dispose of batteries in a fire or a hot oven, or mechanically crush or cut the battery, which can result in an explosion. Do not leave in an extremely heated environment.
The device should not be submerged in water or wet in the shower. The device is NOT a diver/scuba/dive gear. Do not use the ear gel if need to clean the ear canal. Do not use the ear gel in the shower.
Using the headset at high volume for long periods of time may cause damage to your hearing.



## REGULATORY COMPLIANCE

**FCC Statement**
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



## REGULATORY COMPLIANCE

To ensure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party
Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example: use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device does not cause harmful interference.
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**RF warning statement:**
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.



customercontact@runarbrand.com

Questions, feedback, product assistance?

customercontact@runarbrand.com

we will help.

反

Runar

/ ユーザーマニュアル /

## 基本機能

| | |
|---|---|
| 動作状態 | LEDインジケーター説明 |
| ペアリング状態 | 青と赤のライトが交互に点滅する。 |
| BT signal モード/TF カードモード | 青色の点灯は、あなたがTAB E、無線接続のTF カードモードに切替する。 |
| 待機モード | 青色ライト消灯。 |
| 着信状態 | 青色ライト点滅で点滅する。 |
| 低バッテリー状態 | 赤色ライトが点灯でこと知らせる。 |
| 充電ライト | 充電中、赤色ライト点灯。フル充電に完全な充電ライト消滅する。 |

### 基本的なボタン操作

**電源起動**
"⏻"を約1秒間。青色ライトが点滅とペアリングのようオンになる。

**電源シャットダウン**
"⏻"を約1秒間。青と赤のライトが交互点滅とペアリングのようオフになる。



## ボタン説明

**切り替え機能**
- TFカードを差込、ヘッドホンは自動的にTFカード再生モードになります。
- ヘッドホンにTFカードを差込、"M"ボタンを押すと、BT signal モードに切替え、再度押すとTFカードモードに切替えます。
- ヘッドホンを起動後、特性されていない状態で"●●"を短押すと、可能接続済BTペアリングの別に切り替えます。

**音量調節**
長押"●●"ボタン。

**曲の選択**
"●●"を長押し、曲/次の曲への切り替えが可能。

**再生/一時停止/電話をかける/電話に出る**
"⏻"を短押し。
- 一時停止中短押"⏻"を押し曲を再生する
- 着信中短押"⏻"を押し電話に応答
- 通話中"⏻"を押し電話を切る
- 曲/次の曲/"⏻"を長押し電話を拒否する。



## 外観回路図






## モード説明

**充電モード**
新しいヘッドホンはバッテリー容量が最初の使用ですべきます。初期ヘッドホンを使用する前に2時間充電してください。定期ヘッドホンは最初に4~7日間。定期中赤ライトが点灯します。フル充電になると赤ライトが消灯する。

**ヘッドホン起動モード**
電源ボタンを3秒長押し、ヘッドホンが起動されて、ワンブーの音。ふんでいない、自動的に BT signal モードに入り、ペアリング状態になって、前回接続成功のBTを自動的に連ます。TF カードを挿入ふんでいる場合ヘッドホンは自動的にTFカード再生モードに入ります。



## その他機能

**モードの切り替え**
ヘッドホンはTFカードを差込、"M"ボタンを押すと、TFカードモードに BT signal モードを切替えます。ヘッドホンはTFカードを挿入されていない場合は、"M"ボタンを押しを長に BT signal ペアリングモードに、ヘッドホンは接続状態になります。

**EQ切り替え機能**
ヘッドホンは"⏻"ボタンにEQの音楽スタイルを設定しました。"M"を長押しEQ切り替。EQ音は点滅がする。EQ音ーEQ切り換え前と同じ。ふたたび長押 "⏻"一曲ずつ。音楽スタイルを選択します。ダブルトップはEQ音ーEQ音ーEQ音ーです。ちがつはスピ⏻ーTFで、選択後は"EQ音"を切り"⏻"を長押しです。

**二台支持機能**
各電話はスマホ（BT）接続可能。交互に干渉することはない。電話一台目のスマホが接続はふたたび手動です。
1. オフ状態で"⏻"ーTFーEQ音押し、ペアリング状態にハン。スマホ1 BT signal 。
2. 接続成功スマホ BT signal 機能を切ってハッドホンをペアリングーEQしこ、スマホから接続する。
3. スマホ1 BT signal 機能オンにしてペアリングセットに接続する。



## 仕様とアクセサリー

| | |
|---|---|
| プロトコル | A2DP / AVRCP / SMP / HFP |
| 受信距離 | 8 - 10M |
| 周波 | 20Z ± 15% |
| 感度 | 108 ± 3dB at 1K HZ |
| 周波数範囲 | 20-HZ - 20K HZ |

| | |
|---|---|
| 充電電圧: 5V | 動作電圧: 3.0 - 4.2V |
| 充電電流: 1A | 動作電流: 30 - 35mA |

| パッケージ内容 | |
|---|---|
| 1 : ヘッドホン | 3 : 充電ケーブル |
| 2 : ユーザーマニュアル | |

**注意事項**
ヘッドホンを長期間使用しないでください。電圧が高くなるにつれて、バッテリーの容量が減少します。
- ヘッドホンを高温にさらされないでください。
- ヘッドホンを分解しないでください。
- 提供されたUSBケーブルを使用しないでください。
- ヘッドホンを捨てないでください。
- ヘッドホンを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ヘッドホンを使用する際は、ヘッドホンの音量を適切に調整してください。
- 電子機器、通信機器、または他の機器に干渉を与えないでください。
- ヘッドホンを使用する際は、ヘッドホンの音量を適切に調整してください。
- 電子機器、通信機器、または他の機器に干渉を与えないでください。
- ヘッドホンを使用する際は、ヘッドホンの音量を適切に調整してください。
- 電子機器、通信機器、または他の機器に干渉を与えないでください。



## ご注意事項

**注意事項**
- ヘッドホンを高温環境に置かないでください。強い光に直接に当たってもだめです。
- ヘッドホンをこわしないでください。
- ヘッドホンを使用しないときは、ヘッドホンを保管しないでください。直接使用しないでください。
- ご提供したケーブルはのみ一次のヘッドホンに充電しないでください。
- ヘッドホンを捨てないでください。
- ヘッドホンを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ヘッドホンを使用する際は、ヘッドホンの音量を適切に調整してください。
- 電子機器、通信機器、または他の機器に干渉を与えないでください。
- ヘッドホンを使用する際は、ヘッドホンの音量を適切に調整してください。
- 電子機器、通信機器、または他の機器に干渉を与えないでください。
- ヘッドホンを使用する際は、ヘッドホンの音量を適切に調整してください。
- 電子機器、通信機器、または他の機器に干渉を与えないでください。

**⚠ 警告**
- 雷雨の日にヘッドホンを使用しないでください。雷雨が来ても、雷雨、雷雨は、ヘッドホンを使用しないでください。
- 雷雨の日にヘッドホンを使用しないでください。雷雨が来ても、雷雨は、ヘッドホンを使用しないでください。
- 雷雨、雷雨、雷雨の時にヘッドホンを使用しないでください。
- 雷雨の日にヘッドホンを使用しないでください。雷雨が来ても、雷雨は、ヘッドホンを使用しないでください。
- 雷雨の日にヘッドホンを使用しないでください。雷雨が来ても、雷雨は、ヘッドホンを使用しないでください。



## 法規制の遵守

**FCCの声明**
FCCの規則パート15に従って、この機器はテスト済みであり、クラスBのデジタル機器の制限に適合しています。これらの制限は、住宅環境において有害な干渉からの合理的な保護を提供するように設計されています。この機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用し、放射することができます。説明に従ってインストールして使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定のインストールで干渉が発生しないことを保証するものではありません。機器が無線または テレビ受信に有害な干渉を引き起こす場合、機器をオフまたはオンにすることによって決定することができます。ユーザーは、以下のいくつかの措置の1回以上によって干渉を修正することを試みることが推奨されます。
- 受信アンテナの配置を中継します。
- デバイスと受信機の間の距離を増やす。
- 受信機に接続されているものとは異なる回路のコンセントに設備を接続する。
- ディーラーや経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談する。



## 法規制の遵守

コンプライアンスの継続は、デバイスを操作する上ーFC機関を権限の下を明確な変更は、例えばユーザーオーナのBIO認証機関を破棄する権限はーアンプルの本質。
（ーキュロードーアンプルの本質）。

この機器がFC規則セクション15に準拠していて、オペレーションには次の2つの条件があります。
(1) 本機器は有害な干渉を与えないこと。
(2)機器は、望ましくない動作を伴って不利な干渉を受けることを受け入れる。

**無線周波数警告声明:**
この機器は一般的な曝露条件の要件を満たすように評価されています。
この機器は、携帯型曝露条件下で制限なしに使用することができます。



customercontact@runarbrand.com

Runar

/ BENUTZERHANDBUCH /

## Funktion

| | |
|---|---|
| Betriebszustand | LED-Anzeige Leuchte Anleitung |
| Kopplungszustand | Blau und Rot wechseln abwechselnd blinken. |
| BT signal Modus/ TF-Kartenmodus | Blau leuchtet, Blau leuchtet, wenn es zum Kopplung Kartenmodus wechselt, Blau leuchtet. |
| Bereitschafts-Modus | Blau leuchtet, Blau leuchtet. |
| Nachrichtenstatus | Blau leuchtet, Blau leuchtet einmal. |
| Niedrigere Leistungszustand | Rot flackert einmal. |
| Ladezustand | Rot leuchtet, Rot leuchtet, auf dem Ladegerät ausgeschaltet, Rot leuchtet. |



## Button Anweisungen

**Zwischen den Modi wechseln**
- Der Kopfhörer wechselt nach dem Einsetzen der TF-Karte automatisch in den TF-Modus.
- Nach dem Einsetzen der TF-Karte können Sie die Taste M drücken und den Kopfhörer in den Bluetooth-Modus umschalten, um eine Verbindung zu einem zuvor mit Ihrem Gerät verbundenen Bluetooth-Gerät herzustellen. Sie können den TF-Kartenmodus und den BT signal Modus wechseln.
- Kopfhörer einschalten, eine angezeigte Nummer wird Doppelblinken und ein Ton wird die Sprache zwischen Chinesisch und Englisch umschalten.

**Lautstärkeregler**
Kurz drücken und ●● um die Lautstärke des Kopfhörers anzupassen.

**Spurauswahl**
Halten Sie die Taste ●● gedrückt und wechseln Sie zum nächsten Track oder zurück zum vorherigen Track.

**Wiedergabe / Pause / Beantworten / Beenden eines Anrufs**
- Kurzes Drücken auf ⏻ passiert die Musik, wenn die Musik angezeigt wird.
- Kurzes Drücken auf ⏻ pausiert die Musik, wenn die Musik pausiert wurde.
- Kurzes Drücken auf ⏻ um einen Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie kurz auf ⏻ um einen Anruf zu beenden.
- Halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, um einen Anruf abzulehnen.



## Modus Beschreibung






## Modus Beschreibung

**Lademodus**
Neue Kopfhörer hat Stromversorgung für mehrere Tage, wenn der Akku zum ersten Mal verwendet wird. Bitte laden Sie Ihren Kopfhörer 2 Stunden vor der TF 2 Stunden lang zu laden, der Kopfhörer sollte jedes 2 Stunden automatisch aus. Die LED, wird ausgeschaltet, wenn der Kopfhörer vollständig geladen ist.

**Einschaltmodus**
Nach der Erstladung 3 Sekunden lang gedrückt halten, wird der Kopfhörer automatisch in den Modus eingeschaltet, wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird der TF-Kartenmodus automatisch ausgeschaltet, und der Modus kann durch Drücken der Taste M für 3 Sekunden. Der EQ ist standardmäßig im Modus Modus, der Modus ist Modus.



## Andere Funktionen

**Zwischen den Modi wechseln**
Wenn die TF-Karte in das Headset eingelegt ist, können Sie durch Drücken der Taste M zwischen dem BT signal Modus und dem TF-Kartenmodus wechseln. Wenn die TF-Karte nicht eingesetzt ist, können Sie durch Drücken der Taste M in den BT signal Modus wechseln und mit der Kopplung beginnen und der BT signal deaktiviert aufgerufen.

**EQ Schalter**
Kopfhörer wurden für zwei verschiedene Modus eingestellt. Beispiel: Wenn die Taste M drücken, an den EQ zu wechseln, es wird eine Kopplungsfunktion "M" angezeigt, wenn der Modus EQ ausgeschaltet ist, der Modus Modus Modus Modus Modus ist 3 Sekunden. Der EQ ist standardmäßig im Modus Modus, der Modus im Modus Modus.

**Zwei Smartphones gleichzeitig verbinden**
Der Kopfhörer kann mit zwei verschiedenen BT signal Handys verbunden werden. Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal mit Ihrem Kopfhörer verbinden, müssen Sie zuerst Ihr Gerät trennen.
1. Nach der Ausschaltung Zustand der ⏻ Modus Modus 3 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Modus zu gehen. Die Tasten müssen nicht erneut gedrückt werden.
2. Die BT signal Funktion des ersten Mobiltelefons ausschalten und dann mit dem zweiten BT signal Gerät verbinden.
3. Öffnen Sie die BT signal Funktion des ersten Mobiltelefons, um den Kopfhörer zu verbinden.



## Spezifikation

| | |
|---|---|
| Kompatible Profile | A2DP / AVRCP / SMP / HFP |
| Übertragungsdistanz | 8 - 10m |
| Frequenz | 20Z ± 15% |
| Empfindlichkeit | 108 ± 3dB at 1K HZ |
| Frequenzband | 20-HZ - 20K HZ |

| | |
|---|---|
| Ladespannung: 5V | Arbeitsspannung: 3.0 - 4.2V |
| Ladestrom: 1A | Arbeitsstrom: 30 - 35mA |

| Paketinhalt | |
|---|---|
| 1 : Kopfhörer | 3 : Ladekabel |
| 2 : Bedienungsanleitung | |

**⚠ Warnung**
- Wenn versucht ist, Lithiumbatterie durch falsche Art zu ersetzen, kann es zu Explosionsgefahr kommen. Tage nicht einer Temperatur ausgesetzt werden. Der Akku Lithiumion oder zusammengedrückt Akku und keinen Bedingungen wie Feuer oder Ofen, oder Akku Lithiumionen oder zerschneiden.
- Das Gerät darf nicht unter Wasserbedingungen oder Wasserspritzen und auch nicht in Tauchen oder in Kontakt Ausgesetzt gelten.
- Gerätes Produkt gelten nicht als Gerätetauch Ausrüstung.
- Wenn Sie Ohrstöpsel reinigen wollen, verwenden Sie keine Ohrstöpsel.
- Die Verwendung von Headsets bei hohen Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann Gehörschäden führen.



## Vorsichtsmaßnahmen

**Vorsichtsmaßnahmen**
- Bitte setzen Sie den Kopfhörer nicht hohen Temperaturen aus, einer hohen Temperaturumgebung.
- Bitte prüfen Sie das Kopfhörer nicht in die Nähe eines Feuers oder eine andere Fremdkörpergefahr.
- Bitte Nutzen Sie das Kopfhörer nicht in neue oder in Gebäuden Umgebung.
- Bitte Kopfhörer nicht zerlegen.
- Bitte ziehen Sie das von unserem Unternehmen angebotene Ladekabel.
- Bitte legen Sie es nicht, reparieren oder bauen Sie es nicht um.
- Bitte beachten Sie, dass bei Elektrofolgungen wie Crackern, Elektroofen, Radios, technischen oder Kommunikations oder Geräten außer Betrieb gesetzt werden und Ihre Kommunikation oder Ausrüstung anderer oder uns Kundendienstanfragen stören oder beeinträchtigen.
- Bitte ziehen Sie beim Laden des Kopfhörers es heraus, wenn der Kopfhörer angeschlossen ist. Wenn Gerätes, wird Ihrem Gerätetyp ist die Ladezeit Ihrer Ladezeit. Wenn Sie Ihr Gerät für einen Tag oder mehrere Tage nicht benutzen, sollte Ihr Gerät mindestens alle 2 Monate aufgeladen werden, um die Lebensdauer Ihrer Batterie zu verlängern.



## Einhaltung von Vorschriften

**Erklärung der FCC**
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht der Gerätesteuer für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnungsgebiet bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann dieses ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät die Radio- oder Fernsehempfangs stört, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, gibt der Benutzer ermutigt, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten oder verschieben Sie Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und dem Empfänger.
- Verwenden Sie einen Stecker an eine andere Steckdose als den Stromkreis, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker



## Einhaltung von Vorschriften

Um die kontinuierliche Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, sind alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Identifikation Person genehmigt wurden, zu untersagen.
Diese Änderungen oder Modifikationen können Gerätebetrieb ist nicht mehr Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Gerätes erlischt. (z. B., Verwenden Sie nur abgeschirmte Schnittstellenkabel, wenn Sie Computer oder Peripheriegeräte anschließen).

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Das Gerät rief keine schädlichen Störungen verursachen.
(2) Das Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

**RF-Warnhinweis:**
Dieses Gerät wurde bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt.
Das Gerät kann unter tragbarer Exposition verwendet werden.



customercontact@runarbrand.com