网易严选

需求编号：IDC-5854　　商品名称：春风浪系列浪潮智能跳蛋（海外版）　SPU ID：

商品项目：　　商品品类：春风　　制单时间：2023.2.7 V4

图案及细节工艺标注

尺寸：148*210mm（成型尺寸74*70mm）
材質：105G双銅
印刷：正反印刷，展开一张A5纸
（沿着虚线“----”折叠，折叠好配送）虚线不印刷

TRYFUN
FUN BEYOND VISION
www.tryfun.com

https://try.fun/guide/300727121
更多产品说明请见以上网址
For more product description please visit the above URL
詳しい商品説明は上記URLをご覧ください
자세한 제품 설명은 위의 URL을 방문해주세요.

TRYFUN
FUN BEYOND VISION



CyberFUN
下載元力FUN体验更多玩法
Download CyberFUN to try more ways to play
CyberFUNをダウンロードして、より多くの使い方を体験
CyberFUN을 다운로드하여 더 많은 사용법을 경험해보세요
https://download.tryfun.app



产品规格

① 按摩器　②USB 充电线　③产品说明书　④收纳袋

产品名称：春风浪系列浪花PRO智能跳蛋　产品型号：TF-D2-LHP-01P
产品尺寸：102.5X106.5X32mm　产品重量：约71g
产品材质：硅胶、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、尼龙
电池容量：240mAh　额定电压：3.7V⎓　额定功率：1.5W
充电电压：5V⎓　充电电流：330mA
※充电时间：约60分钟　※使用时间：约35分钟
※工作噪音：低于52dB　※防水等级：IPX7

功能说明

1.长按2秒开机，开机后机身震动两下，跳蛋进入待机状态，同时开启蓝牙。待机状态下，20分钟内无任何操作，则自动关机。
2.待机状态下，蓝牙开启，白色指示灯持续闪烁，蓝牙连接成功则白灯长亮。10分钟内未连接APP，则自动关闭蓝牙。
3.待机状态下，短按进入第一档模式，继续短按可依次切换模式，一共8种模式。震动状态下，快速双击2下可暂停震动功能，继续快速双击2下可恢复暂停前的震动模式。
4.待机或震动状态下，长按按键2秒关机。如关机前跳蛋与APP连接，则蓝牙持续开启5分钟，指示灯长亮。5分钟后无任何操作，蓝牙关闭，指示灯熄灭，跳蛋彻底关机。

充电说明

1.充电时，按键指示灯呼吸闪烁。充电中，跳蛋无法工作。2.充满后，按键指示灯长亮。
充电时请注意： 1.请确充电头和充电孔完全接触; 2.插拔充电线时，请保持手部干燥;
3.充电时间约60分钟，切勿长时间过充; 4.充电请使用5V，1A适配器;
5.充电期间无法使用，请在充电结束后拔下电源再使用。
电量提示：当电池电量低于3.3V时，指示灯双闪提示。电池电量低于3.0V时，跳蛋自动关机。

使用说明

1.使用前给私处涂抹足够的润滑液，可以让整个过程更顺畅和愉悦。
2.开启震动功能，可用于阴道、阴蒂、大腿内侧、腰部、乳头、耳后等敏感部位的刺激。根据个人喜好寻找自己最舒服的模式，感受身体的愉悦。

注意事项

①本产品适合18周岁及以上成年人使用，为避免传染疾病，请保持个人使用，勿与多人共用。
②在身体不适的情况下，请不要使用本产品。
③正在使用医疗电子产品（如心脏起搏器）的人士、孕妇或其他身体不适的人员，请停止使用本产品。
④请不要拆卸产品的任何部件，否则可能造成产品的损坏或危害您的安全。

产品及部件回收说明

出于环境保护要求，本产品或其部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等处理。
・废弃器具前，如可拆，须将电池从器具内取出
・取出电池前，请确认器具是否断电
・电池应安全地处置

製品仕様

① バイブレーター　②USB充電ケーブル　③取扱説明書　④収納バッグ

製品名：トライファンしぶきシリーズPROバイブレーター　型番：TF-D2-LHP-01P
寸法：102.5X106.5X32mm　重さ：約71g　材料：シリカゲル、ABS、ナイロン
バッテリー容量：240mAh　定格電圧：3.7V⎓　定格出力：1.5W
充電電圧：5V⎓　充電電流：330mA
※充電時間：約60分　※作動時間：約35分
※作動時の騒音：52dB以下　※防水規格：IPX7

バイブレーターの機能について

1. 2秒長押ししてオンにする。電源オン後に本体が2回振動すると、バイブレーターはスタンバイモードに入り、しかもBluetoothをオンにする。スタンバイモードで20分ぐらい何も操作しないと、バイブレーターはオートオフになる。
2. スタンバイモードでBluetoothをオンにすると、白いライトは持続的に点滅する。Bluetoothが接続できたら、白いライトは常時点灯する。10分間アプリに接続できなかったら、Bluetoothはオートオフになる。
3. スタンバイモードにおいて、短く押すと1段階モードに入る。さらに短く押すと、8つのモードを順番に切り替えていく。バイブモードにおいて、素早く2回タップするとバイブモードを中止することができる。さらに素早く2回タップすると、中止中のバイブモードを再開させる。
4. スタンバイまたはバイブモードにおいて、2秒間長押しすると2オフになる。電源オフの前にバイブレーターがアプリに接続されている場合、Bluetoothが5分間オンのままで、ライトが常時点灯する。5分間何も操作しないと、Bluetoothがオフになり、ライトが消え、バイブレーターが完全オフになる。

充電について

1. 充電中、ボタンを表示するライトが点滅する。この場合、バイブレーターは作動できない。
2. 満充電後、ボタンを表示するライトが常時点灯する。
充電時のご注意：1. プラグが完全に穴に差し込むように確保してください。
2. 乾いた手で充電ケーブルを外したり差し込んでください。
3. 充電時間が約60分です。過充電しないでください。
4. 充電時、5V1Aのアダプターを使ってください。
5. 充電中は製品をご利用いただけません。充電完了後、電源を切断してから使ってください。
バッテリー残量表示：
バッテリー残量が3.3V以下になると、ハザードランプは点滅する。バッテリー残量が3.0V以下になると、バイブレーターはオートオフになる。

ご使用法

1. 順調に快感を楽しむよう、ご使用前に 陰部にローションをたっぷり塗ってください。
2. バイブ機能をオンにすると、膣や陰核、内股、腰部、乳首、耳後ろなどの敏感な部位に刺激を与えられます。好みに応じて、最も快適なモードを見つけ、体に愉快さを与えましょう。

注意事項

①本製品は18歳以上の成人に向けています。伝染病を避けるべく、他人と共用せず自分だけでお使いいただきます。
②体調悪いときは本製品を使わないでください。
③医療電子機器（ペースメーカーなど）を使っている方、妊婦またはその他の体調不良者は本製品のご利用を中止してください。
④製品のいずれかの部品を外さないでください。じゃないと、製品に破損を与えたり、お客様の安全を害する恐れがあります。
⑤かすり傷または汚染が発生しないよう、本製品を携帯して出かけるときに単独で保管してください。

製品と部品の回収について

環境保全のため、消費者の一員として、廃棄された製品および部品を生活ゴミと分別して、資格のある回収ステーションに出す必要があります。回収ステーションは国の関連規定に基づいてゴミの分類・解体・リサイクルなどを行います。
・解体可能な器具を廃棄する前に、バッテリーを取り出した後廃棄してください
・バッテリーを取り出す前に器具の電源が切れたかどうかを確認してください
・バッテリーを安全に処置しなければなりません

상품 규격

① 안마기　②USB 충전 케이블　③제품 설명서　④파우치

상품명: 트라이펀 웨이브 스마트 로터 PRO　**상품 번호:** TF-D2-LHP-01P
상품 사이즈: 102.5X106.5X32mm　**상품 중량:** 약 71g
상품 재질: 실리카겔, ABS(아크릴로나이트릴, 뷰타디이엔, 스타이렌), 나이론
배터리 용량: 240mAh　**정격 전압:** 3.7V⎓　**정격 출력:** 1.5W
충전 전압: 5V⎓　**충전 전류:** 330mA
※충전 시간: 약 60분　**※사용 시간:** 약 35분
※사용 시 소음: 52dB 이하　**※방수 등급:** IPX7

로터 기능 설명

1. 버튼을 2초간 눌러 전원을 켭니다. 전원이 켜지면 본체가 2번 진동하며, 로터가 대기 상태로 진입하며블루투스가 켜집니다. 대기 상태에서 20분 동안 아무런 조작이 없으면 자동으로 꺼집니다.
2. 대기 상태에서 블루투스가 켜지면 흰색 표시등이 계속 반짝이며, 블루투스 연결이 성공하면 흰색 등이 켜집니다. 10분 동안 앱과 연결하지 않으면 자동으로 블루투스가 꺼집니다.
3. 대기 상태에서 짧게 누르면 첫 번째 모드로 진입하며, 짧게 눌러 순차적으로 모드를 변경할 수 있습니다. 모드는 총 8개가 존재합니다. 진동 상태에서 2를 빠르게 2번 클릭하면 진동 기능이 정지하며, 계속해서 2를 빠르게 2번 클릭하면 정지 전 진동 모드로 돌아갑니다.
4. 대기 혹은 진동 모드에서 버튼을 2초간 길게 누르면 종료합니다. 전원을 끄기 전에 로터와 앱을 연결했다면 블루투스는 5분간 켜져 있으며 표시등이 켜진 상태를 유지합니다. 5분 동안 아무런 조작이 없으면, 블루투스가 꺼지며, 표시등도 점멸하며 로터의 전원이 완전히 꺼집니다.

충전 설명

1. 충전할 때는 버튼 표시등이 짧게 반짝입니다. 충전 중에는 로터를 사용할 수 없습니다.
2. 충전이 다 되면 버튼 표시등이 켜집니다.
충전 시 주의사항 : 1. 충전 헤드와 충전 구멍이 잘 접촉되었는지 확인하세요.
2. 마른 손으로 충전 케이블을 꽂고 뽑으세요.
3. 충전 시간은 약 60분으로 장시간 충전을 금합니다.
4. 충전은 5V, 1A 어댑터를 사용하세요.
5. 충전 중에는 사용할 수 없으므로 충전을 종료한 후에 전원을 빼고 사용하세요.
배터리 표시: 배터리가 3.3V 미만이면 표시등이 두 번 깜박입니다. 배터리가 3.0V 미만이면 로터는 자동으로 전원이 꺼집니다.

사용 설명

1. 사용 전, 사용할 부위에 충분한 윤활유를 바르면 더 원활하고 즐겁게 즐길 수 있습니다.
2. 진동 모드를 켜고, 질, 음핵, 허벅지 안쪽, 허리, 유두, 귀 뒤 등 민감한 부위를 자극합니다. 개인 취향에 따라 가장 편안한 모드를 찾아 즐겨보세요.

주의사항

①본 제품은 18세 이상 성인만 사용할 수 있습니다. 질병 감염을 방지하기 위해 개인용으로만 사용하고 여러 사람과 함께 사용하지 마십시오.
②몸이 불편할 경우 본 제품을 사용하지 마십시오.
③의료용 전자기기(심장박동기 등)를 사용 중이신 분, 임산부, 그 외 몸이 불편하신 분은 사용을 금합니다.
④제품을 분해하지 마십시오. 제품이 손상되거나 위험할 수 있습니다.
⑤제품을 휴대하고 외출할 경우, 긁히거나 오염되는 것을 방지하기 위하여 별도로 보관하여 주십시오.

제품 및 부품 회수 설명

환경 보호를 위하여 본 제품 혹은 기타 부품이 폐기되면, 소비자는 생활 쓰레기와 분리하고 재활용 장소로 보내야 합니다. 재활용 장소는 국가의 규정에 따라 분류, 해제, 회수, 재사용 등의 처리를 합니다.
•제품을 폐기하기 전 분리할 수 있다면 배터리를 제품에서 분리하십시오.
•배터리를 꺼내기 전 전원이 꺼져있는지 확인하십시오.
•배터리는 안전하게 폐기하십시오.

Packing List

① Massager　②USB Charging Cable　③Instruction Manual　④Storage Bag

Product Name: Wave Series Petal PRO Smart-egg　**Product Model:** TF-D2-LHP-01P
Product Measurements: 102.5 x 106.5 x 32mm　**Product Weight:** About 71g
Product Materials: Silicone, ABS (acrylate-butadiene-styrene copolymer), Nylon
Battery Capacity: 240mAh　**Rated Voltage:** 3.7V ⎓　**Rated Power:** 1.5W
Charge Voltage: 5V ⎓　**Charge Current:** 330mA
※Charge Time: About 60 min.　**※Use Time:** About 35 min.
※Operating Noise: Less than 52dB　**※Water-Proof Rating:** IPX7

Leaping Egg Functions

1. Long press for 2s to turn on device, which will vibrate twice. Leaping Egg enters standby mode and activates bluetooth. Automatically shuts down after 20 min. with no operation in standby mode.
2. The white light flashes in standby mode with as bluetooth attempts to connect. The white light will stay on with a successful connection. If the APP cannot be connected within 10 minutes, then bluetooth shuts down.
3. In standby mode, quick press to enter "first gear" mode, continue pressing to switch to other modes (for a total of 8.) In vibration mode, double-click to pause vibration, double-click again to resume.
4. In standby or vibration mode, long press for 2s to shutdown. If the egg is already connected to the App, bluetooth will stay active for 5 min. The light will stay on. If five minutes pass, bluetooth, the light, and the egg will totally shutdown.

Charging Instructions

1. While charging, the button indicator flashes. Egg will not work while charging.
2. Once charging is complete, light will stay on.
Please remember while charging:
1. Make sure the charger is fully inserted into the charging socket.
2. Make sure your hands are dry when plugging and unplugging the cable.
3. Charge for about 60 min. Do not charge for an extended period.
4. Be sure to charge with a 5V adapter.
5. Cannot use while charging. Be sure to unplug the device before use.
Charge prompt:
When battery power is below 3.3V, light will double-flash. When below 3.0V, egg will shutdown automatically.

How to Use

1. Be sure to properly lube up your privates to ensure a smooth and pleasurable experience.
2. Activate the vibration function in order to stimulate sensitive areas such as the vagina, clitoris, inner thighs, waist, nipples, behind the ears, etc. Choose the mode that you find most pleasurable and enjoy.

Warnings

①This product is suitable only for ages 18 and above.To avoid infections, keep for personal use only and do not share device.
②Avoid using this product if you are not feeling well.
③Those who are using medical electronic devices (such as pacemakers), pregnant women, or people who are not feeling well should avoid using this product.
④Do not disassemble any part of this product. It could damage the product or lead to injury.
⑤When bringing product outside, store it separately to avoid scratches or contamination.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Recycling Instructions

In order to protect the environment, when disposing of the product or its parts, it is your responsibility as a consumer to separate them from household waste and send them to qualified recycling sites. This way they can be properly sorted/dismantled, then recycled and/or reused in accordance with relevant regulations.
-Before disposing of device, battery must be removed.
-Before removing battery, disconnect device from any other power source.
-Batteries must be disposed of safely.

FUN BEYOND VISION

色号

C:79 M:81 Y:8 K:0

K:70

工艺

四色印刷

材料

105g铜版纸

商品环节确认人

设 计 师： 庞志凤

BU商品： 韦柳玲

品　　控：

法务合规：

版本更新

版本	更新时间	更新内容
V1	20221221	第一次版本
V2	20221222	修改内容
V3	20221226	修改封底内容
V4	20230207	修改成A5尺寸